A-GAGE® EZ-ARRAY[™] con IO-Link v1.1

Manuale di istruzioni

Traduzione delle istruzioni originali 222662_IT Rev. D 2022-4-8 © Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati



Sommario

1 Funzionalità	3
2 Introduzione	4
2.1 Componenti del sistema	5
2.2 Modelli	5
2.3 Indicatori di stato	5
2.3.1 Indicatori di zona (segmenti di raggi interrotti)	6
2.3.2 Display a tre cifre	
2.3.3 Indicatore di blanking	
2.3.4 Indicatore di configurazione elettronica	
3 Configurazione tramite DIP switch o Interfaccia IO-Link V1.1	8
3.1 Filo grigio del ricevitore (Teach remoto)	8
3.2 Configurazione del guadagno	
3.3 Didrikilig	
3.5.1 Configurazione delle uscite analogiche	
3.5.2 Configurazione delle uscite digitali	12
3.6 Metodo di scansione	
3.6.1 Scansione dritta	
3.6.2 Scansione singolo bordo	
3.6.3 Scansione doppio bordo	
3.6.4 Tempi massimi di scansione in modalità SIO	
4 Istruzioni d'installazione	16
4.1 Montaggio dell'emettitore e del ricevitore	16
4.2 Allineamento meccanico	
4.3 Schemi elettrici	
4.4 Allineamento ottico	19
5 Interfaccia utente del ricevitore	
5.1 Configurazione dei DIP switch	
5.1.1 Modalità di scansione (S1 ed S2)	
5.1.2 Modalità di misurazione (S3 ed S4)	
5.1.3 Rampa analogica (S5)	
5.1.4 Complementare/Allarme (So)	
5.2 Fulsante u ameanento elettronico e blanking (almitearterno elettronico)	
5.2.1 / numeramento electronico e balanting - interaccia de neovide	
5.3 Pulsante de juladano (reolazione della sensibilità)	23
5.4 Inversione del display a 3 cifre	23
6 Ulteriori informazioni	
6.1 Panoramica su IQ-Link	24
6.2 Modelli e profilo IO-Link v1.1	24
6.3 Interfaccia hardware	24
6.3.1 Interfaccia elettrica	
6.3.2 Master IO-Link	
6.4 IODD (IO-Link Device Description) e parametri	
7 Individuazione e riparazione dei guasti	
7.1 Codici di errore	26
7.2 Indicatore di canale "sporco"	
8 Specifiche	
8.1 FCC parte 15	
8.2 Industry Canada	
8.4 Dimensioni emetitore e ricevitore	
2.2 AUCCOSOLI PET LAIITEATINETIU	
o so cupport e state un insaggio accessori	ວາ 2 1
10.1 Seria e manual de produto	
	ວ∠ ຊາງ
10.3 Banner Engineering Corp Dichiarazione di garanzia	
0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

1 Funzionalità



- Questa barriera ottica di misurazione, composta da due elementi, è facile e veloce da installare, eppure offre un livello di sofisticatezza in grado di gestire applicazioni di rilevamento complesse, a costo conveniente.
- È eccellente per il monitoraggio e l'ispezione di precisione di processi ad alta velocità, per la profilazione e per applicazioni di guida nastri
 - Una combinazione completa di opzioni di scansione:
 - 16 modalità di misurazione (analisi di scansione)
 - Tre metodi di scansione
 - Blanking dei raggi selezionabile
 - Scansione continua o avviata da gate
 - Impostazione della soglia selezionabile per applicazioni semitrasparenti
 - Due uscite analogiche, due uscite digitali
 - Comunicazione tramite Interfaccia IO-Link v1.1
- Eccezionale portata di 4 metri con 5 mm di spazio tra i raggi
- Disponibili in 12 lunghezze, da 150 mm a 2400 mm
- Dimensione minima di oggetti rilevabili di 5 mm o risoluzione del bordo di 2,5 mm, a seconda del metodo di scansione
- L'interfaccia utente del ricevitore consente una configurazione rapida e intuitiva di molte applicazioni comuni:
 - DIP switch a sei posizioni per impostare la modalità di scansione, la modalità di misurazione, la rampa analogica, l'opzione dell'uscita digitale 2 (misurazione complementare o funzionamento dell'allarme)
 - Due pulsanti per la selezione del metodo di guadagno e l'allineamento/il blanking
 - Sette LED di zona per informazioni istantanee sull'allineamento e l'interruzione dei raggi
 - Display a tre cifre per informazioni di rilevamento e diagnostica
- Configurazione avanzata tramite interfaccia di comunicazione IO-Link v1.1, COM2 o COM3 selezionabile
- Opzione Teach remoto cablata per l'allineamento, le impostazioni di guadagno, il display invertito e la disabilitazione del DIP switch



AVVERTENZA:

- Non utilizzare questo dispositivo in applicazioni per la protezione del personale
- L'uso di questo dispositivo per la protezione del personale potrebbe comportare gravi lesioni o morte.
- Questo dispositivo non è dotato dei circuiti di autodiagnostica ridondanti necessari per permetterne l'uso in applicazioni di sicurezza del personale. Guasti o cattivi funzionamenti del sensore possono provocare variazioni del segnale in uscita.

2 Introduzione

La barriera ottica di misurazione A-GAGE[®] EZ-ARRAY[™] è l'ideale per applicazioni quali il dimensionamento e la profilatura rapidi dei prodotti, la guida dei bordi e la guida centrale, il controllo del tensionamento di nastri, il rilevamento dei fori, il conteggio di pezzi e usi analoghi.

Emettitori e ricevitori sono disponibili con array da 150 a 2400 mm di lunghezza. L'emettitore ha una colonna di LED a infrarossi disposti a una distanza di 5 mm; la loro luce è collimata e diretta verso il ricevitore posizionato di fronte all'emettitore; il ricevitore presenta dei fotodiodi allo stesso di 5 mm. La luce di ogni LED dell'emettitore viene rilevata dal corrispondente fotodiodo sul ricevitore.

Questa sofisticata barriera luminosa è in grado di rilevare oggetti cilindrici opachi fino a 5 mm di diametro o di misurare i bordi dei pezzi entro una dimensione di 2,5 mm, a seconda del metodo di scansione selezionato (Metodo di scansione (pagina 13)). Il campo di rilevamento va da 400 mm a 4 m sui modelli standard e da 30 mm a 1500 mm sui modelli a corto raggio e a basso contrasto.¹

I modelli a corto raggio e a basso contrasto sono disponibili per applicazioni che richiedono una distanza minore tra emettitore e ricevitore o dove è necessario rilevare e profilare bersagli non opachi. Questo sistema consente di rilevare anche oggetti in vetro o trasparenti.

Il design a due elementi dell'EZ-ARRAY lo rende economico e facile da usare. La funzionalità del controller è integrata nell'alloggiamento del ricevitore. È configurabile per molte applicazioni semplici usando il DIP switch a sei posizioni sulla parte anteriore del ricevitore (l'interfaccia utente del ricevitore).L'interfaccia di comunicazione IO-Link offre una funzionalità di controllo e monitoraggio più avanzata. Vedere Ulteriori informazioni (pagina 24).

Gli alloggiamenti dell'emettitore e del ricevitore possono essere montati lateralmente o tramite le teste, utilizzando le staffe incluse; i modelli più lunghi includono anche una staffa centrale. (Vedere Montaggio dell'emettitore e del ricevitore (pagina 16).)

La sincronizzazione dei raggi viene ottenuta tramite i cavi dei sensori a 8 conduttori. I singoli LED e un display diagnostico a 3 cifre sul ricevitore forniscono informazioni visive continue sullo stato del rilevamento e sulla diagnostica. I dati completi sono disponibili su un modulo di controllo del processo attraverso una combinazione di quattro uscite: due analogiche e due digitali (l'uscita digitale 1 è un'uscita IO-Link). L'uscita IO-Link fornisce un'uscita digitale (modalità SIO) o un'interfaccia di comunicazione (modalità IO-Link).



Le funzionalità integrate nell'EZ-ARRAY contribuiscono alla sua facilità d'uso. Molte funzioni sono disponibili utilizzando l'interfaccia del ricevitore di facile utilizzo o la più avanzata Interfaccia IO-Link v1.1.

La programmazione diagnostica e gli indicatori ad alta visibilità sul ricevitore semplificano l'allineamento materiale e la risoluzione dei problemi; una diagnostica più avanzata è disponibile tramite l'Interfaccia IO-Link v1.1

Il pulsante di allineamento/blanking (Pulsante di allineamento/blanking (allineamento elettronico) (pagina 22)) equalizza automaticamente l'eccesso di guadagno di ogni raggio, per un rilevamento affidabile degli oggetti lungo l'intera barriera. Questa routine non deve essere eseguita di nuovo a meno che l'applicazione di rilevamento non cambi, o non si spostino l'emettitore e/o il ricevitore.

La funzionalità di blanking (soppressione) dei raggi è configurabile per consentire la presenza o il passaggio di attrezzature e componenti della macchina attraverso la barriera. Il blanking può essere impostato utilizzando l'interfaccia del ricevitore, il filo Teach o l'Interfaccia IO-Link v1.1.

La barriera ottica EZ-ARRAY fornisce un'ampia selezione di opzioni di rilevamento e di uscita, comprese le modalità di misurazione ("analisi di scansione") e i metodi di scansione che possono determinare la posizione di un oggetto bersaglio, la dimensione complessiva, l'altezza totale o la larghezza totale o il numero di oggetti. La scansione può essere continua o controllata da un sensore gate.

¹ Contattare la fabbrica per i modelli a corto raggio e a basso contrasto.

2.1 Componenti del sistema

Una tipica barriera A-GAGE EZ-ARRAY ha quattro componenti: un emettitore e un ricevitore, ciascuno con un raccordo a sgancio rapido (QD) integrato, più un set cavo QD a 8 pin per l'emettitore e per il ricevitore.

Per le applicazioni che utilizzano l'interfaccia IO-Link, viene utilizzato un cavo splitter aggiuntivo per convertire il connettore a 8 pin del ricevitore in un connettore M12 compatibile.



2.2 Modelli

Emettitore	Ricevitore con IO-Link v1.1	Uscita digitale del ricevitore $\frac{2}{2}$	Uscita analogica del ricevitore	Lunghezza array Y $\frac{3}{2}$	Totale rag- gi
EA5E150Q	EA5R150XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	150 mm	30
EA5E300Q	EA5R300XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	300 mm	60
EA5E450Q	EA5R450XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	450 mm	90
EA5E600Q	EA5R600XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	600 mm	120
EA5E750Q	EA5R750XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	750 mm	150
EA5E900Q	EA5R900XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	900 mm	180
EA5E1050Q	EA5R1050XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	1050 mm	210
EA5E1200Q	EA5R1200XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	1200 mm	240
EA5E1500Q	EA5R1500XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	1500 mm	300
EA5E1800Q	EA5R1800XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	1800 mm	360
EA5E2100Q	EA5R2100XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	2100 mm	420
EA5E2400Q	EA5R2400XK2Q	PNP	Tensione (0-10 V)	2400 mm	480

2.3 Indicatori di stato

Sia l'emettitore che il ricevitore forniscono un'indicazione visiva continua dello stato di funzionamento e di configurazione. L'emettitore ha un LED rosso che segnala il corretto funzionamento (è acceso quando l'alimentazione è inserita). *Tabella 1. Indicatori di stato dell'emettitore*

LED	Colore	Descrizione
LED di stato	Acceso in rosso	Stato OK
	Rosso lampeggiante a 1 Hz	Errore

L'uscita digitale 1 è Push-Pull (IO-Link)

I modelli con lunghezze di array di 1050 mm e più vengono spediti con una staffa centrale e due staffe per teste.

Il ricevitore ha un LED di stato luminoso che indica lo stato generale del rilevamento (OK, allineamento marginale ed errore hardware). Altri due LED indicano se la comunicazione è attiva o se c'è un errore. Sette indicatori di zona comunicano ciascuno lo stato bloccato/allineato di un settimo dell'intera barriera. Un display diagnostico a 3 cifre fornisce ulteriori informazioni diagnostiche: numero di raggi bloccati, se è configurato il blanking ed eventuali codici di errore (vedere Codici di errore (pagina 26) per un elenco di codici di errore).

Indicatore LED	Colore	Descrizione
7 indicatori di zona	Rosso	Canali bloccati all'interno della zona
	Verde	Tutti i canali sono liberi all'interno della zona
State	Rosso	Allineamento marginale o errore hardware; controllare il display a 3 cifre
51810	Verde	Il sistema è ok
COMM	Acceso ambra	Modalità IO-Link
	Spento ambra	Modalità SIO
Errore	Rosso	Errore IO-Link; controllare il cablaggio o il modulo di controllo master

2.3.1 Indicatori di zona (segmenti di raggi interrotti)

Sette LED rappresentano lo stato di allineamento dell'emettitore/ricevitore. Offrono un ausilio visivo per l'allineamento del sensore e il monitoraggio degli oggetti nel campo visivo del sensore. L'array del sensore è suddiviso in sette segmenti uguali, ognuno dei quali è rappresentato da uno dei sette LED. Il LED più vicino al DIP switch S6 (vedere Configurazione tramite DIP switch o Interfaccia IO-Link v1.1 (pagina 8)) rappresenta il gruppo di canali ottici più vicino al display del ricevitore (il gruppo "inferiore"). Il LED più vicino al DIP switch 1 rappresenta il segmento lontano dei canali.

Questi LED si illuminano in verde o in rosso. Quando un LED è verde, significa che non è interrotto nessun raggio di quel segmento. Quando il LED è rosso, uno o più raggi in quel segmento sono interrotti.

2.3.2 Display a tre cifre

Il display a 3 cifre ha funzioni leggermente diverse a seconda che sia in funzionamento normale, in fase di allineamento e in modalità di regolazione del guadagno. Nel funzionamento normale, il display indica il valore numerico corrente della modalità di misurazione 1. Il display identifica inoltre le seguenti funzioni attivate nel sensore: soppressione e blocco dell'interfaccia utente / configurazione elettronica, come mostrato in Indicatore di configurazione elettronica (pagina 6).

Per indicazioni su come invertire il display, vedere Filo grigio del ricevitore (Teach remoto) (pagina 8) o vedere gli indicatore di interfaccia HW in Configurazione tramite DIP switch o Interfaccia IO-Link v1.1 (pagina 8).

Durante la modalità di soppressione, il display visualizza "**n**", seguito dal numero di raggi bloccati nella barriera. Durante la modalità di allineamento, visualizza "**A**", seguito dal numero di raggi bloccati e non soppressi; se è configurata la soppressione, la A è seguita da un punto ("**A**.").

Durante la modalità di regolazione del guadagno, il display visualizza una "L" seguita da "1" o "2" per indicare il livello di guadagno (un "1" rappresenta un alto eccesso di guadagno e un "2" rappresenta un basso contrasto).

Se si verifica un errore di rilevamento, il display visualizza una "**c**" seguita da un numero che corrisponde all'azione correttiva consigliata. Per maggiori informazioni, vedere Codici di errore (pagina 26).

2.3.3 Indicatore di blanking

L'indicatore di blanking sarà visibile (ON) quando è abilitata la funzione di blanking. Appare come un punto dopo la prima cifra del display.

2.3.4 Indicatore di configurazione elettronica

L'indicatore di configurazione elettronica è acceso quando la configurazione del sensore è definita dall'Interfaccia IO-Link v1.1 e non dal DIP switch. Quando è abilitata la configurazione elettronica, il DIP switch viene ignorato.

Figura 4. Indicatore di configurazione elettronica



3 Configurazione tramite DIP switch o Interfaccia IO-Link v1.1

Le opzioni di configurazione usate comunemente possono essere impostate facilmente tramite un DIP switch a sei posizioni situato dietro un pannello di accesso trasparente incernierato, sulla parte anteriore del ricevitore.

L'accesso al DIP switch può essere impedito chiudendo il pannello di accesso trasparente con la piastra di sicurezza avvitata oppure disabilitandolo tramite l'Interfaccia IO-Link v1.1.

3.1 Filo grigio del ricevitore (Teach remoto)

Il filo grigio del ricevitore (Teach remoto) è usato per emulare elettronicamente le funzioni del pulsante del ricevitore (vedere Risoluzione dei problemi e Codici di errore) tramite un controller di processo, per disabilitare gli interruttori DIP per sicurezza o per fornire un ingresso del cancello per avviare la scansione del sensore. Collegare un interruttore normalmente aperto tra il filo grigio del ricevitore e il comune della corrente continua, oppure collegare il filo grigio a un ingresso digitale (PLC) e inviare un impulso al filo come indicato in Indicatori di stato (pagina 5).

Il filo Teach remoto è disabilitato di default. Può essere abilitato tramite l'interfaccia IO-Link.



Nota: un livello basso è compreso tra 0 e 2 volt e un livello alto tra 10 e 30 volt o circuito aperto. L'impedenza di ingresso è 22k.

TEACH remoto/Gate determina la funzionalità del filo grigio del ricevitore.

- Disabilitato

 Il filo remoto non ha funzioni (a prescindere che sia alto o basso). Quando il filo grigio è disabilitato, il ricevitore è in modalità di scansione continua; inizia una nuova scansione immediatamente dopo aver aggiornato le uscite dalla scansione precedente. La scansione continua è usata nella maggior parte delle applicazioni di uscita analogica e ogni volta che è accettabile l'aggiornamento continuo delle uscite. Il filo grigio è sempre abilitato quando è in modalità DIP switch.
- Teach remoto- Il filo grigio provvede alla funzionalità completa di Teach remoto.
- Allineamento/Sensibilità– Questa modalità è una versione semplificata di Teach remoto. Può eseguire le funzioni di regolazione dell'allineamento e della sensibilità, ma non le funzioni di inversione del display o di abilitazione/disabilitazione del DIP switch.

Modalità Gate– Le opzioni consento di combinare il filo grigio come impulso di ingresso gate, di solito da un dispositivo cc come un sensore fotoelettrico con uscita NPN o un'uscita digitale PLC.

- Gate Attivo alto- Il ricevitore esegue una scansione ogni volta che viene alzato il cancello.
- · Gate Attivo basso— Il ricevitore esegue una scansione ogni volta che viene abbassato il cancello.
- Gate Fronte di salita Il ricevitore esegue una scansione una volta che il cancello passa da basso ad alto (per assicurare l'affidabilità del rilevamento, le transizioni multiple non possono essere più veloci della risposta del sensore).
- Gate Fronte di discesa Il ricevitore esegue una scansione ogni volta che il cancello passa da alto a basso (per assicurare l'affidabilità del rilevamento, le transizioni multiple non possono essere più veloci della risposta del sensore).

Tabella 3. Configurazione di allineamento/blanking con il filo remoto

Processo		Procedura a filo remoto 0,05 ≤ sec. T ≤ 0,8 sec.	Risultato	
	Accedere alla modalità di allineamento		Sul display a tre cifre compare A	
Allineamento /	Accedere alla modalità blanking	Dalla modalità di allineamento:	Sul display a 3 cifre compare n , insieme al numero di raggi interrotti	
ыанкінд	Uscire dalla modalità blanking		Sul display a 3 cifre compare A . (il sensore torna in mo- dalità di allineamento con blanking abilitato)	
	Uscire dalla modalità di allineamento		II sensore ritorna in modalità Run	

Tabella 4. Guadagno, interfaccia del ricevitore e configurazione del display con il filo remoto

F	Processo	Procedura a filo remoto 0,05 ≤ sec. T ≤ 0,8 sec.	Risultato
	Accedere alla modalità di guadagno	Dalla modalità Run:	Sul display a 3 cifre compare L insieme al numero 1 o 2 , per indicare il livello di guadagno
Metodo del guadagno	Passare tra le imposta- zioni di guadagno		Il numero passa da 1 a 2 e poi di nuovo a 1, ecc.
	Salvare il livello di gua- dagno e uscire	Quando viene visualizzato il livello corretto:	Il livello di guadagno è configurato: 1 = <u>Impostazione eccesso di guadagno elevato</u> 2 = Impostazione a basso contrasto Il sensore ritorna alla modalità Run
Display inverti- to	Display invertito		Il display si inverte dallo stato precedente; il sensore continua a funzionare
Attivazione/ disattivazione dell'interfaccia del ricevitore	Attivazione/disattiva- zione dell'interfaccia del ricevitore		L'impostazione predefinita è con l' <u>Interfaccia del ricevi- tore attivata</u> . Quattro impulsi sulla linea remota salvano le imposta- zioni correnti e disabilitano l'interfaccia (il sensore con- tinua a funzionare con le impostazioni salvate; le modifi- che apportate al DIP switch non hanno effetto). Ripetendo il processo si abilita l'interfaccia del ricevitore in modo da poter cambiare le impostazioni.

3.2 Configurazione del guadagno

L'EZ-ARRAY offre due opzioni di guadagno per applicazioni a scansione dritta: eccesso di guadagno elevato e basso contrasto. Il metodo di guadagno può essere selezionato usando il pulsante del ricevitore, il filo Teach remoto del ricevitore o l'Interfaccia IO-Link v1.1.

L'eccesso di guadagno elevato (massimizzato) è adatto per il rilevamento di oggetti opachi e per il rilevamento affidabile in ambienti più sporchi dove gli oggetti da rilevare misurano 10 mm o più. Il metodo dell'eccesso di guadagno elevato è quello utilizzato sempre per la scansione singolo e doppio bordo. L'opzione di eccesso di guadagno elevato prevede un livello minimo di soglia bloccata che assicura un rilevamento affidabile a livelli di eccesso di guadagno più elevati.

L'impostazione a basso contrasto è utilizzata per il rilevamento di materiali semitrasparenti e di oggetti piccoli fino a 5 mm (solo scansione diretta). Nel funzionamento a basso contrasto, il rilevamento avviene se è ostruita solo una parte di un raggio. Nel funzionamento a basso contrasto, durante il processo di allineamento il sensore imposta una soglia individuale per ogni canale ottico; questo processo equalizza la forza del segnale per consentire il rilevamento di oggetti semitrasparenti.

Quando si utilizza l'Interfaccia IO-Link v1.1, il rilevamento a basso contrasto consente un'impostazione di alta precisione della sensibilità, dal 15% al 50%. Quando si usa l'interfaccia del ricevitore, la sensibilità al basso contrasto è sempre del 30%.

Sui modelli a corto raggio e a basso contrasto, la sensibilità può essere impostata tra il 3% e il 20% quando si usa l'Interfaccia IO-Link v1.1. Se si utilizza l'interfaccia del ricevitore, la sensibilità a basso contrasto è sempre del 7%.

Tabella 5. Impostazioni di configurazione del guadagno

Impostazione del guadagno	Metodo di scansione	MODALITÀ EZ-ARRAY	Risoluzione EZ-ARRAY
Basso contrasto	Scansione dritta	5 mm	5 mm
	Scansione singolo bordo	-	-
	Scansione doppio bordo	-	-
Eccesso di guadagno elevato	Scansione dritta	10 mm	5 mm
	Scansione singolo bordo	10 mm	2,5 mm
	Scansione doppio bordo	Dipende dalla dimensione del pas- so	2,5 mm / bordo 5 mm totale (en- trambi i bordi)

⁴ MODALITÀ: dimensione minima oggetti rilevabili

3.3 Blanking

Se un dispositivo della macchina o un'altra apparecchiatura bloccano uno o più raggi di rilevamento, i canali dei raggi interessati possono essere soppressi. L'opzione di blanking fa sì che il ricevitore ignori lo stato dei raggi soppressi per i calcoli della modalità di misurazione.

Per esempio, se un dispositivo della macchina interrompe uno o più raggi durante il rilevamento, i dati in uscita non saranno corretti; se i raggi interrotti dal dispositivo vengono soppressi, i dati in uscita saranno corretti. Il blanking può essere configurato usando il pulsante di allineamento del ricevitore, il filo remoto del ricevitore o l'Interfaccia IO-Link v1.1.

3.4 Selezione della modalità di misurazione

Le uscite possono essere configurate per qualsiasi modalità di misurazione (analisi di scansione), in riferimento a specifiche posizioni dei raggi, numero dei raggi o transizioni dei bordi. Si noti che non tutte le opzioni della modalità di misurazione sono disponibili quando si usa l'interfaccia del ricevitore per la configurazione.

Quando per la configurazione si utilizza l'Interfaccia IO-Link v1.1, l'uscita digitale 2 può avere polarità NPN o PNP (a prescindere dal modello), essere normalmente aperta o normalmente chiusa ed essere assegnata a qualsiasi modalità di misurazione. L'uscita digitale 1 ha le stesse opzioni di configurazione dell'uscita digitale 2, tranne che per la polarità NPN o PNP. L'uscita digitale 1 è l'uscita IO-Link ed è un'uscita dedicata Push-Pull. Quando si usa l'interfaccia del ricevitore, si possono selezionare combinazioni limitate di configurazione delle uscite (vedere Configurazione tramite DIP switch o Interfaccia IO-Link v1.1 (pagina 8)).



Nota: i raggi della barriera sono numerati in sequenza (il raggio 1 si trova più vicino al display del sensore). Il "primo raggio" a cui si fa riferimento nelle seguenti descrizioni è il raggio più vicino al display del sensore.

Modalità "Posizione del raggio"

Primo raggio interrotto (FBB)

La posizione del primo raggio interrotto.

Primo raggio libero (FBM)

La posizione del primo raggio libero (non interrotto).

Ultimo raggio interrotto (LBB)

La posizione dell'ultimo raggio interrotto.

Ultimo raggio libero (LBM)

La posizione dell'ultimo raggio libero.

Raggio centrale interrotto (MBB)

La posizione del raggio centrale tra il primo e l'ultimo raggio interrotto.

Modalità "Totale raggi"

Totale raggi interrotti (TBB)

Il numero totale di raggi interrotti.

Totale raggi liberi (TBM)

Il numero di raggi liberi.

Raggi contigui interrotti (CBB)

Il numero più elevato di raggi interrotti in successione.

Raggi contigui liberi (CBM)

Il numero più elevato di raggi liberi in successione.

Dimensione esterna (OD)

La distanza complessiva (misurata in raggi) dal primo all'ultimo raggio interrotto.

Dimensione interna (ID)

Il numero di raggi liberi tra il primo e l'ultimo raggio interrotto.

Transizioni (TRN)

Il numero di cambiamenti da stato interrotto a stato libero e da stato libero a stato interrotto. (Se i raggi 6-34 sono bloccati, allora c'è una transizione da libero a interrotto dal raggio 5 al raggio 6, e una transizione da interrotto a libero dal raggio 34 al raggio 35). La modalità di transizione può essere utilizzata per contare gli oggetti all'interno della barriera.

Primo raggio interrotto tra contigui (CFBB)

La posizione del primo raggio interrotto nel gruppo più grande di raggi adiacenti interrotti.

Ultimo raggio interrotto tra contigui (CLBB)

La posizione dell'ultimo raggio interrotto nel gruppo più grande di raggi adiacenti interrotti.

Bordi e superficie dei tappeti

Queste modalità di misurazione sono utilizzate per misurare la posizione del sottotappeto e del vello; sono selezionabile nell'Interfaccia IO-Link v1.1 e solo quando è selezionato il tipo di scansione **Carpet Nap** (Superficie tappeto). Le modalità possono essere misurate da entrambe le estremità del sensore, ma è necessario che almeno 10 raggi (2 in) siano bloccati da uno dei bordi.





In modalità di misurazione LBM (Ultimo raggio libero), l'ultimo raggio è il numero 50 di 60. Nella modalità Primo raggio libero, il primo raggio è il numero 40 di 60.

Figura 6. Modalità di misurazione - LBB-FBB



Nella modalità Ultimo raggio interrotto (LBB), l'ultimo raggio è il numero 55 di 60. Nella modalità Primo raggio interrotto, il primo raggio è il numero 20 di 60.

Figura 7. Modalità di misurazione - TBM-TBB



Nella modalità Totale raggi liberi, sono liberi 38 dei 60 raggi disponibili. Nella modalità Totale raggi interrotti, sono interrotti 22 dei 60 raggi disponibili.

3.5 Uscite

Tutti i modelli hanno due uscite analogiche e due uscite digitali (l'uscita digitale 1 è un'uscita IO-Link).

Le uscite analogiche sono a 0–10 V. Possono essere configurate per una rampa positiva o negativa (tramite DIP switch o interfaccia IO-Link).

L'uscita digitale 1 è sempre utilizzata per le misurazioni; l'uscita digitale 2 può essere utilizzata sia per l'allarme che per le misurazioni (selezionabile tramite DIP switch o interfaccia IO-Link). Quando si usa l'interfaccia del ricevitore, l'uscita digitale 1 e l'uscita analogica 1 seguono la stessa modalità di misurazione. Quando per la configurazione viene utilizzata l'interfaccia IO-Link, l'uscita digitale 2 è completamente configurabile, compresa la modalità di misurazione, la polarità NPN o PNP e il funzionamento normalmente aperto o normalmente chiuso. L'uscita digitale 1 ha le stesse opzioni di configurazione dell'uscita digitale 2, tranne che per la polarità NPN o PNP. L'uscita digitale 1 è un'uscita Push-Pull dedicata.

3.5.1 Configurazione delle uscite analogiche

La configurazione delle uscite analogiche assegna le uscite analogiche 1 e 2 a una delle modalità di misurazione descritte in Selezione della modalità di misurazione. Quando la modalità di misurazione selezionato comporta che il primo o l'ultimo raggio siano liberi oppure ostruiti, l'uscita assegnata varierà in proporzione al numero del raggio identificato durante una scansione. Quando la modalità di misurazione prevede che siano liberi oppure ostruiti tutti i raggi, l'uscita assegnata varierà in proporzione al totale dei raggi conteggiati durante una scansione.

Per le uscite analogiche è possibile impostare il filtro (per uniformare l'uscita) e il valore zero (per specificare il valore dell'uscita quando il valore della modalità di misurazione è zero) nell'Interfaccia IO-Link v1.1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale IO-Link Data Reference Guide (codice 220588).

3.5.2 Configurazione delle uscite digitali

Uscita digitale 1; interfaccia del ricevitore

Quando per la configurazione viene utilizzata l'interfaccia del ricevitore, la modalità di misurazione assegnata all'uscita digitale 1 è la stessa assegnata all'uscita analogica 1. Quando l'uscita analogica rileva la presenza di un bersaglio, l'uscita digitale 1 conduce (normalmente aperta).

Uscita digitale 2; interfaccia del ricevitore

L'uscita digitale 2 (solo) ha due opzioni: allarme e funzionamento complementare (misurazione).

L'uscita 2 di allarme è sotto tensione quando il ricevitore rileva un errore del sensore (ad esempio un cavo scollegato) o quando l'eccesso di guadagno di uno o più raggi diventa marginale.

Complementare (misurazione) – Il funzionamento dell'uscita digitale 2 è complementare all'uscita digitale 1 (quando l'uscita 1 è ON, l'uscita 2 è OFF, e viceversa).

Configurazione delle uscite digitali 1 e 2; Interfaccia IO-Link v1.1

Quando per la configurazione viene utilizzata l'Interfaccia IO-Link v1.1, le uscite digitali hanno molteplici opzioni: entrambe le uscite digitali possono essere assegnate a qualsiasi modalità di misurazione, possono essere aggiunti set point alti e bassi, le uscite possono essere invertite e possono essere impostati valori di isteresi, così come un numero di scansione per uniformare le prestazioni dell'uscita. L'uscita digitale 2 può essere assegnata alla modalità di allarme anche tramite l'Interfaccia IO-Link v1.1

Vedere la Guida di riferimento dei dati IO-Link (codice 220588)

3.6 Metodo di scansione

Si può configurare uno dei tre metodi di scansione:

- Scansione dritta
- Scansione singolo bordo
- Scansione doppio bordo (1, 2, 4, 8, 16 o 32 passi)

Il tempo di risposta del sensore è una funzione della lunghezza del sensore e del metodo di scansione. I tempi massimi di scansione sono indicati in Tempi massimi di scansione in modalità SIO (pagina 14).

Metodo di scan-	Scansi	one dritta	Scansione sin-	Scansione doppio bordo (per bordo)					
Basso Eccesso di			golo bordo	Dimensione del passo (numero di raggi)					
	contrasto	elevato		1	2	4	8	16	32
Dimensione mini- ma oggetti rileva- bili*	5 mm	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm	30 mm	50 mm	90 mm	170 mm
Risoluzione bor- do	5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
*MODS determinato utilizzando un'asta come bersaglio									

3.6.1 Scansione dritta

La scansione dritta è la modalità predefinita, in cui tutti i raggi sono scansionati in sequenza, dall'estremità del display all'estremità più lontana dell'array. Con questo metodo di scansione è possibile rilevare oggetti di dimensioni minime.

La scansione dritta viene utilizzata quando è selezionata la sensibilità a basso contrasto o quando non è possibile utilizzare la scansione bordo singolo e bordo doppio. La risoluzione del bordo è di 5 mm. Quando è selezionato il rilevamento a basso contrasto (usato quando si misurano oggetti semitrasparenti), la dimensione minima di rilevamento dell'oggetto è di 5 mm di diametro. Quando è selezionato il rilevamento ad eccesso di guadagno, la dimensione minima di rilevamento dell'oggetto è di 10 mm.

3.6.2 Scansione singolo bordo

La scansione singolo bordo è usata per misurare l'altezza di un singolo oggetto. Questo metodo di scansione è comunemente usato per la misurazione dell'altezza delle scatole. Per la scansione singolo bordo, il ricevitore attiva sempre il canale del primo raggio (o raggio "inferiore", più vicino al display). Quando il primo raggio è interrotto, il sensore esegue una ricerca binaria per rilevare l'ultimo raggio interrotto, come segue:

- 1. Il ricevitore scansiona solo il primo raggio finché non viene interrotto.
- 2. Quando il primo raggio è interrotto, il sensore controlla se il raggio centrale è interrotto o libero.
- 3. Se il raggio centrale è libero (non ostruito), il sensore controlla il quarto di raggio inferiore; se il raggio centrale è interrotto, il sensore controlla il quarto di raggio superiore.
- 4. La routine continua a dividere il numero di raggi a metà fino a rilevare il bordo.

La scansione bordo singolo può essere usata solo per singoli oggetti solidi che interrompono il primo raggio (il più vicino al display). Poiché il ricevitore controlla solo il primo raggio finché non è interrotto, la scansione bordo singolo non funziona quando l'elemento da misurare non interrompe il primo raggio. La scansione bordo singolo è inefficace anche se l'oggetto non presenta un contorno continuo che interrompe il raggio.

La scansione bordo singolo funziona solo se è abilitata l'impostazione dell'eccesso di guadagno elevato. Quando è selezionata la scansione bordo singolo, la dimensione oggetti rilevabili è di 10 mm e la risoluzione del bordo è di 2.5 mm.

3.6.3 Scansione doppio bordo

La scansione doppio bordo è usata per rilevare due bordi di un singolo oggetto, ad esempio per misurare la larghezza di una scatola. La scansione doppio bordo richiede la selezione di una dimensione di passo: 1, 2, 4, 8, 16 o 32 raggi. Il sensore usa i passi per "ignorare" i raggi, come segue:

- 1. Il sensore attiva il raggio 1 (il più vicino all'estremità del display del sensore).
- Il sensore attiva il raggio successivo, determinato dalla dimensione del passo (ad esempio, se la dimensione del passo è 2, il raggio successivo è il numero 3; se la dimensione del passo è 8, il raggio successivo è il numero 9).
- Finché il raggio attivato è fatto (non bloccato), il sensore continua la routine di passo fino a quando viene trovato un raggio bloccato.
- 4. Quando viene rilevato un raggio interrotto, una ricerca binaria consente di trovare il bordo "inferiore" dell'oggetto.
- 5. Una volta rilevato il bordo inferiore, il sensore continua a percorrere la barriera fino a trovare il successivo raggio libero.
- 6. Viene eseguita un'altra ricerca binaria per trovare il secondo bordo.

Simile alla scansione singolo bordo, la scansione doppio bordo ha alcune restrizioni: l'oggetto deve costituire un ostacolo solido; la dimensione dell'oggetto determina la dimensione massima del passo. La scansione doppio bordo può essere utilizzata per rilevare fino a tre oggetti. Come la scansione singolo bordo, la scansione doppio bordo funziona solo quando è selezionata l'impostazione a eccesso di guadagno elevato. Quando è selezionata la scansione doppio bordo, le dimensioni dell'oggetto rilevato dal sensore variano a seconda della dimensione del passo, ma la risoluzione del bordo è di 2,5 mm.



3.6.4 Tempi massimi di scansione in modalità SIO

	Connsiene	Scan-	Scansione doppio bordo						
Lunghezza array	dritta	golo bor- do	Passo 1 rag- gio	Passo 2 raggi	Passo 4 raggi	Passo 8 raggi	Passo 16 raggi	Passo 32 rag- gi	
150 mm	2,8	1,5	3,4	2,8	2,5	2,4	1,9	N/A	
300 mm	5	1,5	5,9	4,1	3,2	2,8	2,3	2,1	
450 mm	7,1	1,6	8,5	5,5	4,2	4	3,2	2,5	
600 mm	9,3	1,6	11	6,8	4,9	4,2	4	2,8	
750 mm	11,4	1,7	13,5	8,1	5,7	4,6	4,5	4,5	
900 mm	13,6	1,7	16	9,5	6,1	4,7	4,6	4,6	
1050 mm	15,7	1,8	18,6	10,8	6,8	5,2	4,8	4,8	
1200 mm	17,9	1,8	21,1	12,2	7,4	5,5	4,9	4,9	
1500 mm	22,2	1,9	26,1	14,8	9	6,4	5,3	4,9	

Tabella 6. Tempi massimi di scansione (in millisecondi) in modalità SIO

	Saanaiana	Scan-		Scansione doppio bordo				
Lunghezza array	dritta	golo bor- do	Passo 1 rag- gio	Passo 2 raggi	Passo 4 raggi	Passo 8 raggi	Passo 16 raggi	Passo 32 rag- gi
1800 mm	26,5	2	31,2	17,5	10,5	7,3	6	5,6
2100 mm	30,8	2,8	36,3	20,2	12	8,2	6,7	5,6
2400 mm	35,1	2,8	41,4	22,9	13,5	9,1	7,4	5,9

Quando si comunica tramite IO-Link, c'è un tempo di ciclo minimo di 18 ms per COM2 o 6 ms per COM3. Il tempo massimo di scansione sarà il valore maggiore tra il tempo di scansione SIO e il tempo di ciclo IO-Link.

I tempi di scansione dipendono anche dalla velocità del filtro analogico; vedere la Guida di riferimento dei dati IO-Link (codice 220588).

4 Istruzioni d'installazione

4.1 Montaggio dell'emettitore e del ricevitore

Gli emettitori e i ricevitori compatti EZ-ARRAY sono facili da maneggiare durante il montaggio. Quando vengono montati sulla testa del sensore, le staffe di montaggio in dotazione consentono una rotazione di ±30°. Un emettitore può essere posizionato a una distanza di 400 mm - 4 m dal ricevitore.

Da un punto di riferimento comune, effettuare le misurazioni per posizionare l'emettitore e il ricevitore sullo stesso piano, con i punti centrali e le estremità con il display che si fronteggiano (se i sensori sono montati con le estremità del display in alto, vedere Filo grigio del ricevitore (Teach remoto) (pagina 8) o fare riferimento alla tabella dell'interfaccia HW in Configurazione tramite DIP switch o Interfaccia IO-Link v1.1 (pagina 8) per indicazioni su come invertire il display a 3 cifre). Fissare le staffe agli alloggiamenti dell'emettitore e del ricevitore, utilizzando i bulloni M6 e i dadi Keps forniti, o la bulloneria fornita dall'utente.

Con i sensori più lunghi, se saranno soggetti a urti o vibrazioni, occorre utilizzare le **staffe di montaggio centrali**. In questi casi, i sensori devono essere montati con una distanza massima non sostenuta di 900 mm (tra le staffe). I sensori che misurano 1050 mm e più, vengono forniti con una staffa centrale da utilizzare come necessario con le staffe per teste standard.

- 1. Quando si montano le staffe per teste, collegare la staffa centrale alla superficie di fissaggio.
- 2. Fissare i morsetti a entrambe le fessure della custodia utilizzando le viti M5 e i dadi a T in dotazione.
- 3. Una volta montato il sensore alle staffe per teste, fissare il morsetto alla staffa centrale utilizzando la vite M5 in dotazione.



Nota: le staffe dei sensori devono essere montate direttamente su supporti serie MSA accessori, utilizzando le viti fornite con le staffe.

4.2 Allineamento meccanico

Montare l'emettitore e il ricevitore nelle relative staffe e posizionare le finestre delle due unità una di fronte all'altra. Effettuare le misurazioni da uno o più piani di riferimento (ad es. il pavimento dell'edificio) sullo stesso o sugli stessi punti dell'emettitore e il ricevitore, per verificarne l'allineamento meccanico.

Utilizzare una livella, un filo a piombo oppure il dispositivo di allineamento laser opzionale LAT-1-SS; altrimenti, per eseguire l'allineamento meccanico, controllare le distanze diagonali tra i sensori.

Figura 12. Allineamento meccanico



Quando l'allineamento risulta difficoltoso, utilizzare il dispositivo di allineamento LAT-1-SS che genera un punto rosso visibile lungo l'asse ottico del sensore come ausilio oppure per confermare l'allineamento. Fissare la clip del LAT-1 sull'alloggiamento del sensore, accendere l'emettitore laser e utilizzare una striscia di nastro retroriflettente sul sensore opposto, per vedere il punto.

Effettuare anche un controllo "a occhio" dell'allineamento, lungo la linea di visione. Effettuare tutte le regolazioni meccaniche finali necessarie e serrare a mano le viti della staffa. Per ulteriori informazioni sull'allineamento, vedere Allineamento ottico (pagina 19) e Pulsante di allineamento/blanking (allineamento elettronico) (pagina 22).

Verificare quanto segue:

- L'emettitore e il ricevitore devono fronteggiarsi direttamente, senza ostacoli a interrompere i raggi.
- L'area di rilevamento deve trovarsi alla stessa distanza da un punto di riferimento comune rispetto a ogni sensore.
- L'emettitore e il ricevitore devono essere complanari e trovarsi in piano/a piombo e ortogonali uno rispetto all'altro (in verticale, in orizzontale o inclinati con la stessa angolazione e non rovesciati fronte-retro o fianco a fianco).

Figura 13. Verificare che l'emettitore e il ricevitore si trovino in piano/a piombo e ortogonali uno rispetto all'altro.



Per installazioni orizzontali oppure inclinate, verificare che:

- La distanza X sia uguale sia presso l'emettitore sia presso il ricevitore.
- · La distanza Y sia uguale sia presso l'emettitore che presso il ricevitore.
- La distanza Z calcolata a partire da superfici parallele sia uguale sia presso l'emettitore sia presso il ricevitore.
- La superficie verticale (cioè le ottiche) siano allo stesso livello in piano/a piombo.
- L'area di rilevamento sia ortogonale. Se possibile, controllare le misure delle diagonali; vedere Figura 15 (pagina 18).

Figura 14. Installazioni orizzontali o inclinati



Per le installazioni verticali, verificare che:

- · La distanza X sia uguale sia presso l'emettitore che presso il ricevitore.
- I sue sensori siano allo stesso livello in piano/a piombo (controllare sia il lato che la superficie anteriore).
- L'area di rilevamento sia ortogonale. Se possibile, verificare le misure delle diagonali (Diagonale A = Diagonale B).



4.3 Schemi elettrici

Filo di sincronizzazione (rosa): l'emettitore e il ricevitore sono sincronizzati elettricamente tramite il filo rosa. I fili rosa dell'emettitore e del ricevitore devono essere collegati solo elettricamente.

Ingressi

Filo grigio del ricevitore - Il ricevitore ha un ingresso utilizzabile come ingresso gate o per la funzione Teach remoto. Per avviare la funzione Teach remoto, l'allineamento e le funzioni di gating, collegare il filo attraverso un interruttore al comune del sensore. Per maggiori informazioni, vedere Filo grigio del ricevitore (Teach remoto) (pagina 8).

Uscite

Fili analogici bianco e giallo—Il ricevitore ha due uscite analogiche. Entrambe sono uscite analogiche in tensione. Il filo bianco è identificato come uscita analogica 1; il filo giallo è identificato come uscita analogica 2. Le uscite analogiche in tensione generano corrente tramite un carico esterno al comune del sensore.

Uscite digitali—Il ricevitore ha due uscite digitali; il filo verde è identificato come uscita digitale 1 e il filo rosso è identificato come uscita digitale 2. L'uscita digitale 1 è un'uscita Push-Pull. L'uscita digitale 2 è PNP, a meno che la polarità non venga modificata tramite l'interfaccia di comunicazione. Fare riferimento a Specifiche (pagina 27) per ulteriori informazioni sui requisiti elettrici.





Figura 17. Cablaggio con un master IO-Link



4.4 Allineamento ottico

L'obiettivo del processo di allineamento ottico è quello di regolare il livello di luce dell'emettitore per ottimizzare le prestazioni del sensore. La procedura di allineamento va eseguita all'installazione e poi ogni volta che si spostano l'emettitore o il ricevitore.

Durante la procedura di allineamento, il ricevitore esegue il polling di ogni canale del raggio per misurare l'eccesso di guadagno ed effettua regolazione del guadagno per ogni raggio. Quando il sistema esce dalla procedura di allineamento, l'intensità del segnale di ogni canale viene memorizzata nella memoria non volatile.

La procedura può essere eseguita utilizzando il filo remoto del ricevitore, il pulsante dell'interfaccia del ricevitore o l'Interfaccia IO-Link v1.1 (vedere Filo grigio del ricevitore (Teach remoto) (pagina 8) e Pulsante di allineamento/blanking (allineamento elettronico) (pagina 22)). Il pulsante di allineamento del ricevitore può essere disabilitato, mediante configurazione attraverso l'Interfaccia IO-Link v1.1.

- 1. Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, accendere l'emettitore e il ricevitore.
- Verificare che l'alimentazione in ingresso sia presente sia all'emettitore che al ricevitore; l'indicatore di stato dell'emettitore e il LED di stato del ricevitore devono essere accesi in verde. Se il LED di stato del ricevitore è rosso (e sul display a 3 cifre compare una "c"), fare riferimento ai codici di errore. (Codici di errore (pagina 26))

Nota: All'accensione viene eseguito il test degli indicatori di zona (lampeggi rossi) e poi viene visualizzato il numero di raggi ostruiti.

- 3. Osservare gli indicatori del ricevitore.
- 4. Ottimizzare l'allineamento e massimizzare l'eccesso di guadagno:
 - a. Verificare che l'emettitore e il ricevitore siano rivolti direttamente uno verso l'altro. Utilizzare un bordo diritto o una livella per determinare la direzione verso cui è rivolto il sensore.

- b. Allentare leggermente le viti di montaggio del sensore e ruotare un sensore a sinistra e a destra, notando le posizioni in cui gli indicatori di zona del ricevitore passano dal verde al rosso; ripetere con l'altro sensore.
- c. Centrare ogni sensore tra le posizioni annotate e serrare le viti di fissaggio della testa, avendo cura di mantenere ferma la posizione. Le finestre dei sensori devono fronteggiarsi direttamente.
- 5. Dopo aver verificato l'allineamento ottico ottimale, procedere alla configurazione usando il filo Teach remoto, l'interfaccia del ricevitore o l'Interfaccia IO-Link v1.1 (Filo grigio del ricevitore (Teach remoto) (pagina 8), Pulsante di allineamento/blanking (allineamento elettronico) (pagina 22) o fare riferimento a Pulsante di allineamento/ blanking (allineamento elettronico) (pagina 22)) e completare l'allineamento elettronico. Questa ulteriore fase di allineamento regola il livello di luce emessa di ogni raggio per l'applicazione, per massimizzare le prestazioni di rilevamento.
 - Figura 18. Allineamento ottico



0 raggi interrotti; tutti gli indicatori di zona accesi in verde





60 raggi interrotti; tutti gli indicatori di zona accesi in rosso





30 raggi interrotti; 4 indicatori di zona illuminati in verde, 3 illuminati in rosso





d)

Tabella 7. Indicatori dell'interfaccia del ricevitore durante l'allineamento

	Tutti raggi liberi oppure ostruiti	Alcune raggi ostruiti o non cor- rettamente allineati	Fuori allineamento
Indicatori di zona	Accesi verde	Alcuni accesi in rosso (zone con raggi ostruiti) Alcuni accesi in verde (zone con tutti i raggi liberi)	Tutti accesi in rosso (alcuni raggi ostruiti in ogni zona)
Indicatore di stato del ricevitore	Acceso verde	Acceso verde	Acceso verde
Display a 3 cifre	0 (numero di raggi ostruiti)	Numero di raggi ostruiti	Numero totale di raggi nella bar- riera

5 Interfaccia utente del ricevitore

L'interfaccia utente del ricevitore comprende il DIP switch a sei posizioni, due pulsanti, il display a 3 cifre e altri indicatori presenti sul ricevitore (vedere Indicatori di stato per informazioni più complete sugli indicatori di stato). L'interfaccia del ricevitore permette la configurazione di combinazioni standardizzate delle opzioni di rilevamento dell'EZ-ARRAY (configurazione dell'uscita, metodi e modalità di scansione); per una configurazione più avanzata, fare riferimento a Interfaccia IO-Link.

5.1 Configurazione dei DIP switch

Utilizzare i DIP switch per configurare il sensore.

Accedere all'interruttore rimuovendo la piastra di sicurezza avvitata e sollevando il coperchio di accesso trasparente incernierato. Il coperchio d'accesso può essere rimosso completamente (estrarlo in linea retta per rimuoverlo e spingerlo per reinserirlo) per agevolare l'accesso durante la configurazione.

Alcuni degli interruttori sono assegnati a funzioni specifiche, mentre altri funzionano insieme.

- Gli interruttori S1 ed S2, in combinazione, selezionano una delle quattro modalità di scansione.
- Gli interruttori S3 ed S4, in combinazione, selezionano una delle quattro coppie di modalità di misurazione (una per ogni uscita analogica).
- L'interruttore S5 definisce l'impostazione della rampa analogica per entrambe le uscite analogiche ed S6 stabilisce se l'uscita digitale 2 è complementare alla digitale 1 o funziona come allarme (quando la configurazione avviene tramite il DIP switch, l'uscita digitale 1 conduce quando l'uscita analogica 1 rileva il bersaglio).

Figura 19. Tutti i DIP switch sono mostrati nella posizione predefinita (ON)



Tabella 8. DIP switch del ricevitore

Descrizione		DIP Switch sull'interfaccia utente del ricevitore						
		S2	S3	S4	S5	S6		
Modalità di scansione: scansione dritta (impostazione predefinita)	ON	ON						
Modalità di scansione: doppio bordo, passo 1	ON	OFF						
Modalità di scansione: doppio bordo, passo 4	OFF	ON						
Modalità di scansione: bordo singolo	OFF	OFF						
TBB 1 analogico; FBB 2 analogico (impostazione predefinita)			ON	ON				
LBB 1 analogica; MBB 2 analogica			ON	OFF				
OD 1 analogica; ID 2 analogica			OFF	ON				
CBB 1 analogica; CFBB 2 analogica			OFF	OFF				
Rampa analogica positiva (impostazione predefinita)					ON			
Rampa analogica negativa					OFF			
Complementare 2 digitale (impostazione predefinita)						ON		
Allarme 2 digitale						OFF		

5.1.1 Modalità di scansione (S1 ed S2)

Vedere Tempi massimi di scansione in modalità SIO (pagina 14) per informazioni sui tempi di scansione.

Passo doppio bordo 1 (S1 ON, S2 OFF)

Il passo doppio bordo 1 può essere utilizzato quando tre o meno oggetti opachi sono presentati alla barriera fotoelettrica in una sola volta. Il vantaggio di questa modalità è una migliore risoluzione bordi del sensore (2,5 mm). La dimensione minima oggetti rilevabili è di 10 mm.

Passo doppio bordo 4 (S1 OFF, S2 ON)

Il passo doppio bordo 4 può essere utilizzato quando tre o meno oggetti opachi vengono presentati alla barriera ottica e la dimensione minima oggetti rilevabili è di 30 mm. Questa modalità di scansione ignora gli oggetti più piccoli di 30 mm. Come il passo doppio bordo 1, la risoluzione bordi del sensore è di 2,5 mm.

Scansione bordo singolo (S1 OFF, S2 OFF)

La scansione singolo bordo può essere utilizzata quando alla barriera ottica viene presentato un singolo oggetto opaco per volta. L'oggetto deve ostruire il canale "inferiore" (il canale più vicino al display del ricevitore). Come per le scansioni doppio bordo, la risoluzione bordi del sensore è di 2.5 mm. La dimensione minima oggetti rilevabili è di 10 mm. Poiché la scansione singolo bordo è in grado di misurare solo l'altezza di un oggetto opaco che interrompe il canale inferiore e tutti i canali fino all'altezza dell'oggetto, le modalità di misurazione pertinenti sono LBB (ultimo raggio interrotto) o TBB (totale raggi interrotti). Quando si seleziona la scansione singolo bordo, la modalità di misurazione selezionata sarà applicata a entrambe le uscite analogiche. La selezione di OD/ID con scansione singolo bordo darà luogo a un codice di errore.

Scansione dritta (S1 ON, S2 ON)

La scansione dritta è la modalità di scansione più versatile e può essere utilizzata senza le eccezioni notate nelle altre modalità di scansione. Usare questa modalità di scansione quando si usa l'impostazione di sensibilità a basso contrasto per misurare materiali semitrasparenti.

5.1.2 Modalità di misurazione (S3 ed S4)

Le modalità di misurazione, determinate dagli interruttori S3 ed S4 in combinazione, definiscono quali informazioni vengono calcolate dal sensore e inviate attraverso le uscite analogiche. Per ulteriori definizioni delle modalità di misurazione, vedere Selezione della modalità di misurazione. L'uscita digitale 1 condurrà quando l'uscita analogica 1 rileverà il target (se si seleziona la scansione a bordo singolo, selezionare la modalità di misurazione LBB o TBB).

Durante il funzionamento normale, il display diagnostico a 3 cifre legge il valore numerico della modalità di misurazione specificata per l'uscita analogica 1.

5.1.3 Rampa analogica (S5)

L'interruttore S5 definisce la rampa dell'uscita analogica. All'aumentare dei valori della modalità di misurazione, la tensione dell'uscita analogica può aumentare (rampa positiva, S5 ON) o diminuire (rampa negativa, S5 OFF). L'interruttore S5 applica la stessa rampa a entrambe le uscite analogiche.

5.1.4 Complementare/Allarme (S6)

L'interruttore S6 definisce il funzionamento dell'uscita digitale 2. Quando viene utilizzata l'interfaccia utente del ricevitore, l'uscita digitale 1 è attiva se un oggetto viene rilevato dal sensore (funzionamento normalmente aperto). In modalità complementare (S6 ON), l'uscita 2 sarà sempre nello stato opposto all'uscita 1. In modalità allarme (S6 OFF), l'uscita digitale 2 sarà attiva quando il sensore rileva un guasto del sistema. I guasti del sistema includono un guasto dell'emettitore, un errore di cablaggio del filo di comunicazione emettitore/ricevitore (il filo rosa) e un basso eccesso di guadagno (se il sensore è configurato per la sensibilità a contrasto elevato).

5.2 Pulsante di allineamento/blanking (allineamento elettronico)

Il pulsante di allineamento/blanking è usato sia per massimizzare l'allineamento che per accedere alla funzione di blanking. La routine di allineamento elettronico regola il livello di luce emessa per massimizzare le prestazioni del sensore. Eseguire la procedura al momento dell'installazione e di nuovo quando l'emettitore e/o il ricevitore vengono spostati. Per istruzioni sull'allineamento nell'interfaccia IO-Link, vedere Allineamento e blanking.

Il blanking è usato per mantenere la precisione di rilevamento nelle applicazioni in cui un oggetto fisso (ad esempio una staffa montata in modo permanente) interromperà uno o più raggi. Il sensore ignorerà i canali soppressi durante il calcolo delle uscite dalle modalità di misurazione selezionate.

5.2.1 Allineamento elettronico e blanking - Interfaccia del ricevitore

Per avviare la procedura di allineamento elettronico, usare un piccolo cacciavite per premere il pulsante di allineamento/ blanking per due o più secondi. La cifra di sinistra visualizzata sul display a 3 cifre sarà una "**A**" (che rappresenta l'allineamento); le due cifre di destra mostrano il numero di raggi ostruiti. Il ricevitore sta apprendendo la condizione di raggio libero. Ruotare i sensori come necessario (ma lasciare inalterata la distanza che li separa). Quando il display a 3 cifre del ricevitore mostra 0 raggi bloccati, i sensori sono allineati correttamente. Stringere i supporti del sensore, poi premere di nuovo il pulsante di allineamento/blanking per due secondi per uscire dalla modalità di allineamento. Se tutti i canali luminosi del sensore sono liberi, l'EZ-ARRAY memorizza l'intensità di segnale di ogni canale nella memoria non volatile e sul display a 3 cifre compare "- - -". Il riallineamento non è più necessario, a meno che l'emettitore o il ricevitore non vengano spostati.

Se alcuni raggi sono ostruiti da oggetti diversi dal bersaglio di rilevamento da misurare durante la modalità Run, per una misurazione più accurata questi raggi possono essere soppressi nella modalità di allineamento. Perché l'allineamento possa procedere, i raggi ostruiti devono essere soppressi o cancellati (vedere di seguito). Mentre sul display del ricevitore è visualizzata la "A", premere di nuovo rapidamente (per massimo 0,5 secondi) il pulsante di allineamento/blanking. La "A" cambierà in "n" per indicare che il sensore è pronto ad "apprendere" il modello di soppressione; premere di nuovo momentaneamente il pulsante per uscire dalla routine di soppressione. Il sensore sopprime i raggi ostruiti e sul display viene visualizzato "A."; il punto che segue la lettera indica che è attivo il blanking. Premere il pulsante di allineamento/ blanking per due secondi per uscire dalla modalità di allineamento. L'EZ-ARRAY memorizza la potenza di segnale di ogni canale nella memoria non volatile e sul display a tre cifre compare "-. --" per indicare che è attivo il blanking.

5.2.2 "000" lampeggiante sul display digitale a 3 cifre

Quando si ritorna alla modalità Run, il ricevitore determina se ci sono canali dei raggi non soppressi ostruiti. Se qualche canale è ostruito, le nuove impostazioni di allineamento non vengono salvate; il ricevitore fa lampeggiare tre volte degli zeri sul display e il rilevamento continua, con le impostazioni di allineamento impostate in precedenza. In questo caso, è possibile eliminare i raggi interrotti e ripetere la routine di allineamento oppure ripetere la routine di allineamento e sopprimere i raggi interrotti.

5.3 Pulsante del guadagno (regolazione della sensibilità)

Per cambiare la sensibilità (impostazione del guadagno), tenere premuto il pulsante per due secondi. La cifra di sinistra del display a 3 cifre sarà "L"; la cifra destra sarà "1" (eccesso di guadagno elevato) o "2" (basso contrasto). A questo punto il livello di sensibilità può essere passato alternativamente tra i valori 1 e 2. Quando viene visualizzato il livello di sensibilità desiderato, tenere premuto il pulsante del guadagno per 2 secondi: il sensore tornerà alla modalità Run.

5.4 Inversione del display a 3 cifre

Se i sensori sono montati capovolti, invertire il display a 3 cifre per favorire la leggibilità. Per le istruzioni, vedere Filo grigio del ricevitore (Teach remoto) (pagina 8). I periodi sui tre indicatori a sette segmenti non si spostano quando il display è capovolto.

6 Ulteriori informazioni

6.1 Panoramica su IO-Link

Per informazioni più recenti sulle specifiche e il protocollo IO-Link, visitare il sito web all'indirizzo http://www.io-link.com IO-Link è un collegamento di comunicazione punto-punto tra master e slave. Può essere utilizzato per la parametrizzazione automatica dei sensori e la trasmissione dei dati di processo.

6.2 Modelli e profilo IO-Link v1.1

Parametro	Valore	
Revisione IO-Link	V1.1	Γ
Lunghezza ingresso dati di processo	240-bit	
Lunghezza uscita dati di processo	Nessuno	
Bit rate (COM2) ⁵	38,400 bps	
Bit rate (COM3)	230,400 bps	
Tempo di ciclo minimo (COM2) 5	18 ms	
Tempo di ciclo minimo (COM3)	6 ms	
ID dispositivo (COM2) 5	65550	
ID dispositivo (COM3)	65551	

Parametro	Valore
Classe porta	A
Modalità SIO	Sì
Profilo smart sensor	No
Parametrizzazione a blocchi	No
Memorizzazione dei dati	Sì
Supporto per ISDU	Sì

Nota:

- Quando si passa da una modalità COM all'altra, EZ-ARRAY richiede che venga tolta e riapplicata la tensione per il riconoscimento e la riconnessione utilizzando il nuovo baud rate. Assicurarsi che entrambi i file IODD siano caricati nel master.
- COM3 è supportato solo da alcuni master IO-Link. Se il proprio master non supporta COM3 ed EZ-ARRAY è cambiato in COM3, non si sarà in grado di comunicare con il dispositivo. Fare riferimento al manuale d'istruzioni del master IO-Link prima di apportare modifiche alla EZ-AR-RAY.

6.3 Interfaccia hardware

IO-Link è stato sviluppato con l'interfaccia di comunicazione digitale single-drop IEC 61131-9 per sensori e attuatori (SDCI). La figura seguente mostra la connessione SDCI per i dispositivi di connessione a 3 fili. Sono richiesti alimentazione, terra, comunicazione e/o segnale di commutazione; il pin 2 è un I/O opzionale. L'EZ-ARRAY prevede la connessione SDCI con uno splitter per cavo IO-Link accessorio. EZ-Array è un dispositivo Port Class A.



Pin	Segnale	Definizione	Standard
1	L+	24 V	IEC 61131-2
2	I/Q	Non connesso, DI, or DO	IEC 61131-2
3	L-	0 V	IEC 61131-2
4	Q	"Switching signal" DI, DO (SIO)	IEC 61131-2
	С	"Coded switching" (SDCI)	IEC 61131-9

⁵ COM2 è la velocità di comunicazione predefinita.

Connettore	Pin CSB-M1240M1280 (due uscite digitali)			Pin CSB-M1250M1280 (analogici)				
n. 1	Connettore EZ-ARRAY a 8 pin	Cavo a 8 fili	Segnale	Definizione	Connettore EZ-ARRAY a 8 pin	Cavo a 8 fili	Segnale	Definizione
1	2	Marrone	L+	18-30 Vcc	2	Marrone	L+	18-30 Vcc
2	8	Rosso	Q	Segnale di commu- tazione D02	1	Bianco	AO	Uscita V 1 (0-10 V)
3	7	Blu	L-	0 Vcc	7	Blu	L-	0 Vcc
4	3	Verde	Q	Segnale di commu- tazione DO1 (SIO)	3	Verde	Q	Segnale di commuta- zione DO1 (SIO)
			С	IO-Link (SDCI)			С	IO-Link (SDCI)
5	N.C.	N.C.	N.C.	Nessun collega- mento	N.C.	N.C.	N.C.	Nessun collegamen- to

6.3.1 Interfaccia elettrica

Splitter IO-Link

CSB-M1240M1280 è mostrato, per CSB-M1250M1280 il pin 1 è collegato





Nota: Se è necessario un cavo aggiuntivo tra il ricevitore e lo splitter, la sua lunghezza deve essere inferiore a un metro.

6.3.2 Master IO-Link

Nella sezione About Us di www.io-link.com è disponibile una lista di produttori di IO-Link.

6.4 IODD (IO-Link Device Description) e parametri

Un file IODD è un file che descrive formalmente un dispositivo usando la notazione XML. L'IODD fornisce tutte le proprietà necessarie per stabilire la comunicazione e la configurazione. Il pacchetto EZ-ARRAY IO-Link IODD consiste in un file IODD e tre file immagine:

- Se si utilizza COM2, utilizzare Banner_Engineering-EA5Rxxx0XK2Q-COM2-20210402-IODD1.1.xml
- Se si utilizza COM3, utilizzare Banner Engineering-EA5Rxxx0XK3Q-COM3-20210820-IODD1.1.xml
- Banner_Engineering-logo.png
- Banner_Engineering-EA5RXK-icon.png
- Banner_Engineering-EA5RXK-pic.png

Per informazioni dettagliate sui parametri e l'interfaccia dei file IODD, vedere IO-Link Data Reference Guide EZ-ARRAY v1.1 (codice 220588). Per gli ultimi pacchetti IODD, fate riferimento al sito web di Banner all'indirizzo http://www.bannerengineering.com/IO-Link.

7 Individuazione e riparazione dei guasti

7.1 Codici di errore

Se il LED di stato del ricevitore è rosso e il display a 3 cifre visualizza una "c" seguita da un numero compreso tra 1 e 10, è necessaria un'azione correttiva.

Codice di er- rore	Problema	Azione correttiva	
1	Guasto hardware della EE- PROM del ricevitore	Questo problema è causato da un guasto del ricevitore che non può essere corretto dall'utente. Sostituire il ricevitore.	
2	Errore di allineamento/config- urazione blanking del ricevi- tore	Rimuovere e riapplicare la tensione di alimentazione del sensore. Se il codice di errore 2 viene eliminato, riallineare elettricamente il sensore (Pulsante di allineamento/blanking (allineamento elettronico) (pagina 22)). Se il codice di errore persiste, contattate Banner per ulteriori strategie tecniche di risoluzione dei prot lemi.	
3	Riservato di fabbrica	Sostituire il ricevitore.	
		 Verificare che l'emettitore e il ricevitore siano correttamente cablati (vedere Schemi elettrici (pagi- na 18)). Controllare lo stato del LED di stato dell'emettitore. 	
4	Problema dell'emettitore o del cablaggio	 LED emettitore spento – Controllare la tensione tra i fili marrone e blu dell'emettitore. Se la tensione attraverso il filo marrone e blu dell'emettitore è corretta, sostituire l'emettitore. 	
		 LED di stato dell'emettitore lampeggiante (circa ogni 2 secondi) – Verificare che i fili di sincronizzazione (rosa) dell'emettitore/ricevitore siano installati correttamente. 	
		3. Verificare che i fili di sincronizzazione siano installati correttamente. Controllare la tensione CC del filo di sincronizzazione. Se la tensione è inferiore a 1 volt o superiore a 3 volt, allora controllare nuovamente il filo di sincronizzazione per rilevare eventuali errori di cablaggio. Scollegare prima il ricevitore e poi l'emettitore per determinare la fonte del problema.	
		L'emettitore ha rilevato un canale ottico non funzionante.	
5	Errore nel canale dell'emetti- tore	Soluzione temporanea – Sopprimere il canale (sezione Pulsante di allineamento/blanking (allineamento elettronico) (pagina 22)) per aggirare il problema Soluzione permanente— Sostituire l'emettitore	
6	Riservato di fabbrica	Sostituire il ricevitore	
7	Riservato di fabbrica	Sostituire l'emettitore	
8	Riservato di fabbrica	Sostituire il ricevitore	
9	Riservato di fabbrica	Sostituire il ricevitore	
		Alcune modalità di misurazione sono incompatibili con alcune modalità di scansione.	
10	Modalità di scansione e mis-	Scansione a bordo singolo; non utilizzare le seguenti modalità di misurazione- OD, ID, FBM, LBM, TBM, CBM, rilevamento superficie	
10		Scansione doppio bordo; non utilizzare le seguenti modalità di misurazione- FBM, LBM, TBM, CBM, rilevamento superficie	

7.2 Indicatore di canale "sporco"

Se il LED di stato è rosso, ma sul display a 3 cifre non è visualizzata una "c" (è visualizzato il risultato della modalità di misurazione della scansione), l'allineamento del sensore è marginale. Pulire le finestre del sensore ed eseguire la procedura di allineamento come necessario. Per tutte le azioni correttive, verificare prima le tensioni di alimentazione e la connettività del cablaggio. Scollegare e ricollegare i connettori dei cavi dei sensori per verificare la corretta installazione dei connettori.

8 Specifiche

Portata emettitore/ricevitore

Modelli standard: da 400 mm a 4 m

Requisiti dell'alimentazione

Coppia emettitore/ricevitore (escluso il carico discreto): meno di 9 W Ritardo all'accensione: 2 secondi

Assorbimento di corrente a 24 Vcc

Lunghezza (mm)	Emettitore (mA)	Ricevitore (mA)
150	10	10
300	20	25
450	30	40
600	40	60
750	50	75
900	60	90
1050	70	105
1200	80	120
1350	85	135
1500	95	150
1650	105	170
1800	115	185
1950	125	200
2100	135	215
2250	140	230
2400	150	245

Risoluzione posizionale del sensore

Scansione dritta: 5 mm Scansione doppio bordo: 2,5 mm Scansione singolo bordo: 2,5 mm

Due uscite analogiche

Sorgente di tensione: da 0 a 10 V (carico di corrente massimo di 5 mA)

Tempo di scansione

I tempi di scansione dipendono dalla modalità di scansione e dalla lunghezza del sensore. I tempi per la scansione rettilinea vanno da 2,8 a 26,5 ms. Per tutte le combinazioni, vedere Tempi massimi di scansione in modalità SIO (pagina 14).

Dati di processo

I dati di processo disponibili dipendono dalla modalità di scansione su cui è impostato il sensore.

- Scansione dritta
 - Solo misure attive
 - . Misurazioni di scansione rettilinea
 - Stati del canale/Stati ridotti
- Scansione singolo bordo
 - Misure di scansione dei bordi
 - Solo misure attive
- Scansione doppio bordo
 - Misure di scansione dei bordi
 - Solo misure attive

Gli stati dei canali mostrano lo stato dei singoli canali bloccati o liberi. Le lunghezze > 1200 mm hanno coppie OR logiche o coppie AND logiche, per esempio CH1+CH2, CH3+CH4, ecc.

Interfaccia IO-Link

Baud Rate: 38.400 bps per COM2; 230.400 bps per COM3 Lunghezza dati di processo: 240 bit

Dimensione minima oggetti rilevabili

Scansione dritta, a basso contrasto: 5 mm

Scansione dritta, ad alto guadagno: 10 mm Vedere Metodo di scansione (pagina 13) per altri valori di modalità di scansione; le dimensioni vengono testate usando un'asta.

Distanza tra i raggi

5 mm Campo visivo

Nominalmente ±3°

Sorgente luminosa

LED infrarossi

Configurazione del sistema (interfaccia del ricevitore)

Interruttore DIP a 6 posizioni: usato per impostare il tipo di scansione, le modalità di misurazione, la rampa analogica e la funzione dell'usci-ta digitale 2 (vedere Configurazione tramite DIP switch o Interfaccia

IO-Link v1.1 (pagina 8)) Pulsanti: due pulsanti a contatto impulsivo per l'allineamento e la sele-zione del livello di guadagno

Configurazione di sistema

Interfaccia IO-Link: i file IODD in dotazione offrono tutte le opzioni di configurazione dell'interfaccia del ricevitore, oltre a funzionalità aggiuntive

Tensione di alimentazione (valori limite)

Emettitore: da 12 Vcc a 30 Vcc Modelli di ricevitore: da 18 Vcc a 30 Vcc

Ingresso Teach (filo grigio del ricevitore) Basso: da 0 a 2 V

Alto: da 6 a 30 V o aperto (impedenza d'ingresso 22 K ohm)

Due uscite separate

Protette dai falsi impulsi all'accensione, da sovraccarichi continui e cortocircuiti.

Uscita digitale 1 (modalità SIO)

Tipo: Push-Pull a stato solido Valore nominale: 100 mA massimo (corrente negativa o positiva) Tensione di saturazione allo stato di conduzione: meno di 3 V a 100 mA (corrente negativa o positiva)

Uscita digitale 2

Tipo: NPN o PNP a stato solido (corrente negativa o positiva) Valore nominale: 100 mA massimo

Corrente di dispersione in stato di interdizione: NPN: meno di 200 μA a 30 Vcc; PNP: meno di 10 μA a 30 Vcc

Tensione di saturazione in stato di conduzione: NPN: meno di 1,6 V a 100 mA; PNP: meno di 2 V a 100 mA

Collegamenti

Interfaccia IO-Link: il ricevitore utilizza uno splitter per cavi che converte il connettore a 8 pin in un connettore IO-Link M12 compatibile Altre connessioni del sensore: cavi a sgancio rapido a 8 conduttori (uno per ogni emettitore e ricevitore), ordinati separatamente; i cavi rivestiti in PVC misurano 5,8 mm di diametro, hanno il filo di schermatura; conduttori calibro 22

Esecuzione

Alloggiamento in alluminio con finitura anodizzata trasparente; copertura dell'ottica in acrilico Grado di protezione IP65

Condizioni di esercizio

da –40 °C a +70 °C

Max. umidità relativa 95% a +50°C (senza condensa)

Certificazioni



Banner Engineering Europe Park Lane, Culliganlaan 2F bus 3, 1831 Diegem, BELGIO

Turck Banner LTD Blenheim House, Blenheim Court, Wickford, Essex SS11 8YT, Gran Bretaona

8.1 FCC parte 15

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e 2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato dello stesso.

8.2 Industry Canada

This device complies with CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A). Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme NMB-3(A). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas occasionner d'interférences, et (2) il doit tolérer toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité du dispositif.

8.3 Dimensioni emettitore e ricevitore

Se non diversamente specificato, tutte le misure indicate sono in millimetri.



Figura 20. Disegno dimensionale

Tabella 9. Dimensioni per ogni modello

Modello emettitore o rice- vitore	Custodia lunghezza L1	Distanza tra i fori	sulle staffe L2 L3	Area definita Y
EA5150	227 mm	260 mm	199 mm	150 mm
EA5300	379 mm	412 mm	351 mm	300 mm
EA5450	529 mm	562 mm	501 mm	450 mm
EA5600	678 mm	704 mm	650 mm	600 mm
EA5750	828 mm	861 mm	800 mm	750 mm
EA5900	978 mm	1011 mm	950 mm	900 mm
EA51050	1128 mm	1161 mm	1100 mm	1050 mm
EA51200	1278 mm	1311 mm	1250 mm	1200 mm
EA51500	1578 mm	1611 mm	1550 mm	1500 mm
EA51800	1878 mm	1911 mm	1850 mm	1800 mm
EA52100	2178 mm	2211 mm	2150 mm	2100 mm
EA52400	2478 mm	2511 mm	2450 mm	2400 mm

8.4 Dimensioni delle staffe standard

In dotazione con emettitori e ricevitori oltre 1050 mm. Le dimensioni sono identiche per le staffe in acciaio inossidabile del modello EZA-MBK-11N.

EZA-MBK-11

- Due staffe di ricambio con teste •
- per un emettitore/ricevitore Acciaio laminato a freddo calibro 8
- con finitura zinco-cromata nera resistente alla corrosione
- Viti di fissaggio M5 e M6 •

Distanza tra i fori: Da A a B = 20 Dimensioni dei fori: A, B = 15 × 7, C = ø 21,5



EZA-MBK-12

- Staffa centrale in due componenti per un emettitore/ricevitore
- Acciaio laminato a freddo calibro 8 con finitura zinco-cromata nera resistente alla corrosione
- Viti di fissaggio M5 e M6 •

Distanza tra i fori: A = 20, da A a B = 36 Dimensioni dei fori: A = ø 7, B = ø 8,3



9 Accessori

9.1 Set cavi e connessioni

Set cavo 8 pin con fi	Set cavo 8 pin con filettatura M12 schermato - Connettore a un'estremità					
Modello	Lunghezza	Тіро	Dimensioni	Configurazione	pin (femmina)	
MAQDC-806	2 m (6,56 ft)			2	- ³	
MAQDC-815	5 m (16,4 ft)		44 Typ M12 x 1 ø 14.5		1-	4
MAQDC-830	10 m (32,81 ft)	Diritto		76	7 	
MAQDC-850	15 m (49.21 ft)			1 = Bianco 2 = Marrone 3 = Verde 4 = Giallo	5 = Grigio 6 = Rosa 7 = Blu 8 = Rosso	



	Splitter per cavi IO-Link					
Modello	Lunghezza	Descrizione				
CSB-M1250M1280	0 m	Da 8 pin femmina a 5 pin maschio e 8 pin femmi- na divisi, M12, diritto, schermato (il pin 2 di IO- Link è l'uscita di tensione 1)	Ø 4.5 1.773 1.303 2			

⁶ I set cavi standard sono in PVC giallo con parti stampate nere. Per il PVC nero con parti sovrastampate nere, aggiungere il suffisso "B" al codice modello (esempio, DEE2R-81DB)

		Splitter per cavi IO-Link	
Modello	Lunghezza	Descrizione	
CSB-M1240M1280*	0 m	Da 8 pin femmina a 4 pin maschi e 8 pin femmi- na divisi, M12, dritto, schermato (il pin 2 IO-Link è l'uscita digitale 2)	$ \begin{array}{c} & 4 \cdot 5 \\ 1 \cdot 1773 \\ & 7 \\ 37 \\ 39 \\ 39 \\ 39 \\ 39 \\ 39 \\ 39 \\ 39 \\ 39$

* In dotazione con tutti i ricevitori EZ-ARRAY IO-Link

9.2 Accessori per l'allineamento

Modello	Descrizione
LAT-1-SS	Strumento di allineamento con raggio laser visibile completo di elettronica, per allineare qualsiasi coppia emettitore/ ricevitore EZ-ARRAY. Completo di catarifrangente e clip di montaggio.
EZA-LAT-SS	Accessori di fissaggio (clip) per adattatore di ricambio per i modelli EZ-ARRAY
EZA-LAT-2	Bersaglio LAT a riflessione fissabile a clip
BRT-THG-2-100	Nastro catarifrangente da 50 mm, lunghezza 30,48 m
BT-1	Beam Tracker

9.3 Supporti e staffe di fissaggio accessori

EZA-MBK-20

- Staffe adattatore per montaggio su telaio in allumino ingegnerizzato/ scanalato, ad esempio, 80/20[™] e Unistrut[™]. Scanalature inclinate per consentire il montaggio su canale da 20 mm e da 40 mm e scanalatura centrale per il montaggio su telaio a canale singolo
- Conversione per Banner MINI-SCREEN®
- Ordinare EZA-MBK-20U per la staffa con accessori di fissaggio M5 ed M6

Dimensione dei fori:A = \emptyset 7 × 25 (2); B = \emptyset 7 × 18; C = \emptyset 21,5; D = \emptyset 4.8 × 10.2;



Per le staffe standard, vedere Parti di ricambio (pagina 32). Ordinare una staffa EZA-MBK-20 per sensore, due per ogni coppia.

Nota: le staffe standard fornite con i sensori si collegano direttamente al supporto della serie MSA, utilizzando la bulloneria in dotazione con i supporti.

10 Assistenza e manutenzione del prodotto

10.1 Parti di ricambio

Descrizione		Modello
Coperchio di accesso con etichetta – ricevitore		EA5-ADR-1
Piastra di sicurezza coperchio di accesso (comprende 2 viti, una chiave)		EZA-TP-1
Chiave, sicurezza		EZA-HK-1
Kit staffa standard con viti di fissaggio (include 2 staffe terminali e le viti per montare le colonne serie MSA)	Nero	EZA-MBK-11
	Acciaio inox	EZA-MBK-11N
Kit staffa centrale (include 1 staffa e le viti per montare le colonne serie MSA)		EZA-MBK-12

10.2 Contatti

La sede centrale di Banner Engineering Corp. è ubicata in:

9714 Tenth Avenue North Minneapolis, MN 55441, USA - Tel.: + 1 888 373 6767

Per le sedi e i rappresentanti locali, visitare la pagina www.bannerengineering.com.

10.3 Banner Engineering Corp. - Dichiarazione di garanzia

Per un anno dalla data di spedizione, Banner Engineering Corp. garantisce che i propri prodotti sono privi di qualsiasi difetto, sia nei materiali che nella lavorazione. Banner Engineering Corp. riparerà o sostituirà gratuitamente tutti i propri prodotti di propria produzione riscontrati difettosi al momento del reso al costruttore, durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre i danni o le responsabilità per l'uso improprio, abuso o applicazione o installazione non corretta del prodotto Banner.

QUESTA GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA (IVI COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFI-CATIVO MA NON LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SIANO ESSE RICONDUCIBILI AL PERIO-DO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DELLA TRATTATIVA O A USI COMMERCIALI.

La presente garanzia è esclusiva e limitata alla riparazione o, a discrezione di Banner Engineering Corp., alla sostituzione del prodotto. IN NESSUN CASO BANNER ENGINEERING CORP. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE VERSO L'ACQUIRENTE O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTE PER EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI, SPESE, PERDITE, LUCRO CESSANTE, DANNI ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI IN CONSEGUENZA DI QUALSIASI DIFETTO DEL PRODOTTO O DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, DERIVANTI DA CONTRATTO, GARANZIA, REQUISITO DI LEGGE, ILLECITO, RE-SPONSABILITÀ OGGETTIVA, COLPA O ALTRO.

Banner Engineering Corp. si riserva il diritto di cambiare, modificare o migliorare il design del prodotto, senza assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a ciascuno dei prodotti precedentemente prodotti dalla stessa. L'uso improprio, l'applicazione non corretta o l'installazione di questo prodotto, oppure l'utilizzo del prodotto per applicazioni di protezione del personale qualora questo sia identificato come non adatto a tale scopo, determineranno l'annullamento della garanzia. Eventuali modifiche al prodotto senza il previo esplicito consenso di Banner Engineering Corp. determineranno l'annullamento delle garanzie sul prodotto. Tutte le specifiche riportate nel presente documento sono soggette a modifiche. Banner si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti o di aggiornare la documentazione in qualsiasi momento. Le specifiche e le informazioni sul prodotto in inglese annullano e sostituiscono quelle fornite in qualsiasi altra lingua. Per la versione più recente di qualsiasi documento, visitare il sitto Web: www.bannerengineering.com.

Per informazioni sui brevetti, consultare la pagina www.bannerengineering.com/patents.