Produkthandbuch für den IO-Link Master des DXMR110-8K



Übersetzung der Orginalanweisungen p/n: 233479 Rev. A 20-Dez.-24 © Banner Engineering Corp. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Überblick über IO-Link

IO-Link-Systeme	1
IO-Link-Port/Betriebsarten	5
Kombination von IO-Link-Geräten mit unterschiedlichen Spezifikationen5	ō

Kapitel 2 Der DXMR110-8K im Überblick

DXMR110-8K – Modelle	7
Automatisierungsprotokolle für den DXMR110-8K	7
Abmessungen des DXMR110-8K	8
5 · · · · · 5	

Kapitel 3 Quickstart-Anleitung

Anschließen des Kontrollers an die Stromversordung	9
Verkabelung für den DXMR110-8K	9
Konfigurationsanleitung	0.
DXM-Konfigurationssoftware 1	0.
Konfiguration des DXMR110-8K Kontrollers	1
Installation des DXMR110-8K	.3

Kapitel 4 Kontroller-Anschlüsse für den DXMR110-8K

Statusanzeigen für den DXMR110-8K	
Ethernet	
Interne lokale Register (Modbus-ID 199)	
Mit externen IO-Link-Geräten verbinden	
Austausch eines IO-Link-Geräts bei laufendem Betrieb (Backup/Restore-Modus)	
Konfigurieren von angeschlossenen Banner IO-Link-Geräten	

Konfigurationsanleitung

Den Kontroller für die Verwendung der Authentifizierung konfigurieren	
Webdienste für die Verwendung der Authentifizierung konfigurieren	
Kontroller-Konfiguration: Authentifizierung	
Registerfluss und Konfiguration	
Allgemeine Vorgehensweise bei der Konfiguration	
Fehlersuche in einer Konfiguration	
Speichern und Laden von Konfigurationsdateien	
Hochladen oder Herunterladen von Konfigurationsdateien	
EtherNet/IP™-Konfiguration	
Konfigurieren der Host-SPS	
Konfiguration des Kontrollers	
Inbetriebnahme und Anschluss von IO-Link-Geräten an eine Rockwell SPS mit Add-On-Anweisungen .	
Push-Wiederholungen	

Kapitel 6 PROFINET®

GSDML-Datei (General Station Description Markup Language)	
PROFINET IO-Datenmodell des DXM	
Konfigurieren des DXM Kontrollers für eine PROFINET-IO-Verbindung	
Speichern und Hochladen der Konfigurationsdatei	13
Steckplätze und Module für DXMR90-4K und DXMR110-8K PROFINET	29
Steckplätze und Module für DXMR90-4K und DXMR110-8K PROFINET	29
Konfigurationsanleitung	10
Installation der GSD-Datei	
Ändern der Geräte-IP-Adresse	
Ändern des Gerätenamens	35

Kapitel 7 Zubehör für den DXMR110-8K...... 37

Kapitel 8 Kundendienst und Wartung

Technische Daten für den DXMR110-8K	39
Dateisystem und Archivierungsprozess	40
Aktualisieren der Firmware des DXMR90- und DXMR110-Prozessors mit der Konfigurationssoftware	40
Support-Richtlinie für DXM	41
Firmware-Updates	41
Informationen zur Website	41
Gewünschte Funktionen	41
Mögliche DXM-Probleme	41
DXM-Sicherheit	41
Kontakt	41
Warnhinweise	41

Begrenzte Garantie von Banner Engineering Corp.	42
---	----

Chapter Contents	
IO-Link-Systeme	4
IO-Link-Port/Betriebsarten	5
Kombination von IO-Link-Geräten mit unterschiedlichen Spezifikationen	5

Kapitel 1 Überblick über IO-Link

IO-Link ist ein serielles Übertragungsprotokoll mit offenem Standard, das den bidirektionalen Datenaustausch von IO-Link-fähigen Geräten ermöglicht, die über IO-Link verbunden sind.

Die Verwendung eines IO-Link-Systems bietet diverse Vorteile, darunter standardisierte Verkabelung, Fernkonfiguration, einfacher Geräteaustausch, erweiterte Diagnose und erhöhte Datenverfügbarkeit. Da IO-Link ein offener Standard ist, können die Geräte in fast alle Feldbus- oder Automatisierungssysteme integriert werden.

Ein IO-Link-System besteht aus einem IO-Link-Master und einem IO-Link-Gerät wie z. B. einem Sensor, Beleuchtungsprodukt, IO-Link-Hub oder Auslöser.

Die Funktionen und Parameter der IO-Link-Geräte werden in einer Gerätebeschreibungsdatei (IODD) dargestellt. IODD-Dateien enthalten Informationen über Identifikation, Geräteparameter, Prozess- und Diagnosedaten, Kommunikationseigenschaften und andere Details. Die IODD-Dateien für Banner IO-Link-Geräte können unter www.bannerengineering.com kostenlos heruntergeladen werden.

IO-Link-Systeme

Für die IO-Link-Kommunikation sind mindestens ein IO-Link-Master und ein IO-Link-Gerät erforderlich.

IO-Link-Master und IO-Link-Gerät werden mit einem 3-adrigen ungeschirmten Standardkabel verbunden. Der IO-Link-Master stellt die Verbindung zwischen dem IO-Link-Gerät und dem übergeordneten Steuersystem her. Ein IO-Link-Master kann mehrere IO-Link-Ports haben, und nur ein IO-Link-Gerät kann an jeden Port angeschlossen werden.

IO-Link-Hubs wie der **R90C-4B21-KQ** von Banner oder IO-Link-Wandler ermöglichen es, Geräte ohne IO-Link-Ausgang über IO-Link in Automatisierungssysteme zu integrieren.



IO-Link-Diagramm

IO-Link-Port/Betriebsarten

Die Betriebsart kann für einen beliebigen Port des IO-Link-Masters konfiguriert werden. Die folgenden Betriebsarten können konfiguriert werden:

Deaktiviert

Verwenden Sie den deaktivierten Modus für alle nicht verwendeten IO-Link-Master-Ports, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

IO-Link-Handbuch

Der IO-Link-Master verbindet nur IO-Link-Geräte mit einer bestimmten Anbieter-ID und Geräte-ID (1: IOL_MANUAL). Diese Betriebsart ist auch für die Funktion "Sichern und Wiederherstellen" oder "Wiederherstellen" erforderlich.

Automatischer IO-Link-Start

Der IO-Link Master verbindet sich mit jedem angeschlossenen IO-Link Gerät (2: IOL_AUTOSTART).

Digitaler Eingang

Der IO-Link-Port funktioniert wie ein Standard-Digitaleingang (3: DI_C/Q).

Digitaler Ausgang

Der IO-Link-Port funktioniert wie ein Standard-Digitalausgang (4: DO_C/Q).

Kombination von IO-Link-Geräten mit unterschiedlichen Spezifikationen

Jede Kombination von Mastern und Geräten ist möglich. Wenn jedoch IO-Link-Geräte einer anderen IO-Link-Spezifikation kombiniert werden, ist Folgendes zu beachten:

- An den IO-Link-Mastern der Version 1.0 können nur IO-Link-Geräte der Version 1.0 betrieben werden
- An den IO-Link-Mastern der Version 1.1 können IO-Link-Geräte der Versionen 1.0 und 1.1 betrieben werden

IO-Link-Geräte mit IO-Link-Spezifikation v1.0 unterstützen keine Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen (Datenspeicherung).

Chapter Contents	
DXMR110-8K – Modelle	7
Automatisierungsprotokolle für den DXMR110-8K	7
Abmessungen des DXMR110-8K	8
J	

Kapitel 2

Der DXMR110-8K im Überblick

Der IO-Link Master des DXMR110-8K von Banner konsolidiert Daten aus verschiedenen Quellen, um eine lokale Datenverarbeitung sowie den Zugriff für Hostsysteme als Plattform für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) zu ermöglichen.

Der IO-Link Master des DXMR110-8K enthält 8 Anschlüsse für IO-Link-Geräte wie Sensoren, Beleuchtungsprodukte, IO-Link-Hubs usw. und dient als Gateway für den Anschluss dieser Geräte.



Der DXMR110-8K enthält 8 IO-Link-Ports und ermöglicht somit die gleichzeitige Kommunikation mit bis zu 8 IO-Link-Geräten. Die Daten werden im internen Logikkontroller erfasst und unterstützen von dort aus die Edge-Verarbeitung, die Protokollumwandlung in Industrial Ethernet, Modbus/TCP und PROFINET und die Weiterleitung von Informationen an Webserver. Zusätzlich zu den IO-Link-Geräten kann der IO-Link Master für die Übertragung von bis zu 16 Schaltsignalen verwendet werden. Dazu verwendet er Pin 2 oder Pin 4 der IO-Link-Master-Ports.

Das konfigurierbare IO-Link-Mastergerät funktioniert mit IO-Link-Geräten und ermöglicht die schnelle Bereitstellung von IO-Link-Daten für Ethernet-, Modbus/TCP- und PROFINET-Netzwerke.⁽¹⁾.

- Der Kontroller unterstützt mehrere Protokolle. Dadurch können Anwender mit nur einem einzigen Produkt ein Vielzahl von industriellen Steuerungssystemen verwenden
- Lokale Steuerung oder Konnektivität mit Automatisierungsprotokollen, einschließlich EtherNet, Modbus/TCP und PROFINET
- Logikverarbeitung und Problemlösung mit der Möglichkeit, Lösungen für Prozess- und Steuerungsdaten aus zahlreichen Geräten zu entwickeln
- · Kompaktes Gehäuse spart Platz und Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen "blockförmigen" Formfaktoren
- · Das IP67-Gehäuse vereinfacht die Installation, da der Bedarf für einen Schaltschrank entfällt
- Konsolidierte Kabelführung für minimalen Verkabelungsaufwand und entsprechend minimales Gewicht, was insbesondere für gewichtskritische Anwendungen wie Robotik von Vorteil ist
- · Flexibel und anpassbar Erweiterter interner Logikkontroller mit Aktionsregeln und ScriptBasic-Programmierung

Logikkontroller

Programmieren Sie den Logikkontroller für den DXMR110-8K mit Aktionsregeln und/oder ScriptBasic-Programmiersprachen, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Die Steuerungsfunktionen ermöglichen die freie Gestaltung von benutzerdefinierten Erfassungs- und Steuerungssequenzen. Der Logikkontroller unterstützt die Modbus-Protokollstandards für das Datenmanagement und gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende Automatisierungssysteme. Optionaler Passwortschutz für Dateien

Aktionsregeln

- Schwellenwerte (IF/THEN/ELSE) mit Zeitschaltuhren, minimale Ein- und Ausschaltzeit
- Mathematische/logische Regeln (arithmetische und bitweise Operatoren)
- Steuerungslogik (logische Operatoren und SR/T/D/ JK-Flipflops)

- Trendanalysen (mehrere Mittelwertbildungsfilter)
- Verfolgung (Zählungen, Ein/Aus-Zeiten)
- Push-Versand von Daten bei Bedingungen
- Programmiersprache ScriptBasic zur Erstellung von Variablen, Arrays, Funktionen, Schleifen, IF/THEN/ELSE, logischen und arithmetischen Operatoren, API-Befehlen, Registerzugriff, String-Funktionen und Operatoren, Zeitbefehlen

Planungswerkzeug

- · Zeit- und kalenderbasierte Ereignisse
- · Sonderregelungen für Feiertage
- · Einmalige Ereignisse
- Dynamische Aktualisierung des Planungswerkzeugs

⁽¹⁾ EtherNet/IP[™] ist eine Marke von ODVA, Inc. Modbus® ist eine eingetragene Marke von Schneider Electric USA, Inc. PROFINET® ist eine eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. Standardmäßig ist für den IO-Link Master des DXMR110-8K die statische IP-Adresse 192.168.0.1 eingestellt.

Astronomische Uhr

Senden von Daten an die Cloud

Register-Zuordnung

- Regeln f
 ür das zyklische Lesen von Funkger
 äten oder lokal verdrahteten Modbus-Ger
 äten, darunter optionale Skalierung, Fehlerzust
 ände und die Möglichkeit zum Aktivieren einer Leseregel
- Regeln f
 ür das zyklische Schreiben von Vorg
 ängen oder Zustands
 änderungen auf lokale Modbus-Ger
 äte mit Skalierung

DXMR110-8K – Modelle

 Modbus/TCP-Kontroller / Primäre Lese- oder Schreibregeln f
ür externe Ger
äte im Netzwerk

Kabelgebundene Konnektivität

Ethernet: Modbus/TCP (Client/Server), Ethernet/IP oder PROFINET

Benutzerschnittstelle

API-Schnittstelle – Vom Host initiierte Steuerung und Webdienstintegration

Тур	Ethernet-Anschluss	IO-Link-Master-Anschlüsse	Weitere Anschlüsse
DXMR110-8K	2 M12-D-Code-Ethernet-Buchsen zur Reihenschaltung und Kommunikation mit einem übergeordneten Steuersystem	8 M12-Anschlussbuchsen für IO- Link-Master-Anschlüsse	1 M12-Stecker für Eingangsleistung, 1 M12-Buchse für die Leistungs-Reihenschaltung

Automatisierungsprotokolle für den DXMR110-8K

Der IO-Link Master des DXMR110-8K unterstützt die folgenden Automatisierungsprotokolle.

EtherNet/IP

Standardmäßig ist EtherNet/IP aktiviert. Konfigurieren Sie die lokalen Register des DXMR110-8K mit der DXM-Konfigurationssoftware als EtherNet/IP-Eingangs- oder -Ausgangsregister. Ein einzelnes Register kann nur entweder als EtherNet/IP-Eingangs- oder -Ausgangsregister konfiguriert werden.

EtherNet/IP-Register sind auf 228 als **E/IP Originator to DXM (E/IP-Urheber an DXM)** konfigurierte Leseregister und auf 228 als **DXM to Originator (DXM an Urheber)** konfigurierte Schreibregister beschränkt.

Modbus TCP/IP

Ein Hostsystem, das als Modbus-Master (Client) fungiert, kann mithilfe des Modbus TCP/IP-Protokolls über Ethernet auf den DXMR110-8K zugreifen. Der Modbus TCP-Standardport 502 wird vom DXMR110-8K für alle Modbus TCP/IP-Anforderungen verwendet.

Alle internen lokalen Register sind für das Hostsystem gleichzeitig mit Modbus TCP verfügbar.

Standardmäßig ist der DXMR110-8K als Modbus TCP/IP-Server konfiguriert.

PROFINET

PROFINET ist standardmäßig auf dem DXMR110-8K deaktiviert. Verwenden Sie zum Aktivieren und Konfigurieren des DXMR110-8K für die PROFINET-Kommunikation die DXM-Konfigurationssoftware.

Der DXMR110-8K verwendet für die Eingangs- und Ausgangswerte in den lokalen Registern feste Steckplatzgrößen und -positionen. Unterstützt werden die Modulgrößen 64, 128, 256 und 512 Byte; in den lokalen Registern des DXMR110-8K liegen sie im Bereich von 32 bis 256.

Abmessungen des DXMR110-8K

Alle Maße sind in Millimetern angegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die angegebenen Maße können sich ändern.







Chapter Contents	
Anschließen des Kontrollers an die Stromversorgung	9
Konfigurationsanleitung	10
Installation des DXMR110-8K	

Kapitel 3

Quickstart-Anleitung

Anschließen des Kontrollers an die Stromversorgung

So schließen Sie den DXMR110-8K an über eine Netzsteckdose an die Stromversorgung an und versorgen ihn mit 12– 30 V DC.

Erforderliche Ausrüstung:

- IO-Link Master des DXMR110-8K
- PSW-24-1 Netzteil mit Netzstecker; 24 V DC, 1 A (oder gleichwertiges 24 V DC M12-Netzteil)
- 1. Schließen Sie das PSW-24-1 Netzteil an den M12-Stecker an Port 0 des DXMR110-8K an.
- 2. Stecken Sie den Netzstecker des PSW-24-1 Netzteils ein.

Verkabelung für den DXMR110-8K



Ports 1–8 Anschlussbuchse

Port 1–8 5-poliger M12-Anschluss (Buchse)	Pin	Kabelfarbe	Beschreibung
_	1	Braun (bn)	18–30 V DC
1 2	2	Weiß (wh)	I/Q (digitaler Eingang-Ausgang)
$\left(\left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right) \right)_{3}$	3	Blau (bu)	DC-Common (Masse)
4	4	Schwarz (bk)	C/Q (Kommunikation / digitaler Eingang-Ausgang)
	5	Grau (gy)	Nicht belegt/reserviert

4-poliger M12-Stecker

4-poliger M12-Anschlussstecker für Strom	Pin	Kabelfarbe	Beschreibung
	1	Braun (bn)	18–30 V DC
2	2	Weiß (wh)	18-30 V DC
-4	3	Blau (bu)	DC-Common (Masse)
3-	4	Schwarz (bk)	DC-Common (Masse)

4-polige M2- Buchse

4-polige M12-Anschlussbuchse für Strom	Pin	Kabelfarbe	Beschreibung
$1 \sqrt{2}$	1	Braun (bn)	18–30 V DC
	2	Weiß (wh)	18–30 V DC
	3	Blau (bu)	DC-Common (Masse)
4-	4	Schwarz (bk)	DC-Common (Masse)

D-codierte Industrial-Ethernet-Anschlüsse

4-polige Industrial-Ethernet- Anschlussbuchsen	Pin	Kabelfarbe	Beschreibung
	1	Schwarz (bk)	+Tx
	2	Rot (rd)	+Rx
	3	Grün (gn)	-Tx
	4	Weiß (wh)	-Rx

Konfigurationsanleitung

DXM-Konfigurationssoftware

Konfigurieren Sie den DXMR110-8K mit der Konfigurationssoftware. Verwenden Sie diese Software, um Ihre Konfiguration anzupassen und die Daten vom Kontroller zu verarbeiten.

Laden Sie die neueste Version der gesamten Konfigurationssoftware von http://www.bannerengineering.com herunter. Weitere Informationen zur Verwendung der DXM-Konfigurationssoftware finden Sie im Benutzerhandbuch (Ident-Nr. 209933).



Die Konfigurationssoftware erstellt eine XML-Datei, die über eine Ethernet-Verbindung an den DXM übertragen wird. Der DXM kann die XML-Konfigurationsdatei auch von einem Webserver über eine Ethernet-Verbindung empfangen. Diese Konfigurationsdatei regelt alle Aspekte des DXM-Betriebs. Die DXM-Konfigurationssoftware ermöglicht es dem Benutzer,

Parameter für den DXMR110-8K festzulegen und die Konfiguration anschließend in einer XML-Datei auf dem PC zu speichern.

Nachdem die Konfigurationsdatei gespeichert wurde, laden Sie die XML-Konfigurationsdatei zum Betrieb auf den DXMR110-8K hoch.

Wichtig: Der IO-Link Master des DXMR110-8K wird mit einer Standard-XML-Konfigurationsdatei ausgeliefert. Sie können die Standard-XML-Datei von der Produktseite für den DXMR110-8K herunterladen.

Diese Schnellstartanleitung beschreibt die allgemeinen Schritte zur Einrichtung eines DXMR110-8K mit Hilfe der Konfigurationssoftware. Eine umfassendere Erläuterung der Funktionen finden Sie im DXM-Konfigurationssoftware Bedienungshandbuch (Ident-Nr. 209933).

Konfiguration des DXMR110-8K Kontrollers

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur Einrichtung des DXM-Konfigurationssoftware und zur Kommunikation mit einem angeschlossenen DXM-Gerät erläutert. DXM-Konfigurationssoftware Version 4 unterstützt mehrere DXM-Gerätemodelle, die jeweils unterschiedliche Funktionen aufweisen.

Sobald ein DXM-Modell an Ihren Computer angeschlossen ist, erkennt die Software automatisch das richtige Modell und lädt die entsprechenden Bildschirme. Wenn Sie eine Konfigurationsdatei erstellen wollen, ohne ein Gerät anzuschließen, können Sie das zu konfigurierende DXM-Modul auch manuell auswählen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Schnittstelle und die Konfigurationsdatei die richtigen Funktionen verwenden.

Nicht alle Bildschirme sind für alle Modelle verfügbar. Um zu einem anderen DXM-Modell zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm "Modus auswählen" auf. Dort können Sie mithilfe der Dropdown-Liste ein anderes Modell auswählen. Wenn die aktive Konfiguration nicht mit dem ausgewählten Modell kompatibel ist, werden Sie aufgefordert, entweder fortzufahren und die aktive Konfiguration zu löschen oder die Modelländerung abzubrechen und die vorherige Konfiguration beizubehalten.

	Chinen des Degrasungsbildschinns für den nerkönn	ilichen Selup-Mouus
File Traffic DXM Help		DANNER)
Connect to DXM	Configuration Mode: Traditional Setup	
Local Registers		
Register Mapping	Subnet to Scan: 192.168.0.* Scan Network for DXMs IP MAC Model Serial Number FW Version	
Settings		
Tools	IP Address 192.168.0.34 Connect	
	Not Connected	4444
	Select DXM Model: DXMR904K	

Öffnen des Begrüßungsbildschirms für den herkömmlichen Setup-Modus

Wenn im Dropdown-Menü Select DXM Model (DXM-Modell auswählen) der DXMR110-8K ausgewählt wird, wird eine neue Tabelle zur Netzwerkermittlung angezeigt. Klicken Sie auf Scan Network for DXMs (Netzwerk nach DXMs durchsuchen), um DXM-Geräte im Netzwerk des Host-Computers zu ermitteln. Die ermittelten DXMs werden in der Tabelle zur Netzwerkermittlung aufgeführt. Doppelklicken Sie auf einen beliebigen Zeileneintrag, um eine Verbindung zu diesem DXM herzustellen. Wenn die IP-Adresse des DXM bereits bekannt ist, ist die Standardoption "TCP-Verbindung" unterhalb der Tabelle zur Netzwerkermittlung verfügbar.

Die Standard-IP-Adresse des DXMR90-4K lautet 192.168.0.1. Um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, müssen Sie sich im selben Subnetz befinden. Hierzu können Sie die Systemsteuerung Ihres PCs aufrufen und auf die Eigenschaften Ihrer Netzwerkverbindungen zugreifen. Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Adapter, mit dem Sie verbunden sind, im Subnetz 192.168.0.* liegt, wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem IO-Link Master des DXMR90-4K verbinden.

Windows-Bildschirm mit Einstellungen der Netzwerkeigenschaften

→ · ↑ 🔽 ·	Control Panel > Netv	vork and Internet > Network C	onnections 🗸 🗸	2	Search Network Connections	
nize 🔻 Disabl	e this network device	Diagnose this connection	Rename this connection »		18.7° ▼ 19.7° ▼	
USBdongle Unidentified ASIX AX88179	network USB 3.0 to Gigabit E	Wi-Fi Not connected Intel(R) Wi-Fi 6 AX20	1 160MHz			
USBde	ngle Properties	×	Internet Protocol Version 4	(TCP/IP	Vv4) Properties	×
Connect Connect Connect A This cor	using: SIX AX88179 USB 3.0 to 0 nection uses the following	igabit Ethemet Adapter #2 Configure	You can get IP settings ass this capability. Otherwise, for the appropriate IP setti Obtain an IP address. O Use the following IP a	igned au you nee ngs, automat	utomatically if your network supports d to ask your network administrator tically	
	Client for Microsoft Netwo File and Printer Sharing fo QoS Packet Scheduler Internet Protocol Version Microsoft Network Adapte Microsoft LLDP Protocol I Internet Protocol Version	r Microsoft Networks 4 (TCP/IPv4) r Multiplexor Protocol Driver 5 (TCP/IPv6)	IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server ad	dress au	192 . 168 . 0 . 4 255 . 255 . 255 . 0 	
< Descri	stall Unins ption mission Control Protocol/Ir area network protocol that	tall Properties	Use the following DNS Preferred DNS server: Alternate DNS server:	server	addresses:	
Trans wide			Validate settings upo	n exit	Advanced	

Wichtig: Jedes DXM-Modell kann sich mit der Konfigurationssoftware verbinden, unabhängig davon, welches Gerätemodell in der Konfigurationssoftware ausgewählt wurde. Die Kompatibilität wird geprüft, bevor Konfigurationsdateien auf das Gerät hochgeladen werden.

Weitere Informationen zu den Geräteregistern und Anschlusseinstellungen des IO-Link Master des DXMR110-8K finden Sie im Registerabbild für IO-Link-Mastergeräte des DXMR90-4K (Ident-Nr. 229732).

Mehrere Register ändern

Sie können einen Bereich von Registern über den Bildschirm Lokale Register > Lokale Register in Verwendung > Mehrere Register ändern ändern.

Wählen Sie die zu ändernden Parameterfelder aus. Für die meisten Parameter gibt es drei Auswahlmöglichkeiten.

- Unchanged (Unverändert) keine Änderungen
- Default (Standard) Änderung auf Standardeinstellungen
- Set (Einstellen) Parameter ändern Je nach Parameter werden weitere Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

Bildschirm "Modify Multiple Registers (Mehrere Register ändern)"

Edit Register	Modify Multiple Registers			
Starting Regis	ter: 1 Ending Register:	1	Modify Registers Reset For	m
Modify Properti	es			
Name	Unchanged) -	Counter Unchanged -	LCD permissions Unchanged -	
Register group	Unchanged -	Scaling Unchanged -	SD card logging Unchanged -	
Units	Unchanged -	Sign type Unchanged -	Cloud settings Set Read	2
			Protocol conversion Unchanged	

- 1. Geben Sie das Starting Register (Anfangsregister) und das Ending Register (Endregister) ein.
- 2. Wählen Sie den zu ändernden Wert aus der Dropdown-Liste neben dem jeweiligen Wert aus.
- 3. Geben Sie den neuen Wert in das vorgesehene Feld ein.
- 4. Um Registerwerte an den Webserver zu übertragen, setzen Sie Cloud Settings (Cloud-Einstellungen) auf Read (Lesen).

Wenn die **Cloud Settings (Cloud-Einstellungen)** auf **Read (Lesen)** festgelegt wurden, kann der Webserver die Daten des Geräts nur anzeigen, er kann jedoch keine Daten in das Gerät schreiben. Wenn die Berechtigungen auf Write (Schreiben) festgelegt sind, schreibt der Webserver nur auf das Gerät, kann die Daten aber nicht lesen.

Wenn die Berechtigungen auf Read/Write (Lesen/Schreiben) festgelegt sind, kann der Webserver die Daten vom Gerät lesen und auf das Gerät schreiben.

5. Klicken Sie auf Modify Registers (Register ändern), um die Änderungen zu speichern und zu übernehmen.

IP-Adresse einstellen

So ändern Sie die IP-Adresse des DXMR110-8K:

Standardmäßig ist für den DXMR110-8K die statische IP-Adresse 192.168.0.1 eingestellt. Die IP-Adresse kann mit der DXM-Konfigurationssoftware und durch Aktualisierung der XML-Datei geändert werden.

- 1. Öffnen Sie die DXM-Konfigurationssoftware.
- 2. Rufen Sie den Bildschirm Settings (Einstellungen) > Ethernet auf.
- 3. Wählen Sie im Bereich IP Address (IP-Adresse) die Option Static IP (Statische IP) oder DHCP aus der Dropdown-Liste aus.
 - Wenn Static IP (Statische IP) gewählt ist, geben Sie die gewünschten Einstellungen für IP Address (IP-Adresse), Subnet (Subnetz) und Gateway Address (Gateway-Adresse) ein.
 - Wenn DHCP gewählt ist, sind die Konfigurationsoptionen IP Address (IP-Adresse), Subnet (Subnetz) und Gateway Address (Gateway-Adresse) ausgegraut und können nicht konfiguriert werden.
 Wenn die IP-Adresse zu DHCP geändert wird, ist der DXM unter Umständen nicht erreichbar. Ehe Sie diese Einstellung zu DHCP ändern, MÜSSEN Sie über einen Server verfügen, der dem DXMR110-8K eine IP-Adresse zuweisen wird.
- 4. Speichern Sie Ihre Änderungen in der Konfigurationsdatei (File (Datei) > Save (Speichern)).
- 5. Laden Sie die Konfigurationsdatei auf Ihren Kontroller hoch (DXM > Send Configuration to DXM (Konfiguration an DXM senden)).

Speichern und Hochladen der Konfigurationsdatei

Nachdem Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen haben, müssen Sie die Konfigurationsdateien auf Ihrem Computer speichern und sie dann auf das Gerät hochladen.

Änderungen an der XML-Datei werden nicht automatisch gespeichert. Speichern Sie Ihre Konfigurationsdatei vor dem Beenden des Tools und vor dem Senden der XML-Datei an das Gerät, um Datenverluste zu vermeiden. Wenn Sie **DXM > Send XML Configuration to DXM (XML-Konfiguration an DXM senden)** auswählen, bevor Sie die Konfigurationsdatei gespeichert haben, werden Sie von der Software aufgefordert, entweder die Datei zu speichern oder ohne Speichern der Datei fortzufahren.

- 1. Speichern Sie die XML-Konfigurationsdatei auf Ihrer Festplatte. Navigieren Sie dazu zum Menü File (Datei) > Save As (Speichern unter).
- 2. Gehen Sie zum Menü DXM > Send XML Configuration to DXM (XML-Konfiguration an DXM senden).

Statusanzeigeleiste

Connected 192.168.0.1	VibelQ_DXR90_V2.xml	Application Status 🔵	
Connected 192.168.0.1	VibelQ_DXR90_V2.xml	Application Status 🔵	
Not Connected	VibelQ_DXR90_V2.xml	Application Status 🔴	

- Wenn die Statusanzeige f
 ür die Anwendung rot leuchtet, schlie
 ßen Sie das DXM-Konfigurationstool und starten Sie es neu, trennen Sie das Kabel und verbinden Sie es wieder, und verbinden Sie den DXM wieder mit der Software.
- · Wenn die Statusanzeige für die Anwendung grün leuchtet, ist der Datei-Upload abgeschlossen.
- Wenn die Anzeige f
 ür den Anwendungsstatus grau ist und die gr
 üne Statusleiste sich bewegt, ist die Datei
 übertragung im Gange.

Nach Abschluss der Dateiübertragung startet das Gerät neu und wird dann mit der neuen Konfiguration ausgeführt.

Installation des DXMR110-8K

Installieren Sie den DXMR110-8K, um Zugriff auf Funktionsprüfungen, Wartung und Service oder Ersatz zu ermöglichen.

Befestigungselemente müssen stark genug sein, um einen Bruch zu verhindern. Um ein Lösen oder Verschieben des Geräts zu verhindern, wird die Verwendung von dauerhaften Befestigungselementen oder Verriegelungsbeschlägen empfohlen. Die Montagebohrung (4,5 mm) im DXMR110-8K nimmt M4-Befestigungsteile (Nr. 8) auf. Die folgende Abbildung hilft bei der Bestimmung der Mindestschraubenlänge.



Ŵ

Vorsicht: Die Befestigungsschraube des DXMR110-8K bei der Montage nicht zu fest anziehen. Ein zu starkes Anziehen kann die Leistung des DXMR110-8K beeinträchtigen.

Chapter Contents	
Statusanzeigen für den DXMR110-8K	15
Ethernet	16
Interne lokale Register (Modbus-ID 199)	16
Mit externen IO-Link-Geräten verbinden	18
Konfigurieren von angeschlossenen Banner IO-Link-Geräten	20

Kontroller-Anschlüsse für den DXMR110-8K

Für den Anschluss von IO-Link-Geräten an Maschinen in industriellen Umgebungen werden in der Regel M12-Steckverbinder verwendet. Die Anschlussbelegung nach IEC 60974-5 ist wie folgt:

- Pin 1: 24 V DC
- Pin 2: Digitaler Schalteingang/-ausgang (nur PNP)
- Pin 3: 0 V
- Pin 4: Digitaler Schalteingang/-ausgang (NPN, PNP oder Gegentakt) und IO-Link-Kommunikationsleitung



1 M12-Steckeranschluss stellt die Stromanschlüsse (Common, Masse) für alle M12 IO-Link-Ports her. 2 100-MBit/s-Ethernet-Buchsen verwenden einen D-codierten M12-Ethernet-Anschluss.

- Modbus/TCP
- EtherNet/IP
- PROFINET

8 IO-Link-Anschlüsse am Kontroller mit M12-Anschlussbuchsen.

- · Separate IO-Link-Steuerung und -Programmierbarkeit für jeden Anschlusspunkt
- · Konfigurierbarer SIO-Modus an Eingang 1 und Eingang 2 jedes IO-Link-Ports

Der IO-Link Master des DXMR110-8K hat 8 Anschlüsse der Klasse A. Pin 2 ist dabei ein zusätzlicher Schalteingangs-/ausgangskanal. Für spezifische Anschlussbelegungen siehe .

Weitere Informationen zu den Geräteregistern und Anschlusseinstellungen des IO-Link Master des DXMR110-8K finden Sie im Registerabbild für IO-Link-Mastergeräte des IO-Link Master des DXMR110-8K (Ident-Nr. 233478).

Statusanzeigen für den DXMR110-8K

Der IO-Link Master des DXMR110-8K hat zwei LED-Anzeigen für Pin 2 und Pin 4 für jeden IO-Link-Port als visuelle Anzeige. Außerdem gibt es eine zusätzliche gelbe LED-Anzeige, die als Betriebsanzeige für den IO-Link-Master fungiert.

Status	Pin 2	Pin 4
	SIO-Eingangsmodus und 0 V Eingang	Port ist deaktiviert
Aus	SIO-Ausgangsmodus, und der Ausgang ist ausgeschaltet	SIO-Eingangsmodus und 0 V Eingang
	Pin 2 nicht konfiguriert	SIO-Ausgangsmodus, und der Ausgang ist ausgeschaltet
Konstant grün leuchtend		IO-Link-Gerät ist angeschlossen
Grün blinkend		Automatischer IO-Link-Start oder manueller Modus
		Es ist kein Gerät angeschlossen
Konstant gelb	SIO-Eingangsmodus und 24 V Eingang	SIO-Eingangsmodus und 24 V Eingang
leuchtend	SIO-Ausgangsmodus, und der Ausgang ist eingeschaltet	SIO-Ausgangsmodus, und der Ausgang ist eingeschaltet

Continued on page 16

Continued from page 15

Status	Pin 2	Pin 4
Gelb blinkend		
Konstant rot leuchtend	Elektrischer Kurzschluss	Elektrischer Kurzschluss
Rot blinkend		IO-Link manuell, Validierungsmodus, und falsches Gerät angeschlossen

Ethernet

Überprüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel angeschlossen ist, bevor Sie den DXMR110-8K mit Strom versorgen.

Die Ethernet-Verbindung unterstützt den DXM-Konfigurationssoftware, Modbus/TCP, PROFINET und EtherNet/IP. Außerdem hat ScriptBasic Zugang zu Ethernet für die benutzerdefinierte Programmierung. Mit der Software können Sie die Eigenschaften der Ethernet-Verbindung konfigurieren, z. B. die IP-Adresse. Alle Parameter, die nicht über das Menüsystem geändert werden können, lassen sich über die Konfigurationssoftware konfigurieren.

Interne lokale Register (Modbus-ID 199)

Die wichtigsten Speicherelemente für den DXMR110-8K sind die lokalen Register, in denen 4-Byte-Werte gespeichert werden können, die sich aus Registerabbildungen, Aktionsregeln oder ScriptBasic-Befehlen ergeben.

Weitere Informationen zu den Geräteregistern und Anschlusseinstellungen des IO-Link Master des DXMR110-8K finden Sie im Dokument "IO-Link Register Map" (Registerabbild für IO-Link) des IO-Link Master des DXMR110-8K (Ident-Nr. 233478).

Lokale Register, die von Modbus- und EtherNet/IP-Transaktionen aktualisiert werden, sind – Standarddefinition der Modbus-Halteregister entsprechend – auf einen 16-Bit-Datenwert beschränkt.

Die in den Aktionsregeln definierten lokalen Register müssen sich alle in derselben Registergruppe befinden. Zum Beispiel kann eine Aktionsregel keine Eingaben aus einer Ganzzahlgruppe aufnehmen, wenn das Ergebnisregister als Gleitkommaregister definiert ist. Wenden Sie für den Wechsel zwischen Ganzzahlen und Gleitkommazahlen die Registerkopie-Regel an.

Register	Beschreibung
12001–12845, 17001–19000	32-Bit-Register auf Basis vorzeichenloser Ganzzahlen
12846–12850	Sonderfunktionsregister (können Reset-Register sein)
12851–12900, 19001–20000	Nichtflüchtiges Register mit begrenzter Kapazität für die permanente Datenspeicherung
13001–17000	32-Bit-IEEE-754-Fließkommaregister. Für die Speicherung von Fließkommawerten sind zwei lokale Register erforderlich. Lokale Fließkommaregister werden an den ungeraden Registeradressen referenziert: 13001, 13003 und 13005. Wenn Sie Aktionsregeln/Leseregeln verwenden, beziehen sie sich immer auf die ungeraden Registeradressen.

Lokale Register 12001–12845 und 17001–19000 (Interner Prozessorspeicher, 32-Bit, ohne Vorzeichen) – Die lokalen Register sind der wichtigste globale Registerpool. Lokale Register werden als grundlegende Speicherregister und als gemeinsamer Datenaustauschmechanismus verwendet. Externe Modbus-Geräteregister können in die lokalen Register gelesen oder aus den lokalen Registern geschrieben werden. Als Modbus-Master-Gerät oder Modbus-Slave-Gerät tauscht der DXMR110-8K Daten über die lokalen Register aus. Modbus über Ethernet (Modbus/TCP) verwendet die lokalen Register als zugängliche Registerdaten.

Lokale Register 12846–12850 (Reset, ohne Vorzeichen) – Diese lokalen Register sind für die Verwendung als Reset-Register vorbehalten. In der Konfigurationssoftware kann ein Zeitintervall für den Reset des DXM festgelegt werden. Wenn sich die Daten im Register innerhalb des vom Benutzer festgelegten Zeitintervalls nicht ändern, wird der DXM zurückgesetzt.

Lokale Register 12851–12900 und 19001–20000 (DataFlash, nichtflüchtig, 32-Bit, ohne Vorzeichen) – Die obersten 50 lokalen Register sind spezielle nichtflüchtige Register. In den Registern können Konstanten oder Kalibrierungsdaten gespeichert werden, die auch nach dem Abschalten der Stromversorgung erhalten bleiben müssen. Diese Registerdaten werden in einer DataFlash-Komponente gespeichert, deren Schreibkapazität auf 100.000 Zyklen begrenzt ist. Daher sollten diese Register nicht als allgemeine Speicherregister verwendet werden, die sich häufig ändern.

Lokale Register 13001–17000 Diese lokalen Register sind paarweise organisiert, um eine 32-Bit-Zahl im IEEE-Gleitkommaformat im Big-Endian-Format zu speichern. Die Register 12001 [31:16], 12002 [15:0] speichern den ersten Gleitkommawert; die Register 12003, 12004 speichern die zweite Gleitkommazahl. Es gibt insgesamt 2000 Gleitkommawerte, die in zwei 16-Bit-Elementen adressiert werden, um das Modbus-Protokoll zu unterstützen. Verwenden Sie diese Register beim Lesen/Schreiben externer Geräte, die Modbus-Register im Gleitkommaformat benötigen. Modbus-Transaktionen umfassen 16 Bits. Daher benötigt das Protokoll zwei Register, um eine 32-Bit-Gleitkommazahl zu bilden.

Virtuelle Register – Der DXMR110-8K verfügt über einen kleinen Pool von virtuellen Registern, die interne Variablen des Hauptprozessors anzeigen. Einige Registerwerte hängen von den Konfigurationseinstellungen des DXMR110-8K ab. Verwenden Sie keine Leseregeln, um Daten aus virtuellen lokalen Registern in lokale Register zu verschieben. Verwenden Sie die Funktion "Action Rule (Aktionsregel) > Register Copy (Registerkopie)", um virtuelle lokale Register in den Bereich für lokale Register (12001–12850) zu verschieben.

Modbus-Register für virtuelle Register

Register	Definition		
22001	GPS-Breitengrad, Richtung (N, S, O, W)		
22002	GPS-Breitengrad	GPS-Koordinatendaten, wenn der DXM so konfiguriert ist, dass er ein	
22003	GPS-Längengrad, Richtung (N, S, O, W)	externes GPS-Gerät liest.	
22004	GPS-Längengrad		
22015-22016	Ursache für Neustart (Neustart-Codes oben)	Neustart-Typ	
22017–22018	Anzahl der Watchdog-Resets	Zähler, um zu verfolgen, wie viele Resets durch den Watchdog verursacht wurden	
22025-22026	Erfasste HTTP-Push-SSL-Verbindungen	Statistische Zählungen von Verbindungen. Verbindungsahbrüchen und	
22027–22028	HTTP-Push-SSL-Freigaben	erzwungenen Verbindungsabbrüchen, wenn der DXMR110-8K eine	
22029–22030	Erzwungene HTTP-Push-SSL-Freigaben	verbindung über SSL/TLS (verschlusseite verbindungen) herstellt	
22031–22032	HTTP-Push-Versuche	Statistische Zählungen von Verhindungen Verhindungeschrüchen und	
22033–22034	Erfolgreiche HTTP-Push-Versuche	erzwungenen Verbindungsabbrüchen, wenn der DXM Kontroller eine	
22035-22036	Fehlgeschlagene HTTP-Push-Versuche	unverschlüsselte Verbindung über HTTP herstellt	
22037–22038	Letzter HTTP-Push-Status	Letzter Push-Status des DXMR110-8K 0 = Ausgangszustand, noch kein Push-Versuch abgeschlossen 1 = Versuch abgeschlossen 2 = Versuch abgebrochen	
22055–22056	Alarme, SMPT, Versuche	E-Mail-Versuche	
22057–22058	Alarme, SMPT, fehlgeschlagene Versuche	Fehlgeschlagene E-Mail-Versuche	
22100	Gelesene Zuordnungen – Standardanzahl		
22101	Gelesene Zuordnungen – Erfolgsanzahl		
22102	Gelesene Zuordnungen – Anzahl der Zeitüberschreitungen	Gelesene Zuordnungen – Statistik	
22103	Gelesene Zuordnungen – Fehleranzahl		
22104	Gelesene Zuordnungen – Erfolgsserie		
22105	Geschriebene Zuordnungen – Erfolgsanzahl		
22106	Geschriebene Zuordnungen – Anzahl der Zeitüberschreitungen	Geschriebene Zuordnungen – Statistik	
22107	Geschriebene Zuordnungen – Fehleranzahl		
22108	Geschriebene Zuordnungen – Erfolgsserie		
22109	Durchleitungen – Erfolgsanzahl		
22110	Durchleitungen – Anzahl der Zeitüberschreitungen	API-Nachrichtenübermittlung – Statistik	
22111	Durchleitungen – Fehleranzahl		
22112	Durchleitungen – Erfolgsserie		
23000	Gelesene Zuordnungen – Zähler für Erfolge		
24000	Geschriebene Zuordnungen – Anzahl Erfolge		
25000	Gelesene Zuordnungen – Anzahl Zeitüberschreitungen	Colosono (zaoshrishano Zuardhungan Statistik	
25000	Geschriebene Zuordnungen – Anzahl Zeitüberschreitungen	Geresene/geschnebene zuorunungen – Statistik	
27000	Gelesene Zuordnungen – Anzahl Fehler		
28000	Geschriebene Zuordnungen – Anzahl Fehler		

Continued on page 18

Continued from page 17

Register	Definition
29000	Gelesene Zuordnungen – Erfolgsserie
30000	Geschriebene Zuordnungen – Erfolgsserie
31000	Gelesene Zuordnungen ist Standard

TCP-Client-Statistik – Das "x" steht für Socket 0 bis 2. Das Flex-Socket wird nicht verwendet. Dieser Bereich wiederholt sich für das nächste Socket.

TCP-Client-Statistik

Register	Definition
2x001	Socket x Verbindungsversuche (20001 ist das erste Socket, 21001 ist der zweite Socket)
2x003	Socket x Verbindungen
2x005	Socket x Verbindungsabbrüche
2x007	Socket x Übertragungen
2x009	Socket x Empfänge
2x011	Socket x Resolverversuche (reserviert)
2x013	Socket x Resolver (reserviert)
2x015–2x020	Reserviert
2x021	Socket x Regel 0 Übertragungen
2x023	Socket x Regel 0 Empfänge
2x025	Socket x Regel 0 Zeitüberschreitungen
2x027	Socket x Regel 0 Broadcasts
2x029	Reserviert
2x031	Socket x Regel 1 Übertragungen
2x033	Socket x Regel 1 Empfänge
2x035	Socket x Regel 1 Zeitüberschreitungen
2x037	Socket x Regel 1 Broadcasts
2x039	Reserviert

Reset-Codes – Reset-Codes befinden sich im virtuellen Register 11015 und definieren den Zustand des letzten Neustartvorgangs.

Reset-Codes

Reset-Code	Definition
0	Nicht definiert
1	Unbekannt
2	Allgemein
3	Spannungseinbruch
4	Watchdog
5	Benutzer
6	Software
7	Rückkehr aus dem Sicherungsmodus

Mit externen IO-Link-Geräten verbinden

Verbinden Sie IO-Link-Geräte und digitale Sensor, Leuchten und Auslöser an die IO-Link-Ports des DXMR110-8K an. Alle Ports verwenden eine 4-polige M12-Buchse zum Anschluss von externen Geräten. Eine zusätzliche Verdrahtung ist nicht erforderlich, wenn die Sensoren kompatible Anschlussleitungen verwenden.

Ports 1–4 Anschlussbuchse

Port 1–4 5-poliger M12-Anschluss (Buchse)	Pin	Kabelfarbe	Beschreibung
	1	Braun (bn)	18–30 V DC
1	2	Weiß (wh)	I/Q (digitaler Eingang-Ausgang)
	3	Blau (bu)	DC-Common (Masse)
4 5	4	Schwarz (bk)	C/Q (Kommunikation / digitaler Eingang-Ausgang)
	5	Grau (gy)	Nicht belegt/reserviert

Die grundlegenden Kommunikationsparameter für die IO-Link-Ports werden in der DXM-Konfigurationssoftware eingestellt und in der XML-Konfigurationsdatei gespeichert. Die einzelnen Ports können individuell verschiedene Einstellungen haben.

DXM Configuration So	ftware v4
File Traffic DXM Help	
Connect to DXM	RTU IO-Link IO-Link Buses
Local Registers	Port 1 Port Mode Deactivated
Register Mapping	Port 2
Settings	Port Node (O-Link - Autostart V Disolete Cir 2 (* 112) Port Cycle Time 0 Advanced Normal V
Tools	Device ID 0
	Port 3
	Port Mode IO-Link - Autostart Port Cycle Time 0 Vendor ID 0 Device ID 0
	Port 4 Port Mode (IO-Link - Autostart) Port Cycle Time 0 Vendor ID 0 Device ID 0

RTU-Konfigurationsbildschirm für die Ports 1–4

In der DXM-Konfiguration gibt es eine spezielle Registerkarte für die Konfiguration der Port-Einstellungen am IO-Link-Master. Der Zugriff erfolgt über "Register Mapping (Registerzuordnung) –> IO-Link Configuration (IO-Link-Konfiguration)". In diesem Abschnitt können Sie die Port-Einstellungen für den IO-Link-Master konfigurieren.

Die Betriebsart kann für einen beliebigen Port des IO-Link-Masters konfiguriert werden. Die folgenden Betriebsarten können konfiguriert werden:

Deaktiviert

Verwenden Sie den deaktivierten Modus für alle nicht verwendeten IO-Link-Master-Ports, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

IO-Link-Handbuch

Der IO-Link-Master verbindet nur IO-Link-Geräte mit einer bestimmten Anbieter-ID und Geräte-ID (1: IOL_MANUAL). Diese Betriebsart ist auch für die Funktion "Sichern und Wiederherstellen" oder "Wiederherstellen" erforderlich.

Automatischer IO-Link-Start

Der IO-Link Master verbindet sich mit jedem angeschlossenen IO-Link Gerät (2: IOL_AUTOSTART).

Digitaler Eingang

Der IO-Link-Port funktioniert wie ein Standard-Digitaleingang (3: DI_C/Q).

Digitaler Ausgang

Der IO-Link-Port funktioniert wie ein Standard-Digitalausgang (4: DO_C/Q).

Weitere Informationen zu den Port-Einstellungen des IO-Link-Masters für den DXMR110-8K finden Sie im IO-Link-Master-Datenreferenzhandbuch.

Austausch eines IO-Link-Geräts bei laufendem Betrieb (Backup/Restore-Modus)

Der Austausch eines IO-Link-Geräts bei laufendem Betrieb ist üblich, und versehentliche Änderungen an den Geräteeinstellungen können Betriebsprobleme und Ausfallzeiten verursachen. Bedienpersonal ohne besondere Kenntnisse oder Werkzeuge können IO-Link-Geräte schnell und fehlerfrei auswechseln.

Wenn die Backup-Funktion des IO-Link Masters verwendet wird, sendet der IO-Link Master die gespeicherten Parameter nach dem Austausch automatisch an das neue Gerät. Dies ermöglicht einen nahtlosen Austausch des IO-Link-Geräts in IO-Link-Anwendungen. Ein anderer in der Branche häufig verwendeter Begriff für diese Funktion ist *Datenspeicherungsmodus*.

. Modus Sichern+Wiederherstellen

Wenn ein Port am IO-Link Master für das Sichern und Wiederherstellen konfiguriert ist, übernimmt das zum dem IO-Link-Port hinzugefügte neue Gerät dieselbe Gerätekonfiguration von dem ausgetauschten Gerät, denn der IO-Link Master hat die letzte Änderung der Konfiguration in einem Backup gespeichert (3: Kompatibler Gerätetyp v1.1, Sichern + Wiederherstellen).

. Wiederherstellen

Ist der Port am IO-Link Master für Wiederherstellen konfiguriert, übernimmt des neue Gerät die Konfiguration mit den Einstellungen, die zum Zeitpunkt des letzten Backups im Master gespeichert wurden. Da spätere Konfigurationsänderungen im Master nicht gespeichert wurden, kann es vorkommen, dass sich das neue Gerät anderes verhält als sein Vorgänger (4: Kompatibler Gerätetyp v1.1, Wiederherstellen).

Konfigurieren von angeschlossenen Banner IO-Link-Geräten

Die IO-Link-Konfigurationssoftware von Banner bietet eine einfache Möglichkeit, IO-Link Master und IO-Link-Geräte von Banner zu konfigurieren, und gibt dem Anwender die volle Kontrolle über die IO-Link-Master- und -Gerätekonfiguration.

Die einfach zu bedienende Software bietet verschiedene Tools und arbeitet mit den IO-Link Mastern DXM110-8K, DXMR90-4K, R90C-4K-MQ und R45C-2K-MQ. Konfigurieren Sie Banner IO-Link Master und IO-Link-Geräte mit der kostenlosen IO-Link-Konfigurationssoftware. Diese können Sie auf der Produktseite des DXMR110-8K herunterladen: https://www.bannerengineering.com/us/en/products/part.814332.html.

Wie die DXM-Konfigurationssoftware ermöglicht auch diese Software die Konfiguration der Port-Einstellungen für den DXMR110-8K. Damit können Sie auch an den DXMR110-8K angeschlossene Banner IO-Link-Geräte konfigurieren, sowie die Einstellungen für die IP-Adressen der IO-Link Master für DXMR110-8k und DXMR90-4K.

Eine Anleitung zur Verwendung der Software für die Konfiguration der IO-Link-Porteinstellungen und der an den IO-Link Master angeschlossenen IO-Link-Geräte finden Sie im Benutzerhandbuch für die IO-Link-Konfigurationssoftware, das Sie in der Software unter **Help (Hilfe) > Help File (Hilfe-Datei)** finden. Sie können das Benutzerhandbuch für die IO-Link-Konfigurationssoftware auch direkt von der Produktseite für den DXMR110-8K herunterladen.





Chapter Contents	
Den Kontroller für die Verwendung der Authentifizierung konfigurieren	. 22
Registerfluss und Konfiguration	.23
EtherNet/IP™-Konfiguration	.24
Inbetriebnahme und Anschluss von IO-Link-Geräten an eine Rockwell SPS mit Add-On-Anweisungen	. 25
Push-Wiederholungen	.27



Chapter Contents

Konfigurationsanleitung

Den Kontroller für die Verwendung der Authentifizierung konfigurieren

Der DXMR110-8K kann so konfiguriert werden, dass bei jedem HTTP-Paket, das an den Webserver gesendet wird, die Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) mitgesendet werden. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe für die Daten des Webservers.

Für die Konfiguration müssen dem Webserver und dem DXMR110-8K dieselben Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) zugewiesen werden. Benutzername und Passwort für die Webserver-Authentifizierung werden nicht in der XML-Konfigurationsdatei gespeichert, sondern müssen im DXMR110-8K gespeichert werden.

- 1. Navigieren Sie in der DXM-Konfigurationssoftware zum Bildschirm Settings (Einstellungen) > Cloud-Dienste.
- 2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Show Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen anzeigen).
- 3. Definieren Sie den Benutzernamen und das Passwort im Bereich Web Server Authentication (Webserver-Authentifizierung) des Bildschirms.

Wenn Sie **Require Authentication** (Authentifizierung anfordern) zum ersten Mal auswählen, wird ein Kontextfeld mit weiteren Anweisungen eingeblendet. Da die Daten nicht in der XML-Konfigurationsdatei gespeichert werden, werden sie aus der Ansicht der DXM-Konfigurationssoftware ausgeblendet.

- Bildschirm "Webserver Authentication (Webserver-Authentifizierung)"
 Webserver Authentication
 Username:
 Password:
 Send Authentication
- Klicken Sie auf Send Authentication (Authentifizierung senden).
 Damit dieser Vorgang erfolgreich durchgeführt werden kann, muss der Kontroller an den PC

angeschlossen werden.

Die Daten werden direkt an den nichtflüchtigen Speicher des DXMR110-8K gesendet. Bei Erfolg wird ein Kontextfenster mit der Aufforderung, einen Neustart des Geräts durchzuführen, eingeblendet.

5. Klicken Sie auf Yes (Ja), um das Gerät neu zu starten.

Webdienste für die Verwendung der Authentifizierung konfigurieren

- 1. Gehen Sie auf der Banner Cloud Data Services-Website zu Settings (Einstellungen) > Sites (Standorte).
- 2. Klicken Sie in der Zeile des Standortnamens auf Edit (Bearbeiten), um die Standorteinstellungen zu bearbeiten.

Bildschirm "Settings (Einstellungen) > Sites (Standorte)" auf der Banner CDS-Website

Site Type	Normal -	
Site ID	142cad47-d676-4a30-b7c5-c8ab9d5938f7	
ML Config	☑ Roof_Solar.xml - 02/26/2018 12:5	Set
WE COTTING	Browse No file selected.	
Advanced	8	
Authenticati	on 🛛	
Auto-Configu	re 🗆	

Am unteren Rand des Kontextfensters befindet sich ein Kontrollkästchen zur Aktivierung der Authentifizierung/ Validierung.

3. Geben Sie dieselben Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) an, die Sie in der DXM-Konfigurationssoftware verwendet haben. Die Anmeldedaten müssen sich nicht auf einen definierten Benutzer innerhalb der Banner Cloud Data Services-Website beziehen.

Kontroller-Konfiguration: Authentifizierung

Der DXMR110-8K kann so programmiert werden, dass Änderungen an den Konfigurationsdateien nur bei ordnungsgemäßer Authentifizierung möglich sind. Hierzu muss in der DXM-Konfigurationssoftware auf dem Bildschirm **Settings (Einstellungen) > Verwaltung** ein Passwort eingerichtet werden.

15

Der DXMR110-8K muss mit dem PC verbunden sein. Klicken Sie auf **Get Device Status** (**Gerätestatus abrufen**). Der Status des DXMR110-8K wird neben der Schaltfläche angezeigt.

Mit der DXM-Konfigurationssoftware können Sie folgende Vorgänge ausführen:

- Einrichten des Administrator-Passworts
- · Ändern Sie des Administrator-Passworts
- · Entfernen des Administrator-Passworts

Um ein Administrator-Passwort zu ändern oder zu entfernen, müssen Sie das aktuelle Passwort eingeben, und der DXMR110-8K muss mit dem PC verbunden sein. Settings (Einstellungen) > Bildschirm "Administration (Verwaltung)"

File Protection	User Notes
Get Device Status Unknown	
Current admin password	
Action Set/Change admin password	
New admin password	
Verify new password	
Submit	
LCD Protection	
LCD passcode	
Send LCD passcode Blank LCD passc	ode Charactere remaining: 4006

Registerfluss und Konfiguration

Die Registerdaten des DXMR110-8K fließen durch die lokalen Register. Dabei handelt es sich um Datenspeicherelemente, die im Prozessor angesiedelt sind. Mithilfe der Konfigurationssoftware kann der Kontroller so programmiert werden, dass Registerdaten aus dem Pool lokaler Register an externe Geräte oder die E/A-Basis übertragen werden.



Allgemeine Vorgehensweise bei der Konfiguration

Bei der Programmierung einer Anwendung im DXMR110-8K sollten Sie zuerst die allgemeine Datenstruktur der lokalen Register planen. Die lokalen Register sind die wichtigsten Speicherelemente im DXMR110-8K. Alle Daten fließen in die lokalen Register hinein und aus ihnen heraus.

- 1. Benennen Sie die lokalen Register in der DXM-Konfigurationssoftware, um eine Ausgangsstruktur für die Anwendung zu erstellen.
- 2. Konfigurieren Sie die Lese-/Schreibregeln zur Übertragung der Daten. Die Lese-/Schreibregeln sind einfache Regeln, die Daten zwischen Geräten (Knoten, Modbus-Servern, Sensoren usw.) und den lokalen Registern übertragen.
- 3. Neben der reinen Datenübertragung muss es für die meisten Anwendungen möglich sein, die Daten im lokalen Register zu bearbeiten. Verwenden Sie die **Aktionsregeln**, um Entscheidungen zu treffen oder die Daten umzuwandeln, nachdem sie in den lokalen Registern gespeichert wurden. Aktionsregeln können viele verschiedene Funktionen auf die Daten des lokalen Registers anwenden, z. B. bedingte Anweisungen, mathematische Operationen, Kopiervorgänge oder Trendanalysen.
- 4. Um geplante Ereignisse in lokalen Registern auszuführen, rufen Sie in der DXM-Konfigurationssoftware den Bildschirm Scheduler (Planungswerkzeug) auf. Diese Regeln bieten die Möglichkeit, Registerereignisse nach Wochentagen zu erstellen. Das Planungswerkzeug kann auch Ereignisse für bestimmte Tages- und Nachtzeiten erstellen.

Fehlersuche in einer Konfiguration

Navigieren Sie in der Konfigurationssoftware zum Bildschirm Lokale Register > Lokale Register in Verwendung, um die lokalen Register anzuzeigen.

Wenn eine Konfiguration auf dem DXMR110-8K ausgeführt wird, können Sie anhand der Ansicht der lokalen Register die Prozesse der Anwendung nachvollziehen. Dieses Dienstprogramm kann außerdem auf Daten von externen Geräten und LED-Registern zugreifen.

Speichern und Laden von Konfigurationsdateien

Der DXM-Konfigurationssoftware speichert seine Konfigurationsinformationen in einer XML-Datei. Rufen Sie das Menü File (Datei) auf, um Konfigurationsdateien zu speichern oder zu laden.

Bevor Sie die Konfiguration auf den DXMR110-8K hochladen, sollten Sie die Konfigurationsdatei speichern. Die DXM-Konfigurationssoftware lädt die auf dem PC gespeicherte Konfigurationsdatei auf den DXMR110-8K hoch; sie sendet die im Tool geladene Konfiguration nicht.

Hochladen oder Herunterladen von Konfigurationsdateien

Der DXMR110-8K benötigt eine XML-Konfigurationsdatei, um betriebsbereit zu sein. Um Konfigurationsdateien hochoder herunterzuladen, verbinden Sie einen Computer über den Ethernet-Anschluss mit dem DXMR110-8K. Klicken Sie dann im Menü Device (Gerät) auf Upload Configuration to Device (Konfiguration auf Gerät hochladen) bzw. Download Configuration from Device (Konfiguration vom Gerät herunterladen).

EtherNet/IP™-Konfiguration

Der DXMR110-8K kann so konfiguriert werden, dass er lokale Registerdaten über einen lokalen EtherNet/IP™⁽¹⁾ Host sendet/empfängt. Mithilfe von EDS-Dateien (Electronic Data Sheet) können Benutzer des EtherNet/IP-Protokolls auf einfache Weise ein Banner DXM-Gerät zur SPS hinzufügen. Laden Sie die EDS-Dateien von der Banner-Website herunter.

- DXM-EDS-Konfigurationsdatei (für SPS) (Ident-Nr. b_4205242)
- DXM-EIP-Konfigurationsdatei f
 ür DXM Kontroller mit internem Gateway (Modelle: DXM1xx-BxR1, DXM1xx-BxR3 und DXM1xx-BxCxR1) (Ident-Nr. 194730)

Konfigurieren der Host-SPS

Installieren Sie den DXMR110-8K mit einer EDS-Datei oder mithilfe der folgenden Parameter auf der Host-SPS:

- Baugruppe1: Absender an DXM = Instanz 112, 456 Byte (228 Wörter)
- Baugruppe2: DXM an Absender = Instanz 100, 456 Byte (228 Wörter)

Der Absender ist das Host-SPS-System, und der DXM ist der DXMR110-8K. Das Hostsystem sieht den DXMR110-8K als generisches Gerät mit dem Produktnamen Banner DXM (Produkttyp: 43 – Generisches Gerät, Produktname: Banner DXM, Typ Ganzzahl – INT).

Wichtig: Stellen Sie das geforderte Paketintervall (Requested Packet Interval, RPI) nicht kürzer als 150 ms ein.

⁽¹⁾ EtherNet/IP ist eine Marke von Rockwell Automation.

Konfiguration des Kontrollers

Legen Sie in der Konfigurationssoftware als Protocol conversion für jedes lokale Register EIP Originator > DXM oder EIP DXM > Originator im Bildschirm Edit Register oder Modify Multiple Register fest.

Legen Sie als lokales DXM-Register **EIP Originator > DXM** fest, wenn die Host-SPS (Urheber) Daten an das lokale (DXM-)Register des DXMR110-8K sendet.

Legen Sie als lokales DXM-Register **EIP DXM > Originator** fest, wenn diese Registerdaten vom DXMR110-8K (DXM) an die Host-SPS (Urheber) gesendet werden.

Daten von einem EIP-Kontroller in der Baugruppeninstanz 112 sind die für die lokalen Register des DXMR110-8K bestimmten Daten. Die SPS ist normalerweise für die Übertragung von INT- oder UINT-Daten konfiguriert. Dies ermöglicht eine nahtlose Datenübertragung.

EIP-Baugruppeninstanz 112 (16 Bit)			Lokale DXM-Register	
Adresse	Daten		Adresse	Daten
0	1122		1	1122
1	3344		2	3344
2	5566		3	5566
3	7788		4	7788
4	9900		5	9900

Daten aus den lokalen Registern des DXMR110-8K werden über die Baugruppeninstanz 100 an den EIP-Kontroller gesendet. Jedes lokale Register im DXMR110-8K, das als **EIP DXM > Originator** definiert ist, wird in numerischer Reihenfolge erfasst und in den für die Baugruppeninstanz 100 bestimmten Datenpuffer gestellt. Die lokalen DXM-Register sind für 32 Bit geeignet, es werden jedoch nur die unteren 2 Byte (16 Bit) für jedes lokale Register übertragen.

EIP-Baugruppeninstanz 100 (16 Bit)			Lokale DXM-Register	
Adresse	Daten		Adresse	Daten
0	1122		11	1122
1	3344		12	3344
2	5566		13	5566
3	7788		14	7788
4	9900		15	9900

Inbetriebnahme und Anschluss von IO-Link-Geräten an eine Rockwell SPS mit Add-On-Anweisungen

Eine Add-On-Anweisung oder AOI (Add-on instruction) ist eine Funktion, die von Rockwell Software in Version 16 der Programmiersoftware RSLogix 5000 eingeführt wurde. Mit einer AOI können Benutzer SPS-Code entwickeln und in benutzerdefinierte Anweisungen verpacken, die im gesamten Programm wiederverwendet werden.

Banner hat drei Arten von IO-Link-bezogenen Add-On-Instruction(AOI)-Dateien für die Verwendung mit dem Logix Designer-Softwarepaket von Rockwell Automation entwickelt.

Prozessdaten-AOIs (v2): Diese Dateien können allein verwendet werden, ohne dass andere IO-Link-AOIs erforderlich sind. Die Aufgabe einer Prozessdaten-AOI ist es, die Prozessdatenwörter intelligent in einzelne Informationen aufzuteilen. Für die Nutzung dieser AOI ist lediglich eine EtherNet/IP-Verbindung zum IO-Link-Master und die Kenntnis, wo sich die Prozessdatenregister für jeden Port befinden, erforderlich.

Parameterdaten-AOIs (v2.1): Diese Dateien erfordern die Verwendung einer zugehörigen IO-Link-Master-AOI. Die Aufgabe einer Parameterdaten-AOI ist es, im Zusammenspiel mit der IO-Link-Master-AOI einen echtzeitnahen Lese-/ Schreibzugriff auf alle IO-Link-Parameterdaten im Sensor zu ermöglichen. Jede Parameterdaten-AOI ist spezifisch für einen bestimmten Sensor.

IO-Link-Master-AOIs (v2.1): Diese Dateien erfordern die Verwendung von mindestens einer zugeordneten Parameterdaten-AOI. Die Aufgabe einer IO-Link Master-AOI ist es, die von der Parameter-AOI gestellten gewünschten IO-Link-Lese-/Schreibanforderungen in das Format zu übersetzen, das ein bestimmter IO-Link-Master benötigt. Jede IO-Link-Master-AOI ist für einen IO-Link Master von einer bestimmten Marke angepasst. Fügen Sie zuerst die entsprechende Banner IO-Link Master-AOI zu Ihrem Kontaktplan-Programm hinzu. Fügen Sie dann die Banner IO-Link Geräte-AOIs wie gewünscht hinzu und verbinden Sie sie mit der Master-AOI, wie in der entsprechenden AOI-Dokumentation angegeben.

Anweisungen zur Verwendung der DXMR110-8K-AOI finden Sie auf der Banner-Website auf der Produktseite für den DXMR110-8K.

Add-on-Anweisungen für verschiedene IO-Link-Geräte von Banner können von der Banner-Website heruntergeladen werden. Im Download enthalten sind PDF-Anleitungen zur Verwendung der Dateien.

Beispiele für AOIs auf der Produktseite für die Sensoren der Bauform Q4X von Banner Engineering

In der Logix Designer-Software können Sie die Add-On-Anweisungen importieren.

Importieren von Add-on-Anweisungen

Intermediation	Logix Designer - Test in IOL_Banner_Example_L71.ACD [1756-L71 32.1	1	- 8	×
South Herein South Herein <th>FILE EDIT VIEW SEARCH LOGIC COMMUNICATIONS TO</th> <th>OLS WINDOW HELP</th> <th></th> <th></th>	FILE EDIT VIEW SEARCH LOGIC COMMUNICATIONS TO	OLS WINDOW HELP		
Path	🎦 🖆 🖶 🗶 🗇 슈 🤊 🤆 🖸 ata_Transfer[139] 🗸 🍫	15 🔎 📴 h 🖧 📩		
Control Programe - Main Reaching - Main Program - Main Reaching - Main Reachin	= RUN Path: AB_ETHUP-1\192.168.0.98\Backp = Cnegy Storage Offline II. No Forces ▶, N	anel() A a e S Edits a Reconductor (1)	Compute/Math Move/Logical File/Misc. File	^{2/2}
Image: Second Secon	Controller Organizer 👻 🤻 🗐 MainProgram - MainRo	utine ×		-
Control C		E •••• 23 •• • (**)		
Paste With Configuration Ctrl-Shift-V Print Print Controller Organ Ils Lagend Organiz.	Clask Chinak Chinak ShainTask ShainTa		(tor)	
Import an add-on instruction Communication Software: RSLivex Roung 0 of 1 APP V/8 -	Paste With Configuration Ctd-Shit+V Print Print Ctd-Shit+V print Ctd-Shit+V print Ctd-Shit+V print print Ctd-Shit+V print	Communication Sethware RSI	inx (Bung 0 of 1 APP V/F -	*
📹 🔎 Type here to search 🗄 🔞 👹 🔚 🛱 🕿 💰 🚮 😳 🍪 🔵 70'F 🔨 3. 🛥 🕫 4. 1034 AM	F P Type here to search	🖽 🧿 🍏 🚍 🛱 🚖 💰 🎆 💽 🍪 🔍 🔍 70°F	へ 📕 🛥 🧖 🕸 10:34 AM 🛛	ρ

Push-Wiederholungen

Ethernet – Der DXMR110-8K kann so konfiguriert werden, dass er Registrierungsdatenpakete an einen Webserver sendet. Wenn der Ethernet-Kommunikationspfad nicht in Betrieb ist, wiederholt der DXMR110-8K den Sendevorgang. Bei einer Ethernet-basierten Netzwerkverbindung unternimmt der DXMR110-8K fünf Wiederholungsversuche. Die fünf Wiederholungsversuche folgen unmittelbar aufeinander. Nachdem alle Versuche erschöpft sind, wird das Registerdatenpaket verworfen und geht verloren. Zum nächsten geplanten Zeitpunkt versucht der DXMR110-8K nur, die neuen Daten zu senden. Alle früheren Daten, die der DXMR90 nicht übertragen konnte, sind verloren und können nicht wiederhergestellt werden. Bei der Verwendung von SSL über Ethernet gibt es keine Wiederholungsversuche.

Ereignis/Aktion – Ereignisbasierte Pushs, die durch Aktionsregeln beim Senden von E-Mail ausgelöst werden, folgen dem gleichen Prozess, wenn aufgrund der Netzwerkverbindung Fehler auftreten.

E-Mail – Für E-Mails, die vom DXMR110-8K nicht gesendet werden, gibt es keine Wiederholungsversuche.

Chapter Contents

GSDML-Datei (General Station Description Markup Language)	
PROFINET IO-Datenmodell des DXM	
Konfigurieren des DXM Kontrollers für eine PROFINET-IO-Verbindung	
Steckplätze und Module für DXMR90-4K und DXMR110-8K PROFINET	
Steckplätze und Module für DXMR90-4K und DXMR110-8K PROFINET	
Konfigurationsanleitung	10





PROFINET ist ein Datenkommunikationsprotokoll für Industrieautomatisierung und -prozesse. PROFINET IO legt fest, wie Steuerungen (IO-Kontroller) und Peripheriegeräte (IO-Geräte) Daten in Echtzeit austauschen. PROFINET® ist eine eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., und der Standard wird von PROFIBUS & PROFINET International (PI), einer Organisation mit Sitz in Karlsruhe, gepflegt.

Nur die Kontroller-Modelle DXMR90-4K, DXMR90-X1, DXMR110-8K, DXM700, DXM1000 und DXM1200 unterstützen PROFINET IO.

GSDML-Datei (General Station Description Markup Language)

Eine PROFINET General Station Description (GSD)-Datei ist eine Beschreibung eines EA-Gerätes, die vom Gerätehersteller im XML-Format (GSDML.xml) bereitgestellt wird.

Die GSD-Datei ist ein standardisiertes Verfahren zur Beschreibung der Geräteinformationen für Engineering-Tools und den IO-Kontroller und kann in einer Vielzahl von Tools als Standardsatz von Geräteinformationen verwendet werden.

PROFINET IO-Datenmodell des DXM

Das PROFINET IO-Datenmodell basiert auf dem typischen, erweiterbaren Feldgerät mit einer Rückwandplatine mit Steckplätzen. Module haben unterschiedliche Funktionen.

Die Module werden in Steckplätze gesteckt. Im PROFINET IO-Datenmodel ist Steckplatz 0, Substeckplatz 1 für den Device Access Point (DAP) bzw. die Netzwerkschnittstelle reserviert.

Konfigurieren des DXM Kontrollers für eine PROFINET-IO-Verbindung

Gehen Sie wie folgt vor, um PROFINET zu verwenden.

- 1. Rufen Sie in der DXM-Konfigurationssoftware den Bildschirm Settings > Ethernet auf.
- 2. Wählen Sie Enable PROFINET (PROFINET aktivieren) aus.
- 3. Speichern Sie die Konfigurationsdatei und laden Sie sie auf den DXM Kontroller hoch (siehe "Speichern und Hochladen der Konfigurationsdatei" on page 13).

Nachdem PROFINET aktiviert wurde, wird die IP-Adresse für den DXM Kontroller vom PROFINET-Host gesteuert.

Typ und Größe der über PROFINET zum/vom DXM Kontroller übertragenen Daten sind konfigurierbar. Die PROFINET-Daten werden aus dem lokalen Register des DXM Kontrollers verarbeitet.

Konfigurieren Sie die IO-Link-Ports in der XML-Datei den für jeden Port ausgewählten Modulen entsprechend.

Speichern und Hochladen der Konfigurationsdatei

Nachdem Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen haben, müssen Sie die Konfigurationsdateien auf Ihrem Computer speichern und sie dann auf das Gerät hochladen.

Änderungen an der XML-Datei werden nicht automatisch gespeichert. Speichern Sie Ihre Konfigurationsdatei vor dem Beenden des Tools und vor dem Senden der XML-Datei an das Gerät, um Datenverluste zu vermeiden. Wenn Sie **DXM > Send XML Configuration to DXM (XML-Konfiguration an DXM senden)** auswählen, bevor Sie die Konfigurationsdatei gespeichert haben, werden Sie von der Software aufgefordert, entweder die Datei zu speichern oder ohne Speichern der Datei fortzufahren.

1. Speichern Sie die XML-Konfigurationsdatei auf Ihrer Festplatte. Navigieren Sie dazu zum Menü File (Datei) > Save As (Speichern unter).

2. Gehen Sie zum Menü DXM > Send XML Configuration to DXM (XML-Konfiguration an DXM senden).

Statusanzeigeleiste

			-	
Connected 192.168.0.1	VibelQ_DXR90_V2.xml	Application Status 🔘		
Connected 192.168.0.1	VibelQ_DXR90_V2.xml	Application Status		
Not Connected	VibelQ_DXR90_V2.xml	Application Status		

- Wenn die Statusanzeige f
 ür die Anwendung rot leuchtet, schlie
 ßen Sie das DXM-Konfigurationstool und starten Sie es neu, trennen Sie das Kabel und verbinden Sie es wieder, und verbinden Sie den DXM wieder mit der Software.
- Wenn die Statusanzeige für die Anwendung grün leuchtet, ist der Datei-Upload abgeschlossen.
- Wenn die Anzeige f
 ür den Anwendungsstatus grau ist und die gr
 üne Statusleiste sich bewegt, ist die Datei
 übertragung im Gange.

Nach Abschluss der Dateiübertragung startet das Gerät neu und wird dann mit der neuen Konfiguration ausgeführt.

Steckplätze und Module für DXMR90-4K und DXMR110-8K PROFINET

Für die Daten des DXM Kontrollers gibt es zehn Steckplätze.

Steckplätze für Eingangs- und Ausgangswerte

Werte	Maximale Datengröße
Eingangswerte	1440 Byte
Ausgangswerte	1440 Byte

Steckplatz 1 – Eingang (DXM –> SPS)

Modul-ID	Submodul-ID	Modul	Größe (Byte)	Registeranfang	Register Ende	Richtung			
	0x44 0x01 Banner IO-Link-	Informationan zum	Information on zum	Informationan zum			1	3	
0x44		Banner IO-Link-	Banner IO-Link- 9	6	6	Eingang			
Client		Client		123	123				

Achtung: Das Modul in Steckplatz 2 entspricht Port 1; das Modul in Steckplatz 3 entspricht Port 2; das Modul in Steckplatz 4 entspricht Port 3 usw.

Beim IO-Link-Clientgerät des DXMR90-4K werden die Steckplätze 6 bis 9 nicht verwendet.

Wenn die IO-Link-Prozessdatenmodule für ein- und ausgehende Daten (alle außer Digitaler Eingang/Ausgang) verwendet werden, muss das angehängte IO-Link-Gerät über eine PDI- und PDO-Größe aufweisen, die höchstens genauso groß ist wie die Anzahl zulässiger Datenbyte im Modul. Datenübertragungen werden sonst nicht durchgeführt. So führt beispielsweise das Einstecken des 16/16-Byte-Moduls in einen Steckplatz, der einem Gerät mit 22 Byte PDO entspricht, zu einem Fehler. Von der SPS an den DXM gesendete Prozessdaten werden nicht übernommen.

Steckplätze 2–9 (1 pro IO-Link-Anschluss)

Modul-ID	Submodul-ID	Modul	Größe (Byte)	Registeranfang	Register Ende	Richtung	
				x001	x017		
0:45	0.01	IO-Link-Eingang/-ausgang 32/32	30	x506	x507	5. F. 1. C. 1	
0x45	UXUT	Byte + Status	46	x051	x067	DIGITERIIOTIAI	
			40	x851	x859		
		0x01 IO-Link-Eingang/-ausgang 16/16 Byte + Status	20	x001	x009		
0×46	0x01		IO-Link-Eingang/-ausgang 16/16	20	x506	x507	Pidiraktional
0,40	0.001		20	x051	x059	Diuliekuonai	
		30	x851	x859			
0x47	0x01	IO-Link-Eingang/-ausgang 8/8 Byte	12	x001	x005	Bidirektional	
		+ Status		x506	x507		

Continued on page 30

Continued from page 29						
Modul-ID	Submodul-ID	Modul	Größe (Byte)	Registeranfang	Register Ende	Richtung
			22	x051	x055	
			22	x851	x859	
			0	x001	x003	
0v48	0v01	IO-Link-Eingang/-ausgang 4/4 Byte	0	x506	x507	Bidirektional
0,40	0.01	+ Status	10	x051	x053	Bidirektional
			10	x851	x859	
			6	x001	x002	
0×40	0v01	IO-Link-Eingang/-ausgang 2/2 Byte	0	x506	x507	Didiraktional
0,749	0x49 0x01	+ Status	16	x051	x052	Bioliektional
			10	x851	x859	
		IO-Link-Eingang/-ausgang 1/1 Byte + Status	5	x001	x002	Bidirektional
0×44	0v01			x506	x507	
0,44	0201		15	x051	x052	
			15	x851	x859	
		0x01 Digitaler Ausgang		x051	x051	
0.40	0.01		5	x851	x851	Ausgangsmodul
UX4B	UXUT			x853	x853	
				x858	x858	
			2	x001	x001	
				x051	x051	Bidirektional
0x4C	0x01	Digitaler Eingang		x851	x851	
			4	x853	x853	
				x858	x859	

Steckplatz 10 (ISDU)

Modul-ID	Submodul-ID	Modul	Größe (Byte)	Registeranfang	Register Ende	Richtung
0x4D 0x01	ISDU 190 Byte + Status	196	351	442		
		196	200	291	Didiraktional	
045 004		ISDU 80 Byte + Status	86	351	396	Bidirektional
0x4E 0x01	86		200	245		

Beispielkonfiguration				
Steckplatz	Modul	Beschreibung		
Steckplatz 1	Informationen zum Banner IO-Link-Client	Informationen zu Hersteller-ID, Geräte-ID, Anzahl der unterstützten Kanäle und Firmwareversion		
Steckplatz 2	IO-Link-Eingang/-ausgang 32/32 Byte + Status	Abrufen/Senden von IO-Link-PDI/PDO für IO-Link-Gerät an Port 1 mit PD-Größe zwischen 17 und 32 Byte		
Steckplatz 3	IO-Link-Eingang/-ausgang 16/16 Byte + Status	Abrufen/Senden von IO-Link-PDI/PDO für IO-Link-Gerät an Port 2 mit PD-Größe zwischen 9 und 16 Byte		
Steckplatz 4	IO-Link-Eingang/-ausgang 2/2 Byte + Status	Abrufen/Senden von IO-Link-PDI/PDO für IO-Link-Gerät an Port 3 mit PD-Größe zwischen 1 und 2 Byte		
Steckplatz 5	Digitaler Ausgang	SIO-Ausgangsmodus an Port 4		
Steckplatz 10	ISDU 190 Byte + Status	ISDU Lese-/Schreibzugriff für alle Ports im IO-Link-Modus		

Steckplätze und Module für DXMR90-X1, DXM700, DXM1000 und DXM1200 PROFINET

Für die Daten des DXM Kontrollers gibt es neun Steckplätze.

Steckplätze für Eingangs- und Ausgangswerte

Werte	Steckplätze	Maximale Datengröße
Eingangswerte	1–6	1440 Byte
Ausgangswerte	7–9	1440 Byte

Liste der Steckplätze für Eingangs- und Ausgangswerte

Oto al milato	SPS		Lokales DXM-Register		Modulgröße
Steckplatz	Moduldefinition		Anfang	Ende	512
Steckplatz 1	Eingaben: Ganzzahl	<-	1	256	
Steckplatz 2	Eingaben: Ganzzahl	<-	257	512	
Steckplatz 3	Eingaben: Ganzzahl	<-	513	768	
Steckplatz 4	Eingaben: Gleitkommazahl	<-	1001	1256	
Steckplatz 5	Eingaben: Gleitkommazahl	<-	1257	1512	
Steckplatz 6	Eingaben: Gleitkommazahl	<-	1513	1768	
Steckplatz 7	Ausgabe: Ganzzahl	->	5001	5256	
Steckplatz 8	Ausgabe: Ganzzahl	->	5257	5512	
Steckplatz 9	Ausgabe: Ganzzahl	->	5513	5768	

Die dargestellte Zuordnung des lokalen DXM-Registers gilt für die Verwendung einer Modulgröße von 512 Byte. Dies entspricht 256 lokalen Registern im DXM. Die folgenden Modulgrößen werden unterstützt: 64, 128, 256 und 512 Byte. Eingegebene Ganzzahlen sind Daten vom DXM, die an die SPS gesendet werden. Ausgegebene Ganzzahlen sind Daten, die von der SPS an den DXM gesendet werden.

Steckplätze 1 bis 3

Modul	Anmerkungen
Eingabe Ganzzahl 512	Zulässig in Steckplätzen 1–3, Modulbezeichner = 0x30
Eingabe Ganzzahl 256	Zulässig in Steckplätzen 1–3, Modulbezeichner = 0x31
Eingabe Ganzzahl 128	Zulässig in Steckplätzen 1–3, Modulbezeichner = 0x32
Eingabe Ganzzahl 64	Zulässig in Steckplätzen 1–3, Modulbezeichner = 0x33

Steckplätze 4 bis 6

Modul	Anmerkungen
Eingabe Gleitkommazahl 512	Zulässig in Steckplätzen 4–6, Modulbezeichner = 0x34
Eingabe Gleitkommazahl 256	Zulässig in Steckplätzen 4–6, Modulbezeichner = 0x35
Eingabe Gleitkommazahl 128	Zulässig in Steckplätzen 4–6, Modulbezeichner = 0x36
Eingabe Gleitkommazahl 64	Zulässig in Steckplätzen 4–6, Modulbezeichner = 0x37

Steckplätze 7 bis 9

Modul	Anmerkungen
Ausgabe Ganzzahl 512	Zulässig in Steckplätzen 7–9, Modulbezeichner = 0x40
Ausgabe Ganzzahl 256	Zulässig in Steckplätzen 7–9, Modulbezeichner = 0x41
Ausgabe Ganzzahl 128	Zulässig in Steckplätzen 7–9, Modulbezeichner = 0x42
Ausgabe Ganzzahl 64	Zulässig in Steckplätzen 7–9, Modulbezeichner = 0x43

Beispielkonfiguration für Steckplätze und Module

Steckplatz	Modul	Beschreibung
Steckplatz 1	Eingabe Ganzzahl 512	Die beiden Module für die Eingabe von Ganzzahlen haben insgesamt 640 Byte (320 Modbus-
Steckplatz 2	Eingabe Ganzzahl 128	Die Daten stammen aus den lokalen DXM-Registern 1 bis 320.
Steckplatz 4	Eingabe Gleitkommazahl 128	Die beiden Module für die Eingabe von Gleitkommazahlen haben insgesamt 128 Byte (64 Modbus- Register). Da zum Erzeugen eines 32-Bit-Gleitkommawerts zwei Modbus-Register erforderlich sind, werden 32 Gleitkommawerte aus den lokalen Registern 1001–1064 entnommen.
Steckplatz 7	Ausgabe Ganzzahl 64	Das Modul für die Ausgabe der Ganzzahl 64 hat insgesamt 64 Byte (32 Modbus-Register). Die Daten stammen aus der SPS und werden in die lokalen DXM-Register 5001 bis 5032 verschoben.

Konfigurationsanleitung

Installation der GSD-Datei

Diese Anweisungen beziehen sich zwar speziell auf die Siemens TIA Portal (v14)-Software, aber Sie können diese Anweisungen auch als Grundlage für die Installation der GSD-Datei in einem anderen Kontroller verwenden.

- 1. Laden Sie die GSD-Datei von www.bannerengineering.com herunter.
- 2. Rufen Sie die Software im TIA Portal (v14) von Siemens auf.
- 3. Klicken Sie auf Open existing project (Vorhandenes Projekt öffnen).
- 4. Wählen Sie ein Projekt aus und öffnen Sie es.
- 5. Klicken Sie auf Devices & networks (Geräte und Netzwerke), nachdem das Projekt hochgeladen wurde.

Bildschirm "Devices and Networks (Geräte und Netzwerke)"

			lotally
Start		First steps	
Devices &	Open existing project	Project: "DXM Profinet 04032020" was opened	d successfully. Please select the nex
networks	Create new project	Start	
PLC programming	Migrate project		
Motion & technology	Close project		
 Visualization	Welcome Tour	Devices & T	Configure a device
Online &	First steps	PLC programming 😵	Write PLC program
Diagnostics		Motion &	Configure technology objects
	 Installed software Help 	Visualization	Configure an HMI screen
	🕥 User interface language	Project view	Open the project view

6. Klicken Sie auf Configure networks (Netzwerke konfigurieren).





7. Klicken Sie auf Options (Optionen) und wählen Sie Manage general station description file (GSD) (General Station Description (GSD)-Datei verwalten) aus.

Das Fenster Install general station description file (GSD-Datei installieren) wird geöffnet.

- 8. Klicken Sie rechts neben dem Feld **Source path (Quellpfad)** auf das Symbol **Weitere Optionen (...)** und navigieren Sie zu dem Speicherort, in den die GSD-Datei für den DXM herunterladen wurde.
- 9. Wählen Sie die GSD-Datei für den DXM aus.
- 10. Klicken Sie auf Install (Installieren).

	Н	lardware-Katalog			
Hardware	e catalog				
Options					
					Har
✓ Catalo	g				Iwa
<search></search>			init	itit	e c
Filter	Profile:	<all></all>	•		atal
Powe	er supply ar	nd distribution		~	g
🕨 🧾 Field	l devices				
🔻 🚺 Othe	er field devi	ces			ų,
🕨 🚺 A	dditional Et	hernet devices			9
🔻 🚺 Pl	ROFINETIO				iii
) 🕞 🕨 🛅	Controller	s			et
) 🔶 🖡 🛅	Drives				00
• • 🛅	Encoders				S
) 🕨 🔓	Gateway				-
- 🖬	1/0				1
•	Balluff	GmbH			Tas
-	🛅 Bannei	r Engineering Corp.			ks
	🕨 🛅 Ban	ner			
		/ Series			
	1	-port Device			E

Das System installiert die GSD-Datei des DXM und stellt diesen in den **Hardware-Katalog**. Im Beispiel befindet sich die GSD-Datei des DXM unter **Andere Feldgeräte > PROFINET IO > Banner Engineering Corp. > Banner**.

Wenn die GSD-Datei des DXM nicht richtig installiert wurde, speichern Sie das Protokoll und kontaktieren Sie die Banner Engineering Corp.

Ändern der Geräte-IP-Adresse

So ändern Sie die IP-Adresse des DXM-Geräts über die Software im TIA Portal (v14) von Siemens. Diese Anleitung können Sie als Grundlage verwenden, wenn Sie einen anderen Kontroller (SPS) verwenden.

- 1. Rufen Sie die Software im TIA Portal (v14) von Siemens auf.
- 2. Klicken Sie auf Open existing project (Vorhandenes Projekt öffnen).
- 3. Wählen Sie ein Projekt aus und öffnen Sie es.
- 4. Klicken Sie auf Devices & networks (Geräte und Netzwerke).



Die Netzwerkansicht wird angezeigt.

- 5. Doppelklicken Sie auf das DXM-Symbol, um die Geräteansicht zu öffnen.
- 6. Klicken Sie auf das DXM-Symbol im Grafikbereich des Bildschirms **Geräteansicht**.
- Das Fenster **Module properties (Eigenschaften des Moduls)** wird angezeigt. Nun kann das Modul konfiguriert werden.
- 7. Klicken Sie auf Properties (Eigenschaften).
- 8. Klicken Sie auf General (Allgemein).
- 9. Wählen Sie PROFINET-Schnittstelle > Ethernet-Adressen aus.

Ethernet-Adressen

							1 mio	Diagnostic	S
General	IO tags	System constants	Texts						
✓ General		Ethio and a dalara							
Catalog int	formation	Ethernet addres	ses						
PROFINET inte	rface [X1]	Interface net	worked with						
General									
Ethernet a	ddresses		Subnet:	PN/IE_1					
Advanced	options			Add new subne	t				
Hardware	identifier								
Identification	& Maintenanc	e IP protocol							
Hardware ide	ntifier	in protocor							
				Set IP address in th	e project				
		-		IP address:	192.168	.0.1			
		<u>}</u>		Subnet mask:	255 . 255	. 255 . 0			
				Use router					
				Router address:	0.0	.0.0			
				O IP address is set dir	ectly at the d	evice			

- 10. Wählen Sie Set IP address in the project (IP-Adresse im Projekt festlegen) aus.
- 11. Geben Sie die IP-Adresse ein.
- 12. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol und wählen Sie **Online & diagnostics (Online und Diagnosen)** aus.

dxm 1-port Device PLC_1	6	Device configuratio Change device Write IO-Device nam Start device tool	n ne to Micro Memory Card	
		X Cut	Ctrl+X	
		Сору	Ctrl+C	
		📑 Paste	Ctrl+V	
		X Delete	Del	
		Rename	F2	
		Assign to new DP m	aster / IO controller	
		Disconnect from DP	'master system / IO system	
		🛃 Highlight DP master	r system / IO system	
		🖉 Go to topology view	ī	
		Compile	•	
		Download to device	•	
		💋 Go online	Ctrl+K	
		🔊 Go offline	Ctrl+M	
		🧏 Online & diagnostic	s Ctrl+D	 Diagnostics
		Assign device name	2	General
				Diagnostic status
				Channel diagnostics
				PROFINET interface
				 Functions
				Assign IP address
				Assign PROFINET device na
				Reset to factory settings

Menü und Bildschirm "Online & Diagnostics (Online und Diagnosen)"

Das Fenster Online & Diagnostics (Online und Diagnosen) wird angezeigt.

- 13. Wählen Sie Assign IP address (IP-Adresse zuweisen) unter Functions (Funktionen) aus.
- 14. Klicken Sie auf Accessible devices (Zugängliche Geräte).

Im Fenster Gerät auswählen wird nach dem Netzwerk für verfügbare Geräte gesucht.

- 15. Ermitteln Sie das Gerät, das Sie anpassen möchten, anhand der MAC-Adresse und wählen Sie es aus.
- 16. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Die IP-Adresse für das Gerät wird aktualisiert.

17. Klicken Sie auf **Assign IP address (IP-Adresse zuweisen)**, um den Schritt abzuschließen. Dieser Schritt wird für alle Geräte abgeschlossen.

Standardmäßig ist jedem ab Werk versandten DXM die IP-Adresse 192.168.0.1 zuwiesen.

Unmittelbar nach der Aktivierung des PROFINET-Protokolls hat der DXM eine IP-Adresse von 0.0.0.0. Wir empfehlen, dem DXM über das TIA-Portal eine IP-Adresse zuzuweisen, damit diese im Gerät gespeichert wird. Wenn die SPS eingeschaltet wird, ist diese IP-Adresse zugänglich. Bei entsprechender Konfiguration kann die SPS die IP-Adresse ändern.

Wenn die SPS die IP-Adresse des DXM zuweist (z. B. mit der Option "Set IP address in the project (IP-Adresse im Projekt festlegen)" im TIA-Portal von Siemens), empfängt der DXM die angegebene Adresse, aber erst nachdem das Programm in die SPS geladen wurde und ausgeführt wird. Wird der DXM neu gestartet, nachdem er von der SPS ermittelt und konfiguriert wurde, behält er die IP-Adresse, die ihm mit dem LCD oder der Software zugewiesen wurde, so lange bei, bis die SPS den DXM ermittelt hat und ihm die angegebene Adresse erneut zuweist. Stimmt diese Adresse jedoch nicht mit der in der SPS angegebenen Adresse überein, so nimmt der DXM wieder die in der SPS angegebene Adresse an, nachdem die SPS erneut aktiv geworden ist.

Diese Konfigurationsoptionen entsprechen der PROFINET-Norm.

Ändern des Gerätenamens

Ändern Sie den Namen des DXM entsprechend dieser Anleitung über die Software im TIA Portal (v14) von Siemens. Diese Anleitung können Sie als Grundlage verwenden, wenn Sie einen anderen Kontroller (SPS) verwenden.

- 1. Öffnen Sie ein Projekt und klicken Sie auf Devices & networks (Geräte und Netzwerke).
 - Die Netzwerkansicht wird angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DXM-Symbol und wählen Sie Assign device name (Gerätename zuweisen) aus.

Das Fenster Assign PROFINET device name (PROFINET-Gerätenamen zuweisen) wird angezeigt. Die Software sucht nach Geräten desselben Typs.

- 3. Geben Sie den gewünschten Namen in das Feld **PROFINET-Gerätename** ein. Jeder Name darf nur einmal verwendet werden.
- Klicken Sie auf Name zuweisen.
 Das Gerät hat jetzt einen PROFINET-Namen.

Chapter Contents

Kapitel 7

Zubehör für den DXMR110-8K

Netzteile

PSD-24-4 – Gleichstromnetzteil, Desktop-Stil, 3,9 A, 24 V DC, Klasse 2, 4-poliger M12/Euro-Steckverbinder PSDINP-24-06 – Gleichstromnetzteil, 0,63 A, 24 V DC, mit DIN-Schienenmontage, Nach Klasse I Abteilung 2 (Gruppen A, B, C, D) bemessen

PSDI -13 – Gleichstromnetzteil, 1,3 A, 24 V DC, mit DIN-Schienenmontage, Nach Klasse I Abteilung 2 (Gruppen A, B, C, D) bemessen

PSDINP-24-25 – Gleichstromnetzteil, 2,5 A, 24 V DC, mit DIN-Schienenmontage, Nach Klasse I Abteilung 2 (Gruppen

A, B, C, D) bemessen PSW-24-1 – Gleichstromnetzteil mit Netzstecker für mehrere Stecksysteme, Eingang 100–240 V AC 50/60 Hz, Ausgang 24 V DC 1 A, UL-zertifiziert für Klasse 2, 4-polige M12-Anschlussbuchse PSWB-24-1 – Gleichstromnetzteil mit Wandstecker mit mehreren Stecksystemen, Eingang 100–240 V AC 50/60 Hz, Ausgang 24 V DC 1 A, UL-zertifiziert für Klasse 2, Hohlstecker

SMBR90S

- · Montagewinkel, Edelstahl
- 4x M4-07 Hutmuttern (B)
- · Inklusive 2x M4 Sechskantschrauben aus Edelstahl und Unterlegscheiben

Lochmittenabstand: A = 40, B = 20 Lochgröße: A = ø 5



	4-polige verschraubbare M12-Anschlussleitungen – beidseitig vorkonfektioniert							
Тур	Länge	Ausführung	Abmessungen	Steckerbelegung				
MQDEC-401SS	0,31 m (1 ft)		40 Typ.					
MQDEC-403SS	0,91 m (2,99 ft)							
MQDEC-406SS	1,83 m (6 ft)		M12 x 1					
MQDEC-412SS	3,66 m (12 ft)	Gerader Stecker/	[Ø 14.5 [0.57 ⁻] →					
MQDEC-420SS	6,10 m (20 ft)	gorado Daoneo						
MQDEC-430SS	9,14 m (30,2 ft)			Buchse				
MQDEC-450SS	15,2 m (49,9 ft)		M12 x 1 → ø 14.5 [0.57"] →	1 1000				
MQDEC-403RS	0,91 m (2,99 ft)		32 Typ. (1.26) 30 Typ. (1.18') (1.18')	4 0 3				
MQDEC-406RS	1,83 m (6 ft)			Stecker				
MQDEC-412RS	3,66 m (12 ft)	Stocker						
MQDEC-420RS	6,10 m (20 ft)	abgewinkelt / Buchse gerade	abgewinkelt / Buchse gerade	abgewinkelt / Buchse gerade	abgewinkelt /	abgewinkelt /		2 2 1
MQDEC-430RS	9,14 m (30,2 ft)							
MQDEC-450RS	15,2 m (49,9 ft)		44 Typ M12 x 1	3 1 = Braun 2 = Weiß				
MQDEC-403RR	0,9 m (2,9 ft)			3 = Blau 4 = Schwarz				
MQDEC-406RR	1,8 m (5,9 ft)							
MQDEC-412RR	3,6 m (11,8 ft)	Stecker abgewinkelt / Buchse abgewinkelt						
MQDEC-420RR	6,1 m (20 ft)		M12 x1 0 145 [0.57] 					

	Geschirmte RJ45-Ethernet-Anschlussleitung mit 4-poligem M12-D-Code-Anschluss					
Тур	Länge	Ausführung	Abmessungen	Anschlussbelegung (Stecker)		
STP-M12D-406	1,83 m (6 ft)			Ê,		
STP-M12D-415	4,57 m (15 ft)					
STP-M12D-430	9,14 m (30 ft)	Gerade	RJ45 47.4 Typ. M12 x 1.0 Ø 14.5	1 = Weiß/Orange 2 = Orange 3 = Weiß/Blau 6 = Blau $2 \longrightarrow 1$ $3 \longrightarrow 4$ 1 = Weiß/Orange 2 = Weiß/Blau 3 = Orange 4 = Blau		

	Ethernet-Anschlussleitu	ungen, beidseitig vorkonfe	ktioniert mit D-codierten 4-poligen M1	2-Steckern
Тур	Länge	Ausführung	Abmessungen	Anschlussbelegung (Stecker)
BCD-M12DM- M12DM-0.3M	0,3 m (13 in)		Ø 14.5	14
BCD-M12DM- M12DM-1M	1 m (39 in)	Gerade	40 mm M12 x 1 40 mm M12 x 1 40 mm M12 x 1 40 mm M12 x 1 M12 x 1	2 1 = Weiß/Orange 2 = Weiß/Grün 3 = Orange 4 = Grün

Chapter Contents	
Technische Daten für den DXMR110-8K Dateisvstem und Archivierungsprozess	
Aktualisieren der Firmware des DXMR90- und DXMR110-Prozessors mit der Konfigurationssoftware	
Kontakt Warnhinweise	41 41
Begrenzte Garantie von Banner Engineering Corp	42



Kundendienst und Wartung

Technische Daten für den DXMR110-8K

Versorgungsspannung

18–30 V DC

Versorgungsschutzschaltung

Schutz gegen Verpolung und Stoßspannungen

Stromverbrauch

24 V DC bei 150 mA + 200 mA/Port = maximal 1750 mA

Anwendungshinweis

Bei Anschluss externer Geräte an den DXMR110-8K ist darauf zu achten, dass der Gesamtstromverbrauch des IO-Link-Masters und der angeschlossenen Geräte nicht mehr als 8 A beträgt.

Bauart

Steckergehäuse: PVC transparent schwarz

Anzeigen

Grün/gelb/rot: Statusanzeigen des Programms Grün: Ethernet-Kommunikation

Rot/grün/blau auf Port 1: Status von IO-Link-Port 1 Rot/grün/blau auf Port 2: Status von IO-Link-Port 2 Rot/grün/blau auf Port 3: Status von IO-Link-Port 3 Rot/grün/blau auf Port 4: Status von IO-Link-Port 4 Rot/grün/blau auf Port 5: Status von IO-Link-Port 5 Rot/grün/blau auf Port 6: Status von IO-Link-Port 6 Rot/grün/blau auf Port 7: Status von IO-Link-Port 7 Rot/grün/blau auf Port 8: Status von IO-Link-Port 8

Anschlüsse

9 integrierte 4-polige M12-Steckverbinder (Buchsen) 1 integrierter 4-poliger M12-Steckverbinder (Stecker) 2 integrierte 4-polige D-Code M12-Steckverbinder (Buchsen)

Kommunikationsprotokolle

PROFINET®, Modbus/TCP, EtherNet/IP™

EtherNet/IP™ ist eine Marke von ODVA, Inc. Modbus® ist eine eingetragene Marke von Schneider Electric USA, Inc. PROFINET® ist eine eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.

Sicherheitsprotokolle

TLS, SSL, HTTPS

Digitale Eingänge (SIO [DI] Modus)

Eingangsstrom: 5 mA typisch EIN-Spannung/-Strom: min. 15 V DC / min. 5 mA AUS-Spannung: max. 5 V DC

Digitale Ausgänge (SIO [DO] Modus)

Einschaltwiderstand: 120 m Ω typisch, max. 250 m Ω Strombegrenzung: min. 0,7 A, 1,0 A typisch, max. 1,3 A Leckstrom im ausgeschalteten Zustand: min. –10 µA, max. 10 µA

IO-Link Baudraten

COM1: 4,8 kbps COM2: 38,4 kbps COM3: 230,4 kbps

Betriebsbedingungen

-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
90 % bei +70 °C maximale relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Lagerungstemperatur

-40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F)

Schutzarten

Nur zur Verwendung in Innenräumen IP65, IP67, NEMA 1, UL-Sicherheitskategorie 1

Vibrations- und Stoßfestigkeit

Erfüllt die Anforderungen nach IEC 60068-2-6 (Vibrationsfestigkeit: 10 Hz bis 55 Hz, 1,0 mm Amplitude, 5 Minuten Abtastung, 30 Minuten Stillstand) Erfüllt die Anforderungen nach IEC 60068-2-27 (Stoßfestigkeit: 30 G 11 ms Dauer, Sinushalbwelle)

Zertifizierungen



Banner Engineering BV Park Lane, Culliganlaan 2F bus 3 1831 Diegem, BELGIUM



Turck Banner LTD Blenheim House Blenheim Court Wickford, Essex SS11 8YT GREAT BRITAIN

Erforderlicher Überstromschutz



Warnung: Die elektrischen Anschlüsse müssen von qualifizierten Personen unter Beachtung der örtlichen und nationalen Gesetze und Vorschriften für elektrische Anschlüsse verbunden werden.

Überstromschutz ist erforderlich, dieser muss von der Anwendung des Endprodukts gemäß der angegebenen Tabelle bereitgestellt werden.

Der Überstromschutz kann mit externen Sicherungen oder über ein Netzteil der Klasse 2 mit Strombegrenzung bereitgestellt werden. Stromversorgungsdrähte < 24 AWG dürfen nicht verbunden werden.

Weiteren Produktsupport erhalten Sie unter www.bannerengineering.com.

Stromverso (AWG)	orgung sdoätite rlicher Überstromschutz (A)	Stromverso (AWG)	rgung isdräitite rlicher Überstromschutz (A)
20	5,0	26	1,0
22	3,0	28	0,8
24	1,0	30	0,5

Dateisystem und Archivierungsprozess

Das DXM-Dateisystem befindet sich in einem seriellen EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), das nichtflüchtige Konfigurationsdaten speichert. Das serielle EEPROM speichert grundlegende nichtflüchtige Daten wie Netzwerkkonfigurationsdaten, IP-Adresse, MAC-Adresse, Netzwerkmasken, Firewall-Einstellungen und Authentifizierungsinformationen.

Die von der DXM-Konfigurationssoftware erstellte XML-Konfigurationsdatei des Kontrollers wird im EEPROM gespeichert. Der kleine Teil der nichtflüchtigen lokalen Register wird ebenfalls im EEPROM gespeichert.

Aktualisieren der Firmware des DXMR90- und DXMR110-Prozessors mit der Konfigurationssoftware

So aktualisieren Sie die Firmware Ihres DXMR90- und DXMR110-Prozessors mit der DXM-Konfigurationssoftware.

1. Verwenden Sie die DXM-Konfigurationssoftware Version 4 oder höher und verbinden Sie sich über Ethernet mit dem DXMR110-8K.

Das Laden der Dateien in den DXMR110-8K dauert einige Minuten.

 Navigieren Sie in der DXM-Konfigurationssoftware zu Tools (Funktionen) > Reprogram (Neu programmieren) > Get Device Information (Geräteinformationen abrufen), um die aktuelle Firmwareversion zu überprüfen.

Sie müssen eine andere Version mit derselben Firmwarenummer laden, damit der Boot-Loader funktioniert. Laden Sie die Firmwaredateien von der Banner-Website herunter.

Beispiel für einen Bildschirm mit Geräteinformationen; die Informationen für jedes Gerät sind unterschiedlich

Device Information	Firmware Version Check
Get device information	Verify firmware compatibility before configuring DXM
Processor information	Bootload DXM
Serial number:	Upload bootloader file
Model number:	
Firmware number:	
Version:	

- 3. Klicken Sie unter Tools (Funktionen) > Reprogram (Neu programmieren) auf Upload bootloader file (Boot-Loader-Datei hochladen), um die Firmwaredatei für die Programmierung auszuwählen.
- 4. Wählen Sie die angezeigte .HEX-Datei aus, um den Boot-Load des Geräts durchzuführen.

Es handelt sich um eine große Datei. Daher kann das Hochladen 10–15 Minuten dauern.

5. Nachdem das Laden der Datei abgeschlossen ist, starten Sie das Gerät neu, indem Sie DXM > Reboot DXM (DXM neu starten) auswählen.

Beim Neustart beginnt der Boot-Load des Geräts. Eine Anzeige leuchtet 6 bis 7 Minuten lang konstant grün. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie keinen Vorgang am Gerät sehen. Nach 6 bis 7 Minuten blinkt eine gelbe LED neben dem Stromanschluss 2 bis 3 Minuten lang. Nach Abschluss des Boot-Load-Prozesses wechselt das Gerät in den Normalbetrieb.

6. Trennen Sie NICHT die Stromzufuhr während der 6 bis 7 Minuten nach dem Wiedereinschalten des Geräts.

Unter **Tools (Funktionen) > Reprogram (Neu programmieren) > Get Device Information (Geräteinformationen abrufen)** können Sie überprüfen, ob die Firmware aktualisiert wurde und ob die neuen Versionen aufgelistet sind.

Support-Richtlinie für DXM

Die DXM Funkkontroller sind industrielle Funkkontroller speziell für Anwendungen des Industrial Internet of Things (IIoT). Als Kommunikationsgateway verbindet er lokale serielle Schnittstellen, lokale E/A-Ports und lokale ISM-Funkgeräte mit dem Internet, entweder über eine Mobilfunkverbindung oder über eine kabelgebundene Ethernet-Netzwerkverbindung. Wir entwickeln den DXM laufend weiter, um seine Funktionen zu optimieren. Bleiben Sie also über die Website von Banner mit Banner Engineering Corp in Verbindung, um sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Melden Sie sich noch heute an, um stets über alle neuen Banner-Produkte informiert zu werden.

Firmware-Updates

Der DXM wurde als robustes und sicheres IOT-Gerät entwickelt. Um das Gerät so zuverlässig und sicher wie möglich zu machen, werden regelmäßig Firmware-Updates mit Verbesserungen und Erweiterungen der DXM-Funktionen herausgegeben. Firmware-Updates und ausführliche Beschreibungen finden Sie auf der Banner-Website. Kunden, die kritische Updates benötigen, erhalten Zugang zu einer vorab freigegebenen Firmware ab Werk.

Informationen zur Website

Die Banner-Website ist die wichtigste Methode zur Verbreitung von DXM-Informationen an die Kunden. Auf der Website sind unter anderem folgende Inhalte zu finden:

- Bedienungshandbücher für DXM
- Konfigurationshandbücher
- Firmware-Downloads
- Versionshinweise für Firmware
- Hinweise zu Errata, bekannte Fehler in Firmwareversionen
- Mögliche provisorische Lösungen für bekannte Probleme
- Lösungshandbücher für DXM

Gewünschte Funktionen

Unser Kunde ist unsere wertvollste Ressource bei der Verbesserung unseres DXM. Wenn Sie Anregungen haben, wie wir den DXM oder die Konfigurationssoftware verbessern können, wenden Sie sich bitte an Banner Engineering Corp.

Mögliche DXM-Probleme

Mögliche Probleme mit dem DXM werden von den Support-Ingenieuren von Banner erfasst, um Lösungen anzubieten. Die Benutzer finden Hilfe entweder in der Dokumentation auf der Website oder können Support telefonisch bei Banner Engineering anfordern. Als Lösungen können unter Umständen einfache Konfigurationsanpassungen oder Problemumgehungen rund um die Konfiguration genügen; in anderen Fällen können neue Firmware-Updates erforderlich sein.

DXM-Sicherheit

Der DXM wurde entwickelt, um lokale Funksensordaten und lokale Sensordaten zu erfassen, eine einfache Steuerung zu ermöglichen und die Daten an die Cloud zu senden.

Auf dem DXM wird kein Linux- oder Windows-basiertes Betriebssystem ausgeführt, sondern eine eingebettete Echtzeit-Betriebssystemumgebung (Real-time operating system, RTOS). Da es sich um ein proprietäres Betriebssystem handelt, lassen sich die Sicherheitsaspekte leichter kontrollieren und Sicherheitslücken werden minimiert.

Sicherheitsupdates werden über die Website der Banner Engineering Corp. (www.bannerengineering.com) herausgegeben. Dort werden auch neue Produkte vorgestellt (New Product Release Announcements, NPRA).

Kontakt

Der Hauptsitz von Banner Engineering Corp. befindet sich in: 9714 Tenth Avenue North | Plymouth, MN 55441, USA | Telefon: + 1 888 373 6767

Weltweite Standorte und lokale Vertretungen finden Sie unter www.bannerengineering.com.

Warnhinweise



Warnung: Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Schutz des Personals

- Verwenden Sie dieses Gerat nicht zum Schutz des Personals
- Die Verwendung dieses Geräts zum Schutz des Personals kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Dieses Gerät verfügt nicht über die selbstüberwachenden redundanten Schaltungen, die für Personenschutz-Anwendungen erforderlich sind. Ein Geräteausfall oder Defekt kann zu unvorhersehbarem Schaltverhalten des Ausgangs führen.

Wichtig: Bitte laden Sie die vollständige technische Dokumentation zu IO-Link Master des DXMR110-8K von www.bannerengineering.com herunter. Sie finden darin nähere Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung, Anwendungen, Warnungen und Installationsanweisungen dieses Geräts. Die Dokumentation ist in mehreren Sprachen verfügbar.

Wichtig: Por favor descargue desde www.bannerengineering.com toda la documentación técnica de los IO-Link Master des DXMR110-8K, disponibles en múltiples idiomas, para detalles del uso adecuado, aplicaciones, advertencias, y las instrucciones de instalación de estos dispositivos.

Wichtig: Veuillez télécharger la documentation technique complète des IO-Link Master des DXMR110-8K sur notre site www.bannerengineering.com pour les détails sur leur utilisation correcte, les applications, les notes de sécurité et les instructions de montage.

Beim Installieren eines externen Antennensystems muss immer ein ordnungsgemäß geerdeter Überspannungsschutz angebracht werden. Wenn externe Antennen ohne Überspannungsschutz montiert werden, erlischt die Garantie des Herstellers. Halten Sie den Erdungsleiter so kurz wie möglich und legen Sie alle Erdanschlüsse an ein Einzelpunkt-Erdungssystem, um sicherzustellen, dass keine Erdungskreise erzeugt werden. Kein Überspannungsschutz kann alle Blitzeinschläge ableiten. Berühren Sie das Sure Cross® Gerät oder daran angeschlossene Geräte daher nicht während eines Gewitters.

Export von Sure Cross® Funkgeräten. Wir sind bestrebt, sämtliche nationalen und regionalen Vorschriften zu Funkfrequenzemissionen vollständig zu erfüllen. Kunden, die dieses Produkt in ein Land reexportieren möchten, in dem es nicht verkauft wurde, müssen dafür sorgen, dass das Gerät im Bestimmungsland zugelassen ist. Die Sure Cross-Funkprodukte wurden für den Gebrauch in diesen Ländern unter Verwendung der mit dem Produkt gelieferten Antenne zertifiziert. Bei der Verwendung anderer Antennen muss darauf geachtet werden, dass die örtlich vorgeschriebenen Grenzwerte für die Übertragungsleistung nicht überschritten werden. Dieses Gerät wurde zum Betrieb mit den auf der Banner-Engineering-Website aufgeführten Antennen mit einer maximalen Verstärkung von 9 dBm entwickelt. Antennen, die nicht in dieser Liste enthalten sind oder eine Verstärkung über 9 dBm haben, sind zur Verwendung mit dieser Vorrichtung streng verboten. Der erforderliche Antennenwiderstand beträgt 50 Ohm. Um mögliche Störsignale für andere Anwender zu reduzieren, sollten Antennentyp und Verstärkung so gewählt werden, dass die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) die für eine erfolgreiche Kommunikation erforderliche Leistung nicht übersteigt. Wenn das Bestimmungsland in dieser Liste nicht enthalten ist, wenden Sie sich bitte an Banner Engineering Corp.

Wichtig:

- Funkgeräte niemals ohne angeschlossene Antenne betreiben
- Der Betrieb von Funkgeräten ohne angeschlossene Antenne kann die Schaltkreise der Funkgeräte beschädigen.
 Um Schäden an den Schaltkreisen der Funkgeräte zu vermeiden, dürfen Sure Cross® Performance- oder Sure Cross® MultiHop-Funkgeräte niemals ohne angeschlossene Antenne betrieben werden.

Wichtig:

- Für elektrostatische Entladungen (ESD) empfindliches Gerät
- Elektrostatische Entladungen können das Gerät beschädigen. Durch unsachgemäßen Umgang verursachte Schäden werden von der Garantie nicht gedeckt.
- Gehen Sie beim Gebrauch in der geeigneten Weise vor, um Schäden durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Zu geeigneten Vorgehensweisen bei der Handhabung sollte unter anderem gehören, dass die Vorrichtung so lange in ihrer antistatischen Verpackung verbleiben, bis sie gebrauchsbereit sind, dass antistatische Armbänder getragen werden und dass die Geräte auf einer geerdeten, statikableitenden Fläche zusammengebaut werden.

Begrenzte Garantie von Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantiert für ein Jahr ab dem Datum der Auslieferung, dass ihre Produkte frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Banner Engineering Corp. repariert oder ersetzt ihre gefertigten Produkte kostenlos, wenn sich diese bei Rückgabe an das Werk innerhalb des Garantiezeitraums als mangelhaft erweisen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder die Haftung aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs, Missbrauchs oder der unsachgemäßen Anwendung oder Installation von Produkten aus dem Hause Banner.

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT SÄMTLICHE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (INSBESONDERE GARANTIEN ÜBER DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK), WOBEI NICHT MASSGEBLICH IST, OB DIESE IM ZUGE DES KAUFABSCHLUSSES, DER VERHANDLUNGEN ODER DES HANDELS AUSGESPROCHEN WURDEN.

Diese Garantie ist ausschließlich und auf die Reparatur oder – im Ermessen von Banner Engineering Corp. – den Ersatz beschränkt. IN KEINEM FALL HAFTET BANNER ENGINEERING CORP. GEGENÜBER DEM KÄUFER ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON FÜR ZUSATZKOSTEN, AUFWENDUNGEN, VERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS PRODUKTMÄNGELN ODER AUS DEM GEBRAUCH ODER UNFÄHIGKEIT ZUM GEBRAUCH DES PRODUKTS ERGEBEN. DABEI IST NICHT MASSGEBLICH, OB DIESE IM RAHMEN DES VERTRAGS, DER GARANTIE, DER GESETZE, DURCH ZUWIDERHANDLUNG, STRENGE HAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDERE WEISE ENTSTANDEN SIND.

Banner Engineering Corp. behält sich das Recht vor, die Bauart des Produkts ohne Verpflichtungen oder Haftung bezüglich eines zuvor von Banner Engineering Corp. hergestellten Produkts zu ändern, zu modifizieren oder zu verbessern. Jeglicher Missbrauch, unsachgemäße Gebrauch oder jegliche unsachgemäße Anwendung oder Installation dieses Produkts oder der Gebrauch des Produkts für persönliche Schutzanwendungen, wenn das Produkt als nicht für besagten Zweck gekennzeichnet ist, führt zum Erlöschen der Garantie. Jegliche Modifizierungen an diesem Produkt ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung durch Banner Engineering Corp. führen zum Erlöschen der jeweiligen Produktgarantie. Alle in diesem Dokument veröffentlichten Spezifikationen sich jederzeit ändern. Banner behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen jederzeit zu ändern oder die Dokumentation zu aktualisieren. Die Spezifikationen und Produktinformationen in englischer Sprache sind gegenüber den entsprechenden Angaben in einer anderen Sprache maßgeblich. Die neuesten Versionen aller Dokumentationen finden Sie unter www.bannerengineering.com.

Informationen zu Patenten finden Sie unter www.bannerengineering.com/patents.



5

G

<u>LinkedIn</u>

X (formerly Twitter)

<u>Facebook</u>

