


Sensori serie U-GAGE® QT50UDB con due uscite digitali



Scheda tecnica



- Funzione di programmazione TEACH integrata, veloce e facile da usare; non richiede la regolazione tramite potenziometro
- Uscita doppia NPN o PNP selezionabile mediante DIP switch
- Accesso agli 8 DIP switch attraverso il coperchio a tenuta stagna, per garantire migliori funzionalità
- Custodia robusta, adatta per condizioni ambientali difficili
- Custodia progettata per adattarsi a diverse configurazioni d'installazione
- Possibilità di scelta tra modelli con cavo integrato da 2 m (6,5 ft) o 9 m (30 ft) o con connettore a sgancio rapido stile mini o M12/tipo europeo
- Ampia portata operativa di da -20 °C a +70 °C
- Compensazione della temperatura



AVVERTENZA: Non usare per la protezione del personale

Non usare questo dispositivo come dispositivo di rilevamento per la protezione del personale. Il mancato rispetto di questo requisito può comportare gravi lesioni fisiche o morte. Questo dispositivo non è dotato dei circuiti di autodiagnostica ridondanti necessari per permetterne l'uso in applicazioni di sicurezza del personale. Pertanto, guasti o cattivi funzionamenti del sensore possono provocare variazioni del segnale in uscita.

Modelli ¹	Campo di rilevamento	Cavo	Tensione di alimentazione	Uscita
QT50UDB	da 200 mm a 8 m (da 8 in a 26 ft)	Cavo a 5 conduttori 2 m (6,5 ft)	da 10 a 30 Vcc	Due uscite NPN o PNP selezionabili
QT50UDBQ6		5 pin, tipo europeo QD		
QT50UDBQ		5 pin stile Mini QD		

Principio di funzionamento

I sensori ad ultrasuoni emettono un impulso o una serie di impulsi di ultrasuoni, che attraversano l'aria alla velocità del suono. Una porzione di questa energia viene riflessa dal bersaglio e ritorna verso il sensore. Il sensore misura il tempo totale impiegato dagli impulsi per raggiungere il bersaglio e ritornare al sensore. La distanza dall'oggetto è calcolata in base alla seguente formula: $D = ct \div 2$

D = distanza dal sensore al bersaglio

c = velocità del suono in aria

t = tempo di transito per l'impulso a ultrasuoni

Per aumentare la precisione, il sensore ad ultrasuoni può effettuare una media dei risultati di più impulsi prima di calcolare il valore finale.

Effetti della temperatura

La velocità del suono dipende dalla composizione, pressione e temperatura del gas attraversato dagli ultrasuoni. Nella maggior parte delle applicazioni che sfruttano questo principio, la composizione e la pressione del gas sono variabili fisse, mentre la temperatura può variare.

La velocità nel suono nell'aria varia a seconda della temperatura, in base alla seguente approssimazione:

In unità metriche: $C_{m/s} = 20 \sqrt{273 + T_C}$

In unità anglosassoni: $C_{ft/s} = 49 \sqrt{460 + T_F}$

$C_{m/s}$ = velocità del suono in metri al secondo

$C_{ft/s}$ = velocità del suono in piedi al secondo

¹ Per ordinare i modelli con cavo da 9 m, aggiungere il suffisso w/30 al codice del modello del sensore con cavo (ad esempio, QT50UDB w/30). Un modello con connettore QD richiede un cavo abbinato. Per informazioni sui modelli con uscite analogiche, visitate il sito Web Banner <http://www.bannerengineering.com>.

T_C = temperatura in °C

T_F = temperatura in °F

In unità metriche: $C_{m/s} = 20 \sqrt{273 + T_C}$

In unità anglosassoni: $C_{ft/s} = 49 \sqrt{460 + T_F}$

$C_{m/s}$ = velocità del suono in metri al secondo

$C_{ft/s}$ = velocità del suono in piedi al secondo

T_C = temperatura in °C

T_F = temperatura in °F

La velocità del suono varia nella misura dell'1% circa, ogni 6°C (10°F). Serie QT50U dispongono della funzione di compensazione della temperatura, tramite DIP switch a 8 pin. La compensazione della temperatura riduce di circa il 90% l'errore dovuto alle variazioni di temperatura.



NOTA: Se il sensore opera in condizioni di temperatura non uniformi, la compensazione sarà meno efficace.

Configurazione




Figura 1. Rimozione del coperchio di accesso




Figura 2. Posizione DIP Switch

Il sensore QT50U integra DIP switch a 8 pin per la configurazione dello strumento. I DIP switch sono accessibili tramite il coperchio sul retro dello strumento, come mostrato. La fornitura comprende la chiave necessaria per rimuovere il coperchio.

DIP switch	Funzione	Regolazioni	
1	Selezione PNP o NPN	ON = Entrambe le uscite impostate su PNP OFF* = Entrambe le uscite impostate su NPN	
2	Campo/Livello di riempimento	ON = Alto/Basso (controllo del livello di riempimento) OFF* = ON/OFF (campo)	
3	Uscita funzionamento	Campo selezionato con il DIP switch 2: ON* = Normalmente aperto OFF = Normalmente chiuso Livello di riempimento selezionato con il DIP switch 2: ON = Riempimento OFF = Svuotamento	
4	Controllo Teach/Disabilita	ON* = Configurato per modalità Teach remota OFF = Configurato per disabilitazione trasmissione	
5 e 6	Risposta (100 ms/ciclo) 1 ciclo 4 cicli* 8 cicli 16 cicli	Switch 5 OFF ON* OFF ON	Switch 6 OFF OFF* ON ON
7	Compensazione della temperatura	ON* = Abilitata OFF = Disabilitata	
8	Calibrazione effettuata dal costruttore	ON = Utilizzato unicamente per la programmazione dello strumento effettuata dal costruttore; per l'uso normale impostare il DIP switch su OFF OFF* = Controllo mediante impostazione dei DIP switch	

* Impostazioni di fabbrica

Funzioni dei DIP switch selezionabili



ATTENZIONE: Per evitare danni al sensore causati da scariche elettrostatiche, adottare misure antistatiche (messa a terra) quando si configurano i DIP switch.

DIP switch 1: Selezione modalità uscita

ON = Entrambe le uscite impostate su PNP (current-sourcing)

OFF = Entrambe le uscite impostate su NPN (current-sinking)

Questo DIP switch configura internamente il sensore per usare la configurazione PNP o NPN.


DIP switch 2: Controllo livello alto/basso

ON = Alto/basso (controllo livello di riempimento)

OFF = ON/OFF (campo)

Il DIP switch determina la modalità di funzionamento del sensore: controllo livello riempimento oppure ON/OFF normale. In figura è mostrato il controllo del livello di riempimento. Quando il DIP switch 2 è ON, l'impostazione del DIP switch 3 determina se il sensore è configurato per il funzionamento il riempimento o lo svuotamento.

In modalità ON/OFF, il sensore si trova allo stato ON o OFF quando il bersaglio si trova all'interno dei limiti del campo e alla modalità opposta quando è all'esterno di tali limiti.



La modalità ALTO/BASSO (DIP switch 2 ON) dispone della logica di controllo necessaria per applicazioni di riempimento, controllo del tensionamento di nastri e simili. In modalità ALTO/BASSO, l'uscita si eccita quando il bersaglio raggiunge il primo limite del campo di rilevamento e resta in tale stato finché il bersaglio non sposta al secondo limite. Successivamente l'uscita si diseccita in corrispondenza del secondo limite e non si rieccita finché il bersaglio non torna al primo limite.

DIP switch 3: Modalità ON/OFF

ON = normalmente aperta (uscita eccitata quando il bersaglio si trova all'interno del campo)

OFF = normalmente chiusa (uscita eccitata quando il bersaglio si trova fuori dal campo)

DIP switch 4: Comando abilitazione Teach/Trasmissione

ON = filo grigio (o giallo) configurato per il controllo remoto della funzione Teach

OFF = filo grigio (o giallo) configurato per disabilitare la frequenza sonora di trasmissione. Alto (5-30 Vcc o aperto): Trasmissione abilitata (LED presenza tensione acceso con luce verde fissa) o Basso (0-20 Vcc): Trasmissione disabilitata (LED presenza tensione lampeggiante a 2 Hz).

Quando il DIP switch 4 è impostato su ON, il filo grigio o giallo viene utilizzato per impostare i limiti del campo del sensore. Quando il DIP switch 4 è impostato su OFF, il filo grigio o giallo è usato per abilitare o disabilitare la frequenza sonora di trasmissione del sensore. Questa funzione può essere impiegata quando più sensori si trovano a distanza ravvicinata tra di loro e sono soggetti al rischio di interferenze. È possibile utilizzare un PLC per abilitare un sensore per volta, evitando in tal modo ogni interferenza.

Quando la funzione è disabilitata, le uscite del sensore reagiscono come non fosse stato rilevato alcun bersaglio.

DIP switch 5-6: Regolazione del tempo di risposta

Il tempo di risposta dell'uscita è impostato mediante i DIP switch 5 e 6. Sono disponibili quattro tempi di risposta, che si riferiscono al numero dei cicli di rilevamento in base ai quali viene calcolata la media per stabilire il valore dell'uscita.

DIP switch 7: Compensazione della temperatura

ON = la compensazione della temperatura è abilitata

OFF = la compensazione della temperatura è disabilitata

Le variazioni di temperatura dell'aria producono cambiamenti nella velocità di propagazione del suono, che a sua volta incidono sulla distanza misurata dal sensore. Un aumento della temperatura dell'aria ha come conseguenza un avvicinamento di entrambi i limiti del campo al sensore. Nel caso opposto, un abbassamento della temperatura dell'aria allontanerà entrambi i limiti del campo dal sensore. Queste variazioni sono nell'ordine del 3,5% della distanza per escursioni di temperatura di 20 °C. Con la funzione compensazione della temperatura abilitata (DIP switch 7 ON), il sensore manterrà i limiti del campo entro l'1,8% del range da -20 °C a +70 °C.



NOTA:


- Se la compensazione della temperatura è abilitata, l'esposizione alla luce solare diretta può pregiudicare la capacità del sensore di effettuare compensazioni precise delle variazioni di temperatura.
- Con la compensazione della temperatura abilitata, l'errore al momento dell'accensione sarà dello 0,8% rispetto alla distanza reale. Dopo 15 minuti, l'errore nel calcolo della soglia di commutazione si ridurrà allo 0,5% rispetto alla distanza reale. Dopo 30 minuti, l'errore nel calcolo della soglia di commutazione si ridurrà allo 0,3% rispetto alla distanza reale.

DIP switch 8: Calibrazione effettuata dal costruttore

ON = Utilizzato unicamente per la programmazione dello strumento effettuata dal costruttore

OFF = Funzionamento normale

Indicatori di stato



1 - Pulsante uscita 1

2 - Pulsante uscita 2

USCITA 1 - Indicatore uscita 1

ACCENSIONE - Indicatore presenza tensione del sensore

SEGNALE - Indicatore della potenza del segnale del bersaglio

USCITA 2 - Indicatore uscita 2

Figura 3. Caratteristiche del sensore

LED segnale (rosso) - indica la potenza e lo stato del segnale in ingresso del sensore	
LED di stato del segnale	Indica
ON (luce intensa)	Segnale buono
ON (luce debole)	Potenza del segnale insufficiente
OFF	Nessun segnale ricevuto ² In caso contrario il bersaglio si trova oltre i limiti di portata del sensore

² Se non si riceve alcun segnale, l'uscita reagisce come se il bersaglio si trovasse oltre il limite lontano. In modalità normalmente aperta, le uscite saranno allo stato OFF. In modalità normalmente chiusa, le uscite saranno allo stato ON.

LED di uscita (giallo o rosso) - Indica la posizione del bersaglio rispetto ai limiti del campo	
LED Uscita/Teach	Indica
ON Rosso (fisso)	In modalità Teach; in attesa del primo limite da impostare
ON Rosso (lampeggiante)	In modalità Teach; in attesa del secondo limite da impostare
ON Giallo	Il bersaglio è all'interno del campo di misura (uscita configurata in modalità NA)
OFF	Il bersaglio è al di fuori del campo di misura (uscita configurata in modalità NA)

LED ON/OFF (verde) - Indica lo stato operativo del sensore	
LED ON/OFF presenza tensione	Indica
OFF	Il sensore è spento
Acceso con luce fissa	Il sensore funziona normalmente
Lampeggiante a 4 Hz	L'uscita è sovraccaricata (modalità RUN)
Lampeggiante a 2 Hz	La trasmissione è disabilitata

Programmazione del sensore

Il sensore può essere programmato utilizzando tre metodi TEACH:

- Impostazione dei singoli limiti minimo e massimo; oppure
- Tramite la funzione campo automatico (Auto-Window), che permette di creare un campo di misura centrato attorno alla posizione impostata; oppure
- Utilizzo simultaneo della funzione campo automatico (Auto-Window) e definizione di un limite per la soppressione dello sfondo nella posizione appresa.


La programmazione può essere effettuata tramite i due pulsanti o utilizzando un contatto remoto. Con la modalità remota è inoltre possibile disabilitare i pulsanti per impedire al personale non autorizzato di modificare le impostazioni. Per accedere a questa funzione, collegare il filo grigio del sensore alla 0-2 Vcc, inserendo un contatto di programmazione remoto a monte del sensore.



NOTA: L'impedenza dell'ingresso Teach remoto è 12 kΩ.

La programmazione viene effettuata secondo una sequenza di impulsi d'ingresso. La durata di ogni impulso (corrispondente ad un clic del pulsante) e il periodo tra impulsi multipli sono definiti come: 0,04 secondi < T < 0,8 secondi

Impostare i limiti minimo e massimo



Le uscite sono indipendenti. Per impostare i limiti minimo e massimo per una delle uscite, seguire la procedura Teach solo per quell'uscita.

Ripetere la procedura per la seconda uscita, se utilizzata.

Figura 4. Impostazione indipendente dei limiti minimo e massimo

Metodo di programmazione tramite pulsanti

1. Entrare in modalità programmazione

Azione	Risultato
Tenere premuto il pulsante Uscita 1 per l'uscita 1 oppure Uscita 2 per l'uscita 2	Si accende il LED dell'uscita corrispondente con luce rossa fissa e il sensore attende il primo limite.

2. Presentare il primo limite

Azione	Risultato
Posizionare il bersaglio per il primo limite	
Fare clic sullo stesso pulsante (Uscita 1 per l'uscita 1 oppure Uscita 2 per l'uscita 2)	Il sensore apprende la posizione del primo limite e il LED dell'uscita selezionata diventa rosso lampeggiante

3. Presentare il secondo limite


Azione	Risultato
Posizionare il bersaglio per il secondo limite	
Fare clic sullo stesso pulsante (Uscita 1 per l'uscita 1 oppure Uscita 2 per l'uscita 2)	Il sensore memorizza le posizioni di entrambi i limiti e il LED dell'uscita selezionata diventa giallo

Metodo tramite la linea per controllo remoto (0,04 sec. < T < 0,8 sec.)

1. Entrare in modalità programmazione

Azione	Risultato
Nessuna azione richiesta	Si accende il LED dell'uscita corrispondente con luce rossa fissa e il sensore attende il primo limite.


2. Presentare il primo limite

Azione	Risultato
Posizionare il bersaglio per il primo limite	
Per l'uscita 1: Inviare un impulso singolo sulla linea di controllo remoto 	Il sensore apprende la posizione del primo limite e il LED dell'uscita selezionata diventa rosso lampeggiante
Per l'uscita 2: Inviare due impulsi sulla linea di controllo remoto 	

3. Presentare il secondo limite

Azione	Risultato
Posizionare il bersaglio per il primo limite	
Inviare un impulso singolo sulla linea di controllo remoto 	Il sensore memorizza le posizioni di entrambi i limiti e il LED dell'uscita selezionata diventa giallo

Impostazione dei singoli limiti utilizzando la funzione campo automatico (Auto-Window)



Impostando lo stesso limite due volte per la stessa uscita, si crea automaticamente un campo di 200 mm centrato attorno alla posizione desiderata.

Le uscite sono indipendenti. Per impostare un punto centrale per una delle uscite, seguire la procedura Teach solo per quell'uscita. Ripetere la procedura per la seconda uscita, se utilizzata.

Figura 5. Utilizzo della funzione campo automatico (Auto-Window) per la programmazione dell'uscita




Figura 6. Applicazione della funzione campo automatico (Auto-Window) in modalità a riflessione

Metodo di programmazione tramite pulsanti

1. Entrare in modalità programmazione

Azione	Risultato
Tenere premuto il pulsante Uscita 1 per l'uscita 1 oppure Uscita 2 per l'uscita 2	Si accende il LED dell'uscita corrispondente con luce rossa e il sensore attende il primo limite.

2. Presentare il limite

Azione	Risultato
Posizionare il sensore nel punto centrale del campo di misura	
Fare clic sullo stesso pulsante (Uscita 1 per l'uscita 1 oppure Uscita 2 per l'uscita 2)	Il LED dell'uscita selezionata lampeggia con luce rossa

3. Ripresentare il limite


Azione	Risultato
Senza spostare il bersaglio, fare clic nuovamente sullo stesso pulsante (Uscita 1 per l'uscita 1 oppure Uscita 2 per l'uscita 2)	Il LED dell'uscita selezionata diventa giallo e il sensore memorizza il campo di misura per l'uscita selezionata. Il sensore ritorna in modalità RUN.

Metodo tramite la linea per controllo remoto (0,04 sec. < T < 0,8 sec.)

1. Entrare in modalità programmazione

Azione	Risultato
Nessuna azione richiesta	Si accende il LED dell'uscita corrispondente con luce rossa fissa e il sensore attende il primo limite.

2. Presentare il limite

Azione	Risultato
Posizionare il bersaglio nel punto centrale del campo di misura Per l'uscita 1: inviare un impulso sulla linea di controllo remoto  Per l'uscita 2: inviare due impulsi sulla linea di controllo remoto 	Il LED dell'uscita selezionata lampeggia con luce rossa

3. Ripresentare il limite

Azione	Risultato
Senza spostare il bersaglio, inviare nuovamente un impulso singolo sulla linea di controllo remoto	Il LED dell'uscita selezionata diventa giallo e il sensore memorizza il campo di misura per l'uscita selezionata. Il sensore ritorna in modalità RUN.

Soppressione simultanea del campo automatico/sfondo




Figura 7. Utilizzo della soppressione simultanea campo automatico/sfondo (in figura configurazione NA)

Uscita 1: Funzione campo automatico (Auto-Window) (centra automaticamente un campo di 200 mm attorno alla posizione impostata)

Uscita 2: Soppressione dello sfondo (il sensore ignora gli oggetti posti oltre la posizione impostata)

La posizione impostata è identica per entrambe le uscite.

Per regolare il limite di soppressione dello sfondo (diverso dal limite per l'uscita 1), presentare un nuovo limite all'uscita 2 utilizzando la procedura campo automatico (Auto-Window), vedere [Impostazione dei singoli limiti utilizzando la funzione campo automatico \(Auto-Window\)](#) (pagina 7). L'uscita 2 resta nella modalità soppressione dello sfondo finché non vengono presentati nuovi limiti min/max.

Metodo di programmazione tramite pulsanti

1. Entrare in modalità programmazione

Azione	Risultato
Tenere premuto il pulsante Uscita 1	Il LED uscita 1 si accende con luce rossa
Fare clic sul pulsante Uscita 2	Il LED uscita 2 si accende con luce rossa (entrambi i LED delle uscite devono essere accesi con luce rossa fissa)

2. Presentare i limiti a entrambe le uscite simultaneamente



Azione	Risultato
Posizionare il bersaglio in corrispondenza del punto centrale/ limite di soppressione dello sfondo del campo di misura	
Fare clic su uno dei pulsanti	Entrambi i LED delle uscite lampeggiano con luce rossa
Fare clic di nuovo su uno dei pulsanti	Entrambi i LED delle uscite si accendono con luce gialla e il sensore memorizza il campo di misura dell'uscita 1 e il limite di soppressione dello sfondo dell'uscita 2. Il sensore ritorna in modalità RUN.

Metodo tramite la linea per controllo remoto (0,04 sec. < T < 0,8 sec.)

1. Entrare in modalità programmazione


Azione	Risultato
Nessuna azione richiesta	Entrambi i LED delle uscite si accendono con luce rossa fissa

2. Presentare i limiti a entrambe le uscite simultaneamente

Azione	Risultato
Posizionare il bersaglio in corrispondenza del punto centrale/ limite di soppressione dello sfondo del campo di misura	
Inviare tre impulsi sulla linea di controllo remoto 	Entrambi i LED delle uscite lampeggiano con luce rossa
Inviare un impulso singolo sulla linea di controllo remoto 	Entrambi i LED delle uscite si accendono con luce gialla e il sensore memorizza il campo di misura dell'uscita 1 e il limite di soppressione dello sfondo dell'uscita 2. Il sensore ritorna in modalità RUN.

Esclusione pulsanti


La funzione Esclusione pulsanti abilita o disabilita il tastierino per impedirne che personale non autorizzato possa effettuare modifiche delle impostazioni. Questa funzione non è disponibile utilizzando i pulsanti.

Procedura (0,04 s < T < 0,8 s)	Risultato
Inviare quattro impulsi sulla linea di controllo remoto 	I pulsanti saranno quindi abilitati o disabilitati, in base alla condizione precedente.


Cablaggio

Modelli con cavo integrato

Cablaggio NPN




Cablaggio PNP




- 1 = marrone
- 2 = bianco
- 3 = blu
- 4 = nero
- 5 = grigio

Modelli QD

Cablaggio NPN



Cablaggio PNP







- 1 = marrone
- 2 = bianco
- 3 = blu
- 4 = nero
- 5 = giallo o grigio

I collegamenti in configurazione NPN o PNP devono corrispondere alle impostazioni dei DIP switch. Banner Engineering Corp. consiglia di collegare il filo schermato alla terra o al comune CC.


Dimensioni

Modelli con cavo integrato Modelli 5 pin stile mini Modelli 5 pin tipo europeo




Curve caratteristiche

QT50U – Campo di rilevamento reale



QT50U (con piastra da 500 mm) – Massimo angolo di rotazione del bersaglio



Specifiche

Campo di rilevamento

da 200 mm a 8 m (da 8 in a 26 ft)

Tensione di alimentazione

da 10 a 30 Vcc (ondulazione max. 10%); 100 mA max. a 10 V, 40 mA max. a 30 V (escluso il carico)

Frequenza sonora

75 kHz, tempo di risposta 96 ms

Circuito protezione alimentazione

Protetto contro l'inversione di polarità e i transienti di tensione

Protezione uscita

Protetto contro cortocircuiti

Ritardo all'accensione

1,5 secondi

Potenza dell'uscita

Massimo 150 mA

Corrente di dispersione allo stato di interdizione: < 5 μ A

Saturazione dell'uscita NPN: < 200 mV a 10 mA e < 650 mV a 150 mA

Saturazione dell'uscita PNP: < 1,2 V a 10 mA e < 1,65 V a 150 mA

Tempo di risposta dell'uscita

da 100 ms a 1600 ms. Vedere [Configurazione](#) (pagina 2).

Effetti della temperatura

Senza compensazione: 0,2% della distanza/°C

Con compensazione: 0,02% della distanza/°C

Isteresi

5 mm

Ripetibilità

1,0 mm

Dimensioni minime del campo di misura

20 mm

Regolazioni

Limiti del campo di misura: La programmazione in modalità TEACH dei limiti vicino e lontano del campo di misura può essere effettuata utilizzando i pulsanti o in modalità remota tramite l'ingresso TEACH (vedere [Impostare i limiti minimo e massimo](#) (pagina 5)).

Indicatori

LED verde presenza tensione: Indicano la presenza di tensione

LED rosso segnale: Indica la posizione del bersaglio entro il campo di rilevamento e lo stato del segnale ricevuto

Indicatore Teach/Uscita (bicolore giallo/rosso):

Giallo — Bersaglio entro i limiti del campo impostati

Spento — Il bersaglio è al di fuori dal campo impostato

Rosso — Il sensore è in modalità TEACH

Funzione TEACH remota

Per effettuare la procedura Teach: Collegare il filo grigio o giallo a 0-2 Vcc; impedenza 12 k Ω

Esecuzione

Trasduttore: materiale composito ceramico/epossidico

Custodia: ABS/polycarbonato

Pulsante a membrana: poliestere

Visualizzazione a LED: acrilico

Condizioni di funzionamento

Temperatura: da -20 °C a +70 °C

Umidità: Massima umidità relativa 100%

Collegamenti

Cavo a 5 poli schermato 2 mt (6,5 ft) o 9 mt (30 ft) (con massa) ricoperto in PVC; oppure cavo con connettore a 5 pin a sgancio rapido, tipo europeo o stile mini

Grado di protezione

Design a tenuta ermetica con grado di protezione IEC IP67; NEMA 6P

Vibrazioni e shock meccanico

Tutti i modelli sono conformi ai requisiti Mil. Standard 202F. Metodo 201A (vibrazione: da 10 a 60 Hz max., doppia ampiezza 0,06 in, accelerazione massima 10 G). Sono inoltre conformi alla normativa IEC 947-5-2: 30G, durata 11 ms, semionda sinusoidale

Deriva di temperatura dovuta al riscaldamento

Meno dell'0,8% della distanza di rilevamento all'accensione, con compensazione della temperatura abilitata (vedere [Funzioni dei DIP switch selezionabili](#) (pagina 3))

Note applicative

Gli oggetti che attraversano il campo definito dal limite vicino (200 mm) possono produrre una lettura errata.

Certificazioni



Accessori



Set cavi

Set cavi 5 pin stile mini - con schermatura				
Modello	Lunghezza	Tipo	Dimensioni	Configurazione pin (femmina)
MBCC2-506	1,83 m	Diritto		<p>1 = Marrone 2 = Bianco 3 = Blu 4 = Nero 5 = Giallo</p>
MBCC2-512	3,66 m (12 ft)			
MBCC2-530	9,14 m			

Set cavi 5 pin con filettatura M12/tipo europeo - con schermatura				
Modello	Lunghezza	Tipo	Dimensioni	Configurazione pin (femmina)
MQDEC2-506	1,83 m	Diritto		<p>1 = Marrone 2 = Bianco 3 = Blu 4 = Nero 5 = Grigio</p>
MQDEC2-515	4,57 m			
MQDEC2-530	9,14 m			
MQDEC2-550	15,2 m			
MQDEC2-506RA	1,83 m	A 90°		
MQDEC2-515RA	4,57 m			
MQDEC2-530RA	9,14 m			
MQDEC2-550RA	15,2 m			

Staffe

<p>SMB30SC</p> <ul style="list-style-type: none"> Staffa girevole con foro di fissaggio da 30 mm per il sensore Poliestere termoplastico rinforzato nero Incluso supporto in acciaio inox e viti di fissaggio girevole incluso <p>Distanza tra i fori: A=Ø 50,8 Dimensione foro: A=Ø 7,0, B=Ø 30,0</p>		<p>SMB30MM</p> <ul style="list-style-type: none"> Staffa in acciaio inox calibro 12, con fessura di montaggio curva, per assicurare una maggiore versatilità di orientamento Spazio sufficiente per le viti M6 (¼") Foro di fissaggio per sensore da 30 mm <p>Distanza tra i fori: A = 51, da A a B = 25,4 Diametro foro: A = 42,6 x 7, B = Ø 6,4, C = Ø 30,1</p>	
--	--	---	--

<p>SAFQT50U</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La flangia di montaggio in PVC si installa sul lato anteriore di un sensore QT50U (non adatto all'uso con modelli resistenti agli agenti chimici). • Adatta il sensore alla filettatura femmina standard 50,8 mm (2 in) NPT
	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posizionare l'O-ring nella scanalatura della flangia. 2. Montare il sensore sulla flangia filettata, come mostrato, utilizzando le viti M4 in dotazione con il sensore QT50U. 3. Con la chiave esagonale in dotazione, serrare le viti a una coppia di circa 1,1 kg/m (10 in/lbs). 4. Montare il gruppo sensore/flangia sul raccordo da 50,8 mm (2 in) NPT.

Banner Engineering Corp - Dichiarazione di garanzia

Per un anno dalla data di spedizione, Banner Engineering Corp. garantisce che i propri prodotti sono privi di qualsiasi difetto, sia nei materiali che nella lavorazione. Banner Engineering Corp. riparerà o sostituirà gratuitamente tutti i propri prodotti di propria produzione riscontrati difettosi al momento del reso al costruttore, durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre i danni o le responsabilità per l'uso improprio, abuso o applicazione o installazione non corretta del prodotto Banner.

QUESTA GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA (IVI COMPRESSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SIANO ESSE RICONDUCIBILI AL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DELLA TRATTATIVA O A USI COMMERCIALI.

La presente garanzia è esclusiva e limitata alla riparazione o, a discrezione di Banner Engineering Corp., alla sostituzione del prodotto. IN NESSUN CASO BANNER ENGINEERING CORP. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE VERSO L'ACQUIRENTE O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTE PER EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI, SPESE, PERDITE, LUCRO CESSANTE, DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZE SPECIALI O SPECIALI IN CONSEGUENZA DI QUALSIASI DIFETTO DEL PRODOTTO O DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, DERIVANTI DA CONTRATTO, GARANZIA, REQUISITO DI LEGGE, ILLECITO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, COLPA O ALTRO.

Banner Engineering Corp. si riserva il diritto di cambiare, modificare o migliorare il design del prodotto, senza assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a ciascuno dei prodotti precedentemente prodotti dalla stessa.