




Procedura di verifica semestrale (sistemi senza muting)

La procedura illustrata nella presente scheda per la procedura di verifica deve essere eseguita ogni sei mesi in seguito all'installazione del sistema oppure ogni volta che si apportano delle modifiche al sistema (una nuova configurazione del sistema SGS oppure modifiche alla macchina). Le verifiche semestrali devono essere eseguite da una **persona qualificata** (nominata e individuata per iscritto dal datore di lavoro). Conservare una copia dei risultati della procedura di verifica sopra o vicino alla macchina (vedere OSHA 1910.217(e)(1)).

La procedura seguente deve essere completata ogni sei mesi a partire dall'installazione del sistema:		
<input type="checkbox"/>	1	In preparazione per questa verifica, il sistema SGS deve essere predisposto come durante il funzionamento effettivo della macchina.
<input type="checkbox"/>	2	Esaminare la macchina protetta per verificare se è compatibile con il sistema SGS. Per un elenco delle applicazioni non idonee, vedere il manuale di istruzioni. <ul style="list-style-type: none"> Emettitore/ricevitore: 202015 Attivo/passivo: 206063 Distanza di sicurezza (distanza minima): _____
<input type="checkbox"/>	3	Calcolare e registrare la distanza di sicurezza (distanza minima) secondo la formula riportata nel manuale d'istruzioni del sistema SGS.
<input type="checkbox"/>	4	Verificare che la distanza di sicurezza (distanza minima) tra il punto di pericolo più vicino della macchina protetta e la barriera ottica non sia inferiore alla distanza calcolata sopra.
<input type="checkbox"/>	5	Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> L'accesso all'area protetta non sia possibile da un'area non protetta dal sistema SGS. Quando necessario, devono essere installati dei ripari fissi o dei dispositivi di rilevamento di presenza supplementari per impedire a chiunque di sporgersi al di sopra, al di sotto o attorno alla barriera, o di penetrare nell'area pericolosa. Tutti i dispositivi supplementari di protezione e i ripari fissi siano in posizione e correttamente funzionanti.
<input type="checkbox"/>	6	Verificare che nessuno possa sostare all'interno dell'area protetta (pericolosa) senza essere rilevato dal sistema SGS o da altre protezioni supplementari (come descritto negli standard appropriati).
<input type="checkbox"/>	7	Se utilizzato, verificare che: <ul style="list-style-type: none"> L'interruttore di reset sia installato all'esterno dell'area protetta, fuori della portata di qualsiasi persona che si trovi all'interno della stessa e Che siano in posizione le misure per prevenire usi accidentali, ad esempio anelli o protezioni.
<input type="checkbox"/>	8	Esaminare i collegamenti elettrici tra le uscite OSSD del sistema SGS e gli organi di comando della macchina protetta per verificare che il cablaggio soddisfi i requisiti indicati nel manuale d'istruzioni.
<input type="checkbox"/>	9	Ispezionare l'area circostante la barriera ottica (inclusi i pezzi in lavorazione e la macchina protetta) per rilevare eventuali superfici riflettenti. Queste infatti possono provocare il riflesso dei fasci del sistema intorno a una persona nella barriera ottica, impedendone il rilevamento e, quindi, non interrompendo il movimento della macchina. Le superfici riflettenti vanno eliminate cambiandone posizione, verniciandole, mascherandole oppure rendendone ruvida la superficie. I restanti problemi di riflessione verranno individuati al passaggio 13.
<input type="checkbox"/>	10	Inserire l'alimentazione al sistema SGS. Verificare che l'alimentazione della macchina protetta sia spenta. Rimuovere tutte le ostruzioni dalla barriera ottica.
<input type="checkbox"/>	11	Osservare il display di diagnostica e gli indicatori di stato sul trasmettitore attivo/ricevitore per determinare lo stato del sistema: <ul style="list-style-type: none"> Liberato: <ul style="list-style-type: none"> Indicatore uscite OSSD ON – Verde Display di diagnostica – Da 0 a 3 linee orizzontali in base alla potenza di segnale Interrotto: <ul style="list-style-type: none"> Indicatore uscite OSSD OFF – Rosso Display di diagnostica – Vuoto, "1" o "2" (codice scansione) Latch: <ul style="list-style-type: none"> Indicatore uscite OSSD OFF – Rosso Sincronizzazione raggio–Giallo Display di diagnostica – "L" Blocco di sistema: <ul style="list-style-type: none"> Indicatore uscite OSSD OFF – Rosso Tutti gli altri – Spenti Display di diagnostica – Codice di errore
<input type="checkbox"/>	12	Se la macchina è in condizione di fascio Liberato , andare al passaggio 13. Se la macchina è in condizione Latch , attivare la linea di reset per passare le uscite su ON. Se la macchina è in condizione di Blocco , fare riferimento alla sezione Individuazione e riparazione dei guasti nel manuale di istruzioni. Se la macchina è in condizione Interrotto , uno o più fasci sono allineati male o interrotti. Per rettificare questa situazione: <ol style="list-style-type: none"> Verificare con attenzione l'eventuale presenza di ostacoli lungo il percorso ottico. Verificare l'eventuale presenza di contaminazione. Se necessario, pulire la finestra dell'emettitore e del ricevitore. Se non sono presenti ostacoli lungo il percorso ottico, riallineare l'emettitore e il ricevitore come descritto nel manuale di istruzioni.
<input type="checkbox"/>	13	Una volta che l'indicatore delle uscite OSSD ON è verde, effettuare la prova d'interruzione (descritta nella scheda di verifica giornaliera) per verificare che il sistema funzioni correttamente e per rilevare l'eventuale presenza di problemi di riflessione. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>AVVERTENZA: Se la prova di interruzione indica un problema</p> <p>Se il sistema SGS non risponde correttamente alla prova di interruzione, non tentare di utilizzarlo. Se ciò si verifica, il sistema non è affidabile per arrestare il movimento pericoloso della macchina quando una persona o un oggetto entrano nel campo di rilevamento. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni fisiche o morte.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>AVVERTENZA: Prima di mettere la macchina sotto tensione, verificare che nell'area protetta non vi siano persone o materiali indesiderati (es. attrezzi). Il mancato rispetto di questa prescrizione può comportare lesioni fisiche o morte.</p> </div>
<input type="checkbox"/>	14	Applicare tensione alla macchina protetta e verificare che non si avvii. Bloccare il raggio di un canale e verificare che non sia possibile mettere in moto la macchina protetta mentre un raggio è bloccato.

La procedura seguente deve essere completata ogni sei mesi a partire dall'installazione del sistema:		
<input type="checkbox"/>	15	<p>Mettere in movimento la macchina protetta e, mentre è in funzione, utilizzare il cilindro di prova per bloccare un fascio della barriera. Non tentare di inserire il cilindro di prova nelle parti pericolose della macchina.</p> <p>Verificare che quando un cilindro di prova blocca un fascio, le parti pericolose della macchina si arrestino senza ritardo apprezzabile.</p> <p>Una volta tolto il cilindro di prova dal raggio, verificare che la macchina non si riavvii automaticamente e che per riavviarla sia necessario agire sui dispositivi di avviamento.</p>
<input type="checkbox"/>	16	<p>Scollegare l'alimentazione elettrica dal sistema SGS. Tutte le uscite OSSD devono spegnersi immediatamente e non deve essere possibile riaccenderle finché non si reinserisce l'alimentazione; se è attiva la modalità di avvio/riavvio manuale (Latch) occorrerà un reset manuale.</p>
<input type="checkbox"/>	17	<p>Testare il tempo di risposta all'arresto della macchina, utilizzando uno strumento adeguato allo scopo – ad esempio un oscilloscopio – per verificare che sia uguale o inferiore al tempo di risposta complessivo del sistema specificato dal produttore della macchina.</p> <p> Importante: Non proseguire la procedura di controllo, o non utilizzare la macchina protetta fino a quando il problema non è stato eliminato e gli indicatori non rispondono come descritto in precedenza.</p>
<input type="checkbox"/>	18	<p>Se si è verificata un'alterazione della capacità di frenatura della macchina, effettuare le necessarie riparazioni del gruppo freno/frizione.</p> <p>Regolare di nuovo la distanza di sicurezza (distanza minima), registrare il nuovo calcolo della distanza nella scheda per la Procedura di verifica giornaliera corrispondente e/o nel manuale e ripetere la Procedura di verifica giornaliera.</p>
<input type="checkbox"/>	19	<p>Ispezionare e testare gli organi di comando primari della macchina (MPCE) ed eventuali organi intermedi (ad esempio i moduli di interfaccia), per verificare che tutti i componenti funzionino correttamente e non richiedano interventi di manutenzione o sostituzione.</p>
<input type="checkbox"/>	20	<p>Ispezionare la macchina protetta per assicurarsi che non vi siano altri problemi meccanici o strutturali che possano impedirne l'arresto o eventuali altri movimenti sicuri controllati dal sistema SGS.</p>
<input type="checkbox"/>	21	<p>Esaminare e ispezionare i comandi e i collegamenti della macchina al sistema SGS per assicurarsi che non siano state apportate modifiche che possano pregiudicare il funzionamento del sistema.</p>



Importante: Non continuare fino a quando tutta la procedura di verifica non sia stata completata e gli eventuali problemi evidenziati non siano stati eliminati.



AVVERTENZA: Non utilizzare la macchina finché il sistema non funziona correttamente. Se non vengono verificati tutti i controlli sopra descritti, non tentare di utilizzare l'SGS/la macchina protetta fino a quando il difetto o il problema non sono stati risolti (vedere la sezione Individuazione e riparazione dei guasti del manuale di istruzioni). Qualsiasi tentativo di usare la macchina protetta in tali condizioni può comportare gravi lesioni personali o morte.