



the photoelectric specialist

Banner Engineering Belgium bvba

Phone: +32-2-456 07 80

Fax: +32-2-456 07 89

E-mail: mail@bannerengineering.be

MINI-BEAM Expert™ SME312F...

Glass fibre optic sensors with automatic sensitivity adjustment

Glaslichtwellenleiter-Basisgerät mit automatischer Empfindlichkeitseinstellung

Détecteurs pour fibre optique en verre avec réglage automatique de la sensibilité


ティーチモード・ファイバセンサアンプ





| Packing List | Lieferumfang | Livraison | 同梱品リスト |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Sensor | Sensor | Détecteur | センサ |
| Data Sheet (English) | Datenblatt (Englisch) | Notice technique (anglais) | データシート (英語) |
| Installation Sheet (multilingual) | Beipackzettel (mehrsprachig) | Notice d'installation (multilingue) | 取扱説明書 (4カ国語) |
| M18 Nut | Mutter M18 | Ecrous M18 | M18ナット |

| | Description | Beschreibung | Description | 説明 |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| SME312F | infrared, 2 m cable | infrarot, 2-m-Kabel | infrarouge, 2 m câble | 赤外光、2mケーブル |
| SME312FQD | infrared, eurocon connector | infrarot, eurocon-Steckverbinder | infrarouge, connecteur eurocon | 赤外光、ユーロスタイルコネクタ |
| SME312FV | red, 2 m cable | rot, 2-m-Kabel | rouge, 2 m câble | 赤色光、2mケーブル |
| SME312FVQD | red, eurocon connector | rot, eurocon-Steckverbinder | rouge, connecteur eurocon | 赤色光、ユーロスタイルコネクタ |
| SME312FVG | green, 2 m cable | grün, 2-m-Kabel | vert, 2 m câble | 緑色光、2mケーブル |
| SME312FVGQD | green, eurocon connector | grün, eurocon-Steckverbinder | vert, connecteur eurocon | 緑色光、ユーロスタイルコネクタ |
| SME312FVB | blue, 2 m cable | blau, 2-m-Kabel | bleu, 2 m câble | 青色光、2mケーブル |
| SME312FVBQD | blue, eurocon connector | blau, eurocon-Steckverbinder | bleu, connecteur eurocon | 青色光、ユーロスタイルコネクタ |
| SME312FVW | white, 2 m cable | weiß, 2-m-Kabel | blanc, 2 m câble | 白色光、2mケーブル |
| SME312FVWQD | white, eurocon connector | weiß, eurocon-Steckverbinder | blanc, connecteur eurocon | 白色光、ユーロスタイルコネクタ |


SME312F...




SME312F...QD



SME312F...QD



| | Connections | Anschluss | Raccordement | 配線 |
|----------|---|---|---|----------------------|
| 1 | Bn brown | braun | brun | 茶 |
| 2 | Wh white | weiß | blanc | 白 |
| 3 | Bu blue | blau | bleu | 青 |
| 4 | Bk black | schwarz | noir | 黒 |
| 5 | Gy grey *external programming **load | grau *externe Programmierleitung **Last | gris *câble de programmation externe **charge | 灰 *外部設定入力 **負荷 |



| | | | | |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| a | Push button | Drucktaster | Bouton-poussoir | プッシュボタン |
| b | Green/red LED | grüne/rote LED | LED verte/rouge | 緑色／赤色LED |
| c | Yellow LED | gelbe LED | LED jaune | 黄色LED |
| d | Cable or eurocon connector | Kabel oder eurocon-Steckverbinder | Câble ou connecteur eurocon | ケーブル、またはユーロスタイル QDコネクタ |

ENGLISH

Setting the configuration:

| Status | Action | Result |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| RUN mode (green LED ON) | Push and hold button for > 2 s | Green LED goes OFF, yellow LED comes ON, red LED flashes (see AID™) |
| Teach condition 1 | Present ON condition; click once | Green LED stays OFF, yellow LED goes OFF, red LED flashes (see AID™) |
| Teach condition 2 | Present OFF condition; click once | If contrast is acceptable: green LED comes ON, sensor goes into RUN mode If contrast is too low: yellow LED comes ON, sensor goes back to teach condition 1 |

Indicator LEDs in RUN mode

Green LED ON: Power OK

Green LED Flashing: Signal strength close to switching threshold

Yellow LED ON: Outputs conducting

Yellow LED OFF: Outputs not conducting

AID™ (Alignment Indication Device)

In teach mode, the bicolor indication LED flashes red at a rate proportional to the received signal strength. This indicates the best optical alignment.

Remote programming

The grey teach-wire (connector pin 5) permits teaching the sensor the light and dark conditions using a remote switch or a PLC. Connecting it to DC common (-) has the same effect as pushing the teach button. Pulses and

the intervals between them must be between 40 and 800 ms long.

Disabling the teach button

The teach button can be disabled (locked) or enabled (unlocked) by pulsing the remote teach-wire 4 times. Pulses and the intervals between them must be between 40 and 800 ms long.

Troubleshooting

If an internal memory error occurs, the power LED will flash alternating red/green. If this occurs, either cycle the power or reattach the sensor.

Glass fibre optic assembly

Most glass fibre optic assemblies are damaged by repeated flexing. Refer to the fibre optic documentation for admissible operating

conditions.

Opposed mode fibre optic sensing (see figure #1 page 4) requires access on only one side of the target. A bifurcated fibre optic plugs into a fibre optic sensor to become a wide-beam diffuse (divergent beam) proximity mode sensor. A lens can be used to focus the beam, but not to increase the maximum sensing distance.

Diffuse mode fibre optic assembly (see figure #2 page 4) requires access on only one side of the target. A bifurcated fibre optic plugs into a fibre optic sensor to become a wide-beam diffuse (divergent beam) proximity mode sensor. A lens can be used to focus the beam, but not to increase the maximum sensing distance.

Contrast sensing: choose from red, green, blue or white light to optimise the sensing contrast.

FRANÇAIS

Réglage de la configuration:

| Etats | Action | Résultat |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Mode RUN (LED verte ON) | Appuyer pendant au moins 2 s | LED verte s'éteint, LED jaune s'allume, LED rouge clignote (voir AID™) |
| Apprentissage condition 1 | Présenter condition 1, appuyez 1 fois | LED verte reste éteinte, LED jaune s'éteint, LED rouge clignote (voir AID™) |
| Apprentissage condition 2 | Présenter condition 2, appuyez 1 fois | Si le contraste est acceptable: LED verte s'allume, détecteur va en mode RUN Si le contraste est trop faible: LED jaune s'allume, détecteur retourne à la condition 1 |

Visualisation par LED en mode RUN

LED Verte Fixe: Tension de service OK

LED Verte Clignotante: Le signal reçu est proche du signal de commutation

LED Jaune ON: Sorties activées

LED Jaune OFF: Sorties désactivées

AID™ (Aide au réglage)

En mode apprentissage, la LED bicolore rouge clignote proportionnellement à l'intensité du signal reçu. Ceci indique si l'alignement est optimal.

Programmation à distance

Le fil gris (broche 5 pour la version à connecteur) permet la programmation du détecteur par un bouton poussoir externe ou un API. Connectez le fil gris au commun (-), ainsi vous accédez aux mêmes fonctions qu'en utilisant le bouton d'apprentissage. Les impulsions et les intervalles doivent

durer de 40 à 800 ms.

Désactivation du bouton d'apprentissage

Le bouton d'apprentissage peut être désactivé et activé en effectuant 4 impulsions avec le fil gris. Les impulsions et les intervalles doivent durer de 40 à 800 ms.

Dépannage

Si une erreur de mémoire interne se produit alors la LED de tension de service clignotera alternativement rouge/vert. Si cela se produit, retirez la tension de service ou refaites la procédure d'apprentissage du détecteur.

Fibre optique en verre

La plupart des fibres optiques en verre sont endommagées par des flexions répétées. Référez-vous à la documentation sur les fibres optiques pour les conditions d'environnement admissibles.

La détection en mode opposé par fibres optiques (voir figure #1 page 4) nécessite 2 fibres optiques individuelles. Elles sont connectées dans le même détecteur. Les fibres sont positionnées de chaque côté du produit. La distance maximum dépend de la fibre et peut être augmentée en utilisant des lentilles.

La détection en mode diffus par fibres optiques demande seulement l'accès à un côté du produit (voir figure #2 page 4). Les fibres optiques jumelées sont connectées à un détecteur pour devenir un détecteur en mode diffus à large faisceau (faisceau divergent). Une lentille peut être utilisée pour focaliser le faisceau mais pas pour augmenter la distance de détection.

Détection de contraste: les détecteurs à fibre optique de lumière rouge, blanche, verte et bleue sont utilisées pour optimiser le contraste.

| Status | Aktion | Resultat |
|---------------------------------|--|---|
| RUN-Modus (grüne LED an) | Programmierknopf > 2 s gedrückt halten | grüne LED geht aus, gelbe LED leuchtet auf, rote LED blinkt (s. AID™) |
| Lernzustand 1 | Erster Zustand (Ausgang geschaltet) wird dem Sensor gezeigt und eingelernt, einfacher Knopfdruck | grüne LED ist aus, gelbe LED geht aus, rote LED blinkt (s. AID™) |
| Lernzustand 2 | Zweiter Zustand (Ausgang frei) wird dem Sensor gezeigt und eingelernt, einfacher Knopfdruck | Kontrast ist ausreichend: Sensor geht in den RUN-Modus über Kontrast ist unzulänglich: Sensor geht zu Lernzustand 1 zurück |

LED-Anzeigen im RUN-Modus (im Betrieb)

grüne LED an: Betriebsspannung OK
grüne LED blinkt: Signalstärke nahe der Schaltschwelle

gelbe LED an: Ausgang geschaltet
gelbe LED aus: Ausgang nicht geschaltet

AID™ Ausrichthilfe

(Alignment Indication Device). Im Teach-Modus blinkt die zweifarbige LED rot mit einer Blinkfrequenz proportional zu der empfangenen Lichtmenge. Somit kann eine optimale optische Ausrichtung erreicht werden.

Programmierung mittels Steuerleitung

Die Steuerleitung (graue Litze oder Anschluss 5 bei der Steckerversion) ermöglicht die externe Programmierung z.B. über eine SPS. Der Anschluss an das neg. Potential (-) ist einem Knopfdruck auf den Teach-In-Knopf gleichzusetzen, Impulsdauer/Impulspausen 40...800 ms.

Programmierschutz

Der Teach-In-Knopf kann durch vier Impulse über die Steuerleitung gesperrt werden. Impulsdauer/Impulspausen 40...800 ms.

Fehleranzeige

Abwechselndes Blinken der Zweifarben-LED zur Anzeige der Betriebsspannung (grün/rot) signalisiert einen internen Programmfehler. In diesem Fall sollte die Betriebsspannung kurzzeitig ab- und wieder angeschaltet oder der Teach-Vorgang erneut durchgeführt werden.

Glas-Lichtwellenleiter

Glas-Lichtwellenleiter können durch häufiges Biegen beschädigt werden. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Angaben den Lichtwellenleiterspezifikationen.

Der Betrieb als Einweglichtschranke (s. Abb. 1 Seite 4) erfordert die Verwendung von zwei Einzellichtleitern, die beide in das Lichtwellenleiter-Basisgerät gesteckt werden. Die Lichtwellenleiter werden so verlegt, dass sich das zu erfassende Objekt zwischen den sich gegenüberliegenden aktiven Lichtwellenleitern befindet.

Im Tastbetrieb (s. Abb. 2 Seite 4) wird ein Gabellichtwellenleiter verwendet. Dieser wird in das Basisgerät gesteckt, wobei das aktive Lichtwellenleiterende auf das zu erfassende Objekt ausgerichtet wird. Die Verwendung einer Linse zur Fokussierung des Lichtstrahls ist möglich, wobei die max. Reichweite hierdurch allerdings nicht erhöht wird.

Kontrasterkennung: mittels geeigneter Wahl der Farbe des Sensorlichts kann die Kontrastempfindlichkeit erheblich vergrößert werden. Sensoren mit rotem, grünem, blauem und weißem Licht sind erhältlich.

| 状態 | 操作 | 結果 |
|-------------------------|-----------------|---|
| RUNモード (緑色LED点灯) | ボタンを2秒以上押す | LED (緑) 消灯、LED (黄) 点灯、LED (赤) 点滅 (AID参照) |
| ティーチ1 | 出力ONの状態：1回クリック | LED (緑) 消灯、LED (黄) 消灯、LED (赤) 点滅 (AID参照) |
| ティーチ2 | 出力OFFの状態：1回クリック | コントラストが良好な場合：LED (緑) 点灯、センサはRUNモードに入る コントラスト不足の場合：LED (黄) 点灯、センサはティーチ1の状態に戻る |

RUNモードでのLED表示

LED (緑) 点灯：電源OK
LED (緑) 点滅：受光量がしきい値に近い
LED (黄) 点灯：出力ON
LED (黄) 消灯：出力OFF

AID™ (受光量表示)

ティーチモード時、受光量に応じて二色表示 LEDが赤で点滅します。点滅周期が早いほど光軸が合っていることを示します。

リモートプログラミング

灰色のワイヤ (コネクタピン 5) にスイッチやPLCを接続し、明状態と暗状態を外部からセンサにティーチングできます。このワイヤをDC電源コモン (-) に接続した場合、ティーチボタンを押すのと同様の効果が得られます。パルス、およびパルス間隔の許容値は40~800msです。

ティーチボタン操作の禁止

ティーチ入力に4回パルスを加えると、ティーチボタン操作の禁止 (ロック状態)、または禁止解除 (ロック解除) が可能です。パルス、およびパルス間隔の許容値は40~800msです。

トラブルシューティング

内部メモリエラーが発生した場合、電源LEDは赤/緑の交互点滅となります。この場合は、電源を一旦切って入れなおすか、ティーチングし直して下さい。

グラスファイバ

通常、グラスファイバは屈曲する場所に使うとダメージを受けます。詳細については、グラスファイバの資料を参照下さい。

透過型ファイバ (P.4の図No.1参照) では、投光用と受光用に2本のファイバが必要です。ファイバアッセンブリーは、2本とも同一のセンサに接続します。ファイバケーブルは、ターゲ

ットの両端に設置します。最大検出距離は、使用するファイバにより異なりますが、レンズの使用により検出距離を広げることができます。


拡散反射型ファイバ (P.4の図No.2参照) は、検出端で投光と受光に分かれています。最大検出距離は、使用するファイバにより異なります。レンズの使用により、ビームをスポットにすることも可能です。

コントラスト検出：赤・緑・青・白のビーム色から、最も適したセンサをお選び下さい。

| Specifications | Spezifikationen | Caractéristiques | 仕様 | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Supply voltage | Versorgungsspannung U_B | Tension d'alimentation | 電源電圧 | 10...30 VDC |
| Supply ripple | Restwelligkeit W_{ss} | Taux d'ondulation | リップル | $\leq 10\% U_e$ |
| No load current | Leerlaufstrom I_0 | Consommation propre à vide | 消費電流 | < 45 mA |
| Output configuration | Ausgangskonfiguration | Configuration de la sortie | 出力構成 | 1 pnp + 1 npn |
| Output rating (continuous load) | Bemessungsbetriebsstrom | Courant de charge (continu) | 負荷電流 | ≤ 150 mA |
| Output response | Ansprechzeit | Temps de réponse | 応答度 | 500 μ s ON/OFF |
| Delay at power-up | Bereitschaftsverzug t_v | Retard à la disponibilité | 初期リセット時間 | 1 s (outputs OFF) |
| Housing material | Gehäuse | Boîtier | ケース材質 | PBT |
| Lens material | Linse | Lentille | レンズ材質 | acrylic – Acryl – acrylique アクリル |
| Protection | Schutzart | Indice de protection | 保護構造 | IP67 |
| Temperature rating | Umgebungstemperatur | Gamme de température | 使用周囲温度範囲 | -20...+70 °C |

SME312F, FV

SME312FVG, FVB, FVW



| | |
|--|---|
| IMPORTANT SAFETY WARNING! | The sensors described in this sheet do NOT include the self-checking redundant circuitry necessary to allow their use in personnel safety applications. A sensor failure or malfunction can result in either an energised or de-energised output condition. Never use these products as sensing devices for personnel safety. |
| ACHTUNG, WICHTIGER WARNHINWEIS! | Die in diesem Beipackzettel beschriebenen Sensoren dürfen nicht für Personenschutz-Einrichtungen eingesetzt werden. Sie verfügen weder über die dafür notwendigen redundanten Sicherheitskomponenten, noch liegen für sie die notwendigen gesetzlich vorgeschriebenen Zulassungen vor. |
| ATTENTION! | Les détecteurs décrits dans le présent document ne disposent pas de dispositifs nécessaires pour pouvoir être utilisés dans des applications de protection de personnes. Une panne du détecteur peut commuter ou non la sortie. Ces appareils ne doivent jamais être utilisés comme détecteurs de protection de personnes. |
| 注意! | この取扱説明書に記載のセンサは、人身保護用に使用可能な二重化された自己診断機能を内蔵していません。センサの誤作動により出力がONする場合とOFFする場合のどちらもあります。この製品を、人身保護用としては絶対に使用しないで下さい。 |