

Moduli di sicurezza XS/SC26-2 e SC10-2

Manuale di istruzioni

Traduzione delle istruzioni originali
174868_IT Rev. V
2021-1-19
© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati



Sommario

1 Informazioni sul presente documento	5
1.1 Importante... Leggere prima di procedere!	5
1.2 Uso delle segnalazioni di Avvertenza e Attenzione	5
1.3 Dichiarazione di conformità EU (DoC)	5
2 Descrizione prodotto	7
2.1 Termini utilizzati nel presente manuale	7
2.2 Software	7
2.3 Collegamenti USB	7
2.4 Collegamenti Ethernet	8
2.5 Logica interna	8
2.6 Gestione delle password - panoramica	8
2.7 Drive SC-XM2/3 e strumento di programmazione SC-XMP2	8
3 Panoramica sull'XS/SC26-2	10
3.1 Modelli XS/SC26-2	10
3.2 XS/SC26-2 Funzioni e indicatori	11
3.3 Utilizzo dei moduli di sicurezza XS/SC26-2 con diversi FID	11
3.4 Connessioni in ingresso e uscita	12
3.4.1 XS/SC26-2 - Dispositivi di ingresso di sicurezza e non di sicurezza	12
3.4.2 XS/SC26-2 - Uscite di sicurezza	12
3.4.3 XS/SC26-2 Uscite di stato e uscite di stato virtuali	13
3.5 XS/SC26-2 - Funzione ATO automatica	13
4 Panoramica sull'SC10-2	16
4.1 SC10-2 - Modelli	16
4.2 SC10-2 - Caratteristiche e indicatori	16
4.3 Utilizzo dei moduli di sicurezza SC10-2 con diversi FID	17
4.4 Connessioni in ingresso e uscita	18
4.4.1 SC10-2 - Dispositivi di ingresso di sicurezza e non di sicurezza	18
4.4.2 SC10-2 - Uscite di sicurezza a relè	18
4.4.3 SC10-2 Uscite di stato e uscite di stato virtuali	18
4.5 SC10-2 - Funzione ATO (Automatic Terminal Optimization) con morsettiere esterne (ETB)	19
5 Specifiche e requisiti	20
5.1 XS/SC26-2 - Specifiche	20
5.2 SC10-2 - Specifiche	22
5.3 Dimensioni	25
5.4 Requisiti del PC	25
6 Installazione del sistema	27
6.1 Installazione del software	27
6.2 Installazione del controller di sicurezza	27
6.2.1 Istruzioni di installazione	27
7 Considerazioni sull'installazione	28
7.1 Applicazione corretta	28
7.2 XS/SC26-2 Applicazioni	28
7.3 SC10-2 - Applicazioni	29
7.4 Dispositivi di ingresso di sicurezza	29
7.4.1 Integrità del circuito di sicurezza e principi per la realizzazioni dei circuiti di sicurezza ISO 13849-1	30
7.4.2 Proprietà del dispositivo di ingresso di sicurezza	31
7.5 Opzioni del dispositivo di ingresso di sicurezza	33
7.5.1 Livelli di integrità del circuito di sicurezza	34
7.5.2 Pulsanti di arresto di emergenza	34
7.5.3 Dispositivi a fune o a tirante	35
7.5.4 Dispositivo di consenso	36
7.5.5 Arresto di protezione (sicurezza)	36
7.5.6 Protezione o porta interbloccate	36
7.5.7 Sensore ottico	37
7.5.8 Comando bimanuale	37
7.5.9 Tappeto di sicurezza	40
7.5.10 Sensore di muting	43
7.5.11 Interruttore di bypass	44
7.5.12 Funzione monitor valvola regolabile (AVM)	45
7.5.13 SC10-2: ingressi LSD	46
7.5.14 XS/SC26-2: avviamento del ciclo per il blocco funzione di controllo pressa	51
7.5.15 XS/SC26-2: funzione SQS (Arresto sequenziale del controllo pressa)	51
7.5.16 XS/SC26-2: sensore di muting di controllo pressa	52
7.5.17 XS/SC26-2: pedale	53
7.6 Dispositivi di ingresso non di sicurezza	54
7.6.1 Ingresso reset manuale	55
7.7 Dispositivi di ingresso non di sicurezza virtuali (XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2)	57
7.7.1 Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD)	57
7.7.2 ON/OFF virtuale e Abilita muting	60
7.8 Uscite di sicurezza	60
7.8.1 XS/SC26-2 - Uscite di sicurezza a stato solido	63
7.8.2 Uscite di sicurezza a relè	65
7.8.3 Collegamenti EDM e FSD	66
7.9 Uscite di stato	72
7.9.1 Convenzioni segnale uscita di stato	72
7.9.2 Funzionalità uscita di stato	73
7.9.3 XS/SC26-2: funzionalità dell'uscita di stato di controllo pressa	74
7.10 Uscite di stato virtuali	75

8 Cenni introduttivi	77
8.1 Creazione di una configurazione	77
8.2 Aggiunta di ingressi e uscite di stato	77
8.2.1 Aggiunta degli ingressi di sicurezza e non di sicurezza	77
8.2.2 Aggiunta uscite di stato	80
8.3 Progettare la logica di controllo	81
8.4 Salvataggio e conferma di una configurazione	82
8.4.1 Salvataggio di una configurazione	82
8.4.2 Conferma di una configurazione	82
8.4.3 Scrittura di una configurazione confermata su un'unità SC-XM2/3 utilizzando lo strumento di programmazione	83
8.4.4 Note sulla conferma o la scrittura di una configurazione in un'unità SC10-2 o XS/SC26-2 configurata FID 3 o versioni successive	83
8.5 Configurazioni di esempio	84
8.5.1 XS/SC26-2 - Configurazione di esempio	84
8.5.2 XS/SC26-2: controllo pressa semplice con esempio di configurazione di ingresso di sicurezza compatibile con muting	86
8.5.3 XS/SC26-2: esempio di configurazione del controllo pressa con tutte le funzionalità	89
9 Software	94
9.1 Abbreviazioni	94
9.2 Panoramica Software	96
9.3 Nuovo progetto	98
9.4 Impostazioni progetto	98
9.5 Scheda Apparecchiatura	99
9.6 Vista funzionale Scheda	100
9.6.1 Blocchi logici	101
9.6.2 Blocchi funzione	103
9.7 Schema elettrico Scheda	104
9.8 Scheda Logica ladder	106
9.9 Scheda ISD	107
9.10 Ethernet industriale Scheda	109
9.10.1 Impostazioni di rete	111
9.10.2 Creazione di file di etichette/tag PLC	112
9.10.3 Oggetti assembly EtherNet/IP	114
9.11 Riepilogo configurazione Scheda	115
9.12 Opzioni di stampa	115
9.13 XS/SC26-2 (Nome abbreviato prodotto) Password Manager	116
9.14 SC10-2 - Password Manager	117
9.15 Visualizzazione e importazione dei dati del modulo di controllo	117
9.16 Modalità Live	119
9.17 Modalità simulazione	122
9.17.1 Modalità azione temporizzata	125
9.18 Segnali di riferimento	126
10 Descrizione dei blocchi funzione	127
10.1 Blocco bypass	127
10.1.1 Applicazione di lucchetto e cartello di avviso (lockout/tagout)	127
10.2 Blocco Ritardo (XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2)	128
10.3 Blocco dispositivo di consenso	129
10.4 Blocco reset latch	131
10.5 Blocco di muting	134
10.5.1 Attributi di muting opzionali	139
10.6 Blocco One Shot (XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive)	142
10.7 Controllo pressa (XS/SC26-2 FID 4 e versioni successive)	143
10.7.1 Blocco funzione modalità	145
10.7.2 Blocco funzione ingressi di controllo pressa	145
10.7.3 Esempi di blocco funzione controllo pressa	147
10.7.4 Controllo a loop chiuso	149
10.8 Blocco di controllo bimanuale (per XS/SC26-2 FID 3 e versioni precedenti e SC10-2 FID 1)	149
10.9 Blocco di controllo bimanuale (XS/SC26-2 FID 4 e versioni successive e SC10-2 FID 2 e versioni successive)	152
11 XS/SC26-2 – Interfaccia integrata	154
11.1 Modalità di configurazione XS/SC26-2	154
12 Panoramica su Ethernet industriale (Industrial Ethernet)	156
12.1 Configurazione del Modulo di sicurezza	156
12.2 Definizioni di Ethernet industriale	157
12.3 Recupero delle informazioni sul guasto corrente	158
12.4 Ethernet/IP™	158
12.4.1 Quale documentazione e quale file EDS XS/SC26-2 si devono utilizzare?	158
12.4.2 Installazione del file EDS del Modulo di sicurezza Banner nel software ControlLogix	159
12.4.3 Configurazione RSLogix5000 (messaggistica implicita)	166
12.4.4 Ingressi del modulo di controllo di sicurezza (uscite da PLC)	171
12.4.5 Uscite da modulo di controllo di sicurezza (ingressi al PLC)	173
12.4.6 Oggetto assembly di configurazione	181
12.4.7 Esempi di guasto	181
12.4.8 Flag	183
12.4.9 Flag estesi	184
12.4.10 Word di stato del sistema ISD	184
12.4.11 Configurazione RSLogix5000 (messaggistica esplicita)	185
12.4.12 Configurazione EIP su PLC Omron	193
12.5 Modbus/TCP	205
12.5.1 Flag	216
12.5.2 Flag estesi	217
12.6 PLC5, SLC500 e MicroLogix (PCCC)	217
12.6.1 Configurazione PLC	217
12.6.2 Uscite dal modulo di sicurezza (ingressi al PLC)	219
12.6.3 Ingressi al Modulo di sicurezza (uscite dal PLC)	227
12.6.4 Flag	228
12.6.5 Flag estesi	229
12.7 PROFINET®	229
12.7.1 PROFINET e i moduli di sicurezza	229

12.7.2 File di descrizione dispositivo (GSD)	229
12.7.3 Modello dati PROFINET IO	230
12.7.4 Configurazione del Modulo di sicurezza per una connessione I/O PROFINET	230
12.7.5 Descrizione dei moduli	230
12.7.6 Istruzioni di configurazione	240
12.8 ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura	247
12.8.1 ISD: tensione di alimentazione	247
12.8.2 ISD: temperatura interna	247
12.8.3 ISD: distanza dell'attuatore	248
13 Verifiche di sistema	250
13.1 Programma delle verifiche richieste	250
13.2 Procedura di verifica della messa in servizio	250
13.2.1 Verifica del funzionamento del sistema	251
13.2.2 Procedure di configurazione iniziale, messa in servizio e verifica periodica	251
14 Informazioni di stato o operative	258
14.1 XS/SC26-2 - Stato dei LED	258
14.2 Indicatori di stato modulo di ingresso	259
14.3 Indicatori di stato (stato solido o relè) modulo di uscita	260
14.4 SC10-2 - Stato dei LED	260
14.5 Informazioni sulla modalità live: Software	262
14.6 Informazioni sulla modalità live: Interfaccia integrata	262
14.7 Condizioni di blocco del sistema (lockout)	262
14.8 Ripristino dell'operatività dopo un blocco di sistema	263
14.9 SC10-2 - Utilizzo della funzione ATO	263
14.10 SC10-2 Configurazione di esempio senza ATO	265
14.11 XS/SC26-2 Modelli senza interfaccia integrata: utilizzo dell'SC-XM2/3	268
14.12 Modelli XS/SC26-2 con interfaccia integrata: utilizzo dell'SC-XM2/3	269
14.13 SC10-2: utilizzo dell'SC-XM3	274
14.14 Reimpostare il modulo di sicurezza sui valori predefiniti di fabbrica	274
14.15 Impostazioni di fabbrica	275
15 Individuazione e riparazione dei guasti	277
15.1 Software: Individuazione e riparazione dei guasti	277
15.2 Software: Codici di errore	278
15.3 Verificare l'installazione del driver	280
15.4 Individuazione e correzione dei problemi	282
15.4.1 Tabella codici di guasto XS/SC26-2	282
15.4.2 Tabella codici di guasto SC10-2	287
16 Componenti e accessori	290
16.1 Parti di ricambio e accessori	290
16.2 Set cavo Ethernet	290
16.3 Moduli di interfaccia	290
16.3.1 Contattori meccanicamente collegati	290
17 Assistenza e manutenzione del prodotto	291
17.1 Pulizia	291
17.2 Riparazioni e assistenza in garanzia	291
17.3 Contatti	291
17.4 Banner Engineering Corp. - Dichiarazione di garanzia	291
17.5 Banner Engineering Corp. Nota sul copyright del software	292
18 Norme e regolamenti	293
18.1 Norme U.S.A. applicabili	293
18.2 Norme OSHA applicabili	293
18.3 Norme internazionali ed europee applicabili --	294
19 Glossario	295

1 Informazioni sul presente documento

1.1 Importante... Leggere prima di procedere!

È responsabilità del progettista e del progettista della macchina, del progettista dei sistemi di controllo, del costruttore della macchina, dell'operatore della macchina e/o del personale di manutenzione o del tecnico elettricista quella di applicare e mantenere operativo questo dispositivo in conformità a tutte le normative e i regolamenti vigenti. Il dispositivo può fornire la funzione di protezione richiesta solo se si garantisce un'installazione, utilizzo e manutenzione corretti dello stesso. Il presente manuale intende fornire istruzioni complete relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione. *Si consiglia vivamente di leggere per intero il presente manuale.* Rivolgere eventuali domande sull'applicazione o sull'uso del dispositivo a Banner Engineering.

Per maggiori informazioni sulle istituzioni USA e internazionali che regolamentano le applicazioni di sicurezza e sugli standard che definiscono le prestazioni dei dispositivi di sicurezza, consultare le sezioni seguenti [Norme e regolamenti](#) (pagina 293).



AVVERTENZA:

- L'utente è responsabile del rispetto delle presenti istruzioni.
- **Il mancato rispetto di una delle responsabilità evidenziate può potenzialmente comportare situazioni di rischio, con conseguenti gravi lesioni o morte.**
- Leggere attentamente e assicurarsi di avere compreso tutte le istruzioni relative al presente dispositivo.
- Eseguire una valutazione dei rischi che comprenda l'applicazione della protezione alla macchina specifica. Per informazioni sulla metodologia da utilizzare, consultare le norme ISO 12100 o ANSI B11.0.
- In base ai risultati della valutazione del rischio, determinare quali dispositivi e metodi di protezione sono adeguati e assicurare la conformità a tutte le norme e i regolamenti locali e nazionali vigenti. Consultare le norme ISO 13849-1, ANSI B11.19 e/o altre norme pertinenti.
- Verificare che l'intero sistema di protezione (dispositivi di ingresso, sistemi di controllo e dispositivi di uscita) sia correttamente configurato e installato, sia operativo e funzioni come previsto per l'applicazione.
- Ricontrollare periodicamente, in base alle necessità, che l'intero sistema di protezione funzioni come previsto per l'applicazione.

1.2 Uso delle segnalazioni di Avvertenza e Attenzione

Le precauzioni e le avvertenze riportate in questo documento sono segnalate dai simboli di avvertimento e devono essere rispettate per garantire un uso sicuro degli Modulo di sicurezza Banner. Il mancato rispetto delle precauzioni e degli avvertimenti può comportare un utilizzo o il funzionamento non sicuro del dispositivo. I seguenti termini di avvertimento e simboli di avviso sono utilizzati con il significato indicato di seguito:

Avvertimento	Definizione	Simbolo
AVVERTENZA	Avvertenza si riferisce a situazioni potenzialmente pericolose che, se non evitate, possono causare lesioni gravi o mortali.	
ATTENZIONE	Attenzione si riferisce a situazioni potenzialmente pericolose che, se non evitate, possono causare lesioni minori o moderate.	

Queste segnalazioni hanno lo scopo di informare il progettista, il costruttore, l'utilizzatore finale e il personale di manutenzione della macchina su come evitare un uso scorretto e come applicare in modo appropriato il Modulo di sicurezza Banner per soddisfare i diversi requisiti normativi sulla protezione. Le persone di cui sopra sono tenute a leggere e rispettare tali segnalazioni.

1.3 Dichiarazione di conformità EU (DoC)

Banner Engineering Corp. dichiara che questi prodotti sono conformi alle disposizioni delle direttive sotto riportate e soddisfano tutti i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza. Il DoC completo è disponibile presso il sito www.bannerengineering.com.

Prodotto	Direttiva
Modulo di sicurezza programmabile SC26-2, modulo di sicurezza programmabile XS26-2, moduli di uscita di sicurezza a stato solido XS2so e XS4so, moduli di ingresso di sicurezza XS8si e XS16si, moduli a relè di sicurezza XS1ro e XS2ro e modulo di sicurezza SC10-2	2006/42/EC e Direttiva EMC 2004/108/EC

Rappresentante UE: Peter Mertens, Managing Director, Banner Engineering BV. Indirizzo: Park Lane, Culliganlaan 2F, bus 3, 1831 Diegem, Belgio.

2 Descrizione prodotto

Il controllo della sicurezza è un componente critico e indispensabile di qualsiasi sistema di sicurezza. Ciò in quanto i moduli di sicurezza garantiscono che 1) le misure di sicurezza adottate non vengano a mancare; oppure 2) se non è possibile evitare un guasto, che ciò avvenga in modo sicuro e programmato.

Un modulo di sicurezza costituisce spesso una soluzione ideale per il controllo della sicurezza, in quanto offre più funzionalità di un relè di sicurezza, a un costo inferiore rispetto a un PLC di sicurezza. Oltre a ciò, un modulo di sicurezza intelligente è espandibile in base alle necessità dei clienti, dotato di funzionalità di monitoraggio remoto dei sistemi di sicurezza della macchina.

I moduli di sicurezza Banner sono facili da usare, configurabili ed espandibili (modelli XS26-2xx), progettati per monitorare più dispositivi di ingresso di sicurezza e non di sicurezza e svolgere funzioni di arresto e di avvio sicure, per il controllo di macchine con movimenti pericolosi. Il modulo di sicurezza può sostituire più moduli relè di sicurezza in applicazioni che comprendono dispositivi di ingresso quali pulsanti di emergenza, interruttori di porte di interblocco, barriere fotoelettriche di sicurezza, comandi bimanuali, tappeti di sicurezza e altri dispositivi di protezione. Aggiungendo all'occorrenza altri moduli di espansione di ingresso e uscita, i moduli di sicurezza possono essere utilizzati in sostituzione dei PLC di sicurezza, più grandi e complessi.

Interfaccia integrata:

- Consente l'accesso alla sezione di interpretazione dei codici
- Consente di leggere e scrivere sul file di configurazione da e per i drive SC-XM2 e SC-XM3
- XS/SC26-2: Mostra il Riepilogo configurazione, con le assegnazioni dei morsetti e le impostazioni di rete

2.1 Termini utilizzati nel presente manuale

Nel presente manuale sono utilizzati i termini seguenti nel significato qui spiegato.

Modulo di sicurezza: termine abbreviato che si riferisce all'intero sistema modulo di sicurezza XS/SC26-2, oltre che al modulo SC10-2, entrambi descritti nel presente manuale

Modulo di sicurezza espandibile: si riferisce a modelli espandibili

Modulo di base: si riferisce al modulo principale del sistema modulo di sicurezza XS/SC26-2

Modulo di sicurezza programmabile SC26-2, modulo di sicurezza programmabile XS26-2, moduli uscite di sicurezza a stato solido XS2so e XS4so, moduli ingressi di sicurezza XS8si e XS16si, moduli relè di sicurezza XS1ro e XS2ro: nome formale della linea di prodotti XS/SC26-2

2.2 Software

L'interfaccia software del Modulo di sicurezza Banner è un'applicazione con funzioni di visualizzazione in tempo reale e strumenti di diagnostica per:

- Progettare e modificare le configurazioni
- Testare la configurazione utilizzando la modalità simulazione
- Scrivere una configurazione nel modulo di sicurezza
- Leggere la configurazione corrente del modulo di sicurezza
- Visualizzare le informazioni in tempo reale, ad esempio gli stati del dispositivo
- Mostrare le informazioni sui guasti

L'interfaccia software utilizza icone e simboli di circuito per facilitare le selezioni appropriate delle proprietà e dei dispositivi di ingresso. Poiché varie proprietà del dispositivo e relazioni di controllo I/O vengono definite nella scheda **Vista funzionale**, il programma crea automaticamente i relativi schemi elettrici e la logica ladder.

Per maggiori dettagli, vedere [Panoramica Software](#) (pagina 96).

2.3 Collegamenti USB

La porta micro USB sul modulo di controllo base e l'SC10-2 sono utilizzati per la connessione al PC (con il cavo SC-USB2) e l'unità SC-XM2/3 per leggere e scrivere le configurazioni create con il software.



ATTENZIONE: possibile creazione di un percorso di ritorno non previsto attraverso la terra

L'interfaccia USB è realizzata secondo gli standard del settore e non è isolata dalla tensione a 24 V.

Il cavo USB permette al computer e al modulo di sicurezza di diventare parte di un percorso di ritorno a terra non previsto per altre apparecchiature collegate. Una forte corrente potrebbe danneggiare il PC e/o il modulo di sicurezza. Per ridurre al minimo questa possibilità, Banner raccomanda che il cavo USB sia l'unico cavo collegato al PC e che il PC venga posizionato su una superficie non conduttiva. Ciò include la disconnessione dell'alimentazione di corrente alternata a un computer portatile quando possibile.

L'interfaccia USB è destinata al download delle configurazioni e al monitoraggio temporaneo o alla risoluzione dei problemi. Non è progettata per un uso continuo.

2.4 Collegamenti Ethernet

I collegamenti Ethernet sono realizzati utilizzando un cavo Ethernet dalla porta Ethernet del modulo di sicurezza di base (solo modelli Ethernet) o SC10-2 a uno switch di rete o al comando o dispositivo di monitoraggio. Il modulo di sicurezza supporta sia cavi incrociati che standard. In ambienti a elevato rumore può essere necessario un cavo schermato.

2.5 Logica interna

La logica interna del modulo di sicurezza è progettata in modo che un'uscita di sicurezza possa attivarsi solo se tutti i segnali del dispositivo di ingresso di sicurezza che la controlla e i segnali di autodiagnostica del modulo di sicurezza sono allo stato Run e non indicano alcuna condizione di guasto.

Il software del Modulo di sicurezza Banner utilizza blocchi funzione e logici di sicurezza per applicazioni semplici e più avanzate.



I blocchi logici seguono le leggi della logica booleana (Vero o Falso). Sono disponibili i seguenti blocchi logici:

- NOT
- AND
- OR
- NAND
- NOR
- XOR
- Flip Flop (priorità di impostazione e priorità di reset)

Per maggiori informazioni, vedere [Blocchi logici](#) (pagina 101).



I Blocchi funzione sono blocchi preprogrammati con una logica integrata che consente la selezione di diversi attributi per rispondere a esigenze applicative comuni e complesse. Sono disponibili i seguenti blocchi funzione:

- Blocco bypass
- Blocco dispositivo di consenso
- Blocco reset latch
- Blocco di muting
- Blocco THC (comando bimanuale)
- Blocco ritardo (XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2)
- Blocco One Shot (XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive)
- Blocco di controllo pressa (XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive)

Per maggiori informazioni, vedere [Blocchi funzione](#) (pagina 103).

2.6 Gestione delle password - panoramica

È necessaria una password per confermare e scrivere la configurazione sul modulo di sicurezza e accedere a Password Manager tramite il Software. Per maggiori informazioni, vedere [XS/SC26-2 \(Nome abbreviato prodotto\) Password Manager](#) (pagina 116) e [SC10-2 - Password Manager](#) (pagina 117).

2.7 Drive SC-XM2/3 e strumento di programmazione SC-XMP2

Utilizzare i drive SC-XM2 e SC-XM3 per salvare una configurazione **confermata**.

XS/SC26-2: La configurazione può essere scritta direttamente dal modulo di sicurezza quando si collega il drive alla porta micro USB (vedere [Modalità di configurazione XS/SC26-2](#) (pagina 154)) o tramite lo strumento di programmazione SC-XMP2 utilizzando solo l'interfaccia software senza la necessità di collegare il modulo di sicurezza.



Importante: Verificare che la configurazione importata nel modulo di sicurezza sia quella corretta (tramite l'interfaccia software o scrivendo sull'etichetta bianca del drive SC-XM2/3).

Fare clic su  per accedere alle opzioni degli strumenti di programmazione:

- **Letture:** legge la configurazione corrente del modulo di sicurezza dal drive SC-XM2/3 e la carica nell'interfaccia software
- **Scrittura:** scrive una configurazione confermata dall'interfaccia software al drive SC-XM2/3
- **Blocco:** blocca il drive SC-XM2/3 per prevenire la scrittura delle configurazioni nello stesso (non è possibile bloccare un drive vuoto)



Nota: Una volta bloccato il drive SC-XM2/3, non sarà possibile sbloccarlo.

3 Panoramica sull'XS/SC26-2

Con la possibilità di aggiungere fino a otto moduli di espansione I/O, il modulo di sicurezza espandibile XS26-2 è in grado di adattarsi a una varietà di macchine, incluso macchine di grandi dimensioni con più processi.



- Programmazione in pochi minuti con un software di configurazione intuitivo e facile da usare
- Possibilità di aggiungere fino a otto moduli di espansione I/O man mano che aumentano le esigenze di automazione dell'azienda
- Possibilità di scelta tra sei modelli di moduli di espansione
- I moduli a espansione presentano diversi ingressi di sicurezza e uscite di sicurezza a stato solido o a relè
- Innovativa funzione di monitoraggio in tempo reale in grado di visualizzare sia lo stato corrente che la diagnostica, oltre allo stato degli I/O, su un PC. Utile nella risoluzione dei problemi e per la messa in servizio
- I moduli di sicurezza e i moduli ingressi consentono di convertire gli ingressi di sicurezza in uscite di stato, per un efficiente uso dei morsetti
- I modelli Ethernet possono essere configurati con un massimo di 256 uscite di stato virtuali
- Unità esterna opzionale SC-XM2/3 per una sostituzione rapida e un'agevole configurazione senza dover utilizzare un PC

3.1 Modelli XS/SC26-2

Tutti i moduli di base espandibili e non espandibili presentano 18 ingressi di sicurezza, 8 I/O di sicurezza convertibili e 2 coppie di uscite di sicurezza a stato solido. Fino a otto moduli di espansione, in qualsiasi combinazione di moduli di ingresso e uscita, possono essere aggiunti ai modelli espandibili del modulo di base.

Tabella 1. Modelli base espandibili

Modello	Display	Abilitato per Ethernet
XS26-2	No	No
XS26-2d	Sì	No
XS26-2e	No	Sì
XS26-2de	Sì	Sì


Tabella 2. Modelli base non espandibili

Modello	Display	Abilitato per Ethernet
SC26-2	No	No
SC26-2d	Sì	No
SC26-2e	No	Sì
SC26-2de	Sì	Sì

Tabella 3. Moduli di espansione I/O

Modello	Descrizione
XS16si	Modulo ingresso di sicurezza - 16 ingressi (4 convertibili)
XS8si	Modulo ingresso di sicurezza - 8 ingressi (2 convertibili)
XS2so	Modulo a 2 uscite di sicurezza a stato solido a due canali
XS4so	Modulo a 4 uscite di sicurezza a stato solido a due canali
XS1ro	Modulo con 1 relè di sicurezza a doppio canale
XS2ro	Modulo con 2 relè di sicurezza a doppio canale

3.2 XS/SC26-2 Funzioni e indicatori



3.3 Utilizzo dei moduli di sicurezza XS/SC26-2 con diversi FID

Banner è impegnata a innovare sempre i suoi dispositivi con l'aggiunta di nuove caratteristiche. Il Feature ID (FID), o numero identificativo delle caratteristiche, identifica il set di caratteristiche e funzioni integrato in un particolare modello. In genere, maggiore è il numero FID, più ampio è il set di caratteristiche disponibili. Un modulo di sicurezza con un certo FID non è compatibile con una configurazione che utilizza una caratteristica FID con numero maggiore. I set di funzioni sono compatibili con le versioni successive e non con quelle precedenti.

I moduli base XS/SC26-2 che presentano FID diversi possono essere utilizzati nella stessa applicazione; tuttavia è necessario adottare misure per garantire la compatibilità. Vedere l'etichetta laterale del modulo (Figura 1 (pagina 11)) oppure controllare le informazioni del modulo di base per conoscere il FID di un particolare dispositivo. Per disporre di un file di configurazione che si applica a un dispositivo di qualsiasi FID, creare le configurazioni senza utilizzare le funzionalità elencate nella tabella seguente. Verificare tutte le configurazioni dopo il caricamento per assicurarsi che siano corrette.

Figura 1. Etichetta di esempio




Tabella 4. Descrizioni dei FID

Numero FID	Set di funzioni aggiunte
FID 1	Set di funzioni iniziali
FID 2	PROFINET, ingressi non di sicurezza virtuali, blocchi di ritardo, uscita di stato Blocco funzione di monitoraggio e un aumento da 64 a 256 uscite di stato virtuali
FID 3	Funzionalità con impostazioni di fabbrica, trasferimento SC-XM3
FID 4	Blocco di controllo pressa idraulica/pneumatica, capacità di eseguire la logica OR sugli ingressi di reset, blocco di temporizzazione One Shot e impostazione di un'uscita di stato fisica per attivare e disattivare il ciclo

La lista di controllo nel software del Modulo di sicurezza Banner mostra un avvertimento quando viene aggiunta una funzione che richiede un modulo di sicurezza con un firmware diverso da un modulo di sicurezza FID 1.

Figura 2. Esempio di lista di controllo degli avvertimenti



3.4 Connessioni in ingresso e uscita

3.4.1 XS/SC26-2 - Dispositivi di ingresso di sicurezza e non di sicurezza

Il modulo di controllo di base dispone di 26 morsetti di ingresso che possono essere utilizzati per monitorare i dispositivi di sicurezza e non di sicurezza; tali dispositivi possono integrare uscite a stato solido o a contatti. Alcuni dei morsetti di ingresso possono essere configurati per il sourcing 24 Vcc dei contatti di monitoraggio o per segnalare lo stato di un ingresso o di un'uscita. La funzione di ogni circuito di ingresso dipende dal tipo di dispositivo collegato; tale funzione viene definita durante la configurazione del modulo di controllo.

Il modulo di controllo FID 2 e il modulo di controllo di base nelle versioni successive supportano anche gli ingressi virtuali non di sicurezza.

I moduli di espansione XS8si e XS16si aggiungono ulteriori ingressi al sistema del modulo di sicurezza.

Per ulteriori informazioni sui collegamenti di altri dispositivi non descritti in questo manuale, contattare Banner Engineering.

3.4.2 XS/SC26-2 - Uscite di sicurezza

Le uscite di sicurezza sono progettate per controllare i dispositivi di comando finali (FSD) e gli organi di comando primari della macchina (MPCE), che sono gli ultimi elementi (in termini di tempo) a controllare il movimento pericoloso. Tali elementi di comando comprendono relè, contattori, elettrovalvole, comandi motore e altri dispositivi che solitamente integrano contatti di monitoraggio a guida forzata (meccanicamente collegati) o segnali elettrici necessari per il monitoraggio dei dispositivi esterni.


Il modulo di sicurezza dispone di due uscite di sicurezza a stato solido ridondanti e controllate in modo indipendente (morsetti SO1a e SO1b, SO2a e SO2b). L'algoritmo di autodiagnostica del modulo di sicurezza garantisce che le uscite si attivino e si disattivino al momento opportuno, in risposta ai segnali in ingresso assegnati.

Ogni uscita di sicurezza a stato solido ridondante è progettata per funzionare sia in coppia che come due uscite individuali. Se controllate in coppia, le uscite di sicurezza sono adatte ad applicazioni di Categoria 4; utilizzate come unità indipendenti, sono adatte ad applicazioni fino alla Categoria 3, a condizione che siano state adottate le misure necessarie per l'esclusione dei guasti (vedere *Controllo monocale* in *Circuiti di arresto di sicurezza (protezione)* (pagina 68) e *Integrità del circuito di sicurezza e principi per la realizzazioni dei circuiti di sicurezza ISO 13849-1* (pagina 30)). Vedere *Uscite di sicurezza* (pagina 60) per ulteriori informazioni sulle uscite di sicurezza a relè e a stato solido e sui relativi collegamenti, sul monitoraggio dei dispositivi esterni, sui circuiti di arresto di sicurezza a canale singolo/doppio e sulla configurazione delle uscite di sicurezza.

È possibile aggiungere ulteriori uscite di sicurezza a relè o a stato solido a modelli espandibili (XS26-2xx) del modulo di controllo di base integrando moduli uscite di espansione (XS2so, XS4so, XS1ro, e XS2ro). È possibile aggiungere fino a otto moduli di espansione, in qualsiasi combinazione di moduli ingressi o uscite.

Le uscite di sicurezza possono essere controllate da dispositivi di ingresso che richiedono manovre di reset automatiche e manuali.

Figura 3. Uscite di sicurezza (esempio di applicazione)



Arresti funzionali conformi a IEC 60204-1 e ANSI NFPA79

Il modulo di sicurezza è in grado di eseguire due tipi di arresti funzionali:

- Categoria 0: arresto non controllato con rimozione immediata dell'alimentazione della macchina protetta
- Categoria 1: arresto controllato con ritardo prima che l'alimentazione sia stata rimossa dalla macchina protetta

Gli arresti ritardati possono essere utilizzati in applicazioni in cui le macchine necessitano di alimentazione per consentire al meccanismo di frenata di arrestare il movimento pericoloso.

3.4.3 XS/SC26-2 Uscite di stato e uscite di stato virtuali

Il modulo di controllo base ha otto I/O convertibili (etichettati **IOx**) utilizzabili come uscite di stato e caratterizzati dalla capacità di inviare segnali di stato non di sicurezza a dispositivi come PLC o indicatori. Inoltre, eventuali morsetti dell'uscita di sicurezza non utilizzati possono essere configurati per eseguire la funzione uscita di stato, con il vantaggio di poter sfruttare una maggiore capacità di corrente (per ulteriori informazioni, vedere [XS/SC26-2 - Specifiche](#) (pagina 20)). Per le uscite di sicurezza a stato solido, configurate come uscite di stato, gli impulsi di prova di sicurezza restano abilitati anche se designati come uscita di stato. La convenzione del segnale di uscita di stato può essere configurata per essere 24 Vcc, 0 Vcc o per attivarsi e disattivarsi ciclicamente. Per informazioni sulle funzioni specifiche di un'uscita di stato, vedere [Convenzioni segnale uscita di stato](#) (pagina 72).

I modelli Ethernet che utilizzano il software possono essere configurati per 64 uscite di stato virtuali sui moduli di controllo FID 1 di base e per 256 uscite di stato virtuali sui moduli di controllo FID 2 e di base in versioni successive. Queste uscite possono comunicare sulla rete le stesse informazioni delle uscite di stato. Per maggiori informazioni, vedere [Uscite di stato virtuali](#) (pagina 75).



AVVERTENZA:

- **Le uscite di stato e le uscite di stato virtuali non sono uscite di sicurezza e non sono protette da guasti, sia allo stato On che Off.**
- Se si utilizza un'uscita di stato o un'uscita di stato virtuale per il controllo di applicazioni in cui la sicurezza è di importanza critica, il relativo guasto può portare a una situazione di rischio, con conseguenti possibili gravi lesioni fisiche o morte.
- Non utilizzare un'uscita di stato o un'uscita di stato virtuale per controllare un'applicazione critica per la sicurezza.

3.5 XS/SC26-2 - Funzione ATO automatica

La funzione ATO (Automatic Terminal Optimization) è di serie su tutti i modelli XS/SC26-2. La funzione unisce automaticamente fino a due morsetti I/O per due dispositivi che richiedono impulsi di prova a +24 V dal modulo di sicurezza. Se applicabile, il software esegue automaticamente questa operazione per ogni coppia di dispositivi aggiunti, fino a quan-

do non sono più disponibili morsetti I/O. La condivisione è limitata a due perché i morsetti a vite sono adatti per un massimo di due conduttori.

Se lo si preferisce, è possibile riassegnare manualmente i morsetti nella finestra delle proprietà del dispositivo.

Le seguenti figure mostrano la funzione ATO del modulo XS/SC26-2 che ottimizza i morsetti di due interruttori saracinesca. Questo si traduce in un utilizzo di un totale di sei morsetti rispetto agli otto che verrebbero utilizzati senza la funzione ATO. Viene aggiunto il primo interruttore saracinesca (GS1). Si tratta di un interruttore saracinesca a due canali e quattro fili che richiede due uscite impulsive indipendenti a +24 V dal modulo di sicurezza. IO1 è assegnato come impulso di prova a +24 V 1 che passa nel canale 1 di GS1 fino a IN1. IO2 è assegnato come impulso di prova a +24 V 2 che passa nel canale 2 di GS1 fino a IN2. Quando viene aggiunto il secondo interruttore saracinesca GS2, questo utilizza IO1 e IO2, ma anche IN3 e IN4 per monitorare i suoi due canali.

Figura 4. GS1 e GS2 condividono IO1 e IO2





Figura 5. Vista della scheda **Schema elettrico** con gli I/O condivisi



4 Panoramica sull'SC10-2

Figura 6. Modulo di sicurezza SC10-2



Il modulo di controllo a relè di sicurezza configurabile SC10-2 è un'alternativa semplice ed economica ai moduli relè di sicurezza. Sostituisce la funzionalità e la capacità di due moduli relè di sicurezza indipendenti, offrendo al contempo la configurabilità, la semplicità e le capacità di diagnostica avanzata offerte dal resto della linea di moduli di controllo di sicurezza di Banner.

- La Diagnostica in serie (ISD) fornisce dati dettagliati sullo stato e le prestazioni di ogni dispositivo di sicurezza collegato, accessibile con un HMI o un dispositivo simile
- La programmazione intuitiva, basata sui icone, con funzione drag and drop mediante PC semplifica l'installazione e la gestione dei dispositivi
- Supporta un'ampia gamma di dispositivi di sicurezza, eliminando la necessità di acquistare e tenere a magazzino moduli relè di sicurezza dedicati a specifici dispositivi di sicurezza
- Due uscite di sicurezza a relè da 6 A ciascuna con tre serie di contatti NA
- Dieci ingressi, incluso quattro utilizzabili come uscite non di sicurezza
- La funzione Automatic Terminal Optimization (ATO) può aumentare il numero di ingressi da 10 a 14
- Comunicazione bidirezionale Industrial Ethernet
 - 256 uscite di stato virtuali non di sicurezza
 - 80 ingressi virtuali non di sicurezza (reset, On/Off, annulla off-delay, abilita muting)
- Unità esterna SC-XM3 opzionale per una sostituzione rapida e un'agevole configurazione senza dover utilizzare un PC (vedere [SC10-2: utilizzo dell'SC-XM3](#) (pagina 274))

4.1 SC10-2 - Modelli

Modello	Descrizione
SC10-2roe	Modulo di sicurezza a relè configurabile - 10 ingressi (4 convertibili), due uscite a relè di sicurezza a 3 canali, Industrial Ethernet

4.2 SC10-2 - Caratteristiche e indicatori

I punti di connessione sono connettori a molla di tipo a pressione

Sezione del filo: da 24 a 14 AWG, da 0,2 mm² a 2,08 mm²




Importante: I terminali a morsetto sono progettati per 1 solo filo. Se si connettono più fili, si rischia che un filo si allenti o stacchi del tutto dal morsetto, causando un cortocircuito.

Utilizzare fili intrecciati o provvisti di puntale. Si sconsiglia l'uso di fili in stagno.

Dopo aver inserito il filo nel terminale, provare a tirarlo per assicurarsi che sia fermato saldamente. Se il filo si stacca, è opportuno considerare una soluzione diversa.

Figura 7. Caratteristiche e indicatori



4.3 Utilizzo dei moduli di sicurezza SC10-2 con diversi FID

Banner è impegnata a innovare sempre i suoi dispositivi con l'aggiunta di nuove caratteristiche. Il Feature ID (FID), o numero identificativo delle caratteristiche, identifica il set di caratteristiche e funzioni integrato in un particolare modello. In genere, maggiore è il numero FID, più ampio è il set di caratteristiche disponibili. Un modulo di sicurezza con un certo FID non è compatibile con una configurazione che utilizza una caratteristica FID con numero maggiore. I set di funzioni sono compatibili con le versioni successive e non con quelle precedenti.

Figura 8. Esempio di etichetta SC10-2





Tabella 5. Descrizioni dei FID

Numero FID	Set di funzioni aggiunte
FID 1	Set di funzioni iniziali
FID 2	Aggiunta la capacità di convertire direttamente le Informazioni diagnostiche in serie in USB (utilizzando il software) e i protocolli Ethernet industriale.

La lista di controllo nel software del Modulo di sicurezza Banner mostra un avvertimento quando viene aggiunta una funzione che richiede un modulo di sicurezza con un firmware diverso da un modulo di sicurezza FID 1.

Figura 9. Esempio di lista di controllo degli avvertimenti



4.4 Connessioni in ingresso e uscita

4.4.1 SC10-2 - Dispositivi di ingresso di sicurezza e non di sicurezza

Il modulo SC10-2 dispone di 10 morsetti di ingresso che possono essere utilizzati per monitorare i dispositivi di sicurezza e non di sicurezza; tali dispositivi possono integrare uscite a stato solido o a contatti.

Alcuni dei morsetti di ingresso possono essere configurati per il sourcing 24 Vcc dei contatti di monitoraggio o per segnalare lo stato di un ingresso o di un'uscita. La funzione di ogni circuito di ingresso dipende dal tipo di dispositivo collegato; tale funzione viene definita durante la configurazione del modulo di controllo.

4.4.2 SC10-2 - Uscite di sicurezza a relè

Il dispositivo SC10-2 dispone di due uscite di sicurezza a relè, a tre canali, normalmente aperte.

Le uscite di sicurezza sono progettate per controllare i dispositivi di comando finali (FSD) e gli organi di comando primari della macchina (MPCE), che sono gli ultimi elementi (in termini di tempo) a controllare il movimento pericoloso. Tali elementi di comando comprendono relè, contattori, elettrovalvole, comandi motore e altri dispositivi che possono integrare contatti di monitoraggio a guida forzata (meccanicamente collegati) o segnali elettrici necessari per il monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM).

Arresti funzionali conformi a IEC 60204-1 e ANSI NFPA79

Il modulo di sicurezza è in grado di eseguire due tipi di arresti funzionali:

- Categoria 0: arresto non controllato con rimozione immediata dell'alimentazione della macchina protetta
- Categoria 1: arresto controllato con ritardo prima che l'alimentazione sia stata rimossa dalla macchina protetta

Gli arresti ritardati possono essere utilizzati in applicazioni in cui le macchine necessitano di alimentazione per consentire al meccanismo di frenata di arrestare il movimento pericoloso.

4.4.3 SC10-2 Uscite di stato e uscite di stato virtuali

Con il software, il dispositivo SC10-2 può essere configurato con fino a 256 uscite di stato virtuali per comunicare le informazioni tramite la rete. Queste uscite hanno la capacità di inviare segnali di stato non di sicurezza ai dispositivi, ad esempio i PLC (Programmable Logic Controller, controllori logici programmabili) oppure le HMI (Human Machine Interface, interfacce uomo/macchina). Per maggiori informazioni, vedere [Uscite di stato virtuali](#) (pagina 75).

Il dispositivo SC10-2 ha quattro I/O convertibili (etichettati **IOx**) utilizzabili come uscite di stato per controllare direttamente le spie o collegare fisicamente le uscite ai PLC. Queste uscite comunicano le stesse informazioni delle uscite di stato virtuali.



AVVERTENZA:

- **Le uscite di stato e le uscite di stato virtuali non sono uscite di sicurezza e non sono protette da guasti, sia allo stato On che Off.**
- Se si utilizza un'uscita di stato o un'uscita di stato virtuale per il controllo di applicazioni in cui la sicurezza è di importanza critica, il relativo guasto può portare a una situazione di rischio, con conseguenti possibili gravi lesioni fisiche o morte.
- Non utilizzare un'uscita di stato o un'uscita di stato virtuale per controllare un'applicazione critica per la sicurezza.

Il dispositivo SC10-2 FID 2 o versioni successive può fungere da interfaccia per fornire i dati da una catena di dispositivi con i dati ISD (In-Series Diagnostic, diagnostica di serie) integrati, ad esempio gli interruttori di sicurezza Banner SI-RF, utilizzando la rete.

4.5 SC10-2 - Funzione ATO (Automatic Terminal Optimization) con morsettiere esterne (ETB)

La funzione ATO (Automatic Terminal Optimization) con morsettiere esterne (ETB) è di serie su tutti i modelli SC10 e per impostazione predefinita è abilitata.

La funzione ATO può espandere i 10 morsetti sul SC10-2 per funzionare con altri ingressi ottimizzando i morsetti e utilizzando morsettiere esterne. Man mano che si aggiungono, eliminano o modificano i dispositivi, il software fornisce automaticamente l'assegnazione dei morsetti ottimale per ridurre al minimo il cablaggio e massimizzare l'utilizzo dei morsetti.

ATO è una funzione intelligente che fornisce tutti i tipi di dispositivi e le opzioni di configurazioni disponibili man mano che si crea la configurazione. Una volta occupati tutti i morsetti di ingresso e I/O e si aggiunge un nuovo dispositivo, ATO cerca dispositivi che richiedano impulsi di prova a +24 V dal modulo di sicurezza. Questi dispositivi vengono utilizzati in combinazione con morsettiere esterne per liberare i morsetti I/O. Ogni morsettiera esterna consente a un massimo di tre diversi dispositivi di condividere un singolo segnale I/O a 24 V.

Se lo si desidera è possibile disabilitare la funzione ATO modificando le proprietà del modulo SC10 nel software. Le morsettiere esterne saranno ancora attive, ma sarà necessario riassegnare manualmente i morsetti I/O in base in funzione delle necessità per ottimizzare completamente l'utilizzo delle morsettiere.

5 Specifiche e requisiti

5.1 XS/SC26-2 - Specifiche

Modulo di controllo di base e moduli di espansione:

Sollecitazioni meccaniche

Urti: 15 g per 11 ms, onda semisinusoidale, 18 urti in totale (secondo IEC 61131-2)

Vibrazioni: 3,5 mm occasionali/1,75 mm continue da 5 Hz a 9 Hz, 1,0 g occasionali e 0,5 g continue da 9 Hz a 150 Hz: tutte a 10 cicli di scansione per asse (secondo IEC 61131-2)

Sicurezza

Categoria 4, PL e (EN ISO 13849)
SIL CL 3 (IEC 62061, IEC 61508)

Standard relativi alle prestazioni del prodotto

Vedere [Norme e regolamenti](#) (pagina 293) per un elenco delle norme statunitensi e internazionali vigenti nel settore

EMC

Soddisfa o supera tutti i requisiti per le scariche elettrostatiche previsti dalla norma IEC 61131-2, IEC 62061 allegato E, tabella E.1 (livelli di immunità aumentati), IEC 61326-1:2006 e IEC61326-3-1: 2008

Condizioni di esercizio

Temperatura: da 0 °C a +55 °C

Temperatura di immagazzinamento: da -30 °C a +65 °C

Umidità: Max. umidità relativa 90% a +50°C (senza condensa)

Altitudine di funzionamento: 2000 m massimo secondo IEC 61010-1

Grado di protezione

NEMA 1 (IEC IP20), per uso in un quadro NEMA 3 (IEC IP54) o superiore

Morsetti a vite estraibili

Dimensione conduttore: da 24 a 12 AWG (da 0,2 a 3,31 mm²)

Lunghezza del filo messo a nudo: da 7 a 8 mm (da 0,275 in a 0,315 in)

Coppia di serraggio: 0,565 N·m (5,0 in-lb)

Terminali a morsetto estraibili

Importante: i terminali a morsetto sono progettati per un solo filo. Se si connettono più fili, si rischia che un filo si allenti o si stacchi del tutto dal morsetto, causando un cortocircuito. Se è necessario più di un filo, occorre utilizzare un puntale o una morsettiera esterna

Dimensione conduttore: da 24 a 16 AWG (da 0,20 a 1,31 mm²)

Lunghezza del filo messo a nudo: 8,0 mm (0,315 in)



Importante: L'alimentazione deve essere conforme ai requisiti per le bassissime tensioni con separazione di protezione (SELV, PELV).

Moduli di controllo di sicurezza XS26-2 e SC26-2 versione base

Alimentazione

24 Vcc ± 20% (incl. ondulazione) a 100 mA, a vuoto

Modelli Ethernet: aggiungere 40 mA

Modelli con display: aggiungere 20 mA

Modelli espandibili: carico bus massimo 3,6 A

Interfaccia di rete (solo modelli Ethernet)

Ethernet 10/100 Base T/TX, connettore RJ45 modulare
Negoziazione automatica selezionabile o velocità manuale e duplex

Auto MDI/MDIX (auto-cross)

Protocolli: EtherNet/IP (con PCCC), Modbus/TCP e PROFIBUS (FID 2 o versioni successive)

Dati: 64 uscite di stato virtuali configurabili su moduli di controllo FID 1 di base o 256 uscite di stato virtuali su moduli di controllo FID 2 o di base; messaggi e codici di diagnostica guasti; accesso al registro guasti

I/O convertibili

Corrente di sourcing: 80 mA massimo (protezione da sovracorrenti)

Funzione ATO

Fino a 2 dispositivi

Impulso di prova

Larghezza: 200 µs massimo

Tempo: 200 ms tipico

Protezione uscita

Tutte le uscite a stato solido (sia di sicurezza che normali) sono protette da cortocircuito a 0 V o +24 V e da sovracorrenti

Categoria di sicurezza

PFH [1/ora]: 1,05 × 10⁻⁹

Intervallo test di prova: 20 anni

Certificazioni



IND. CONT. EQ.



Programmable Safety Controller 3NBN



Ingressi di sicurezza (e I/O convertibili se utilizzati come ingressi)

Soglia ingresso On: > 15 Vcc (garantito On), 30 Vcc max.

Soglia ingresso Off: < 5 Vcc e < 2 mA, -3 Vcc min.

Corrente ingresso On: 5 mA tipica a 24 Vcc, corrente protezione catodica contatti 24 Vcc picco 50 mA

Resistenza filo di ingresso: 300 Ω max. (150 Ω per filo)

Specifiche di ingresso per tappeto di sicurezza quadrupolare:

• Max. capacità tra le piastre: 0,22 µF

• Max. capacità tra la piastra inferiore e la terra: 0,22 µF

• Max. resistenza tra i 2 morsetti di ingresso di una piastra: 20 Ω

Uscite di sicurezza a stato solido

0,5 A max. a 24 Vcc (caduta max. 1,0 Vcc), corrente di picco 1 A max

Soglia uscita Off: 1,7 Vcc tipica (2,0 Vcc max.)

Corrente di dispersione uscita: 50 µA max. con 0 V aperto

Carico: 0,1 µF max., 1 H max., 10 Ω max. per filo

Tempi di risposta e di ripristino

Tempo di risposta tra ingresso e uscita (da arresto ingresso a disattivazione uscita): questo valore è variabile; vedere il riepilogo della configurazione nel software

Tempo di recupero ingresso (dall'arresto a Run): il valore del ritardo all'eccitazione (se impostato) più un valore tipico di 250 ms (400 ms massimo)

Differenziale attivazione da uscita xA a uscita xB (utilizzate in associazione, non singolarmente): 5 ms max.

Differenziale attivazione da uscita X a uscita Y (stesso ingresso, stesso ritardo, qualsiasi modulo): 3 tempi di scansione +25 ms massimo

Temporizzazione ingresso virtuale (Abilita muting ON/OFF) (FID 2 o versioni successive): tipico RPI + 200 ms

Temporizzazione ingresso virtuale (Reset manuale e Annulla ritardo) (FID 2 o versioni successive): vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza virtuali \(XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2\)](#) (pagina 57) per dettagli

Tolleranza per ritardo alla diseccitazione

Il valore massimo è il tempo di risposta indicato nel riepilogo della configurazione, più lo 0,02%

Il valore minimo è il tempo del ritardo alla diseccitazione configurato, meno lo 0,02% (presumendo che non vi siano guasti o interruzioni dell'alimentazione)

Tolleranza per ritardo all'eccitazione

Il valore massimo è il tempo del ritardo all'eccitazione configurato, più lo 0,02%, più un valore tipico di 250 ms (400 ms massimo)

Il valore minimo è il ritardo all'eccitazione configurato, meno lo 0,02%

Moduli uscite di sicurezza a stato solido XS2so e XS4so**Uscite di sicurezza a stato solido**

XS2so: 0,75 A massimo a 24 Vcc (caduta massima 1,0 Vcc)
XS4so: 0,5 A massimo a 24 Vcc (caduta massima 1,0 Vcc)
Corrente di picco: 2 A massimo
Soglia uscita Off: 1,7 Vcc tipica (2,0 Vcc massima)
Corrente di dispersione uscita: 50 µA massimo con 0 V aperti
Carico: 0,1 µF max., 1 H max., 10 Ω massimo per conduttore

Categoria di sicurezza

PFH [1/ora]: $5,8 \times 10^{-10}$
Intervallo test di prova: 20 anni

Certificazioni**Alimentazione esterna**

XS2so: 24 Vcc ± 20% (incluso ondulazione); 0,075 A a vuoto, 3,075 A carico massimo
XS4so: 24 Vcc ± 20% (incluso ondulazione); 0,1 A a vuoto, 4,1 A carico massimo
Massimo ritardo all'accensione: 5 secondi dopo il modulo di controllo di base
Isolamento limitato: ±30 Vcc massimo in relazione a 0 V sul modulo di controllo di base

Alimentazione mediante bus

0,02 A

Impulso di prova

Larghezza: 200 µs massimo
Tempo: 200 ms tipico

Protezione uscita

Tutte le uscite a stato solido (sia di sicurezza che normali) sono protette da cortocircuito a 0 V o +24 V e da sovracorrenti

Moduli ingressi di sicurezza XS8si e XS16si**I/O convertibili**

Corrente di sourcing: 80 mA max. a una temperatura ambiente di esercizio di 55 °C (131 °F) (protezione da sovracorrente)

Alimentazione mediante bus

XS8si 0,07 A a vuoto, 0,23 A carico massimo
XS16si 0,09 A a vuoto, 0,41 A carico massimo

Categoria di sicurezza

PFH [1/ora]: 4×10^{-10}
Intervallo test di prova: 20 anni

Certificazioni**Ingressi di sicurezza (e I/O convertibili se utilizzati come ingressi)**

Soglia ingresso On: > 15 Vcc (On garantito), 30 Vcc massimo
Soglia ingresso Off: < 5 Vcc e < 2 mA, -3 Vcc minimo
Corrente ingresso On: 5 mA tipica a 24 Vcc, corrente protezione catodica contatti 24 Vcc picco 50 mA
Resistenza filo di ingresso: 300 Ω max. (150 Ω per filo)
Specifiche di ingresso per tappeto di sicurezza quadripolare:
 · Massima capacità tra piastre: 0,22 µF
 · Massima capacità tra piastra inferiore e massa: 0,22 µF
 · Massima resistenza tra i due morsetti di ingresso di una piastra: 20 Ω

Protezione uscita

Gli ingressi convertibili sono protetti da cortocircuito a 0 V o +24 V e da sovracorrenti

Moduli relè di sicurezza a relè XS1ro e XS2ro

Alimentazione mediante bus

XS1ro: 0,125 A (uscite On)
XS2ro: 0,15 A (uscite On)

Potenza massima

2000 VA, 240 W

Durata elettrica

50.000 manovre al massimo carico resistivo

Categoria di protezione da sovratensioni

III

Grado di inquinamento

2

Durata meccanica

40.000.000 manovre



Nota: si consiglia la soppressione dei transienti quando si pilotano carichi induttivi. Collegare i soppressori al carico. Non collegare i soppressori ai contatti dell'uscita.

Portata dei contatti

UL/NEMA:

- **Contatti NA:** 6 A 250 Vca/24 Vcc resistivi; modo pilota B300/Q300
- **Contatti NC:** 2,5 A 150 Vca/24 Vcc resistivi; modo pilota Q300

IEC 60947-5-1:

- **Contatti NA:** 6 A 250 Vca/Vcc continuo; CA 15: 3 A 250 V; CC13: 1 A 24 V/4 A 24 V 0,1 Hz
- **Contatti NC:** 2,5 A 150 Vca/Vcc continuo; CA 15: 1 A 150 V; DC13: 1 A 24 V/4 A 24 V 0,1 Hz

Portata contatti per preservare la durata 5 micron AgNi

	Minimo	Massima
Tensione	100 mV ca/cc	60 Vca/Vcc
Corrente	1 mA	300 mA
Tensione di alimentazione	1 mW (1 mVA)	7 W (7 VA)

Protezione da sovracorrente richiesta



AVVERTENZA: I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti a livello nazionale in materia di elettricità.

Categoria di sicurezza

PFH [1/ora]: $7,6 \times 10^{-10}$

Intervallo test di prova: 20 anni

Valori B10d

Tensione	Corrente	B10d
230 Vca	3 A	300,000
230 Vca	1 A	750,000
24 Vcc	≤ 2 A	1,500,000

L'applicazione finale deve prevedere una protezione da sovracorrente come indicato nella tabella fornita.

La protezione da sovracorrente può essere assicurata da un fusibile esterno o mediante limitazione di corrente, con alimentazione classe II.

I conduttori di alimentazione con sezione < 24 AWG non devono essere giuntati.

Per ulteriore informazioni sul prodotto, visitare www.bannerengineering.com.

Cablaggio di alimentazione (AWG)	Protezione da sovracorrenti richiesta (A)
20	5,0
22	3,0
24	2,0
26	1,0
28	0,8
30	0,5

Certificazioni



5.2 SC10-2 - Specifiche

Alimentazione

Tensione: 24 Vcc ±20% (SELV)

Corrente:

240 mA massimo, senza carico (relè On)

530 mA massimo, pieno carico (da IO1 a IO4 utilizzati come uscite ausiliarie)

Ingressi di sicurezza (e I/O convertibili se utilizzati come ingressi)

Soglia ingresso On: > 15 Vcc (On garantito), 30 Vcc massimo

Soglia ingresso Off: < 5 Vcc e < 2 mA, -3 Vcc minimo

Corrente ingresso On: 5 mA tipica a 24 Vcc, corrente protezione catodica contatti 24 Vcc piccolo 50 mA

Resistenza conduttore di ingresso: 300 Ω massimo (150 Ω per conduttore)

Specifiche di ingresso per tappeto di sicurezza quadripolare:

- Massima capacità tra piastre: 0,22 μF²
- Massima capacità tra piastra inferiore e massa: 0,22 μF²
- Massima resistenza tra i due morsetti di ingresso di una piastra: 20 Ω

I/O convertibili

Corrente di sourcing: 80 mA massimo (protezione da sovracorrenti)

Impulsi di prova: ~1 ms ogni 25 - 75 ms

Funzione ATO

Fino a tre dispositivi collegati con morsettiere fornite dall'utilizzatore

Interfaccia di rete

Ethernet 10/100 Base T/TX, connettore RJ45 modulare

Negoziante automatica selezionabile o velocità manuale e duplex Auto MDI/MDIX (auto trasversale)

Protocolli: EtherNet/IP (con PCCC), Modbus/TCP e PROFINET

Dati: 256 uscite di stato virtuali; messaggi e codici di diagnostica guasti; accesso al registro guasti

² Se i tappeti di sicurezza condividono un I/O convertibile, questa è la capacità totale di tutti i tappeti di sicurezza in condivisione.

Tempi di risposta e di ripristino

Tempo di risposta tra ingresso e uscita (da arresto ingresso a disattivazione uscita): questo valore è variabile; vedere il riepilogo della configurazione nel software

Tempo di recupero ingresso (dall'arresto a Run): il valore del ritardo all'eccitazione (se impostato) più un valore tipico di 250 ms (400 ms massimo)

Tempo ingresso virtuale (abilita muting e On/Off): tipico RPI + 200 ms

Tempo ingresso virtuale (reset manuale e annulla ritardo): vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza virtuali \(XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2\)](#) (pagina 57) per dettagli

Tolleranza per ritardo alla diseccitazione

Il valore massimo è il tempo di risposta indicato nel riepilogo della configurazione, più lo 0,02%

Il valore minimo è il tempo del ritardo alla diseccitazione configurato, meno lo 0,02% (presumendo che non vi siano guasti o interruzioni dell'alimentazione)

Tolleranza per ritardo all'eccitazione

Il valore massimo è il tempo del ritardo all'eccitazione configurato più lo 0,02%, più un valore tipico di 250 ms (400 ms massimo)

Il valore minimo è il ritardo all'eccitazione configurato, meno lo 0,02%

Uscite di sicurezza

3 set di contatti NA per ogni canale di uscita (RO1 e RO2). Ogni uscita normalmente aperta è una connessione di contatti in serie di due relè con contatti a guida forzata (collegati meccanicamente). RO1 è formato dai relè K1 e K2. RO2 è formato dai relè K3 e K4.

Contatti

AgNi + oro 0,2 µm

Categoria di protezione da sovratensioni

Tensione contatti relè di uscita da 1 V a 150 Vca/Vcc: tensione dei contatti relè di uscita categoria III da 151 V a 250 Vca/Vcc: categoria II (categoria III, se è assicurata un'adeguata riduzione delle sovratensioni, come descritto nel presente documento).

Corrente nominale dei singoli contatti

Quando si utilizza più di un'uscita a contatti consultare il grafico sulle correzioni per la temperatura.

	Minimo	Massima
Tensione	10 Vca/Vcc	250 Vca/24 Vcc
Corrente	10 mA ca/cc	6 A
Alimentazione	100 mW (100 mVA)	200 W (2000 VA)

Capacità di commutazione (IEC 60947-5-1)

CA 15	NA: 250 Vca, 3 A
CC 13	NA: 24 Vcc, 2 A
CC 13 a 0,1 Hz	NA: 24 Vcc, 4 A

Condizioni di esercizio

Temperatura: da 0 °C a +55 °C (vedere il grafico Correzioni in funzione della temperatura)

Temperatura di immagazzinamento: da -30 °C a +65 °C

Umidità: Max. umidità relativa 90% a +50°C (senza condensa)

Altitudine di funzionamento: 2000 m massimo secondo IEC 61010-1

Grado di protezione

NEMA 1 (IEC IP20), per uso in un quadro NEMA 3 (IEC IP54) o superiore

Sollecitazioni meccaniche

Urti: 15 g per 11 ms, onda semisinusoidale, 18 urti in totale (secondo IEC 61131-2)

Vibrazioni: 3,5 mm occasionale/1,75 mm continua da 5 Hz a 9 Hz, 1,0 g occasionale e 0,5 g continua da 9 Hz a 150 Hz: tutte a 10 cicli di scansione per asse (secondo IEC 61131-2)

Durata meccanica

20.000.000 manovre

Durata elettrica

50.000 manovre al massimo carico resistivo

UL modo pilota

B300 Q300

Valori B10d

Tensione	Corrente	B10d
230 Vca	2 A	350,000
230 Vca	1 A	1,000,000
24 Vcc	≤ 4 A	10,000,000

Terminali morsetti a molla di tipo a pressione

Sezione del filo: da 24 a 14 AWG, da 0,2 mm² a 2,08 mm²



Importante: I terminali a morsetto sono progettati per 1 solo filo. Se si connettono più fili, si rischia che un filo si allenti o stacchi del tutto dal morsetto, causando un cortocircuito.

Utilizzare fili intrecciati o provvisti di puntale. Si sconsiglia l'uso di fili in stagno.

Dopo aver inserito il filo nel terminale, provare a tirarlo per assicurarsi che sia fermato saldamente. Se il filo si stacca, è opportuno considerare una soluzione diversa.

EMC

Soddisfa ampiamente tutti i requisiti della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica per l'immunità secondo IEC 61326-3-1:2012 e le emissioni secondo CISPR 11:2004 per le apparecchiature Gruppo 1, Classe A



Nota: si consiglia la soppressione dei transienti quando si pilotano carichi induttivi. Collegare i soppressori al carico. Non installare mai dei soppressori tra i contatti di uscita (vedere l'Avvertenza).

Sicurezza

Categoria 4, PL e (EN ISO 13849)
SIL CL 3 (IEC 62061, IEC 61508)

Categoria di sicurezza

PFH [1/ora]: $5,01 \times 10^{-10}$
Intervallo test di prova: 20 anni

Standard relativi alle prestazioni del prodotto

Per un elenco delle norme statunitensi e internazionali vigenti nel settore, vedere la sezione **Norme e regolamenti** (pagina 293)

Certificazioni



Protezione da sovracorrente richiesta



AVVERTENZA: I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti a livello nazionale in materia di elettricità.

L'applicazione finale deve prevedere una protezione da sovracorrente come indicato nella tabella fornita.


La protezione da sovracorrente può essere assicurata da un fusibile esterno o mediante limitazione di corrente, con alimentazione classe II.

I conduttori di alimentazione con sezione < 24 AWG non devono essere giuntati.

Per ulteriore informazioni sul prodotto, visitare www.bannerengineering.com.

Cablaggio di alimentazione (AWG)	Protezione da sovracorrenti richiesta (A)
20	5,0
22	3,0
24	2,0
26	1,0
28	0,8
30	0,5

Figura 10. SC10-2 - Correzione per la temperatura



Esempio di calcolo di correzione per la temperatura

Unità singola, libero posizionamento	Tre moduli
$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + I_5^2 + I_6^2$	$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + I_5^2 + I_6^2$ (tutti e sei i moduli)
$I_1 = 4 \text{ A}$ (uscita normalmente aperta RO1 canale 1)	$I_1 = 4 \text{ A}$
$I_2 = 4 \text{ A}$ (uscita normalmente aperta RO1 canale 2)	$I_2 = 4 \text{ A}$
$I_3 = 4 \text{ A}$ (uscita normalmente aperta RO1 canale 3)	$I_3 = 4 \text{ A}$
$I_4 = 4 \text{ A}$ (uscita normalmente aperta RO2 canale 4)	$I_4 = 4 \text{ A}$
$I_5 = 4 \text{ A}$ (uscita normalmente aperta RO2 canale 5)	$I_5 = 4 \text{ A}$
$I_6 = 4 \text{ A}$ (uscita normalmente aperta RO2 canale 6)	$I_6 = 4 \text{ A}$

Esempio di calcolo di correzione per la temperatura

Unità singola, libero posizionamento

$$\sum I^2 = 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 = 96 A^2$$

$T_{max} = 55 \text{ }^\circ\text{C}$

Tre moduli

$$\sum I^2 = 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 = 96 A^2$$

$T_{max} = 46 \text{ }^\circ\text{C}$

5.3 Dimensioni

Se non diversamente specificato, tutte le misure indicate sono in millimetri (pollici).

Figura 11. XS/SC26-2 - Dimensioni modulo base





Figura 12. Dimensioni del modulo di espansione



Figura 13. SC10-2 - Dimensioni



5.4 Requisiti del PC



Importante: Per installare i driver del modulo di controllo sono necessari i diritti amministrativi (per la comunicazione con il modulo stesso).

Sistema operativo: Microsoft Windows 7, Windows 8 (eccetto Windows RT), o Windows 10 ³

Tipo sistema: 32-bit, 64-bit

³ Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Spazio libero su disco:	80 MB (oltre a fino a 280 MB per Microsoft .NET 4.0, in caso non sia già installato)
Capacità di memoria (RAM):	512 MB minimo, 1 GB+ consigliato
Processore:	1 GHz minimo, 2 GHz+ consigliati
Risoluzione schermo:	1024 × 768 full color minimo, 1650 × 1050 full color consigliato
Software di terzi:	Microsoft .NET 4.0 (incluso con il programma di installazione), visualizzatore di PDF (ad esempio Adobe Acrobat)
Porta USB:	USB 2.0 (non richiesto per realizzare le configurazioni)

6 Installazione del sistema

6.1 Installazione del software



Importante: Per installare i driver del modulo di controllo sono necessari i diritti amministrativi (per la comunicazione con il modulo stesso).

1. Scaricare l'ultima versione del software dal sito www.bannerengineering.com/safetycontroller.
2. Individuare e aprire il file scaricato.
3. Fare clic su **Avanti** per avviare il processo di installazione.
4. Confermare la destinazione del software e la disponibilità per gli utenti, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Fare clic su **Avanti** per installare il software.
6. A seconda delle impostazioni del sistema, può venire visualizzata una finestra popup che richiede di permettere al Modulo di sicurezza Banner di apportare modifiche al computer. Fare clic su **Sì**.
7. Fare clic su **Chiudi** per uscire dal programma di installazione.

Aprire il **Modulo di sicurezza Banner** dal **Desktop** o utilizzando il menu **Start**.

6.2 Installazione del controller di sicurezza

Non superare le specifiche operative per un funzionamento affidabile. Il quadro deve permettere un'adeguata dispersione del calore, in modo che l'aria attorno al modulo di sicurezza non superi la massima temperatura operativa prevista (vedere [Specifiche e requisiti](#) (pagina 20)).



Importante: Installare il modulo di sicurezza in un luogo lontano da grandi scosse e da fenomeni di vibrazione di elevata ampiezza.



ATTENZIONE: Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni alle apparecchiature elettroniche. Per evitare questo, seguire pratiche corrette per prevenire le scariche elettrostatiche, ad esempio indossare un braccialetto approvato o altri metodi di messa a terra o toccare un oggetto messo a terra prima di maneggiare i moduli. Per ulteriori informazioni sulla prevenzione delle scariche elettrostatiche, vedere ANSI/ESD S20.20.

6.2.1 Istruzioni di installazione

Il modulo di sicurezza è installabile su barra DIN standard da 35 mm. Deve essere installato all'interno di un quadro con grado di protezione NEMA 3 (IEC IP54) o superiore. Deve essere montato su una superficie verticale con le aperture di sfriato rivolte verso il basso e l'alto per consentire il raffreddamento per convezione naturale.

Seguire le istruzioni di installazione per evitare danni al modulo di sicurezza.

Per il **montaggio** del Modulo di sicurezza programmabile SC26-2, modulo di sicurezza programmabile XS26-2, moduli di uscita di sicurezza a stato solido XS2so e XS4so, moduli di ingresso di sicurezza XS8si e XS16si, moduli a relè di sicurezza XS1ro e XS2ro e modulo di sicurezza SC10-2:

1. Inclinare la parte superiore del modulo leggermente indietro e posizionarlo sulla barra DIN.
2. Raddrizzare il modulo contro la guida.
3. Abbassare il modulo sulla guida.

Per la **rimozione** del Modulo di sicurezza programmabile SC26-2, modulo di sicurezza programmabile XS26-2, moduli di uscita di sicurezza a stato solido XS2so e XS4so, moduli di ingresso di sicurezza XS8si e XS16si, moduli a relè di sicurezza XS1ro e XS2ro e modulo di sicurezza SC10-2:

1. Premere la parte inferiore del modulo.
2. Inclinare leggermente in avanti la parte superiore del modulo.
3. Abbassare il modulo quando la clip rigida superiore ha superato la guida DIN.



Nota: Per rimuovere un modulo di espansione, staccare gli altri moduli su ciascun lato del modulo desiderato per liberare i connettori del bus.

7 Considerazioni sull'installazione

7.1 Applicazione corretta

La corretta applicazione del modulo di sicurezza dipende dal tipo di macchina e di protezioni che devono essere collegate a tale modulo. **In caso di dubbi sulla compatibilità della macchina con questo modulo di sicurezza, contattare Banner Engineering.**



AVVERTENZA: Non adatto all'uso come dispositivo di protezione a sé stante

Questo dispositivo Banner è considerato un dispositivo complementare utilizzato per aumentare il livello di sicurezza, limitando o eliminando l'esposizione di un individuo al pericolo senza alcun intervento da parte dell'individuo stesso o di altri. **La mancata predisposizione di protezioni adeguate basate su una valutazione del rischio, sulle normative locali e sugli standard applicabili può comportare gravi lesioni o morte.**



AVVERTENZA: L'utilizzatore è responsabile del corretto utilizzo del presente dispositivo

Gli esempi di applicazioni riportati in questo documento si riferiscono a situazioni di protezione generalizzate. Ogni applicazione di sicurezza ha esigenze diverse.

Assicurarsi che siano soddisfatti tutti i requisiti di sicurezza e che vengano rispettate le istruzioni di installazione. Per eventuali domande relative alla protezione di un'applicazione, contattare i tecnici applicativi Banner al numero e agli indirizzi riportati in questo documento.



AVVERTENZA: Leggere attentamente questa Sezione prima di installare il sistema

Il modulo di sicurezza Banner è un dispositivo di controllo inteso per l'uso in abbinamento a dispositivi di protezione di una macchina. La sua capacità di svolgere la funzione di sicurezza dipende da una corretta applicazione, da un'accurata installazione elettrica e meccanica e da un corretto interfacciamento con la macchina.


Se le procedure di montaggio, installazione, interfacciamento e controllo non vengono eseguite correttamente, il modulo di sicurezza Banner non sarà in grado di svolgere i compiti di protezione per i quali è stato progettato. L'utilizzatore è responsabile della conformità a tutte le normative e leggi locali e nazionali relative all'uso di questo sistema di controllo in qualsiasi applicazione. Verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti di sicurezza e che vengano rispettate le istruzioni tecniche di installazione e manutenzione contenute nel presente documento.

7.2 XS/SC26-2 Applicazioni

Il modulo di controllo di sicurezza può essere utilizzato ovunque vengano utilizzati dispositivi di sicurezza. Il modulo di sicurezza è adatto all'uso in diversi tipi di applicazioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- Comando bimanuale con funzione di muting
- Celle robotiche di saldatura/processo con muting di due zone
- Operazioni di movimentazione dei materiali che richiedono più ingressi e funzioni di bypass
- Stazioni di carico rotanti caricate manualmente
- Applicazioni multiple con comandi bimanuali
- Stazioni di produzione "lean"
- Monitoraggio dinamico delle elettrovalvole singole e doppie o delle valvole di sicurezza di presse


Figura 14. Applicazioni di esempio - cella robotica



7.3 SC10-2 - Applicazioni

Il modulo di sicurezza SC10-2 è l'ideale per macchine piccole-medie che utilizzerebbero due moduli relè di sicurezza indipendenti.

Figura 15. SC10-2 - Applicazione di esempio



7.4 Dispositivi di ingresso di sicurezza

Il modulo di sicurezza esegue il monitoraggio dello stato dei dispositivi di ingresso di sicurezza ad esso collegati. In generale, quando tutti i dispositivi di ingresso che sono stati configurati per controllare una particolare uscita di sicurezza sono allo stato Run, l'uscita di sicurezza si attiva o resta ON. Quando uno o più dispositivi di ingresso di sicurezza passano dallo stato Run a quello di arresto, l'uscita di sicurezza si disattiva. Alcune funzioni speciali del dispositivo di ingresso di sicurezza possono, in circostanze particolari, sospendere temporaneamente il segnale di arresto ingresso di sicurezza per mantenere l'uscita di sicurezza allo stato On: ad esempio, le funzioni di muting o di bypass.

Il modulo di sicurezza può rilevare guasti in ingresso con alcuni circuiti di ingresso che altrimenti determinerebbero la perdita del controllo della funzione di sicurezza. Quando vengono rilevati tali guasti, il modulo di sicurezza porta le uscite associate allo stato Off fino a quando i guasti non vengono cancellati. I blocchi funzione utilizzati nella configurazione influenzano le uscite di sicurezza. È necessario esaminare attentamente la configurazione se si verificano guasti dei dispositivi di ingresso.

I metodi per escludere o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino questi guasti sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Cavi di collegamento fisicamente separati tra di loro e dalla sorgente di alimentazione secondaria
- Inserimento dei cavi di comando in guaine, canaline o condotte separate
- Posizionamento di tutti gli elementi di comando (moduli di sicurezza, moduli di interfaccia, FSD ed MPCE) all'interno di un unico quadro di comando, adiacenti l'uno all'altro e direttamente connessi tramite cavi di breve lunghezza
- Installazione corretta di cavi a più conduttori e conduttori multipli attraverso il raccordo passacavi. Stringendo eccessivamente i passacavi si possono provocare cortocircuiti nel punto sollecitato
- Uso di componenti ad apertura forzata o diretta, come previsto dallanorma IEC 60947-5-1, installati e montati in modalità apertura forzata
- Verifica periodica della funzione di sicurezza/dell'integrità funzionale
- Formazione degli operatori, personale di manutenzione e altre persone coinvolte sull'uso e sulla protezione della macchina, per assicurarsi che riconoscano e correggano immediatamente eventuali guasti



Nota: Rispetto delle istruzioni di installazione, uso e manutenzione fornite dal produttore dei dispositivi nonché di tutte le normative pertinenti. Per eventuali domande sui dispositivi collegati al modulo di sicurezza, contattare Banner Engineering per assistenza.

Figura 16. XS/SC26-2 - Posizioni dei morsetti di ingresso e uscita





Figura 17. SC10-2 - Posizioni dei morsetti di ingresso e uscita



AVVERTENZA: Integrità dei sistemi di sicurezza e dei dispositivi di ingresso

Il modulo di sicurezza è in grado di monitorare più dispositivi di ingresso di sicurezza diversi. L'utilizzatore deve effettuare una valutazione del rischio dell'applicazione protetta per determinare quali sono i livelli di integrità di sicurezza da raggiungere per sapere come connettere correttamente i dispositivi di ingresso al modulo di sicurezza. L'utilizzatore è inoltre tenuto ad adottare misure volte a eliminare o a ridurre al minimo possibili guasti/errori nel segnale in ingresso derivanti dalla perdita della funzione di sicurezza.

7.4.1 Integrità del circuito di sicurezza e principi per la realizzazioni dei circuiti di sicurezza ISO 13849-1

I circuiti di sicurezza prevedono funzioni di sicurezza della macchina volte a ridurre al minimo il rischio di danni. Tali funzioni di sicurezza possono prevenire l'avvio o possono arrestare o eliminare una situazione di pericolo. Un guasto in una funzione di sicurezza o nel relativo circuito di sicurezza può generalmente incrementare il rischio di danni.

L'integrità di un circuito di sicurezza dipende da diversi fattori, tra cui la tolleranza ai guasti, la riduzione del rischio, l'uso di componenti affidabili e collaudati, principi di sicurezza consolidati e altre considerazioni di progettazione.

A seconda del livello di rischio associato alla macchina o al suo funzionamento, occorre integrare nella progettazione un livello di integrità del circuito di sicurezza (prestazioni) adeguato. Le norme che disciplinano i livelli di prestazione sono ANSI B11.19 Performance Criteria for Safeguarding (Criteri di prestazione per la protezione) e ISO 13849-1 Parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza.

Livelli di integrità del circuito di sicurezza

Nelle norme internazionali ed europee, i circuiti di sicurezza sono stati suddivisi in Categorie e livelli di prestazione, in base alla loro capacità di mantenersi integri in caso di guasto e alla probabilità statistica che si verifichi un guasto. La norma ISO 13849-1 tratta l'integrità dei circuiti di sicurezza descrivendo la struttura e l'architettura di tali circuiti (categorie) e il livello di prestazione (PL) richiesto per la funzione di sicurezza in condizioni prevedibili.

Negli Stati Uniti, il livello tipico di integrità del circuito di sicurezza è noto come "Control Reliability" ovvero Affidabilità del controllo. I criteri per l'affidabilità del controllo prevedono controlli ridondanti e circuiti autodiagnostici e sono stati genericamente equiparato alla norma ISO 13849-1 Categoria 3 o 4 e/o ai livelli di prestazione "d" o "e" (vedere ANSI B11.19).

Effettuare una valutazione del rischio per garantire che applicazione, interfacciamento, collegamento e riduzione del rischio siano appropriati (vedere ANSI B11.0 o ISO 12100). La valutazione del rischio è necessaria per verificare se il livello di integrità del circuito di sicurezza è appropriato per garantire la riduzione del rischio prevista. Questa valutazione del rischio deve tenere conto di tutte le normative locali e le norme pertinenti, ad esempio i criteri per l'affidabilità del controllo negli Stati Uniti o il livello "C" delle norme europee.

Il collegamento/l'interfacciamento degli ingressi del modulo di sicurezza è conforme alla Categoria 4 PLe (ISO 13849-1) e al livello di integrità di sicurezza 3 (IEC 61508 e IEC 62061). Il livello di integrità dei circuiti di sicurezza effettivo dipende dalla configurazione, dalla corretta installazione dei circuiti esterni e al tipo e dall'installazione dei dispositivi di ingresso di sicurezza. L'utilizzatore è tenuto a determinare il grado di sicurezza complessivo e la conformità ai regolamenti e alle norme applicabili.

Le seguenti sezioni descrivono esclusivamente le applicazioni di categoria 2, 3 e 4, come descritto dalla norma ISO 13849-1. I circuiti del dispositivo di ingresso mostrati nella tabella riportata di seguito vengono comunemente utilizzati in applicazioni di protezione, sebbene siano possibili altre soluzioni, a seconda della valutazione del rischio e delle considerazioni di esclusione dei guasti. La tabella seguente mostra i circuiti dei dispositivi di ingresso e il livello di categoria di sicurezza raggiungibile se vengono soddisfatti tutti i requisiti per il rilevamento e l'esclusione dei guasti.

**AVVERTENZA: Valutazione dei rischi**

Il livello di integrità del circuito di sicurezza può dipendere largamente dalla progettazione e dall'installazione dei dispositivi di sicurezza, nonché dai mezzi di interfacciamento utilizzati da questi dispositivi. **Per determinare il livello di integrità del circuito di sicurezza appropriato, è necessario eseguire una valutazione del rischio: in questo modo sarà possibile verificare che la riduzione del rischio effettiva sia quella prevista nonché assicurare la conformità alle normative.**

**AVVERTENZA:** Dispositivi di ingresso con ingressi a contatti doppi che utilizzano 2 o 3 morsetti

Il rilevamento di un cortocircuito tra due canali di ingresso (ingressi a contatti, ma non contatti complementari) non è possibile se i due contatti sono chiusi. Un cortocircuito può essere rilevato quando l'ingresso permane allo stato di arresto per almeno 2 secondi (vedere il suggerimento **Morsetti di ingresso INx e IOx** in [Opzioni del dispositivo di ingresso di sicurezza](#) (pagina 33)).

**AVVERTENZA:**

- **Cortocircuiti in ingresso di categoria 2 o 3**
- Non è possibile il rilevamento di un cortocircuito tra due canali di ingresso (ingressi a contatti, ma non di tipo complementare) se questi sono alimentati tramite la stessa sorgente (ad esempio, lo stesso morsetto del modulo di sicurezza di un collegamento a 3 morsetti e due canali o una sorgente di alimentazione esterna a 24 V) e se i due contatti sono chiusi.
- Tale cortocircuito può essere rilevato solo se entrambi i contatti sono aperti e se il cortocircuito permane per almeno 2 secondi.

Esclusione dei guasti

Un importante concetto nell'ambito delle disposizioni della norma ISO 13849-1 è la probabilità che si verifichi un guasto, che può essere ridotta utilizzando una tecnica denominata "esclusione dei guasti". Il concetto alla base presuppone che le probabilità che si verifichi un certo guasto ben definito possano essere ridotte mediante accorgimenti progettuali, di installazione o improbabilità tecnica, fino a livelli in cui il guasto in questione possa essere nella maggior parte dei casi trascurato, ovvero "escluso" dalla valutazione.

Il metodo di esclusione dei guasti è uno strumento che un progettista può utilizzare durante lo sviluppo della parte relativa alla sicurezza del sistema di controllo e del processo di valutazione del rischio. L'esclusione del guasto consente al progettista di escludere le possibilità che si verifichino vari guasti e di giustificare tale esclusione attraverso il processo di valutazione del rischio in conformità alla norma 13849, 1 o 2.

I requisiti per il livello di integrità del circuito di sicurezza in applicazioni di sicurezza variano ampiamente (ovvero Affidabilità del controllo o Categoria/Livello di prestazioni) secondo ISO 13849-1. Sebbene Banner Engineering consigli sempre di realizzare il massimo livello di sicurezza in qualsiasi applicazione, è responsabilità dell'utilizzatore installare, far funzionare e mantenere operativo ciascun sistema di sicurezza, nonché assicurare la conformità alle leggi e alle normative vigenti.

**AVVERTENZA: Valutazione dei rischi**

Il livello di integrità del circuito di sicurezza può dipendere largamente dalla progettazione e dall'installazione dei dispositivi di sicurezza, nonché dai mezzi di interfacciamento utilizzati da questi dispositivi. **Per determinare il livello di integrità del circuito di sicurezza appropriato, è necessario eseguire una valutazione del rischio: in questo modo sarà possibile verificare che la riduzione del rischio effettiva sia quella prevista nonché assicurare la conformità alle normative.**

7.4.2 Proprietà del dispositivo di ingresso di sicurezza

Il modulo di sicurezza viene configurato tramite l'interfaccia software per supportare diversi tipi di dispositivi di ingresso di sicurezza. Vedere [Aggiunta di ingressi e uscite di stato](#) (pagina 77) per maggiori informazioni sulla configurazione del dispositivo di ingresso.

Logica di reset: Reset manuale o automatico





Può essere necessario un reset manuale per i dispositivi di ingresso di sicurezza utilizzando un blocco reset latch o configurando un'uscita di sicurezza per il reset latch prima che l'uscita di sicurezza da questi controllata possa ritornare allo stato On. Tale funzionamento viene alcune volte chiamato modalità "latch", poiché l'uscita di sicurezza resta "bloccata" allo stato Off finché non viene effettuato un reset. Se un dispositivo di ingresso di sicurezza è configurato per la modalità reset automatico o "trip", l'uscita di sicurezza che controlla tornerà allo stato On quando il dispositivo di ingresso passa allo stato Run (a condizione che tutti gli altri ingressi controllati siano allo stato Run).

Collegamento dei dispositivi di ingresso

Il modulo di sicurezza ha necessità di sapere quali linee di segnale sono collegate a quali morsetti, per poter utilizzare i metodi di monitoraggio del segnale, le convenzioni Run e Stop, la tempistica e le regole di guasto appropriati. I terminali sono assegnati automaticamente durante il processo di configurazione e possono essere modificati.

Tipi di cambiamento di stato del segnale

Per il monitoraggio dei segnali dei dispositivi di ingresso di sicurezza a doppio canale possono essere utilizzati due tipi di cambiamento di stato (COS): simultaneo o concomitante.

Circuito di ingresso	Regole di temporizzazione COS del segnale in ingresso	
	Stato di arresto: le uscite di sicurezza si disattivano quando ⁴ :	Stato Run: le uscite di sicurezza si attivano quando ⁵ :
<p>Canale doppio A e B complementare</p> 	<p>Almeno 1 ingresso canale (A o B) è allo stato di arresto.</p>	<p>Simultaneo: A e B sono entrambi allo stato di arresto e quindi entrambi allo stato Run fino a 3 secondi prima dell'attivazione delle uscite.</p> <p>Concomitante: A e B sono contemporaneamente allo stato di arresto e quindi entrambi allo stato Run senza simultaneità ai fini dell'attivazione delle uscite.</p>
<p>Canale doppio A e B</p> 		
<p>A e B complementari 2X</p> 	<p>Almeno 1 canale (A o B) entro una coppia di contatti allo stato di arresto.</p>	<p>Simultaneo: A e B sono contemporaneamente allo stato di arresto, quindi i contatti di un canale passano allo stato Run entro 400 ms (150 ms per il comando bimanuale); entrambi i canali sono allo stato Run entro 3 secondi (0,5 secondi per il comando bimanuale).</p> <p>Concomitante: A e B sono contemporaneamente allo stato di arresto e quindi i contatti di un canale passano allo stato Run entro 3 secondi. Non sussiste il requisito di simultaneità tra la commutazione del canale A e di quello B.</p>
<p>Tappeto di sicurezza quadripolare</p> 	<p>Viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I canali in ingresso vengono cortocircuitati assieme (funzionamento normale) • Almeno 1 del fili è scollegato • Uno dei canali normalmente allo stato basso viene rilevato allo stato alto • Uno dei canali normalmente allo stato alto viene rilevato allo stato basso 	<p>Ogni canale rileva i propri impulsi.</p>

Tempi di rimbalzo del segnale

Tempo di rimbalzo chiuso-aperto (da 6 ms a 1000 ms in incrementi di 1 ms, ad eccezione da 6 ms a 1500 ms per i sensori con muting). Il tempo di rimbalzo chiuso-aperto è il limite previsto perché il segnale in ingresso passi dallo stato alto (24 Vcc) allo stato basso stazionario (0 Vcc). Può essere necessario aumentare questo limite in caso di vibrazioni di portata elevata del dispositivo, urti o rumore di commutazione in cui si richiedano tempi di transizione del segnale più lunghi. Se il tempo di rimbalzo impostato è troppo breve in queste difficili condizioni, il sistema può rilevare un errore di disparità del segnale ed entrare in blocco. L'impostazione predefinita è 6 ms.

⁴ Le uscite di sicurezza si disattivano quando uno degli ingressi di controllo si trova allo stato di arresto.

⁵ Le uscite di sicurezza si attivano quando tutti gli ingressi di controllo si trovano allo stato Run e dopo un reset manuale (se gli ingressi di sicurezza sono configurati per il reset manuale e si trovavano nello stato di arresto).



ATTENZIONE: Rimbalzo e risposta

Eventuali modifiche apportate ai tempi di rimbalzo possono influenzare il tempo di risposta (disattivazione) delle uscite di sicurezza. Questo valore viene calcolato e visualizzato per ciascuna uscita di sicurezza quando si crea una configurazione.

Il tempo di rimbalzo aperto-chiuso (da 10 ms a 1000 ms in incrementi di 1 ms, ad eccezione da 10 ms a 1500 ms per i sensori con muting). Il tempo di rimbalzo aperto-chiuso è il limite previsto perché il segnale in ingresso passi dallo stato basso (0 Vcc) allo stato alto stazionario (24 Vcc). Può essere necessario aumentare questo limite in caso di vibrazioni di portata elevata del dispositivo, urti o rumore di commutazione in cui si richiedano tempi di transizione del segnale più lunghi. Se il tempo di rimbalzo impostato è troppo breve in queste difficili condizioni, il sistema può rilevare un errore di disparità del segnale ed entrare in blocco. L'impostazione predefinita è 50 ms.

7.5 Opzioni del dispositivo di ingresso di sicurezza

Figura 18. Circuito del dispositivo di ingresso - Guida alle categorie di sicurezza

Simboli generici utilizzati nei circuiti	Circuiti mostrati allo stato Run	Circuiti mostrati allo stato di arresto								
		ES	GS	OS	RP	PS	SM	ISD	THC	ED
Morsetti 1 e 2 Monocanale (vedere Nota 1)		Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2				
Morsetti 2 e 3 Doppio canale (vedere Nota 2)		Cat 3	Cat 3	Cat 3	Cat 3	Cat 3		Tipo IIIa Cat. 1 Tipo IIIb Cat. 3	Cat 3	
Doppio canale morsetto 2 PNP con monitoraggio integrato (vedere Nota 3)		Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4		Cat 4	Tipo IIIa Cat. 1 Cat 4	
Morsetti 3 e 4 Doppio canale (vedere Note 2 e 4)		Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4			Tipo IIIa Cat. 1 Tipo IIIb Cat. 3 Cat 4	
Doppio canale morsetti 2 e 3 Complementare			Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4				Cat 4
Doppio canale morsetto 2 PNP complementare			Cat 4	Cat 4	Cat 4	Cat 4				Cat 4
Doppio canale morsetti 4 e 5 Complementare			Cat 4						Tipo IIIc Cat. 4	Cat 4
Doppio canale morsetto 4 PNP complementare			Cat 4						Tipo IIIc Cat. 4	Cat 4
Tappeto di sicurezza quadripolare							Cat 3			



AVVERTENZA: Informazioni incomplete—molte considerazioni di installazione necessarie per utilizzare correttamente questi dispositivi di ingresso non sono trattate nel presente documento. **Per assicurare che l'applicazione in cui viene utilizzato il dispositivo sia sicura, fare riferimento alle istruzioni di installazione del dispositivo appropriato.**



AVVERTENZA: Questa tabella elenca le più alte categorie di sicurezza possibili per i circuiti dei dispositivi di ingresso più comuni con funzioni di sicurezza. Se i requisiti aggiuntivi indicati nelle note seguenti non sono applicabili a causa di limitazioni di installazione o del dispositivo di sicurezza o se, ad esempio, i morsetti di ingresso IOx del modulo di sicurezza sono tutti utilizzati, non è possibile assicurare la conformità alla categoria di sicurezza più elevata.



Suggerimento: Morsetti di ingresso INx e IOx: questi circuiti possono essere manualmente configurati per soddisfare i requisiti dei circuiti di Categoria 4 modificando il primo ingresso standard (quello più a sinistra) (INx) in qualsiasi morsetto convertibile (IOx) disponibile, come mostrato di seguito. Questi circuiti sono in grado di rilevare cortocircuiti verso altre sorgenti di alimentazione e tra i canali se un ingresso è rimasto allo stato di arresto per almeno 2 secondi.



Note:

1. Il circuito generalmente soddisfa i requisiti della norma ISO 13849-1 Categoria 2 se i dispositivi di ingresso presentano funzioni di sicurezza e se il cablaggio realizzato secondo principi di esclusione dei guasti è in grado di prevenire a) cortocircuiti tra i contatti o dispositivi a stato solido e b) cortocircuiti verso altre sorgenti di alimentazione.
2. Il circuito generalmente soddisfa i requisiti per la norma ISO 13849-1 Categoria 3 se i dispositivi di ingresso presentano funzioni di sicurezza (vedere **Suggerimento: morsetti di ingresso INx e IOx** in alto). Il circuito a 2 morsetti rileva un cortocircuito su un singolo canale verso altre sorgenti di alimentazione quando i contatti aprono e chiudono di nuovo ("concurrency fault"). Il circuito a 3 morsetti rileva un cortocircuito verso altre sorgenti di alimentazione indipendentemente dal fatto che i contatti siano aperti o chiusi.
3. Il circuito soddisfa i requisiti della norma ISO 13849-1 Categoria 4 se i dispositivi di ingresso presentano funzioni di sicurezza e di monitoraggio interno delle uscite PNP per rilevare a) cortocircuiti tra i canali e b) cortocircuiti verso altre sorgenti di alimentazione.
4. Il circuito soddisfa i requisiti per la norma ISO 13849-1 Categoria 4 se i dispositivi di ingresso presentano funzioni di sicurezza (vedere **Suggerimento: morsetti di ingresso INx e IOx** in alto). Questi circuiti possono rilevare sia i cortocircuiti verso altre sorgenti di alimentazione che tra i canali.

7.5.1 Livelli di integrità del circuito di sicurezza

I requisiti di applicazione dei dispositivi di protezione variano in base alla categoria di affidabilità del controllo o di sicurezza previste da ISO 13849-1. Sebbene Banner Engineering consigli sempre di realizzare il massimo livello di sicurezza in qualsiasi applicazione, è responsabilità dell'utilizzatore installare, far funzionare e mantenere operativo ciascun sistema di sicurezza, nonché assicurare la conformità alle normative vigenti.

La prestazione di sicurezza (integrità) deve ridurre il rischio dovuto ai pericoli individuati in seguito alla valutazione del rischio eseguita sulla macchina. Vedere [Integrità del circuito di sicurezza e principi per la realizzazioni dei circuiti di sicurezza ISO 13849-1](#) (pagina 30) Per informazioni su quando implementare i requisiti descritti dalla norma ISO 13849-1.

7.5.2 Pulsanti di arresto di emergenza

Gli ingressi di sicurezza del modulo di sicurezza possono essere utilizzati per monitorare i pulsanti di arresto di emergenza (E-Stop).



AVVERTENZA:

- **Non neutralizzare (muting) o bypassare un dispositivo di arresto di emergenza.**
- Se si neutralizzano o si bypassano le uscite di sicurezza, la funzione di arresto di emergenza perderà la sua efficacia.
- Gli standard ANSI B11.19, NFPA 79 e IEC/EN 60204-1 richiedono che la funzione del dispositivo di arresto di emergenza resti sempre attiva.



AVVERTENZA:

- **La configurazione è conforme agli standard applicabili**
- La mancata verifica dell'applicazione può causare lesioni gravi o la morte.
- Il software del Modulo di sicurezza Banner controlla principalmente la configurazione logica per identificare eventuali errori di collegamento. L'utente è tenuto a verificare che l'applicazione soddisfi i requisiti di valutazione del rischio e che sia conforme a tutti gli standard applicabili.

**AVVERTENZA:**

- **Richiesta della routine di reset**
- Se non si impedisce il riavvio della macchina in assenza di un esplicito azionamento di un dispositivo o di un normale comando di avviamento della stessa, può prodursi una situazione di rischio, con conseguenti gravi lesioni fisiche o morte.
- Non consentire il riavvio della macchina senza l'azionamento di un dispositivo o il comando di avviamento normalmente richiesti. Eseguire la routine di reset dopo aver eliminato la causa di una condizione di arresto, come richiesto dalle norme USA e internazionali.

In aggiunta ai requisiti riportati in questa sezione, il progetto e l'installazione del dispositivo di arresto di emergenza devono essere conformi agli standard NFPA 79 o ISO 13850. La funzione di arresto deve essere un arresto funzionale di categoria 0 o categoria 1 (vedere NFPA79).

Requisiti dei pulsanti di arresto di emergenza

Il pulsante di emergenza deve prevedere uno o due contatti di sicurezza che sono chiusi quando l'interruttore è armato. Quando viene azionato, l'interruttore di arresto di emergenza deve aprire tutti i contatti relativi alla sicurezza e richiedere un'azione specifica (ad esempio la torsione, la trazione o lo sblocco) per tornare alla posizione armata con contatti chiusi. L'interruttore deve essere di tipo ad apertura forzata (o apertura diretta), come descritto dalla norma IEC 60947-5-1. Una forza meccanica applicata a tale pulsante (o interruttore) verrà trasmessa direttamente ai contatti, forzandoli ad aprirsi. Ciò garantisce che i contatti dell'interruttore aprano quando si aziona l'interruttore.

Gli standard NFPA 79, ANSI B11.19, IEC/EN 60204-1 e ISO 13850 specificano ulteriori requisiti per i dispositivi degli interruttori di emergenza, inclusi i seguenti:

- I dispositivi per l'arresto di emergenza devono essere posizionati in ogni stazione di comando dell'operatore e in altri punti operativi in cui sia richiesto un arresto di emergenza
- I pulsanti di arresto e di arresto di emergenza devono essere sempre pronti all'uso e accessibili in tutti i dispositivi e stazioni di comando nei quali sono previsti. **Non neutralizzare (muting) o bypassare un pulsante di arresto di emergenza**
- Gli attuatori dei dispositivi di arresto di emergenza devono essere di colore rosso. Lo sfondo immediatamente attorno al dispositivo attuatore deve essere giallo. L'attuatore di un dispositivo a pulsante deve essere di tipo a palmo o a fungo
- L'attuatore dell'arresto di emergenza deve essere di tipo autoritentivo.



Nota: Alcune applicazioni possono necessitare di ulteriori requisiti specifici. L'utente è responsabile per la conformità a tutte le normative applicabili.



Nota: Per i pulsanti di arresto di emergenza Banner con illuminazione e ISD, vedere anche [SC10-2: ingressi ISD](#) (pagina 46) perché il dispositivo sarà aggiunto con tipo di dispositivo impostato su arresto di emergenza selezionato con ingresso ISD

7.5.3 Dispositivi a fune o a tirante

I dispositivi di arresto di emergenza con azionamento a fune di acciaio; assicurano un azionamento continuo del dispositivo di emergenza a distanza, ad esempio lungo un nastro trasportatore.

I dispositivi di arresto di emergenza a fune presentano molti degli stessi requisiti dei pulsanti di arresto di emergenza, ad esempio una manovra di apertura forzata (diretta) come descritto dalla norma IEC 60947-5-1. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulsanti di arresto di emergenza](#) (pagina 34).

Nelle applicazioni di arresto di emergenza, i dispositivi di arresto di emergenza a fune devono avere la capacità non solo di reagire a una trazione in qualsiasi direzione, ma anche ad un allentamento o a una rottura della fune. I dispositivi di arresto di emergenza a fune devono inoltre assicurare una funzione di ritenzione tale da richiedere un riarmo (reset) manuale dopo l'azionamento.

Linee guida per l'installazione di dispositivi con azionamento a fune (tirante)

Le norme ANSI NFPA 79, ANSI B11.19, IEC/EN 60204-1 e ISO 13850 definiscono i requisiti per l'arresto di emergenza di sistemi a fune, tra cui:

- I dispositivi di azionamento a fune devono essere ubicati nei punti in cui è richiesto l'arresto di emergenza
- I dispositivi di azionamento a fune devono essere sempre operativi, facilmente visibili e prontamente accessibili. Non inibire (muting) o bypassare
- I dispositivi di azionamento a fune (tirante) devono assicurare una tensione costante della fune o del tirante
- I dispositivi di azionamento a fune o tirante, oltre a eventuali bandiere o segnalatori, devono essere colorati di rosso
- Il dispositivo di azionamento a fune deve essere in grado di reagire a una forza in qualsiasi direzione
- L'interruttore deve:
 - Presentare una funzione di autoritenuta che richiede un riarmo manuale (reset) dopo l'azionamento

- Presentare una manovra di apertura diretta
- Rilevare una condizione di lasco o rottura della fune o del tirante

Ulteriori linee guida per l'installazione:

- La fune deve essere facilmente accessibile, di colore rosso per le funzioni di arresto di emergenza e visibile per tutta la sua lunghezza. È possibile fissare alla fune segnalazioni o bandiere per aumentarne la visibilità
- I punti di montaggio e quelli di sostegno devono essere rigidi e prevedere spazio sufficiente intorno alla fune per permettere un facile accesso
- La fune deve essere priva di attrito in corrispondenza dei relativi supporti. Le pulegge sono consigliate. Può essere necessaria la lubrificazione. Occorre impedire che la contaminazione del sistema con sporco, trucioli di metallo, sfridi ecc. possa influire negativamente sul suo funzionamento
- Utilizzare solo pulegge (non bulloni a occhiello) lungo il percorso della fune attorno a un angolo o quando cambia direzione anche se leggermente
- Non inserire le funi in guaine o altri tipi di tubo
- Non collegare pesi alla fune
- Si consiglia l'applicazione di una molla di tensionamento sulla struttura portante (telaio macchina, parete ecc.) per garantire il rispetto del requisito di indipendenza dalla direzione di azionamento della fune.
- La temperatura influenza la tensione della fune. La fune si espande (si allunga) quando la temperatura aumenta e si contrae (restringe) quando la temperatura diminuisce. In caso di variazioni di temperatura significative sono necessari frequenti controlli della regolazione della tensione



AVVERTENZA: Il mancato rispetto delle linee guida e procedure di installazione può determinare il funzionamento inefficace o il mancato funzionamento del sistema a fune; ciò a sua volta può portare a una situazione non sicura, con conseguente rischio di gravi lesioni fisiche o morte.

7.5.4 Dispositivo di consenso

Un dispositivo di consenso è un dispositivo di comando manuale che, se mantenuto continuamente azionato, consente l'avviamento del ciclo macchina unitamente a un comando di avviamento. Le norme che riguardano la progettazione e l'applicazione dei dispositivi di consenso includono: ISO 12100-1/-2, IEC 60204-1, ANSI/NFPA 79, ANSI/RIA R15.06 e ANSI B11.19.

Il dispositivo di consenso controlla attivamente la sospensione di un segnale di arresto durante la porzione del ciclo macchina in cui è presente un pericolo. Il dispositivo di consenso permette il funzionamento della porzione del ciclo macchina contenente elementi di pericolo, ma non deve avviarla. Un dispositivo di consenso può controllare una o più uscite di sicurezza. Quando il segnale di consenso passa dallo stato di arresto allo stato Run, il modulo di sicurezza passa in modalità di consenso. Per avviare il movimento pericoloso, è necessario un segnale di comando macchina inviato da un altro dispositivo. **Questo dispositivo di consenso funge da autorità finale per quanto riguarda l'attivazione o l'arresto del movimento pericoloso.**

7.5.5 Arresto di protezione (sicurezza)

Un arresto di sicurezza di protezione è studiato per la connessione di dispositivi diversi, tra cui potrebbero esserci dispositivi di protezione e apparecchiature complementari. Questa funzione di arresto è un tipo di interruzione del funzionamento che permette un arresto controllato del movimento per scopi di protezione. La funzione può essere resettata o attivata automaticamente o manualmente.

Requisiti per l'arresto di protezione (sicurezza)

Il livello di integrità del circuito di sicurezza richiesto è determinato da una valutazione del rischio e indica il livello di prestazioni del controllo che è accettabile, ad esempio, Categoria 4, Affidabilità del controllo (vedere [Integrità del circuito di sicurezza e principi per la realizzazioni dei circuiti di sicurezza ISO 13849-1](#) (pagina 30)). Il circuito dell'arresto di protezione deve controllare il pericolo protetto determinando un arresto della condizione di pericolo e togliendo tensione agli attuatori della macchina. Tale arresto funzionale è normalmente conforme alla Categoria 0 o 1 previste dalle norme ANSI NFPA 79 e IEC60204-1.

7.5.6 Protezione o porta interbloccate

Gli ingressi del modulo di sicurezza possono essere utilizzati per monitorare le protezioni o i cancelli elettricamente interbloccati.

Requisiti dei dispositivi di interblocco di sicurezza

I seguenti requisiti e considerazioni di carattere generale si riferiscono all'installazione di protezioni e porte interbloccate per funzioni di sicurezza. Oltre a ciò, l'utilizzatore deve fare riferimento alle normative applicabili ed assicurare la conformità a tutti i requisiti necessari.

Occorre adottare le misure necessarie per impedire che le zone pericolose protette da dispositivi di interblocco vengano a trovarsi in condizioni operative quando la protezione è allo stato chiuso; in tali situazioni dovrà essere inviato un segnale di arresto alla macchina protetta, se le protezioni aprono mentre il pericolo è ancora presente. La chiusura della protezione non deve, di per sé, avviare un movimento pericoloso; tale movimento potrà avere luogo unicamente in seguito ad una procedura separata. Gli interruttori di interblocco di sicurezza non devono essere usati come sistemi di arresto meccanico di fine corsa.

La protezione deve essere posizionata a una distanza adeguata dalla zona pericolosa (in modo da lasciare un tempo sufficiente per l'arresto del movimento pericoloso prima che la protezione si apra quanto basta per consentire l'accesso alla zona protetta) e deve aprire lateralmente oppure lontano dal pericolo, evitando di dare accesso diretto all'area protetta. Dovranno inoltre essere prese opportune misure per impedire la chiusura automatica della protezione e l'attivazione del circuito di interblocco. Oltre a ciò, il sistema dovrà impedire al personale di superare la protezione, aggirandola, passando sopra, sotto o intorno ad essa. Eventuali aperture nella protezione non devono consentire l'accesso al punto pericoloso (vedere OSHA 29CFR1910.217 Tabella O-10, ANSI B11.19, ISO 13857, ISO14120/EN953 o la norma appropriata). La protezione deve essere sufficientemente robusta da poter contenere all'interno dell'area protetta pericoli quali oggetti espulsi, lasciati cadere o emessi dalla macchina.

I dispositivi di interblocco, gli attuatori, i sensori e i magneti devono essere progettati ed installati in modo da evitare qualsiasi possibilità di elusione. Dovranno inoltre essere installati in modo sicuro, per evitare la modifica del proprio stato fisico, utilizzando dispositivi di bloccaggio adeguati, che richiedano l'uso di un attrezzo per la rimozione. Le fessure di fissaggio della custodia servono unicamente per la regolazione iniziale; per il posizionamento permanente utilizzare i fori di fissaggio finali.



AVVERTENZA: Applicazioni di protezione del perimetro

Se l'applicazione può comportare un pericolo dovuto all'accesso alla zona pericolosa (e quindi si richiedono funzioni di protezione del perimetro), il dispositivo di protezione o i dispositivi MSC o MPCE della macchina protetta devono determinare una risposta Latch in seguito a un comando di arresto (ad esempio, in caso di interruzione del campo di rilevamento di una barriera ottica o di apertura di porte di accesso o protezioni interbloccate). Per uscire da una condizione Latch deve essere necessario azionare un interruttore di reset, separato dai normali comandi di avviamento del ciclo macchina. L'interruttore deve essere posizionato come descritto nel presente documento.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare o ridurre a un livello accettabile il pericolo di accesso alla zona pericolosa, può necessaria l'applicazione di lucchetto e di cartello di avviso, come previsto dalla normativa ANSI Z244.1 o installare ulteriori protezioni, come previsto dai requisiti di sicurezza ANSI B11 o da altre normative applicabili. **Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni fisiche o morte.**

7.5.7 Sensore ottico

Gli ingressi di sicurezza del modulo di controllo possono essere utilizzati per monitorare dispositivi ottici che utilizzano la luce come mezzo di rilevamento.

Requisiti del sensore ottico

Se utilizzati come dispositivi di protezione, i sensori ottici sono descritti dalla norma IEC 61496-1/-2/-3 come dispositivi di protezione optoelettronici attivi (AOPD) e dispositivi di protezione optoelettronici attivi rispondenti a riflessione diffusa (AOPDDR).

Gli AOPD comprendono barriere ottiche di sicurezza, griglie di sicurezza e sistemi monoraggio (dispositivi multiraggio/monoraggio). Questi dispositivi generalmente soddisfano i requisiti progettuali di Tipo 2 o Tipo 4. È possibile utilizzare un dispositivo di tipo 2 in un'applicazione classificata come Categoria 2 conforme a ISO 13849-1 e un dispositivo di tipo 4 in un'applicazione classificata come Categoria 4.

I modelli AOPDDR comprendono dispositivi di scansione dell'area o laser. La designazione principale di questi dispositivi è il tipo 3, adatto all'uso in applicazioni fino alla Categoria 3.

I dispositivi ottici di sicurezza devono essere posizionati ad una distanza di sicurezza appropriata (distanza minima), conforme alle norme applicabili. Per informazioni sui calcoli appropriati, fare riferimento alle norme applicabili e alla documentazione del produttore specifica del proprio dispositivo. Il tempo di risposta dalle uscite del modulo di sicurezza a ciascun ingresso di sicurezza è indicato nella scheda **Riepilogo configurazione** dell'interfaccia software.

Se l'applicazione include la possibilità di accesso non rilevato alla zona pericolosa (una persona potrebbe passare attraverso i raggi del dispositivo e sostare non rilevata nella zona pericolosa), può essere richiesta un'ulteriore protezione e deve essere selezionata l'opzione reset manuale (vedere [Ingresso reset manuale](#) (pagina 55)).

7.5.8 Comando bimanuale

Il modulo di sicurezza può essere usato come dispositivo di avviamento per diversi macchinari motorizzati il cui ciclo macchina è controllato da un operatore.

Gli attuatori a comando bimanuale (THC) devono essere posizionati in modo che il movimento pericoloso sia completato o bloccato prima che l'operatore possa rilasciare uno o entrambi i pulsanti e raggiungere l'area pericolosa (vedere [Modulo bimanuale - Distanza di sicurezza \(distanza minima\)](#) (pagina 38)).

Gli ingressi di sicurezza del modulo di sicurezza, utilizzati per monitorare l'attuazione dei comandi bimanuali con la funzionalità dei requisiti di Tipo III secondo IEC 60204-1 e ISO 13851 e i requisiti di ANSI NFPA79 e ANSI B11.19 per i comandi bimanuali, che includono:

- Azionamento simultaneo con entrambe le mani entro un intervallo di 500 ms uno dall'altro
- In caso di superamento di tale limite di tempo, è necessario che entrambi i dispositivi manuali vengano rilasciati prima di poter fornire il consenso al funzionamento
- Azionamento continuo durante una condizione di pericolo
- Cessazione della condizione di pericolo quando è possibile rilasciare entrambi i comandi manuali
- Rilascio e nuovo azionamento dei comandi bimanuali per riavviare il movimento o la condizione pericolosa (ovvero prevenzione del bloccaggio in posizione di attivazione)
- Il livello di prestazione adeguato della funzione di sicurezza (affidabilità del controllo, categoria/livello di prestazione o norma e standard appropriato o SIL) in base al risultato della valutazione dei rischi



AVVERTENZA: Protezione del punto pericoloso

Se correttamente installato, il modulo di sicurezza bimanuale fornisce protezione solo per le mani dell'operatore. **Può essere necessario installare altri tipi di protezione nel punto pericoloso**, come barriere ottiche di sicurezza, altri moduli bimanuali e/o ripari fissi, **per proteggere il personale dai pericoli insiti nei macchinari.**

La mancata installazione di ulteriori protezioni su macchinari pericolosi può comportare situazioni di rischio con conseguenti gravi lesioni personali o morte.



ATTENZIONE: Comandi manuali

L'ambiente nel quale i dispositivi di comando bimanuale sono installati non deve compromettere l'efficacia dei dispositivi di azionamento. Livelli di contaminazione elevati possono rallentare la risposta del sistema o generare condizioni ON false, per pulsanti meccanici o di tipo ergonomico. **Ciò potrebbe esporre il personale a pericoli.**

Il livello di sicurezza ottenuto (ad esempio, categoria ISO 13849-1) dipende anche dal tipo di circuito selezionato.

Quando si installano i comandi bimanuali, occorre considerare quanto segue:

- Modalità di guasto, ad esempio cortocircuito, molla rotta, blocco meccanico, con conseguente impossibilità nel rilevare il rilascio di un dispositivo manuale
- Livelli di contaminazione elevati o altre caratteristiche dell'ambiente che possono rallentare la risposta del sistema o generare condizioni ON false dei dispositivi manuali, quali ad esempio la saldatura di un collegamento meccanico
- Protezione da manovre accidentali o indesiderate, ad esempio, posizione di montaggio, anelli, protezioni o coperture
- Riduzione al minimo della possibilità di elusione, ad esempio i comandi devono trovarsi a una distanza sufficiente uno dall'altro, in modo che l'operatore non possa azionarli entrambi utilizzando un braccio: generalmente una distanza minima di 550 mm in linea retta, secondo quanto previsto dalla norma ISO 13851
- Affidabilità funzionale e installazione dei dispositivi logici esterni
- Installazione elettrica corretta secondo NEC e NFPA79 o IEC 60204



ATTENZIONE: Installare i dispositivi manuali in modo da prevenirne l'attivazione accidentale

Non è possibile realizzare una protezione totale a prova di elusione dei sistemi di controllo bimanuali. Tuttavia, **la normativa statunitense e internazionale richiede che l'utilizzatore posizioni e protegga i dispositivi manuali in modo da minimizzare ogni possibilità di elusione o attivazione accidentalmente del sistema.**



ATTENZIONE: Il sistema di comando della macchina deve includere un meccanismo antiripetitore

Il sistema di comando della macchina deve essere dotato di un dispositivo antiripetitore adeguato, come specificato dagli standard statunitensi e internazionali per le macchine a corsa singola o a ciclo singolo.

Il dispositivo Banner può essere utilizzato per facilitare la realizzazione di un dispositivo antiripetitore, tuttavia occorre effettuare una valutazione dei rischi per determinare l'idoneità dello strumento all'uso previsto.

Modulo bimanuale - Distanza di sicurezza (distanza minima)

L'operatore che aziona i comandi manuali non deve poter raggiungere la zona pericolosa con una mano o qualsiasi altra parte del corpo prima che il movimento della macchina cessi. Utilizzare la seguente formula per calcolare la distanza di sicurezza (distanza minima).



AVVERTENZA: Posizione dei pulsanti a sfioramento

I dispositivi manuali devono essere montati a distanza di sicurezza rispetto alle parti in movimento della macchina, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. L'operatore, o altra persona non qualificata, non devono essere in grado di riposizionare i dispositivi. Il mancato rispetto della distanza di sicurezza richiesta può provocare serie lesioni personali o morte.

Applicazioni U.S.A.

La formula per la distanza di sicurezza, così come definita dalla norma ANSI B11.19:

Macchine con disinnesto frizione a corsa parziale (in cui la macchina e i relativi dispositivi permettono l'arresto del movimento durante la fase pericolosa del ciclo macchina)

$$D_S = K \times (T_S + T_R) + D_{Pf}$$

Per le macchine con disinnesto della frizione a fine corsa (La macchina e i suoi comandi sono progettati per completare un ciclo completo della stessa)

$$D_S = K \times (T_M + T_R + T_H)$$

D_S

la distanza di sicurezza (in pollici)

K

La costante di velocità per l'avvicinamento di una mano raccomandata dalle norme OSHA/ANSI (espressa in pollici al secondo), nella maggior parte dei casi è pari a 63 pollici al secondo ma può variare tra 63 e 100 pollici al secondo in base alle variabili di un'applicazione specifica;

non si tratta di una determinazione conclusiva: per il calcolo del valore K da utilizzare, il responsabile di un impianto è tenuto a considerare tutti i fattori, ivi comprese le condizioni fisiche degli operatori

T_H

il tempo di risposta del dispositivo manuale più lento, dal momento del rilascio del dispositivo fino all'apertura del contatto;

T_H non è di solito significativo per gli interruttori di tipo meccanico. Se tuttavia si utilizzano dispositivi manuali di tipo elettronico o elettromeccanico (ossia alimentati) occorre considerare anche il valore T_H nel calcolo della distanza di sicurezza. Per i pulsanti ottici Banner STB con funzioni di autodiagnostica, il tempo di risposta è 0,02 secondi

T_M

il tempo massimo (in secondi) necessario per arrestare tutti i movimenti della macchina dopo l'intervento delle sicurezze. Per le presse con disinnesto della frizione a fine corsa, dotate di un unico punto di innesto, T_M è pari al tempo necessario per un giro e mezzo dell'albero a gomiti. Per le presse con disinnesto della frizione a fine corsa, dotate di più punti di innesto, T_M viene calcolato come segue:

$$T_M = (1/2 + 1/N) \times T_{CY}$$

N = numero di punti di innesto della frizione per giro

T_{CY} = tempo (espresso in secondi) necessario per completare un giro dell'albero a gomiti

T_R

Il tempo di risposta del modulo di sicurezza misurato dal momento di segnalazione di un arresto da parte di uno dei comandi manuali. Il tempo di risposta del modulo di sicurezza è riportato nella scheda **Riepilogo configurazione** dell'interfaccia software.

T_S

il tempo di arresto complessivo della macchina (in secondi) dal segnale di arresto iniziale fino alla cessazione di tutti i movimenti; comprende i tempi di arresto di tutti gli organi di comando rilevanti e misurati alla massima velocità della macchina

T_S è solitamente misurato da un dispositivo di misurazione del tempo di arresto. In caso si utilizzi il tempo di arresto macchina indicato nelle specifiche, aggiungere almeno 20% come fattore di sicurezza per tenere in considerazione il possibile deterioramento del sistema frenante. Se il tempo di arresto di due organi di comando della macchina ridondanti non è identico, per il calcolo della distanza di separazione occorrerà utilizzare il valore indicante la velocità inferiore

Applicazioni europee

La formula della distanza minima, come definita dalla norma EN 13855:

$$S = (K \times T) + C$$

Applicazioni europee

S

la distanza minima (in millimetri)

K

La costante di velocità per l'avvicinamento di una mano raccomandata dalla norma EN 13855 (espressa in millimetri al secondo), nella maggior parte dei casi è pari a 1600 mm al secondo ma può variare tra 1600 e 2500 mm al secondo in base alle variabili di un'applicazione specifica;

non si tratta di una determinazione conclusiva: per il calcolo del valore K da utilizzare, il responsabile di un impianto è tenuto a considerare tutti i fattori, ivi comprese le condizioni fisiche degli operatori.

T

il tempo di risposta complessivo della macchina, espresso in secondi, che trascorre tra l'attivazione fisica del dispositivo di sicurezza e l'arresto completo di tutti i movimenti della macchina

C

la distanza aggiunta a causa del fattore di penetrazione in profondità, pari a 250 mm secondo la norma EN 13855. il fattore C previsto dalla EN 13855 potrebbe essere ridotto a 0 se il rischio di sconfinamento del corpo viene eliminato, ma la distanza di sicurezza deve essere sempre superiore di 100 mm o più

7.5.9 Tappeto di sicurezza

Il modulo di sicurezza può essere utilizzato per monitorare i tappeti di sicurezza sensibili alla pressione e i bordi di sicurezza.

L'ingresso del tappeto di sicurezza del modulo di sicurezza ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento dei tappeti di sicurezza rilevatori di presenza a 4 conduttori. È possibile collegare in serie più tappeti a un solo modulo di sicurezza, con 150 ohm massimo per ingresso (vedere [Opzioni di collegamento del tappeto di sicurezza](#) (pagina 43)).



Importante: Il modulo di sicurezza non è progettato per monitorare tappeti a 2 conduttori, respingenti o sponde (con o senza resistenze di rilevamento).

Il modulo di sicurezza monitora i contatti (piastre di contatto) e il cablaggio di uno o più tappeti di sicurezza e previene il riavvio della macchina se viene rilevato un guasto. Il modulo di sicurezza può prevedere una routine di reset dopo che l'operatore si allontana dal tappeto di sicurezza oppure, se il modulo è utilizzato in modalità di reset automatico, la funzione di reset deve essere prevista dal sistema di controllo della macchina. In questo modo si impedisce alla macchina controllata di riavviarsi automaticamente una volta che il tappeto è libero.



AVVERTENZA:

Applicazione dei tappeti di sicurezza — I requisiti dell'applicazione dei tappeti di sicurezza varia in base al livello di affidabilità del controllo oppure al livello delle prestazioni e alla categoria, come previsto dagli standard ISO 13849-1 e ISO 13856. Sebbene Banner Engineering consigli sempre il massimo livello di sicurezza per qualsiasi applicazione, l'utente è responsabile di installare, utilizzare e mantenere in sicurezza ogni sistema di protezione secondo le raccomandazioni del fabbricante e di rispettare tutte le leggi e normative rilevanti.

Non usare un tappeto di sicurezza come dispositivo di attivazione, per avviare il movimento della macchina (applicazioni PSDI, Presence Sensing Device Initiation), a causa della possibilità di avvio o riavvio imprevisto del ciclo macchina in seguito a guasto del tappeto o dei cavi di collegamento.

Non usare un tappeto di sicurezza per consentire al sistema di comando della macchina di avviare, direttamente o indirettamente, il movimento pericoloso mediante la semplice sosta dell'operatore sul tappeto di sicurezza (ad esempio, presso una postazione di comando). Questo tipo di dispositivi utilizza una logica inversa/negativa e certi guasti (ad esempio, interruzione della corrente al modulo) possono generare un "falso" segnale di consenso.

Requisiti dei tappeti di sicurezza

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per la progettazione, la costruzione e l'installazione di tappeti di sicurezza a quattro conduttori per l'interfacciamento con il modulo di sicurezza. Questi requisiti sono una sintesi delle norme ISO 13856-1, ANSI/RIA R15.06 e ANSI B11.19. L'utilizzatore è tenuto a verificare e ad assicurare la conformità a tutte le norme e i regolamenti applicabili.

Progettazione e struttura dei tappeti di sicurezza

Il sensore del tappeto di sicurezza, il modulo di sicurezza ed eventuali altri dispositivi devono presentare un tempo di risposta sufficientemente rapido da ridurre la possibilità di non rilevare un individuo che salga con passo leggero e rapido sulla superficie sensibile del tappeto (inferiore a 100-200 ms, a seconda della norma applicabile).

Per un tappeto di sicurezza, la sensibilità all'oggetto minimo rilevabile deve essere tale da rilevare un peso di almeno 30 kg (66 lb) su un disco di prova circolare del diametro di 80 mm (3,15 pollici) in qualsiasi punto della superficie sensibile del tappeto, ivi compresi giunti e giunzioni. La superficie o l'area sensibile utile o deve essere identificabile e può comprendere uno o più sensori. Il fornitore del tappeto di sicurezza deve indicare il peso e il diametro dell'oggetto minimo rilevabile dal sensore.

Non sono consentite modifiche alla forza di azionamento e al tempo di risposta da parte dell'utilizzatore (ISO 13856-1). Il sensore deve essere realizzato in modo da prevenire guasti ragionevolmente prevedibili, quali l'ossidazione degli elementi dei contatti che potrebbero causare una perdita di sensibilità.

Il grado di protezione del sensore deve essere almeno IP54. Quando il sensore è adatto all'immersione in acqua, il grado di protezione minimo della custodia del sensore deve essere IP67. I cavi di interconnessione possono richiedere una speciale attenzione. La penetrazione per capillarità può portare alla penetrazione di liquido nel tappeto, con conseguente possibile perdita di sensibilità del sensore. La terminazione del cavo di interconnessione può richiedere l'inserimento in una guaina con un grado di protezione appropriato.

Il sensore non deve essere condizionato negativamente dalle condizioni ambientali in cui il sistema dovrà essere utilizzato. Occorre tenere conto degli effetti dei liquidi e di altre sostanze sul sensore. Ad esempio, l'esposizione a lungo termine ad alcuni liquidi può causare degrado o rigonfiamento del materiale della custodia del sensore, determinando una condizione non di sicurezza.

La superficie superiore del sensore deve essere di tipo antisdrucchiolo a vita o comunque ridurre al minimo la possibilità di scivolare nelle condizioni d'uso previste.

Il collegamento a quattro conduttori tra i cavi di interconnessione e il sensore deve resistere al trascinarsi o al trasporto del sensore tramite il relativo cavo senza guastarsi in modo non sicuro, ad esempio connessioni interrotte a causa di un cavo tirato in modo brusco o continuo oppure mantenuto piegato. Se tale collegamento non è disponibile, è necessario ricorrere a un altro metodo per evitare il guasto, ad esempio, un cavo che si scollega senza danni, portando a una condizione sicura.

Installazione del tappeto di sicurezza

La qualità della superficie di installazione e la preparazione del tappeto di sicurezza devono soddisfare i requisiti indicati dal produttore del sensore. Eventuali irregolarità nelle superfici di installazione possono compromettere il funzionamento del sensore e devono essere ridotte al minimo accettabile. La superficie di montaggio deve essere in piano e pulita. Evitare la raccolta di fluidi sotto il sensore o attorno allo stesso. Prevenire il rischio di guasti causati da accumulo di sporcizia, trucioli di tornitura o altro materiale sotto il sensore o l'attrezzatura associata. Occorre prestare particolare attenzione alle giunzioni tra i sensori per evitare la penetrazione di materiale estraneo sotto o nel sensore.

Eventuali danni (tagli, strappi, usura, o punture) al rivestimento isolante esterno del cavo di interconnessione o a qualsiasi componente eterno del tappeto di sicurezza devono essere immediatamente riparati oppure è necessario sostituire gli elementi danneggiati. La penetrazione di materiale (sporco, insetti, liquido, umidità o trucioli di tornitura), eventualmente presenti in prossimità del tappeto, può determinare la corrosione del sensore o diminuzione della relativa sensibilità.

Ispezionare e testare regolarmente ogni tappeto di sicurezza secondo le raccomandazioni del costruttore. Non superare le specifiche operative, ad esempio il numero massimo di manovre.

Montare saldamente ogni tappeto di sicurezza in modo da impedire movimenti accidentali (scorrimento) o la rimozione non autorizzata. I metodi possibili sono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, messa in sicurezza dei bordi o della superficie, dispositivi di fissaggio antimanomissione unidirezionali, copertura o superficie di montaggio a incasso, oltre alla dimensione e al peso di tappeti di grandi dimensioni.

Ogni tappeto di sicurezza deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita di equilibrio, in particolare verso il punto pericoloso della macchina. Il rischio di perdita di equilibrio può sussistere quando la differenza di altezza di una superficie orizzontale adiacente è 4 mm (1/8") o più. Ridurre al minimo i rischi di perdita dell'equilibrio in corrispondenza di giunti, giunzioni, bordi e nei punti in cui si utilizzano coperture aggiuntive. I metodi possibili sono l'installazione del tappeto a filo con il pavimento o l'uso di una rampa con una pendenza non superiore ai 20° rispetto al piano orizzontale. Utilizzare contrasti di colore o segni per identificare le rampe e i bordi.

Posizionare e dimensionare il tappeto di sicurezza in modo che le persone non possano entrare nella zona pericolosa senza essere rilevate e non possano raggiungere il punto pericoloso prima che la condizione di pericolo sia cessata. Possono essere necessarie protezioni o dispositivi di sicurezza aggiuntivi per garantire che le persone non siano esposte a pericolo passando sopra, sotto o attorno alla superficie sensibile del dispositivo.


Per l'installazione di un tappeto di sicurezza occorre tenere conto della possibilità di scavalco della superficie sensibile che non consente il rilevamento delle persone. ANSI e le norme internazionali richiedono una profondità di campo minima della superficie sensibile (la distanza minima tra il bordo del tappeto e il pericolo) da 750 a 1200 mm (30-48 pollici), a seconda dell'applicazione e della norma di riferimento. Occorre inoltre impedire la possibilità di salire sui supporti della macchina o altri oggetti fisici per aggirare o scavalcare il sensore.

Distanza di sicurezza (distanza minima) per il tappeto di sicurezza

Figura 19. Determinazione della distanza di sicurezza per il tappeto di sicurezza

Se installato come protezione indipendente, il tappeto di sicurezza deve rispettare una distanza di sicurezza (distanza minima) tale che il bordo esterno della superficie sensibile si trovi in corrispondenza della o oltre tale distanza, a meno che non venga utilizzato esclusivamente per garantire il rispetto della distanza richiesta dal punto pericoloso (vedere ANSI B11.19, ANSI/RIA R15.06 e ISO 13855).

La distanza di sicurezza (distanza minima) necessaria per un'applicazione dipende da diversi fattori, tra cui la velocità di avvicinamento della mano (o di un individuo), il tempo di arresto totale del sistema (che comprende diversi tempi di risposta) e il fattore di penetrazione in profondità. Per determinare la distanza appropriata o il metodo da utilizzare per assicurarsi che le persone non vengano esposte al pericolo, consultare la norma applicabile.



Applicazioni U.S.A.

La formula per la distanza di sicurezza, così come definita dalla norma ANSI B11.19:

$$D_s = K \times (T_s + T_r) + D_{pf}$$

D_s

la distanza di sicurezza (in pollici)

T_r

Il tempo di risposta del modulo di sicurezza misurato dal momento di segnalazione di un arresto da parte di uno dei comandi manuali. Il tempo di risposta del modulo di sicurezza è riportato nella scheda **Riepilogo configurazione** dell'interfaccia software.

K

La costante di velocità per l'avvicinamento di una mano raccomandata dalle norme OSHA/ANSI (espressa in pollici al secondo), nella maggior parte dei casi è pari a 63 pollici al secondo ma può variare tra 63 e 100 pollici al secondo in base alle variabili di un'applicazione specifica;

non si tratta di una determinazione conclusiva: per il calcolo del valore K da utilizzare, il responsabile di un impianto è tenuto a considerare tutti i fattori, ivi comprese le condizioni fisiche degli operatori

T_s

il tempo di arresto complessivo della macchina (in secondi) dal segnale di arresto iniziale fino alla cessazione di tutti i movimenti; comprende i tempi di arresto di tutti gli organi di comando rilevanti e misurati alla massima velocità della macchina

T_s è solitamente misurato da un dispositivo di misurazione del tempo di arresto. In caso si utilizzi il tempo di arresto macchina indicato nelle specifiche, aggiungere almeno 20% come fattore di sicurezza per tenere in considerazione il possibile deterioramento del sistema frenante. Se il tempo di arresto di due organi di comando della macchina ridondanti non è identico, per il calcolo della distanza di separazione occorrerà utilizzare il valore indicante la velocità inferiore

D_{pf}

la distanza aggiunta a causa del fattore di penetrazione in profondità corrisponde a 48", secondo ISO ANSI B11.19

Applicazioni europee

La formula della distanza minima, come definita dalla norma EN 13855:

$$S = (K \times T) + C$$

S

la distanza minima (in millimetri)

Applicazioni europee

K

La costante di velocità per l'avvicinamento di una mano raccomandata dalla norma EN 13855 (espressa in millimetri al secondo), nella maggior parte dei casi è pari a 1600 mm al secondo ma può variare tra 1600 e 2500 mm al secondo in base alle variabili di un'applicazione specifica;

non si tratta di una determinazione conclusiva: per il calcolo del valore K da utilizzare, il responsabile di un impianto è tenuto a considerare tutti i fattori, ivi comprese le condizioni fisiche degli operatori.

T

il tempo di risposta complessivo della macchina, espresso in secondi, che trascorre tra l'attivazione fisica del dispositivo di sicurezza e l'arresto completo di tutti i movimenti della macchina

C

La distanza aggiunta a causa del fattore di penetrazione in profondità, pari a 1200 mm secondo la norma EN 13855

Opzioni di collegamento del tappeto di sicurezza


I tappeti e i pavimenti sensibili alla pressione devono soddisfare i requisiti della categoria di targa per la quale sono commercializzati. Queste categorie sono definite nella norma ISO 13849-1.

Il tappeto di sicurezza, il relativo modulo di sicurezza e tutti i dispositivi di comando del segnale di uscita devono soddisfare, come minimo, i requisiti di sicurezza della Categoria 1. Per i dettagli sui requisiti rilevanti, vedere ISO 13856-1 (EN 1760-1) e ISO 13849-1.

Il modulo di sicurezza è studiato per monitorare i tappeti di sicurezza a 4 conduttori e non è compatibile con dispositivi a due conduttori (tappeti, bordi sensibili o altri dispositivi con due conduttori e una resistenza di rilevamento).

4 conduttori

Questo circuito è normalmente conforme ai requisiti ISO 13849-1 Categoria 2 o Categoria 3 a seconda del grado di sicurezza e dell'installazione del tappeto. Il modulo di sicurezza entra in modalità blocco di sistema quando viene rilevato un filo aperto, un cortocircuito verso 0 V o verso un'altra sorgente di alimentazione.



7.5.10 Sensore di muting

Il muting del dispositivo di sicurezza è una sospensione automaticamente controllata di uno o più segnali di arresto dell'ingresso di sicurezza durante una porzione del ciclo macchina in cui non è presente alcun pericolo o in cui l'accesso al pericolo è protetto. I sensori con funzioni di muting possono essere mappati su uno o più dei seguenti dispositivi di ingresso di sicurezza:

- Interruttori di interblocco porta di sicurezza
- Sensori ottici
- Dispositivi di comando bimanuali
- Tappeti di sicurezza
- Arresto di protezione

Le norme USA e internazionali richiedono che l'utilizzatore disponga, installi e utilizzi il sistema di sicurezza in modo che il personale sia protetto e che la possibilità di eludere la protezione sia ridotta al minimo.

Esempi di sensori ed interruttori utilizzabili per funzioni di muting



AVVERTENZA: Non installare in posizioni pericolose

Due o quattro interruttori di posizione indipendenti (in M1-M2 o M3-M4) devono essere regolati o posizionati in modo adeguato per chiudere solo una volta cessato il pericolo e aprire quando il ciclo è completo o il pericolo è nuovamente presente. Una regolazione o un posizionamento non corretti possono comportare lesioni o morte.

L'utilizzatore è responsabile della conformità dell'applicazione a tutte le normative, i codici e i regolamenti locali e nazionali relativi all'uso di dispositivi di sicurezza in una particolare applicazione. È estremamente importante verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dagli enti normativi preposti e che siano rispettate le istruzioni di installazione e manutenzione riportate nei manuali appropriati.

Sensori fotoelettrici (modalità emettitore/ricevitore)

I sensori in modalità emettitore/ricevitore devono essere configurati per il funzionamento in modalità buio (DO) e dispongono di contatti dell'uscita normalmente aperti (stato di riposo) quando il dispositivo non è sotto tensione. L'emettitore e il ricevitore di ciascuna coppia devono essere alimentati dalla stessa sorgente, per ridurre la possibilità di guasti di modo comune.

Sensori fotoelettrici (modalità a riflessione con polarizzazione)

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi che non possa verificarsi una situazione di "proxy" (attivazione a causa di superfici brillanti o altamente riflettenti). I sensori Banner dal profilo sottile con polarizzazione lineare sono in grado di ridurre fortemente o eliminare tale effetto.

Utilizzare un sensore configurato per la modalità luce (LO o NA) se il ciclo di muting viene attivato quando si rileva il catarifrangente (posizione "home"). Utilizzare un sensore configurato per la modalità buio (DO o NC) quando l'interruzione del percorso di un raggio determina l'attivazione del ciclo di muting (ad esempio l'ingresso o l'uscita). Entrambe le situazioni richiedono contatti aperti (diseccati) delle uscite quando il dispositivo non è alimentato.

Interruttori di sicurezza con apertura forzata dei contatti

Solitamente vengono utilizzati due (o quattro) interruttori indipendenti, ciascuno con un minimo di un contatto di sicurezza chiuso per attivare il ciclo di muting. Le applicazioni che utilizzano un singolo interruttore con un singolo dispositivo di azionamento e due contatti chiusi possono portare a una condizione pericolosa.

Sensori di prossimità induttivi

Normalmente utilizzati per attivare il ciclo di muting quando viene rilevata una superficie metallica. Non usare sensori a due fili a causa dell'eccessiva corrente di dispersione, che provoca false condizioni On. È possibile utilizzare sensori a tre o quattro conduttori dotati di uscite digitali PNP o a contatti meccanici, separati dall'alimentazione.

Requisiti del dispositivo di muting

I dispositivi di muting devono essere conformi ai seguenti requisiti minimi:

1. Presenza di un minimo di due dispositivi di muting con circuiti indipendenti.
2. I dispositivi di muting devono presentare uno dei seguenti requisiti: contatti normalmente aperti, uscite PNP (entrambi devono soddisfare i requisiti di ingresso indicati in [Specifiche e requisiti](#) (pagina 20)) o un'azione di commutazione complementare. Almeno uno di questi contatti deve chiudere quando l'interruttore viene azionato e deve aprire mentre l'interruttore non viene azionato nonché quando viene tolta la tensione.
3. Il segnale di attivazione degli ingressi per la funzione di muting deve essere prelevato da fonti diverse. Queste sorgenti devono essere installate separatamente, per prevenire un ciclo di muting non sicuro, derivante da regolazioni non appropriate, cattivo allineamento o guasto singolo di modo comune, ad esempio un danno fisico alla superficie di montaggio. Solo uno di questi segnali potrà essere inoltrato a un PLC o altro dispositivo simile, che potrà elaborarlo.
4. I dispositivi di muting devono essere installati in modo da non essere facilmente elusi o aggirati.
5. I dispositivi di muting devono essere installati in modo tale che la posizione fisica e l'allineamento non siano facilmente modificabili.
6. Occorre inoltre impedire che condizioni ambientali estreme (ad esempio la presenza di un'atmosfera eccezionalmente polverosa) attivino la funzione di muting.
7. I dispositivi di muting non possono essere programmati per usare funzioni di temporizzazione come tempi di ritardo (a meno che tali funzioni non siano strutturate in modo da evitare che un singolo guasto pregiudichi la funzione di protezione e da impedire l'avvio del ciclo macchina successivo prima dell'eliminazione del problema); inoltre non dovrà sussistere alcun pericolo in caso di estensione del periodo di muting.

7.5.11 Interruttore di bypass

Il bypass del dispositivo di sicurezza è una sospensione temporanea attivata manualmente di uno o più segnali di arresto a un ingresso di sicurezza, operata sotto supervisione, quando non è presente alcun pericolo immediato. È in generale realizzato selezionando la modalità di funzionamento bypass tramite l'interruttore a chiave, per facilitare le operazioni di configurazione, allineamento del nastro, regolazioni, impostazione di robot e procedure di risoluzione dei problemi di un processo.

Gli interruttori di bypass possono essere mappati su uno o più dei seguenti dispositivi di ingresso di sicurezza:

- Interruttori di interblocco porta di sicurezza
- Sensori ottici
- Dispositivi di comando a due mani
- Tappeti di sicurezza
- Arresto di protezione

Requisiti per il bypass delle protezioni

I requisiti per il bypass di un dispositivo di protezione sono i seguenti:⁶

- La funzione di bypass deve essere temporanea
- I sistemi per selezionare o abilitare il bypass devono poter essere supervisionati
- È necessario impedire il funzionamento automatico della macchina limitando il range di movimento, la velocità o la potenza (ad esempio rendendo possibile attivare la modalità di avanzamento a scatti, jog o lenta). La modalità bypass non deve essere utilizzata per la produzione
- Deve essere fornita una protezione supplementare. Il personale non deve essere esposto a pericoli
- Il sistema utilizzato per il bypass deve essere visibile dalla protezione che dovrà essere bypassata
- Il movimento deve essere attivato solo tramite un comando di tipo "hold-to-run" (ossia che richiede la presenza dell'operatore per funzionare)
- Tutti gli arresti di emergenza devono rimanere attivi
- I mezzi utilizzati per il bypass devono presentare lo stesso livello di affidabilità della protezione
- Deve essere assicurata una segnalazione visiva che il sistema è stato bypassato. Tale sistema deve essere chiaramente visibile dalla posizione in cui si trova la protezione
- Il personale deve essere istruito all'uso della protezione e del sistema di bypass
- È necessario aver eseguito una valutazione del rischio e adottato le misure richieste per la riduzione del rischio (come previsto dalla norma applicabile)
- Il reset, l'azionamento, la condizione raggio libero o il consenso al dispositivo di protezione non devono avviare il movimento pericoloso o creare una situazione pericolosa


Le funzioni di bypass riferite a un dispositivo di protezione non devono essere confuse con la funzione di *muting*, che consiste nella sospensione temporanea e automatica della funzione di protezione di un dispositivo di sicurezza durante la fase non pericolosa del ciclo macchina. Il muting consente l'alimentazione manuale o automatica del materiale nella macchina o nel processo senza dover generare un comando di arresto. Un altro termine comunemente confuso con bypass è *Blanking*, che indica l'inibizione di una porzione del campo di rilevamento di un dispositivo ottico di protezione (ad esempio, la disattivazione di uno o più raggi di una barriera ottica di sicurezza, in modo che sia possibile ignorare l'interruzione di un raggio specifico).

7.5.12 Funzione monitor valvola regolabile (AVM)

La funzione di monitoraggio valvola (del dispositivo) regolabile (AVM) è simile alla funzione di monitoraggio dispositivi esterni (EDM a 1 canale, vedere [Controllo di dispositivi esterni \(EDM\)](#) (pagina 66)). La funzione AVM tiene sotto controllo lo stato di uno o più dispositivi controllati dall'uscita di sicurezza con cui è associata. Quando l'uscita di sicurezza si disattiva, l'ingresso AVM deve essere allo stato alto/On (24 Vcc applicata) prima che il timer AVM scada, in caso contrario si verificherà un blocco di sistema. L'ingresso AVM deve essere allo stato alto/On quando l'uscita di sicurezza tenta di attivarsi, in caso contrario si verificherà un blocco di sistema.

⁶ Questo riepilogo è stato redatto consultando diverse fonti tra cui ANSI NFPA79, ANSI/RIA R15.06, ISO13849-1, IEC60204-1 e ANSI B11.19.

Figura 20. Logica di temporizzazione – Funzione AVM



Il monitor valvola regolabile (AVM) è un metodo che consente di verificare il funzionamento di valvole a doppio canale. I contatti di monitoraggio NC a guida forzata delle valvole sono utilizzati come ingresso per rilevare una condizione di guasto "bloccato in posizione di attivazione" e prevengono l'attivazione delle uscite del modulo di sicurezza.



Nota: il periodo di tempo è compreso da 50 ms a 5 s, regolabili in incrementi di 50 ms (il valore predefinito è 50 ms).

La funzione di monitoraggio valvola (dispositivo) regolabile è utile per monitorare dinamicamente i dispositivi controllati dall'uscita di sicurezza che potrebbero diventare lenti, restare bloccati o guastarsi allo stato eccitato o in posizione attiva e il cui funzionamento deve essere verificato dopo la generazione di un segnale di arresto. Tra gli esempi applicativi vi sono elettrovalvole singole o doppie che controllano i meccanismi dell'impianto frenante o della frizione e sensori di posizione che monitorano la posizione iniziale di un attuatore lineare.

La sincronizzazione o il controllo di una temporizzazione massima differenziale tra due o più dispositivi, ad esempio valvole doppie, possono essere realizzati mappando più funzioni AVM su un'uscita di sicurezza e configurando il timer AVM sugli stessi valori. Non vi sono limitazioni nel numero di ingressi AVM che è possibile mappare su un'uscita di sicurezza. Un segnale in ingresso può essere generato da un contatto meccanico/a relè o da un'uscita PNP a stato solido.



AVVERTENZA:

- **Funzionamento con monitoraggio valvola regolabile (AVM)**
- Quando si utilizza la funzione AVM, le uscite di sicurezza non si attiveranno finché non viene soddisfatta la condizione prevista per l'ingresso AVM. Ciò può comportare un ritardo all'eccitazione (ON delay) fino al tempo di monitoraggio AVM configurato.
- È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che i tempi di monitoraggio AVM siano configurati correttamente per l'applicazione, nonché informare tutte le persone la cui attività è associata alla macchina delle possibili conseguenze della funzione ritardo all'eccitazione (ON delay), che potrebbero non essere immediatamente chiare all'operatore della macchina o ad altro personale.

7.5.13 SC10-2: ingressi ISD

Gli ingressi di sicurezza del modulo di sicurezza IN3/IN4 e IN5/IN6 possono essere utilizzati per monitorare catene di dispositivi con dati In-Series Diagnostic (ISD) integrati, ad esempio gli interruttori di sicurezza SI-RFD Banner, i pulsanti di arresto di emergenza con illuminazione Banner con ISD oppure Banner ISD Connect. Gli interruttori di sicurezza SI-RFD Banner usano la tecnologia RFID come mezzo di rilevamento.

I dispositivi ISD, ad esempio gli interruttori di sicurezza SI-RFD, devono essere posizionati a una distanza di sicurezza corretta (distanza minima), in conformità agli standard dell'applicazione. Per informazioni sui calcoli corretti, fare riferimento agli standard applicabili e alla documentazione specifica per il dispositivo. Il tempo di risposta delle uscite del Modulo di sicurezza a ogni ingresso di sicurezza è riportato nella scheda **Riepilogo configurazione** nel Software. Questo valore deve essere aggiunto al tempo di risposta della catena di dispositivi ISD.

Le uscite a stato solido attive dei dispositivi ISD hanno (e devono avere) la capacità di rilevare dei cortocircuiti esterni alla fase, a massa oppure reciproci. Se viene rilevato un cortocircuito di questo tipo, i dispositivi saranno bloccati.

Se l'applicazione include un pericolo di stazionamento nella zona pericolosa (una persona potrebbe attraversare un cancello aperto e sostare nella zona pericolosa senza essere rilevata) può essere richiesta un'ulteriore protezione e occorre selezionare l'opzione di reset manuale. Vedere [Ingresso reset manuale](#) (pagina 55).



AVVERTENZA:

- **La configurazione è conforme agli standard applicabili**
- La mancata verifica dell'applicazione può causare lesioni gravi o la morte.
- Il software del Modulo di sicurezza Banner controlla principalmente la configurazione logica per identificare eventuali errori di collegamento. L'utente è tenuto a verificare che l'applicazione soddisfi i requisiti di valutazione del rischio e che sia conforme a tutti gli standard applicabili.



Nota: In una catena lunga, oppure una catena con molti dispositivi ISD, la tensione alla prima unità (la più vicina al connettore di terminazione) deve essere maggiore di 19,5 V, altrimenti la catena non funzionerà correttamente.



Nota: Il software del Modulo di sicurezza Banner applica agli ingressi ISD le regole di commutazione del gate.

Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD

1. Modificare il registro Catena ISD richiesta in modo che corrisponda al numero di catena ISD per il dispositivo in questione (1 o 2).
2. Modificare il registro Dispositivo ISD richiesto in modo che corrisponda al numero di dispositivo ISD per il dispositivo in questione (da 1 a 32).
3. Modificare il registro richiesta lettura ISD da 0 a 1 per eseguire una lettura unica.
4. Osservare l'array di registri dati specifici del singolo dispositivo ISD per leggere i dati del dispositivo desiderato.

Stato del sistema catena ISD

Banner ha creato un paio di word accessibili rapidamente dal PLC per indicare eventuali problemi con la catena ISD.

Queste informazioni hanno il seguente formato:

Informazione	Tipo	Dimensioni dati
Il conteggio catena ISD non coincide con la configurazione	Allarme SC10	1 bit
L'ordine della catena ISD non coincide con la configurazione	Allarme SC10	1 bit
Dati ISD non rilevati nella catena ISD configurata	Allarme SC10	1 bit
Dispositivo non valido (non ISD) nella catena ISD	Allarme SC10	1 bit
Dispositivo ISD rilevato ma non configurato	Informazioni	1 bit
Tappo di terminazione catena ISD mancante	Stato ISD	1 bit
Sensore univoco oppure alto SI-RF non impostato su un attuatore	Guasto ISD	1 bit
Attuatore sbagliato presentato a sensore univoco o alto	Guasto ISD	1 bit
Errore interno su dispositivo ISD della catena	Guasto ISD	1 bit
Rilevato guasto uscita ISD, avviato contatore di spegnimento uscita	Guasto ISD	1 bit
<i>Riservato</i>		2 bit
Stato OSSD catena ISD	Stato ISD	1 bit

Dati specifici dispositivo individuale ISD

Informazione	Dimensioni dati	Si applica al dispositivo Banner (S/N/Riservato)		
		SI-RF	Arresto di emergenza	ISD Connect
Guasto ingresso di sicurezza	1 bit	S	S	S
<i>riservato</i>	1 bit	<i>riservato</i>	<i>riservato</i>	<i>riservato</i>
Sensore non associato	1 bit	S	N	N
Errore dati ISD	1 bit	S	S	S
Attuatore/stato del pulsante/stato dell'ingresso sbagliati	1 bit	S	S	S
Range/Stato del pulsante/Stato dell'ingresso marginali	1 bit	S	S	S
Rilevato attuatore	1 bit	S	N	N
Errore uscita	1 bit	S	S	S
Ingresso 2	1 bit	S	S	S
Ingresso 1	1 bit	S	S	S
Atteso reset locale	1 bit	S	S	N
Avviso tensione di esercizio	1 bit	S	S	S
Errore tensione di esercizio	1 bit	S	S	S
Uscita 2	1 bit	S	S	S
Uscita 1	1 bit	S	S	S
È necessario togliere e riapplicare tensione	1 bit	S	S	S
Uscite tolleranti ai guasti	1 bit	S	S	S
Unità a reset locale	1 bit	S	S	N
Collegabile in cascata	1 bit	S	S	S
Livello di codifica alto	1 bit	S	N	N
Teach-in restanti	4 bit	S	N	N
ID dispositivo	5 bit	S	S	S
Conteggio avviso portata	6 bit	S	N	N
Tempo disattivazione uscita	5 bit	S	S	S
Numero errori di tensione	8 bit	S	S	S
Temperatura interna ⁷	8 bit	S	S	S
Distanza attuatore ⁷	8 bit	S	N	N
Tensione di alimentazione ⁷	8 bit	S	S	S
Nome azienda previsto	4 bit	S	N (sempre "6")	N (sempre "6")
Nome azienda ricevuto	4 bit	S	N	N
Codice previsto	16 bit	S	N	N
Codice ricevuto	16 bit	S	N	N
Errore interno A	16 bit	S	S	S
Errore interno B	16 bit	S	S	S

⁷ Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).

Dispositivo SI-RF

Nel caso dell'interruttore blocca-porta abilitato a ISD (SI-RF), i dati specifici per il dispositivo individuale ISD restituiti dal dispositivo SI-RF hanno il seguente formato:

Informazione	Dimensioni dati
Guasto ingresso di sicurezza	1 bit
<i>riservato</i>	1 bit
Sensore non associato	1 bit
Errore dati ISD	1 bit
Attuatore errato	1 bit
Portata marginale	1 bit
Rilevato attuatore	1 bit
Errore uscita	1 bit
Ingresso 2	1 bit
Ingresso 1	1 bit
Atteso reset locale	1 bit
Avviso tensione di esercizio	1 bit
Errore tensione di esercizio	1 bit
Uscita 2	1 bit
Uscita 1	1 bit
È necessario togliere e riapplicare tensione	1 bit
Uscite tolleranti ai guasti	1 bit
Unità a reset locale	1 bit
Collegabile in cascata	1 bit
Codifica livello alto	1 bit
Teach-in restanti	4 bit
ID dispositivo	5 bit
Conteggio avviso portata	6 bit
Tempo disattivazione uscita	5 bit (il valore 31 significa che il timer è OFF)
Numero errori di tensione	8 bit
Temperatura interna [§]	8 bit
Distanza attuatore [§]	8 bit
Tensione di alimentazione [§]	8 bit
Nome azienda previsto	4 bit
Nome azienda ricevuto	4 bit
Codice previsto	16 bit
Codice ricevuto	16 bit
Errore interno A	16 bit
Errore interno B	16 bit

[§] Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).

Dispositivo di arresto di emergenza e ISD Connect

Nel caso dell'arresto di emergenza abilitato ISD oppure ISD Connect, i dati specifici del singolo dispositivo ISD di ritorno dal dispositivo hanno il seguente formato:

Informazione	Dimensioni dati
Guasto ingresso di sicurezza	1 bit
<i>riservato</i>	2 bit
Errore dati ISD	1 bit
<i>riservato</i>	3 bit
Errore uscita	1 bit
Ingresso 2	1 bit
Ingresso 1	1 bit
Atteso reset locale	1 bit (sempre falso per ISD Connect)
Avviso tensione di esercizio	1 bit
Errore tensione di esercizio	1 bit
Uscita 2	1 bit
Uscita 1	1 bit
È necessario togliere e riapplicare tensione	1 bit
Uscite tolleranti ai guasti	1 bit (sempre vero per dispositivo di arresto di emergenza ISD e ISD Connect)
Unità a reset locale	1 bit (sempre falso per ISD Connect)
Collegabile in cascata	1 bit (sempre vero per dispositivo di arresto di emergenza ISD e ISD Connect)
<i>riservato</i>	5 bit
ID dispositivo	5 bit (sempre il valore 7 per i dispositivi di arresto di emergenza ISD) (sempre il valore 9 per ISD Connect)
<i>riservato</i>	6 bit
Tempo disattivazione uscita	5 bit (il valore 31 significa che il timer è OFF)
Numero errori di tensione	8 bit
Temperatura interna ⁹	8 bit
<i>riservato</i>	8 bit
Tensione di alimentazione ⁹	8 bit
Nome azienda previsto	4 bit (sempre il valore 6 per dispositivo di arresto di emergenza ISD e ISD Connect)
<i>riservato</i>	36 bit
Errore interno A	16 bit
Errore interno B	16 bit

⁹ Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).

7.5.14 XS/SC26-2: avviamento del ciclo per il blocco funzione di controllo pressa

Un singolo attuatore a impulsi può essere utilizzato come dispositivo di avviamento per piccole presse idrauliche/pneumatiche quando viene utilizzato con il blocco funzione di controllo pressa, se configurato per il comando a singolo attuatore. Questo è un ingresso di avviamento per il ciclo pressa. Quando è selezionato il comando a singolo attuatore, l'operatore può avviare il ciclo con questo ingresso, quindi rilasciarlo ed eseguire altri compiti.



ATTENZIONE: Occorre prevedere altri mezzi per garantire che gli operatori siano protetti dai pericoli visto che non devono agire manualmente sul pulsante durante l'intero movimento della pressa.

L'esposizione al pericolo deve essere protetta con mezzi diversi da un pulsante a ritenuta, ad esempio barriere fotoelettriche, cancelli ecc. Questi dispositivi di sicurezza devono essere collegati anche agli ingressi del blocco funzione di controllo pressa.

L'ingresso di avviamento ciclo può essere collegato al nodo GO del blocco funzione di controllo pressa oppure al nodo IN di un blocco di bypass che è collegato al nodo GO del blocco funzione di controllo pressa.

Il dispositivo di avviamento del ciclo deve essere montato in una posizione conforme alla seguente avvertenza.



AVVERTENZA:

- **Installare correttamente i dispositivi di avviamento ciclo**
- Un'installazione scorretta dei dispositivi di avviamento ciclo può causare lesioni gravi o mortali.
- Installare i dispositivi di avviamento ciclo in modo che siano accessibili solo dall'esterno e con una visuale completa sullo spazio protetto. I dispositivi di avviamento ciclo non devono essere accessibili dall'interno dello spazio protetto. I dispositivi di avviamento ciclo devono essere protetti da azionamenti non autorizzati o involontari (ad esempio, con anelli o protezioni). In presenza di aree pericolose non visibili dai dispositivi di avviamento ciclo, prevedere ulteriori misure di protezione.

7.5.15 XS/SC26-2: funzione SQS (Arresto sequenziale del controllo pressa)

L'ingresso SQS (Arresto sequenziale di controllo pressa) segnala al sistema di controllo pressa che lo stelo ha raggiunto una posizione per cui non sussiste più alcun pericolo di schiacciamento, a meno di 6 mm di distanza. Il movimento discendente dello stelo si ferma a questo punto. L'operatore può togliere le mani dal comando bimanuale per assicurarsi che il pezzo in lavorazione sia nella posizione corretta (in questo momento l'ingresso di sicurezza compatibile con muting è inibito). Dopo essersi assicurato che il pezzo da lavorare sia nella posizione corretta, l'operatore utilizza l'ingresso pedale per terminare la corsa discendente.



Nota: NOTA: la procedura precedente è un metodo per utilizzare il processo di controllo pressa. Sono consentiti tre processi:

1. TC1 attiva l'ingresso GO per portare lo stelo verso il punto SQS. Rilasciare TC1 e attivare FP1 per attivare l'ingresso pedale e condurre lo stelo al punto BOS (punto più basso), rilasciare FP1 e inserire TC1 per sollevare lo stelo.
2. FP1 attiva l'ingresso GO per condurre lo stelo al punto SQS (poi rilascio di FP1). La riattivazione di FP1 conduce lo stelo fino al punto BOS, poi di nuovo fino al punto superiore della corsa (TOS). (Quando FP1 è collegato al nodo GO, l'ingresso Ft. Pedal (Pedale) scompare).
3. TC1 attiva l'ingresso GO per portare lo stelo al punto SQS (poi rilascio di TC1). La riattivazione di TC1 porta lo stelo al punto BOS, poi di nuovo al punto TOS. (Per impostare il sistema per questo metodo, NON selezionare Ft. Pedal (Pedale) nel blocco funzione degli ingressi di controllo pressa).

L'ingresso di arresto sequenziale può inibire direttamente l'ingresso di sicurezza compatibile con muting o può funzionare all'unisono con l'ingresso sensore di muting controllo pressa per inibire l'ingresso di sicurezza compatibile con muting del sistema di controllo pressa (per l'ingresso del sensore di muting di controllo pressa, vedere [XS/SC26-2: sensore di muting di controllo pressa](#) (pagina 52)).

L'ingresso di arresto sequenziale può essere un ingresso a canale singolo o doppio a seconda delle esigenze del sistema. I dispositivi di ingresso devono essere posizionati in modo da garantire che lo stelo della pressa si arresti in una posizione che non presenti uno spazio sufficientemente grande da consentire l'introduzione di un dito (lo spazio per la protezione delle dita deve essere inferiore a 6 mm).



Nota: Se si seleziona una configurazione a canale singolo per l'ingresso di arresto sequenziale, la configurazione deve funzionare all'unisono con l'ingresso del sensore di muting di controllo pressa per inibire l'ingresso di arresto di sicurezza compatibile con muting di controllo pressa. Se si seleziona una configurazione a doppio canale per l'ingresso di arresto sequenziale, è possibile che l'ingresso di arresto di sicurezza compatibile con muting di controllo pressa venga inibito direttamente e automaticamente.

Le norme USA e internazionali richiedono che l'utilizzatore disponga, installi e utilizzi il sistema di sicurezza in modo che il personale sia protetto e che la possibilità di eludere la protezione sia ridotta al minimo.

**AVVERTENZA:**

- Non installare in posizioni pericolose
- Un dispositivo SQS a canale singolo non è ammesso se non viene utilizzato in combinazione con un dispositivo di ingresso PCMS (sensore muting di controllo pressa). Quando si utilizza un ingresso SQS a due canali senza PCMS, ogni canale SQS deve essere un interruttore di posizione indipendente e deve essere regolato o posizionato correttamente in modo che chiuda solo dopo che il pericolo non sussiste più e apra nuovamente quando il ciclo è terminato o si ripresenta il pericolo. Una regolazione o un posizionamento non corretti possono comportare lesioni o morte.
- L'utilizzatore è responsabile della conformità dell'applicazione a tutte le normative, i codici e i regolamenti locali e nazionali relativi all'uso di dispositivi di sicurezza in una particolare applicazione. È estremamente importante verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dagli enti normativi preposti e che siano rispettate le istruzioni di installazione e manutenzione riportate nei manuali appropriati.

I dispositivi SQS devono, come minimo, soddisfare i seguenti requisiti: Se il dispositivo SQS viene utilizzato come ingresso di muting con il sensore PCMS, la coppia di sensori deve soddisfare i seguenti requisiti.

1. Devono essere presenti minimo due dispositivi cablati.
2. I dispositivi devono presentare uno dei seguenti elementi: contatti NA, uscite PNP (entrambi devono soddisfare i requisiti delle uscite elencati in [Specifiche e requisiti](#) (pagina 20)) oppure un'azione di commutazione complementare. Almeno uno di questi contatti deve chiudersi quando l'interruttore viene azionato e deve aprirsi (ovvero non condurre) quando l'interruttore non viene azionato nonché quando viene tolta la tensione.
3. Il segnale di attivazione degli ingressi di questa funzione di muting deve provenire da fonti diverse. Le fonti devono essere montate separatamente per prevenire una condizione di rischio causata da errori di regolazione o allineamento oppure da un singolo guasto di origine comune, ad esempio un danno materiale alla superficie di montaggio. Solo il segnale di una di queste fonti può essere inviato a un PLC o a un dispositivo analogo o sub-irne l'influenza.
4. I dispositivi devono essere installati in modo da non poter essere facilmente bypassati o elusi.
5. I dispositivi devono essere montati in modo che non sia facile cambiarne la posizione fisica e l'allineamento.
6. Le condizioni ambientali, ad esempio una forte presenza di contaminanti aerodispersi, non devono essere tali da poter avviare la condizione di muting.
7. I dispositivi possono utilizzare funzionalità di ritardo o altre funzionalità a tempo esclusivamente se queste vengono eseguite in modo che nessun singolo guasto di un componente possa prevenire la rimozione del pericolo, se si impediscono cicli macchina successivi fino alla risoluzione del guasto e se il prolungamento del periodo di muting non crea alcun rischio.

7.5.16 XS/SC26-2: sensore di muting di controllo pressa

Il muting del dispositivo di sicurezza è una sospensione, controllata automaticamente dell'ingresso di arresto di sicurezza compatibile con muting, del blocco funzione di controllo pressa durante una parte del ciclo di pressatura, quando non è presente alcun pericolo immediato o quando l'accesso al pericolo è protetto con altri mezzi. Mappare i sensori di muting del controllo pressa sull'ingresso del sensore M del blocco funzione di controllo pressa per lavorare con l'ingresso SQS (Arresto sequenziale) per inibire uno o più dei seguenti dispositivi di ingresso di sicurezza:

- Interruttori di sicurezza (di interblocco) porta
- Sensori ottici
- Tappeti di sicurezza
- Arresto di protezione

Le norme internazionali e degli Stati Uniti richiedono all'utente di disporre, installare e utilizzare il sistema di sicurezza in modo da proteggere il personale e ridurre al minimo la possibilità di aggirare le protezioni.

**AVVERTENZA:**

- Non installare in posizioni pericolose
- Due (1 SQS e 1 sensore di muting di controllo pressa) o quattro (2 SQS e 2 sensori di muting di controllo pressa) interruttori di posizione indipendenti devono essere regolati o posizionati correttamente in modo che chiudano solo dopo che il pericolo non sussiste più e riaprano al termine del ciclo o quando il pericolo si ripresenta. Una regolazione o un posizionamento non corretti possono comportare lesioni o morte.
- L'utilizzatore è responsabile della conformità dell'applicazione a tutte le normative, i codici e i regolamenti locali e nazionali relativi all'uso di dispositivi di sicurezza in una particolare applicazione. È estremamente importante verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dagli enti normativi preposti e che siano rispettate le istruzioni di installazione e manutenzione riportate nei manuali appropriati.

Il sensore di muting del controllo pressa (con il dispositivo SQS) deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:

1. Devono essere presenti minimo due dispositivi cablati.
2. I dispositivi devono presentare uno dei seguenti elementi: contatti NA, uscite PNP (entrambi devono soddisfare i requisiti delle uscite elencati in [Specifiche e requisiti](#) (pagina 20)) oppure un'azione di commutazione complementare. Almeno uno di questi contatti deve chiudersi quando l'interruttore viene azionato e deve aprirsi (ovvero non condurre) quando l'interruttore non viene azionato nonché quando viene tolta la tensione.
3. Il segnale di attivazione degli ingressi di questa funzione di muting deve provenire da fonti diverse. Le fonti devono essere montate separatamente per prevenire una condizione di rischio causata da errori di regolazione o allineamento oppure da un singolo guasto di origine comune, ad esempio un danno materiale alla superficie di montaggio. Solo il segnale di una di queste fonti può essere inviato a un PLC o a un dispositivo analogo o subire l'influenza.
4. I dispositivi devono essere installati in modo da non poter essere facilmente bypassati o elusi.
5. I dispositivi devono essere montati in modo che non sia facile cambiarne la posizione fisica e l'allineamento.
6. Le condizioni ambientali, ad esempio una forte presenza di contaminanti aerodispersi, non devono essere tali da poter avviare la condizione di muting.
7. I dispositivi possono utilizzare funzionalità di ritardo o altre funzionalità a tempo esclusivamente se queste vengono eseguite in modo che nessun singolo guasto di un componente possa prevenire la rimozione del pericolo, se si impediscono cicli macchina successivi fino alla risoluzione del guasto e se il prolungamento del periodo di muting non crea alcun rischio.

7.5.17 XS/SC26-2: pedale

L'ingresso del pedale può essere utilizzato con i blocchi funzione di controllo pressa in diversi modi:

- Può essere collegato al nodo GO del blocco funzione di controllo pressa come dispositivo di avviamento del ciclo quando il blocco è impostato per il comando a singolo attuatore.
- Può essere collegato al nodo GO del blocco funzione di controllo pressa quando è configurato per l'impostazione della corsa ascendente manuale e l'ingresso SQS è abilitato. (L'attivazione dell'ingresso FP1 porta lo stelo al punto SQS. In quel momento, l'FP1 viene rilasciato. Poiché l'ingresso arresto di sicurezza con possibilità di muting ora è inibito, l'operatore può regolare il pezzo da lavorare. Attivando nuovamente l'FP1, lo stelo viene guidato al punto BOS e poi di nuovo al punto TOS.)
- Le modalità d'uso sono quelle descritte nel paragrafo seguente.

L'ingresso del pedale può essere aggiunto al blocco funzione di controllo pressa e configurato quando viene configurato l'ingresso SQS. La pressa si ferma all'ingresso SQS, consentendo all'operatore di togliere le mani dall'ingresso di comando bimanuale. L'operatore può assicurarsi che il pezzo da lavorare sia posizionato correttamente e, se necessario, tenerlo in posizione. L'operatore può quindi attivare il dispositivo di ingresso collegato all'ingresso del pedale per riattivare la pressa e completare il processo.

L'ingresso del pedale può essere configurato anche sul nodo GO della pressa. In questo caso, il pedale può essere utilizzato con SQS configurato o meno. Ciò consente una maggiore flessibilità nei casi d'uso.

Un ingresso fisico On/Off o un ingresso pedale possono essere collegati all'ingresso pedale del blocco funzione di controllo pressa. Il dispositivo può essere un pedale oppure un qualsiasi altro dispositivo di avviamento.

L'accesso al punto pericoloso deve essere impedito con mezzi diversi dal dispositivo di ingresso per l'arresto di sicurezza con possibilità di muting (ad esempio, l'apertura interna deve avere una protezione per le dita inferiore a 6 mm). La protezione può essere garantita anche da dispositivi di sicurezza collegati all'ingresso di arresto di sicurezza non compatibile con muting.



ATTENZIONE: La protezione degli operatori deve essere tutelata con altri mezzi: le mani non devono manovrare il pulsante durante il movimento conclusivo della pressa.

L'ingresso può essere a canale singolo o doppio (2 NA o 1 NA/1 NC).

7.6 Dispositivi di ingresso non di sicurezza

I dispositivi di ingresso non di sicurezza includono dispositivi di reset manuale, interruttori On/Off, dispositivi di consenso per il muting e ingressi per l'annullamento del ritardo.

Dispositivi di reset manuale— Utilizzati per generare un segnale di reset per un'uscita o un blocco funzione configurati per un reset manuale; l'attivazione dell'uscita del blocco richiede l'intervento dell'operatore. I reset possono essere creati anche utilizzando un'uscita di reset virtuale; vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza virtuali \(XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2\)](#) (pagina 57).



AVVERTENZA: Reset non monitorato

Se l'applicazione è configurata in modo da non monitorare l'esecuzione del reset (sia manuale che automatico) e se tutte le restanti condizioni necessarie per l'esecuzione del reset sono state attuate, un collegamento dal morsetto di reset all'alimentazione +24 V attiverà immediatamente le uscite di sicurezza.

Interruttore ON/OFF— Invia un comando ON oppure OFF alla macchina. Quando tutti gli ingressi di sicurezza di controllo sono allo stato Run, questa funzione consente l'attivazione o la disattivazione dell'uscita di sicurezza. Si tratta di un segnale a canale singolo; lo stato Run corrisponde a 24 Vcc mentre lo stato di arresto a 0 Vcc. Un ingresso On/Off può essere aggiunto senza mappatura su un'uscita di sicurezza, consentendo all'ingresso di controllare solo un'uscita di stato. Un interruttore On/Off può essere creato anche utilizzando un ingresso virtuale; vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza virtuali \(XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2\)](#) (pagina 57).

XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive: gli ingressi On/Off vengono utilizzati per selezionare la modalità del blocco funzione di controllo pressa. Per soddisfare questo blocco sono necessari tre ingressi separati. Il blocco accetta ingressi virtuali On/Off.

Interruttore di abilitazione muting— Segnala al dispositivo di sicurezza quando i sensori di muting possono eseguire una funzione di muting. Quando viene configurata la funzione Abilita muting, i sensori dotati di muting non sono abilitati ad attivare tale funzione finché il segnale Abilita muting non si trova allo stato Run. Si tratta di un segnale a canale singolo; lo stato abilitato (Run) corrisponde a 24 Vcc mentre lo stato disabilitato (arresto) a 0 Vcc. Un interruttore di abilitazione muting può essere creato anche con un ingresso virtuale; vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza virtuali \(XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2\)](#) (pagina 57).


Dispositivo di annullamento ritardo alla diseccitazione— Offre la possibilità di annullare un ritardo alla diseccitazione configurato per un'uscita di sicurezza oppure un'uscita di blocco ritardo o ancora di annullare un tempo One Shot configurato su un'uscita di blocco One Shot. Funziona in uno dei modi seguenti:

- Mantiene allo stato On l'uscita di sicurezza o l'uscita blocco ritardo
- Disattiva l'uscita di sicurezza, l'uscita del blocco ritardo oppure un'uscita del blocco One Shot immediatamente dopo che il modulo di sicurezza riceve un segnale di annullamento ritardo alla diseccitazione (OFF delay)
- Quando **Cancel Type** (Tipo annullamento) è impostato su "Control Input" (Ingresso di controllo), l'uscita di sicurezza o l'uscita del blocco ritardo restano attive se l'ingresso si riattiva prima che scada il ritardo (non si applica all'uscita del blocco One Shot)

Una funzione uscita di stato (Ritardo dell'uscita in corso) indica quando è possibile attivare un ingresso Annulla ritardo per mantenere l'uscita di sicurezza con ritardo alla diseccitazione allo stato On. Un dispositivo Annulla ritardo alla diseccitazione può essere creato anche utilizzando un ingresso virtuale; vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza virtuali \(XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2\)](#) (pagina 57).

Temporizzazione Annulla ritardo alla diseccitazione (OFF delay)

Figura 21. L'ingresso di sicurezza rimane in modalità arresto



Nota 1 - se la funzione "diseccita uscita" è selezionata

Figura 22. Funzione Diseccita uscita




Figura 23. Funzione Tieni uscita eccitata per ingressi di sicurezza con reset di tipo latch





Figura 24. Funzione Tieni uscita eccitata per ingressi di sicurezza senza reset di tipo latch



7.6.1 Ingresso reset manuale

L'ingresso di reset manuale può essere configurato per eseguire una qualsiasi combinazione di quanto segue (vedere [Aggiunta di ingressi e uscite di stato](#) (pagina 77)):

Reset degli ingressi di sicurezza

Imposta l'uscita dei blocchi reset latch allo stato Run da uno stato latch quando il nodo IN si trova allo stato Run

Reset delle uscite di sicurezza

Imposta l'uscita su On se il blocco di uscita configurato per reset di tipo latch è On.

Eccezioni:

Un'uscita di sicurezza non può essere configurata per utilizzare un reset manuale se associata all'ingresso di un comando bimanuale o a un blocco funzione del dispositivo di consenso.

Reset sistema

Riporta il sistema allo stato Run dopo uno stato di blocco causato da un guasto del sistema se la causa del guasto è stata rimossa. I possibili scenari in cui è necessario un reset di sistema includono:

- I segnali sono rilevati su pin di morsetti non utilizzati
- Timeout modalità configurazione
- Uscita dalla modalità configurazione
- Guasti interni
- Guasti nel controllo pressa



Nota: Per completare la conferma di una nuova configurazione è possibile utilizzare un reset manuale selezionato come reset di sistema, in modo da evitare di spegnere e riaccendere il dispositivo.

Reset guasto uscita

Cancella il guasto e permette all'uscita di ritornare allo stato On se la causa del guasto è stata rimossa. Di seguito sono descritti alcuni possibili scenari in cui è necessario un reset dopo un errore di un'uscita:

- Errori dell'uscita
- Errori EDM o AVM

Reset manuale all'accensione

Consente ai vari blocchi reset latch e/o blocchi di uscita di essere controllati da un singolo ingresso di reset dopo l'accensione.

Uscita dalla modalità Abilitato

Per uscire dalla modalità Abilitato è necessario un reset.

Reset della funzione Monitoraggio gruppo ingressi

Resetta la funzione dell'uscita di stato **Monitoraggio gruppo ingressi** e la funzione dell'uscita di stato virtuale **Monitoraggio gruppo ingressi**.

L'interruttore di reset deve essere installato in una posizione conforme a quanto indicato nel riquadro Avvertenza sottostante. Un interruttore di reset dotato di chiave assicura un certo controllo sull'operatore che lo utilizza o ne supervisiona l'uso, in quanto la chiave può essere rimossa dall'interruttore e portata nell'area protetta. Tuttavia, ciò non impedisce l'uso accidentale o non autorizzato della funzione di reset, a causa della presenza di chiavi di riserva in possesso di altri o il passaggio non rilevato di altro personale attraverso l'area protetta.



AVVERTENZA: Posizione dell'interruttore di reset

Tutti gli interruttori utilizzati per il reset devono essere accessibili unicamente dall'esterno, da una posizione dalla quale risulti completamente visibile la zona pericolosa. Inoltre, gli interruttori di reset non devono essere raggiungibili dall'interno dell'area protetta e devono essere protetti contro l'attivazione accidentale o l'uso da parte di personale non autorizzato (ad esempio, mediante l'uso di anelli o di protezione meccanica). Se vi sono aree non visibili dalla posizione di installazione degli interruttori di reset, è necessario installare ulteriori protezioni. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni fisiche o morte.



Importante: Il reset di una protezione non deve avviare un movimento pericoloso. Al fine di garantire procedure di funzionamento sicure, è opportuno prevedere una procedura di avviamento nella quale la persona che effettua il reset debba verificare l'assenza di personale nella zona pericolosa **prima di effettuare il reset del dispositivo di protezione**. Se dalla posizione di installazione dell'interruttore di reset non è possibile osservare porzioni dell'area, è necessario utilizzare protezioni supplementari: come minimo, è necessario prevedere avvertimenti visivi e acustici dell'avviamento della macchina.



Nota: Reset automatico imposta un'uscita per tornare allo stato On senza richiedere l'intervento di alcuna persona una volta che i dispositivi di ingresso passano allo stato Run e che tutti gli altri blocchi logici si trovano nel rispettivo stato Run. Noto anche come "modalità Trip", il reset automatico è generalmente utilizzato in applicazioni in cui l'operatore viene continuamente rilevato dal dispositivo di ingresso di sicurezza.



AVVERTENZA: Accensione automatica

All'accensione, le uscite di sicurezza e i blocchi reset latch configurati per l'accensione automatica porteranno le proprie uscite allo stato On se tutti gli ingressi associati si trovano allo stato Run. Se è richiesto il reset manuale, configurare le uscite per una modalità di alimentazione manuale.

Ingressi di reset manuale e automatico mappati sulla stessa uscita di sicurezza

Per impostazione predefinita, le uscite di sicurezza sono configurate per il reset automatico (modalità Trip). Possono essere configurate con reset di tipo latch (a riarmo manuale) selezionando l'opzione Proprietà per l'uscita di sicurezza a stato solido (vedere [Blocchi funzione](#) (pagina 103)).

I dispositivi di ingresso di sicurezza sono configurati per il reset automatico a meno che non venga aggiunto un blocco reset latch (riarmo manuale). Se al circuito viene aggiunto un blocco reset latch con un'uscita configurata in modalità reset latch (riarmo manuale), è possibile usare lo stesso dispositivo di ingresso a reset manuale o uno diverso per resettare il blocco aggiunto e la condizione latch (ritentiva) dell'uscita di sicurezza. Se per entrambi è utilizzato lo stesso dispositivo di ingresso a reset manuale, e tutti gli ingressi sono allo stato Run, una singola manovra di reset annullerà la condizione latch del blocco funzione e del blocco di uscita. Se si utilizzano diversi dispositivi di ingresso con reset manuale, il reset associato all'uscita di sicurezza deve essere l'ultimo attivato. Questo può essere utilizzato per forzare una routine di reset in sequenza, che può essere impiegata per ridurre o eliminare il rischio di attraversamento non rilevato del perimetro protetto in applicazioni di protezione (vedere [Proprietà del dispositivo di ingresso di sicurezza](#) (pagina 31)).

Se gli ingressi di controllo di un blocco di reset latch o di un blocco di un'uscita di sicurezza non sono allo stato Run, il reset per tale blocco sarà ignorato.

Requisiti del segnale di reset

I dispositivi di ingresso reset possono essere configurati per il funzionamento monitorato o non monitorato, nel seguente modo:

Reset monitorato: Richiede che il segnale di reset passi dallo stato basso (0 Vcc) a quello alto (24 Vcc) e quindi torni allo stato basso. La permanenza allo stato alto deve essere da 0,5 a 2 secondi. Tale evento viene chiamato "fronte di discesa".

Reset non monitorato: Richiede solo che il segnale di reset passi dallo stato basso (0 Vcc) a quello alto (24 Vcc) e permanga in tale stato per almeno 0,5 secondi. Dopo il reset, il segnale di reset può essere sia alto che basso. Tale evento viene chiamato "fronte di salita".

7.7 Dispositivi di ingresso non di sicurezza virtuali (XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2)

Tutti gli ingressi virtuali richiedono FID 2 o versioni successive per XS/SC26-2. I dispositivi di ingresso non di sicurezza virtuali includono il reset manuale, ON/OFF, abilitazione muting e annulla ritardo alla diseccitazione.



AVVERTENZA: Gli ingressi virtuali non di sicurezza non devono mai essere utilizzati in applicazioni di controllo critiche ai fini della sicurezza. Se si utilizza un ingresso virtuale non di sicurezza per controllare un'applicazione critica ai fini della sicurezza, un eventuale guasto potrebbe portare a una situazione di rischio, con conseguenti possibili gravi lesioni fisiche o morte.



Importante: Il reset di una protezione non deve avviare un movimento pericoloso. Al fine di garantire procedure di funzionamento sicure, è opportuno prevedere una procedura di avviamento nella quale la persona che effettua il reset debba verificare l'assenza di personale nella zona pericolosa prima di effettuare il reset del dispositivo di protezione. Se dalla posizione di installazione dell'interruttore di reset non è possibile osservare porzioni dell'area, è necessario utilizzare protezioni supplementari: come minimo, è necessario prevedere avvertimenti visivi e acustici dell'avviamento della macchina.

7.7.1 Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD)

Secondo quanto riportato alla sezione 5.2.2 della norma EN ISO 13849-1:2015, è necessaria una "azione deliberata" da parte dell'operatore per resettare una funzione di sicurezza. Di solito questo requisito viene soddisfatto utilizzando un interruttore meccanico e collegandone i fili ai morsetti specificati sul modulo di sicurezza. Per un reset monitorato, i contatti devono aprire inizialmente, quindi chiudere e riaprire di nuovo entro i tempi corretti. Se i tempi non sono troppo brevi o troppo lunghi, l'azione viene considerata deliberata e viene eseguito il reset.

Banner Engineering ha creato una soluzione di reset virtuale che richiede un intervento deliberato. Ad esempio, in sostituzione dell'interruttore meccanico, può essere utilizzata un'interfaccia uomo-macchina. Al posto dei fili, per ogni modulo di sicurezza su una rete viene utilizzato un codice di attuazione univoco. A ogni reset virtuale di un modulo di sicurezza viene, inoltre, associato un bit specifico in un registro. Tale bit e il relativo codice di attivazione devono essere scritti e cancellati in modo coordinato. Se i passaggi sono stati completati con la sequenza e nei tempi corretti, l'azione viene considerata deliberata e il reset viene eseguito.


Sebbene le norme non richiedano un "intervento deliberato" per annullare un ritardo virtuale, per evitare ulteriori complicazioni, Banner Engineering ha adottato questa funzione nello stesso modo del reset manuale virtuale.

L'utente deve impostare dei codici di attuazione corrispondenti sia nel modulo di sicurezza sia nel dispositivo di controllo della rete (PLC, HMI ecc.). Il codice di attuazione fa parte delle impostazioni di rete e non è incluso nel CRC di configurazione. Non è presente un codice di attivazione predefinito. L'utente deve impostarne uno nella schermata **Impostazioni di rete**. Il codice di attivazione può restare attivo fino a 2 secondi per essere riconosciuto. Diversi moduli di sicurezza sulla stessa rete devono avere diversi codici di attuazione.



Nota: Quando si aggiunge un reset manuale virtuale oppure un comando Annulla ritardo nella vista funzionale, la lista di controllo aggiunge una nota per segnalare che occorre inserire un codice attuazione in **Impostazioni di rete**.


Figura 25. Esempio di lista di controllo degli avvertimenti



Il programmatore HMI/PLC può scegliere tra due diversi metodi in base alle preferenze: una sequenza basata su segnali di retroazione o una sequenza temporizzata. Questi metodi sono descritti nelle seguenti figure. La posizione del registro effettiva dipende dal protocollo utilizzato.

Sequenza di reset virtuale o Annulla ritardo (RCD) - Metodo segnale di retroazione

Figura 26. Sequenza di reset virtuale o Annulla ritardo (RCD) - Metodo segnale di retroazione



1. Scrivere un 1 logico nel(i) bit registro RCD corrispondente al reset virtuale o Annulla ritardo desiderati.
2. Al tempo stesso o successivamente scrivere il codice di attivazione nel registro Abilita RCD.
3. Monitorare il registro segnale di retroazione abilita RCD per verificare che venga visualizzato il codice di attivazione (in genere 125 ms). Scrivere quindi uno 0 logico nel bit registro RCD.
4. Al tempo stesso o successivamente, cancellare il codice di attivazione (scrivere uno 0 logico nel registro Abilita RCD). Questo passaggio deve essere completato entro 2 secondi dalla prima scrittura del codice (passaggio 2).
5. Se lo si desidera, monitorare il registro del segnale di retroazione RCD per sapere se il reset o la funzione Annulla ritardo desiderati è stata accettata (in genere 175 ms).




Nota: I vari bit di registro necessari si trovano nella scheda Industrial Ethernet dell'interfaccia grafica, cambiando la selezione dell'uscita di stato virtuale in ingressi virtuali non di sicurezza. Il codice di attivazione viene creato dall'utente sotto l'icona Network Settings (Impostazioni di rete) sulla barra degli strumenti.



Nota: Un AOI e un blocco funzione PLC sono disponibili in www.bannerengineering.com, nella pagina Prodotti dei moduli di sicurezza. La cartella AOI include un file leggibile AOI Banner SC10 SC26 XS26 Reset e Cancel Delay Activation AOI che può anche aiutare a spiegare il processo.

Sequenza di reset virtuale o Annulla ritardo (RCD) - Metodo temporizzato

Figura 27. Sequenza di reset virtuale o Annulla ritardo (RCD) - Metodo temporizzato



1. Scrivere un 1 logico nel(i) bit registro RCD corrispondente al reset virtuale o Annulla ritardo desiderati.
2. A tempo stesso o successivamente scrivere il codice di attivazione nel registro Abilita RCD.
3. Almeno 125 ms dopo il passaggio 2, scrivere uno 0 logico nel bit del registro RCD.
4. A tempo stesso o successivamente, cancellare il codice di attivazione (scrivere uno 0 logico nel registro Abilita RCD). Questo passaggio deve essere completato entro 2 secondi dalla prima scrittura del codice (passaggio 2).
5. Se lo si desidera, monitorare il registro del segnale di retroazione RCD per sapere se il reset o la funzione Annulla ritardo desiderati è stata accettata (in genere 175 ms).

Gli operandi di reset virtuale manuale sono utilizzati per generare un segnale di reset per un'uscita o un blocco funzione configurati per il reset manuale, che richiedono l'intervento dell'operatore per l'attivazione dell'uscita di quel blocco. I reset possono essere creati anche utilizzando un ingresso reset fisico, vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza](#) (pagina 54).



AVVERTENZA: Reset manuale monitorato - virtuale

Occorre evitare ogni reset manuale virtuale configurato per eseguire una funzione di accensione manuale assieme all'apparecchiatura in diverse posizioni sulla stessa rete, a meno che le aree pericolose non possano essere controllate e confermate come sicure.


Dispositivi virtuali Annulla ritardo alla diseccitazione: offrono la possibilità di annullare un ritardo alla diseccitazione o un tempo One Shot. Funziona in uno dei modi seguenti:

- Mantiene allo stato On l'uscita di sicurezza o l'uscita blocco ritardo
- Disattiva l'uscita di sicurezza, l'uscita del blocco ritardo oppure un'uscita del blocco One Shot immediatamente dopo che il modulo di sicurezza riceve un segnale di annullamento ritardo alla diseccitazione (OFF delay)
- Quando **Annulla tipo** è impostato su "Ingresso controllo", l'uscita di sicurezza o il blocco di ritardo restano allo stato On se l'ingresso si riattiva prima del termine del ritardo

Una funzione uscita di stato (Ritardo dell'uscita in corso) indica quando è possibile attivare un ingresso Annulla ritardo per mantenere l'uscita di sicurezza con ritardo alla diseccitazione allo stato On. È anche possibile creare un operando ritardo alla diseccitazione utilizzando un ingresso fisico; vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza](#) (pagina 54).

Temporizzazione Annulla ritardo alla diseccitazione - virtuale

Figura 28. L'ingresso di sicurezza rimane in modalità arresto



Nota 1 - se la funzione "diseccita uscita" è selezionata

Figura 29. Funzione Diseccita uscita




Figura 30. Funzione Tieni uscita eccitata per ingressi di sicurezza con reset di tipo latch





Figura 31. Funzione Tieni uscita eccitata per ingressi di sicurezza senza reset di tipo latch



7.7.2 ON/OFF virtuale e Abilita muting

ON/OFF virtuale

Invia un comando ON oppure OFF alla macchina. Quando tutti gli ingressi di sicurezza di controllo sono allo stato Run, questa funzione consente l'attivazione o la disattivazione dell'uscita di sicurezza. Lo stato Run è un 1 logico e lo stato Arresto è uno 0 logico. È possibile aggiungere un ingresso ON/OFF virtuale senza mapparlo su un'uscita di sicurezza, consentendogli di controllare un'uscita di stato non di sicurezza. È anche possibile creare un interruttore ON/OFF utilizzando un ingresso fisico; vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza](#) (pagina 54).

XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive: gli ingressi virtuali ON/OFF sono usati per selezionare la modalità del blocco funzione della modalità controllo pressa. Per soddisfare questo blocco sono necessari tre ingressi separati. Il blocco accetta ingressi ON/OFF.

Abilita Muting - virtuale

Segnala al modulo di sicurezza quando i sensori di muting sono autorizzati a eseguire una funzione di muting. Quando viene configurata la funzione Abilita muting, i sensori dotati di muting non sono abilitati ad attivare tale funzione finché il segnale Abilita muting non si trova allo stato Run. Lo stato di consenso (Run) corrisponde allo stato logico 1 mentre lo stato di arresto (Stop) corrisponde allo stato logico 0. È anche possibile creare un interruttore Abilita muting utilizzando un ingresso fisico; vedere [Dispositivi di ingresso non di sicurezza](#) (pagina 54).

7.8 Uscite di sicurezza

XS/SC26-2

Il modulo di sicurezza di base dispone di due uscite di sicurezza a stato solido (morsetti SO1a e b, SO2a e b). Queste uscite forniscono ciascuna fino a 500 mA a 24 Vcc. Ogni uscita di sicurezza a stato solido ridondante può essere configurata per essere utilizzata singolarmente o in coppia, ad esempio, SO1a indipendente da SO1b, o SO1 come uscita singola a doppio canale.

Le uscite di sicurezza supplementari possono essere aggiunte a modelli espandibili del modulo di controllo di base integrando moduli I/O. Queste uscite di sicurezza supplementari possono essere uscite a relè isolate utilizzabili per controllare/pilotare un'ampia gamma di caratteristiche di potenza (vedere [XS/SC26-2 - Specifiche](#) (pagina 20)).

SC10-2

Il dispositivo SC10-2 presenta due uscite a relè ridondanti isolate. Ogni uscita a relè dispone di 3 serie di contatti indipendenti. Vedere [SC10-2 - Specifiche](#) (pagina 22) per informazioni sulla potenza nominale e la relativa limitazione.

XS/SC26-2 e SC10-2



AVVERTENZA: Le uscite di sicurezza devono essere collegate al dispositivo di comando della macchina, in modo che il sistema di sicurezza della macchina sia in grado di sezionare i circuiti agli organi di comando primari, garantendo la sicurezza della macchina.

Non collegare dispositivi intermedi (ad esempio, PLC, PES, PC) che in caso di guasto determinino la mancata trasmissione del comando di arresto di sicurezza o comportino la sospensione, l'inibizione o l'aggiornamento della funzione di sicurezza, a meno che tale collegamento non garantisca un livello di sicurezza uguale o superiore.

L'elenco seguente descrive i nodi e gli attributi aggiuntivi che possono essere configurati dalla finestra **Proprietà** del blocco funzione dell'uscita di sicurezza (vedere [Aggiunta di ingressi e uscite di stato](#) (pagina 77)):

Monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM)

Abilita il modulo di sicurezza per monitorare i dispositivi controllati (FSD ed MPCE) per una risposta adeguata al comando di arresto delle uscite di sicurezza. **Si consiglia vivamente di inserire EDM (o AVM)** nella progettazione della macchina e nella configurazione del modulo di sicurezza per garantire il corretto livello di integrità del circuito di sicurezza (vedere [Collegamenti EDM e FSD](#) (pagina 66)).

AVM (Monitor valvola regolabile)

Abilita il modulo di sicurezza a monitorare le valvole o altri dispositivi che possono diventare lenti, bloccarsi in posizione chiusa a causa di contatti incollati o guastarsi allo stato attivo e il cui funzionamento deve essere verificato dopo l'emissione di un segnale di arresto. È possibile selezionare fino a tre ingressi AVM se non viene utilizzato EDM. **Si consiglia vivamente di inserire AVM (o EDM)** nella progettazione della macchina e nella configurazione del modulo di sicurezza per garantire il corretto livello di integrità del circuito di sicurezza (vedere [Funzione monitor valvola regolabile \(AVM\)](#) (pagina 45)).

LR (Reset latch (riarmo manuale))

Mantiene l'uscita di sicurezza (SO) e il comando a fune (RO) allo stato Off fino a quando l'ingresso non passa allo stato Run e viene eseguito un reset manuale. Vedere [Ingresso reset manuale](#) (pagina 55) per maggiori informazioni.

RE (Abilita reset)

Questa opzione viene visualizzata solo se **LR (Reset latch)** è abilitato. Il **Reset latch** (riarmo manuale) può essere controllato selezionando **Abilita reset** per limitare quando l'uscita di sicurezza può essere resettata, riportandola allo stato Run.

FR (Reset guasto)

Consente l'esecuzione della funzione di reset manuale quando si verificano guasti in ingresso. È necessario collegare il nodo FR a un pulsante o a un segnale di reset manuale. Questa funzione viene utilizzata per mantenere l'uscita di sicurezza o del comando a fune allo stato Off finché il guasto nel dispositivo di ingresso non viene cancellato, il dispositivo allo stato di guasto torna allo stato Run e il reset manuale non viene eseguito. Sostituisce la manovra di reset effettuata togliendo e riapplicando tensione. Vedere [Ingresso reset manuale](#) (pagina 55) per maggiori informazioni.

Modalità di accensione

L'uscita di sicurezza può essere configurata per tre scenari di accensione (caratteristiche operative quando viene applicata tensione):

- Modalità accensione normale (predefinita)
- Modalità accensione manuale
- Modalità accensione automatica

Vedere [Ingresso reset manuale](#) (pagina 55) per maggiori informazioni.


Split (uscite di sicurezza) - solo XS/SC26-2

Questa opzione è disponibile solo per le uscite di sicurezza a stato solido. Ogni uscita di sicurezza a stato solido ridondante può essere configurata per essere utilizzata singolarmente o in coppia, (modalità predefinita). La divisione di un'uscita di sicurezza a stato solido crea due uscite indipendenti a canale singolo (il controllo di SO1a è indipendente da SO1b). Per combinare un'uscita di sicurezza divisa, aprire la finestra **Proprietà** di Mx:SOxA e fare clic su **Unisci**.

Ritardo all'eccitazione e alla diseccitazione

Ogni uscita di sicurezza può essere configurata per l'uso con ritardo all'eccitazione (On delay) o alla diseccitazione (Off delay) (vedere [Figura 32](#) (pagina 61)), in cui l'uscita si attiva o si disattiva solo una volta trascorso il tempo limite. Non è possibile impostare sia un ritardo all'eccitazione (On delay) che un ritardo alla diseccitazione (Off delay) per un'uscita. Le opzioni con limite di tempo On delay (ritardo all'eccitazione) e Off delay (ritardo alla diseccitazione) vanno da 100 millisecondi a 5 minuti, con incrementi di 1 millisecondo.

Figura 32. Diagramma dei tempi - ritardo all'eccitazione (On delay) e alla diseccitazione (Off delay) per uscita di sicurezza generica


**AVVERTENZA:**

- In casi di interruzione di corrente, il ritardo alla diseccitazione può venire immediatamente interrotto.
- Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni fisiche o morte.
- Il ritardo alla diseccitazione di un'uscita di sicurezza viene rispettato anche se l'ingresso di sicurezza che ha determinato l'avvio del timer del ritardo alla diseccitazione ritorna allo stato Run prima della scadenza del ritardo stesso. Nel caso in cui una tale condizione di arresto immediato della macchina possa comportare un pericolo potenziale, adottare misure di protezione supplementari per prevenire lesioni personali.

Due uscite di sicurezza possono essere collegate assieme quando una delle uscite di sicurezza è configurata con Off delay (ritardo alla diseccitazione) mentre l'altra non prevede un ritardo. Dopo il collegamento, l'uscita non ritardata non ritorna immediatamente allo stato On se l'ingresso di controllo si porta allo stato On durante il ritardo alla diseccitazione, come mostrato in [Figura 35](#) (pagina 63). Per collegare due uscite di sicurezza:

1. Aprire la finestra **Proprietà** dell'uscita di sicurezza che deve presentare un ritardo alla diseccitazione (Off delay).
2. Selezionare il ritardo alla diseccitazione "Off delay" dall'elenco a discesa *Ritardo uscita di sicurezza*.

Figura 33. Esempio di selezione del ritardo dell'uscita di sicurezza: Ritardo alla diseccitazione



3. Impostare il tempo del ritardo uscita desiderato.
4. Fare clic su **OK**.
5. Aprire la finestra **Proprietà** dell'uscita di sicurezza che collega all'uscita di sicurezza con ritardo alla diseccitazione (Off delay).
6. Da *Collegamento a uscita di sicurezza* nell'elenco a discesa, selezionare l'uscita di sicurezza con Off delay a cui si desidera collegare questa uscita di sicurezza.


Figura 34. Esempio di selezione del collegamento all'uscita di sicurezza



Nota: Perché le uscite vengano visualizzate come disponibili per il collegamento, occorre collegare gli stessi ingressi a entrambe le uscite di sicurezza.

7. Fare clic su **OK**. L'uscita di sicurezza collegata mostrerà un'icona indicante il collegamento.

Figura 35. Diagramma dei tempi - uscite di sicurezza collegate



7.8.1 XS/SC26-2 - Uscite di sicurezza a stato solido

Le uscite di sicurezza a stato solido, ad esempio SO1a e b e SO2a e b, sono monitorate attivamente per rilevare cortocircuiti verso la sorgente di tensione, verso l'altra uscita e verso altre sorgenti di tensione. Assicurano inoltre la conformità ai requisiti di sicurezza della Categoria 4. In caso di guasto su un canale di una coppia di uscite di sicurezza, entrambe le uscite tentano di disattivarsi ed entreranno in uno stato di blocco. L'uscita senza guasto è in grado di disattivare il movimento pericoloso.

Allo stesso modo, un'uscita di sicurezza che viene utilizzata singolarmente (divisa), viene inoltre monitorata attivamente per rilevare cortocircuiti verso altre sorgenti di energia, ma non è in grado di eseguire alcuna azione. Prestare particolare attenzione al cablaggio dei morsetti e al percorso dei cavi per evitare la possibilità di cortocircuiti verso altre sorgenti di tensione, ivi comprese le altre uscite di sicurezza. Le uscite di sicurezza divise, ovvero utilizzate individualmente, assicurano la conformità ad applicazioni di Categoria 3 grazie alla connessione seriale interna di due dispositivi di comando, ma è necessario prevenire un cortocircuito esterno.



Importante: Quando si utilizzano moduli uscite di sicurezza a stato solido (XS2so o XS4so), l'alimentazione di questi moduli deve essere applicata all'applicazione della tensione o entro 5 dalla stessa al modulo di controllo di base, se si utilizzano alimentazioni separate.



AVVERTENZA: Utilizzo delle uscite monocanale (divise) in applicazioni critiche per la sicurezza

Se viene utilizzato un singolo canale di uscita in un'applicazione di sicurezza, è necessario integrare principi di esclusione dei guasti per assicurare la conformità alla Categoria di sicurezza 3. Il percorso e la disposizione dei cavi di uscita a canale singolo in modo che i cortocircuiti verso altre uscite o altre sorgenti di tensione non siano possibili è un esempio di metodo corretto di esclusione dei guasti. La mancata applicazione di metodi appropriati di esclusione dei guasti quando si utilizzano uscite a canale singolo in applicazioni di sicurezza può determinare la perdita della funzione di sicurezza, con conseguenti lesioni gravi o morte.

Quando possibile, è vivamente consigliato integrare il monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM) e/o il monitoraggio valvola regolabile (AVM) per monitorare i dispositivi sotto controllo (FSD e MPCE) allo scopo di rilevare eventuali guasti pericolosi. Vedere [Controllo di dispositivi esterni \(EDM\)](#) (pagina 66) per maggiori informazioni.

Collegamenti dell'uscita

Le uscite di sicurezza devono essere collegate al dispositivo di comando della macchina in modo che il sistema di sicurezza della stessa sia in grado di sezionare il circuito o l'alimentazione agli organi di comando primario (MPCE), garantendo la sicurezza.

Se utilizzati, i dispositivi di comando finali (FSD) svolgono normalmente questo compito quando le uscite di sicurezza si portano allo stato OFF. Fare riferimento a [XS/SC26-2 - Specifiche](#) (pagina 20) prima di effettuare i collegamenti e l'interfacciamento al modulo di sicurezza della macchina.

Il livello di integrità del circuito di sicurezza deve essere determinato mediante valutazione del rischio; questo livello dipende dalla configurazione, dall'installazione corretta dei circuiti esterni e dal tipo e dall'installazione dei dispositivi controllati (FSD ed MPCE). Le uscite di sicurezza a stato solido sono adatte per applicazioni di Categoria 4 PL e/SIL 3 quando sono controllate a coppie (non divise), mentre sono conformi ai requisiti della Categoria 3 PL d/SIL 2 quando funzionano in modo indipendente (divise), a condizione che siano stati applicati i necessari principi di esclusione dei guasti. Vedere [Figura 36](#) (pagina 64) per esempi di collegamento.



AVVERTENZA:

- **Resistenza dei conduttori delle uscite di sicurezza**
- Una resistenza superiore a 10 ohm può mascherare un cortocircuito tra le uscite di sicurezza a due canali, creando una situazione di rischio, con conseguenti gravi lesioni o morte.
- Non superare una resistenza di 10 ohm nei conduttori dell'uscita di sicurezza.


Installazione del filo comune

Figura 36. Installazione del filo comune

Occorre considerare la resistenza del filo comune 0 V e le correnti che fluiscono in quel filo per evitare fastidiosi blocchi del sistema. Notare la posizione del simbolo della resistenza nello schema sottostante, che rappresenta la resistenza del filo comune 0 V (R_L).

I metodi per prevenire questa situazione sono i seguenti:

- Utilizzo di fili con sezioni maggiore o lunghezza minore per ridurre la resistenza (R_L) del filo comune 0 V
- Separare il filo comune 0 V dei carichi collegati al modulo di sicurezza dal filo comune 0 V della sorgente di tensione 24 V che alimenta le altre apparecchiature



R_L = Filo comune condiviso da più carichi o sistemi


La condivisione di conduttori con sezioni ridotte può portare a guasti nelle uscite a stato solido.



Nota: Quando l'uscita di sicurezza si disattiva, la tensione al relativo morsetto di uscita deve scendere al di sotto di 1,7 V rispetto al morsetto 0 V di quel modulo. Se la tensione è superiore a 1,7 V, il modulo di sicurezza determinerà che l'uscita è ancora attivata, portando il sistema in blocco. Occorre considerare l'uso di conduttori di sezione maggiore, di conduttori più brevi o di uno schema elettrico con punto di messa a terra singolo, simile agli schemi riportati di seguito.


Figura 37. Schema elettrico - Sistema raccomandato di messa a terra

Percorso linea 0 V preferito in caso di utilizzo di un alimentatore singolo



* Per tutti i dispositivi di ingresso di sicurezza (compresi tutti i moduli ingressi di espansione), la tensione deve essere misurata facendo riferimento al morsetto 0 V del modulo di controllo di base

Percorso linea 0 V preferito in caso di utilizzo di alimentatori separati



7.8.2 Uscite di sicurezza a relè

I moduli relè di sicurezza di espansione XS/SC26-2 e SC10-2 presentano uscite a relè ridondanti isolate, utilizzabili per controllare/pilotare un'ampia gamma di caratteristiche di alimentazione (vedere [XS/SC26-2 - Specifiche](#) (pagina 20) e [SC10-2 - Specifiche](#) (pagina 22)). Diversamente da un'uscita di sicurezza a stato solido, in un modulo uscite, una singola uscita di sicurezza a relè (Mx:ROx) funziona come un gruppo e non può essere divisa.

Le uscite di sicurezza a relè sono controllate e monitorate dal modulo di base XS/SC26-2 o dal modulo SC10-2 senza la necessità di collegamenti aggiuntivi.

Per i circuiti che richiedono i massimi livelli di sicurezza ed affidabilità, con le uscite di sicurezza utilizzate a coppie (due NA), in caso di emergenza ciascuna uscita di sicurezza deve essere in grado di arrestare il movimento della macchina protetta. Se usate singolarmente (una singola uscita NA), la valutazione effettuata per l'esclusione dei guasti deve assicurare che non possano verificarsi guasti che portino a una perdita della funzione di sicurezza, ad esempio un cortocircuito verso un'altra uscita di sicurezza o verso una sorgente secondaria di corrente o tensione. Per maggiori informazioni, vedere *Comando a canale singolo* in [Circuiti di arresto di sicurezza \(protezione\)](#) (pagina 68) e [Esclusione dei guasti](#) (pagina 31).

Quando possibile, è vivamente consigliato integrare il monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM) e/o il monitoraggio valvola regolabile (AVM) per monitorare i dispositivi sotto controllo (FSD e MPCE) allo scopo di rilevare eventuali guasti pericolosi. Vedere [Controllo di dispositivi esterni \(EDM\)](#) (pagina 66) per maggiori informazioni.

Collegamenti di uscita: le uscite a relè di sicurezza devono essere collegate al dispositivo di comando della macchina, in modo che il sistema di sicurezza della macchina sia in grado di sezionare il circuito o l'alimentazione agli organi di comando primario (MPCE), garantendo la sicurezza della stessa. Se utilizzati, i dispositivi di comando finali (FSD) svolgono normalmente questo compito quando le uscite di sicurezza si portano allo stato OFF.

Le uscite relè di sicurezza possono essere utilizzate come dispositivi di comando finali (FSD) e possono essere collegate in modalità a due canali o a canale singolo in circuiti di arresto di sicurezza (vedere [Collegamenti di interfaccia FSD](#) (pagina 68)). Fare riferimento alla [XS/SC26-2 - Specifiche](#) (pagina 20) e [SC10-2 - Specifiche](#) (pagina 22) prima di effettuare i collegamenti e l'interfacciamento al modulo di controllo di sicurezza della macchina.

Il livello di integrità del circuito di sicurezza deve essere determinato mediante valutazione del rischio; questo livello dipende dalla configurazione, dall'installazione corretta dei circuiti esterni e dal tipo e dall'installazione dei dispositivi controllati (FSD ed MPCE). Le uscite del relè di sicurezza sono adatte per la Categoria 4 PLe/SIL 3. Vedere [Figura 36](#) (pagina 64) per esempi di collegamento.



Importante: L'utente è tenuto a provvedere alla protezione da sovracorrenti per tutte le uscite a relè.

Impianti di Categoria di sovratensione II e III (EN 50178 e IEC 60664-1)

I moduli di sicurezza XS/SC26-2 e SC10-2 sono adatti all'uso in applicazioni che richiedono la Categoria di sovratensione III se si applicano tensioni da 1 a 150 Vca/Vcc ai contatti del relè di uscita. Sono inoltre adatti all'uso in applicazioni che richiedono la Categoria di sovratensione II, se si applicano tensioni da 151 a 250 Vca/Vcc ai contatti del relè di uscita senza adottare ulteriori misure per attenuare possibili sovratensioni nell'alimentazione. I moduli XS/SC26-2 o SC10-2 possono essere utilizzati in ambienti che richiedono la Categoria di sovratensione III (con tensioni da 151 a 250 Vca/Vcc) se si prendono precauzioni per ridurre le interferenze elettriche a cui viene sottoposto i moduli XS/SC26-2 o SC10-2 ai livelli previsti per la Categoria II, installando un soppressore di transienti (ad esempio, un soppressore d'arco) o un isolamento esterno che consenta di isolare entrambi i moduli XS/SC26-2 o SC10-2 e l'operatore dagli alti livelli di tensione previsti negli ambienti con Categoria di sovratensione III.

Per gli impianti con Categoria di sovratensione III e tensioni da 151 a 250 Vca/Vcc applicate ai contatti di uscita: i moduli XS/SC26-2 o SC10-2 possono essere utilizzati alle condizioni di una categoria di sovratensione maggiore se vengono adottate misure adeguate per ridurre le sovratensioni. Tali misure adeguate possono essere:

- Dispositivi di protezione da sovratensioni
- Trasformatore con avvolgimenti isolati
- Sistema di distribuzione con più diramazioni (in grado di deviare i transienti di tensione)
- Capacitanza in grado di assorbire i transienti di tensione
- Resistenza o altro dispositivo di attenuazione in grado di dissipare i transienti di tensione

Quando si pilotano carichi induttivi a corrente alternata è buona norma proteggere le uscite dei moduli XS/SC26-2 o SC10-2 installando dei circuiti soppressori d'arco di dimensioni adeguate. Tuttavia, se si utilizzano soppressori d'arco, questi devono essere installati tra i carichi da pilotare (tra le bobine dei relè di sicurezza esterni) e non tra i contatti di uscita dei moduli XS/SC26-2 o SC10-2 (vedere [AVVERTENZA](#), Soppressori d'arco).

7.8.3 Collegamenti EDM e FSD

Controllo di dispositivi esterni (EDM)

Le uscite di controllo del modulo di sicurezza possono controllare i relè, i contattori o altri dispositivi esterni provvisti di una serie di contatti NC a guida forzata (meccanicamente collegati), utilizzabili per monitorare lo stato dei contatti di alimentazione della macchina. I contatti di monitoraggio sono di tipo NC quando il dispositivo è disattivato. Grazie a questa funzione, il modulo di sicurezza può rilevare se i dispositivi sotto carico rispondono all'uscita di sicurezza oppure se i contatti NA sono chiusi saldati o inceppati in posizione ON.



Nota: I relè interni di XS1ro, XS2ro ed SC10-2 sono sempre monitorati dai moduli. La funzione EDM è necessaria solo per i dispositivi esterni ai moduli di controllo.

La funzione EDM costituisce un metodo per monitorare questi tipi di guasti, assicurando l'integrità funzionale di un sistema a doppio canale, comprendente MPCE e FSD.

Un singolo ingresso EDM può essere mappato su una o più uscite di sicurezza. Per eseguire questa operazione, aprire la finestra **Properties** (Proprietà) dell'uscita di sicurezza e selezionare **EDM**; poi aggiungere **External Device Monitoring** (Monitoraggio dei dispositivi esterni) dalla scheda **Safety Input** (Ingresso di sicurezza) nella finestra **Add Equipment** (Aggiungi apparecchiatura) (accessibile dalla scheda **Equipment** (Apparecchiatura) o **Functional View** (Vista funzionale) e collegare l'ingresso **External Device Monitoring** (Monitoraggio dispositivi esterni) al nodo **EDM** dell'uscita di sicurezza.

Gli ingressi EDM possono essere configurati come monitoraggio a uno o due canali. Gli ingressi EDM monocanale vengono utilizzati quando le uscite OSSD controllano direttamente la disattivazione degli MPCE o di altri dispositivi esterni.

- **Monitoraggio monocanale:** un collegamento in serie di contatti di monitoraggio normalmente chiusi di tipo a guida forzata, da ciascun dispositivo controllato dal modulo di sicurezza. I contatti di monitoraggio devono essere chiusi prima che le uscite del modulo di sicurezza possono essere resettate (reset manuale o automatico). Dopo ogni reset e dopo l'attivazione delle uscite di sicurezza, lo stato dei contatti di monitoraggio non viene più monitorato e può cambiare. Tuttavia, i contatti di monitoraggio devono chiudere entro 250 millisecondi dal passaggio dello stato delle uscite di sicurezza da On a Off. Vedere [Figura 40](#) (pagina 68).
- **Monitoraggio a due canali:** un collegamento indipendente di contatti di monitoraggio normalmente chiusi a guida forzata da ciascun dispositivo controllato dal modulo di sicurezza. Entrambi gli ingressi EDM devono chiudere prima che possa essere resettato il modulo di sicurezza e prima che le uscite OSSD possano essere attivate. Mentre le uscite OSSD sono attive, gli ingressi possono cambiare stato (entrambi aperti o entrambi chiusi). Se gli ingressi rimangono in stati opposti per più di 250 ms, si verifica un blocco di sistema. Vedere [Figura 42](#) (pagina 68).
- **Nessun monitoraggio (opzione predefinita):** se non si desidera alcun monitoraggio, non abilitare il nodo EDM uscita di sicurezza. Se il modulo di sicurezza non utilizza la funzione EDM in applicazioni della Categoria 3 o 4, l'utente deve assicurarsi che ogni singolo guasto o l'accumulo di guasti nei dispositivi esterni non determini una condizione pericolosa; deve inoltre verificare che sia impedito il successivo ciclo macchina.



ATTENZIONE: Configurazione EDM

Se l'applicazione non richiede la funzione EDM, è responsabilità dell'utilizzatore assicurare che ciò non crei una situazione pericolosa.



ATTENZIONE: Connessione per monitoraggio dei dispositivi esterni

Collegare almeno un contatto di monitoraggio normalmente chiuso, a guida forzata, di ogni MPCE o dispositivo esterno per monitorare lo stato degli MPCE (come mostrato in figura). Questo collegamento consente di verificare il corretto funzionamento degli MPCE. **Utilizzare i contatti di monitoraggio degli MPCE per mantenere l'affidabilità del controllo.**

Figura 38. Collegamento EDM a un canale




Figura 39. Collegamento EDM a due canali





Figura 40. Logica di temporizzazione: Stato EDM a un canale, rispetto all'uscita di sicurezza



Il monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM) costituisce un metodo per controllare il funzionamento dei dispositivi di comando finali (FSD) a doppio canale o degli organi di comando primari della macchina (MPCE). I contatti di monitoraggio N.C. a guida forzata degli FSD o MPCE sono utilizzati come ingresso per rilevare una condizione di guasto "bloccato in posizione di attivazione" e prevengono l'attivazione delle uscite del modulo di sicurezza.

Per la funzione EDM a due canali, come mostrato di seguito, entrambi i canali devono essere chiusi prima che l'uscita o le uscite di sicurezza si attivino.

Figura 41. Logica di temporizzazione: EDM a due canali, sincronizzazione tra canali





Figura 42. Logica di temporizzazione: Stato EDM a due canali, rispetto all'uscita di sicurezza



Collegamenti di interfaccia FSD

I dispositivi di comando finali (FSD) interrompono l'alimentazione nel circuito per l'elemento di controllo primario della macchina (MPCE) quando le uscite di sicurezza si portano allo stato Off. Gli FSD possono presentare diverse forme, anche se le più comuni sono relè del tipo a guida forzata, meccanicamente collegati assieme o moduli di interfaccia. Il collegamento meccanico tra i contatti permette di monitorare il dispositivo tramite il circuito EDM per certi tipi di guasto.

A seconda dell'applicazione, l'uso di FSD può facilitare il controllo di valori di tensione e corrente diversi da quelli forniti dalle uscite di sicurezza del modulo di sicurezza. Gli FSD possono inoltre essere utilizzati per il controllo di più punti pericolosi, creando circuiti di arresto di sicurezza multipli.

Circuiti di arresto di sicurezza (protezione)

Un arresto di sicurezza permette l'interruzione controllata del movimento o della situazione pericolosa a scopo di protezione e viene realizzato attraverso gli MPCE, che arrestano il moto e tolgono tensione alla macchina (se ciò non crea pericoli aggiuntivi). Un circuito di arresto di emergenza è normalmente costituito da un minimo di due contatti normalmente aperti di relè a guida forzata (meccanicamente collegati), monitorati (attraverso un contatto NC meccanicamente collegato) per rilevare eventuali guasti specifici e prevenire l'incapacità del sistema di svolgere la propria funzione di sicurezza. Tale circuito può essere descritto come un "punto di commutazione sicuro".

Normalmente, i circuiti di arresto di sicurezza costituiscono un collegamento in serie di almeno due contatti NA provenienti da due relè separati a guida forzata, ciascuno controllato da un'uscita di sicurezza separata del modulo di sicurezza. La funzione di sicurezza si basa sull'uso di contatti ridondanti per controllare un singolo pericolo (se un contatto si

guasta mentre il dispositivo è On, il secondo contatto bloccherà il pericolo e impedirà l'avvio del successivo ciclo di lavorazione).

Il collegamento dei circuiti di arresto di emergenza deve essere realizzato in modo tale che la funzione di sicurezza non venga a essere sospesa, forzata o elusa, a meno che ciò non sia effettuato in modo da garantire un livello di sicurezza superiore (rispetto al sistema di sicurezza della macchina di cui il modulo di sicurezza fa parte).

Le uscite normalmente aperte di un modulo di interfaccia sono collegate in serie con contatti ridondanti che formano circuiti di arresto di sicurezza e possono essere usate con metodi di controllo a uno o a due canali.

Comandi a due canali: i comandi a due canali possiedono la capacità di estendere elettricamente il punto di commutazione sicuro oltre i contatti degli FSD. Grazie ad un monitoraggio adeguato, ad esempio EDM, questo metodo di interfacciamento è in grado di rilevare certi guasti nel cablaggio di comando tra il circuito di arresto di sicurezza e gli MPCE. Questi guasti comprendono un cortocircuito di un canale ad una sorgente di corrente o di tensione secondaria, oppure la perdita della capacità di commutazione di una delle uscite FSD. Se non rilevati ed eliminati, tali guasti potrebbero infatti eliminare la ridondanza di sistema, rendendo quindi inefficace la sua funzione di sicurezza.

La possibilità di guasti nei collegamenti elettrici risulta maggiore all'aumentare della distanza fisica tra i circuiti di arresto di sicurezza FSD e gli MPCE, in quanto ciò comporta una maggiore lunghezza dei cavi di collegamento; un'altra condizione che incrementa le probabilità di guasti è l'installazione dei circuiti di arresto di emergenza FSD e degli MPCE in armadi diversi. Per tali ragioni, è opportuno utilizzare un comando a due canali con monitoraggio EDM quando gli FSD sono installati in una postazione remota rispetto agli MPCE.

Comando monocale: il comando a canale singolo utilizza il collegamento in serie dei contatti degli FSD per creare un punto di comando di sicurezza. Eventuali guasti oltre tale punto del sistema di sicurezza della macchina, renderebbero inefficace il sistema di sicurezza, ad esempio un cortocircuito verso la sorgente di corrente o tensione secondaria.

Per tale ragione, questo metodo di collegamento dovrà essere utilizzato unicamente in impianti in cui i circuiti di arresto di sicurezza degli FSD e gli MPCE si trovino all'interno dello stesso quadro, adiacenti l'uno all'altro e direttamente collegati uno all'altro, oppure nel caso sia possibile escludere il verificarsi di un tale guasto. Se ciò non è possibile, si dovrà ricorrere a sistemi di controllo a canale doppio.

I metodi per escludere la possibilità di questi guasti comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Cavi di collegamento fisicamente separati tra di loro e dalla sorgente di alimentazione secondaria
- Inserimento dei cavi di comando in guaine, canaline o condotte separate
- Inserimento dei cavi di comando in supporti contenenti fili a bassa tensione o neutri, che non possono causare interferenze con gli strumenti di protezione della zona pericolosa
- Posizionamento di tutti gli elementi (moduli, interruttori e dispositivi controllati) all'interno di un unico quadro di comando, adiacenti l'uno all'altro e direttamente connessi tramite cavi di breve lunghezza
- Collegamento corretto dei cavi multipolari o di diversi fili singoli attraverso passacavi adatti. Stringendo eccessivamente i passacavi si possono provocare cortocircuiti nel punto sollecitato
- Utilizzo di componenti ad azionamento diretto o ad apertura forzata, installati e montati in modo da consentirne la forzatura



AVVERTENZA:

- **Installare correttamente soppressori d'arco o di transienti**
- Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni fisiche o morte.
- Tali dispositivi devono essere installati in parallelo alle bobine degli FSD o MPCE. Non installare i soppressori direttamente tra i contatti degli FSD o degli MPCE. In questa configurazione, i soppressori di transienti non sono affidabili come sistema di protezione contro i cortocircuiti.



AVVERTENZA: Interfacciamento delle uscite di sicurezza

Per assicurare il corretto funzionamento occorre configurare correttamente i parametri di uscita del prodotto Banner e di ingresso della macchina quando si effettua il collegamento delle uscite di sicurezza a stato solido agli ingressi della macchina. I circuiti di comando della macchina devono essere progettati in modo che:

- Non venga superato il valore massimo della resistenza del cavo tra le uscite a stato solido del modulo di sicurezza e gli ingressi della macchina
- La tensione massima allo stato di interdizione delle uscite di sicurezza a stato solido del modulo di sicurezza non determini una condizione ON
- La massima corrente di dispersione delle uscite di sicurezza a stato solido del modulo di sicurezza non determini una condizione ON a seguito della perdita del collegamento a 0 V

Un collegamento non corretto delle uscite di sicurezza alla macchina protetta potrebbe comportare gravi lesioni fisiche o morte.



AVVERTENZA: Pericolo di folgorazione e tensioni pericolose

Scollegare sempre l'alimentazione dal sistema di sicurezza (ad esempio, dispositivo, modulo, interfaccia ecc.) e dalla macchina protetta prima di eseguire eventuali collegamenti o sostituire un componente.

L'impianto elettrico e i collegamenti devono essere effettuati da personale qualificato¹⁰ in conformità agli standard e alle normative applicabili in materia di elettricità, quali NEC (National Electrical Code), ANSI NFPA79 o IEC/EN 60204-1 nonché a tutte le leggi e i regolamenti locali vigenti.

Può essere necessaria l'applicazione di lucchetto e cartello di avviso. Consultare le norme OSHA 29CFR1910.147, ANSI Z244-1, ISO 14118 o la norma appropriata per il controllo di tensioni pericolose.



AVVERTENZA:

- **Collegamento corretto del dispositivo**
- Un collegamento non adeguato del modulo di sicurezza a una macchina particolare può comportare situazioni di rischio con conseguenti gravi lesioni personali o morte.
- L'utilizzatore è responsabile del collegamento corretto del modulo di sicurezza. Gli schemi riprodotti in figura sono riportati unicamente a scopo esemplificativo per illustrare l'importanza di un'installazione corretta.


Collegamento XS/SC26-2 generico: Uscita di sicurezza con EDM

Figura 43. Collegamento XS/SC26-2 generico: Uscita di sicurezza a stato solido con EDM

Le uscite di sicurezza a stato solido SO2, SO3 e SO4 possono essere collegate in modo simile.

Se un'uscita di sicurezza a stato solido è stata divisa in due uscite singole, ogni uscita richiede un ingresso EDM o AVM singolo per il monitoraggio.

Il comune CC (0 Vcc) deve essere comune tra il morsetto 0 Vcc del modulo e il comune del carico (ad esempio, FSD).



¹⁰ Persona in possesso di un titolo di studio riconosciuto o di un attestato di formazione professionale o che dimostra, tramite proprie conoscenze, competenze o esperienze, abilità nel risolvere con successo i problemi inerenti l'argomento e il tipo di lavoro qui trattati.

Figura 44. Collegamento XS/SC26-2 generico: Uscita relè di sicurezza (doppio canale) con EDM






Figura 45. Collegamento XS/SC26-2 generico: Uscita di sicurezza a stato solido per IM-T-9A



* Si consiglia di installare soppressori di transienti (archi) tra le bobine di MPCE1 e MPCE2 (vedere AVVERTENZA)

Collegamento SC10-2 generico: Uscita di sicurezza con EDM

Figura 46. Collegamento SC10-2 generico: Uscita relè di sicurezza (doppio canale) con EDM



7.9 Uscite di stato

Per istruzioni su come aggiungere un'uscita di stato, vedere [Aggiunta uscite di stato](#) (pagina 80).

7.9.1 Convenzioni segnale uscita di stato



Nota: Nel dispositivo SC10-2, le uscite di sicurezza non possono essere utilizzate come uscite di stato.

Sono due le convenzioni segnale selezionabili per ciascuna uscita di stato: "PNP On" (sourcing 24 Vcc) oppure "PNP Off" (non conduttrice). La convenzione predefinita è Attivo = PNP On.

È possibile configurare una velocità di lampeggio anche per un'uscita di stato allo stato On. Le tre opzioni sono:

- Nessuno (indicatore acceso con luce fissa)
- Normale (indicatore acceso per 500 ms e spento per 500 ms)
- Veloce (indicatore acceso per 150 ms e spento per 150 ms)

La velocità di lampeggio predefinita è Nessuno. Non è possibile configurare una velocità di lampeggio per un'uscita di stato Muting (vedere Muting in [Funzionalità uscita di stato](#) (pagina 73)).

Tabella 6. Convenzioni segnale uscita di stato

Funzione	Convenzioni segnale			
	Attivo = PNP On		Attivo = PNP Off	
	Stato uscita di stato		Stato uscita di stato	
	24 Vcc	Off	Off	24 Vcc
Bypass	Bypassato	Non bypassato	Bypassato	Non bypassato
Muting	Muting attivato	Muting non attivato	Muting attivato	Muting non attivato
Ritardo uscita in corso	Ritardo	Nessun ritardo	Ritardo	Nessun ritardo
Monitora ingresso	Avvio	Arresta	Avvio	Arresta
Monitora ingresso guasto	Guasto	Ok	Guasto	Ok
Monitora qualsiasi ingresso guasto	Guasto	Ok	Guasto	Ok

Funzione	Convenzioni segnale			
	Attivo = PNP On		Attivo = PNP Off	
	Stato uscita di stato		Stato uscita di stato	
	24 Vcc	Off	Off	24 Vcc
Monitora gruppo ingresso	Arresto attivato	Altro arresto determinato dall'ingresso	Arresto attivato	Altro arresto determinato dall'ingresso
Monitora uscita	SO On	SO Off	SO On	SO Off
Monitora guasto uscita	Guasto	Ok	Guasto	Ok
Monitora qualsiasi guasto uscita	Guasto	Ok	Guasto	Ok
Monitora uscita a stato logico	On logico	Off logico	On logico	Off logico
Monitoraggio stato blocco funzione (XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2)	Run	Arresto	Run	Arresto
Monitoraggio blocco funzione pressa (XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive)	Per maggiori dettagli, vedere XS/SC26-2: funzionalità dell'uscita di stato di controllo pressa (pagina 74).			
In attesa di reset manuale	Reset necessario	Non soddisfatto	Reset necessario	Non soddisfatto
Blocco sistema	Blocco di sistema	Modalità Run	Blocco di sistema	Modalità Run

7.9.2 Funzionalità uscita di stato

SC10-2: è possibile usare come uscite di stato fino a quattro ingressi convertibili.

XS/SC26-2: è possibile utilizzare fino a 32 ingressi convertibili o uscite di sicurezza come uscita di stato. Le uscite di sicurezza a stato solido possono essere divise e utilizzate come uscite di stato. Le uscite di sicurezza a relè non possono essere utilizzate come uscite di stato e non possono essere divise.

Le uscite di stato possono essere configurate per eseguire le seguenti funzioni:

Bypass

Indica quando l'ingresso al blocco funzione di bypass viene bypassato.

Muting

Indica uno stato attivo di muting per l'ingresso al particolare blocco funzione di muting:

- On quando un ingresso di muting viene inibito
- Off quando un ingresso di muting non viene inibito
- Lampeggiante quando sussistono le condizioni per avviare una forzatura manuale basata sul muting (un ciclo di muting inattivo, l'ingresso di sicurezza che può essere inibito è allo stato di arresto e almeno un sensore di muting è allo stato di arresto (bloccato)); non disponibile per l'uscita di stato virtuale
- On mentre la funzione forzatura manuale basata sul muting è attiva (non la funzione bypass) di un ingresso di sicurezza che può essere inibito

Ritardo uscita in corso

Indica se è attivo il ritardo all'eccitazione (On delay) o alla diseccitazione (Off delay).

Monitora ingresso

Indica lo stato di un particolare ingresso di sicurezza.

Monitora ingresso guasto

Indica quando un particolare ingresso di sicurezza presenta un guasto.

Monitora qualsiasi ingresso guasto

Indica quando un ingresso di sicurezza qualsiasi presenta un guasto.

Monitora gruppo ingresso

Indica lo stato di un gruppo di ingressi di sicurezza, ad esempio, quale ingresso di sicurezza si disattiva per primo. Una volta indicata, la funzione può essere riabilitato mediante un ingresso di reset configurato. È possibile monitorare fino a tre gruppi di ingressi.

Monitora uscita

Indica lo stato fisico di una particolare uscita di sicurezza (On o Off).

Monitora guasto uscita

Indica quando una particolare uscita di sicurezza presenta un guasto.

Monitora qualsiasi guasto uscita

Indica un guasto in una qualsiasi uscita di sicurezza.

Monitora uscita a stato logico

Indica lo stato logico di una particolare uscita di sicurezza. Ad esempio, lo stato logico è Off, ma l'uscita di sicurezza è in modalità ritardo alla diseccitazione (Off delay) e non è ancora fisicamente allo stato Off.

Monitoraggio stato blocco funzione(XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2)

Indica lo stato di un particolare blocco funzione.

Monitoraggio blocco funzione pressa(XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive)

Indica lo stato di una serie di eventi di funzionamento della pressa; vedere [XS/SC26-2: funzionalità dell'uscita di stato di controllo pressa](#) (pagina 74) per i dettagli.

In attesa di reset manuale

Indica che è necessario un particolare reset configurato.



Nota: Se l'ingresso di reset manuale è collegato a un blocco OR Reset, questa uscita di stato non può essere utilizzata.

Blocco sistema


Indica un blocco di sistema non operativo, ad esempio un ingresso non mappato collegato a 24 V.

7.9.3 XS/SC26-2: funzionalità dell'uscita di stato di controllo pressa

Il blocco funzione di controllo pressa dispone di più ingressi e uscite. Di conseguenza la funzione di uscita di stato non si limita a un semplice On/Off per un singolo elemento. L'uscita di stato del blocco di controllo pressa prevede sette diversi eventi segnalabili. L'uscita di stato del blocco di controllo pressa può essere configurata per trasmettere uno, due o tre segnali. Ogni segnale dall'uscita di stato del blocco di controllo pressa può essere il seguente:


- Acceso fisso
- 2 impulsi al secondo

Figura 47. 2 impulsi al secondo



- 3 impulsi al secondo


Figura 48. 3 impulsi al secondo



L'uscita di stato del blocco di controllo pressa è disponibile solo come uscita di stato fisica. Ogni uscita di stato fisica può essere utilizzata per indicare tre diversi eventi.

La figura seguente mostra le impostazioni predefinite dell'uscita di stato del blocco funzione di controllo pressa:

Figura 49. Monitoraggio proprietà del blocco funzione pressa



L'impostazione predefinita del blocco funzione configura tre dei pin I/O come uscite di stato. Se per una data applicazione non è necessario visualizzare tutti e sette gli eventi, utilizzare la barra di scorrimento a destra della figura per selezionare un numero inferiore di pin. Spostando la barra verso l'alto di una posizione si riduce a due il numero di terminali, spostando la barra verso l'alto di due posizioni il numero di terminali si riduce a uno.

La funzionalità di ogni evento è la seguente:

- **In attesa di reset** – Si attiva quando è necessario un ingresso di reset, dopo che gli ingressi di arresto di sicurezza con e senza possibilità di muting (se configurati) ritornano allo stato ON
- **Pronto per Run/Run** – È attivo in qualsiasi momento la pressa sia pronta per l'uso (gli ingressi di arresto di sicurezza con e senza possibilità di muting sono attivati e resettati) o in fase di corsa ascendente o discendente
- **Arresto SQS** – Si attiva quando lo stelo della pressa raggiunge il punto di arresto della sequenza
- **Avviso controllo ritorno PIP** – Si attiva quando, con la pressa pronta a entrare in funzione, si tenta di avviare un ciclo di pressatura e l'ingresso PIP (pezzo in posizione), se configurato, è disattivato o non è stato disattivato e quindi riattivato (pezzo non rimosso e sostituito)
- **Arresto di sicurezza** – Si attiva quando l'ingresso di arresto di sicurezza con o senza possibilità di muting si disattiva, il nodo di ingresso GO si porta allo stato basso (se configurato per l'impostazione della corsa discendente manuale) prima che sia raggiunto SQS, BOS o TOS (a seconda delle impostazioni e della porzione del processo)
- **Guasto operativo** – Si attiva quando sono attivi gli ingressi operativi reciprocamente esclusivi (per esempio, TOS e BOS, TOS ed SQS, TOS e PCMS, SQS e BOS ecc., se passano più di 3 secondi tra i segnali SQS e PCMS, entrambi si attivano, se configurati)
- **Guasto di sistema** – Si attiva in presenza di un guasto di sistema

7.10 Uscite di stato virtuali

È possibile aggiungere fino a 64 uscite di stato virtuali per qualsiasi configurazione con Modbus/TCP, assembly di ingresso EtherNet/IP, messaggi espliciti EtherNet/IP e protocolli PCCC su moduli di controllo di base FID 1 e fino a 256 uscite di stato virtuali sui moduli di controllo di base FID 2 o versioni successive e sui moduli di controllo di sicurezza SC10-2. I moduli di controllo di base FID 2 o successivi e i moduli di controllo di sicurezza SC10-2 possono utilizzare anche PROFINET. Queste uscite possono comunicare sulla rete le stesse informazioni delle uscite di stato. Per maggiori informazioni, vedere [Funzionalità uscita di stato](#) (pagina 73). La funzione **Auto Configure** (Configurazione automatica), ubicata nella scheda **Industrial Ethernet** del software, configura automaticamente le uscite di stato virtuali per un set di funzioni comunemente utilizzate, in base alla configurazione corrente. Questa funzione risulta utile in particolare dopo aver determinato la configurazione. La configurazione delle uscite di stato virtuali può essere verificata manualmente una volta utilizzata la funzione **Auto Configure** (Configurazione automatica). Le informazioni disponibili sulla rete sono coerenti con lo stato logico di ingressi e uscite entro 100 ms per le tabelle Uscita di stato virtuale (visualizzabili tramite il software) ed entro 1 secondo per le altre tabelle. Lo stato logico degli ingressi e delle uscite viene determinato una volta completati tutti i rimbalzi e i test interni. Per maggiori dettagli sulla configurazione delle uscite di stato virtuali, vedere [Ethernet industriale Scheda](#) (pagina 109).

Lo stato e le prestazioni dei singoli dispositivi e delle catene ISD sono ottenibili dai moduli di controllo di sicurezza SC10-2 FID 2 o versioni successive. Si possono ottenere sedici word (16 bit) sullo stato di ogni catena. Si possono ottenere tre word di amministrazione (16 bit) e 18 byte (8 bit ciascuno) di dati specifici su un singolo dispositivo di una catena. Vedere [Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD](#) (pagina 47) per maggiori dettagli.

8 Cenni introduttivi

Applicare tensione al modulo di sicurezza e verificare che il LED presenza tensione sia acceso con luce verde.

8.1 Creazione di una configurazione

I seguenti passaggi sono necessari per completare e confermare (scrivere sul modulo di controllo) la configurazione:

1. Definire l'applicazione di protezione (valutazione dei rischi).
 - Determinare i dispositivi richiesti
 - Determinare il livello di sicurezza richiesto
2. Installare il software del Modulo di sicurezza Banner. Vedere [Installazione del software](#) (pagina 27).
3. Acquisire familiarità con le opzioni dell'interfaccia software. Vedere [Panoramica Software](#) (pagina 96).
4. Avviare il software e selezionare il dispositivo desiderato.
5. Avviare un nuovo progetto facendo clic su **Nuovo progetto/File recenti**.
6. Definire le **Impostazioni progetto**. Vedere [Impostazioni progetto](#) (pagina 98).
7. XS/SC26-2: personalizzare il modulo di controllo di base e aggiungere (eventuali) moduli di espansione. Vedere [Scheda Apparecchiatura](#) (pagina 99).
8. Aggiungere i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di ingresso non di sicurezza e le uscite di stato. Vedere [Aggiunta di ingressi e uscite di stato](#) (pagina 77).
9. Progettare la logica di controllo. Vedere [Progettare la logica di controllo](#) (pagina 81).
10. Impostare i ritardi dell'uscita di sicurezza (all'eccitazione o alla diseccitazione, opzionali).
11. Configurare le impostazioni di rete, se utilizzate. Vedere [Impostazioni di rete: Modbus/TCP, Ethernet/IP, PCCC](#) (pagina 111) oppure [Impostazioni di rete: PROFINET \(XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2\)](#) (pagina 112).
12. Salvare e confermare la configurazione. Vedere [Salvataggio e conferma di una configurazione](#) (pagina 82).

I seguenti passaggi sono opzionali e possono essere utilizzati per agevolare l'installazione del sistema:

- Modificare i diritti di accesso alla configurazione. Vedere [XS/SC26-2 \(Nome abbreviato prodotto\) Password Manager](#) (pagina 116) o [SC10-2 - Password Manager](#) (pagina 117).
- Per informazioni dettagliate sul dispositivo e sui tempi di risposta, consultare la scheda **Riepilogo configurazione**. Vedere [Riepilogo configurazione Scheda](#) (pagina 115).
- Stampare le viste della configurazione, tra cui il **Riepilogo configurazione** e **Impostazioni di rete**. Vedere [Opzioni di stampa](#) (pagina 115)
- Testare la configurazione utilizzando la modalità simulazione. Vedere [Modalità simulazione](#) (pagina 122).

8.2 Aggiunta di ingressi e uscite di stato

Gli ingressi di sicurezza o meno possono essere aggiunti sia dalla scheda **Equipment** (Apparecchiatura) sia dalla scheda **Functional View** (Vista funzionale). Le uscite di stato possono essere aggiunte soltanto dalla scheda **Equipment** (Apparecchiatura). Gli ingressi virtuali non di sicurezza possono essere aggiunti solo dalla scheda **Functional View** (Vista funzionale). Quando vengono aggiunti dalla scheda **Equipment** (Apparecchiatura), gli ingressi vengono posizionati automaticamente nella scheda **Functional View** (Vista funzionale). Tutti gli ingressi, la **Logica** e i **Blocchi funzione** possono essere spostati all'interno della scheda **Functional View** (Vista funzionale). Le **uscite di sicurezza** sono posizionate staticamente sul lato destro.

8.2.1 Aggiunta degli ingressi di sicurezza e non di sicurezza

1. Nella scheda **Apparecchiatura**, fare clic su  sotto il modulo che avrà il dispositivo di ingresso collegato (il modulo e i morsetti possono essere modificati nella finestra **Proprietà** del dispositivo di ingresso) o qualsiasi segnaposto nella **Vista funzionale**.



Nota: Gli ingressi non di sicurezza virtuali sono disponibili solo nella scheda **Vista funzionale**.

2. Fare clic su **Ingresso di sicurezza** o su **Ingresso non di sicurezza** per aggiungere i dispositivi di ingresso:

Figura 50. XS/SC26-2: Aggiunta di ingressi dalla Vista funzionale (gli ingressi virtuali non di sicurezza possono essere aggiunti soltanto da questa vista)



Figura 51. SC10-2: Aggiunta di ingressi dalla vista Apparecchiatura (le uscite di stato fisiche possono essere aggiunte soltanto da questa vista)




Figura 52. Ingressi di sicurezza (gli ingressi non di sicurezza virtuali sono disponibili solo nella scheda Vista funzionale)



3. Selezionare le impostazioni del dispositivo appropriate:

Impostazioni di base:


Figura 53. Impostazioni di base dell'ingresso di sicurezza



- **Nome** - nome del dispositivo di ingresso; generato automaticamente, può essere modificato dall'utente
- **Tipo di circuito** - le opzioni di circuito e di convenzione del segnale appropriate per il dispositivo d'ingresso selezionato; scorrere per vedere e selezionare l'opzione desiderata
- **Modulo** - il modulo al quale è collegato il dispositivo di ingresso (per esempio, M0:XS26-2e)
- **Morsetti I/O** - i morsetti di ingresso assegnati al dispositivo selezionato del modulo selezionato
- **Abilita test di avvio** (se applicabile) - un test del dispositivo di ingresso di sicurezza precauzionale (opzionale) necessario dopo ogni accensione
- **Opzioni di reset** (se applicabili) - varie opzioni di reset, ad esempio accensione manuale, reset di sistema, reset monitoraggio gruppo ingresso

Impostazioni avanzate (se applicabile):


Figura 54. Impostazioni dell'ingresso di sicurezza avanzate



- **Simultaneità** (se applicabile) - Esecuzione simultanea o concomitante (per le definizioni, vedere [Glossario](#) (pagina 295))
- **Tempi di rimbalzo** - il tempo richiesto per la transizione dello stato del segnale
- **Monitorato/Non monitorato** (dove applicabile) - vedere [Requisiti del segnale di reset](#) (pagina 56)

Proprietà dispositivo ISD (dove applicabile):

Figura 55. Impostazioni dispositivo ISD avanzate



- **Nome** - nome del dispositivo di ingresso; generato automaticamente, può essere modificato dall'utente
- **Morsetti I/O** - i morsetti di ingresso assegnati al dispositivo selezionato del modulo selezionato
- **Numero di dispositivi** (richiesto)—il numero di sensori ISD utilizzati nell'applicazione
- **Posizione, nome e tipo**—la posizione, il nome e il tipo (interruttore per porta, arresto di emergenza, ISD-Connect) dei sensori ISD utilizzati nell'applicazione. Il **Nome** viene generato automaticamente e può essere modificato dall'utente. Il **Tipo** è un menu selezionabile dall'utente
- **Tempi di rimbalzo** - il tempo richiesto per la transizione dello stato del segnale




Nota: Se l'intera catena è composta esclusivamente da interruttori porta, si applicano le regole di configurazione per un interruttore porta. Se un qualsiasi dispositivo della stringa è un arresto di emergenza, si applicano le regole di configurazione per un arresto di emergenza.

8.2.2 Aggiunta uscite di stato

1. Nella scheda **Apparecchiatura**, fare clic su **+** sotto il modulo che sarà sottoposto al monitoraggio dello stato.
2. Fare clic su **Uscita di stato** per aggiungere un monitoraggio dello stato ¹¹.

Figura 56. Uscite di stato



¹¹ Le uscite di stato possono essere configurate quando lo stato di un dispositivo di ingresso o di un'uscita deve essere comunicato. Per questi segnali di stato sono utilizzati i morsetti IOx.

3. Selezionare le impostazioni dell'uscita di stato appropriata:

Figura 57. Proprietà uscita di stato



- Nome
- Modulo
- I/O (ove applicabile)
- Morsetto
- Ingresso o uscita (ove applicabile)
- Convenzione segnale
- Velocità lampeggio

8.3 Progettare la logica di controllo

Per **progettare la logica di controllo**:

1. Aggiungere gli **ingressi di sicurezza** e gli **ingressi non di sicurezza**:
 - Nella scheda **apparecchiatura**: fare clic su  sotto il modulo a cui l'ingresso sarà collegato (il modulo può essere modificato nella finestra **Proprietà**)
 - Nella scheda **Vista funzionale**: fare clic su un segnaposto vuoto nella colonna di sinistra

Per maggiori informazioni sulle proprietà del dispositivo, vedere [Aggiunta di ingressi e uscite di stato](#) (pagina 77).

2. Aggiungere blocchi **logici** e/o **funzionali** (vedere [Blocchi logici](#) (pagina 101) e [Blocchi funzione](#) (pagina 103)) facendo clic su uno qualsiasi dei segnaposti vuoti nell'area centrale.



Nota: Il tempo di risposta delle uscite di sicurezza può aumentare se alla configurazione vengono aggiunti numerosi blocchi. Utilizzare i blocchi funzione e logici in modo efficiente per ottenere un tempo di risposta ottimale.

3. Creare collegamenti adeguati tra gli ingressi, i **blocchi funzione**, i **blocchi logici** e le uscite di sicurezza aggiunti.



AVVERTENZA:

- **La configurazione è conforme agli standard applicabili**
- La mancata verifica dell'applicazione può causare lesioni gravi o la morte.
- Il software del Modulo di sicurezza Banner controlla principalmente la configurazione logica per identificare eventuali errori di collegamento. L'utente è tenuto a verificare che l'applicazione soddisfi i requisiti di valutazione del rischio e che sia conforme a tutti gli standard applicabili.



Nota: La Lista di controllo a sinistra mostra i collegamenti necessari per una configurazione valida; tutte le voci devono essere compilate. Il modulo di sicurezza non accetta una configurazione non valida.



Nota: Il nodo di uscita di qualsiasi elemento può essere collegato a più nodi di ingresso. A un nodo di ingresso può essere collegato un solo elemento.



Suggerimento: Per facilitare la creazione di una configurazione valida, il programma visualizza suggerimenti utili nel caso in cui si tenti di effettuare una connessione non valida.

8.4 Salvataggio e conferma di una configurazione

La conferma è un processo di verifica in cui il modulo di sicurezza analizza la configurazione generata dal software per controllarne la completezza e l'integrità logica. L'utente deve rivedere e approvare i risultati prima che la configurazione possa essere salvata e utilizzata dal modulo di sicurezza. Una volta confermata, la configurazione può essere inviata a un modulo di sicurezza su un PC o un'unità SC-XM2/3.



AVVERTENZA:

- Completare la procedura di verifica giornaliera
- La mancata osservanza della procedura di messa in servizio può comportare lesioni gravi o mortali.
- Dopo aver confermato la configurazione, il funzionamento del modulo di sicurezza deve essere interamente testato (messo in servizio) prima di poter essere utilizzato per controllare qualsiasi pericolo.

8.4.1 Salvataggio di una configurazione

1. Fare clic su **Save Project** (Salva progetto).
2. Selezionare **Save As** (Salva con nome).
3. Passare alla cartella in cui si desidera salvare la configurazione.
4. Assegnare un nome al file (può essere lo stesso nome della configurazione o un nome diverso).
5. Premere **Save** (Salva).

8.4.2 Conferma di una configurazione

Il modulo di sicurezza deve essere acceso e connesso al PC con il cavo SC-USB2.

1. Fare clic su .
2. Fare clic su **Scrivi configurazione su modulo di controllo**.
3. Se richiesta, inserire la password (la password predefinita è 1901).
Si apre la schermata **Accesso alla modalità di configurazione**.
4. Fare clic su **Continua** per accedere alla modalità di configurazione.
Una volta completato il processo **Lettura della configurazione dal modulo di controllo**, viene visualizzata la schermata **Conferma configurazione**.
5. Verificare che la configurazione sia corretta.
6. **Scorrere fino alla fine della configurazione e fare clic su Conferma**.
7. Una volta completato il processo **Scrittura configurazione su modulo di controllo**, fare clic su **Chiudi**.



Nota:

- Le impostazioni di rete vengono inviate separatamente rispetto alle impostazioni di configurazione. Fare clic su **Invia** dalla finestra **Impostazioni di rete** per scrivere le impostazioni di rete sul modulo di sicurezza.
- SC10-2 e XS/SC26-2 FID 3 o versioni successive: le impostazioni di rete vengono inviate automaticamente solo se il modulo di sicurezza è configurato nelle impostazioni predefinite di fabbrica. Altrimenti, utilizzare la finestra **Network Settings** (Impostazioni di rete).
- SC10-2 e XS/SC26-2 FID 3 o versioni successive: le password vengono scritte automaticamente solo se il modulo di sicurezza è configurato sulle impostazioni predefinite di fabbrica o se la configurazione è confermata. In ogni altro caso, utilizzare la finestra **Password Manager** (Gestione password) per scrivere le password sul modulo di sicurezza.

Se si sta configurando un SC10-2 o un XS/SC26-2 (Nome abbreviato prodotto) FID 3 o versioni successive, può essere visualizzata la schermata **Do you want to change the passwords of the controller?** (Cambiare le password del controller?).

8. SC10-2 e XS/SC26-2 (Nome abbreviato prodotto) FID 3 o versioni successive: se richiesto e se lo si desidera, cambiare le password.
9. Togliere e riapplicare tensione oppure eseguire un reset di sistema per rendere effettive le modifiche al modulo di sicurezza.

10. Salvare la configurazione confermata sul PC.



Nota: Si consiglia di salvare la configurazione confermata. Le configurazioni confermate hanno un formato di file diverso (.xcc) rispetto ai file non confermati (.xsc). Per il caricamento in un'unità SC-XM2/3 sono necessarie delle configurazioni confermate. Fare clic su **Save As** (Salva con nome) per salvare.

8.4.3 Scrittura di una configurazione confermata su un'unità SC-XM2/3 utilizzando lo strumento di programmazione

1. Inserire l'SC-XM2/3 nello strumento di programmazione SC-XMP2.
2. Con il software Modulo di sicurezza Banner in funzione, inserire lo strumento di programmazione in una porta USB del PC.
Si attiva l'icona SC-XM2/3 (diventa più scura invece che ombreggiata).

3. Fare clic su  e selezionare **Write XM** (Scrivi XM).



Nota: Se **Write XM** (Scrivi XM) è ombreggiato, la configurazione non è una .xcc (versione confermata).

4. Verificare le password desiderate.
5. Fare clic su **Send to XM** (Invia a XM).
Si apre la finestra **Writing Configuration to SC-XM drive** (Scrittura configurazione su unità SC-XM).



Nota: Questo processo copia tutti i dati (configurazione, impostazioni di rete e password) sull'unità SC-XM2/3.

6. Al termine, fare clic su **Save Confirmed Configuration** (Salva configurazione confermata) e poi su **Close** (Chiudi) oppure fare clic su **Close** se il file è già stato salvato sul PC.

8.4.4 Note sulla conferma o la scrittura di una configurazione in un'unità SC10-2 o XS/SC26-2 configurata FID 3 o versioni successive

Le impostazioni utente e le password influiscono sul modo in cui risponde il sistema quando si conferma una configurazione o si scrive una configurazione confermata su un'unità SC10-2 o XS/SC26-2 configurata FID 3 o su un modulo di sicurezza in una versione successiva.

User1

1. Fare clic su **Scrivi configurazione su modulo di controllo** per confermare una configurazione (o scrivere una configurazione confermata) in un modulo di sicurezza configurato
2. Digitare la password User1.
3. Inizia il processo di conferma (o di scrittura).

Al termine del processo di conferma (o di scrittura), il modulo di sicurezza avrà ricevuto:

- Nuove password
- Nuova configurazione

Le impostazioni di rete non vengono modificate

User2 o User3: conferma o scrittura della configurazione eseguita

Questo scenario si basa sulle seguenti impostazioni per User2 o User3:

- **Autorizzato a modificare la configurazione** = abilitato
- **Autorizzato a modificare le impostazioni di rete** = abilitato OPPURE disabilitato

1. Fare clic su **Scrivi configurazione su modulo di controllo** per confermare una configurazione (o scrivere una configurazione confermata) in un modulo di sicurezza configurato
2. Digitare la password User2 o User3.
3. Inizia il processo di conferma (o di scrittura).

Al termine del processo di conferma (o di scrittura), il modulo di sicurezza avrà ricevuto:

- Nuova configurazione

Le password e le impostazioni di rete non vengono modificate.

User2 o User3: conferma o scrittura della configurazione non riuscita

Questo scenario si basa sulle seguenti impostazioni per User2 o User3:

- **Autorizzato a modificare la configurazione** = disabilitato
 - **Autorizzato a modificare le impostazioni di rete** = abilitato OPPURE disabilitato
1. Fare clic su **Scrivi configurazione su modulo di controllo** per confermare una configurazione (o scrivere una configurazione confermata) in un modulo di sicurezza configurato
 2. Digitare la password User2 o User3.
 3. Il processo di conferma (o di scrittura) viene annullato.

8.5 Configurazioni di esempio

Il software fornisce sempre diverse configurazioni di esempio che dimostrano varie funzionalità o applicazioni del Modulo di sicurezza. Per accedere a tali configurazioni, andare in **Apri progetto > Progetto di esempio** e selezionare il progetto desiderato.

Il modulo XS/SC26-2 presenta tre gruppi di configurazioni di esempio:


- **Applicazioni**—Include esempi di potenziali applicazioni del modulo di controllo. Due degli esempi riguardano la sostituzione di un modulo obsoleto.
- **Documentazione** – Include degli esempi. La maggior parte degli esempi qui inclusi sono descritti nelle sezioni seguenti e uno è descritto nella Guida rapida (disponibile online).
- **Esempi**—Include tre divisioni: **Blocchi funzione**, **Blocchi logici** e **Uscite di sicurezza**. Gli esempi mostrano la funzionalità dei vari blocchi. Ad esempio, per vedere come funziona un blocco di bypass, selezionare **Blocchi funzione > Blocco bypass (tutte le funzioni sono abilitate)** ed eseguirlo nella Modalità simulazione.

Il modulo SC10-2 presenta otto configurazioni di esempio. Gli esempi includono delle applicazioni tipiche del modello SC10-2. Gli esempi possono essere utilizzati come base iniziale e modificati in funzione delle specifiche esigenze.

8.5.1 XS/SC26-2 - Configurazione di esempio

In questa sezione viene descritta la configurazione di esempio "Manuale di istruzioni sul muting di 3 zone" che si trova nella sezione **Documentazione** dei programmi di esempio del dispositivo XS/SC26-2. Questa configurazione di esempio riguarda un'applicazione con pallettizzatore robotizzato che utilizza un modulo di sicurezza XS26-2, un modulo di ingresso di sicurezza XS8si, tre sensori ottici (il muting viene aggiunto tramite il software), due interruttori di interblocco, un reset manuale e un arresto di emergenza.

Figura 58. Schema della configurazione di esempio



Per progettare la configurazione per questa applicazione:

1. Fare clic su **Nuovo progetto**.
2. Definire le impostazioni del progetto. Vedere [Impostazioni progetto](#) (pagina 98).
3. Selezionare il modello del modulo di base. Vedere [Scheda Apparecchiatura](#) (pagina 99) (per questa configurazione, deve essere selezionata solo la casella **È espandibile**).
4. Aggiungere il modulo di espansione **XS8si** facendo clic su **+** a destra del modulo di controllo di base.
 - a. Fare clic su **Moduli di ingresso**.
 - b. Selezionare **XS8si**.
5. Aggiungere i seguenti ingressi, modificando solo il tipo di circuito:

Ingresso	Quantità	Tipo	Modulo	Morsetti	Circuito
Arresto di emergenza	1	Ingresso di sicurezza	XS8si	IO1, IN1, IN2	Morsetto doppio canale 3
Dispositivo di consenso	1	Ingresso di sicurezza	XS8si	IO1, IN3, IN4	Morsetto doppio canale 3
Monitoraggio dei dispositivi esterni	3	Ingresso di sicurezza	Base	1. IO3 2. IO4 3. IO5	1 morsetto monocanale
Interruttore gate	2	Ingresso di sicurezza	Base	1. IO1, IN15, IN16 2. IO2, IN17, IN18	Morsetto doppio canale 3
Reset manuale	1	Ingresso non di sicurezza	XS8si	IN6	1 morsetto monocanale
Coppia sensori di muting	3	Ingresso di sicurezza	Base	1. IN9, IN10 2. IN11, IN12 3. IN13, IN14	2 morsetti doppio canale
Abilita muting	3	Ingresso non di sicurezza	Base	1. IN1 2. IN2 3. IO8	Morsetto 1 monocanale
On-Off	1	Ingresso non di sicurezza	XS8si	IN5	Morsetto 1 monocanale
Sensore ottico	3	Ingresso di sicurezza	Base	1. IN3, IN4 2. IN5, IN6 3. IN7, IN8	PNP doppio canale

6. Andare alla scheda **Vista funzionale**.



Suggerimento: È possibile notare che non tutti gli ingressi sono riportati nella Pagina 1. Sono disponibili due soluzioni per mantenere la configurazione su una pagina. Procedere in uno dei seguenti modi:

1. Aggiungere un **Riferimento** al blocco ubicato in una diversa pagina - fare clic su un segnaposto vuoto nell'area centrale, selezionare **Riferimento** e quindi il blocco che si trova nella pagina successiva. È possibile aggiungere come **riferimento** solo i blocchi di altre pagine.
2. Riassegna pagina: per impostazione predefinita, tutti gli ingressi aggiunti alla scheda **Apparecchiatura** vengono immessi nella scheda **Vista funzionale** al primo segnaposto disponibile nella colonna di sinistra. Tuttavia, gli ingressi possono essere spostati in qualsiasi punto dell'area centrale. Spostare uno dei blocchi in qualsiasi segnaposto nell'area centrale. Andare alla pagina che contiene il blocco da spostare. Selezionare il blocco e modificare l'assegnazione della pagina nella tabella **Proprietà**.

7. Dividere **M0:SO2**:

- a. Fare doppio clic su **M0:SO2** o selezionarlo e fare clic su **Modifica** nella tabella **Proprietà**.
- b. Fare clic su **Dividi**.

8. Aggiungere i seguenti **Blocchi funzione** facendo clic su uno dei segnaposti vuoti nell'area centrale della scheda **Vista funzionale** (vedere **Blocchi funzione** (pagina 103) per maggiori informazioni):

- **Blocco di muting x 3 (Modalità muting:** Una coppia, **ME (Abilita muting):** Selezionato)
- **Blocco dispositivo di consenso (ES:** Selezionato, **JOG (Jog):** Selezionato)

9. Aggiungere i seguenti **Blocchi logici** facendo clic su uno dei segnaposti nell'area centrale della scheda **Vista funzionale** (vedere **Blocchi logici** (pagina 101) per maggiori informazioni):

- **AND** con 2 nodi di ingresso
- **AND** con 4 nodi di ingresso

10. Effettuare le seguenti connessioni a ciascun **Blocco di muting**:

- 1 x **sensore ottico** (nodo **IN**)
- 1 x **coppia di sensori con muting** (nodo **MP1**)
- 1 x **Abilita muting** (nodo **ME**)

11. Collegare l'**Interruttore cancello** x 2 al blocco **AND** con 2 nodi.

12. Collegare il **Blocco di muting** x 3 e il blocco **AND** con 2 nodi al blocco **AND** con 4 nodi.

13. Collegare uno dei **Blocchi di muting** a una delle uscite di sicurezza divise (**M0:SO2A** o **M0:SO2B**) e l'altro all'altra uscita di sicurezza divisa.

14. Effettuare le seguenti connessioni a ciascun **Blocco dispositivo di consenso**:

- **Arresto di emergenza** (nodo **ES**)

- **Dispositivo di consenso** (nodo ED)
- Blocco **AND** con quattro nodi di ingresso (nodo IN)
- **Reset manuale** (nodo RST)
- **On-Off** (nodo JOG)

15. Collegare il **blocco dispositivo di consenso** alla restante uscita di sicurezza (**M0:SO1**).

16. Abilita il **monitoraggio EDM** (*dispositivi esterni*) in ciascuna delle finestre **Proprietà** dell'uscita di sicurezza.


17. Collegare 1 **ingresso di monitoraggio dispositivi esterni** a ciascuna delle uscite di sicurezza.

La configurazione di esempio è completata.



Nota: A questo punto è possibile riposizionare i blocchi nella scheda **Vista funzionale** per un flusso di configurazione migliore (vedere [Figura 59](#) (pagina 86)).

Figura 59. Configurazione campione - Scheda **Vista funzionale**




8.5.2 XS/SC26-2: controllo pressa semplice con esempio di configurazione di ingresso di sicurezza compatibile con muting

Questa sezione descrive la progettazione di un semplice di controllo pressa semplice, che si trova sotto la sezione Documentazione dei programmi di esempio per XS/SC26-2.

Questa configurazione di esempio è studiata per un'applicazione semplice per una pressa idraulica/pneumatica che utilizza un modulo di sicurezza XS26-2, ingressi di stato della pressa, un'inizializzazione del ciclo, un reset manuale, un sensore ottico di sicurezza e un arresto di emergenza.

Figura 60. Esempio di configurazione semplice di controllo pressa




Per progettare la configurazione per questa applicazione:

1. Fare clic su **Nuovo progetto**.
2. Definire le impostazioni del progetto.
Vedere [Impostazioni progetto](#) (pagina 98).
3. Selezionare il modello base del modulo di controllo desiderato.
Vedere [Scheda Apparecchiatura](#) (pagina 99).
4. Aggiungere i seguenti ingressi, cambiando nome e tipo di circuito secondo necessità.

Ingresso	Quantità	Tipo	Morsetti	Circuito
Avviamento ciclo	1	Ingresso di sicurezza	IN1, IN2	Terminale 2 a due canali
TOS (On/Off)	1	Non di sicurezza	IN5	Terminale 1 singolo canale
BOS (On/Off)	1	Non di sicurezza	IN6	Terminale 1 singolo canale
Reset manuale	1	Non di sicurezza	IN7	Terminale 1 singolo canale
Arresto di emergenza	1	Ingresso di sicurezza	IN10, IN11	Terminale 2 a due canali
Sensore ottico	1	Ingresso di sicurezza	IN8, IN9	PNP doppio canale

5. Andare alla scheda **Functional View** (Vista funzionale).
6. Aggiungere e configurare il blocco funzione di controllo pressa.
 - a) Fare clic su uno dei segnaposti vuoti nell'area centrale della scheda **Functional View** (Vista funzionale). Per maggiori informazioni, vedere [Blocchi funzione](#) (pagina 103).
 - b) Selezionare **Function Blocks** (Blocchi funzione) e poi **Press Control** (Controllo pressa).
 - c) Nella finestra **Press Control Properties** (Proprietà di controllo pressa), selezionare **PCI (Press Control Input Function Block)** (Blocco funzione di ingresso controllo pressa) e **Single Actuator Control** (Comando a singolo attuatore).


Figura 61. Proprietà di controllo pressa



Il segno di spunta nella casella **Manual Upstroke Setting** (Impostazione corsa ascendente manuale) scompare.

- d) Fare clic su **OK**.
Si apre la finestra **Press Control Inputs Properties** (Proprietà ingressi di controllo pressa).

Figura 62. *Press Control Inputs Properties (Proprietà ingressi di controllo pressa)*



- e) Selezionare **M Safety (Mutable Safety Stop)** (Sicurezza M, arresto di sicurezza compatibile con muting).
f) Fare clic su **OK**.

7. Collegare quanto segue:

- Ingresso di avviamento ciclo al nodo GO del blocco funzione di controllo pressa
- TOS al nodo TOS del blocco funzione di controllo pressa
- BOS al nodo BOS del blocco funzione di controllo pressa
- Reset manuale al nodo RST del blocco funzione di controllo pressa
- Arresto di emergenza al nodo di sicurezza NM del blocco funzione di controllo pressa
- Sensore ottico al nodo di sicurezza M del blocco funzione di controllo pressa

8. Collegare il nodo dell'uscita U del blocco funzione di controllo pressa a SO1 (cambiare il nome di SO1 in "Up Stroke" (Corsa ascendente)).


9. Collegare il nodo dell'uscita D del blocco funzione di controllo pressa a SO2 (cambiare il nome di SO2 in "Dwn Strk" (Corsa discendente)).

La configurazione di esempio è completa.



Nota: A questo punto, può essere utile riposizionare i blocchi nella Functional View (Vista Funzionale) per migliorare il flusso della configurazione, come mostrato nella figura seguente:

Figura 63. *Posizione dei blocchi funzione*



XS/SC26-2: simulazione della funzionalità di configurazione del controllo pressa semplice

Di seguito viene descritta la procedura per simulare la funzionalità della configurazione di controllo pressa semplice:

1. Fare clic su  per accedere alla modalità di simulazione.
2. Fare clic su **Play** per attivare il timer di simulazione (simile all'accensione della macchina).
3. Fare clic sugli ingressi di arresto di emergenza, sensore ottico e TOS per passarli allo stato On (verde).
4. Fare clic sull'ingresso di reset MR1.
Il blocco funzione di controllo pressa deve attivarsi (verde).
5. Fare clic sull'ingresso CS1 per portarlo allo stato On (verde).
L'uscita Dwn Strk (Corsa discendente) si attiva (verde).
6. Fare clic sull'ingresso TOS per portarlo allo stato Off (rosso).

7. Fare clic sull'ingresso BOS per portarlo allo stato On (verde).
L'uscita Dwn Strk (Corsa discendente) si disattiva (rosso) e l'uscita Up Stroke (Corsa ascendente) si attiva (verde).
8. Fare clic sull'ingresso BOS per portarlo allo stato Off (rosso).
9. Fare clic sull'ingresso TOS per portarlo allo stato On (verde).
L'uscita Up Stroke (Corsa ascendente) si porta allo stato Off (rosso).
10. Fare clic sull'ingresso CS1 per portarlo allo stato Off (rosso). Questa procedura può essere eseguita in qualsiasi momento dopo l'attivazione (verde) dell'uscita Dwn Strk (Corsa discendente).
11. Fare clic sull'ingresso del sensore ottico per portarlo allo stato Off (rosso) e poi di nuovo allo stato On (verde).

Il sistema è pronto per avviare il ciclo successivo riattivando l'ingresso CS1.


Se il sensore ottico o l'arresto di emergenza vengono disattivati durante la corsa ascendente o discendente, l'ingresso MR1 deve essere disattivato e riattivato; a quel punto l'attivazione di CS1 attiverà l'uscita Up Stroke (Corsa ascendente).

8.5.3 XS/SC26-2: esempio di configurazione del controllo pressa con tutte le funzionalità

Questa sezione descrive la progettazione di un sistema di controllo pressa che utilizza tutte le possibili funzionalità (eccetto AVM). La configurazione di esempio si trova sotto la sezione Documentazione dei programmi di esempio XS/SC26-2.

Questa configurazione di esempio è per un'applicazione di pressa idraulica/pneumatica più complessa che utilizza un modulo di sicurezza XS26-2, un modulo di uscita di sicurezza XS2so, ingressi di stato della pressa, avviamento del ciclo, un reset manuale, un sensore ottico di sicurezza, un arresto sequenziale, un sensore di muting, un ingresso pedale e un arresto di emergenza.

Figura 64. Configurazione di esempio del controllo pressa con tutte le funzionalità



Per progettare la configurazione per questa applicazione:


1. Fare clic su **Nuovo progetto**.
2. Definire le impostazioni del progetto.
Vedere [Impostazioni progetto](#) (pagina 98).
3. Selezionare il modello base del modulo di controllo desiderato.
Vedere [Scheda Apparecchiatura](#) (pagina 99); per questa configurazione è necessario selezionare solo **Is Expandable** (È espandibile).
4. Aggiungere il modulo di espansione XS2so.
 - a) Fare clic su  a destra del modulo di controllo di base.
 - b) Fare clic su **Output Modules** (Moduli di uscita).
 - c) Selezionare XS2so.
5. Aggiungere i seguenti ingressi, cambiando nome e tipo di circuito secondo necessità.

Ingresso	Quantità	Tipo	Morsetti	Circuito
Dispositivo di comando bimanuale	1	Ingresso di sicurezza	IN9, IN10	PNP doppio canale
TOS (On/Off)	1	Non di sicurezza	IN1	Terminale 1 singolo canale

Ingresso	Quantità	Tipo	Morsetti	Circuito
BOS (On/Off)	1	Non di sicurezza	IN2	Terminale 1 singolo canale
Reset manuale	1	Non di sicurezza	IN11	Terminale 1 singolo canale
Arresto di emergenza	1	Ingresso di sicurezza	IO1, IN3, IN4	Terminale 3 a due canali
Run (On/Off)	1	Non di sicurezza	IN12	Terminale 1 singolo canale
Su (On/Off)	1	Non di sicurezza	IN13	Terminale 1 singolo canale
Giù (On/Off)	1	Non di sicurezza	IN14	Terminale 1 singolo canale
PIP (On/Off)	1	Non di sicurezza	IN5	Terminale 1 singolo canale
SQS controllo pressa	1	Ingresso di sicurezza	IN6	Terminale 1 singolo canale
Pedale	1	Ingresso di sicurezza	IO2	Terminale 1 singolo canale
Sensore di muting controllo pressa	1	Ingresso di sicurezza	IO3	Terminale 1 singolo canale
Sensore ottico	1	Ingresso di sicurezza	IN7, IN8	PNP doppio canale

6. Andare alla scheda **Functional View** (Vista funzionale).
7. Aggiungere e configurare il blocco funzione di controllo pressa.
 - a) Fare clic su uno dei segnaposti vuoti nell'area centrale della scheda **Functional View** (Vista funzionale). Per maggiori informazioni, vedere [Blocchi funzione](#) (pagina 103).
 - b) Selezionare **Function Blocks** (Blocchi funzione) e poi **Press Control** (Controllo pressa).
 - c) Nella finestra **Press Control Properties** (Proprietà di controllo pressa), selezionare **Mode (Mode Function Block)** (Modalità, Blocco funzione modalità) e **PCI (Press Control Input Function Block)** (Blocco funzione di ingresso controllo pressa). Lasciare selezionata la casella **Manual Upstroke Setting** (Impostazione corsa ascendente manuale).

Figura 65. Proprietà di controllo pressa



- d) Fare clic su **OK**.
Si apre la finestra **Press Control Inputs Properties** (Proprietà ingressi di controllo pressa).

Figura 66. Press Control Inputs Properties (Proprietà ingressi di controllo pressa)




- e) Selezionare tutte le caselle di controllo. Si noti che quando è selezionato **SQS**, vengono visualizzate altre tre opzioni; selezionarle (devono essere spuntate tutte e sei le caselle).
 - f) Fare clic su **OK**.
Viene visualizzata la finestra **Mode Properties** (Proprietà modalità).
 - g) Fare clic su **OK**.
8. Collegare quanto segue al blocco Mode Selection (Selezione modalità):
 - Ingresso Run al nodo di ingresso Run
 - Ingresso Su al nodo di ingresso Inch Up (Corsa ascendente a impulsi)
 - Ingresso Giù al nodo di ingresso Inch Down (Corsa discendente a impulsi)
 9. Collegare quanto segue al blocco degli ingressi di controllo pressa:
 - Ingresso Part-In-Place (PIP) al nodo di ingresso PIP
 - Ingresso di arresto sequenziale (SQS) al nodo d'ingresso SQS
 - Ingresso pedale al nodo di ingresso del pedale
 - Sensore PCMS al nodo di ingresso M Sensor (Sensore M)
 - Sensore ottico al nodo di ingresso M Safety (Sicurezza M)
 10. Collegare quanto segue al blocco di controllo pressa
 - Ingresso di comando bimanuale al nodo di ingresso GO
 - TOS al nodo di ingresso TOS
 - BOS al nodo di ingresso BOS
 - Reset manuale al nodo di ingresso RST
 - Arresto di emergenza al nodo di ingresso NM Safety (Sicurezza NM)
 11. Collegare il nodo di uscita U del blocco funzione del controllo pressa a SO1 (cambiare il nome di SO1 in "UP-SO1").
 12. Collegare il nodo di uscita D del blocco funzione di controllo pressa a SO2 (cambiare il nome di SO2 in "DOWN-SO2").
 13. Andare a pagina 2 della scheda Functional View (Vista funzionale) (utilizzare la freccia in alto a destra).
 14. Creare un nodo di riferimento per PCx-H e un altro per PCx-L.
 15. Collegare il PCx-H a SO1 (cambiare il nome di SO1 in "HIGHSO1").
 16. Collegare il PCx-L a SO2 (cambiare il nome di SO2 in "LOWSO2").

La configurazione di esempio è completa.



Nota: A questo punto, può essere utile riposizionare i blocchi nella **Functional View** (Vista funzionale) per migliorare il flusso della configurazione, come mostrato nella figura seguente.

Figura 67. Posizione dei blocchi funzione



XS/SC26-2: simulazione della configurazione del controllo pressa con tutte le funzionalità

Di seguito viene descritto come simulare la funzionalità di questa configurazione di controllo pressa:

1. Fare clic su  per accedere alla modalità di simulazione.
2. Fare clic su **Play** per attivare il timer di simulazione (simile all'accensione della macchina).
3. Fare clic sugli ingressi di arresto di emergenza, sensore ottico, TOS e Run per passarli allo stato On (verde).
4. Fare clic sull'ingresso di reset MR1.
Il blocco funzione di controllo pressa e l'uscita LOWSO2 devono passare allo stato On (verde). Questo è a pagina 2; fare clic sulla freccia in alto a destra per cambiare pagina.
5. Fare clic sull'ingresso PIP per portarlo sullo stato On (verde).
6. Fare clic sull'ingresso TC1 per portarlo allo stato On (verde).
L'uscita DOWNSO2 si attiva (verde).
7. Fare clic sull'ingresso TOS per portarlo allo stato Off (rosso).
8. Fare clic sugli ingressi SQS1 e PCMS1 per portarli allo stato On (verde).
L'uscita DOWNSO2 si disattiva (rosso), l'uscita LOWSO2 si disattiva (rosso) e l'uscita HIGHSO1 (pagina 2) si attiva (verde).
9. Fare clic sull'ingresso TC1 per portarlo allo stato Off (rosso).
10. Fare clic sull'ingresso FP1 per portarlo allo stato On (verde).
L'uscita DOWNSO2 si attiva (verde).
11. Fare clic sull'ingresso BOS per portarlo allo stato On (verde).
L'uscita DOWNSO2 e l'uscita HIGHSO1 (pagina 2) si disattivano (rosso) e l'uscita LOWSO2 (pagina 2) si attiva (verde).
12. Fare clic sull'ingresso FP1 per portarlo allo stato Off (rosso).
13. Fare clic sull'ingresso TC1 per portarlo allo stato On (verde).
L'uscita UPSO1 si attiva (verde).
14. Fare clic sugli ingressi BOS, PCMS1 e SQS1 per portarli allo stato Off (rosso).
15. Fare clic sull'ingresso TOS per portarlo allo stato On (verde).
L'uscita UPSO1 si disattiva (rosso).
16. Fare clic sull'ingresso TC1 per portarlo allo stato Off (rosso).
17. Fare clic sull'ingresso del sensore ottico per portarlo allo stato Off (rosso); fare clic sull'ingresso PIP per portarlo allo stato Off (rosso) e quindi riportarlo allo stato On (verde) e fare clic sull'ingresso del sensore ottico per portarlo allo stato On (verde).

Il sistema è pronto ad avviare il ciclo successivo; basta portare nuovamente l'ingresso TC1 allo stato On (verde).

Se l'ingresso TC1 viene disattivato (rosso) durante la corsa discendente, riattivandolo non si modifica la corsa discendente; la pressa continua la corsa verso il basso. Per attivare la corsa ascendente (invece che discendente) dopo aver disattivato l'ingresso TC1, fare clic sull'ingresso MR1 e quindi riattivare l'ingresso TC1. Se il sensore ottico o l'arresto di emergenza vengono disattivati durante la corsa ascendente o discendente, l'ingresso TC1 deve essere disattivato, poi l'ingresso MR1 deve essere disattivato e riattivato; a questo punto, attivando TC1 si attiverà l'uscita UPSO1.

9 Software

L'interfaccia software del Modulo di sicurezza Banner è un'applicazione con funzioni di visualizzazione in tempo reale e strumenti di diagnostica per:

- Progettare e modificare le configurazioni
- Testare la configurazione utilizzando la modalità simulazione
- Scrivere una configurazione nel modulo di sicurezza
- Leggere la configurazione corrente del modulo di sicurezza
- Visualizzare le informazioni in tempo reale, ad esempio gli stati del dispositivo
- Mostrare le informazioni sui guasti

L'interfaccia software utilizza icone e simboli di circuito per facilitare le selezioni appropriate delle proprietà e dei dispositivi di ingresso. Poiché varie proprietà del dispositivo e relazioni di controllo I/O vengono definite nella scheda **Vista funzionale**, il programma crea automaticamente i relativi schemi elettrici e la logica ladder.

Vedere [Creazione di una configurazione](#) (pagina 77) per il processo di progettazione della configurazione. Vedere [XS/SC26-2 - Configurazione di esempio](#) (pagina 84) per un esempio del processo di progettazione della configurazione.

Vedere [Schema elettrico Scheda](#) (pagina 104) Per collegare i dispositivi e [Scheda Logica ladder](#) (pagina 106) per il rendering della logica ladder della configurazione.

Vedere [Modalità Live](#) (pagina 119) per informazioni di runtime sul modulo di sicurezza.

9.1 Abbreviazioni

Abbreviazione ¹²	Descrizione
AVM	Nodo di ingresso per monitor valvola regolabile delle uscite di sicurezza
AVMx	Ingresso monitor valvola regolabile
BP	Nodo di ingresso di bypass dei blocchi bypass e dei blocchi di muting
BPx	Ingresso interruttore di bypass
BOS	Nodo del punto inferiore corsa dei blocchi di controllo pressa (solo XS/SC26-2)
CD	Nodo di ingresso Annulla ritardo delle uscite di sicurezza, dei blocchi di ritardo e dei blocchi One Shot
CDx	Ingresso Annulla Ritardo
CSx	Ingresso di avviamento ciclo
ED	Nodo di ingresso del dispositivo di consenso dei blocchi dispositivo di consenso
EDx	Ingresso dispositivo di consenso
EDM	Nodo di ingresso Monitoraggio dei dispositivi esterni delle uscite di sicurezza
EDMx	Ingresso di monitoraggio dei dispositivi esterni
ES	Nodo di ingresso dell'arresto di emergenza dei blocchi dispositivo di consenso
ESx	Ingresso per arresto di emergenza
ETB	Morsettiera esterna (solo SC10-2)
FID	Identificazione della caratteristica
FPx	Ingresso pedale
FR	Nodo di ingresso Reset guasto delle uscite di sicurezza
Pedale	Nodo d'ingresso del pedale dei blocchi di controllo pressa (solo XS/SC26-2)
VAI	Nodo di ingresso avviamento ciclo dei blocchi di controllo della pressa (solo XS/SC26-2)
GSx	Ingresso interruttore del cancello
JOG	Nodo di ingresso jog dei blocchi dispositivo di consenso
IN	Nodo di ingresso normale dei blocchi funzione e dei blocchi uscita di sicurezza
ISD	Diagnostica in serie
LR	Nodo di ingresso reset latch (riarmo manuale) del blocco reset latch (riarmo manuale) e delle uscite di sicurezza
ME	Nodo di ingresso Abilita muting dei blocchi di muting e dei blocchi del comando bimanuale

¹² Il suffisso "x" indica il numero assegnato automaticamente.

Abbreviazione ¹²	Descrizione
MEx	Ingresso abilitazione muting
MP1	Nodo di ingresso della prima coppia di sensori di muting nei blocchi di muting e nei comandi bimanuali
MP2	Nodo di ingresso della seconda coppia di sensori di muting nei blocchi di muting e nei comandi bimanuali
M Safety (Sicurezza M)	Nodo di ingresso di sicurezza con possibilità muting dei blocchi di controllo pressa (solo XS/SC26-2)
M Sensor (Sensore M)	Nodo di ingresso sensore di muting dei blocchi di controllo pressa (solo XS/SC26-2)
Mx	Modulo di base e moduli di espansione (nell'ordine mostrati nella scheda Apparecchiatura)
MRx	Ingresso reset manuale
MSPx	Ingresso della coppia sensori di muting
NM Safety (Sicurezza NM)	Nodo di ingresso di sicurezza non compatibile con muting dei blocchi di controllo pressa (solo XS/SC26-2)
ONx	Ingresso On-Off
OSx	Ingresso del sensore ottico
PCMSx	Ingresso sensore di muting di controllo pressa
PIP	Nodo di ingresso pezzo in posizione dei blocchi di controllo pressa (solo XS/SC26-2)
PSx	Ingresso arresto di protezione
RE	Nodo di ingresso Abilita reset dei blocchi reset latch (riarmo manuale) e delle uscite di sicurezza
ROx	Uscita relè
RPI	Intervallo pacchetto richiesto
RPx	Ingresso comando a fune
RST	Nodo di reset del Flip-Flop SR, Flip-Flop RS, blocchi di reset latch, blocchi di controllo pressa e blocchi dispositivo di consenso.
RUN	Nodo di ingresso della modalità di funzionamento standard (RUN) dei blocchi modalità di controllo pressa (solo XS/SC26-2)
SET	Impostare il nodo dei blocchi SR e Flip-flop RS
SMx	Ingresso tappeto di sicurezza
SOx	Uscita di sicurezza
SQS	Nodo di ingresso di arresto sequenziale dei blocchi di controllo pressa (solo XS/SC26-2)
SQSx	Ingresso SQS (Stop sequenziale) di controllo pressa
STATx	Uscita di stato
TC	Nodo di ingresso dei blocchi del comando bimanuale
TCx	Ingresso comando bimanuale
TOS	Nodo d'ingresso punto superiore corsa dei blocchi di controllo pressa (solo XS/SC26-2)


¹² Il suffisso "x" indica il numero assegnato automaticamente.

9.2 Panoramica Software



Nota: Nelle seguenti sezioni viene utilizzato come esempio il dispositivo XS/SC26-2. L'interfaccia dell'SC10-2 è simile.

Figura 68. Software del Modulo di sicurezza Banner



(1) Barra degli strumenti di navigazione

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Avvia un Nuovo progetto |  | Legge i dati, ad esempio il registro guasti, la configurazione, le impostazioni di rete e le informazioni sul dispositivo dal modulo di sicurezza |
|  | Avvia un progetto esistente, apre un progetto Recente o apre Progetti di esempio |  | Scriva i dati, ad esempio le impostazioni di configurazione sul modulo di sicurezza |
|  | Salva (o Salva con nome) il progetto in una posizione definita dall'utente |  | Rende disponibile la Modalità live |
|  | Consente di stampare un riepilogo configurazione personalizzabile |  | Rende disponibile la Modalità simulazione |
|  | Ripristina fino a dieci azioni precedenti |  | Indica la connessione al drive SC-XM2 o SC-XM3 |
|  | Riapplica fino a dieci azioni precedentemente annullate | | |
|  | Mostra le Impostazioni di rete e le scrive nel modulo di sicurezza. | | |
|  | Visualizza le impostazioni del progetto |  | Apre le opzioni della Guida <ul style="list-style-type: none"> • Guida: apre gli argomenti della guida • Informazioni: mostra il numero di versione dell'interfaccia software e l'avvertimento sulle responsabilità dell'utente • Note di rilascio: mostra le note di rilascio per ciascuna versione del software • Icone: passa dallo stile europeo allo stile USA delle icone e viceversa • Informazioni assistenza: spiega come richiedere assistenza contattando il Banner Advanced Technical Support Group • Lingua: seleziona le opzioni della lingua nel software |
|  | Apri Password Manager | | |

(2) Schede per fogli di lavoro e diagrammi

Apparecchiatura: mostra una vista modificabile comprendente tutte le apparecchiature collegate

Vista funzionale: fornisce una rappresentazione grafica modificabile della logica di controllo

Schema elettrico: visualizza il dettaglio del cablaggio dei dispositivi I/O per facilitare il lavoro dell'installatore

Logica ladder: visualizza una rappresentazione simbolica della logica di protezione del modulo di sicurezza, destinata al progettista della macchina o dei sistemi di controllo

Ethernet industriale (se abilitato): visualizza le opzioni di configurazione di rete modificabili

Riepilogo configurazione: visualizza un riepilogo dettagliato della configurazione

Modalità live (se abilitata): visualizza i dati della modalità live, tra cui i guasti correnti

Modalità simulazione (se abilitata): mostra i dati della modalità simulazione

ISD (SC10-2 FID 2 o versioni successive): visualizza la catena ISD

(3) Vista selezionata

Mostra la vista corrispondente alla scheda selezionata (vista **Apparecchiatura** mostrata)

(4) Riepilogo modulo

Visualizza il modulo di controllo di base ed eventuali moduli collegati o visualizza il modello SC10-2

(5) Lista di controllo

Contiene opzioni per configurare il sistema e correggere eventuali errori al fine di completare la configurazione

(6) Proprietà

Consente di visualizzare le proprietà del dispositivo, blocco funzione o connessione selezionati (in questa vista non è consentita alcuna modifica delle proprietà; per apportare modifiche fare clic sull'opzione **Modifica** sottostante)

Elimina: elimina l'elemento selezionato

Modifica: mostra le opzioni di configurazione del dispositivo o blocco funzione selezionato

Per informazioni sui problemi correlati alla funzionalità del software, vedere [Software: Individuazione e riparazione dei guasti](#) (pagina 277).

9.3 Nuovo progetto

Fare clic su **New Project** (Nuovo progetto) per selezionare il modulo di controllo desiderato e aprire la schermata **Start a New Project** (Avvia nuovo progetto). Questa schermata include informazioni sul progetto che sono disponibili solo al momento della creazione iniziale di un progetto e non sono presenti nella schermata **Project Settings** (Impostazioni progetto).

XS/SC26-2

Per impostazione predefinita, tutte le caselle di controllo sono selezionate.

Has Display (Ha display)

Selezionare questa casella di controllo se il modulo di controllo è dotato di display di bordo.

Has Industrial Ethernet (Dispone di Industrial Ethernet)

Selezionare questa casella di controllo se il modulo di controllo è dotato di Industrial Ethernet.

Is Expandable (È espandibile)

Selezionare questa casella di controllo se il modulo di controllo è un XS26-2. Deselezionare questa casella di controllo se il modulo di controllo è un SC26-2.

SC10-2

Disabilitare la funzione ATO (solo SC10-2)


Abilita o disabilita la funzione ATO (Automatic Terminal Optimization), che consente l'espansione del numero di ingressi tramite una morsettiera esterna (ETB).



Nota: Le informazioni sul progetto sopra elencate non sono disponibili nelle  **Project Settings** (Impostazioni progetto), ma sono modificabili dalla funzione **Edit** (Modifica) in **Module Properties** (Proprietà modulo).

9.4 Impostazioni progetto

Figura 69. Impostazioni progetto



Ogni configurazione dispone di un'opzione che consente di includere informazioni supplementari sul progetto per facilitare la distinzione delle varie configurazioni. Per inserire questa informazione, fare clic su **Impostazioni progetto**.

Nome configurazione

Nome della configurazione visualizzato nel modulo di sicurezza (modelli con display); diverso dal nome del file.

Progetto

Nome del progetto; utile per identificare le diverse aree dell'applicazione.

Autore

Persona che progetta la configurazione.

Note


Informazioni aggiuntive per questa configurazione o progetto.

Data progetto

Data relativa al progetto.

9.5 Scheda Apparecchiatura

Figura 70. Esempio XS/SC26-2 Scheda **Apparecchiatura**





XS/SC26-2: La scheda **Apparecchiatura** è utilizzata per selezionare il modello di base, aggiungere i moduli di espansione (ingresso e uscita), i dispositivi di ingresso e le uscite di stato. Per aggiungere i moduli di espansione fare clic su **+** a destra del modulo di controllo di base.

SC10-2: La scheda **Apparecchiatura** è utilizzata per aggiungere dispositivi di ingresso e uscite di stato.

Personalizzare il modulo di sicurezza di base o SC10-2 facendo doppio clic sul modulo stesso o selezionandolo e facendo clic su **Modifica** nella tabella **Proprietà** a sinistra, quindi selezionando le caratteristiche appropriate (display, Ethernet, espandibilità, ATO). Le proprietà degli ingressi di sicurezza e non di sicurezza, delle uscite di stato, dei blocchi logici e funzione sono configurabili anche facendo doppio clic sul blocco o selezionandolo e facendo clic su **Modifica** nella tabella **Proprietà**. Facendo clic sul blocco per la seconda volta lo si deselecta.


Figura 71. XS/SC26-2 - Proprietà del modulo

Figura 72. SC10-2 - Proprietà del modulo



9.6 Vista funzionale Scheda

Figura 73. Scheda *Vista funzionale*



La scheda **Functional View** (Vista funzionale) viene utilizzata per creare la logica di controllo. La colonna sinistra della scheda **Functional View** (Vista funzionale) viene utilizzata per gli ingressi di sicurezza e non di sicurezza; l'area centrale è riservata ai blocchi logici e funzione e la colonna destra alle uscite di sicurezza. Gli ingressi di sicurezza e non di sicurezza possono essere spostati tra le aree sinistra e centrale. I blocchi funzione e i blocchi logici possono essere solo spostati entro l'area centrale. Le uscite vengono posizionate in modo statico dal programma e non possono essere spostate. I blocchi di riferimento di qualsiasi tipo possono essere posizionati ovunque all'interno delle aree di sinistra e centrale.



Importante: Il software del Modulo di sicurezza Banner è studiato per facilitare la creazione di una configurazione valida; l'utente, però, è responsabile di verificare l'integrità, la sicurezza e la funzionalità della configurazione seguendo la [Procedura di verifica della messa in servizio](#) (pagina 250).

Nella scheda **Functional View** (Vista funzionale) è possibile:

- Personalizzare l'aspetto dello schema ad esempio riposizionando ingressi, blocchi funzione e blocchi logici
- **Annullare** e **Ripristinare** le 10 azioni più recenti
- Aggiungere pagine supplementari per le configurazioni più corpose utilizzando la barra di navigazione a pagine (vedere [Figura 74](#) (pagina 100))
- Ingrandire e rimpicciolire la vista del diagramma o dimensionarlo automaticamente in base al rapporto migliore per la dimensione della finestra corrente (vedere [Figura 74](#) (pagina 100))

Figura 74. Navigazione tra le pagine e barra degli strumenti dimensione del diagramma



- Spostarsi tra le pagine facendo clic sulle frecce sinistra e destra all'interno dell'area di navigazione, nell'angolo superiore destro dell'interfaccia software
- Modificare le proprietà di tutti i blocchi facendo doppio clic su un blocco o selezionandolo e facendo clic su **Modifica** nella tabella **Proprietà**

- Eliminare qualsiasi blocco o connessione selezionando l'elemento e quindi premendo il tasto **Canc** sulla tastiera o facendo clic su **Elimina** nella tabella **Proprietà**



Nota: Non viene fornita alcuna conferma dell'eliminazione dell'oggetto. È possibile annullare l'eliminazione facendo clic su **Annulla**.

Per impostazione predefinita, tutti gli ingressi aggiunti alla scheda **Equipment** (Apparecchiatura) vengono inseriti nella scheda **Functional View** (Vista funzionale) nella prima posizione disponibile all'interno della colonna sinistra. Ci sono due modi per spostare i segnali da una pagina all'altra. A tale scopo, procedere in uno dei seguenti modi:

1. Aggiungere un **Riferimento** al blocco ubicato in una diversa pagina - fare clic su un segnaposto vuoto nell'area centrale, selezionare **Riferimento** e quindi il blocco che si trova nella pagina successiva. È possibile aggiungere come **riferimento** solo i blocchi di altre pagine.
2. Riassegna pagina - nella pagina in cui si desidera salvare la configurazione, spostare uno dei blocchi in qualsiasi segnaposto nell'area centrale. Andare alla pagina che contiene il blocco da spostare. Selezionare il blocco e modificare l'assegnazione della pagina nella tabella **Proprietà**.

Figura 75. Tabella **Properties** (*Proprietà*)

Nome	Valore:
Nome	Up
Modulo	M0
Tipo di circuito	1 morsetto monofase
Morsetti	IN13
Debounce chiuso-aperto	6 ms
Debounce aperto-chiuso	50 ms
Uscita	

9.6.1 Blocchi logici

I blocchi logici sono usati per creare relazioni funzionali booleane (vero o falso) tra ingressi, uscite e altri blocchi logici e funzione. I blocchi logici accettano ingressi di sicurezza, ingressi non di sicurezza o uscite di sicurezza come ingresso, se appropriati. Lo stato dell'uscita riflette il risultato della logica booleana della combinazione degli stati dei suoi ingressi (**1** = On, **0** = Off, **x** = non importa).



ATTENZIONE: Logica invertita

Non è consigliabile utilizzare configurazioni con logica invertita in applicazioni di sicurezza in cui può verificarsi una situazione di pericolo.

Gli stati dei segnali possono essere invertiti mediante l'uso di NOT, NAND, NOR e blocchi logici o selezionando la casella di controllo "Inverti uscita" o "Inverti origine ingresso" (se disponibile). Su un ingresso di blocco logico, la logica invertita tratta uno stato di arresto (0 oppure Off) come un "1" (Vero oppure On) e causa l'attivazione (On) di un'uscita, presumendo che siano soddisfatti tutti gli ingressi. Allo stesso modo, la logica invertita determina la funzione inversa di un'uscita quando il blocco diventa "Vero" (l'uscita passa da On a Off). A causa di alcuni modi di guasto che determinerebbero una perdita di segnale, ad esempio cavo rotto, cortocircuito verso terra/0 V, interruzione di corrente al dispositivo di protezione ecc., la logica invertita non viene in genere utilizzata in applicazioni di sicurezza. Un mancato segnale di arresto in un ingresso di sicurezza, con conseguente attivazione dell'uscita di sicurezza, può portare a una condizione di pericolo.

AND



(USA)



(EU)

Il valore dell'uscita è basato sulla logica AND degli ingressi da **2** a **5**.

L'uscita si attiva quando tutti gli ingressi sono allo stato On.

Ingresso 1	Ingresso 2	Uscita
0	x	0
x	0	0
1	1	1

OR



Il valore dell'uscita è basato sulla logica OR degli ingressi da 2 a 5.

L'uscita si attiva quando almeno un ingresso è allo stato On.

Ingresso 1	Ingresso 2	Uscita
0	0	0
1	x	1
x	1	1

Esistono due tipi di blocchi logici OR: Regular (Regolare) e Reset.

Blocco OR tipo Reset Utilizzarlo in modo che più di un reset possa eseguire la stessa funzione di reset (come un reset manuale cablato e un reset manuale virtuale); è stata creata una funzione di blocco OR Reset. Questo speciale tipo di blocco OR accetta solo ingressi di reset e può essere collegato solo come un ingresso di reset manuale nella logica.


Blocco OR di tipo Regular (Regolare) Utilizzarlo per eseguire la logica OR per qualsiasi funzione che possa essere collegata a un blocco OR (oltre ai reset); occorre selezionare Regular Logic Type (Tipo di logica Regolare). Regular (Regolare) è l'impostazione predefinita per il blocco logico OR.

Per selezionare il tipo logico desiderato (Regular o Reset), utilizzare il menu **Logic Type** (Tipo di logica) nel menu **Or Properties** (Proprietà OR).

Figura 76. Or Properties (Proprietà OR)



NAND



Il valore dell'uscita è basato sull'inversione della logica AND degli ingressi da 2 a 5.


L'uscita si disattiva quando tutti gli ingressi sono allo stato On.

Ingresso 1	Ingresso 2	Uscita
0	x	1
x	0	1
1	1	0

NOR



(USA)



(EU)

Il valore dell'uscita è basato sull'inversione della logica OR degli ingressi da 2 a 5.

L'uscita si attiva quando tutti gli ingressi sono allo stato Off.

Ingresso 1	Ingresso 2	Uscita
0	0	1
1	x	0
x	1	0

XOR



(USA)




(EU)

Il valore dell'uscita è un OR esclusivo degli ingressi da 2 a 5.

L'uscita si attiva quando solo un ingresso (esclusivo) è allo stato On.

Ingresso 1	Ingresso 2	Uscita
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOT



(USA)



(EU)

L'uscita è l'opposto dell'ingresso.

Ingresso	Uscita
0	1
1	0

Flip-Flop RS



In questo blocco il reset è dominante (il reset ha la priorità se entrambi gli ingressi sono On).

Ingresso 1 (Set)	Ingresso 2 (Reset)	Uscita
0	0	Il valore rimane lo stesso
0	1	0 (Reset)
1	0	1 (Set)
1	1	0 (Reset ha priorità)

Flip-Flop SR



In questo blocco Set è dominante (Set ha la priorità se entrambi gli ingressi sono On).

Ingresso 1 (Set)	Ingresso 2 (Reset)	Uscita
0	0	Il valore rimane lo stesso
0	1	0 (Reset)
1	0	1 (Set)
1	1	1 (Set ha priorità)

9.6.2 Blocchi funzione

I blocchi funzione riuniscono in un singolo blocco caratteristiche integrate per le applicazioni più comuni. Sebbene sia possibile progettare una configurazione senza alcun blocco funzione, l'uso dei blocchi funzione assicura una maggiore efficienza e facilità d'uso e offre funzionalità migliorate.

La maggior parte dei blocchi funzione prevedono la connessione del corrispondente dispositivo di ingresso di sicurezza. La **Lista di controllo** sulla sinistra genera una notifica nel caso in cui le connessioni richieste siano mancanti. A seconda dell'applicazione, alcuni blocchi funzione possono essere collegati ad altri blocchi funzione e/o blocchi logici.


I dispositivi di ingresso di sicurezza a due canali dispongono di due linee di segnale separate. I segnali a doppio canale per alcuni dispositivi sono entrambi positivi (24 Vcc) quando il dispositivo si trova allo stato Run. Altri dispositivi possono avere una struttura circuitale complementare in cui quando il dispositivo si trova allo stato Run, un canale è a 24 Vcc mentre l'altro è a 0 Vcc. Questo manuale utilizza per convenzione i termini stato Run/stato di arresto anziché riferirsi allo stato On (24 Vcc) o Off (0 Vcc) del dispositivo di ingresso di sicurezza.

9.7 Schema elettrico Scheda

Figura 77. Scheda **Schema elettrico**: XS26-2


La scheda **Schema elettrico** mostra le assegnazioni dei morsetti e dei circuiti elettrici per gli ingressi di sicurezza e non di sicurezza, le uscite di sicurezza, le uscite di stato e gli eventuali morsetti ancora disponibili per il modulo selezionato. Utilizzare lo schema elettrico come guida per collegare fisicamente i dispositivi. Spostarsi tra i moduli utilizzando la barra di navigazione pagine nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia software.

Figura 78. Scheda **Schema elettrico**: SC10-2 con morsettiere esterne



9.8 Scheda Logica ladder


Figura 79. Scheda *Logica ladder*



La scheda **Logica ladder** mostra un rendering semplificato della logica relè della configurazione.

9.9 Scheda ISD


Figura 80. Scheda ISD



La scheda **ISD** mostra l'ordine e i nomi dispositivo dei dispositivo ISD connessi in ogni catena ISD.


In modalità Live, la scheda **ISD** visualizza informazioni in tempo reale (aggiornate una volta al secondo circa) sui dispositivi connessi. Nell'esempio seguente, un interruttore blocco-porta è aperto, come segnalato dall'indicatore rosso, oppure dallo stato OFF, e dall'indicatore vuoto sotto Attuatore.

Figura 81. Scheda ISD in Modalità live con un interruttore aperto



In Modalità live, fare clic su un dispositivo per visualizzare i dati diagnostici su quel dispositivo. I dati includono uscita, ingresso e se l'attuatore viene rilevato.

Figura 82. Scheda ISD in Modalità live con dati diagnostici




9.10 Ethernet industriale Scheda

Figura 83. Scheda *Ethernet industriale* XS/SC26-2

Mappa registro Modbus/TCP per le uscite di stato virtuali
Tutti i registri sono accessibili come registri di ingresso (30000) o holding register (40000)

Uscita di stato virtuale	Funzione	Modulo di controllo FID1 o FID2			
		Stato VO		Flag guasto	
		Digitale	3X/4X Reg:Bit	Digitale	3X/4X Reg:Bit
VO1	Blocco sistema	10001	1:0	10065	5:0
VO2	Monitora qualsiasi ingresso guasto	10002	1:1		
VO3	Monitora qualsiasi guasto uscita	10003	1:2		
VO4	Monitora gruppo di ingressi 1 - M0:ES1	10004	1:3		
VO5	Monitora gruppo di ingressi 2 - M0:ES1	10005	1:4		
VO6	Monitora gruppo di ingressi 3 - M0:ES1	10006	1:5		
VO7	+	10007	1:6		
VO8	+	10008	1:7		

NOTA: Fare riferimento al Manuale di istruzioni per le descrizioni delle intestazioni di righe e colonne

Figura 84. Scheda **Ethernet industriale** SC10-2

La scheda **Ethernet industriale** del Software consente la configurazione delle uscite di stato virtuali che offrono le stesse funzionalità delle **uscite di stato** (aggiunte nella scheda **Apparecchiatura**) tramite la rete (vedere [Convenzioni segnale uscita di stato](#) (pagina 72) e [Funzionalità uscita di stato](#) (pagina 73) per informazioni dettagliate). È possibile aggiungere fino a 64 uscite di stato virtuali per qualsiasi configurazione con Modbus/TCP, assembly di ingresso EtherNet/IP, messaggi espliciti EtherNet/IP e protocolli PCCC su moduli di controllo di base FID 1 e fino a 256 uscite di stato virtuali sui moduli di controllo di base FID 2 o versioni successive e sui moduli di sicurezza SC10-2. I moduli di controllo di base FID 2 o successivi e i moduli di sicurezza SC10-2 possono utilizzare anche PROFINET.

Per accedere alla scheda **Ethernet industriale**:

1. Fare clic su **Impostazioni di rete**.
2. Selezionare **Abilita interfaccia di rete**.
3. Modificare le impostazioni, se necessario. Vedere [Impostazioni di rete: Modbus/TCP, Ethernet/IP, PCCC](#) (pagina 111) o [Impostazioni di rete: PROFINET \(XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2\)](#) (pagina 112).
4. Fare clic su **OK**.

Utilizzare la funzione **Configurazione automatica**, che si trova nella scheda **Ethernet industriale** del Software, per configurare automaticamente le uscite di stato virtuali su un set di funzioni utilizzate comunemente, in base alla configurazione corrente. Per aggiungere manualmente un'uscita di stato virtuale, fare clic su **+** nella colonna **Funzione** accanto a una delle celle **VOx**. È possibile modificare le funzioni di tutte le uscite di stato virtuali facendo clic sul pulsante che contiene il nome della funzione dell'uscita di stato virtuale o facendo clic su **Modifica** nella tabella **Proprietà** quando **VOx** è selezionato.

9.10.1 Impostazioni di rete

Impostazioni di rete: Modbus/TCP, Ethernet/IP, PCCC

Figura 85. Impostazioni di rete

Fare clic su  **Impostazioni di rete** nel software per aprire la finestra **Impostazioni di rete**. Nel caso di una connessione Modbus/TCP, la porta TCP predefinita utilizzata è la 502, secondo la specifica. Questo valore non è visualizzato nella finestra **Impostazioni di rete**.

Tabella 7. Impostazioni di rete predefinite

Nome impostazione	Valore predefinito di fabbrica
Indirizzo IP	192.168.0.128
Subnet mask	255.255.255.0
Indirizzo gateway	0.0.0.0
Velocità di collegamento e modalità duplex	Negoziazione automatica

Per le configurazioni che contengono un ingresso di reset virtuale o annulla ritardo, è richiesto un **Codice attuazione**.

L'opzione **Avanzate** consente di effettuare ulteriori configurazioni delle impostazioni Modbus/TCP ed EtherNet/IP, quali Scambia byte caratteri, precedenze di invio MSW e LSW e tipo lunghezza stringa (EtherNet/IP e PCCC).

Fare clic su **Invia** per scrivere le impostazioni di rete sul modulo di sicurezza. Le impostazioni di rete vengono inviate separatamente rispetto alle impostazioni di configurazione.

Fare clic su **Timeout rete abilitato** per portare ogni On/Off virtuale oppure Abilita muting virtuale allo stato non attivo nel caso si verifichi una condizione di timeout della rete. Il tempo di timeout della rete è fissato a 5 secondi.




Nota: Utilizzare **Password Manager** per autorizzare o meno User2 e User3 a modificare le impostazioni di rete.



Impostazioni di rete: PROFINET (XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2)

Dopo aver selezionato il protocollo PROFINET nella scheda **Ethernet industriale**, fare clic su  **Impostazioni di rete** nel software per aprire la finestra **Impostazioni di rete**.

Figura 86. *Impostazioni di rete: PROFINET*



Fare clic su **Invia** per scrivere le impostazioni di rete sul modulo di sicurezza. Le impostazioni di rete vengono inviate separatamente rispetto alle impostazioni di configurazione.

Fare clic su **Timeout rete abilitato** per portare tutti gli On/Off virtuale oppure Abilita muting virtuale allo stato non attivo nel caso si verifichi una condizione di timeout della rete. Il tempo di timeout della rete è fissato a 5 secondi.



Nota: Utilizzare **Password Manager** per autorizzare o meno User2 e User3 a modificare le impostazioni di rete.

9.10.2 Creazione di file di etichette/tag PLC

Utilizzare il software dei Modulo di sicurezza Banner per generare un file .csv o .xml che contiene i nomi degli ingressi e le uscite di stato virtuali.

Per utilizzare i nomi creati nel software del Modulo di sicurezza Banner come etichette/tag PLC, importare il file .csv o .xml nel software PLC per i PLC che utilizzano assembly Ethernet/IP o PROFINET.

In primo luogo creare tutti gli ingressi e le uscite di stato desiderate nel software dei Modulo di sicurezza Banner. Se necessario, assegnare un codice attuazione in **Impostazioni di rete**. Quindi assicurarsi che sia selezionato il protocollo desiderato (assembly Ethernet/IP oppure PROFINET).

Creazione di un file CSV per assembly Ethernet/IP

Devono essere noti due elementi:

- Il nome assegnato al Modulo di sicurezza nel PLC. Il nome è necessario per generare il file da importare nel software per PLC dell'assembly Ethernet/IP
 - Quali istanze assembly di ingresso e uscita saranno richieste
1. Nella scheda **Ethernet industriale**, accertare che nell'elenco a sinistra sia selezionato **Assembly Ethernet/IP**.
 2. Fare clic su **Esporta**.
Si apre la finestra **Esporta in CSV**.

Figura 87. *Esporta in CSV*



3. Nel campo **Nome modulo di controllo**, inserire il nome assegnato al Modulo di sicurezza nel software PLC.
4. Selezionare l'istanza desiderata nell'elenco **Select Instance** (Seleziona istanza).

L'istanza da selezionare dipende dalle istanze richieste:

Nome istanza	Assembly di uscita	Assembly di ingresso
Stato/Guasto	112	100

Nome istanza	Assembly di uscita	Assembly di ingresso
Word indici di guasto	112	101
Reset/Annulla ritardo	112	103
Stato/Guasti VI	113	100
Word indici di guasto VI	113	101
Reset/Annulla ritardo VI	113	103
VRCD più ISD	114	104

Se si utilizzano degli ingressi virtuali (VI), l'assembly di uscita del PLC deve essere impostato su 113 o 114. In questo modo il PLC può inviare i dati word di ingresso virtuale al Modulo di sicurezza. Se si desiderano delle informazioni sugli ingressi ISD con il modulo di controllo SC10 FID 2 o versioni successive, è necessario utilizzare un assembly di uscita 114 per inviare degli ingressi virtuali (se utilizzati) e i dati word aggiuntivi per richiedere le informazioni ISD (VRCD—reset virtuale/annulla ritardo).

5. Fare clic su **Esporta**.
6. Salvare il file .csv nella posizione desiderata.

Il file .csv è pronto per essere importato direttamente nel software per PLC assembly Ethernet/IP; altrimenti il file può essere aperto con qualsiasi software in grado di leggere un file .csv (ad esempio Microsoft Excel).

Creazione di un file XML per PROFINET

Devono essere noti tre elementi:

- Il nome assegnato al modulo di sicurezza nel PLC. Il nome è necessario per generare il file da importare nel software per PLC PROFINET
- Posizione dell'indirizzo PLC Slot 1
- Posizione dell'indirizzo PLC Slot 13
- Posizione dell'indirizzo PLC Slot 20
- Posizione dell'indirizzo PLC Slot 21



Nota: Gli slot 20 e 21 sono per informazioni ISD e sono disponibili solo dopo la configurazione degli ingressi ISD (SC10-2 FID 2 o versioni successive).

1. Nella scheda **Ethernet industriale**, accertare che nell'elenco a sinistra sia selezionato **Profinet**.
2. Fare clic su **Esporta**.
Si apre la finestra **Esporta in Excel**.

Figura 88. *Esporta in Excel*

3. Nel campo **Nome modulo di controllo**, inserire il nome assegnato al Modulo di sicurezza nel software PLC.
4. Nel campo **Posizione indirizzo PLC Slot 1**, inserire la posizione dell'indirizzo iniziale dello slot 1 (uscite di stato).
5. Nel campo **Posizione indirizzo PLC Slot 13**, inserire la posizione dell'indirizzo iniziale dello slot 13 (ingressi virtuali).
6. Nel campo **Posizione indirizzo PLC Slot 20**, inserire la posizione dell'indirizzo iniziale dello slot 20 (Modulo informazioni di stato ISD).
7. Nel campo **Posizione indirizzo PLC Slot 21**, inserire la posizione dell'indirizzo iniziale dello slot 21 (Modulo informazioni singolo dispositivo ISD).
8. Fare clic su **Esporta**.

9. Salvare il file .xml nella posizione desiderata.

Il file .csv è pronto per essere importato direttamente nel software PROFINET PLC; altrimenti può essere aperto con qualsiasi software in grado di leggere un file .csv (ad esempio Microsoft Excel).

9.10.3 Oggetti assembly EtherNet/IP



Nota: Il file EDS può essere scaricato al seguente indirizzo: www.bannerengineering.com. Per maggiori informazioni, vedere [Panoramica su Ethernet industriale \(Industrial Ethernet\)](#) (pagina 156).

Oggetti assembly di ingresso (T>O)

ID istanza	Lunghezza dati (parole 16 bit)	Descrizione
100 (0x64)	8	Utilizzato per accedere alle informazioni di base sulle Uscite di stato virtuali 1-64.
101 (0x65)	104	Utilizzato per accedere alle informazioni avanzate (incluse le informazioni di base) sulle Uscite di stato virtuali
102 (0x66)	150	Utilizzato per accedere alle informazioni del registro guasti e non per fornire informazioni sulle Uscite di stato virtuali
103 (0x67)	35	Utilizzato per accedere alle informazioni di base sulle Uscite di stato virtuali 1-256 e le informazioni di feedback sugli ingressi Annulla ritardo e Reset virtuale. Disponibile sui Moduli di controllo di base FID 2 o versioni successive e SC10-2.
104 (0x68)	112	Utilizzato per accedere alle informazioni di base sulle Uscite di stato virtuali 1-256, informazioni di feedback sugli ingressi Annulla ritardo virtuale e Reset virtuale e per supportare le comunicazioni con i dispositivi abilitati a ISD.

Oggetto assembly di uscita (O>T)

ID istanza	Lunghezza dati (parole 16 bit)	Descrizione
112 (0x70)	2	<i>Riservato</i>
113 (0x71)	11	Utilizzata per controllare gli ingressi virtuali (On/Off, Abilita muting, Reset, Annulla ritardo). Disponibile sui Moduli di controllo di base FID 2 o versioni successive e SC10-2.
114 (0x72)	14	Utilizzata per controllare gli ingressi virtuali (On/Off, Abilita muting, Reset, Annulla ritardo) e per supportare le comunicazioni con i dispositivi abilitati a ISD.

Oggetto assembly di configurazione


L'oggetto assembly di configurazione non è implementato. Tuttavia, alcuni client EtherNet/IP ne richiedono uno. In questo caso, utilizzare l'Istanza ID 128 (0x80) con lunghezza dati 0.

Impostare il tipo dati del formato di comunicazione su INT.

Impostare l'RPI (intervallo pacchetto richiesto) su un valore minimo di 150.

9.11 Riepilogo configurazione Scheda


Figura 89. Scheda *Riepilogo configurazione*



La scheda **Riepilogo configurazione** mostra informazioni dettagliate su ingressi, blocchi funzione e logici, uscite di sicurezza, uscite di stato e relativi tempi di risposta in formato testuale.

9.12 Opzioni di stampa

Figura 90. Opzioni di stampa



Il software offre molteplici opzioni per stampare la configurazione. Fare clic su **Stampa** nella barra degli strumenti per accedere alla finestra **Opzioni di stampa**.

Sono disponibili le seguenti opzioni di stampa:

- **Tutto**: stampa tutte le schede, inclusa **Impostazioni di rete** (nelle versioni con Ethernet)
- **Apparecchiatura**: stampa la scheda **Apparecchiatura**
- **Vista funzionale** - stampa la scheda **Vista funzionale**
- **Schema elettrico**: stampa la scheda **Schema elettrico**
- **Logica ladder**: stampa la scheda **Logica ladder**
- **Ethernet industriale**: stampa la scheda **Ethernet industriale**
- **Riepilogo configurazione/Impostazioni di rete**: stampa le schede **Riepilogo configurazione** e **Impostazioni di rete** (se disponibili)
- **ISD Summary**—Stampa la scheda **ISD** (disponibile sui dispositivi SC10-2 FID 2 o versioni successive)

Opzioni di stampa:

- **Stampa in formato PDF**: stampa la selezione in un file PDF memorizzato in una posizione definita dall'utente
- **Stampa**: apre la finestra di dialogo Stampa predefinita di Windows e invia la selezione alla stampante definita dall'utente

9.13 XS/SC26-2 (Nome abbreviato prodotto) Password Manager

Password Manager è disponibile quando il modulo di sicurezza è collegato al PC tramite USB. Le informazioni mostrate in **Password Manager** provengono dal modulo di sicurezza.

Figura 91. XS/SC26-2 (Nome abbreviato prodotto) **Password Manager** (versione 4.2 in figura)



Fare clic su  **Password Manager** nella barra degli strumenti del software per modificare i diritti di accesso alla configurazione. Il modulo di sicurezza memorizza fino a tre password utente per gestire diversi livelli di accesso alle impostazioni di configurazione. La password per User1 consente l'accesso in lettura/scrittura e la possibilità di impostare i livelli di accesso per User2 e User3 (i nomi utente non possono essere modificati). Le informazioni di base, ad esempio le impostazioni di rete, gli schemi elettrici e le informazioni di diagnostica, sono accessibili senza password. Una configurazione archiviata su un PC o un'unità SC-XM2/3 non è protetta da password.

User2 o User3 possono scrivere la configurazione sul modulo di sicurezza quando è abilitato **Allowed to change the configuration** (Modifiche a configurazione consentite). Se è abilitato **Allowed to change the network settings** (Modifiche a impostazioni di rete consentite) possono modificare le impostazioni di rete. Per il software versione 4.1 o precedenti, l'opzione **Autorizzato a visualizzare la configurazione** per User2 e User3 è disponibile e può essere abilitata quando è selezionata l'opzione **Richiedi password per visualizzare la configurazione** per User1. Occorreranno le loro rispettive password.

Fare clic su **Save** (Salva) per scrivere nel modulo di sicurezza le informazioni relative alla password.

Solo User1 può riportare XS/SC26-2 alle impostazioni predefinite di fabbrica.



Nota: Le password predefinite per User1, User2 e User3 sono rispettivamente 1901, 1902 e 1903. Si consiglia vivamente di modificare le password predefinite con nuovi valori.

9.14 SC10-2 - Password Manager

Password Manager è disponibile quando il modulo di sicurezza è collegato al PC tramite USB. Le informazioni mostrate in **Password Manager** provengono dal modulo di sicurezza.

Figura 92. SC10-2 - Password Manager



Fare clic su  **Password Manager** nella barra degli strumenti del software per modificare i diritti di accesso alla configurazione. Il modulo di sicurezza memorizza fino a tre password utente per gestire diversi livelli di accesso alle impostazioni di configurazione. La password per User1 consente l'accesso in lettura/scrittura e la possibilità di impostare i livelli di accesso per User2 e User3 (i nomi utente non possono essere modificati). Configurazione, impostazioni di rete, schermi elettrici e informazioni diagnostiche sono accessibili senza una password. Una configurazione archiviata su un PC o un'unità SC-XM2/3 non è protetta da password.

User2 o User3 possono scrivere la configurazione sul modulo di sicurezza quando è abilitato **Autorizzato a modificare la configurazione**. Possono modificare le impostazioni di rete quando è abilitato **Autorizzato a modificare le impostazioni di rete**. Occorreranno le loro rispettive password.

Fare clic su **Salva** per applicare le informazioni sulla password alla configurazione corrente nel software e per scrivere le informazioni della password nel modulo di sicurezza.



Nota: Le password predefinite per User1, User2 e User3 sono rispettivamente 1901, 1902 e 1903. Si consiglia vivamente di modificare le password predefinite con nuovi valori.

Solo User1 può riportare il modulo SC10-2 alle impostazioni di fabbrica.

9.15 Visualizzazione e importazione dei dati del modulo di controllo

L'interfaccia software del Modulo di sicurezza Banner consente di visualizzare o copiare i dati correnti del modulo di sicurezza, ad esempio il codice modello e la versione del firmware, le impostazioni di configurazione e di rete e lo schema elettrico.



La funzione di lettura dal modulo è disponibile quando il modulo di sicurezza è collegato a un PC tramite USB.

Visualizzazione di istantanee delle impostazioni di sistema e di rete

Fare clic su  **Leggi dal modulo di controllo** nella barra di strumenti del software. Vengono visualizzate le impostazioni correnti del modulo di sicurezza:

- Nome configurazione
- CRC configurazione
- Data conferma
- Tempo confermato
- Autore
- Nome progetto
- Indirizzo IP
- Subnet mask
- Indirizzo gateway
- Velocità di collegamento e modalità duplex
- ID MAC

Figura 93. Visualizzazione di istantanee delle impostazioni di sistema e di rete



Visualizzazione e importazione dei dati del modulo di controllo

Fare clic su  **Leggi da modulo di controllo** per visualizzare:

- **Schema elettrico:** elimina tutte le altre schede e fogli di lavoro dall'interfaccia software e mostra solo le schede **Schema elettrico** e **Apparecchiatura**
- **Registro guasti:** storico degli ultimi 10 guasti.



Nota: La numerazione del registro guasti aumenta fino a 4.294.967.295 a meno che il modulo di sicurezza non venga spento e riaccessato, nel qual caso la numerazione viene azzerata e riprende da 1. La cancellazione del registro guasti (sia tramite l'interfaccia software che l'interfaccia integrata) elimina la cronologia del registro ma mantiene la numerazione.


- **Registro di configurazione:** storico contenente le 10 voci più recenti di configurazione (è possibile visualizzare o importare solo la configurazione corrente)
- **Informazioni modulo**

Fare clic su **Importa configurazione e impostazioni di rete** per accedere alla configurazione corrente del modulo di sicurezza e della rete (varia in base ai diritti di accesso utente; vedere [XS/SC26-2 \(Nome abbreviato prodotto\) Password Manager](#) (pagina 116) o [SC10-2 - Password Manager](#) (pagina 117)).

9.16 Modalità Live

La **Modalità live** è disponibile se il modulo di sicurezza è collegato al PC tramite USB.

Figura 94. Tempo di esecuzione—Scheda **Modalità live**XS/SC26-2



New Config (non confermato, 4.18 Live Mode config.xsc) - Modulo di controllo di sicurezza espandibile Banner

Apparecchiatura Vista funzionale Schema elettrico

Logica ladder Riepilogo configurazione Modalità live

Modalità RUN
Normale

Tempo di esecuzione
00:04:27:09

Uscite di sicurezza vs. Stato degli ingressi

M0:SO1 Off	M0:ES1 Arresta	M0:OS1 Guasto
M0:SO2 Non usato	M0:GS1 Avvio	M0:MR1 Inattivo

Codici di guasto correnti:

Categoria: **Ingresso**
Fonte: **M0:OS1**
Codice guasto: **2.2**

NOTA: Consultare il Manuale utente: Tabella dei codici dei guasti per spiegazioni dettagliate dei codici di errore e azioni consigliate.

La scheda **Modalità live** diventa accessibile quando si fa clic sulla  **Modalità live** nella barra degli strumenti. Se si abilita la **Modalità live** disabilita la modifica alla configurazione su tutte le altre schede. La scheda **Modalità live** offre ulteriori informazioni sul dispositivo e i guasti, incluso un codice di guasto (vedere [Tabella codici di guasto XS/SC26-2](#) (pagina 282) e [Tabella codici di guasto SC10-2](#) (pagina 287) per leggere la descrizione e le possibili soluzioni). I dati runtime vengono aggiornati nelle schede **Vista funzionale**, **Apparecchiatura**, e **Schema elettrico** che offrono la rappresentazione visiva degli stati dei dispositivi.

Figura 95. Tempo Run - Scheda **Apparecchiatura**




Figura 96. Tempo Run - Scheda **Vista funzionale**




Figura 97. Tempo Run - Scheda **Schema elettrico**






Figura 98. Runtime - Scheda **ISDSC10-2**



9.17 Modalità simulazione

Figura 99. Modalità simulazione



La scheda **Modalità simulazione** diventa accessibile quando sulla barra degli strumenti si fa clic su  **Modalità simulazione**. Le opzioni della modalità simulazione diventano disponibili sul lato sinistro della schermata. La scheda **Modalità simulazione** contiene informazioni di sola lettura; in questa vista non è possibile fare clic sugli elementi di ingresso o uscita.



Nota: Per gli ingressi ISD non vengono simulati i singoli dispositivi, ma solo l'uscita finale connessa ai morsetti di ingresso del dispositivo SC10-2 (ON oppure OFF).



[Avvia/Pausa] Avvia il tempo di simulazione alla velocità specificata o lo arresta temporaneamente



[Singolo incremento] Avanza il tempo di simulazione dell'intervallo di incremento specificato.



[Reset] Azzera il timer e riporta il dispositivo allo stato di arresto iniziale.



[Timer] Visualizza il tempo trascorso in ore, minuti, secondi e millesimi di secondo.

Velocità di simulazione—Imposta la velocità di simulazione.

- 1%
- 10%
- 100% (velocità predefinita)
- 500%
- 2.000%

Intervallo di incremento—Imposta il tempo di avanzamento alla pressione del pulsante Singolo incremento L'intervallo minimo è basato sulla dimensione della configurazione.

Premere **Avvia** per iniziare la simulazione. Il timer parte e gli ingranaggi girano per indicare che è in corso la simulazione. Vengono aggiornate le schede **Funzionale**, **Apparecchiatura** e **Schema elettrico** che offrono una rappresentazione visiva dello stato del dispositivo simulato e consentono di testare la configurazione. Fare clic sulle voci da testare: il colore e lo stato cambieranno di conseguenza. Il rosso indica arresto o lo stato Off. Il verde indica in funzione o lo stato On. Il giallo indica uno stato di errore. L'arancione indica che l'ingresso è stato attivato prima dell'avvio iniziale della simulazione. A causa dei requisiti del test di avvio allo stato Off, l'ingresso deve essere visto come Off prima di poter essere riconosciuto come On.

Figura 100. Modalità simulazione - scheda **Apparecchiatura**




Figura 101. Modalità simulazione - scheda **Schema elettrico**





Figura 102. Modalità simulazione - scheda Vista funzionale



9.17.1 Modalità azione temporizzata

Dalla Modalità simulazione e nella scheda **Functional View** (Vista Funzionale), taluni elementi che sono nella modalità ritardo alla diseccitazione sono indicati in viola. La barra di avanzamento mostra il conto alla rovescia del timer associato a tale elemento.

Le seguenti figure mostrano i diversi stati dell'elemento:

Figura 103. Uscita di sicurezza in modalità ritardo alla diseccitazione



Figura 104. Blocco di muting in modalità muting temporizzato





Figura 105. Blocco di muting in modalità by-pass temporizzato



Nota: La M di fianco alla barra di avanzamento indica il muting temporizzato.

Figura 106. Ritardo uscita—Solo moduli di controllo di base XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2





Figura 107. Solo blocco One Shot—XS/SC26-2 FID 4 o moduli di base versioni successive




9.18 Segnali di riferimento



Importante: Il software di configurazione integra i segnali di riferimento che rappresentano lo stato delle uscite del modulo di sicurezza, dei dispositivi di ingresso e dei blocchi funzione e logici. Un segnale di riferimento dell'uscita di sicurezza può essere utilizzato per controllare un'altra uscita di sicurezza. In questo tipo di configurazione, lo stato fisico On dell'uscita di sicurezza che ha il controllo non è noto. Se lo stato On dell'uscita di sicurezza è fondamentale per la sicurezza dell'applicazione, è necessario un meccanismo di retroazione esterno. Si noti che lo stato di sicurezza di questo modulo di sicurezza è con le uscite allo stato Off. Se è essenziale che l'uscita di sicurezza 1 sia allo stato ON prima che l'uscita di sicurezza 2 si attivi, il dispositivo controllato dall'uscita di sicurezza 1 deve essere monitorato per assicurarsi che generi un segnale in ingresso utilizzabile per controllare l'uscita di sicurezza 2. In questo caso, il segnale di riferimento per l'uscita di sicurezza 1 può non essere sufficiente.

Figura 108 (pagina 126) mostra come un'uscita di sicurezza può controllare un'altra uscita di sicurezza. Quando si preme il pulsante di reset manuale **M0:MR1**, si attiva l'uscita di sicurezza **M0:SO2**, che a sua volta attiva l'uscita di sicurezza **M0:SO1**.

Figura 108. Uscita di sicurezza controllata da un'altra uscita di sicurezza




10 Descrizione dei blocchi funzione

Le seguenti sezioni descrivono in dettaglio i blocchi funzione disponibili.

10.1 Blocco bypass

Figura 109. Diagramma dei tempi - Blocco di bypass

Nodi predefiniti	Nodi aggiuntivi	Note
IN BP	-	Quando il nodo BP non è attivo, il segnale di sicurezza passa semplicemente attraverso il blocco di bypass. Quando il nodo BP è attivo, l'uscita del blocco è On indipendentemente dallo stato del nodo IN (se l'uscita si disattiva quando entrambi gli ingressi (IN e BP) sono On, la casella non è spuntata). L'uscita del blocco di bypass si disattiva quando scade il timer di bypass.



Bypass Time Limit (Limite del tempo di bypass): è necessario stabilire un limite di tempo per la funzione di bypass per limitare la durata di attivazione del bypass per il dispositivo di ingresso di sicurezza. Il limite di tempo è regolabile da 1 secondo (valore predefinito) a 12 ore e non può essere disabilitato. È possibile impostare un solo limite di tempo, applicabile a tutti i dispositivi di sicurezza che vengono bypassati. Trascorso tale tempo, l'autorità di controllo dell'uscita di sicurezza viene di nuovo trasferita ai dispositivi dell'ingresso di sicurezza bypassato.

Two-Hand Control Bypassing (Bypass comando bimanuale): il modulo di sicurezza emette un segnale di arresto se si attiva un ingresso di comando bimanuale durante il bypass dell'ingresso. Ciò assicura che l'operatore non ritenga erroneamente che il comando bimanuale è operativo e che quindi non sappia che il comando bimanuale è bypassato e non fornisce più la funzione di protezione.

10.1.1 Applicazione di lucchetto e cartello di avviso (lockout/tagout)

La presenza di livelli pericolosi di energia durante gli interventi di manutenzione e riparazione della macchina deve essere controllata (procedura di lockout/tagout) nei casi in cui l'attivazione, l'avvio o il rilascio di energia accumulata non previsti possano comportare il rischio di danni fisici. Fare riferimento alle norme OSHA 29CFR 1910.147, ANSI 2244,1, ISO 14118, ISO 12100 o altre norme pertinenti per garantire che il bypass di un dispositivo di protezione non sia in conflitto con i requisiti contenuti in tali norme.



AVVERTENZA: Limitazioni nell'uso della funzione di bypass

La funzione di bypass non va intesa per l'uso durante la produzione, ma deve essere impiegata esclusivamente per azioni temporanee o intermittenti, ad esempio, per liberare la zona di rilevamento di una barriera ottica di sicurezza in caso di materiale bloccato. Se si utilizza la funzione di bypass, l'utente è tenuto ad assicurarsi che l'installazione e l'uso della stessa siano conformi alle normative standard vigenti (quali ANSI NFPA79 o IEC/EN60204-1).

Procedure per un uso sicuro e formazione

Le procedure per l'uso sicuro forniscono i mezzi che consentono alle persone di controllare l'esposizione ai rischi tramite l'uso di procedure scritte su attività specifiche e sui pericoli associati. L'utilizzatore dovrà inoltre affrontare la possibilità che un individuo eluda il dispositivo di protezione e non riesca a ripristinare la protezione o non avvisi i colleghi in tempo della condizione di bypass di tale dispositivo; entrambi i casi potrebbero portare a una condizione non sicura. Un

metodo possibile per evitare tale problema è sviluppare una procedura di lavoro sicura e controllare che il personale sia debitamente addestrato e segua alla lettera la procedura.

10.2 Blocco Ritardo (XS/SC26-2 FID 2 o versioni successive e SC10-2)

Il blocco ritardo consente la configurazione da parte dell'utente di un ritardo ON o OFF per un massimo di 5 minuti, in incrementi di 1 ms.


Nodi predefiniti	Nodi aggiuntivi	Note
IN	CD	In base alla selezione, una transizione segnale/stato sul nodo di ingresso sarà ritardata per il tempo di ritardo dell'uscita mantenendo l'uscita allo stato OFF (ritardo all'eccitazione) o mantenendo l'uscita allo stato ON (ritardo alla diseccitazione) dopo un segnale di transizione.



Nota: Il tempo di ritardo effettivo di un blocco funzione di ritardo o di un'uscita di sicurezza con un ritardo può essere più lungo di un tempo massimo pari a 1 tempo di scansione rispetto all'impostazione di ritardo. Più blocchi ritardo o uscite di ritardo in serie aumenteranno il tempo di ritardo finale per un massimo di una scansione per ciascuna funzione di ritardo. Ad esempio, tre blocchi funzione di ritardo alla diseccitazione di 100 ms in serie e un tempo di scansione di 15 ms possono determinare un tempo di ritardo effettivo massimo di 345 ms (300 ms + 45 ms).

La funzione Annulla ritardo nodo è un nodo configurabile se si seleziona il ritardo alla diseccitazione.

Figura 110. Diagramma dei tempi blocco di ritardo




ATTENZIONE: Effetto del tempo di ritardo sul tempo di risposta

Il tempo di ritardo alla diseccitazione può aumentare significativamente il tempo di risposta del dispositivo di sicurezza. Ciò può avere ripercussioni sul posizionamento delle protezioni la cui installazione è determinata dalle formule per la distanza (minima) di sicurezza oppure che sono influenzate in altro modo dalla quantità di tempo necessaria per portarsi a uno stato non pericoloso. L'installazione delle protezioni deve tenere conto dell'aumento nel tempo di risposta.



Nota: Il tempo di risposta indicato nella scheda **Riepilogo configurazione** è un tempo massimo variabile in funzione dell'utilizzo dei blocchi ritardo e di altri blocchi logici (ad esempio le funzioni OR). L'utente è tenuto a determinare, verificare e integrare il tempo di risposta appropriato.

Figura 111. Proprietà del blocco di ritardo



La finestra **Delay Block Properties** (Proprietà del blocco di ritardo) consente all'utente di configurare quanto segue:

Nome

Il nome dato all'ingresso.

Tipo ritardo uscita

Questo è il tipo di ritardo dell'uscita

- Nessuno
- Ritardo alla diseccitazione
- Ritardo all'eccitazione

Ritardo uscita

Disponibile quando il ritardo uscita di sicurezza è impostato su ritardo alla diseccitazione o alla diseccitazione
 Tempo di ritardo: da 1 ms a 5 minuti, in incrementi di 1 ms. L'impostazione predefinita è 100 ms.

Tipo annullamento

Disponibile quando il ritardo uscita di sicurezza è impostato su ritardo alla diseccitazione.

- Non annullare
- Ingresso di controllo (l'uscita del blocco di ritardo rimane attiva se l'ingresso si riattiva prima che scada il ritardo)
- Annulla nodo ritardo

Logica End

Disponibile quando Cancel Type (Tipo annullamento) è impostato su Cancel Delay Node (Annulla nodo ritardo).

- Mantieni uscita On
- Porta uscita Off

10.3 Blocco dispositivo di consenso

Figura 112. Diagramma dei tempi - Dispositivo di consenso, configurazione semplice

Nodi predefiniti	Nodi aggiuntivi	Note
ED IN RST	ES JOG	Un blocco dispositivo di consenso deve essere collegato direttamente a un blocco di uscita. Questo metodo assicura che il controllo finale delle uscite dipenda dall'operatore che comanda il dispositivo di consenso. Utilizzare il nodo ES per i segnali di sicurezza che non devono essere bypassati dal nodo ED. Se non sono configurati altri ingressi del blocco funzione, non è richiesto l'uso di un blocco funzione dispositivo di consenso.






Figura 113. Diagramma dei tempi - dispositivo di consenso



**Dispositivo di consenso
primario & controllo
uscita secondaria**

La modalità Abilita E1 si avvia quando il dispositivo di consenso ED1 si porta allo stato Run.
In modalità Abilita, i dispositivi di ingresso ED1 ed ES dispongono del consenso al controllo On/Off.
Quando MR1 è usato per effettuare un reset, la modalità Run normale viene ripristinata e OS1 ed ES1 ottengono il consenso al controllo On/Off.

Per uscire dalla modalità Abilita, il dispositivo di consenso deve essere allo stato Off e deve essere eseguito un reset del blocco dispositivo di consenso.


Il limite di tempo del dispositivo di consenso può essere regolato da 1 secondo (valore predefinito) e 30 minuti e non può essere disabilitato. Allo scadere del limite di tempo, le uscite di sicurezza associate si disattivano. Per iniziare un nuovo ciclo modalità Abilita, con il reset limite tempo riportato al valore originale, il dispositivo di consenso deve essere portato da On a Off e quindi di nuovo On.

In modalità Abilita, si applicano tutti i limiti di tempo relativi al ritardo all'eccitazione (On delay) e alla diseccitazione (Off delay) associati alle uscite di sicurezza controllate dalla funzione dispositivo di consenso.

10.4 Blocco reset latch




Figura 114. Diagramma dei tempi - blocco reset latch

Nodi predefiniti	Nodi aggiuntivi	Note
IN LR	RE	Il nodo RE (Abilita reset) può essere utilizzato per abilitare o disabilitare la funzione reset latch (riarmo manuale). Se i dispositivi di ingresso collegati al nodo IN sono tutti allo stato Run e il segnale in ingresso RE è allo stato alto, il blocco funzionale LR può essere resettato manualmente per attivare la sua uscita. Vedere Figura 114 (pagina 131) con segnale di riferimento SO2 collegato al nodo RE.



Il blocco funzione reset latch LR1 commuta la propria uscita e l'uscita di sicurezza SO1 Off quando il pulsante di arresto di emergenza passa allo stato di arresto. La condizione Latch può essere resettata quando Abilita reset RE di LR1 rileva che il segnale di riferimento SO2 è allo stato Run e MR1 viene utilizzato per eseguire un reset.

Figura 115. Diagramma dei tempi – Blocco reset latch, reset monitorato/non monitorato





Il dispositivo di ingresso reset manuale può essere configurato per uno dei due tipi di segnali di reset: Monitorato e non monitorato

Figura 116. Diagramma dei tempi – Blocco reset latch e uscita di sicurezza con riferimento

M0:SO2
Segnali di riferimento

- Un segnale di riferimento viene utilizzato per:
- Controllare un'uscita in base allo stato di un'altra uscita
 - Mostrare lo stato di un'uscita, ingresso, funzione di sicurezza o blocco logico in un'altra pagina.



Quando l'uscita SO2 è On, lo stato del segnale di riferimento SO2 è On o alto. Il blocco funzione riprodotto in alto mostra il segnale di riferimento SO2 collegato al nodo Abilita reset (RE) del blocco reset latch LR1.

LR1 può essere resettato (attivato) solo quando ES1 è allo stato Run e SO2 è On.


Per l'uso delle uscite di sicurezza con riferimento, vedere [Segnali di riferimento](#) (pagina 126).

Figura 117. Reset latch, uscita di sicurezza con riferimento e blocco AND

A3
Segnali di riferimento

Nella figura sottostante, il segnale di riferimento A3 si trova alla pagina 1 del diagramma del blocco funzione mentre il blocco A3 AND si trova alla pagina 2. Il nodo di uscita sul blocco A3 AND può essere utilizzato anche a pagina 2 per altre logiche di controllo di sicurezza.

Segnale di riferimento A3 a pagina 1



Blocco logico AND A3 a pagina 2





Figura 118. Diagramma dei tempi - Blocco reset latch e blocco di muting




**Reset latch
funzione di muting**

Quando un dispositivo di protezione OS1 passa allo stato di arresto in un ciclo di muting valido, il blocco funzione reset latch mantiene tale stato e sarà necessario un segnale di reset per mantenere SO1 allo stato On una volta terminato il ciclo di muting. Se OS1 passa allo stato di arresto in un ciclo di muting valido e non si rileva alcun segnale di reset, SO1 si disattiva al termine del ciclo di muting.

10.5 Blocco di muting


Figura 119. Blocco di muting - Tipi di funzione

Nodi predefiniti	Nodi aggiuntivi	Note
IN MP1	ME BP MP2	I blocchi di ingresso della coppia sensori di muting devono essere collegati direttamente al blocco funzione di muting.



Blocco funzione di muting


Di seguito sono elencati cinque tipi di funzioni di muting. I seguenti diagrammi dei tempi mostrano il dettaglio delle funzioni e la sequenza di cambiamento di stato delle protezioni/sensori per ciascun tipo di funzione di muting.




Unidirezionale - 1 coppia di sensori di muting




Bidirezionale - 1 coppia di sensori di muting



Unidirezionale - 2 coppie di sensori di muting




Bidirezionale - 2 coppie di sensori di muting



Bidirezionale - 1 coppia di sensori di muting

Figura 120. Blocco di muting - Opzioni modalità bypass/forzatura manuale



Ci sono 2 tipi di bypass muting:

- Forzatura basata sul muting
- Bypass (normale)

Nel menu Proprietà del blocco di muting, nelle impostazioni Avanzate, se la casella Bypass è selezionata è disponibile l'opzione di selezionare un comando Bypass o forzatura dipendente da muting.

La forzatura manuale dipendente da muting è usata per riavviare temporaneamente un ciclo di muting incompleto (ad esempio quando scade il limite di tempo per il muting). In questo caso, uno o più sensori di muting devono essere attivati mentre la protezione è allo stato di arresto.

La funzione di bypass normale è utilizzata per bypassare temporaneamente il dispositivo di protezione per mantenere allo stato On l'uscita del blocco funzione.





Figura 121. Forzatura manuale basata sul muting



Forzatura manuale basata su muting






Figura 122. Bypass muting





Figura 123. Diagramma dei tempi - Blocco di muting unidirezionale, una coppia di sensori con muting



Nota: M0:OS1 deve essere bloccato prima che il raggio di MSP1-1 o MSP1-2 diventi libero.

Figura 124. Diagramma dei tempi - Blocco di muting unidirezionale, due coppie di sensori con muting




Figura 125. Diagramma dei tempi - Blocco di muting bidirezionale, una coppia di sensori con muting




Figura 126. Diagramma dei tempi - Blocco di muting bidirezionale, due coppie di sensori con muting




Figura 127. Arresto di emergenza e funzione muting

AVVERTENZA Autorità di controllo del pulsante di arresto di emergenza quando si utilizza la funzione di muting

Controllo arresto di emergenza NON CONSIGLIATO


La configurazione in alto a destra mostra OS1 e il pulsante di arresto di emergenza ES1 con un reset latch LR1 collegato a una funzione di muting tramite la funzione AND. In questo caso, verranno inibiti sia ES1 che OS1.

In caso di ciclo di muting attivo in corso e di pressione del pulsante di arresto di emergenza (commutato allo stato di arresto) SO1 non si disattiva. Questo comporta la perdita della funzione di sicurezza e può comportare una condizione di potenziale pericolo.

Controllo arresto di emergenza corretto

La configurazione a destra mostra OS1 collegato direttamente al blocco di muting M1. M1 ed ES1 sono entrambi ingressi per AND A1. In questo caso sia M1 che ES1 controllano SO1.

In caso di ciclo di muting attivo in corso e di pressione del pulsante di arresto di emergenza (commutato allo stato di arresto), SO1 si disattiva.



I pulsanti di arresto di emergenza, i dispositivi di comando a fune, i dispositivi di consenso, il monitoraggio dei dispositivi esterni e gli interruttori di bypass sono dispositivi o funzioni non compatibili con il muting.

Per inibire correttamente la protezione primaria, il circuito di muting deve essere progettato in modo da:

1. Identificare la fase non pericolosa del ciclo macchina.
2. Prevedere la selezione dei dispositivi di muting appropriati.
3. Prevedere il corretto montaggio e l'installazione di tali dispositivi.



AVVERTENZA:

- **Utilizzare le funzioni di muting e bypass in modo tale da minimizzare il rischio per il personale.**
- La mancata applicazione di queste indicazioni può creare situazioni di rischio che possono comportare gravi lesioni fisiche o morte.
- Protezione contro la sospensione del segnale di arresto involontario utilizzando una o più coppie di sensori a ridondanza diversificata, con funzioni di muting, o un interruttore di bypass a due canali con chiave.
- Per le funzioni di muting e bypass, impostare limiti di tempo ragionevoli.

Il modulo di sicurezza può essere monitorato e rispondere ai segnali ridondanti che avviano la funzione di muting. Il muting quindi sospende la funzione di protezione ignorando lo stato del dispositivo di ingresso a cui è stata assegnata la funzione di muting. Ciò consente a un oggetto o ad una persona di entrare nell'area protetta di una barriera ottica senza generare un comando di arresto. Non deve essere confuso con il blanking, che disabilita uno o più fasci di una barriera ottica di sicurezza, per ottenere una risoluzione minore.

La funzione di muting può essere attivata da diversi dispositivi esterni. Questa caratteristica fornisce diverse opzioni per progettare il sistema in modo da soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione.

Gli elementi di una coppia di dispositivi di muting devono essere attivati simultaneamente (entro 3 secondi l'uno dall'altro). Ciò riduce le possibilità di guasti da una causa comune o di elusione del sistema. Il muting direzionale in cui è necessario prima bloccare la coppia di sensori 1, può inoltre ridurre le possibilità di elusione.

Per ogni manovra di muting sono necessari almeno due sensori con muting. Il muting si verifica in genere 100 ms dopo che l'ingresso del secondo sensore di muting ha ricevuto il segnale previsto. Una o due coppie di sensori di muting possono essere mappate su uno o più dispositivi di ingresso di sicurezza, in modo che le loro uscite di sicurezza assegnate possano permanere allo stato On per completare l'operazione.



AVVERTENZA: Limitazioni della funzione di muting

L'uso della funzione di muting è permesso solamente durante la fase non pericolosa del ciclo macchina.

L'applicazione di muting deve essere progettata in modo che se si verifica un guasto a un componente, ciò non potrà impedire al sistema di impartire il comando di arresto e di impedire l'avvio dei successivi cicli macchina fino a quando il guasto non viene eliminato.



AVVERTENZA: Gli ingressi di muting devono essere ridondanti

Per gli ingressi di muting, non è accettabile utilizzare un singolo interruttore, dispositivo o relè con due contatti NO. Tale singolo dispositivo, con più uscite, potrebbe infatti guastarsi, determinando il muting del sistema in un momento non appropriato. **Ciò potrebbe portare a una situazione di rischio.**

10.5.1 Attributi di muting opzionali

L'ingresso della coppia di sensori con funzioni di muting e il blocco di muting dispongono di diverse funzioni opzionali utilizzabili per ridurre al minimo le possibilità di modifica non autorizzata e di avvio accidentale di un ciclo di muting.

Abilita muting (ME)

L'ingresso Abilita muting è un ingresso di tipo non utilizzato per scopi di sicurezza. Quando l'ingresso chiude o è attivo per l'ingresso virtuale il modulo di controllo di sicurezza consente l'attivazione della funzione di muting; l'apertura di questo ingresso mentre il sistema è inibito non avrà alcun effetto.


La funzione Abilita muting può essere usata per:

- permettere alla logica di controllo della macchina di creare un periodo di tempo entro il quale il muting può essere attivato
- inibire l'avvio del ciclo di muting;
- ridurre le possibilità di elusione, intenzionale o accidentale, del sistema di sicurezza

La funzione Abilita muting opzionale può essere configurata per assicurare che il muting sia consentito solo al momento opportuno. Se il dispositivo di ingresso Abilita muting è stato mappato su un blocco di muting, il dispositivo di ingresso di sicurezza può essere inibito solo se l'interruttore di consenso muting è allo stato abilitato (24 Vcc), o allo stato attivo

per l'ingresso virtuale, al momento dell'avvio del ciclo di muting. Un dispositivo di ingresso Abilita muting può essere mappato su uno o più blocchi di muting.

Figura 128. Logica di temporizzazione: una coppia di sensori con funzione di muting e Abilita muting



Funzione reset timer simultaneità

L'ingresso Abilita muting può inoltre essere utilizzato per resettare il timer di simultaneità degli ingressi del sensore con muting. Se un ingresso rimane attivo per più di 3 secondi prima dell'attivazione del secondo ingresso, il timer di simultaneità impedirà l'attivazione del ciclo di muting. Ciò può essere dovuto a un normale arresto di una linea di montaggio e può determinare il blocco di un dispositivo di muting e lo scadere del timer di simultaneità.

Se l'ingresso ME viene aperto/chiuso/riaperto (o attivato/disattivato/riattivato per l'ingresso virtuale) mentre un ingresso di muting è attivo, il timer di simultaneità verrà resettato e se il secondo ingresso di muting si attiva entro 3 secondi, si avvierà un normale ciclo di muting. La funzione può resettare il timer solo una volta per ciclo di muting (tutti gli ingressi di muting M1–M4 devono aprire prima che possa essere effettuato un nuovo reset).

Bypass

La **Modalità bypass/forzatura manuale** (opzionale) può essere abilitata selezionando la casella **BP (Bypass)** nella finestra delle proprietà **Blocco di muting**. Sono disponibili due modalità bypass/forzatura manuale: **Bypass** e **Forzatura dipendente da muting**. La modalità **Bypass** è utilizzata per bypassare temporaneamente il dispositivo di protezione e mantenere On o attivare l'uscita del blocco funzione. La modalità **Forzatura dipendente da muting** è utilizzata per forzare manualmente un ciclo di muting incompleto (ad esempio al termine del limite di tempo per il muting). In questo caso, per avviare la forzatura manuale, uno o più sensori con funzioni di muting devono essere attivati mentre la protezione è allo stato di arresto.

Uscita indicatore di muting (ML)

In base alla valutazione del rischio e alle norme applicabili, alcune applicazioni richiedono l'uso di un indicatore luminoso (o un altro mezzo) per segnalare quando il dispositivo di sicurezza, ad esempio una barriera ottica, viene inibito. Il modulo di sicurezza segnala che la funzione di protezione è sospesa attraverso l'uscita di stato muting.



Importante: Indicatore di stato muting

La segnalazione che il dispositivo di sicurezza è inibito deve essere fornita e chiaramente visibile dalla posizione in cui si trova il dispositivo stesso. Il funzionamento dell'indicatore può richiedere la verifica da parte di un operatore a intervalli adeguati.

Limite di tempo per il muting

Il limite di tempo per la funzione di muting consente all'utilizzatore di selezionare il periodo entro il quale il muting è abilitato. Tale funzione ostacola eventuali tentativi di eludere intenzionalmente il sistema attivando la funzione di muting in modo non opportuno. È inoltre utile per rilevare guasti di origine comune che pregiudicherebbero il funzionamento di tutti i dispositivi di muting di un'applicazione. Il limite di tempo può essere regolato entro un arco di tempo da 1 secondo a 30 minuti, in incrementi di 100 millisecondi (predefinito 30 secondi). Il limite di tempo per il muting può inoltre essere impostato su **Infinito** (disabilitato).

Il timer parte quando il secondo dispositivo di muting si comporta secondo il requisito di simultaneità previsto (entro 3 secondi dal primo dispositivo). Una volta terminato il conteggio del timer, la funzione di muting cessa, nonostante i segnali inviati dai dispositivi di muting. Se il dispositivo di ingresso inibito è allo stato Off, l'uscita del blocco di muting corrispondente si disattiva.



AVVERTENZA: Limite di tempo per la funzione di muting. Selezionare un tempo infinito per il ciclo di muting solo nei casi in cui la possibilità di un ciclo di muting non corretto o involontario sia ridotta al minimo, in base a quanto previsto e consentito dalla valutazione del rischio eseguita sulla macchina. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi che ciò non crei una situazione pericolosa.

Tempo di ritardo alla diseccitazione muting

Può essere previsto un tempo di ritardo (alla diseccitazione) per estendere lo stato di muting fino al tempo selezionato (1, 2, 3, 4 o 5 secondi) dopo che la coppia di sensori con funzioni di muting non segnala più una condizione di inibizione. Il ritardo alla diseccitazione (Off delay) è normalmente utilizzato per le celle di lavoro di tipo "solo uscita" protette da barriere ottiche di sicurezza o da griglie, i cui sensori dispongono di funzioni di muting e sono ubicati solo su un lato della zona di rilevamento. L'uscita blocco di muting resterà allo stato On per un massimo di 5 secondi da quando il primo dispositivo di muting viene superato o finché il dispositivo di ingresso di sicurezza inibito (blocco di muting In) ritorna allo stato Run, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Abilita muting all'accensione

Questa funzione avvia un ciclo di muting una volta applicata tensione al modulo di sicurezza. Se selezionata, la funzione abilita muting all'accensione avvia un ciclo di muting nei seguenti casi:

- L'ingresso Abilita muting è allo stato On (se configurato)
- Gli ingressi del dispositivo di sicurezza sono attivi (in modalità Run)
- I sensori di muting M1-M2 (o M3-M4, se utilizzati, ma non tutti e quattro) sono chiusi

Se è configurata la funzione **Accensione automatica**, il modulo di sicurezza attende circa 2 secondi perché i dispositivi di ingresso si attivino, per assicurare la compatibilità con sistemi che potrebbero non trovarsi immediatamente allo stato attivo all'accensione.

Se è configurata la funzione **Accensione manuale** e tutte le altre condizioni sono soddisfatte, il primo reset all'accensione valido eseguito dopo l'attivazione degli ingressi di sicurezza inibiti (stato Run o chiusi) determinerà l'avvio di un ciclo di muting. La funzione Abilita muting all'accensione deve essere utilizzata solo se è possibile garantire la sicurezza quando si prevede venga eseguito un ciclo di muting e se l'uso di questa funzione è il risultato di una valutazione del rischio ed è necessaria per il funzionamento di una macchina particolare.



AVVERTENZA: La funzione Abilita muting all'accensione deve essere utilizzata esclusivamente in applicazioni in cui:

- È necessario il muting (inibizione) del sistema (M1 e M2 chiusi) quando si applica tensione
- L'uso della funzione non determina, in nessuna circostanza, l'esposizione del personale ad alcun pericolo

Tempi di rimbalzo coppia di sensori di muting

I tempi di rimbalzo dell'ingresso, accessibili da **Avanzate** nella finestra Proprietà della **Coppia di sensori con funzioni di muting** possono essere utilizzati per estendere un ciclo di muting una volta che il segnale del sensore con funzione di muting viene rimosso. Configurando il tempo di rimbalzo chiuso-aperto, il ciclo di muting può essere prorogato fino a 1,5 secondi (1500 ms) per consentire al dispositivo di ingresso di sicurezza di portarsi allo stato On. L'inizio del ciclo di muting può essere ritardato configurando il tempo di rimbalzo aperto-chiuso.

Requisiti per il funzionamento del muting

L'inizio e la fine di un ciclo di muting devono essere attivati dai segnali di ciascuna coppia di dispositivi di muting. Le opzioni per il circuito del dispositivo di muting sono configurabili e disponibili nella finestra **Proprietà** della coppia di sensori con funzioni di muting. Il segnale di muting viene emesso correttamente quando entrambi i dispositivi di muting passano allo stato Muting attivo mentre una protezione inibita si trova allo stato Run.

Il modulo di sicurezza esegue il monitoraggio dei dispositivi di muting per verificare che le rispettive uscite si attivino entro 3 secondi una rispetto all'altra. Se gli ingressi non soddisfano questo requisito di simultaneità, non viene attivato il ciclo di muting.

È possibile usare diversi tipi e combinazioni di dispositivi di muting, come ad esempio sensori fotoelettrici, sensori di prossimità induttivi, fincorsa, interruttori di sicurezza con apertura forzata dei contatti e sensori a baffo.

Prismi, sistemi ottici di sicurezza e muting

I prismi sono normalmente utilizzati con le barriere ottiche di sicurezza monoraggio e multiraggio, per proteggere lateralmente una zona pericolosa. Se la barriera ottica di sicurezza viene inibita, sarà sospesa anche la funzione di protezione su tutti i lati. Non deve essere possibile accedere alla zona protetta senza essere rilevati (e pertanto senza permettere al sistema di inviare il segnale di arresto al dispositivo di comando della macchina). Normalmente sono previste protezioni supplementari assicurate da dispositivi aggiuntivi che rimangono attivi mentre la protezione primaria viene inibita. Pertanto, normalmente nelle applicazioni di muting non si utilizzano prismi.

Più dispositivi di sicurezza sensibili alla presenza

Non è consigliato inibire più dispositivi di sicurezza sensibili alla presenza (PSSD) o un PSSD con più campi di rilevamento, a meno che sia possibile escludere che un individuo penetri nell'area protetta senza essere rilevato e senza generare un comando di arresto alla macchina. Come nel caso dell'uso di prismi (vedere [Prismi, sistemi ottici di sicurezza e muting](#) (pagina 141)) se si effettua il muting di più campi di rilevamento, esiste la possibilità che il personale penetri

all'interno di un'area o di un punto di accesso, i cui sistemi di protezione sono inibiti, entrando così nell'area protetta senza essere rilevati.

Ad esempio: se, in un'applicazione di controllo entrata/uscita, l'arrivo di un pallet in una cella attiva il ciclo di muting e se entrambi i PSSD di ingresso e uscita sono inibiti, è possibile che una persona entri nell'area protetta attraverso l'uscita della cella. Una soluzione a questo problema potrebbe essere l'inibizione dell'entrata e dell'uscita con dispositivi di protezione diversi.



AVVERTENZA: Protezione di più zone

Non proteggere più zone con specchi o campi di rilevamento multipli, se il personale può avere accesso alla zona pericolosa mentre il sistema è inibito e non venire rilevato dalle protezioni supplementari che possono impartire un ordine di arresto alla macchina.

10.6 Blocco One Shot (XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive)

Il blocco One Shot consente uno stato di pulsazione configurabile dall'utente su un massimo di 5 minuti, con incrementi di 1 ms.

Nodi predefiniti	Nodi aggiuntivi	Note
IN	CD	Un cambio di stato del segnale d'ingresso da basso ad alto determina il passaggio ad alto del nodo di uscita per il tempo configurato e poi la disattivazione.



Nota: Il tempo di One Shot può arrivare a una durata effettiva pari a 1 tempo di scansione in più rispetto al tempo impostato.

Il nodo Annulla ritardo è un nodo configurabile per il blocco funzione One Shot. L'ingresso Annulla ritardo disattiva immediatamente il nodo di uscita del blocco funzione One Shot dopo che è stato riconosciuto (a causa dei ritardi umani e di sistema, uno 'shot' più breve terminerà molto probabilmente prima che possa essere attivato qualsiasi ingresso Annulla ritardo).




ATTENZIONE: Effetto del tempo di ritardo One Shot sul tempo di risposta

Il tempo One Shot può aumentare nettamente il tempo di risposta del comando di sicurezza. Ciò può avere ripercussioni sul posizionamento delle protezioni la cui installazione è determinata dalle formule per la distanza (minima) di sicurezza oppure che sono influenzate in altro modo dalla quantità di tempo necessaria per portarsi a uno stato non pericoloso. L'installazione delle protezioni deve tenere conto dell'aumento nel tempo di risposta.



Nota: Il tempo di risposta indicato nella scheda Configuration Summary (Riepilogo configurazione) è un tempo massimo variabile in base all'utilizzo dei blocchi di ritardo, One Shot e altri blocchi logici (ad esempio le funzioni OR). L'utente è responsabile di determinare, verificare e integrare il tempo di risposta appropriato.

Figura 129. Proprietà One Shot



La finestra One Shot Properties (Proprietà One Shot) consente all'utente di configurare i seguenti valori:

Nome

Creare per il blocco funzione un nome composto da massimo 10 caratteri

Modalità One Shot

- Normale
- Heartbeat

Parametro di impostazione One Shot

Tempo One Shot: da 1 ms a 5 minuti, con incrementi di 1 ms.

L'impostazione predefinita è 100 ms.


Tipo annullamento

- Do Not Cancel (Non annullare)
- Cancel Delay Node (Annulla nodo di ritardo)

Modalità One Shot

Quando è selezionata la modalità normale, il nodo di uscita si attiva quando si attiva il nodo di ingresso. L'uscita rimane attiva per il tempo impostato per il valore One Shot, a prescindere da eventuali cambiamenti di stato dell'ingresso. (Per i tipici diagrammi dei tempi One Shot normali, vedere [Figura 130](#) (pagina 143))


Figura 130. Diagrammi tipici dei tempi One Shot normali



Nota: Il tempo di attivazione dell'uscita di sicurezza sarà ridotto dal ritardo all'attivazione dell'uscita di sicurezza (circa 60 ms). Più breve è il tempo del valore One Shot, maggiore è la riduzione (e maggiore è la percentuale dell'impulso desiderato).

Quando è selezionata la modalità Heartbeat, il nodo di uscita si attiva quando si attiva il nodo di ingresso. L'uscita rimane attiva per il tempo impostato per il valore One Shot. Il timer impostato per One Shot si resetta se il nodo di ingresso si disattiva e poi si riattiva. (Per un tipico diagramma dei tempi Heartbeat One Shot, vedere [Figura 131](#) (pagina 143))

Figura 131. Diagramma dei tempi Heartbeat One Shot



10.7 Controllo pressa (XS/SC26-2 FID 4 e versioni successive)

Il blocco funzione di controllo pressa è progettato per l'uso con semplici presse idrauliche/pneumatiche.

Si applicano le seguenti norme:

B11.2-2013, Requisiti di sicurezza per presse idrauliche e pneumatiche

EN ISO 16092-1:2018, Sicurezza delle macchine utensili - Parte 1 - Requisiti generali di sicurezza

EN ISO 16092-3, Sicurezza delle macchine utensili - Parte 3 - Requisiti di sicurezza per presse idrauliche

EN ISO 16092-4, Requisiti generali di sicurezza Parte 4 - Requisiti di sicurezza per presse pneumatiche

L'utente ha la responsabilità esclusiva di garantire che la sua applicazione sia conforme a questi e ad altri standard appropriati (inclusi altri standard per presse).



AVVERTENZA:

- Il blocco funzione di controllo pressa comprende un dispositivo di avviamento (avvia il movimento pericoloso).
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare lesioni gravi o la morte.
- La Persona qualificata deve garantire che l'attivazione (il passaggio allo stato ON) di un dispositivo di sicurezza provvisto di arresto (pulsante di arresto di emergenza, comando a fune, sensore ottico, tappeto di sicurezza, arresto di protezione ecc.) da parte di un utente non possa avviare un movimento pericoloso se interfacciato con blocco funzione di controllo pressa che sia già attivo (condizione ON).




AVVERTENZA:

- Installare correttamente il dispositivo.
- L'utente è il solo responsabile di garantire che questo dispositivo Banner Engineering sia installato e connesso alla macchina protetta da una Persona Qualificata, in conformità al presente manuale e a tutte le norme di sicurezza applicabili. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o la morte.
- Se le procedure di montaggio, installazione, connessione e verifica non vengono eseguite correttamente, il dispositivo Banner Engineering non potrà assolvere al compito di protezione per cui è stato progettato. L'utente è responsabile di garantire l'adesione a tutti i regolamenti, i codici, le leggi e le normative locali, statali e nazionali correlate all'installazione e alla fruizione di questo sistema di controllo in ogni specifica applicazione. Verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalle normative e che vengano rispettate le istruzioni tecniche di installazione e manutenzione contenute nel presente manuale.

Nodi predefiniti	Nodi aggiuntivi	Note
GO TOS BOS RST NM Safety	Modalità PCI	Quando si selezionano gli ingressi Modalità o PCI (Press Control Input, ingresso di controllo pressa), ciascuno genera il proprio blocco funzione di ingressi collegato al blocco funzione di controllo pressa. Per ulteriori informazioni, vedere Blocco funzione modalità (pagina 145) e Blocco funzione ingressi di controllo pressa (pagina 145).

Il blocco funzione di controllo pressa include attributi che possono essere abilitati o disabilitati.

Figura 132. Proprietà di controllo pressa



I nodi che possono essere aggiunti al blocco funzione di controllo pressa generano nuovi blocchi funzione propri. Il blocco funzione Modalità viene aggiunto se si seleziona l'attributo Mode (Modalità). Il blocco funzione PCI viene aggiunto se si seleziona la casella degli attributi PCI. Gli altri due attributi, Manual Upstroke Setting (Impostazione corsa ascendente manuale) e Single Actuator Control (Comando a singolo attuatore) non possono essere selezionati contemporaneamente.

Quando è configurato Manual Upstroke Setting (Impostazione corsa ascendente manuale), l'ingresso GO deve essere mantenuto allo stato ON per l'intero ciclo (sia corsa ascendente che discendente). Al nodo di ingresso GO può essere collegato soltanto un ingresso di controllo bimanuale o un ingresso pedale.

Quando è configurato il comando a singolo attuatore, l'ingresso GO agisce come pulsante di avviamento, quindi deve essere mantenuto attivo solo per il tempo necessario ad avviare il processo. Al nodo di ingresso GO può essere connesso soltanto un ingresso di avviamento ciclo, un ingresso pedale o un ingresso di comando bimanuale.

**AVVERTENZA:**

- Considerazioni sui rischi della corsa ascendente della pressa.
- Se esistono dei pericoli durante la corsa ascendente, il mancato utilizzo dell'impostazione della corsa ascendente manuale può comportare una serie di lesioni o la morte.
- Per il comando a singolo attuatore, la corsa ascendente della pressa non deve presentare alcun pericolo perché durante la corsa ascendente l'ingresso dell'arresto di sicurezza compatibile con muting è inibito.

L'altra caratteristica del blocco funzione di controllo pressa è il **Closed Loop Control** (Controllo a loop chiuso). L'abilitazione del **Closed Loop Control** (Controllo a loop chiuso) costringe il modulo di controllo a verificare che, prima che possa attivarsi l'uscita successiva, i dispositivi collegati alle uscite indicate si portino allo stato Off alla ricezione del relativo segnale. Per maggiori informazioni, vedere [Controllo a loop chiuso](#) (pagina 149).

10.7.1 Blocco funzione modalità


Il blocco funzione modalità viene aggiunto se in **Press Control Properties** (Proprietà controllo pressa) è selezionato l'attributo Mode (Modalità).

La selezione del blocco funzione Modalità permette di aggiungere un selettore di funzione. I tre ingressi del blocco funzione pressa sono Run, Inch Up e Inch Down.



Nota: Secondo gli standard della pressa, l'interruttore di selezione della modalità (o menu) deve avere almeno queste tre posizioni e una posizione Off. La posizione Off non sarebbe uno stato di sicurezza Off, ma la pressa in un ingresso di stato non Run (ovvero non viene collegata al modulo di controllo, ma dovrebbe avere anche i tre ingressi Modalità nello stato Off). Se tutti e 3 gli ingressi Modalità sono inattivi/Off, allora Press Mode FB (FB modalità pressa) rimane Off (rosso).

Figura 133. Ingressi del blocco funzione di controllo pressa



Quando nel blocco funzione di controllo pressa è selezionato il blocco funzione Modalità, al blocco funzione di controllo pressa vengono aggiunti Inch Period (Periodo marcia a impulsi) e Inch On Time (Tempo attivazione marcia a impulsi). Questi parametri sono valori definiti dall'utente per il suo sistema, per garantire che la pressa non si sposti troppo rapidamente durante la marcia a impulsi (vengono in genere impiegati durante le fasi di configurazione).



Nota: La norma EN ISO 16092-3:2018 specifica che la velocità di marcia a impulsi non può essere superiore a 10 mm/secondo.

- Per marcia a impulsi (Inch) si intende uno spostamento intermittente della slitta verso l'alto o verso il basso, di solito usato a scopo di manutenzione o regolazione dello stampo
- Il valore **Inch Period** (Periodo marcia a impulsi) è il tempo di ciclo completo, On e Off, della marcia a impulsi della slitta
- Il valore **Inch On Time** (Tempo attivazione marcia a impulsi) è la porzione "On" del ciclo di marcia a impulsi (il periodo di attivazione dell'uscita per azionare il movimento della slitta)
- Quando si impostano il periodo e i tempi di attivazione, prendere in considerazione i ritardi nell'avviamento e nell'arresto del movimento per garantire la corretta velocità di marcia a impulsi se l'ingresso GO viene mantenuto chiuso per più periodi di marcia a impulsi

**AVVERTENZA:**


- Velocità della pressa durante la modalità marcia a impulsi.
- Un'eccessiva velocità della slitta durante la modalità marcia a impulsi può causare gravi lesioni o la morte.
- È necessario prestare attenzione quando si imposta il valore Inch Period (Periodo marcia a impulsi) e Inch On Time (Tempo di attivazione marcia a impulsi) per assicurarsi che la slitta si sposti a una velocità sicura quando è attiva la modalità Marcia a impulsi.

10.7.2 Blocco funzione ingressi di controllo pressa

Il blocco funzione degli ingressi di controllo pressa viene aggiunto se in **Press Control Properties** (Proprietà controllo pressa) è selezionata la casella degli attributi PCI.

Quando è selezionato il blocco funzione PCI, è possibile abilitare altri attributi di controllo pressa.

Figura 134. Press Control Inputs Properties (Proprietà ingressi di controllo pressa)



I nodi predefiniti del blocco PCI sono l'ingresso **PIP** (pezzo in posizione), l'ingresso **SQS** (arresto sequenziale) e l'ingresso **M Safety** (Arresto sicurezza con possibilità muting). Se è selezionato **SQS**, gli ingressi **Ft Pedal** (Pedale) e **M Sensor** (Sensore muting pressa) sono disponibili come opzioni e gli attributi Dual Pressure (Doppia pressione) diventano disponibili (consentendo di aggiungere le uscite di alta e bassa pressione alle uscite standard corsa ascendente e discendente).

Utilizzare l'ingresso PIP nei comandi della pressa quando la pressa non deve entrare in funzione se non è presente alcun pezzo. Affinché il ciclo di pressatura possa iniziare, l'ingresso PIP deve essere allo stato alto. Dopo che la pressa lascia il BOS (limite inferiore della corsa), l'ingresso PIP deve portarsi allo stato basso, poi di nuovo alto, prima di poter avviare il ciclo di pressatura successivo; questo può avvenire prima o dopo che la pressa raggiunge il TOS (limite superiore della corsa).

Utilizzare l'ingresso SQS nei comandi della pressa, quando la slitta della pressa viene abbassata in un punto sicuro per le dita. A questo punto, l'ingresso Mutable Safety Stop (Arresto di sicurezza con possibilità di muting) può essere inibito, l'operatore può rilasciare l'ingresso del comando bimanuale (configurato secondo l'ingresso GO del blocco funzione di controllo pressa) e afferrare il pezzo, se necessario. L'attivazione dell'ingresso Ft Pedal (Pedale) guida la slitta della pressa fino al fondo della corsa, dove si arresta.



Nota: Questo metodo consente di utilizzare il processo di controllo pressa con SQS configurato. Sono consentiti tre processi:

1. TC1 attiva l'ingresso GO per portare lo stelo verso il punto SQS. Rilasciare TC1 e comandare FP1 per attivare l'ingresso Ft Pedal per pilotare lo stelo fino al punto BOS, rilasciare FP1 e comandare TC1 per sollevare lo stelo.
2. FP1 attiva l'ingresso GO per portare lo stelo verso il punto SQS. Rilasciare FP1. La riattivazione di FP1 porta lo stelo fino al punto BOS e poi di nuovo al punto TOS. Quando FP1 è collegato al nodo GO, l'ingresso Ft. Pedal (Pedale) scompare.
3. TC1 attiva l'ingresso GO per portare lo stelo al punto SQS (poi rilascio di TC1). La riattivazione di TC1 porta lo stelo al punto BOS, poi di nuovo al punto TOS. Per impostare il sistema per questo metodo, NON selezionare il nodo Ft Pedal (Pedale) nel blocco funzione di controllo pressa.

L'ingresso M Sensor (Sensore M) può essere utilizzato in combinazione con l'ingresso SQS per inibire l'ingresso Mutable Safety Stop (Arresto di sicurezza con possibilità di muting) quando raggiunge una posizione sicura per le dita.

Quando l'ingresso SQS e la Dual Pressure (Doppia pressione) sono configurati nel blocco funzione dell'ingresso di controllo pressa, vengono aggiunte due nuove uscite al blocco funzione dell'ingresso di controllo pressa. I nodi di uscita **H** (alto) ed **L** (basso) vengono aggiunti oltre alle uscite standard **U** (per corsa ascendente, disinserimento o per la corsa di ritorno) e **D** (per corsa discendente, inserimento o per la corsa di uscita). H determina l'attivazione dell'alta pressione per completare l'ultima porzione di corsa. L determina l'attivazione della pressione standard (bassa) per portare la slitta al punto SQS e poi in posizione di riposo.

Figura 135. Blocco ingresso di controllo pressa





Figura 136. Blocco funzione di controllo pressa




10.7.3 Esempi di blocco funzione controllo pressa

Questa sezione comprende due configurazioni di esempio.

Di seguito è riportato un esempio di configurazione semplice per una piccola pressa.


Figura 137. Esempio di configurazione per una piccola pressa



Per un funzionamento corretto, il blocco funzione di controllo pressa richiede la corretta sequenza dei segnali di ingresso. ES1, OS1 e TOS devono essere allo stato Run (ed essere stati resettati) prima che l'ingresso CS1 possa attivare l'uscita appropriata. Questa configurazione utilizza il comando a singolo attuatore, quindi una volta che l'ingresso CS1 ha avviato il processo, l'ingresso ES1, l'ingresso OS1 o la fine del ciclo (TOS che si riattiva) ha l'autorità di disattivazione. Leggere il diagramma dei tempi riportato in basso o la descrizione della simulazione in [XS/SC26-2: controllo pressa semplice con esempio di configurazione di ingresso di sicurezza compatibile con muting](#) (pagina 86).


Il diagramma dei tempi seguente mostra la corretta sequenza degli ingressi al blocco funzione di controllo pressa e il relativo corretto funzionamento delle uscite quando è abilitato il comando a singolo attuatore.

Figura 138. Diagramma dei tempi di controllo pressa, comando a singolo attuatore



Di seguito è riportata una configurazione che utilizza la maggior parte delle funzionalità del blocco funzione di controllo pressa.


Figura 139. Configurazione di esempio per controllo pressa



Per un funzionamento corretto, il blocco funzione di controllo pressa richiede la corretta sequenza dei segnali di ingresso. Questa configurazione utilizza l'impostazione della corsa ascendente manuale. ES1, OS1, PIP e TOS devono essere allo stato Run (ed essere stati resettati) prima che l'ingresso TC1 possa attivare l'uscita appropriata. Durante la corsa discendente, l'ingresso TC1 avvia il processo e l'ingresso ES1, l'ingresso OS1, l'ingresso TC1 o il raggiungimento dell'ingresso di arresto sequenziale (SQS si accende) possiedono l'autorità per la disattivazione. Quando la pressa raggiunge il punto SQS (SQS e PCMS si attivano), si arresta e OS1 viene inibito con la funzione muting. TC1 può essere rilasciato. Per terminare la corsa, attivare l'ingresso FP1. Durante il resto della corsa discendente, l'ingresso ES1, l'ingresso FP1 o il punto BOS (in attivazione) possiedono l'autorità per la disattivazione. Al raggiungimento del punto BOS, l'ingresso FP1 viene rilasciato e TC1 viene utilizzato per riportare la pressa nel punto TOS. Durante la corsa ascendente, l'ingresso TC1, l'ingresso ES1, l'ingresso OS1 o il raggiungimento del punto TOS possiedono l'autorità per la disattivazione. Leggere il diagramma dei tempi riportato in basso o la descrizione della simulazione in [XS/SC26-2: esempio di configurazione del controllo pressa con tutte le funzionalità](#) (pagina 89).

Il seguente diagramma temporale mostra la corretta sequenza degli ingressi al blocco funzione di controllo pressa, con relativo corretto funzionamento delle uscite quando è abilitata l'impostazione della corsa ascendente manuale.

Figura 140. Diagramma dei tempi di controllo pressa con impostazione della corsa ascendente manuale



10.7.4 Controllo a loop chiuso

Il blocco funzione del controllo pressa include la possibilità di abilitare il controllo a loop chiuso.

L'abilitazione del controllo a loop chiuso forza il modulo di controllo a verificare che i dispositivi connessi alle uscite indicate si siano spenti quando viene ordinato lo spegnimento e prima che sia abilitata l'accensione dell'uscita successiva.

Per utilizzare il controllo a loop chiuso:

1. All'uscita di sicurezza desiderata deve essere aggiunto un nodo AVM pilotato dal blocco funzione pressa.
2. L'ingresso AVM fornisce un'indicazione sullo stato della valvola di quella pressa.
3. Il blocco funzione pressa deve essere configurato per il controllo a loop chiuso per ogni uscita. Vedere la sezione **Proprietà di controllo pressa** nella figura seguente.

Figura 141. Controllo a loop chiuso





In questo esempio, il controllo a loop chiuso è impostato per assicurare che la valvola di uscita Up sia disattivata prima di consentire qualsiasi altra funzione. Assicura inoltre che la valvola High chiuda prima di impegnare l'uscita Up.

10.8 Blocco di controllo bimanuale (per XS/SC26-2 FID 3 e versioni precedenti e SC10-2 FID 1)


Figura 142. Diagramma dei tempi - Blocco comando bimanuale

Nodi predefiniti	Nodi aggiuntivi	Note
TC (fino a 4 nodi TC)	IN MP1 ME	<p>Gli ingressi del comando bimanuale possono connettersi direttamente al blocco comando bimanuale o indirettamente tramite un blocco di bypass collegato a un blocco comando bimanuale. Non è possibile utilizzare un ingresso comando bimanuale senza un blocco comando bimanuale.</p> <p>Utilizzare il codice IN per connettere i dispositivi di ingresso che devono essere On prima che il comando bimanuale possa portare le uscite On.</p>




L'ingresso TC1 o OS1 possiedono l'autorità per la disattivazione. OS1 deve essere allo stato Run prima che TC1 possa portare l'uscita di T1 ed SO1 allo stato On.

Figura 143. Diagramma dei tempi - Blocco comando bimanuale e blocchi di bypass




Due-Comando manuale & Blocchi funzione bypass




OS1 deve passare allo stato Run prima che TC2 passi allo stato Run. BP1 può passare allo stato Run prima o dopo OS1. Se OS1 è nello stato Run, la sequenza di transizione di TC2 o BP1 allo stato Run non ha importanza, l'ultimo a passare allo stato Run farà passare il blocco funzione T1 allo stato Run.

Figura 144. Diagramma dei tempi - Blocco comando bimanuale e blocchi di bypass con 1 ingresso comando bimanuale





Blocchi funzione comando bimanuale e bypass




Se sia gli attuatori TC1 che l'interruttore di bypass BP1 sono attivi nello stesso momento, l'uscita del blocco funzione di bypass B1 e quella del blocco funzione comando bimanuale si disattivano. Le uscite per B1 e T1 si attiveranno solo se gli attuatori TC1 o l'interruttore BP1 si trovano allo stato Run.

Figura 145. Diagramma dei tempi – Blocco comando bimanuale e blocchi di bypass con 2 ingressi comando bimanuale




La funzione di bypass può essere utilizzata con gli attuatori TC2 per attivare l'uscita di sicurezza. Quando gli attuatori TC1 non sono bypassati, devono essere utilizzati assieme agli attuatori TC2 per attivare l'uscita. Se gli attuatori TC1 e l'interruttore di bypass sono entrambi allo stato Run, TI e SO1 non possono essere attivati o si disattivano.

Figura 146. Opzioni di muting per comando bimanuale



Per configurare l'opzione di muting comando bimanuale, gli attuatori TC devono prima essere collegati al blocco funzione comando bimanuale nella Vista funzione. Le caselle di controllo (quadrato blu in alto) nel menu Proprietà mostrano i nomi di tutti i dispositivi di ingresso degli attuatori del comando bimanuale. Verranno inibite solo le caselle di controllo comando bimanuale selezionate.

Figura 147. Diagramma dei tempi - Blocco comando bimanuale con muting



Gli attuatori TC1 e TC2 possono avviare un ciclo bimanuale indipendentemente dallo stato dell'ingresso (ME1) di abilitazione muting (on o off). I sensori di muting MSP1 possono mantenere l'SO attivo solo se ME1 è attivo dopo che gli attuatori TC1 e TC2 sono nello stato Stop.

Attivazione comando bimanuale con protezione all'accensione. La logica dei comandi bimanuali del modulo di sicurezza non consente all'uscita di sicurezza assegnata di ritornare su ON se l'alimentazione viene inserita inizialmente quando gli attuatori THC sono in stato Run. Gli attuatori del comando bimanuale devono portarsi allo stato di arresto e ritornare allo stato Run prima che l'uscita di sicurezza di attivi. Un'uscita di sicurezza associata a un dispositivo bimanuale non disporrà dell'opzione di reset manuale.

10.9 Blocco di controllo bimanuale (XS/SC26-2 FID 4 e versioni successive e SC10-2 FID 2 e versioni successive)

In XS/SC26-2 FID 4 e versioni successive e SC10-2 FID 2 e dispositivi successivi, l'ingresso TC può essere mappato direttamente su un'uscita o un blocco logico. Il blocco funzione del comando bimanuale può essere mappato direttamente a un'uscita oppure a un blocco logico.

Se la macchina dispone di molteplici operatori e ogni operatore deve attuare dei comandi bimanuali, utilizzare il blocco funzione comando bimanuale che consente di selezionare svariati ingressi TC.

Se il sistema dispone di una funzione di mantenimento (con gli ingressi TC che causano un'azione di messa in sicurezza, per cui gli operatori possono togliere le mani mentre il processo termina), utilizzare il blocco funzione del comando bimanuale con la funzione di muting selezionata.

Se la macchina presenta dei dispositivi di sicurezza che impongono condizioni da soddisfare nel tempo affinché l'ingresso TC consenta il funzionamento della macchina, utilizzare il blocco funzione comando bimanuale con selezionato il nodo IN.

- Se il nodo IN è OFF, quando l'ingresso bimanuale è inserito non si verificano azioni.
- Se il blocco funzione comando bimanuale è ON e il blocco TC si disinserisce, l'uscita si disattiva.
- Quando il nodo IN ritorna allo stato alto, l'uscita resta OFF finché gli ingressi TC non si disattivano per poi ritornare in stato alto.



AVVERTENZA:


- I comandi bimanuali sono dispositivi di avvio (avviano un movimento pericoloso).
- Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni fisiche o la morte.
- La persona qualificata deve accertare che l'attivazione (passaggio alla condizione ON) di un dispositivo di sicurezza di arresto (arresto di emergenza, comando a fune, sensore ottico, tappeto di sicurezza, arresto di protezione ecc.) da parte di un utente non avvii un movimento pericoloso in presenza di una connessione logica a un ingresso TC oppure di un blocco funzione di comando bimanuale già attivato (condizione ON).

11 XS/SC26-2 – Interfaccia integrata

Per accedere alle seguenti funzioni utilizzare l'interfaccia integrata del modulo di sicurezza XS/SC26-2:

- **Stato del sistema:** visualizza lo stato corrente delle uscite di sicurezza e, se selezionati, gli ingressi collegati a tali uscite
- **Interpretazione dei codici:** visualizza i guasti correnti, il registro guasti e un'opzione per cancellare il registro guasti (vedere [Individuazione e correzione dei problemi](#) (pagina 282))
- **Modalità configurazione**— Accede alla Modalità configurazione (occorre una password) e autorizza l'accesso per copiare o scrivere la configurazione dalla/all'unità SC-XM2/3 (vedere [Modalità di configurazione XS/SC26-2](#) (pagina 154))
- **Riepilogo configurazione:** consente di accedere alle assegnazioni dei morsetti, alle impostazioni di rete e alla configurazione CRC
- **Modello #-** Visualizza il numero di modello corrente e le versioni di ogni microprocessore
- **Imposta contrasto del display:** comprende i comandi necessari per regolare la luminosità del display

Figura 148. Schema dell'interfaccia integrata



11.1 Modalità di configurazione XS/SC26-2

La **Modalità di configurazione** prevede le opzioni per inviare la configurazione corrente a un'unità SC-XM2/3 e ricevere una configurazione dall'unità SC-XM2/3.



Nota: Per accedere al menu **Modalità di configurazione** è richiesta una password.



Importante: Quando si accede a **Modalità di configurazione** si disattivano le uscite di sicurezza.

Per *scrivere* dati su un'unità SC-XM2/3 utilizzando l'interfaccia integrata:

1. Inserire l'unità SC-XM2/3 nel modulo di controllo.
2. Dal **menu di sistema**, selezionare **Modalità di configurazione**.
3. Digitare la password.
4. Tenere premuto **OK** finché non viene visualizzato il menu **Modalità di configurazione**.
5. Selezionare **Scrivi su XM**.



Nota: Il processo di scrittura su XM copia tutti i dati (configurazione, impostazioni di rete e password) sull'unità SC-XM2/3.

6. Attendere il completamento del processo di scrittura.

7. Resettare il sistema.

Per *importare* dati da un'unità SC-XM2/3 utilizzando l'interfaccia integrata:

1. Inserire l'unità SC-XM2/3 nel modulo di controllo.
2. Dal **menu di sistema**, selezionare **Modalità di configurazione**.
3. Digitare la password.
4. Tenere premuto **OK** finché non viene visualizzato il menu **Modalità di configurazione**.
5. Selezionare **Import from XM** (Importa da XM):
 - Solo per la configurazione, selezionare **Configurazione**
 - Solo per le impostazioni di rete, selezionare **Impostazioni di rete**
 - Per le impostazioni di configurazione e di rete, selezionare **Configurazione/Rete**
 - Per tutti i dati che comprendono configurazione, impostazioni di rete e password degli utenti, selezionare **Config/Rete/Password**
6. Attendere il completamento del processo di importazione.
7. Resettare il sistema.

12 Panoramica su Ethernet industriale (Industrial Ethernet)

Ausilio utilizzato per stabilire le comunicazioni Ethernet tra il Modulo di sicurezza e un PLC o HMI.

Le sezioni successive includono le istruzioni per i Moduli di sicurezza con la designazione FID 2 sull'etichetta e i codici data 1717 o successivi e per i Moduli di sicurezza FID 3 o versioni successive.

Per i Moduli di sicurezza FID 2 con codici data 1716 o precedenti, vedere *XS26/SC26-2E (FID 2 1716-) – Guida per l'utente di Ethernet industriale*. Per i moduli di controllo FID 1 con codici data 1547 o precedenti, vedere *XS/SC26-2E (FID 1) – Guida per l'utente di Ethernet industriale*. Per le versioni precedenti dei Moduli di sicurezza FID 1, vedere *XS/SC26-2E (PRECEDENTE) – Guida per l'utente di Ethernet industriale*. Per informazioni su dove trovare questi documenti, vedere [Quale documentazione e quale file EDS XS/SC26-2 si devono utilizzare?](#) (pagina 158).

Per le connessioni PROFINET sui moduli di controllo SC10-2 e FID 2 o versioni successive dei moduli di controllo XS/SC26-2, vedere [PROFINET](#) (pagina 229).

12.1 Configurazione del Modulo di sicurezza

Accertare che sia selezionato **Abilita interfaccia di rete** e che le impostazioni di rete siano configurate come necessario in base al protocollo scelto.


1. Collegare il Modulo di sicurezza al PC utilizzando il cavo USB SC-USB2 per abilitare la porta.
2. Aprire il software del Modulo di sicurezza Banner.
3. Fare clic su  **Impostazioni di rete**.
4. Selezionare la casella di controllo **Abilita interfaccia di rete**.
5. Configurare l'Indirizzo IP e la Subnet Mask come necessario per la rete.



Nota: Se si utilizza un Reset virtuale o Annulla ritardo, è necessario definire un Codice di attivazione e inviarlo al Modulo di sicurezza.

6. Fare clic su **Invia**.
7. Fare clic sulla freccia **Avanzate** per configurare le impostazioni di rete avanzate, se si desidera. Seguono i valori predefiniti per le opzioni Ethernet industriale e la porta Ethernet del Modulo di sicurezza.

Figura 149. Valori predefiniti



8. Fornire la password appropriata per cambiare le impostazioni di rete e la configurazione del Modulo di sicurezza.
9. Accertare che il Modulo di sicurezza disponga di un file di configurazione confermato e valido.

La porta Ethernet è abilitata.

12.2 Definizioni di Ethernet industriale

Le tabelle seguenti contengono la descrizione, in ordine alfanumerico, delle mappe dei registri contenute nella scheda **Ethernet industriale** del Software.

Tabella 8. Tipi dati

Tipo dati	Descrizione
UINT	Intero senza segno— 16 bit
UDINT	Intero doppio senza segno—32 bits
WORD	Stringa di bit— 16 bit
Dword	Stringa di bit—32 bit
String	Due caratteri ASCII per parola (vedere le informazioni sottostanti sulle stringhe basate sul protocollo)
Ottetto	Legge ogni byte tradotto in formato decimale separato da un punto
Esadecimale	Legge ogni mezzo byte tradotto in formato esadecimale, accoppiato, separato da uno spazio
byte	Stringa di bit—8 bit

Byte:Bit

Indica l'offset di byte seguito dal bit specifico.

Flag guasto

Se l'ingresso o l'uscita monitorati specifici provocano un blocco di sistema, il flag associato a quell'uscita virtuale verrà impostato su **1**. In Modbus/TCP, questo può essere letto come un ingresso discreto, registro di ingresso o registro di mantenimento.

Indice guasti

Se il bit Flag guasto è impostato per un'uscita virtuale, l'indice guasto conterrà un numero che si traduce in un codice di guasto. Ad esempio, un Indice di guasto 41 può contenere un numero 201, che equivale al Codice di guasto 2.1; il numero 412 equivarrebbe al Codice di guasto 4.12 (per maggiori informazioni, vedere [Tabella codici di guasto XS/SC26-2](#) (pagina 282) e [Tabella codici di guasto SC10-2](#) (pagina 287)).

Funzione

La funzione che determina lo stato dell'uscita virtuale.

Modalità operativa

Valore modalità operativa	Descrizione
1 (0x01)	Modalità operativa normale (incluso guasti I/O, se presenti)
2 (0x02)	Modalità di configurazione
4 (0x04)	Blocco sistema
65 (0x41)	In attesa di reset di sistema/uscita dalla modalità di configurazione
129 (0x81)	Entrata in modalità configurazione

Reg:Bit

Indica l'offset da 30000 o 40000 seguito dal bit specifico nel registro.

Riservato

Registri riservati per uso interno.

Secondi dall'avvio

Il tempo, espresso in secondi, trascorso dall'accensione del Modulo di sicurezza. Può essere utilizzato in combinazione con il timestamp nel registro guasti e con un orologio in tempo reale di riferimento per stabilire il momento in cui si è verificato un errore.

Stringa (EtherNet/IP e protocollo PCCC)

Il formato della stringa EtherNet/IP predefinito ha una lunghezza di 32 bit che precede la stringa (adatto per ControlLogix). Quando si configurano le **Impostazioni di rete** utilizzando il Software, questa impostazione può essere modificata su un lunghezza di 16 bit, corrispondente alla CIP "Stringa" standard del menu **Avanzate**. Tuttavia, durante la lettura di un gruppo di ingresso che comprende la stringa lunga 16 bit, la lunghezza della stringa sarà preceduta da una parola extra a 16 bit (0x0000).

La stringa stessa è in formato ASCII (2 caratteri per parola). In alcuni sistemi, l'ordine dei caratteri può apparire invertito o assente. Ad esempio, la parola "Sistema" può venire letta come "yStsme". Utilizzare l'opzione "*Scambia i caratteri byte*" nel menu **Avanzate** della finestra **Impostazioni di rete** per scambiare i caratteri in modo che le parole vengano lette correttamente.

Stringa (Modbus/protocollo TCP)

La stringa è in formato ASCII (2 caratteri per parola). In alcuni sistemi, l'ordine dei caratteri può apparire invertito o assente. Ad esempio, la parola "Sistema" può venire letta come "yStsme". Utilizzare l'opzione "Scambia i caratteri byte" nel menu **Avanzate** della finestra **Impostazioni di rete** per scambiare i caratteri in modo che le parole vengano lette correttamente.

Sebbene venga fornita la lunghezza della stringa, di solito non è necessaria per i sistemi Modbus/TCP. Se per Modbus/TCP si utilizza la lunghezza della stringa, il formato della lunghezza corrisponde alle impostazioni utilizzate per EtherNet/IP.

Timestamp

Il tempo espresso in secondi dall'accensione al momento in cui si è verificato il guasto.

Uscita di stato virtuale

L'identificativo di riferimento associato a una particolare uscita di stato virtuale, ad esempio, VO10 è l'uscita di stato virtuale 10.

Stato VO

Identifica la posizione di un bit che indica lo stato di un'uscita di stato virtuale. Nel caso dei protocolli Modbus/TCP, lo stato dell'uscita di stato virtuale può essere letto come un ingresso discreto, come parte di un registro di ingresso o di un registro di attesa. Il registro indicato è l'offset da 30000 o 40000 seguito dalla posizione del bit all'interno del registro.

12.3 Recupero delle informazioni sul guasto corrente

Seguire le istruzioni riportate di seguito per recuperare informazioni dalla rete su un guasto attualmente presente:

1. Leggere la posizione *Indice guasti* per recuperare il valore dell'indice guasti.
2. Trovare il valore dell'indice nel [Tabella codici di guasto XS/SC26-2](#) (pagina 282) o [Tabella codici di guasto SC10-2](#) (pagina 287) per accedere a una descrizione del guasto e alla procedura per risolverlo.

12.4 Ethernet/IP™

In questo contesto, ogni riferimento a EtherNet/IP™¹⁴ rimanda specificamente alla classe di trasferimento 1 EtherNet/IP. Questa connessione, a volte chiamata trasferimento dati IO EtherNet/IP ciclico oppure messaggistica implicita, è usata per approssimare un trasferimento dati in tempo reale al/dal PLC al dispositivo di destinazione.

La famiglia di PLC CompactLogix e ControlLogix di Allen-Bradley utilizza questo protocollo di comunicazione. Il software di programmazione utilizzato da questi PLC è RSLogix5000 o Studio 5000 Logix Designer.

12.4.1 Quale documentazione e quale file EDS XS/SC26-2 si devono utilizzare?

Figura 150. Numero FID



Figura 151. Numero di serie



1. Controllare l'etichetta con il numero di modello e prendere nota del numero FID e del codice della data. Il codice della data corrisponde alle 4 ultime cifre del numero di serie del modulo di sicurezza. Nell'esempio mostrato, "19" sta per 2019 e "18" indica la diciottesima settimana.
2. Utilizzare il codice FID e il codice data per trovare i parametri EIP, il file EDS e la Guida all'uso di Industrial Ethernet (se applicabile) corretti nella seguente tabella.

¹⁴ EtherNet/IP™ è un marchio di ODVA, Inc.

Modello e FID	Co-dice data	CodProd EIP	O>T — Dimensione	T>O — Dimensione	File da utilizzare
XS26 SC26 1	1546 o prece- den- te	8193	112 (0x70) - 2	100 (0x64) - 8 101 (0x65) - 104 102 (0x66) - 150	Nome prodotto [Rev. mag.min]: Banner XS26 (8193) [2.22] File EDS: BannerXS_SC26_2E_8193_1_4_08102017.eds Guida per l'utente di Industrial Ethernet: XS/SC26-2E (PRECEDENTE) Guida per l'utente di Industrial Ethernet
XS26 SC26 1	Da 1547 a 1705	300 ¹⁵	112 (0x70) - 2	100 (0x64) - 8 101 (0x65) - 104 102 (0x66) - 150	Nome prodotto [Rev. mag.min]: Banner XS26 1547 (300) [2.002] File EDS: BannerXS_SC26_2E_300_1547_1_6_08102017.eds ¹⁵ Guida per l'utente di Industrial Ethernet: XS/SC26-2E (FID 1) Guida per l'utente di Industrial Ethernet
XS26 SC26 2	Da 1706 a 1716	301	112 (0x70) - 11	100 (0x64) - 8 101 (0x65) - 104 102 (0x66) - 150 103 (0x67) - 35	Nome prodotto [Rev. mag.min]: Banner XS26 FID2 (301) [2.050] File EDS: BannerXS_SC26_2E_301_FID2_1_2_08102017.eds Guida per l'utente di Industrial Ethernet: XS/SC26-2E (FID 2 1716-) Guida per l'utente di Industrial Ethernet
XS26 SC26 2 e 3	1717 o suc- ces- sivo	300 ¹⁵	112 (0x70) - 2 113 (0x70) - 11	100 (0x64) - 8 101 (0x65) - 104 102 (0x66) - 150 103 (0x67) - 35	Nome prodotto [Rev. mag.min]: Banner XS26 FID 1/2 (300) [2.064] File EDS: BannerXS_SC26_2E_300_1_8_11102017.eds ¹⁵ Guida per l'utente di Industrial Ethernet: XS/SC26-2E (FID 2 1717+) Guida per l'utente di Industrial Ethernet
XS26 SC26 2, 3 & 4 SC10 (qual- siasi)	1717 o ver- sioni suc- ces- sive	300 ¹⁵	112 (0x70) - 2 113 (0x70) - 11 114 (0x72) - 14	100 (0x64) - 8 101 (0x65) - 104 102 (0x66) - 150 103 (0x67) - 35 104 (0x68) - 112	Nome prodotto [Rev. mag.min]: Banner XS26 SC26 SC10 (300) [2.090] File EDS: Banner_XS26_SC26_SC10_300_2_1_03032020.eds ¹⁵ Manuale di istruzioni XS/SC26-2 e SC10-2: rev R e versioni successive



Nota: Dal 1 ottobre 2019, le informazioni correnti su Industrial Ethernet fanno parte del *Manuale di istruzioni XS/SC26-2 e SC10-2*. La *Guida per l'utente di Industrial Ethernet* per i sistemi più vecchi è integrata nella cartella EDS disponibile all'indirizzo www.bannerengineering.com/safetycontroller.


12.4.2 Installazione del file EDS del Modulo di sicurezza Banner nel software ControlLogix

Registrare il file Electronic Data Sheet (EDS) utilizzando lo **Strumento di installazione hardware EDS**.

1. Nel menu **Strumenti**, fare clic su **Strumento di installazione hardware EDS**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Procedura guidata EDS Rockwell Automation**.

¹⁵ Banner_XS26_SC26_SC10_300_2_1_03032020.eds è retrocompatibile con tutti i moduli di controllo ProdCode 300 (XS26, SC26, SC10)

Figura 152. Strumenti—Strumento di installazione hardware EDS




2. Fare clic su **Avanti**.
3. Selezionare l'opzione **Registra file EDS**.

Figura 153. Procedura guidata EDS Rockwell Automation—Opzioni




4. Cercare il file EDS e fare clic su **Avanti**.
 Per maggiori informazioni, vedere [Quale documentazione e quale file EDS XS/SC26-2 si devono utilizzare?](#) (pagina 158).

Figura 154. Selezionare un file da registrare




5. Fare clic su **Avanti** per registrare il file testato.

Figura 155. Registrare il file testato




6. Quando viene visualizzata l'icona associata al file EDS, fare clic su **Avanti**.

Figura 156. Procedura guidata EDS Rockwell Automation




7. Fare clic su **Avanti** per registrare il file EDS.

Figura 157. Registrare il file EDS




8. Fare clic su **Fine** per chiudere la **Procedura guidata EDS**.
9. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'adattatore Ethernet del PLC e selezionare **Nuovo modulo...**

Figura 158. Nuovo modulo



10. Individuare il dispositivo nel catalogo e fare clic su **Crea**.

Figura 159. Selezionare il tipo di modulo



11. Inserire un nome, una descrizione (facoltativa) e un indirizzo IP per il dispositivo.

Figura 160. Nuovo modulo

12. Fare clic su **Modifica** nel campo **Definizione modulo**.

Figura 161. Definizione modulo

Name	Input	Size	Tag Suffix
VO Status/Fault(100)	16	SINT	1
	Output: 4		Safety:11 Safety:01
VO Status/Fault(100)			
Fault Index Words(101)			
Error Log Only(102)			
Reset/Cancel Delay(103)			
VI Status/Fault(100)			
VI Fault Index Words(101)			
VI Reset/Cancel Delay(103)			
VRCD plus ISD(104)			

13. Selezionare la connessione desiderata nella finestra **Definizione modulo**. Ogni elemento dell'elenco **Nome** rappresenta un raggruppamento fisso di istanze assembly di ingresso e uscita:



Nota: non tutte le opzioni di connessione sono applicabili a tutti i moduli di sicurezza.

Stato/Guasto VO (100)-

- O>T Assembly Uscita PLC/Ingresso modulo di sicurezza 112 (0x70), dimensione 2 registri a 16 bit
- T>O Assembly Ingresso PLC /Uscita modulo di sicurezza 100 (0x64), dimensione 8 registri a 16 bit

Word indici di guasto (101)-

- O>T Assembly Uscita PLC/Ingresso modulo di sicurezza 112 (0x70), dimensione 2 registri a 16 bit
- T>O Assembly Ingresso PLC/Uscita modulo di sicurezza 101 (0x65), dimensione 104 registri a 16 bit

Solo registro errori (102)-

- O>T Assembly Uscita PLC/Ingresso modulo di sicurezza 112 (0x70), dimensione 2 registri a 16 bit
- T>O Assembly Ingresso PLC/Uscita modulo di sicurezza 102 (0x66), dimensioni 150 registri a 16 bit

Reset/Annulla ritardo (103)-

- O>T Assembly Uscita PLC/Ingresso modulo di sicurezza 112 (0x70), dimensione 2 registri a 16 bit
- T>O Assembly Ingresso PLC /Uscita modulo di sicurezza 103 (0x67), dimensione 35 registri a 16 bit

Stato/Guasto VI (100)- ¹⁷

- O>T Assembly Uscita PLC/Ingresso modulo di sicurezza 113 (0x71), dimensioni 11 registri a 16 bit
- T>O Assembly Ingresso PLC /Uscita modulo di sicurezza 100 (0x64), dimensione 8 registri a 16 bit

Word indici di guasto VI (101)- ¹⁷

- O>T Assembly Uscita PLC/Ingresso modulo di sicurezza 113 (0x71), dimensioni 11 registri a 16 bit
- T>O Assembly Ingresso PLC/Uscita modulo di sicurezza 101 (0x65), dimensione 104 registri a 16 bit

Reset/Annulla ritardo VI (103)- ¹⁷


- O>T Assembly Uscita PLC/Ingresso modulo di sicurezza 113 (0x71), dimensioni 11 registri a 16 bit
- T>O Assembly Ingresso PLC /Uscita modulo di sicurezza 103 (0x67), dimensione 35 registri a 16 bit

VRCD più ISD (104)- ¹⁷

- O>T Assembly Uscita PLC/Ingresso modulo di sicurezza 114 (0x72), dimensioni 14 registri a 16 bit
- T>O Assembly Ingresso PLC/Uscita modulo di sicurezza 104 (0x68), dimensioni 112 registri a 16 bit


14. Selezionare INT come tipo dati.

Figura 162. Definizione modulo—Tipo dati



15. Fare clic su **OK** due volte e scaricare il programma sul PLC.

Figura 163. Scaricare sul PLC



La connessione ha l'aspetto di quella illustrata in [Figura 163](#) (pagina 164).

¹⁷ Selezionare una delle connessioni O>T Istanza assembly 113 (0x71) o 114 (0x72) per utilizzare Ingresso virtuale/Annulla ritardo.

Esempi di scelte di collegamento errate

Di seguito sono riportati alcuni esempi di selezione di un collegamento errato dal file EDS.

Esempio 1

Tentativo di utilizzare la connessione "Stato/guasto ingresso virtuale (100)" su un modulo di controllo di sicurezza che non supporta gli ingressi virtuali; l'istanza assembly O>T 113 non esiste per tale hardware.

Figura 164. Errato: uso di segnali di stato/guasto ingresso virtuale in un modulo di controllo di sicurezza che non supporta questa funzione

The screenshot shows a tree view of hardware components. The selected component is "XS26 SC26 SC10 Safety". Below the tree view, there is a table with the following data:

Module Defined Tags	
	Safety:I1
	Safety:O1
Description	
Status	IO Faulted
Module Fault	(Code 16#012a) Connection Request Error: Invalid output application path.

Esempio 2

Tentativo di utilizzare la connessione "Reset/annulla ritardo (103)" in un modulo di controllo di sicurezza che non supporta gli ingressi virtuali; l'istanza assembly T>O 103 non esiste per tale hardware.

Figura 165. Errato: Reset/annulla ritardo su un modulo di controllo di sicurezza che non supporta questa funzione


The screenshot shows a tree view of hardware components. The selected component is "XS26 SC26 SC10 Safety". Below the tree view, there is a table with the following data:

Module Defined Tags	
	Safety:I1
	Safety:O1
Description	
Status	IO Faulted
Module Fault	(Code 16#012b) Connection Request Error: Invalid input application path

Esempio 3

Tentativo di utilizzare la connessione "VRCD più ISD (104)" su un modulo di controllo di sicurezza che non supporta ISD; l'istanza assembly T>O 104 non esiste per tale hardware.

Figura 166. Errato: VRCD più ISD su un modulo di controllo di sicurezza che non supporta questa funzione



12.4.3 Configurazione RSLogix5000 (messaggistica implicita)


Per creare una configurazione implicita di Classe 1 nel Modulo di sicurezza con EtherNet/IP se si utilizza un PLC della famiglia ControlLogix, configurare il Modulo di sicurezza come “Modulo Ethernet generico”. Segue un'impostazione di esempio di un dispositivo Banner.



Nota: Questa è una procedura di esempio.


1. Aggiungere un modulo Ethernet generico alla scheda Ethernet del PLC.
 - a) Fare clic su **Nuovo modulo**.

Figura 167. Aggiungere modulo Ethernet



- b) Dal catalogo, fare clic su **Modulo Ethernet generico**.


Figura 168. Selezione modulo



2. Configurare le proprietà del modulo.

a) Selezionare **INT** dall'elenco **Formato Comm** (il valore predefinito è DINT).


Figura 169. Imposta formato Comm



b) Inserire un **Nome** di modulo e l'**Indirizzo IP** del modulo di sicurezza.

L'indirizzo IP predefinito del modulo di sicurezza è 192.168.0.128, con una subnet mask di 255.255.255.0.

Figura 170. Inserimento del nome e dell'indirizzo IP



c) In Connection Parameters (Parametri di connessione), selezionare una delle varie configurazioni degli oggetti assembly. Per maggiori informazioni su ogni scelta, vedere [Ingressi del modulo di controllo di sicurezza \(uscite da PLC\)](#) (pagina 171) e [Uscite da modulo di controllo di sicurezza \(ingressi al PLC\)](#) (pagina 173).



Nota: Selezionare una delle connessioni Istanza assembly O > T 113 (0x71) per utilizzare l'ingresso virtuale/annulla ritardo.

Figura 171. Assembly ingresso PLC 100 (0x64), dimensioni 8 word (Stato/Guasto VO)

The 'New Module' dialog box shows the following configuration:

- Type: ETHERNET-MODULE Generic Ethernet Module
- Vendor: Allen-Bradley
- Parent: Ethernet
- Name: XS26
- Description: (empty)
- Comm Format: Data - INT
- Address / Host Name:
 - IP Address: 192 . 168 . 0 . 128
 - Host Name: (empty)
- Connection Parameters:

	Assembly Instance	Size	
Input:	100	8	(16-bit)
Output:	112	2	(16-bit)
Configuration:	128	0	(8-bit)
Status Input:			
Status Output:			

Buttons: Open Module Properties, OK, Cancel, Help

Figura 172. Assembly ingresso PLC 101 (0x65), dimensioni 104 word (Word indici di guasto)

The 'New Module' dialog box shows the following configuration:

- Type: ETHERNET-MODULE Generic Ethernet Module
- Vendor: Allen-Bradley
- Parent: Ethernet
- Name: XS26
- Description: (empty)
- Comm Format: Data - INT
- Address / Host Name:
 - IP Address: 192 . 168 . 0 . 128
 - Host Name: (empty)
- Connection Parameters:

	Assembly Instance	Size	
Input:	101	104	(16-bit)
Output:	112	2	(16-bit)
Configuration:	128	0	(8-bit)
Status Input:			
Status Output:			

Buttons: Open Module Properties, OK, Cancel, Help

Figura 173. Assembly ingresso PLC 102 (0x66), dimensioni 150 word (Solo registro guasti modulo di sicurezza)

The 'New Module' dialog box shows the following configuration:

- Type: ETHERNET-MODULE Generic Ethernet Module
- Vendor: Allen-Bradley
- Parent: Ethernet
- Name: XS26
- Description: (empty)
- Comm Format: Data - INT
- Address / Host Name:
 - IP Address: 192 . 168 . 0 . 128
 - Host Name: (empty)
- Connection Parameters:

	Assembly Instance	Size	
Input:	102	150	(16-bit)
Output:	112	2	(16-bit)
Configuration:	128	0	(8-bit)
Status Input:			
Status Output:			

Buttons: Open Module Properties, OK, Cancel, Help

Figura 174. Assembly ingresso PLC 103 (0x67), dimensioni 35 word (Reset/Annulla ritardo)




Figura 175. Assembly ingresso PLC 100 (0x64), dimensioni 8 word (Stato/Guasto VI)




Figura 176. Assembly ingresso PLC 101 (0x65), dimensioni 104 word (Word indice di guasto VI)




Figura 177. Assembly ingresso PLC 103 (0x67), dimensioni 35 word (Reset/Annula ritardo VI)





Figura 178. Assembly ingresso PLC 104 (0x68), dimensioni 112 word (VRCD più ISD)




- d) Andare alla scheda **Connection** (Connessione) e impostare i parametri:
- Inserire il valore **Requested Packet Interval (RPI)** desiderato
 - Abilitare o disabilitare **Usa connessione Unicast via Ethernet/IP**, utilizzando la casella di controllo




Nota: Il valore minimo consigliato per RPI è 100 ms.

Figura 179. Parametri di connessione



Se la configurazione del modulo è corretta, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Figura 180. Configurazione eseguita correttamente



I = ingressi per il PLC (uscite dal modulo di controllo di sicurezza)

O = uscite dal PLC (ingressi al modulo di controllo sicurezza – non in uso)

C = configurazione (non in uso)

3. Individuare la mappa di memoria nell'elenco **Tag modulo di controllo**. Di seguito sono mostrate come esempio i dati 8 word di ingresso dell'Istanza assembly 100.

Figura 181. Mappa di memoria

		{...}	{...}		AB:ETHERNET_MODULE
[-] XS26:I		{...}	{...}		
[-] XS26:I.Data		{...}	{...}	Decimal	INT[8]
[+] XS26:I.Data[0]		1		Decimal	INT
[+] XS26:I.Data[1]		128		Decimal	INT
[+] XS26:I.Data[2]		0		Decimal	INT
[+] XS26:I.Data[3]		8		Decimal	INT
[+] XS26:I.Data[4]		0		Decimal	INT
[+] XS26:I.Data[5]		0		Decimal	INT
[+] XS26:I.Data[6]		0		Decimal	INT
[+] XS26:I.Data[7]		0		Decimal	INT

Nell'esempio illustrato in alto, le uscite virtuali 1, 24 e 52 sono ON.

VO1 è word 0, bit 0 > $2^0 = 1$

VO24 è word 1, bit 7 > $2^7 = 128$

VO52 è word 3, bit 3 > $2^3 = 8$

12.4.4 Ingressi del modulo di controllo di sicurezza (uscite da PLC)

Istanza assembly dell'uscita del PLC 112 (0x70) – 2 registri (ingresso virtuale di base)

Il Modulo di sicurezza può utilizzare l'Istanza 112 (0x70) con dimensioni di due registri (16 bit) quando invia gli ingressi virtuali 1–32 al Modulo di sicurezza.

Tabella 9. Istanza assembly uscita PLC 112 (0x70)–Ingressi Modulo di sicurezza O > T

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
0	Ingresso virtuale On/Off (1–16)	Numero intero a 16 bit
1	Ingresso virtuale On/Off (17–32)	Numero intero a 16 bit

Istanza assembly dell'uscita PLC 113 (0x71) – 11 registri (ingresso virtuale esteso più VRCD)

Il modulo di controllo di sicurezza utilizza l'istanza 113 (0x71)²¹ con una dimensione di undici registri (16 bit) come assembly di ingresso (uscita PLC) quando invia segnali di ingressi virtuali, reset e annulla ritardo al modulo di controllo di sicurezza.

²¹ Questo assembly di 11 word è chiamato 112 (0x70) per i Moduli di sicurezza FID 2 prima di "1716" (incluso). Per maggiori informazioni, vedere [Quale documentazione e quale file EDS XS/SC26-2 si devono utilizzare?](#) (pagina 158).

Tabella 10. Istanza assembly uscita PLC 113 (0x71) – Ingressi Modulo di sicurezza O > T

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
0	Ingresso virtuale On/Off (1–16)	Numero intero a 16 bit
1	Ingresso virtuale On/Off (17–32)	Numero intero a 16 bit
2	Ingresso virtuale On/Off (33–48)	Numero intero a 16 bit
3	Ingresso virtuale On/Off (49–64)	Numero intero a 16 bit
4	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
5	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
6	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
7	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
8	Reset virtuale/Annulla ritardo (1–16) [bit registro RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
9	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
10	Codice attuazione RCD [registro abilitazione RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit

Istanza assembly dell'uscita del PLC 114 (0x72) – 14 registri (ingresso virtuale esteso, VRCD, più ISD)

Il modulo di controllo di sicurezza utilizza l'istanza 114 (0x72) con un dimensione di quattordici registri (16 bit) come assembly di ingresso (uscita del PLC) quando invia segnali in ingresso virtuali, reset e annulla ritardo al modulo di controllo di sicurezza e per ottenere informazioni sulle prestazioni e sullo stato dei dispositivi ISD.

Tabella 11. Istanza assembly uscita PLC 114 (0x72) – Ingressi Modulo di sicurezza O > T

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
0	Ingresso virtuale On/Off (1–16)	Numero intero a 16 bit
1	Ingresso virtuale On/Off (17–32)	Numero intero a 16 bit
2	Ingresso virtuale On/Off (33–48)	Numero intero a 16 bit
3	Ingresso virtuale On/Off (49–64)	Numero intero a 16 bit
4	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
5	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
6	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
7	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
8	Reset virtuale/Annulla ritardo (1–16) [bit registro RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
9	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
10	Codice attuazione RCD [registro abilitazione RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
11	Richiesta lettura ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
12	Catena ISD richiesta (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
13	Dispositivo ISD richiesto (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit

12.4.5 Uscite da modulo di controllo di sicurezza (ingressi al PLC)

Esistono cinque scelte per gli Oggetti Assembly di uscita Modulo di sicurezza.

La prima scelta, la più piccola, include informazioni sulle uscite virtuali e se presentano o meno dei guasti. La seconda scelta aggiunge dati avanzati, ad esempio il motivo per cui ogni uscita di sicurezza è OFF, nonché informazioni più descrittive per le uscite virtuali. La terza scelta viene utilizzata esclusivamente per avere accesso al registro guasti del modulo di controllo di sicurezza. La quarta scelta viene utilizzata per il feedback di Annulla ritardo OFF e Reset manuale virtuale. La quinta scelta consente l'accesso sia al feedback Annulla ritardo e Reset manuale virtuale sia alle informazioni ISD. Le cinque opzioni sono illustrate nelle sezioni successive.

Istanza assembly ingresso PLC 100 (0x64)—8 registri (Stato/guasto VO)

Questa istanza assembly include soltanto le informazioni di base sullo stato delle prime 64 uscite virtuali.

Tabella 12. Istanza assembly di ingresso PLC 100 (0x64)—Uscite del modulo di sicurezza $T > O$

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
0	VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
1	VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
2	VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
3	VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
4	Bit di guasto per VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
5	Bit di guasto per VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
6	Bit di guasto per VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
7	Bit di guasto per VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit

Istanza assembly ingresso PLC 101 (0x65)—104 registri (Word indice di guasto)

Questa istanza assembly include lo stato delle prime 64 uscite virtuali più informazioni avanzate sui potenziali codici di errore e lo stato delle 2 uscite di sicurezza.

Tabella 13. Istanza assembly di ingresso PLC 101 (0x65)—Uscite del modulo di sicurezza $T > O$

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
0	VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
1	VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
2	VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
3	VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
4	Bit di guasto per VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
5	Bit di guasto per VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
6	Bit di guasto per VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
7	Bit di guasto per VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
8–39	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
40	Indice di guasto VO1	Numero intero a 16 bit
41	Indice di guasto VO2	Numero intero a 16 bit
42	Indice di guasto VO3	Numero intero a 16 bit
43	Indice di guasto VO4	Numero intero a 16 bit
44	Indice di guasto VO5	Numero intero a 16 bit
45	Indice di guasto VO6	Numero intero a 16 bit
46	Indice di guasto VO7	Numero intero a 16 bit
47	Indice di guasto VO8	Numero intero a 16 bit

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
48	Indice di guasto VO9	Numero intero a 16 bit
49	Indice di guasto VO10	Numero intero a 16 bit
50	Indice di guasto VO11	Numero intero a 16 bit
51	Indice di guasto VO12	Numero intero a 16 bit
52	Indice di guasto VO13	Numero intero a 16 bit
53	Indice di guasto VO14	Numero intero a 16 bit
54	Indice di guasto VO15	Numero intero a 16 bit
55	Indice di guasto VO16	Numero intero a 16 bit
56	Indice di guasto VO17	Numero intero a 16 bit
57	Indice di guasto VO18	Numero intero a 16 bit
58	Indice di guasto VO19	Numero intero a 16 bit
59	Indice di guasto VO20	Numero intero a 16 bit
60	Indice di guasto VO21	Numero intero a 16 bit
61	Indice di guasto VO22	Numero intero a 16 bit
62	Indice di guasto VO23	Numero intero a 16 bit
63	Indice di guasto VO24	Numero intero a 16 bit
64	Indice di guasto VO25	Numero intero a 16 bit
65	Indice di guasto VO26	Numero intero a 16 bit
66	Indice di guasto VO27	Numero intero a 16 bit
67	Indice di guasto VO28	Numero intero a 16 bit
68	Indice di guasto VO29	Numero intero a 16 bit
69	Indice di guasto VO30	Numero intero a 16 bit
70	Indice di guasto VO31	Numero intero a 16 bit
71	Indice di guasto VO32	Numero intero a 16 bit
72	Indice di guasto VO33	Numero intero a 16 bit
73	Indice di guasto VO34	Numero intero a 16 bit
74	Indice di guasto VO35	Numero intero a 16 bit
75	Indice di guasto VO36	Numero intero a 16 bit
76	Indice di guasto VO37	Numero intero a 16 bit
77	Indice di guasto VO38	Numero intero a 16 bit
78	Indice di guasto VO39	Numero intero a 16 bit
79	Indice di guasto VO40	Numero intero a 16 bit
80	Indice di guasto VO41	Numero intero a 16 bit
81	Indice di guasto VO42	Numero intero a 16 bit
82	Indice di guasto VO43	Numero intero a 16 bit
83	Indice di guasto VO44	Numero intero a 16 bit
84	Indice di guasto VO45	Numero intero a 16 bit
85	Indice di guasto VO46	Numero intero a 16 bit
86	Indice di guasto VO47	Numero intero a 16 bit
87	Indice di guasto VO48	Numero intero a 16 bit
88	Indice di guasto VO49	Numero intero a 16 bit
89	Indice di guasto VO50	Numero intero a 16 bit
90	Indice di guasto VO51	Numero intero a 16 bit

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
91	Indice di guasto VO52	Numero intero a 16 bit
92	Indice di guasto VO53	Numero intero a 16 bit
93	Indice di guasto VO54	Numero intero a 16 bit
94	Indice di guasto VO55	Numero intero a 16 bit
95	Indice di guasto VO56	Numero intero a 16 bit
96	Indice di guasto VO57	Numero intero a 16 bit
97	Indice di guasto VO58	Numero intero a 16 bit
98	Indice di guasto VO59	Numero intero a 16 bit
99	Indice di guasto VO60	Numero intero a 16 bit
100	Indice di guasto VO61	Numero intero a 16 bit
101	Indice di guasto VO62	Numero intero a 16 bit
102	Indice di guasto VO63	Numero intero a 16 bit
103	Indice di guasto VO64	Numero intero a 16 bit

Word indice di guasto di uscita virtuale (VO)

Il numero Indice di guasto uscite virtuali è un modo per rappresentare il codice di guasto associato a una specifica uscita virtuale, sotto forma di singolo numero intero a 16 bit. Questo valore equivale al valore dell'indice messaggio di errore per una specifica uscita virtuale. Vedere [Tabella codici di guasto XS/SC26-2](#) (pagina 282) e [Tabella codici di guasto SC10-2](#) (pagina 287). N.B.: non tutte le singole uscite virtuali hanno un indice di guasto associato.

Istanza assembly ingresso PLC 102 (0x66)—150 registri (Solo registro errori)

Questa istanza assembly viene utilizzata esclusivamente per accedere alle informazioni sul registro guasti del modulo di sicurezza.

N.B.: questa istanza assembly non contiene informazioni sullo stato delle uscite virtuali.

Il modulo di sicurezza può memorizzare fino a 10 guasti nel registro. Il guasto n. 1 è il più recente, mentre dei numeri di guasto maggiori rappresentano i guasti più vecchi, in successione.

Tabella 14. Istanza assembly ingresso PLC 102 (0–66) – Uscite del modulo di sicurezza $T > 0$

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
0–1	Timestamp guasto n. 1	Numero intero a 32 bit
2–9	Nome guasto n. 1 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
10	Codice di errore guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
11	Codice di errore avanzato guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
12	Indice messaggi di errore guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
13–14	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
15–16	Timestamp guasto n. 2	Numero intero a 32 bit
17–24	Nome guasto n. 2 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
25	Codice di errore guasto n. 2	Numero intero a 16 bit
26	Codice di errore avanzato guasto n. 2	Numero intero a 16 bit
27	Indice messaggi di errore guasto n. 2	Numero intero a 16 bit
28–29	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
30–31	Timestamp guasto n. 3	Numero intero a 32 bit
32–39	Nome guasto n. 3 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
40	Codice di errore guasto n. 3	Numero intero a 16 bit

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
41	Codice di errore avanzato guasto n. 3	Numero intero a 16 bit
42	Indice messaggi di errore guasto n. 3	Numero intero a 16 bit
43-44	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
45-46	Timestamp guasto n. 4	Numero intero a 32 bit
47-54	Nome guasto n. 4 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
55	Codice di errore guasto n. 4	Numero intero a 16 bit
56	Codice di errore avanzato guasto n. 4	Numero intero a 16 bit
57	Indice messaggi di errore guasto n. 4	Numero intero a 16 bit
58-59	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
60-61	Timestamp guasto n. 5	Numero intero a 32 bit
62-69	Nome guasto n. 5 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
70	Codice di errore guasto n. 5	Numero intero a 16 bit
71	Codice di errore avanzato guasto n. 5	Numero intero a 16 bit
72	Indice messaggi di errore guasto n. 5	Numero intero a 16 bit
73-74	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
75-76	Timestamp guasto n. 6	Numero intero a 32 bit
77-84	Nome guasto n. 6 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
85	Codice di errore guasto n. 6	Numero intero a 16 bit
86	Codice di errore avanzato guasto n. 6	Numero intero a 16 bit
87	Indice messaggi di errore guasto n. 6	Numero intero a 16 bit
88-89	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
90-91	Timestamp guasto n. 7	Numero intero a 32 bit
92-99	Nome guasto n. 7 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
100	Codice di errore guasto n. 7	Numero intero a 16 bit
101	Codice di errore avanzato guasto n. 7	Numero intero a 16 bit
102	Indice messaggi di errore guasto n. 7	Numero intero a 16 bit
103-104	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
105-106	Timestamp guasto n. 8	Numero intero a 32 bit
107-114	Nome guasto n. 8 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
115	Codice di errore guasto n. 8	Numero intero a 16 bit
116	Codice di errore avanzato guasto n. 8	Numero intero a 16 bit
117	Indice messaggi di errore guasto n. 8	Numero intero a 16 bit
118-119	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
120-121	Timestamp guasto n. 9	Numero intero a 32 bit
122-129	Nome guasto n. 9 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
130	Codice di errore guasto n. 9	Numero intero a 16 bit
131	Codice di errore avanzato guasto n. 9	Numero intero a 16 bit
132	Indice messaggi di errore guasto n. 9	Numero intero a 16 bit
133-134	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
135–136	Timestamp guasto n. 10	Numero intero a 32 bit
137–144	Nome guasto n. 10 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
145	Codice di errore guasto n. 10	Numero intero a 16 bit
146	Codice di errore avanzato guasto n. 10	Numero intero a 16 bit
147	Indice messaggi di errore guasto n. 10	Numero intero a 16 bit
148–149	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit

Timestamp guasto

Il tempo relativo, espresso in secondi, nel momento in cui si è verificato il guasto. Calcolato a partire dal momento 0, ovvero l'ultimo orario in cui è stato acceso il modulo di sicurezza.

Nome di I/O o sistema

Stringa ASCII che descrive l'origine del guasto.

Codice di errore, codice di errore avanzato e messaggio indice di errore

Il Codice di errore e il Codice di errore avanzato, insieme, formano il Codice di guasto del Modulo di sicurezza. Il formato del Codice di guasto è: Codice di errore 'punto' Codice di errore avanzato. Ad esempio, un Codice di guasto del Modulo di sicurezza 2.1 è formato da un Codice di errore 2 e un Codice di errore avanzato 1. Il valore Indice messaggio di errore è formato dal Codice di errore e dal Codice di errore avanzato e, se necessario, include uno zero iniziale con il Codice di errore avanzato. Ad esempio, un Codice di guasto Modulo di sicurezza 2.1 è formato da un Indice messaggio di errore 201. Il valore dell'Indice messaggio di errore costituisce un metodo pratico per conoscere il Codice di guasto completo leggendo soltanto un singolo registro a 16 bit.

Istanza assembly ingresso PLC 103 (0x67)—35 registri (Reset/Annulla ritardo)

Questa istanza assembly viene utilizzata per comunicare lo stato di tutte le 256 uscite virtuali e i guasti e per offrire le informazioni di feedback necessarie per eseguire le funzioni di Reset virtuale e Annulla ritardo.

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
0	VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
1	VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
2	VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
3	VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
4	VO65 – VO80 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
5	VO81 – VO96 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
6	VO97 – VO112 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
7	VO113 – VO128 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
8	VO129 – VO144 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
9	VO145 – VO160 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
10	VO161 – VO176 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
11	VO177 – VO192 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
12	VO193 – VO208 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
13	VO209 – VO224 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
14	VO225 – VO240 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
15	VO241 – VO256 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
16	Bit di guasto per VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
17	Bit di guasto per VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
18	Bit di guasto per VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
19	Bit di guasto per VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
20	Bit di guasto per VO65 – VO80 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
21	Bit di guasto per VO81 – VO96 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
22	Bit di guasto per VO97 – VO112 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
23	Bit di guasto per VO113 – VO128 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
24	Bit di guasto per VO129 – VO144 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
25	Bit di guasto per VO145 – VO160 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
26	Bit di guasto per VO161 – VO176 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
27	Bit di guasto per VO177 – VO192 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
28	Bit di guasto per VO193 – VO208 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
29	Bit di guasto per VO209 – VO224 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
30	Bit di guasto per VO225 – VO240 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
31	Bit di guasto per VO241 – VO256 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
32	Feedback Reset virtuale/Annulla ritardo (1-16) [Bit registro feedback RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
33	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
34	Feedback codice di attuazione RCD [registro di feedback abilitazione RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit

Istanza assembly ingresso PLC 104 (0x68)—112 registri (Reset/Annulla ritardo più ISD)

Questa istanza assembly viene utilizzata per comunicare lo stato di tutte le 256 uscite virtuali e i guasti e per offrire le informazioni di feedback necessarie per eseguire le funzioni Reset virtuale e Annulla ritardo oltre a trasmettere le informazioni sullo stato e le prestazioni dei dispositivi ISD.

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
0	VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
1	VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
2	VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
3	VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
4	VO65 – VO80 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
5	VO81 – VO96 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
6	VO97 – VO112 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
7	VO113 – VO128 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
8	VO129 – VO144 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
9	VO145 – VO160 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
10	VO161 – VO176 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
11	VO177 – VO192 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
12	VO193 – VO208 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
13	VO209 – VO224 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
14	VO225 – VO240 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
15	VO241 – VO256 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
16	Bit di guasto per VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
17	Bit di guasto per VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
18	Bit di guasto per VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
19	Bit di guasto per VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 183))	Numero intero a 16 bit
20	Bit di guasto per VO65 – VO80 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
21	Bit di guasto per VO81 – VO96 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
22	Bit di guasto per VO97 – VO112 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
23	Bit di guasto per VO113 – VO128 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
24	Bit di guasto per VO129 – VO144 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
25	Bit di guasto per VO145 – VO160 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
26	Bit di guasto per VO161 – VO176 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
27	Bit di guasto per VO177 – VO192 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
28	Bit di guasto per VO193 – VO208 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
29	Bit di guasto per VO209 – VO224 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
30	Bit di guasto per VO225 – VO240 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
31	Bit di guasto per VO241 – VO256 (vedere Flag estesi (pagina 184))	Numero intero a 16 bit
32	Reset virtuale/Annulla ritardi (1–16) Feedback [Bit registro di feedback RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
33	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
34	Feedback codice di attuazione RCD [registro di feedback abilitazione RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
35–36	Stato sistema ISD – Conteggio catena dispositivi 1	Numero intero a 32 bit
37–38	Stato sistema ISD – Conteggio catena dispositivi 2	Numero intero a 32 bit
39–40	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato dispositivo On/Off (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
41–42	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato dispositivo On/Off (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
43–44	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato guasto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
45–46	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato guasto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit

WORD #	WORD NOME	TIPO DATI
47-48	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato marginale (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
49-50	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato marginale (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
51-52	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato segnalazione (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
53-54	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato segnalazione (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
55-56	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato reset (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
57-58	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato reset (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
59-60	Stato sistema ISD – Catena 1 Attuatore riconosciuto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
61-62	Stato sistema ISD – Catena 2 Attuatore riconosciuto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
63-64	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato sistema (vedere Stato del sistema catena ISD (pagina 47))	Numero intero a 32 bit
65-66	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato sistema (vedere Stato del sistema catena ISD (pagina 47))	Numero intero a 32 bit
67-99	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
100	Conferma richiesta lettura ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
101	Conferma richiesta catena ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
102	Conferma richiesta dispositivo ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
103-111	Dati specifici su singolo dispositivo ISD (vedere Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata (pagina 180))	Numero intero a 16 bit

Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata

La seguente tabella descrive l'istanza assembly 104 (0x68) WORD 103-111 o la risposta ISD di lettura messaggio esplicito WORD 68-76.

Tabella 15. Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata

WORD.BIT #	Informazione	Dimensioni dati
103.0	Guasto ingresso di sicurezza	1 bit
103.1	<i>riservato</i>	1 bit
103.2	Sensore non associato	1 bit
103.3	Errore dati ISD	1 bit
103.4	Attuatore/stato del pulsante/stato dell'ingresso sbagliati	1 bit
103.5	Range/Stato del pulsante/Stato dell'ingresso marginali	1 bit
103.6	Rilevato attuatore	1 bit
103.7	Errore uscita	1 bit
103.8	Ingresso 2	1 bit
103.9	Ingresso 1	1 bit
103.10	Atteso reset locale	1 bit

WORD.BIT #	Informazione	Dimensioni dati
103.11	Avviso tensione di esercizio	1 bit
103.12	Errore tensione di esercizio	1 bit
103.13	Uscita 2	1 bit
103.14	Uscita 1	1 bit
103.15	È necessario togliere e riapplicare tensione	1 bit
104.0	Uscite tolleranti ai guasti	1 bit
104.1	Unità a reset locale	1 bit
104.2	Collegabile in cascata	1 bit
104.3	Livello di codifica alto	1 bit
Da 104.4 a 104.7	Teach-in restanti	4 bit
Da 104.8 a 104.12	ID dispositivo	5 bit
Da 104.13 a 105.2	Conteggio avviso portata	6 bit
Da 105.3 a 105.7	Tempo disattivazione uscita	5 bit
Da 105,8 a 105,15	Numero errori di tensione	8 bit
Da 106.0 a 106.7	Temperatura interna ²³	8 bit
Da 106,8 a 106,15	Distanza attuatore ²³	8 bit
Da 107.0 a 107.7	Tensione di alimentazione ²³	8 bit
Da 107.8 a 107.11	Nome azienda previsto	4 bit
Da 107.12 a 107.15	Nome azienda ricevuto	4 bit
108	Codice previsto	16 bit
109	Codice ricevuto	16 bit
110	Errore interno A	16 bit
111	Errore interno B	16 bit

12.4.6 Oggetto assembly di configurazione

Il Modulo di sicurezza non utilizza un Oggetto assembly configurazione.

Poiché esistono dei client EtherNet/IP che ne richiedono uno, utilizzare l'istanza 128 (0x80) con dimensioni dei registri zero (16 bit).

12.4.7 Esempi di guasto

La figura seguente mostra un guasto dal registro dei guasti del software Modulo di sicurezza Banner.

Figura 182. Registro guasti con un solo guasto

Registro guasti				
Numero	Tempo	Tipo	Fonte	Codice
5	00:32:30	Input	M0:THC1	2.2

La figura seguente mostra lo stesso guasto, visto nei registri EtherNet/IP.

²³ Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).

Figura 183. Registri EtherNet/IP con un solo guasto

[-] XS26:I	{...}	{...}		AB:ETHER
[-] XS26:I.Data	{...}	{...}	Decimal	INT[150]
+ XS26:I.Data[0]	Timestamp	1950	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[1]		0	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[2]	I/O o lunghezza nome sistema (n. di caratteri ASCII)	4	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[3]		0	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[4]		'HT'	ASCII	INT
+ XS26:I.Data[5]		'1C'	ASCII	INT
+ XS26:I.Data[6]	I/O o lunghezza nome sistema (spazio per 12 caratteri ASCII)	0	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[7]		0	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[8]		0	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[9]		0	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[10]	Codice di errore	2	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[11]	Codice di errore avanzato	2	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[12]	Indice messaggi di errore guasto	202	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[13]		34	Decimal	INT
+ XS26:I.Data[14]	Riservato	1	Decimal	INT

Si noti il formato della stringa ControlLogix, in cui sono mostrati i caratteri ASCII, due per registro, all'indietro. "THC1" diventa "HT" nel registro 4, seguito da "1C" nel registro 5.

Indice dei messaggi di errore di guasto 202 = Codice di guasto 2.2 (guasto di simultaneità). Per maggiori informazioni sui guasti, vedere [Tabella codici di guasto XS/SC26-2](#) (pagina 282) o [Tabella codici di guasto SC10-2](#) (pagina 287).

La figura seguente mostra due guasti nel registro guasti del software XS26-2E.

Figura 184. Registro guasti con due guasti

Registro guasti				
Numero	Tempo	Tipo	Fonte	Codice
6	00:35:25	Input	M0:THC1	2.2
5	00:32:30	Input	M0:THC1	2.2

Info Cancella registro guasti Chiudi

La figura seguente mostra gli stessi due guasti nei registri PLC. N.B.: l'Errore n. 2 più recente sposta l'Errore n.1 più in basso nell'elenco.

Figura 185. Registri EtherNet/IP con due guasti

XS26.I		{...}	{...}		AB.ETHERNET_...
-	XS26.I.Data	{...}	{...}	Decimal	INT[150]
+	XS26.I.Data[0]	Timestamp	2125	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[1]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[2]	I/O o lunghezza nome sistema (n. di caratteri ASCII)	4	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[3]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[4]		'HT'	ASCII	INT
+	XS26.I.Data[5]		'1C'	ASCII	INT
+	XS26.I.D	I/O o lunghezza nome sistema (spazio per 12 caratteri ASCII)	0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[7]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[8]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[9]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[10]	Codice di errore	2	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[11]	Codice di errore avanzato	2	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[12]	Indice messaggi di errore guasto	202	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[13]	Riservato	34	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[14]		1	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[15]	Timestamp	1950	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[16]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[17]	I/O o lunghezza nome sistema (n. di caratteri ASCII)	4	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[18]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[19]		'HT'	ASCII	INT
+	XS26.I.Data[20]		'1C'	ASCII	INT
+	XS26.I.D	I/O o lunghezza nome sistema (spazio per 12 caratteri ASCII)	0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[22]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[23]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[24]		0	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[25]	Codice di errore	2	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[26]	Codice di errore avanzato	2	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[27]	Indice messaggi di errore guasto	202	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[28]	Riservato	34	Decimal	INT
+	XS26.I.Data[29]		1	Decimal	INT

Errore n. 2

Errore n. 1

12.4.8 Flag

Le Word da 0 a 7, definite di seguito, compaiono come prime 8 word nelle Istanze assembly 100, 101 e 103.

Tabella 16. Word n. 0, Uscita virtuale 1-16

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO16	VO15	VO14	VO13	VO12	VO11	VO10	VO9	VO8	VO7	VO6	VO5	VO4	VO3	VO2	VO1

Tabella 17. Word n. 1, Uscita virtuale 17-32

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO32	VO31	VO30	VO29	VO28	VO27	VO26	VO25	VO24	VO23	VO22	VO21	VO20	VO19	VO18	VO17

Tabella 18. Word n. 2, Uscita virtuale 33-48

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO48	VO47	VO46	VO45	VO44	VO43	VO42	VO41	VO40	VO39	VO38	VO37	VO36	VO35	VO34	VO33

Tabella 19. Word n. 3, Uscita virtuale 49-64

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO64	VO63	VO62	VO61	VO60	VO59	VO58	VO57	VO56	VO55	VO54	VO53	VO52	VO51	VO50	VO49

Tabella 20. Word n. 4, bit flag di guasto per uscita virtuale 1-16

N.B.: non tutte le uscite virtuali hanno un flag di guasto definito.

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO16	VO15	VO14	VO13	VO12	VO11	VO10	VO9	VO8	VO7	VO6	VO5	VO4	VO3	VO2	VO1

Tabella 21. Word n. 5, bit flag di guasto per uscita virtuale 17–32

N.B.: non tutte le uscite virtuali hanno un flag di guasto definito.

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO32	VO31	VO30	VO29	VO28	VO27	VO26	VO25	VO24	VO23	VO22	VO21	VO20	VO19	VO18	VO17

Tabella 22. Word n. 6, bit flag di guasto per uscita virtuale 33–48

N.B.: non tutte le uscite virtuali hanno un flag di guasto definito.

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO48	VO47	VO46	VO45	VO44	VO43	VO42	VO41	VO40	VO39	VO38	VO37	VO36	VO35	VO34	VO33

Tabella 23. Word n. 7, bit flag di guasto per uscita virtuale 49–64

N.B.: non tutte le uscite virtuali hanno un flag di guasto definito.

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO64	VO63	VO62	VO61	VO60	VO59	VO58	VO57	VO56	VO55	VO54	VO53	VO52	VO51	VO50	VO49

12.4.9 Flag estesi

In aggiunta alle prime 64 uscite virtuali elencate in alto, l'Istanza assembly 103 ne aggiunge altre 192 (per un totale di 256). I bit dei flag di guasto scorrono verso il basso per fare spazio e raggruppare tutte le 256 uscite virtuali.

I dati word da 0 a 3 sono uguali a quelli illustrate in [Flag](#) (pagina 183). Nel caso dell'Istanza assembly 103 vengono effettuate le seguenti modifiche:

- Word n. 4 – Uscite virtuali da 65 a 80, in cui VO65 si trova nel bit 0 e VO80 nel bit 15
- Word n. 5 – Uscite virtuali da 81 a 96, in cui VO81 si trova nel bit 0 e VO96 nel bit 15
- Word n. 6 – Uscite virtuali da 97 a 112, in cui VO97 si trova nel bit 0 e VO112 nel bit 15
- Word n. 7 – Uscite virtuali da 113 a 128, in cui VO113 si trova nel bit 0 e VO128 nel bit 15
- Word n. 8 – Uscite virtuali da 129 a 144, in cui VO129 si trova nel bit 0 e VO144 nel bit 15
- Word n. 9 – Uscite virtuali da 145 a 160, in cui VO145 si trova nel bit 0 e VO160 nel bit 15
- Word n. 10 – Uscite virtuali da 161 a 176, in cui VO161 si trova nel bit 0 e VO176 nel bit 15
- Word n. 11 – Uscite virtuali da 177 a 192, in cui VO177 si trova nel bit 0 e VO192 nel bit 15
- Word n. 12 – Uscite virtuali da 193 a 208, in cui VO193 si trova nel bit 0 e VO208 nel bit 15
- Word n. 13 – Uscite virtuali da 209 a 224, in cui VO209 si trova nel bit 0 e VO224 nel bit 15
- Word n. 14 – Uscite virtuali da 225 a 240, in cui VO225 si trova nel bit 0 e VO240 nel bit 15
- Word n. 15 – Uscite virtuali da 241 a 256, in cui VO241 si trova nel bit 0 e VO256 nel bit 15
- I dati word dal n. 16 al n. 19 sono uguali a word dal n. 4 al n. 7 come illustrato in [Flag](#) (pagina 183). L'Istanza assembly 103 include anche più bit di flag di guasto, come illustrato di seguito
- Word n. 20 – Bit di guasto per VO65 fino a VO80, in cui il guasto per VO65 si trova nel bit 0 e VO80 nel bit 15

Questo pattern continua per le Word dalla n. 21 alla n. 31, coprendo i restanti bit di guasto per tutte le 256 uscite virtuali.

12.4.10 Word di stato del sistema ISD

Le word di stato del sistema ISD presenti nell'istanza assembly ingresso PLC 104 (0x68), word 39-62, sono definite di seguito.

Ognuna di queste word di stato del sistema non deve essere vista come un singolo numero intero a 32 bit, ma piuttosto come un array di 32 singoli bit di stato dei dispositivi ISD, in cui il bit 0 è assegnato al dispositivo ISD 1, il bit 1 è assegnato al dispositivo ISD 2 e così via fino al bit 31 assegnato al 32° dispositivo ISD di tale catena.

- Word 39-40 Catena 1 Stato On/Off dispositivo – Catena 1, dispositivo ISD 1 On/Off è la word 39, bit 0; catena 1, dispositivo ISD 32 On/Off è la word 40, bit 15
- Word 41-42 Catena 2 Stato dispositivo On/Off – Catena 2, dispositivo ISD 1 On/Off è la word 41, bit 0; catena 2, dispositivo ISD 32 On/Off è la word 42, bit 15

- Word 43-44 Catena 1 Stato di guasto – Catena 1, dispositivo ISD 1 in stato di guasto è la word 43, bit 0; catena 1, dispositivo ISD 32 in stato di guasto è la word 44, bit 15
- Word 45-46 Catena 2 Stato di guasto – Catena 2, dispositivo ISD 1 in stato di guasto è la word 45, bit 0; catena 2, dispositivo ISD 32 in stato di guasto è la word 46, bit 15
- Word 47-48 Catena 1 Stato marginale – Catena 1, dispositivo ISD 1 in stato marginale è la word 47, bit 0; catena 1, dispositivo ISD 32 in stato marginale è la word 48, bit 15
- Word 49-50 Catena 2 Stato marginale – Catena 2, dispositivo ISD 1 in stato marginale è la word 49, bit 0; catena 2, dispositivo ISD 32 in stato marginale è la word 50, bit 15
- Word 51-52 Catena 1 Stato di allarme – Catena 1, dispositivo ISD 1 in stato segnalazione è la word 51, bit 0; catena 1, lo dispositivo ISD 32 in stato segnalazione è la word 52, bit 15
- Word 53-54 Catena 2 Stato segnalazione – Catena 2, dispositivo ISD 1 in stato segnalazione è la word 53, bit 0; catena 2, dispositivo ISD 32 in stato segnalazione è la word 54, bit 15
- Word 55-56 Catena 1 Stato reset – Catena 1, dispositivo ISD 1 in stato di reset è la word 55, bit 0; catena 1, dispositivo ISD 32 in stato di reset è la word 56, bit 15
- Word 57-58 Catena 2 Stato reset – Catena 2, dispositivo ISD 1 in stato di reset è la word 57, bit 0; catena 2, dispositivo ISD 32 in stato di reset è la word 58, bit 15
- Word 59-60 Catena 1 Attuatore riconosciuto – Catena 1, dispositivo ISD 1 attuatore riconosciuto è la word 59, bit 0; catena 1, dispositivo ISD 32 attuatore riconosciuto è la word 60, bit 15
- Word 61-62 Catena 2 Attuatore riconosciuto – Catena 2, dispositivo ISD 1 attuatore riconosciuto è la word 61, bit 0; catena 2, dispositivo ISD 32 attuatore riconosciuto è la word 62, bit 15

12.4.11 Configurazione RSLogix5000 (messaggistica esplicita)

Il modulo di sicurezza supporta diverse connessioni di messaggistica esplicita. In aggiunta alle Istanze assembly della sezione precedente, esistono alcune Istanze assembly supplementari accessibili soltanto tramite la messaggistica esplicita.

Scelte per le connessioni dei messaggi espliciti

Letture delle uscite del modulo di controllo di sicurezza

Per eseguire una lettura unica di una delle istanze assembly dell'ingresso PLC/uscita modulo di controllo di sicurezza T>O da [Uscite da modulo di controllo di sicurezza \(ingressi al PLC\)](#) (pagina 173), utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 4, istanza 100 (0x64) o 101 (0x65) o 102 (0x66) o 103 (0x67) o 104 (0x68), attributo 3. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce l'istanza assembly appropriata, come mostrato in [Uscite da modulo di controllo di sicurezza \(ingressi al PLC\)](#) (pagina 173).

Un esempio di questo tipo di connessione è illustrato in [Esempio di lettura uscite del modulo di controllo di sicurezza](#) (pagina 188).

Scrittura degli ingressi del modulo di controllo di sicurezza

Per eseguire una scrittura unica dei dati nelle istanze assembly dell'ingresso del modulo di controllo di sicurezza (uscita PLC) da [Ingressi del modulo di controllo di sicurezza \(uscite da PLC\)](#) (pagina 171), utilizzare il tipo servizio 16 (Imposta attributo singolo, hex 10), classe 4, istanza 112 (0x70), 113 (0x71) o 114 (0x72), attributo 3. La dimensione dell'elemento sorgente MSG (un array di tag definito dall'utente) è data dall'oggetto assembly in questione. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo scrive i dati rilevanti nel modulo di controllo di sicurezza; vedere [Ingressi del modulo di controllo di sicurezza \(uscite da PLC\)](#) (pagina 171).

Un esempio di questo tipo di connessione è illustrato in [Esempio di scrittura ingressi del modulo di controllo di sicurezza](#) (pagina 189).



Nota: Non tutti i moduli di controllo di sicurezza supportano gli ingressi virtuali.

Stato uscita virtuale

Per ottenere lo stato corrente delle prime 64 uscite virtuali, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x64, istanza 1, attributo 1. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce due numeri interi a 32 bit che rappresentano lo stato da VO1 a VO64. Un esempio di questo tipo di connessione è illustrato in [Esempio di lettura stato dell'uscita virtuale](#) (pagina 191).

Letture dello stato dell'uscita virtuale estesa

Per ottenere lo stato corrente di tutte le 256 uscite virtuali, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x75, istanza 1, attributo 1. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce otto numeri interi a 32 bit contenenti i bit di stato delle uscite virtuali da VO1 a VO256.

Bit di errore uscita virtuale

Per ottenere lo stato corrente dei bit di errore delle prime 64 uscite virtuali, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x65, istanza 1, attributo 1. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce due numeri interi a 32 bit che rappresentano lo stato dei bit di guasto da VO1 a VO64.

Lettura bit di errore dell'uscita virtuale estesa

Per ottenere lo stato corrente di tutti i 256 bit di errore di uscita virtuali, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x76, istanza 1, attributo 1. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce otto numeri interi a 32 bit contenenti i bit di errore uscita virtuale da guasto VO1 a guasto VO256.

Valori indice di guasto singoli

Per ottenere un valore indice di guasto per una delle prime 64 uscite virtuali, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x6F, istanza 1-64 (sceglierne una), Attributo 1. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce un singolo registro a 16 bit che rappresenta il valore indice di guasto di una delle uscite virtuali.

Lettura valori estesi indice di guasto singoli

Per ottenere un valore indice di guasto per una delle 256 uscite virtuali, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x7A, istanza 1-255 (sceglierne uno), attributo 1. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce un registro a 16 bit che rappresenta il valore indice di guasto per una delle uscite virtuali.

Scrittura di ingressi virtuali (reset manuale virtuale e annulla ritardo alla disattivazione)

Per scrivere i bit di reset virtuale/annulla ritardo nel modulo di controllo di sicurezza, utilizzare il tipo servizio 16 (Imposta attributo singolo, hex 10), classe 0x78, istanza 1, attributo 1. La lunghezza dei dati da scrivere è due numeri interi a 32 bit (8 byte). Un messaggio esplicito corretto di questo tipo scrive i bit virtuali di reset/annulla ritardo da VRCD1 a VRCD16 e il codice di attuazione RCD.



Nota: Non tutti i moduli di controllo di sicurezza supportano gli ingressi virtuali.

N. word	Nome word	Tipo dati
0	VRCD (VRCD1-16) (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
1	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
2	Codice attuazione RCD [abilita RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
3	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit

Lettura uscite virtuali (Feedback reset manuale virtuale e cancellazione ritardo alla disattivazione)

Per leggere lo stato dei bit dell'uscita virtuale relativi al feedback su reset manuale virtuale e cancellazione ritardo alla disattivazione del modulo di controllo di sicurezza, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x79, istanza 1, attributo 1. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce due numeri interi a 32 bit contenenti i bit di feedback reset virtuale/annulla ritardo da VRCD Feedback 1 a VRCD Feedback 16 e il feedback codice attivazione RCD.



Nota: Non tutti i moduli di controllo di sicurezza supportano gli ingressi virtuali.

N. word	Nome word	Tipo dati
0	Feedback VRCD (VRCD1-16) (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
1	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
2	Feedback codice di attuazione RCD [feedback abilita RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
3	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit

Scrittura richiesta ISD

Per scrivere una richiesta di informazioni per il dispositivo ISD nel modulo di controllo di sicurezza, utilizzare il tipo servizio 16 (Imposta attributo singolo, hex 10), classe 0x81, istanza 1, attributo 1. La lunghezza dei dati da scrivere è tre numeri interi a 16 bit (6 byte). Un messaggio esplicito corretto di questo tipo scrive la richiesta ISD nel modulo di controllo di sicurezza.



Nota: Non tutti i moduli di controllo di sicurezza supportano ISD.

N. word	Nome word	Tipo dati
0	Richiesta lettura ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
1	Catena ISD richiesta (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
2	Dispositivo ISD richiesto (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit

Lettura risposta ISD

Per leggere la risposta del modulo di controllo di sicurezza a una richiesta ISD (vedere [Scrittura richiesta ISD](#) (pagina 187)), utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x80, istanza 1, attributo 1. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce 77 word contenenti le informazioni indicate di seguito.



Nota: Non tutti i moduli di controllo di sicurezza supportano ISD.

N. word	Nome word	Tipo dati
0-1	Stato sistema ISD – Catena 1 Conteggio dispositivi	Numero intero a 32 bit
2-3	Stato sistema ISD – Catena 2 Conteggio dispositivi	Numero intero a 32 bit
4-5	Stato sistema ISD – Catena 1 Dispositivo in stato On/Off (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
6-7	Stato sistema ISD – Catena 2 Dispositivo in stato On/Off (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
8-9	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato guasto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
10-11	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato guasto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
12-13	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato marginale (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
14-15	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato marginale (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
16-17	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato segnalazione (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
18-19	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato segnalazione (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
20-21	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato reset (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
22-23	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato reset (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
24-25	Stato sistema ISD – Catena 1 Attuatore riconosciuto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
26-27	Stato sistema ISD – Catena 2 Attuatore riconosciuto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
28-29	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato sistema (vedere Stato del sistema catena ISD (pagina 47))	Numero intero a 32 bit

N. word	Nome word	Tipo dati
30-31	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato sistema (vedere Stato del sistema catena ISD (pagina 47))	Numero intero a 32 bit
32-64	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
65	Conferma richiesta lettura ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
66	Conferma richiesta catena ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
67	Conferma richiesta dispositivo ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
68-76	Dati specifici su singolo dispositivo ISD (vedere Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata (pagina 180))	Numero intero a 16 bit

Singola voce del registro guasti

Per ottenere una specifica voce dal registro guasti a 10 voci, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x71, istanza 1, attributo 1-10 (sceglierne uno). Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce una singola voce di registro 15 dal registro guasti, come definito di seguito. N.B.: Attributo = 1 fa riferimento alla voce più recente del registro errori, mentre Attributo = 10 fa riferimento alla più vecchia.

N. Word	Nome Word	Tipo dati
0-1	Timestamp guasto n. 1	Numero intero a 32 bit
2-9	Nome guasto n. 1 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
10	Codice di errore guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
11	Codice di errore avanzato guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
12	Indice messaggi di errore guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
13-14	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit

Informazioni di sistema

Alcune informazioni di sistema sono accessibili con il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x72, istanza 1, attributo 1-4 (sceglierne uno, v. tabella seguente). Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce le informazioni di sistema visibili di seguito (dimensioni e tipo di dati possono variare). Un esempio di questo tipo di connessione è illustrato in [Esempio di lettura informazioni di sistema](#) (pagina 191).

Attributo	Valore di sistema	Tipo dati
1	Secondi dall'avvio	Numero intero a 32 bit
2	Modalità operativa	Numero intero a 16 bit
3	NomeConfig	Lunghezza 2 word + 16 caratteri ASCII
4	Config CRC	Numero intero a 32 bit

Esempi di connessioni per messaggi espliciti

Esempio di lettura uscite del modulo di controllo di sicurezza

Per ottenere una lettura unica dell'istanza assembly 100 (0x64), utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 4, istanza 100, attributo 3. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce tutti e 8 i registri dell'istanza assembly 100 (0x64), come definito in [Oggetto assembly di configurazione](#) (pagina 181).

La figura seguente mostra il comando MSG per questo messaggio esplicito.

Figura 186. Comando MSG – Scheda **Configurazione**





Figura 187. Comando MSG – Scheda **Comunicazione**



La figura seguente mostra l'array definito dall'utente (chiamato XS_Explicit_AE_100) con visualizzati tutti gli 8 registri.

Figura 188. Array definito dall'utente

		{ ... }	{ ... }	Decimal	INT[8]
-	XS_Explicit_AE_100				
+	XS_Explicit_AE_100[0]	2		Decimal	INT
+	XS_Explicit_AE_100[1]	0		Decimal	INT
+	XS_Explicit_AE_100[2]	0		Decimal	INT
+	XS_Explicit_AE_100[3]	0		Decimal	INT
+	XS_Explicit_AE_100[4]	0		Decimal	INT
+	XS_Explicit_AE_100[5]	0		Decimal	INT
+	XS_Explicit_AE_100[6]	0		Decimal	INT
+	XS_Explicit_AE_100[7]	0		Decimal	INT

In questi dati di esempio, VO2 è impostato su ON. VO2 è word 0, bit $1 > 2^1 = 2$

Esempio di scrittura ingressi del modulo di controllo di sicurezza

Per eseguire una scrittura singola dei dati nell'ingresso del modulo di controllo di sicurezza (uscita PLC), istanza assembly 112 (0x70), utilizzare il tipo servizio 16 (Imposta attributo singolo, hex 10), classe 4, istanza 112 (0x70), attributo 3. La dimensione dell'elemento sorgente MSG (un array di tag definito dall'utente) in questo caso è 4 byte.

La figura seguente mostra l'array definito dall'utente (chiamato AE112) da scrivere nel modulo di controllo di sicurezza.

Figura 189. Array definito dall'utente da scrivere nel modulo di controllo di sicurezza

▲ AE112	{...}	{...}	Decimal	INT[2]
▶ AE112[0]	7		Decimal	INT
▶ AE112[1]	0		Decimal	INT

La figura seguente mostra il comando MSG per questo messaggio esplicito.

Figura 190. Comando MSG – Scheda **Configuration** (Configurazione)





Figura 191. Comando MSG – Scheda **Communication** (Comunicazione)



Esempio di lettura stato dell'uscita virtuale

Per ottenere una lettura unica dello stato corrente delle prime 64 uscite virtuali, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x64, istanza 1, attributo 1. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce due numeri interi a 32 bit che rappresentano lo stato da VO1 a VO64.

La figura seguente mostra il comando MSG per questo messaggio esplicito.

Figura 192. Comando MSG – Scheda **Configurazione**





Figura 193. Comando MSG – Scheda **Comunicazione**



La figura seguente illustra l'array definito dall'utente (chiamato XS_Explicit_VO_Status) con due numeri interi a 32 bit.

Figura 194. Array definito dall'utente

[-] XS_Explicit_VO_Status	{ ... }	{ ... }	Decimal	DINT[2]
[+] XS_Explicit_VO_Status[0]	1		Decimal	DINT
[+] XS_Explicit_VO_Status[1]	0		Decimal	DINT

In questo esempio di dati, possiamo vedere che VO1 è attualmente ON. VO1 è word 1, bit 0 > 2^0 = 1

Esempio di lettura informazioni di sistema

Alcune informazioni di sistema sono accessibili utilizzando i messaggi espliciti EtherNet/IP, ad esempio il nome configurazione del modulo di sicurezza. Per acquisire questo dato, utilizzare il tipo servizio 14 (Ottieni attributo singolo, hex 0E), classe 0x72, istanza 1, attributo 3. Un messaggio esplicito corretto di questo tipo restituisce la stringa ASCII e di 32 bit che comprende il nome della configurazione del modulo di sicurezza.

La figura seguente mostra il comando MSG per questo messaggio esplicito.

Figura 195. Comando MSG —Scheda **Configurazione**





Figura 196. Comando MSG—Scheda **Comunicazione**



La seguente figura mostra l'array definito dall'utente (chiamato XS_Explicit_Config_Name) con 8 registri.

Figura 197. Array definito dall'utente

	{...}	{...}	Decimal	INT[10]
+ XS_Explicit_Config_Name[0]	12		Decimal	INT
+ XS_Explicit_Config_Name[1]	0		Decimal	INT
+ XS_Explicit_Config_Name[2]	'1B'		ASCII	INT
+ XS_Explicit_Config_Name[3]	'na'		ASCII	INT
+ XS_Explicit_Config_Name[4]	'k'		ASCII	INT
+ XS_Explicit_Config_Name[5]	'oC'		ASCII	INT
+ XS_Explicit_Config_Name[6]	'fn'		ASCII	INT
+ XS_Explicit_Config_Name[7]	'gi'		ASCII	INT
+ XS_Explicit_Config_Name[8]	0		Decimal	INT
+ XS_Explicit_Config_Name[9]	0		Decimal	INT

N.B.: i primi due registri sono un numero intero a 32 bit e descrivono la quantità di caratteri ASCII nel nome della configurazione. In questo caso il valore è pari a 12. I caratteri ASCII sono impacchettati, due per registro, nel cosiddetto formato stringa ControlLogix. Qui il nome di configurazione è *Blank Config*, ma il formato stringa ControlLogix visualizza questi caratteri in ordine inverso, due per riga.

Messaggi espliciti passo-passo

Per creare da zero una connessione di messaggio esplicita in un programma Allen-Bradley PLC sono necessari i passaggi successivi.


1. Creare un nuovo tag con tipo dati Message.
2. Il nuovo tag deve fungere da elemento di destinazione (un array di 16 bit, sufficientemente grande da memorizzare i dati che saranno richiesti).
3. Aggiungere un comando MSG alla Logica ladder (utilizzando il tag Messaggio dal n. 1 e l'elemento di destinazione dal n. 2). I valori Classe, Istanza e Attributo dipendono dai dati desiderati.
4. Nella scheda Communication (Comunicazione) del comando MSG, inserire il percorso del modulo di controllo di sicurezza; ad esempio, Ethernet, 2, 192.168.0.128, dove 2 è utilizzato per le connessioni EtherNet/IP nel PLC e l'indirizzo IP visualizzato è quello del modulo di controllo di sicurezza.

12.4.12 Configurazione EIP su PLC Omron

Le figure seguenti mostrano una connessione EtherNet/IP tra un Modulo di sicurezza e un PLC Omron CJ2H.


1. Aprire il software del configuratore di rete Omron.

Figura 198. Software del configuratore di rete Omron



2. Aggiungere alla rete il PLC corretto.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul PLC e fare clic su **Cambia indirizzo nodo** per cambiare l'indirizzo IP.

Figura 199. Menu contestuale




Ecco l'indirizzo IP del PLC:

Figura 200. Indirizzo IP PLC



4. Installare il file EDS del modulo di controllo di sicurezza.
 - a) Andare in **EDS_File > Installa**.
 - b) Individuare e selezionare il file EDS.
 - c) Fare doppio clic sul nuovo elemento dall'elenco a sinistra per aggiungerlo alla rete.

Figura 201. Aggiungere il Modulo di sicurezza




5. Fare clic con il tasto destro del mouse sul Modulo di sicurezza e fare clic su **Cambia indirizzo nodo** per cambiare l'indirizzo IP.
6. Inserire l'indirizzo IP del Modulo di sicurezza.

Figura 202. Indirizzo IP del Modulo di sicurezza




7. Fare doppio clic sull'icona del PLC per modificare i parametri del dispositivo.
 - a) Selezionare il Modulo di sicurezza dall'**Elenco dispositivi non di registro**.

Figura 203. *Elenco dispositivi non di registro*




b) Fare clic sulla freccia in basso per inviarlo all'**Elenco dispositivi di registro**.


Figura 204. *Elenco dispositivi di registro*



c) Fare clic sulla scheda **Set di tag** (per vedere la finestra seguente).

Figura 205. Scheda *Set di tag*

- d) Fare clic su **Modifica tag...**
Viene visualizzata la finestra **Modifica tag**.
- e) Fare clic sulla scheda **In - Consumo**.


Figura 206. Finestra *Modifica tag* — Scheda *In - Consumo*

- f) Fare clic su **Nuovo**.
Viene visualizzata la finestra **Modifica tag**.
- g) Selezionare un'area dati CPU di tipo e dimensioni appropriate.
In questo esempio, il modulo di controllo di sicurezza invierà word di 16 bit, quindi l'area DM è corretta. Scegliere per **Size** (Dimensioni, ovvero il numero di byte) un valore pari all'istanza assembly EIP desiderata. La figura successiva mostra la scheda *In - Consumo* (In - Consumo), dal punto di vista del PLC, ovvero gli assembly T > O. Per maggiori informazioni sugli oggetti assembly, vedere [Ingressi del modulo di controllo di](#)

sicurezza (uscite da PLC) (pagina 171) e Uscite da modulo di controllo di sicurezza (ingressi al PLC) (pagina 173). Le scelte sono:


- Stato/Guasto VO - 100 (0x64), dimensioni 16 byte
- Word indice di guasto - 101 (0x65), dimensioni 208 byte
- Solo registro errori - 102 (0x66), dimensioni 300 byte
- Reset/Annulla ritardo - 103 (0x67), dimensioni 70 byte
- VRCD più ISD - 104 (0x68), dimensioni 224 byte

Figura 207. Finestra *Modifica tag*




- h) Dopo aver inserito il **Nome** (si ricordi che fa riferimento a un'Area dati CPU sul PLC) e le **Dimensioni** in byte, fare clic su **Registra** e poi su **Chiudi**.
- i) Fare clic sulla scheda **Uscita - Produzione**.

Figura 208. Scheda *Uscita - Produzione*





- j) Fare clic su **Nuovo**.
- k) Scegliere un'area dati CPU di tipo e dimensioni appropriate.
- Le scelte sono:
- 112 (0x70), dimensioni 2 byte (nessun dato in questi registri)

- 113 (0x71), dimensioni 22 byte (bit reset virtuale, annulla ritardo)


Figura 209. Finestra **Modifica tag**

- l) Dopo aver inserito il **Nome** (si ricordi che fa riferimento a un'Area dati CPU sul PLC) e le **Dimensioni** in byte, fare clic su **Registra** e poi su **Chiudi**.
 - m) Nella finestra **Modifica tag**, fare clic su **OK**.
Viene visualizzato il messaggio "I nuovi tag saranno registrati come set di tag".
 - n) Fare clic su **Sì**.
8. Selezionare due volte i tag facendo clic su entrambe le schede **In - Consume** (In-Consumo) e **Out - Produce** (Out - Produzione).

Figura 210. Scheda **In - Consumo**Figura 211. Scheda **Uscita - Produzione**


9. Ritornare alla scheda **Connessioni** (per vedere la finestra successiva).

Figura 212. Finestra **Modifica parametri dispositivo Scheda—Connessioni**




10. Fare doppio clic sul Modulo di sicurezza visibile nell'**Elenco dispositivi di registro**.
Si apre la finestra **Modifica connessione**.
11. Selezionare le **Connessioni** ed **RPI** corretti.

Figura 213. Modifica connessioni



12. Fare clic su **Registra** e poi su **Chiudi**.
13. Fare clic su **OK** nella finestra **Modifica parametri**.

Figura 214. Finestra **Modifica parametri**



14. Andare online e scaricare la configurazione sul PLC.


Figura 215. Scaricare la configurazione



15. Fare clic su **Sì** nel messaggio "Avvia download dei parametri sui dispositivi selezionati".

16. Selezionare un'opzione di download.

Figura 216. Opzioni di download



17. Fare clic su **Sì** nel messaggio "Lo stato della modalità del modulo di controllo sarà ripristinato prima di avviare il download" e poi su **OK** nel messaggio "Il download del parametro del dispositivo è stato completato".

18. Fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona del PLC e selezionare **Monitor** (Monitoraggio).

Questa finestra mostra se la connessione appare corretta. Le icone blu indicano che la connessione è corretta e senza errori.

Figura 217. Finestra *Monitora dispositivo*—Scheda *Stato 1*






Figura 218. Finestra *Monitora dispositivo*—Scheda *Connessione*




19. Aprire il software Programmatore CX.
20. Andare in **File > Nuovo**.
Viene visualizzata la finestra **Cambia PLC**.
21. Selezionare un modello di PLC e fare clic su **Impostazioni**.

Figura 219. Finestra *Cambia PLC*




22. Selezionare un **Tipo CPU** e fare clic su **OK**.

Figura 220. Finestra *Impostazioni tipo dispositivo*




23. Selezionare un **Tipo rete** e fare clic su **OK**.

Figura 221. Finestra *Cambia PLC*



24. Andare online con il PLC; fare clic su **Lavora online**.

Figura 222. *Lavora online*



25. Fare clic su **Sì** per effettuare la connessione al PLC.

26. Andare in **Visualizza > Finestre > Controllo**.

27. Fare clic sulla prima riga della finestra **Controllo**.

Si apre la finestra **Modifica finestra di dialogo**.

Figura 223. Finestra **Controllo**

PLC Na...	Name	Address	Data Type / Format	FB Usage	Value	Value(...)	Comment

28. Aggiungere alcuni registri alla finestra **Controllo**.

Figura 224. *Modifica finestra di dialogo*

Figura 225. Finestra **Controllo** —Quattro registri

PLC Na...	Name	Address	Data Type / Format	FB Usage	Value	Value(Binary)	Commen
NewPLC1		D0	INT (Signed Decimal,Channel)		+2	0000 0000 0000 0010	
NewPLC1		D1	INT (Signed Decimal,Channel)		0	0000 0000 0000 0000	
NewPLC1		D2	INT (Signed Decimal,Channel)		0	0000 0000 0000 0000	
NewPLC1		D3	INT (Signed Decimal,Channel)		0	0000 0000 0000 0000	

La finestra **Controllo** illustrata nella figura precedente, contiene quattro registri di dati di uscita (ingresso PLC) del modulo di sicurezza. Si noti che è attiva l'Uscita virtuale n. 2 (registro D0, bit 1).

12.5 Modbus/TCP

Il protocollo Modbus/TCP fornisce informazioni sui dispositivi utilizzando i banchi di registri e bobine definiti dal dispositivo slave.

In questa sezione vengono definiti i banchi di registri e bobine. In base alla specifica, Modbus/TCP utilizza TCP porta 502. Il modulo di sicurezza non supporta un ID unità pari a 0 (talvolta chiamato ID slave o ID dispositivo).

Per inviare i valori di uscita dal modulo di controllo di sicurezza al PLC, vengono utilizzati i seguenti registri. Possono essere letti come registri di ingresso (30000) con il codice funzione Modbus 04, Read Input Registers (Leggi registri di ingresso). I medesimi valori possono essere letti anche come registri di memoria (40000) utilizzando il codice funzione Modbus 03, Read Holding Registers (Leggi registri di memoria). Le informazioni di stato per tutte le uscite virtuali e relativi flag di guasto, contenute nei primi otto registri, possono essere lette anche come ingressi (10000) con il codice funzione Modbus 02, Read Input Status (Leggi stato di ingresso).



Nota: I moduli di sicurezza FID 2 e XS/SC26-2 successivi si distinguono dai modelli XS/SC26-2 FID 1 in quanto FID 2 e versioni successive non consentono più l'accesso alle prime 64 uscite virtuali con le bobine Modbus/TCP 0001–00064, né ai bit di guasto delle prime 64 uscite virtuali con le bobine Modbus/TCP 00065–00128.

Le prime 64 uscite virtuali e relativi guasti (ingressi 10001–10128)

Tabella 24. 02: lettura stato di ingresso

Ingresso n.	NOME	Ingresso n.	NOME
10001	VO1	10065	Bit guasto VO1
10002	VO2	10066	Bit guasto VO2
10003	VO3	10067	Bit guasto VO3
...
10063	VO63	10127	Bit guasto VO63
10064	VO64	10128	Bit guasto VO64

Tutte le 256 uscite virtuali e relativi guasti (ingressi 11001–11256, 12001–12256)

Tabella 25. 02: lettura stato di ingresso

Ingresso n.	NOME	Ingresso n.	NOME
11001	VO1	12001	Bit guasto VO1
11002	VO2	12002	Bit guasto VO2
11003	VO3	12003	Bit guasto VO3
...
11255	VO255	12255	Bit guasto VO255
11256	VO256	12256	Bit guasto VO256

Ingresso virtuale, feedback e controllo Reset virtuale/Annulla ritardo (bobine 3001–3064, 4001–4016, ingressi 15001–15016)

Vedere [Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo \(RCD\)](#) (pagina 57).

Tabella 26. 05: Scrittura singola bobina; 02: lettura stato di ingresso

Ingresso n.	NOME	Ingresso n.	NOME
3001	VI1 ON/OFF	15001	VRCD1 Feedback
3002	VI2 ON/OFF	15002	VRCD2 Feedback
...
3064	VI 64 ON/OFF	15016	VRCD16 Feedback
4001	VRCD1 ON/OFF		
4002	VRCD2 ON/OFF		
...			
4016	VRCD16 ON/OFF		

Registri uscite modulo di sicurezza (ingresso Modbus/TCP o registri di memoria)

REG ingresso n.	REG memoria n.	NOME WORD	TIPO DATI
1	1	VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
2	2	VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit

REG ingresso n.	REG memoria n.	NOME WORD	TIPO DATI
3	3	VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
4	4	VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
5	5	Bit di guasto per VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
6	6	Bit di guasto per VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
7	7	Bit di guasto per VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
8	8	Bit di guasto per VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
	9	Ingresso virtuale ON/OFF (1-16)	Numero intero a 16 bit
	10	Ingresso virtuale ON/OFF (17-32)	Numero intero a 16 bit
	11	Ingresso virtuale ON/OFF (33-48)	Numero intero a 16 bit
	12	Ingresso virtuale ON/OFF (49-64)	Numero intero a 16 bit
13–16	13–16	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
	17	Reset virtuale/Annulla ritardo (1–16) [bit registro RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
18	18	riservato	Numero intero a 16 bit
	19	Codice attuazione RCD [registro abilitazione RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
20	20	Reset virtuale/Annulla ritardi (1–16) Feedback [Bit registro di feedback RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
21	21	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
22	22	Feedback codice di attuazione RCD [registro di feedback abilitazione RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
23–40	23–40	riservato	Numero intero a 16 bit
41	41	Indice di guasto VO1	Numero intero a 16 bit
42	42	Indice di guasto VO2	Numero intero a 16 bit
43	43	Indice di guasto VO3	Numero intero a 16 bit
44	44	Indice di guasto VO4	Numero intero a 16 bit
45	45	Indice di guasto VO5	Numero intero a 16 bit
46	46	Indice di guasto VO6	Numero intero a 16 bit
47	47	Indice di guasto VO7	Numero intero a 16 bit
48	48	Indice di guasto VO8	Numero intero a 16 bit
49	49	Indice di guasto VO9	Numero intero a 16 bit
50	50	Indice di guasto VO10	Numero intero a 16 bit
51	51	Indice di guasto VO11	Numero intero a 16 bit
52	52	Indice di guasto VO12	Numero intero a 16 bit
53	53	Indice di guasto VO13	Numero intero a 16 bit
54	54	Indice di guasto VO14	Numero intero a 16 bit
55	55	Indice di guasto VO15	Numero intero a 16 bit
56	56	Indice di guasto VO16	Numero intero a 16 bit

REG ingresso n.	REG memoria n.	NOME WORD	TIPO DATI
57	57	Indice di guasto VO17	Numero intero a 16 bit
58	58	Indice di guasto VO18	Numero intero a 16 bit
59	59	Indice di guasto VO19	Numero intero a 16 bit
60	60	Indice di guasto VO20	Numero intero a 16 bit
61	61	Indice di guasto VO21	Numero intero a 16 bit
62	62	Indice di guasto VO22	Numero intero a 16 bit
63	63	Indice di guasto VO23	Numero intero a 16 bit
64	64	Indice di guasto VO24	Numero intero a 16 bit
65	65	Indice di guasto VO25	Numero intero a 16 bit
66	66	Indice di guasto VO26	Numero intero a 16 bit
67	67	Indice di guasto VO27	Numero intero a 16 bit
68	68	Indice di guasto VO28	Numero intero a 16 bit
69	69	Indice di guasto VO29	Numero intero a 16 bit
70	70	Indice di guasto VO30	Numero intero a 16 bit
71	71	Indice di guasto VO31	Numero intero a 16 bit
72	72	Indice di guasto VO32	Numero intero a 16 bit
73	73	Indice di guasto VO33	Numero intero a 16 bit
74	74	Indice di guasto VO34	Numero intero a 16 bit
75	75	Indice di guasto VO35	Numero intero a 16 bit
76	76	Indice di guasto VO36	Numero intero a 16 bit
77	77	Indice di guasto VO37	Numero intero a 16 bit
78	78	Indice di guasto VO38	Numero intero a 16 bit
79	79	Indice di guasto VO39	Numero intero a 16 bit
80	80	Indice di guasto VO40	Numero intero a 16 bit
81	81	Indice di guasto VO41	Numero intero a 16 bit
82	82	Indice di guasto VO42	Numero intero a 16 bit
83	83	Indice di guasto VO43	Numero intero a 16 bit
84	84	Indice di guasto VO44	Numero intero a 16 bit
85	85	Indice di guasto VO45	Numero intero a 16 bit
86	86	Indice di guasto VO46	Numero intero a 16 bit
87	87	Indice di guasto VO47	Numero intero a 16 bit
88	88	Indice di guasto VO48	Numero intero a 16 bit
89	89	Indice di guasto VO49	Numero intero a 16 bit
90	90	Indice di guasto VO50	Numero intero a 16 bit
91	91	Indice di guasto VO51	Numero intero a 16 bit
92	92	Indice di guasto VO52	Numero intero a 16 bit
93	93	Indice di guasto VO53	Numero intero a 16 bit
94	94	Indice di guasto VO54	Numero intero a 16 bit
95	95	Indice di guasto VO55	Numero intero a 16 bit
96	96	Indice di guasto VO56	Numero intero a 16 bit
97	97	Indice di guasto VO57	Numero intero a 16 bit
98	98	Indice di guasto VO58	Numero intero a 16 bit

REG ingresso n.	REG memoria n.	NOME WORD	TIPO DATI
99	99	Indice di guasto VO59	Numero intero a 16 bit
100	100	Indice di guasto VO60	Numero intero a 16 bit
101	101	Indice di guasto VO61	Numero intero a 16 bit
102	102	Indice di guasto VO62	Numero intero a 16 bit
103	103	Indice di guasto VO63	Numero intero a 16 bit
104	104	Indice di guasto VO64	Numero intero a 16 bit
105-106	105-106	Codice di guasto completo VO1	Numero intero a 32 bit
107-108	107-108	Codice di guasto completo VO2	Numero intero a 32 bit
109-110	109-110	Codice di guasto completo VO3	Numero intero a 32 bit
111-112	111-112	Codice di guasto completo VO4	Numero intero a 32 bit
113-114	113-114	Codice di guasto completo VO5	Numero intero a 32 bit
115-116	115-116	Codice di guasto completo VO6	Numero intero a 32 bit
117-118	117-118	Codice di guasto completo VO7	Numero intero a 32 bit
119-120	119-120	Codice di guasto completo VO8	Numero intero a 32 bit
121-122	121-122	Codice di guasto completo VO9	Numero intero a 32 bit
123-124	123-124	Codice di guasto completo VO10	Numero intero a 32 bit
125-126	125-126	Codice di guasto completo VO11	Numero intero a 32 bit
127-128	127-128	Codice di guasto completo VO12	Numero intero a 32 bit
129-130	129-130	Codice di guasto completo VO13	Numero intero a 32 bit
131-132	131-132	Codice di guasto completo VO14	Numero intero a 32 bit
133-134	133-134	Codice di guasto completo VO15	Numero intero a 32 bit
135-136	135-136	Codice di guasto completo VO16	Numero intero a 32 bit
137-138	137-138	Codice di guasto completo VO17	Numero intero a 32 bit
139-140	139-140	Codice di guasto completo VO18	Numero intero a 32 bit
141-142	141-142	Codice di guasto completo VO19	Numero intero a 32 bit
143-144	143-144	Codice di guasto completo VO20	Numero intero a 32 bit
145-146	145-146	Codice di guasto completo VO21	Numero intero a 32 bit
147-148	147-148	Codice di guasto completo VO22	Numero intero a 32 bit
149-150	149-150	Codice di guasto completo VO23	Numero intero a 32 bit
151-152	151-152	Codice di guasto completo VO24	Numero intero a 32 bit
153-154	153-154	Codice di guasto completo VO25	Numero intero a 32 bit
155-156	155-156	Codice di guasto completo VO26	Numero intero a 32 bit
157-158	157-158	Codice di guasto completo VO27	Numero intero a 32 bit
159-160	159-160	Codice di guasto completo VO28	Numero intero a 32 bit
161-162	161-162	Codice di guasto completo VO29	Numero intero a 32 bit
163-164	163-164	Codice di guasto completo VO30	Numero intero a 32 bit
165-166	165-166	Codice di guasto completo VO31	Numero intero a 32 bit
167-168	167-168	Codice di guasto completo VO32	Numero intero a 32 bit
169-170	169-170	Codice di guasto completo VO33	Numero intero a 32 bit
171-172	171-172	Codice di guasto completo VO34	Numero intero a 32 bit
173-174	173-174	Codice di guasto completo VO35	Numero intero a 32 bit
175-176	175-176	Codice di guasto completo VO36	Numero intero a 32 bit

REG ingresso n.	REG memoria n.	NOME WORD	TIPO DATI
177-178	177-178	Codice di guasto completo VO37	Numero intero a 32 bit
179-180	179-180	Codice di guasto completo VO38	Numero intero a 32 bit
181-182	181-182	Codice di guasto completo VO39	Numero intero a 32 bit
183-184	183-184	Codice di guasto completo VO40	Numero intero a 32 bit
185-186	185-186	Codice di guasto completo VO41	Numero intero a 32 bit
187-188	187-188	Codice di guasto completo VO42	Numero intero a 32 bit
189-190	189-190	Codice di guasto completo VO43	Numero intero a 32 bit
191-192	191-192	Codice di guasto completo VO44	Numero intero a 32 bit
193-194	193-194	Codice di guasto completo VO45	Numero intero a 32 bit
195-196	195-196	Codice di guasto completo VO46	Numero intero a 32 bit
197-198	197-198	Codice di guasto completo VO47	Numero intero a 32 bit
199-200	199-200	Codice di guasto completo VO48	Numero intero a 32 bit
201-202	201-202	Codice di guasto completo VO49	Numero intero a 32 bit
203-204	203-204	Codice di guasto completo VO50	Numero intero a 32 bit
205-206	205-206	Codice di guasto completo VO51	Numero intero a 32 bit
207-208	207-208	Codice di guasto completo VO52	Numero intero a 32 bit
209-210	209-210	Codice di guasto completo VO53	Numero intero a 32 bit
211-212	211-212	Codice di guasto completo VO54	Numero intero a 32 bit
213-214	213-214	Codice di guasto completo VO55	Numero intero a 32 bit
215-216	215-216	Codice di guasto completo VO56	Numero intero a 32 bit
217-218	217-218	Codice di guasto completo VO57	Numero intero a 32 bit
219-220	219-220	Codice di guasto completo VO58	Numero intero a 32 bit
221-222	221-222	Codice di guasto completo VO59	Numero intero a 32 bit
223-224	223-224	Codice di guasto completo VO60	Numero intero a 32 bit
225-226	225-226	Codice di guasto completo VO61	Numero intero a 32 bit
227-228	227-228	Codice di guasto completo VO62	Numero intero a 32 bit
229-230	229-230	Codice di guasto completo VO63	Numero intero a 32 bit
231-232	231-232	Codice di guasto completo VO64	Numero intero a 32 bit
233-234	233-234	Timestamp guasto n. 1	Numero intero a 32 bit
235-242	235-242	Nome guasto n. 1 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
243	243	Codice di errore guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
244	244	Codice di errore avanzato guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
245	245	Indice messaggi di errore guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
246-247	246-247	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
248-249	248-249	Timestamp guasto n. 2	Numero intero a 32 bit
250-257	250-257	Nome guasto n. 2 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
258	258	Codice di errore guasto n. 2	Numero intero a 16 bit
259	259	Codice di errore avanzato guasto n. 2	Numero intero a 16 bit
260	260	Indice messaggi di errore guasto n. 2	Numero intero a 16 bit
261-262	261-262	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
263-264	263-264	Timestamp guasto n. 3	Numero intero a 32 bit

REG ingresso n.	REG memoria n.	NOME WORD	TIPO DATI
265-272	265-272	Nome guasto n. 3 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
273	273	Codice di errore guasto n. 3	Numero intero a 16 bit
274	274	Codice di errore avanzato guasto n. 3	Numero intero a 16 bit
275	275	Indice messaggi di errore guasto n. 3	Numero intero a 16 bit
276-277	276-277	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
278-279	278-279	Timestamp guasto n. 4	Numero intero a 32 bit
280-287	280-287	Nome guasto n. 4 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
288	288	Codice di errore guasto n. 4	Numero intero a 16 bit
289	289	Codice di errore avanzato guasto n. 4	Numero intero a 16 bit
290	290	Indice messaggi di errore guasto n. 4	Numero intero a 16 bit
291-292	291-292	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
293-294	293-294	Timestamp guasto n. 5	Numero intero a 32 bit
295-302	295-302	Nome guasto n. 5 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
303	303	Codice di errore guasto n. 5	Numero intero a 16 bit
304	304	Codice di errore avanzato guasto n. 5	Numero intero a 16 bit
305	305	Indice messaggi di errore guasto n. 5	Numero intero a 16 bit
306-307	306-307	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
308-309	308-309	Timestamp guasto n. 6	Numero intero a 32 bit
310-317	310-317	Nome guasto n. 6 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
318	318	Codice di errore guasto n. 6	Numero intero a 16 bit
319	319	Codice di errore avanzato guasto n. 6	Numero intero a 16 bit
320	320	Indice messaggi di errore guasto n. 6	Numero intero a 16 bit
321-322	321-322	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
323-324	323-324	Timestamp guasto n. 7	Numero intero a 32 bit
325-332	325-332	Nome guasto n. 7 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
333	333	Codice di errore guasto n. 7	Numero intero a 16 bit
334	334	Codice di errore avanzato guasto n. 7	Numero intero a 16 bit
335	335	Indice messaggi di errore guasto n. 7	Numero intero a 16 bit
336-337	336-337	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
338-339	338-339	Timestamp guasto n. 8	Numero intero a 32 bit
340-347	340-347	Nome guasto n. 8 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
348	348	Codice di errore guasto n. 8	Numero intero a 16 bit
349	349	Codice di errore avanzato guasto n. 8	Numero intero a 16 bit
350	350	Indice messaggi di errore guasto n. 8	Numero intero a 16 bit
351-352	351-352	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
353-354	353-354	Timestamp guasto n. 9	Numero intero a 32 bit
355-362	355-362	Nome guasto n. 9 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
363	363	Codice di errore guasto n. 9	Numero intero a 16 bit

REG ingresso n.	REG memoria n.	NOME WORD	TIPO DATI
364	364	Codice di errore avanzato guasto n. 9	Numero intero a 16 bit
365	365	Indice messaggi di errore guasto n. 9	Numero intero a 16 bit
366–367	366–367	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
368–369	368–369	Timestamp guasto n. 10	Numero intero a 32 bit
370–377	370–377	Nome guasto n. 10 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
378	378	Codice di errore guasto n. 10	Numero intero a 16 bit
379	379	Codice di errore avanzato guasto n. 10	Numero intero a 16 bit
380	380	Indice messaggi di errore guasto n. 10	Numero intero a 16 bit
381–382	381–382	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
383–384	383–384	Secondi dall'avvio	Numero intero a 32 bit
385	385	Modalità operativa	Numero intero a 16 bit
386–395	386–395	NomeConfig	Lunghezza 2 word + 16 caratteri ASCII
396–397	396–397	Config CRC	Numero intero a 32 bit
398–900	398–900	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
901	901	VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
902	902	VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
903	903	VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
904	904	VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
905	905	VO65 – VO80 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
906	906	VO81 – VO96 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
907	907	VO97 – VO112 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
908	908	VO113 – VO128 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
909	909	VO129 – VO144 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
910	910	VO145 – VO160 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
911	911	VO161 – VO176 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
912	912	VO177 – VO192 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
913	913	VO193 – VO208 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
914	914	VO209 – VO224 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
915	915	VO225 – VO240 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
916	916	VO241 – VO256 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
917	917	Bit di guasto per VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
918	918	Bit di guasto per VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
919	919	Bit di guasto per VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
920	920	Bit di guasto per VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 216))	Numero intero a 16 bit
921	921	Bit di guasto per VO65 – VO80 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
922	922	Bit di guasto per VO81 – VO96 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
923	923	Bit di guasto per VO97 – VO112 (vedere Flag estesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit

REG ingresso n.	REG memoria n.	NOME WORD	TIPO DATI
924	924	Bit di guasto per VO113 – VO128 (vedere Flag es-tesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
925	925	Bit di guasto per VO129 – VO144 (vedere Flag es-tesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
926	926	Bit di guasto per VO145 – VO160 (vedere Flag es-tesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
926	926	Bit di guasto per VO161 – VO176 (vedere Flag es-tesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
928	928	Bit di guasto per VO177 – VO192 (vedere Flag es-tesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
929	929	Bit di guasto per VO193 – VO208 (vedere Flag es-tesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
930	930	Bit di guasto per VO209 – VO224 (vedere Flag es-tesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
931	931	Bit di guasto per VO225 – VO240 (vedere Flag es-tesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
932	932	Bit di guasto per VO241 – VO256 (vedere Flag es-tesi (pagina 217))	Numero intero a 16 bit
933–934	933–934	Feedback bit RCD (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 32 bit
935	935	Feedback abilitazione RCD (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
936	936	Indice di guasto VO1	Numero intero a 16 bit
937	937	Indice di guasto VO2	Numero intero a 16 bit
938	938	Indice di guasto VO3	Numero intero a 16 bit
...
1190	1190	Indice di guasto VO256	Numero intero a 16 bit
1191–1192	1191–1192	Codice di guasto completo VO1	Numero intero a 32 bit
1193–1194	1193–1194	Codice di guasto completo VO2	Numero intero a 32 bit
1195–1196	1195–1196	Codice di guasto completo VO3	Numero intero a 32 bit
1197–1198	1197–1198	Codice di guasto completo VO4	Numero intero a 32 bit
...
1702–1703	1702–1703	Codice di guasto completo VO256	Numero intero a 32 bit
1704–1705	1704–1705	Stato di sistema ISD - Conteggio dispositivi catena 1	Numero intero a 32 bit
1706–1707	1706–1707	Stato di sistema ISD - Conteggio dispositivi catena 2	Numero intero a 32 bit
1708–1709	1708–1709	Stato sistema ISD - Catena 1 Stato dispositivo On/Off (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1710–1711	1710–1711	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato dispositivo On/Off (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1712–1713	1712–1713	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato guasto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1714–1715	1714–1715	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato guasto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1716–1717	1716–1717	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato marginale (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit

REG ingresso n.	REG memoria n.	NOME WORD	TIPO DATI
1718–1719	1718–1719	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato marginale (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1720–1721	1720–1721	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato segnalazione (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1722–1723	1722–1723	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato segnalazione (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1724–1725	1724–1725	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato reset (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1726–1727	1726–1727	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato reset (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1728–1729	1728–1729	Stato sistema ISD – Catena 1 Attuatore riconosciuto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1730–1731	1730–1731	Stato sistema ISD – Catena 2 Attuatore riconosciuto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1732–1733	1732–1733	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato di sistema (vedere Stato del sistema catena ISD (pagina 47))	Numero intero a 32 bit
1734–1735	1734–1735	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato di sistema (vedere Stato del sistema catena ISD (pagina 47))	Numero intero a 32 bit
1736–1768	1736–1768	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
1769	1769	Conferma richiesta lettura ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
1770	1770	Conferma richiesta catena ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
1771	1771	Conferma richiesta dispositivo ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
1772–1780	1772–1780	Dati specifici singolo dispositivo ISD ³¹ (vedere Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata (pagina 214))	Numero intero a 16 bit
	1781	Richiesta lettura ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
	1782	Catena ISD richiesta (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
	1783	Dispositivo ISD richiesto (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit

Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata

La seguente tabella descrive i registri di ingresso e di memoria dati 1772-1780.

³¹ Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).

Tabella 27. Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata

REG ingresso n.	REG memoria n.	Informazione	Dimensioni dati
1772.0	1772.0	Guasto ingresso di sicurezza	1 bit
1772.1	1772.1	<i>riservato</i>	1 bit
1772.2	1772.2	Sensore non associato	1 bit
1772.3	1772.3	Errore dati ISD	1 bit
1772.4	1772.4	Attuatore/stato del pulsante/stato dell'ingresso sbagliati	1 bit
1772.5	1772.5	Range/Stato del pulsante/Stato dell'ingresso marginali	1 bit
1772.6	1772.6	Rilevato attuatore	1 bit
1772.7	1772.7	Errore uscita	1 bit
1772.8	1772.8	Ingresso 2	1 bit
1772.9	1772.9	Ingresso 1	1 bit
1772.10	1772.10	Atteso reset locale	1 bit
1772.11	1772.11	Avviso tensione di esercizio	1 bit
1772.12	1772.12	Errore tensione di esercizio	1 bit
1772.13	1772.13	Uscita 2	1 bit
1772.14	1772.14	Uscita 1	1 bit
1772.15	1772.15	È necessario togliere e riapplicare tensione	1 bit
1773.0	1773.0	Uscite tolleranti ai guasti	1 bit
1773.1	1773.1	Unità a reset locale	1 bit
1773.2	1773.2	Collegabile in cascata	1 bit
1773.3	1773.3	Livello di codifica alto	1 bit
Da 1773,4 a 1773,7	Da 1773,4 a 1773,7	Teach-in restanti	4 bit
Da 1773,8 a 1773,12	Da 1773,8 a 1773,12	ID dispositivo	5 bit
Da 1773,13 a 1774,2	Da 1773,13 a 1774,2	Conteggio avviso portata	6 bit
Da 1774,3 a 1774,7	Da 1774,3 a 1774,7	Tempo disattivazione uscita	5 bit
Da 1774,8 a 1774,15	Da 1774,8 a 1774,15	Numero errori di tensione	8 bit
Da 1775,0 a 1775,7	Da 1775,0 a 1775,7	Temperatura interna ³²	8 bit
Da 1775,8 a 1775,15	Da 1775,8 a 1775,15	Distanza attuatore ³²	8 bit
Da 1776,0 a 1776,7	Da 1776,0 a 1776,7	Tensione di alimentazione ³²	8 bit
Da 1776,8 a 1776,11	Da 1776,8 a 1776,11	Nome azienda previsto	4 bit
Da 1776,12 a 1776,15	Da 1776,12 a 1776,15	Nome azienda ricevuto	4 bit
1777	1777	Codice previsto	16 bit
1778	1778	Codice ricevuto	16 bit
1779	1779	Errore interno A	16 bit
1780	1780	Errore interno B	16 bit

³² Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).



Nota: Per maggiori informazioni sulla struttura dei dati ISD, vedere [Dati specifici dispositivo individuale ISD](#) (pagina 48).

12.5.1 Flag

I registri da 1 a 8, definiti di seguito, compaiono come prime 8 word nella mappa dei registri.

Rappresentano le prime 64 uscite virtuali e i relativi flag di guasto. Le informazioni di tali registri possono essere lette come registri di ingresso (30000) utilizzando il codice funzione Modbus 04 (registri di ingresso letti). I medesimi valori possono essere letti anche come registri di memoria (40000) utilizzando il codice funzione Modbus 03 (leggi registri di memoria).

Tabella 28. Uscita virtuale 1-16

Il Registro ingressi PLC 30001 o registro di memoria 40001, anche ingressi 10001-16 o bobine 00001-16

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
VO16	VO15	VO14	VO13	VO12	VO11	VO10	VO9	VO8	VO7	VO6	VO5	VO4	VO3	VO2	VO1

Tabella 29. Uscita virtuale 17-32

Registro di ingresso PLC 30002 o registro di memoria 40002, anche ingressi 10017-32 o bobine 00017-32

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
VO32	VO31	VO30	VO29	VO28	VO27	VO26	VO25	VO24	VO23	VO22	VO21	VO20	VO19	VO18	VO17

Tabella 30. Uscita virtuale 33-48

Registro di ingresso PLC 30003 o registro di memoria 40003, anche ingressi 10033-48 o bobine 00033-48

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
VO48	VO47	VO46	VO45	VO44	VO43	VO42	VO41	VO40	VO39	VO38	VO37	VO36	VO35	VO34	VO33

Tabella 31. Uscita virtuale 49-64

Registro di ingresso PLC 30004 o registro di memoria 40004, anche ingressi 10049-64 o bobine 00049-64

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
VO64	VO63	VO62	VO61	VO60	VO59	VO58	VO57	VO56	VO55	VO54	VO53	VO52	VO51	VO50	VO49

Tabella 32. Guasto uscite virtuale 1-16

Registro di ingresso PLC 30005 o registro di memoria 40005, anche ingressi 10033-48 o bobine 00033-48

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
Guasto															
VO16	VO15	VO14	VO13	VO12	VO11	VO10	VO9	VO8	VO7	VO6	VO5	VO4	VO3	VO2	VO1

Tabella 33. Guasto uscita virtuale 17-32

Registro di ingresso PLC 30006 o registro di memoria 40006, anche ingressi 10049-64 o bobine 00049-64

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
Guasto															
VO32	VO31	VO30	VO29	VO28	VO27	VO26	VO25	VO24	VO23	VO22	VO21	VO20	VO19	VO18	VO17

Tabella 34. Guasto uscita virtuale 33-48

Registro di ingresso PLC 30007 o registro di memoria 40007, anche ingressi 10033-48 o bobine 00033-48

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
Guasto															
VO48	VO47	VO46	VO45	VO44	VO43	VO42	VO41	VO40	VO39	VO38	VO37	VO36	VO35	VO34	VO33

Tabella 35. Guasto uscita virtuale 49-64

Registro di ingresso PLC 30008 o registro di memoria 40008, anche ingressi 10049-64 o bobine 00049-64

bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
Guasto															
VO64	VO63	VO62	VO61	VO60	VO59	VO58	VO57	VO56	VO55	VO54	VO53	VO52	VO51	VO50	VO49

12.5.2 Flag estesi

Tutte le 256 uscite virtuali sono accessibili con modalità simili a quelle illustrate in [Flag](#) (pagina 216).

Gli ingressi da 11001 a 11256 rappresentano tutte le 256 possibili uscite virtuali. Queste uscite virtuali possono essere lette anche come registri di ingresso 901-916 oppure registri di memoria 901-916.

Gli ingressi da 12001 a 12256 sono tutti guasti delle 256 uscite virtuali. I guasti delle uscite virtuali possono essere letti anche come registri di ingresso 917-932 oppure registri di memoria 917-932.

12.6 PLC5, SLC500 e MicroLogix (PCCC)

I dispositivi PLC5, SLC 500 Allen-Bradley e la famiglia MicroLogix utilizzano il protocollo di comunicazione PCCC.

Il PCCC è noto anche come EtherNet/IP classe di trasporto 3 e utilizza i comandi di lettura e scrittura dei messaggi espliciti o della messaggistica EIP, inseriti nel programma della logica Ladder, per interfacciarsi con il modulo di sicurezza.

Questi PLC non supportano il trasferimento dati IO EtherNet/IP ciclico (che, in questo manuale, è stato denominato EtherNet/IP). Il software di programmazione utilizzato da questi PLC è RSLogix 5 (PLC5) o RSLogix 500 (serie MicroLogix e SLC500).


Il modulo di sicurezza supporta questi PLC utilizzando un array di registri di ingresso. Il termine *Ingresso* è utilizzato in considerazione del PLC.

12.6.1 Configurazione PLC


Le immagini seguenti rappresentano una configurazione tipica.

1. Lettura. Lettura comando del messaggio dalla tabella N7 sul modulo di sicurezza.

Figura 226. Finestra *MSG - N20:0 (51 elementi) - Scheda Generale*



2. Lettura. L'indirizzo IP del modulo di sicurezza va inserito qui.

Figura 229. Finestra **MSG - MG9:1 (1 elemento)** – Scheda **MultiHop**

12.6.2 Uscite dal modulo di sicurezza (ingressi al PLC)

I registri di uscita vengono utilizzati per spingere i valori delle uscite dal modulo di sicurezza al PLC. I comandi MSG (messaggio) sono utilizzati per le letture (N7) dal modulo di sicurezza.

Tabella 36. REG N7

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
0	VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
1	VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
2	VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
3	VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
4	Bit di guasto per VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
5	Bit di guasto per VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
6	Bit di guasto per VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
7	Bit di guasto per VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
8–18	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
19	Reset virtuale/Annulla ritardi (1–16) Feedback [Bit registro di feedback RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
20	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
21	Feedback codice di attuazione RCD [registro di feedback abilitazione RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
22–39	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
40	Indice di guasto VO1	Numero intero a 16 bit
41	Indice di guasto VO2	Numero intero a 16 bit
42	Indice di guasto VO3	Numero intero a 16 bit
43	Indice di guasto VO4	Numero intero a 16 bit
44	Indice di guasto VO5	Numero intero a 16 bit
45	Indice di guasto VO6	Numero intero a 16 bit

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
46	Indice di guasto VO7	Numero intero a 16 bit
47	Indice di guasto VO8	Numero intero a 16 bit
48	Indice di guasto VO9	Numero intero a 16 bit
49	Indice di guasto VO10	Numero intero a 16 bit
50	Indice di guasto VO11	Numero intero a 16 bit
51	Indice di guasto VO12	Numero intero a 16 bit
52	Indice di guasto VO13	Numero intero a 16 bit
53	Indice di guasto VO14	Numero intero a 16 bit
54	Indice di guasto VO15	Numero intero a 16 bit
55	Indice di guasto VO16	Numero intero a 16 bit
56	Indice di guasto VO17	Numero intero a 16 bit
57	Indice di guasto VO18	Numero intero a 16 bit
58	Indice di guasto VO19	Numero intero a 16 bit
59	Indice di guasto VO20	Numero intero a 16 bit
60	Indice di guasto VO21	Numero intero a 16 bit
61	Indice di guasto VO22	Numero intero a 16 bit
62	Indice di guasto VO23	Numero intero a 16 bit
63	Indice di guasto VO24	Numero intero a 16 bit
64	Indice di guasto VO25	Numero intero a 16 bit
65	Indice di guasto VO26	Numero intero a 16 bit
66	Indice di guasto VO27	Numero intero a 16 bit
67	Indice di guasto VO28	Numero intero a 16 bit
68	Indice di guasto VO29	Numero intero a 16 bit
69	Indice di guasto VO30	Numero intero a 16 bit
70	Indice di guasto VO31	Numero intero a 16 bit
71	Indice di guasto VO32	Numero intero a 16 bit
72	Indice di guasto VO33	Numero intero a 16 bit
73	Indice di guasto VO34	Numero intero a 16 bit
74	Indice di guasto VO35	Numero intero a 16 bit
75	Indice di guasto VO36	Numero intero a 16 bit
76	Indice di guasto VO37	Numero intero a 16 bit
77	Indice di guasto VO38	Numero intero a 16 bit
78	Indice di guasto VO39	Numero intero a 16 bit
79	Indice di guasto VO40	Numero intero a 16 bit
80	Indice di guasto VO41	Numero intero a 16 bit
81	Indice di guasto VO42	Numero intero a 16 bit
82	Indice di guasto VO43	Numero intero a 16 bit
83	Indice di guasto VO44	Numero intero a 16 bit
84	Indice di guasto VO45	Numero intero a 16 bit
85	Indice di guasto VO46	Numero intero a 16 bit
86	Indice di guasto VO47	Numero intero a 16 bit
87	Indice di guasto VO48	Numero intero a 16 bit
88	Indice di guasto VO49	Numero intero a 16 bit

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
89	Indice di guasto VO50	Numero intero a 16 bit
90	Indice di guasto VO51	Numero intero a 16 bit
91	Indice di guasto VO52	Numero intero a 16 bit
92	Indice di guasto VO53	Numero intero a 16 bit
93	Indice di guasto VO54	Numero intero a 16 bit
94	Indice di guasto VO55	Numero intero a 16 bit
95	Indice di guasto VO56	Numero intero a 16 bit
96	Indice di guasto VO57	Numero intero a 16 bit
97	Indice di guasto VO58	Numero intero a 16 bit
98	Indice di guasto VO59	Numero intero a 16 bit
99	Indice di guasto VO60	Numero intero a 16 bit
100	Indice di guasto VO61	Numero intero a 16 bit
101	Indice di guasto VO62	Numero intero a 16 bit
102	Indice di guasto VO63	Numero intero a 16 bit
103	Indice di guasto VO64	Numero intero a 16 bit
104-105	Codice di guasto completo VO1	Numero intero a 32 bit
106-107	Codice di guasto completo VO2	Numero intero a 32 bit
108-109	Codice di guasto completo VO3	Numero intero a 32 bit
110-111	Codice di guasto completo VO4	Numero intero a 32 bit
112-113	Codice di guasto completo VO5	Numero intero a 32 bit
114-115	Codice di guasto completo VO6	Numero intero a 32 bit
116-117	Codice di guasto completo VO7	Numero intero a 32 bit
118-119	Codice di guasto completo VO8	Numero intero a 32 bit
120-121	Codice di guasto completo VO9	Numero intero a 32 bit
122-123	Codice di guasto completo VO10	Numero intero a 32 bit
124-125	Codice di guasto completo VO11	Numero intero a 32 bit
126-127	Codice di guasto completo VO12	Numero intero a 32 bit
128-129	Codice di guasto completo VO13	Numero intero a 32 bit
130-131	Codice di guasto completo VO14	Numero intero a 32 bit
132-133	Codice di guasto completo VO15	Numero intero a 32 bit
134-135	Codice di guasto completo VO16	Numero intero a 32 bit
136-137	Codice di guasto completo VO17	Numero intero a 32 bit
138-139	Codice di guasto completo VO18	Numero intero a 32 bit
140-141	Codice di guasto completo VO19	Numero intero a 32 bit
142-143	Codice di guasto completo VO20	Numero intero a 32 bit
144-145	Codice di guasto completo VO21	Numero intero a 32 bit
146-147	Codice di guasto completo VO22	Numero intero a 32 bit
148-149	Codice di guasto completo VO23	Numero intero a 32 bit
150-151	Codice di guasto completo VO24	Numero intero a 32 bit
152-153	Codice di guasto completo VO25	Numero intero a 32 bit
154-155	Codice di guasto completo VO26	Numero intero a 32 bit
156-157	Codice di guasto completo VO27	Numero intero a 32 bit
158-159	Codice di guasto completo VO28	Numero intero a 32 bit

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
160-161	Codice di guasto completo VO29	Numero intero a 32 bit
162-163	Codice di guasto completo VO30	Numero intero a 32 bit
164-165	Codice di guasto completo VO31	Numero intero a 32 bit
166-167	Codice di guasto completo VO32	Numero intero a 32 bit
168-169	Codice di guasto completo VO33	Numero intero a 32 bit
170-171	Codice di guasto completo VO34	Numero intero a 32 bit
172-173	Codice di guasto completo VO35	Numero intero a 32 bit
174-175	Codice di guasto completo VO36	Numero intero a 32 bit
176-177	Codice di guasto completo VO37	Numero intero a 32 bit
178-179	Codice di guasto completo VO38	Numero intero a 32 bit
180-181	Codice di guasto completo VO39	Numero intero a 32 bit
182-183	Codice di guasto completo VO40	Numero intero a 32 bit
184-185	Codice di guasto completo VO41	Numero intero a 32 bit
186-187	Codice di guasto completo VO42	Numero intero a 32 bit
188-189	Codice di guasto completo VO43	Numero intero a 32 bit
190-191	Codice di guasto completo VO44	Numero intero a 32 bit
192-193	Codice di guasto completo VO45	Numero intero a 32 bit
194-195	Codice di guasto completo VO46	Numero intero a 32 bit
196-197	Codice di guasto completo VO47	Numero intero a 32 bit
198-199	Codice di guasto completo VO48	Numero intero a 32 bit
200-201	Codice di guasto completo VO49	Numero intero a 32 bit
202-203	Codice di guasto completo VO50	Numero intero a 32 bit
204-205	Codice di guasto completo VO51	Numero intero a 32 bit
206-207	Codice di guasto completo VO52	Numero intero a 32 bit
208-209	Codice di guasto completo VO53	Numero intero a 32 bit
210-211	Codice di guasto completo VO54	Numero intero a 32 bit
212-213	Codice di guasto completo VO55	Numero intero a 32 bit
214-215	Codice di guasto completo VO56	Numero intero a 32 bit
216-217	Codice di guasto completo VO57	Numero intero a 32 bit
218-219	Codice di guasto completo VO58	Numero intero a 32 bit
220-221	Codice di guasto completo VO59	Numero intero a 32 bit
222-223	Codice di guasto completo VO60	Numero intero a 32 bit
224-225	Codice di guasto completo VO61	Numero intero a 32 bit
226-227	Codice di guasto completo VO62	Numero intero a 32 bit
228-229	Codice di guasto completo VO63	Numero intero a 32 bit
230-231	Codice di guasto completo VO64	Numero intero a 32 bit
232-233	Timestamp guasto n. 1	Numero intero a 32 bit
234-241	Nome guasto n. 1 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
242	Codice di errore guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
243	Codice di errore avanzato guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
244	Indice messaggi di errore guasto n. 1	Numero intero a 16 bit
245-246	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
247–248	Timestamp guasto n. 2	Numero intero a 32 bit
249–256	Nome guasto n. 2 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
257	Codice di errore guasto n. 2	Numero intero a 16 bit
258	Codice di errore avanzato guasto n. 2	Numero intero a 16 bit
259	Indice messaggi di errore guasto n. 2	Numero intero a 16 bit
260–261	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
262–263	Timestamp guasto n. 3	Numero intero a 32 bit
264–271	Nome guasto n. 3 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
272	Codice di errore guasto n. 3	Numero intero a 16 bit
273	Codice di errore avanzato guasto n. 3	Numero intero a 16 bit
274	Indice messaggi di errore guasto n. 3	Numero intero a 16 bit
275–276	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
277–278	Timestamp guasto n. 4	Numero intero a 32 bit
279–286	Nome guasto n. 4 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
287	Codice di errore guasto n. 4	Numero intero a 16 bit
288	Codice di errore avanzato guasto n. 4	Numero intero a 16 bit
289	Indice messaggi di errore guasto n. 4	Numero intero a 16 bit
290–291	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
292–293	Timestamp guasto n. 5	Numero intero a 32 bit
294–301	Nome guasto n. 5 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
302	Codice di errore guasto n. 5	Numero intero a 16 bit
303	Codice di errore avanzato guasto n. 5	Numero intero a 16 bit
304	Indice messaggi di errore guasto n. 5	Numero intero a 16 bit
305–306	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
307–308	Timestamp guasto n. 6	Numero intero a 32 bit
309–316	Nome guasto n. 6 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
317	Codice di errore guasto n. 6	Numero intero a 16 bit
318	Codice di errore avanzato guasto n. 6	Numero intero a 16 bit
319	Indice messaggi di errore guasto n. 6	Numero intero a 16 bit
320–321	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
322–323	Timestamp guasto n. 7	Numero intero a 32 bit
324–331	Nome guasto n. 7 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
332	Codice di errore guasto n. 7	Numero intero a 16 bit
333	Codice di errore avanzato guasto n. 7	Numero intero a 16 bit
334	Indice messaggi di errore guasto n. 7	Numero intero a 16 bit
335–336	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
337–338	Timestamp guasto n. 8	Numero intero a 32 bit
339–346	Nome guasto n. 8 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
347	Codice di errore guasto n. 8	Numero intero a 16 bit

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
348	Codice di errore avanzato guasto n. 8	Numero intero a 16 bit
349	Indice messaggi di errore guasto n. 8	Numero intero a 16 bit
350–351	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
352–353	Timestamp guasto n. 9	Numero intero a 32 bit
354–361	Nome guasto n. 9 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
362	Codice di errore guasto n. 9	Numero intero a 16 bit
363	Codice di errore avanzato guasto n. 9	Numero intero a 16 bit
364	Indice messaggi di errore guasto n. 9	Numero intero a 16 bit
365–366	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
367–368	Timestamp guasto n. 10	Numero intero a 32 bit
369–376	Nome guasto n. 10 di I/O o sistema	Lunghezza 2 word + 12 caratteri ASCII
377	Codice di errore guasto n. 10	Numero intero a 16 bit
378	Codice di errore avanzato guasto n. 10	Numero intero a 16 bit
379	Indice messaggi di errore guasto n. 10	Numero intero a 16 bit
380–381	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
382–383	Secondi dall'avvio	Numero intero a 32 bit
384	Modalità operativa	Numero intero a 16 bit
385–394	NomeConfig	Lunghezza 2 word + 16 caratteri ASCII
395–396	Config CRC	Numero intero a 32 bit
397–899	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
900	VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
901	VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
902	VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
903	VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
904	VO65 – VO80 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
905	VO81 – VO96 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
906	VO97 – VO112 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
907	VO113 – VO128 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
908	VO129 – VO144 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
909	VO145 – VO160 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
910	VO161 – VO176 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
911	VO177 – VO192 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
912	VO193 – VO208 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
913	VO209 – VO224 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
914	VO225 – VO240 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
915	VO241 – VO256 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
916	Bit di guasto per VO1 – VO16 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
917	Bit di guasto per VO17 – VO32 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
918	Bit di guasto per VO33 – VO48 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit
919	Bit di guasto per VO49 – VO64 (vedere Flag (pagina 228))	Numero intero a 16 bit

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
920	Bit di guasto per VO65 – VO80 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
921	Bit di guasto per VO81 – VO96 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
922	Bit di guasto per VO97 – VO112 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
923	Bit di guasto per VO113 – VO128 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
924	Bit di guasto per VO129 – VO144 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
925	Bit di guasto per VO145 – VO160 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
926	Bit di guasto per VO161 – VO176 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
927	Bit di guasto per VO177 – VO192 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
928	Bit di guasto per VO193 – VO208 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
929	Bit di guasto per VO209 – VO224 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
930	Bit di guasto per VO225 – VO240 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
931	Bit di guasto per VO241 – VO256 (vedere Flag estesi (pagina 229))	Numero intero a 16 bit
932	Reset virtuale/Annulla ritardi (1–16) Feedback [Bit registro di feedback RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
933	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
934	Feedback codice di attuazione RCD [registro di feedback abilitazione RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
935	Indice di guasto VO1	Numero intero a 16 bit
936	Indice di guasto VO2	Numero intero a 16 bit
937	Indice di guasto VO3	Numero intero a 16 bit
...
1190	Indice di guasto VO256	Numero intero a 16 bit
1191–1192	Codice di guasto completo VO1	Numero intero a 32 bit
1193–1194	Codice di guasto completo VO2	Numero intero a 32 bit
1195–1196	Codice di guasto completo VO3	Numero intero a 32 bit
1197–1198	Codice di guasto completo VO4	Numero intero a 32 bit
...
1701–1702	Codice di guasto completo VO256	Numero intero a 32 bit
1703–1704	Stato sistema ISD – Conteggio catena dispositivi 1	Numero intero a 32 bit
1705–1706	Stato sistema ISD – Conteggio catena dispositivi 2	Numero intero a 32 bit
1707–1708	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato dispositivo On/Off (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1709–1710	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato dispositivo On/Off (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1711–1712	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato guasto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
1713–1714	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato guasto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1715–1716	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato marginale (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1717–1718	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato marginale (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1719–1720	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato segnalazione (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1721–1722	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato segnalazione (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1723–1724	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato reset (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1725–1726	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato reset (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1727–1728	Stato sistema ISD – Catena 1 Attuatore riconosciuto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1728–1730	Stato sistema ISD – Catena 2 Attuatore riconosciuto (vedere Word di stato del sistema ISD (pagina 184))	Numero intero a 32 bit
1731–1732	Stato sistema ISD – Catena 1 Stato sistema (vedere Stato del sistema catena ISD (pagina 47))	Numero intero a 32 bit
1733–1734	Stato sistema ISD – Catena 2 Stato sistema (vedere Stato del sistema catena ISD (pagina 47))	Numero intero a 32 bit
1735–1766	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
1768	Conferma richiesta lettura ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
1769	Conferma richiesta catena ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
1770	Conferma richiesta dispositivo ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
1771–1779	Dati specifici singolo dispositivo ISD ³³ (vedere Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata (pagina 226))	Numero intero a 16 bit



Nota: Per maggiori informazioni sulla struttura dei dati ISD, vedere [Dati specifici dispositivo individuale ISD](#) (pagina 48).

Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata

La seguente tabella descrive N7 REG 1771-1779.

Tabella 37. Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata

REG N.	Informazione	Dimensioni dati
1771.0	Guasto ingresso di sicurezza	1 bit
1771.1	<i>riservato</i>	1 bit
1771.2	Sensore non associato	1 bit
1771.3	Errore dati ISD	1 bit
1771.4	Attuatore/stato del pulsante/stato dell'ingresso sbagliati	1 bit
1771.5	Range/Stato del pulsante/Stato dell'ingresso marginali	1 bit

³³ Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).

REG N.	Informazione	Dimensioni dati
1771.6	Rilevato attuatore	1 bit
1771.7	Errore uscita	1 bit
1771.8	Ingresso 2	1 bit
1771.9	Ingresso 1	1 bit
1771.10	Atteso reset locale	1 bit
1771.11	Avviso tensione di esercizio	1 bit
1771.12	Errore tensione di esercizio	1 bit
1771.13	Uscita 2	1 bit
1771.14	Uscita 1	1 bit
1771.15	È necessario togliere e riapplicare tensione	1 bit
1772.0	Uscite tolleranti ai guasti	1 bit
1772.1	Unità a reset locale	1 bit
1772.2	Collegabile in cascata	1 bit
1772.3	Livello di codifica alto	1 bit
Da 1772.4 a 1772.7	Teach-in restanti	4 bit
Da 1772.8 a 1772.12	ID dispositivo	5 bit
Da 1772.13 a 1773.2	Conteggio avviso portata	6 bit
Da 1773.3 a 1773.7	Tempo disattivazione uscita	5 bit
Da 1773.8 a 1773.15	Numero errori di tensione	8 bit
Da 1774.0 a 1774.7	Temperatura interna ³⁴	8 bit
Da 1774.8 a 1774.15	Distanza attuatore ³⁴	8 bit
Da 1775.0 a 1775.7	Tensione di alimentazione ³⁴	8 bit
Da 1775.8 a 1775.11	Nome azienda previsto	4 bit
Da 1775.12 a 1775.15	Nome azienda ricevuto	4 bit
1776	Codice previsto	16 bit
1777	Codice ricevuto	16 bit
1778	Errore interno A	16 bit
1779	Errore interno B	16 bit



Nota: Per maggiori informazioni sulla struttura dei dati ISD, vedere [Dati specifici dispositivo individuale ISD](#) (pagina 48).

12.6.3 Ingressi al Modulo di sicurezza (uscite dal PLC)

I registri di ingresso sono utilizzati per inviare informazioni al modulo di sicurezza dal PLC. I comandi MSG (messaggio) sono utilizzati per scrivere (N11) sul modulo di sicurezza.

Tabella 38. N11 REGS

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
0-7	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
8	Ingresso virtuale On/Off (1-16)	Numero intero a 16 bit
9	Ingresso virtuale On/Off (17-32)	Numero intero a 16 bit

³⁴ Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).

REG N.	NOME WORD	TIPO DATI
10	Ingresso virtuale On/Off (33–48)	Numero intero a 16 bit
11	Ingresso virtuale On/Off (49–64)	Numero intero a 16 bit
12–15	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
16	Reset virtuale/Annulla ritardo (1–16) [bit registro RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
17	<i>riservato</i>	Numero intero a 16 bit
18	Codice attuazione RCD [registro abilitazione RCD] (vedere Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo (RCD) (pagina 57))	Numero intero a 16 bit
19	Richiesta lettura ISD (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
20	Catena ISD richiesta (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit
21	Dispositivo ISD richiesto (vedere Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD (pagina 47))	Numero intero a 16 bit

12.6.4 Flag

I registri da 0 a 7, definiti di seguito, appaiono come le prime 8 word nella mappa registri N7.

Tabella 39. Registro n. 0, uscita virtuale 1-16, posizione bit

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO16	VO15	VO14	VO13	VO12	VO11	VO10	VO9	VO8	VO7	VO6	VO5	VO4	VO3	VO2	VO1

Tabella 40. Registro n. 1, uscita virtuale 17-32, posizione bit

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO32	VO31	VO30	VO29	VO28	VO27	VO26	VO25	VO24	VO23	VO22	VO21	VO20	VO19	VO18	VO17

Tabella 41. Registro n. 2, uscita virtuale 33-48, posizione bit

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO48	VO47	VO46	VO45	VO44	VO43	VO42	VO41	VO40	VO39	VO38	VO37	VO36	VO35	VO34	VO33

Tabella 42. Registro n. 3, Uscita virtuale 49-64, posizione bit

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO64	VO63	VO62	VO61	VO60	VO59	VO58	VO57	VO56	VO55	VO54	VO53	VO52	VO51	VO50	VO49

Tabella 43. Registro n. 4, bit flag di guasto per uscita virtuale 1-16, posizione bit

N.B.: non tutte le uscite virtuali hanno un flag di guasto definito.

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO16	VO15	VO14	VO13	VO12	VO11	VO10	VO9	VO8	VO7	VO6	VO5	VO4	VO3	VO2	VO1

Tabella 44. Registro n. 5, bit flag di guasto per uscita virtuale 17-32 flag di guasto, posizione bit

N.B.: non tutte le uscite virtuali hanno un flag di guasto definito.

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO32	VO31	VO30	VO29	VO28	VO27	VO26	VO25	VO24	VO23	VO22	VO21	VO20	VO19	VO18	VO17

Tabella 45. Registro n. 6, bit flag di guasto per uscita virtuale 33-48, posizione bit

N.B.: non tutte le uscite virtuali hanno un flag di guasto definito.

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO48	VO47	VO46	VO45	VO44	VO43	VO42	VO41	VO40	VO39	VO38	VO37	VO36	VO35	VO34	VO33

Tabella 46. Registro n. 7, bit flag di guasto per uscita virtuale 49-64, posizione bit

N.B.: non tutte le uscite virtuali hanno un flag di guasto definito.

Posizione bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
VO64	VO63	VO62	VO61	VO60	VO59	VO58	VO57	VO56	VO55	VO54	VO53	VO52	VO51	VO50	VO49

12.6.5 Flag estesi

Tutte le 256 uscite virtuali sono accessibili con modalità simili a quelle illustrate in [Flag](#) (pagina 228).

Tutte le 256 possibili uscite virtuali possono essere lette come registri 900-915.

Tutti i 256 possibili guasti delle uscite virtuali possono essere letti come registri 916-931.

12.7 PROFINET®

PROFINET® ³⁵ è un protocollo di comunicazione dati per l'automazione e i processi industriali. PROFINET IO definisce il modo in cui avvengono gli scambi in tempo reale tra i moduli di controllo (moduli di controllo IO) e i dispositivi periferici (dispositivi IO).

Modulo di sicurezza Banner supporta PROFINET IO. Il protocollo di comunicazione dati è TCP/IP; la trasmissione dei dati avviene tramite filo in rame; la classe di conformità di PROFINET è CC-A. ³⁶



Nota: In questo documento, le uscite del Modulo di sicurezza sono chiamate "ingressi" del modulo di controllo (PLC). Le uscite del modulo di controllo (PLC) sono chiamate "ingressi" del Modulo di sicurezza.

12.7.1 PROFINET e i moduli di sicurezza

In questa sezione sono riportate le istruzioni per i moduli di sicurezza XS/SC26-2 con destinazione FID 2 nell'etichetta del prodotto e codice data 1706 o successivi, nonché i moduli di sicurezza FID 3 e versioni successive XS/SC26-2.

La sezione descrive anche il modulo SC10-2.

I dati in tempo reale PROFINET vengono trasmessi e ricevuti tramite slot.



Nota: Il file GSDML può essere scaricato al seguente indirizzo: <http://www.bannerengineering.com>.

12.7.2 File di descrizione dispositivo (GSD)

Il file di descrizione dispositivo (GSD) contiene le informazioni sul modulo, come:

- Dati di configurazione
- Informazioni sui dati (il conteggio buoni, lo stato dell'ispezione ecc.)
- Interpretazione dei codici

³⁵ PROFINET® è un marchio registrato di PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.

³⁶ La classe CC-A assicura che il dispositivo abbia proprietà di funzionalità e interoperabilità minime.

12.7.3 Modello dati PROFINET IO

Il modello dati PROFINET IO è basato sul tipico dispositivo di campo espandibile provvisto di un backplane con slot. Moduli e sottomoduli hanno funzionalità differenti.

I moduli vengono inseriti negli slot, i sottomoduli nei subslot. Nel modello dati PROFINET IO, Slot 0 Subslot 1 è riservato a Device Access Point (DAP) oppure all'interfaccia di rete.

Entrambi i moduli e sottomoduli sono utilizzati per controllare il tipo e il volume dei dati inviati al modulo di controllo (PLC).

- Un sottomodulo tipico è designato come tipo di ingresso, tipo di uscita o tipo combinato di ingresso/uscita
- Un sottomodulo di ingresso viene utilizzato per trasmettere i dati al modulo di controllo (PLC)
- Un sottomodulo di uscita provvede a ricevere i dati dal modulo di controllo (PLC)
- Il sottomodulo combinato ingresso/uscita invia e riceve allo stesso tempo e in entrambe le direzioni

12.7.4 Configurazione del Modulo di sicurezza per una connessione I/O PROFINET

1. Collegare il Modulo di sicurezza al PC utilizzando il cavo USB SC-USB2.
2. Aprire il software del Modulo di sicurezza Banner e fare clic sulla scheda **Ethernet industriale**.
3. Dall'elenco a discesa a sinistra, selezionare **Profinet**.
4. Fare clic su  per aggiungere informazioni ai Sottomoduli PROFINET.
La **Configurazione automatica** può semplificare questa attività.
5. Fornire la password appropriata per cambiare le impostazioni di rete e la configurazione del Modulo di sicurezza.
6. Accertare che il Modulo di sicurezza disponga di un file di configurazione confermato e valido.



Nota: Se si utilizza Reset virtuale oppure Annulla ritardo, è necessario creare un Codice di attuazione in **Impostazioni di rete**. A quel punto il codice deve essere inviato al Modulo di sicurezza utilizzando **Invia** in **Impostazioni di rete**.

12.7.5 Descrizione dei moduli

Tabella 47. Assegnazione di slot

In questa tabella, la direzione indicata per gli I/O è dal punto di vista del PLC.

Slot	Funzione del modulo	I/O	Nome del modulo	Dimensioni del modulo (byte)
1	Bit di stato definiti dall'utente (0–31)	In	4 byte di stato, bit 0..31_1	4
2	Bit di stato definiti dall'utente (32–63)	In	4 byte di stato, bit 0..31_2	4
3	Bit di guasto modulo di sicurezza (0–31)	In	4 byte di stato, bit 0..31_3	4
4	Bit di guasto modulo di sicurezza (32–63)	In	4 byte di stato, bit 0..31_4	4
5	Bit di stato ingresso modulo di sicurezza (0–31)	In	4 byte di stato, bit 0..31_5	4
6	Bit di stato ingresso modulo di sicurezza (32–63)	In	4 byte di stato, bit 0..31_6	4
7	Bit di stato ingresso modulo di sicurezza (64–95)	In	4 byte di stato, bit 0..31_7	4
8	Bit di stato ingresso modulo di sicurezza (96–127)	In	4 byte di stato, bit 0..31_8	4
9	Bit di stato ingresso modulo di sicurezza (128–159)	In	4 byte di stato, bit 0..31_9	4
10	Bit di stato uscita modulo di sicurezza (0–31)	In	4 byte di stato, bit 0..31_10	4
11	Bit di stato uscita modulo di sicurezza (32–63)	In	4 byte di stato, bit 0..31_11	4
12	Bit di stato uscita modulo di sicurezza (64–95)	In	4 byte di stato, bit 0..31_12	4

Slot	Funzione del modulo	I/O	Nome del modulo	Dimensioni del modulo (byte)
13	Bit I/O virtuali (On/Off/Abilita muting) (0-63)	Out	8 byte virtuali On/Off/ME Data_1	8
14	Bit Reset virtuale, Annulla ritardo (0-16)	Out	2 byte RCD Data_1	2
15	Codice attuazione Reset, Annulla ritardo	Out	Codice attuazione RCD 2 byte_1	2
16	Feedback bit Reset virtuale, Annulla ritardo (0-16)	In	Registro feedback dati RCD_1	2
17	Feedback codice di attuazione Reset, Annulla ritardo	In	Registro feedback passcode RCD_1	2
18 ³⁷	Registro guasti	In	Modulo Buffer registro guasti	300
19 ³⁷	Informazioni di sistema	In	Modulo informazioni di sistema	30
20	Stato ISD	In	Modulo informazioni su stato ISD	128
21	Informazioni su dispositivo individuale ISD	In/Out	Modulo informazioni stato individuale ISD	24 In/6 Out



Nota: Vedere [Dati specifici dispositivo individuale ISD](#) (pagina 48) per maggiori informazioni sulla struttura dei dati ISD.

Bit di stato definiti dall'utente

I primi due slot sono sempre assegnati ai moduli Bit stato definito dall'utente. Questi moduli includono 64 bit di informazioni generiche sulle uscite di stato virtuale.

Tabella 48. Modulo bit di stato definiti dall'utente (0-31) (Ident 0x100) [fissato nello slot 1]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit di stato definiti dall'utente 0-7	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit di stato definiti dall'utente 8-15	byte		
Bit di stato definiti dall'utente 16-23	byte		
Bit di stato definiti dall'utente 24-31	byte		

Tabella 49. Modulo dei bit di stato definiti dall'utente (32-63) (Ident 0x100) [fissato nello slot 2]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit di stato definiti dall'utente 32-39	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit di stato definiti dall'utente 40-47	byte		
Bit di stato definiti dall'utente 48-55	byte		
Bit di stato definiti dall'utente 56-63	byte		

³⁷ I moduli con le informazioni di sistema e il registro guasti non sono utilizzati dalla connessione predefinita.

Bit di guasto

Gli slot 3 e 4 sono sempre occupati da informazioni sulle uscite di stato virtuale di tipo guasto a 64 bit trasmesse dal modulo di sicurezza.

Tabella 50. Modulo bit di guasto modulo di sicurezza (0–31) (Ident 0x100) [fisso nello slot 3]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit di guasto 0–7	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit di guasto 8–15	byte		
Bit di guasto 16–23	byte		
Bit di guasto 24–31	byte		

Tabella 51. Modulo bit di guasto del modulo di sicurezza (32–63) (Ident 0x100) [fisso nello slot 4]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit di guasto 32–39	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit di guasto 40–47	byte		
Bit di guasto 48–55	byte		
Bit di guasto 56–63	byte		

Bit stato di ingresso

Gli slot da 5 a 9 sono sempre riservati alle informazioni sugli ingressi del modulo di sicurezza a 160 bit. Un modulo di sicurezza (XS26) espandibile potrebbe avere fino a 154 ingressi, se tutte le otto possibili schede di espansione fossero utilizzate come 16 canali di ingresso (in aggiunta ai 26 ingressi integrati nel modulo di controllo di base).

Tabella 52. Modulo bit stato ingresso del modulo di sicurezza (0–31) (Ident 0x100) [fisso nello slot 5]B

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit stato di ingresso 0–7	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit stato di ingresso 8–15	byte		
Bit stato di ingresso 16–23	byte		
Bit stato di ingresso 24–31	byte		

Tabella 53. Modulo bit stato ingresso del modulo di sicurezza (32–63) (Ident 0x100) [fisso nello slot 6]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit stato di ingresso 32–39	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit stato di ingresso 40–47	byte		
Bit stato di ingresso 48–55	byte		
Bit stato di ingresso 56–63	byte		

Tabella 54. Modulo bit stato ingresso del modulo di sicurezza (64–95) (Ident 0x100) [fisso nello slot 7]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit stato di ingresso 64–71	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit stato di ingresso 72–79	byte		
Bit stato di ingresso 80–87	byte		
Bit stato di ingresso 88–95	byte		

Tabella 55. Modulo bit stato ingresso del modulo di sicurezza (96–127) (Ident 0x100) [fisso nello slot 8]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit stato di ingresso 96–103	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit stato di ingresso 104–111	byte		
Bit stato di ingresso 112–119	byte		
Bit stato di ingresso 120–127	byte		

Tabella 56. Modulo bit stato ingresso del modulo di sicurezza (128–159) (Ident 0x100) [fisso nello slot 9]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit stato di ingresso 128–135	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit stato di ingresso 136–143	byte		
Bit stato di ingresso 144–151	byte		
Bit stato di ingresso 152–159	byte		

Bit stato di uscita

Gli slot da 10 a 12 sono riservati ai bit di 96 uscite stato virtuale di tipo uscita di modulo di sicurezza.

Tabella 57. Modulo bit di stato uscita del modulo di sicurezza (0–31) (Ident 0x100) [fissato nello slot 10]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit di stato uscita 0–7	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit di stato uscita 8–15	byte		
Bit di stato uscita 16–23	byte		
Bit di stato uscita 24–31	byte		

Tabella 58. Modulo bit di stato uscita del modulo di sicurezza (32–63) (Ident 0x100) [fissato nello slot 11]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit di stato uscita 32–39	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit di stato uscita 40–47	byte		
Bit di stato uscita 48–55	byte		
Bit di stato uscita 56–63	byte		

Tabella 59. Modulo bit di stato uscita del modulo di sicurezza (64–95) (Ident 0x100) [fissato nello slot 12]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit di stato uscita 64–71	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit di stato uscita 72–79	byte		
Bit di stato uscita 80–87	byte		
Bit di stato uscita 88–95	byte		

Bit virtuale On, Off, Abilita muting

Lo slot 13 è occupato da 64 ingressi virtuali non di sicurezza, da utilizzare come ingressi virtuali ON/OFF (al modulo di sicurezza) o come ingressi virtuali di abilitazione muting (al modulo di sicurezza).

Tabella 60. Modulo bit ON/OFF/abilitazione muting virtuali (0–63) (Ident 0x200) [fissato nello slot 13]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Non applicabile	Non applicabile	Bit ON/OFF/ME virtuali 0–7	byte
		Bit ON/OFF/ME virtuali 8–15	byte
		Bit ON/OFF/ME virtuali 16–23	byte
		Bit ON/OFF/ME virtuali 24–31	byte
		Bit ON/OFF/ME virtuali 32–39	byte
		Bit ON/OFF/ME virtuali 40–47	byte
		Bit ON/OFF/ME virtuali 48–55	byte
		Bit ON/OFF/ME virtuali 56–63	byte

Bit Reset virtuale, Annulla ritardo (VRCD)

16 ingressi virtuali non di sicurezza possono trovarsi nello slot 14, da utilizzare nella sequenza Reset virtuale, Annulla ritardo.

Vedere [Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo \(RCD\)](#) (pagina 57).

Tabella 61. Modulo bit reset virtuale, Annulla ritardo (0-63) (Ident 0x300) [fissato nello slot 14]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Non applicabile	Non applicabile	Bit VRCD 0-7	byte
		Bit VRCD 8-15	byte

Codice di attuazione Reset, Annulla ritardo (RCD) a 16 bit

Lo slot 15 contiene il codice di attuazione RCD, un dato word di codice importante utilizzato nella sequenza Reset virtuale, Annulla ritardo.

Vedere [Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo \(RCD\)](#) (pagina 57).

Tabella 62. Modulo codice di attuazione Reset, Annulla ritardo (Ident 0x301) [fissato nello slot 15]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Non applicabile	Non applicabile	Codice attuazione Reset, Annulla ritardo	Senza segno 16

Bit di feedback Reset virtuale, Annulla ritardo

Lo slot 16 include i bit di feedback per i 16 ingressi virtuali non di sicurezza che si trovano nello slot 14. Sono utilizzati nella sequenza Reset virtuale, Annulla ritardo.

Vedere [Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo \(RCD\)](#) (pagina 57).

Tabella 63. Modulo bit Reset virtuale, Annulla ritardo (0-63) (Ident 0x400) [fissato nello slot 16]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Bit feedback VRCD 0-7	byte	Non applicabile	Non applicabile
Bit feedback VRCD 8-15	byte		

Feedback codice di attivazione Reset, Annulla ritardo a 16 bit

Lo slot 17 include il valore del feedback del codice di attuazione RCD, una word di codice importante utilizzata nella sequenza Reset virtuale, Annulla ritardo.

Vedere [Sequenza reset manuale virtuale e annulla ritardo \(RCD\)](#) (pagina 57).

Tabella 64. Modulo codice di attuazione Reset, Annulla ritardo (Ident 0x401) [fissato nello slot 17]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Feedback codice di attivazione Reset, Annulla ritardo	Senza segno 16	Non applicabile	Non applicabile

Voci del registro guasti

Lo slot 18 può essere assegnato al Modulo buffer registro guasti opzionale.

Tabella 65. Modulo buffer registro guasti del modulo di sicurezza (Ident 0x500) [opzionale; fisso nello slot 18 se in uso]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Voce del registro guasti 1 (più recente)	15 word	Non applicabile	Non applicabile
Voce del registro guasti 2	15 word		
Voce del registro guasti 3	15 word		
Voce del registro guasti 4	15 word		
Voce del registro guasti 5	15 word		
Voce del registro guasti 6	15 word		
Voce del registro guasti 7	15 word		
Voce del registro guasti 8	15 word		
Voce del registro guasti 9	15 word		
Voce del registro guasti 10 (meno recente)	15 word		

Voce registro errori	Tipo	Lunghezza (Word)
Timestamp	UDINT	2
Lunghezza nome	DWORD	2
Stringa nome	String	6
Codice di errore	WORD	1
Codice di errore avanzato	WORD	1
Messaggio indice di errore	WORD	1
<i>riservato</i>	WORD	2

Timestamp guasto

Il tempo relativo, espresso in secondi, nel momento in cui si è verificato il guasto. Calcolato a partire dal momento 0, ovvero l'ultimo orario in cui è stato acceso il modulo di sicurezza.

Lunghezza nome

Il numero di caratteri ASCII nella "Stringa nome".

Stringa nome

Stringa ASCII che descrive l'origine del guasto.

Codice di errore, codice di errore avanzato e messaggio indice di errore

Il Codice di errore e il Codice di errore avanzato, insieme, formano il Codice di guasto del Modulo di sicurezza. Il formato del Codice di guasto è: Codice di errore 'punto' Codice di errore avanzato. Ad esempio, un Codice di guasto del Modulo di sicurezza 2.1 è formato da un Codice di errore 2 e un Codice di errore avanzato 1. Il valore Indice messaggio di errore è formato dal Codice di errore e dal Codice di errore avanzato e, se necessario, include uno zero iniziale con il Codice di errore avanzato. Ad esempio, un Codice di guasto Modulo di sicurezza 2.1 è formato da un Indice messaggio di errore 201. Il valore dell'Indice messaggio di errore costituisce un metodo pratico per conoscere il Codice di guasto completo leggendo soltanto un singolo registro a 16 bit.

Buffer informazioni di sistema

Lo slot 19 può essere assegnato al modulo buffer informazioni di sistema opzionale.

Tabella 66. Modulo buffer informazioni di sistema del modulo di sicurezza (Ident 0x600) [opzionale; se utilizzato, è fissato sullo slot 19]

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Buffer informazioni di sistema	30 word	Non applicabile	Non applicabile

Buffer informazioni di sistema	Tipo	Lunghezza (Word)
Secondi dall'avvio	UDINT	2
Modalità operativa	WORD	1
Lunghezza Nome config	DWORD	2
Nome config	String	8
Config CRC	WORD	2

Secondi dall'avvio

Una rappresentazione di numeri interi a 32 bit del numero di secondi trascorsi dall'accensione del modulo di sicurezza.

Modalità operativa

Lo stato operativo corrente del modulo di sicurezza.

Valore modalità operativa	Descrizione
1 (0x01)	Modalità operativa normale (incluso guasti I/O, se presenti)
2 (0x02)	Modalità di configurazione
4 (0x04)	Blocco sistema
65 (0x41)	In attesa di Reset di sistema/Uscita dalla modalità di configurazione
129 (0x81)	Entrata in modalità configurazione

Lunghezza Nome config

Numero di caratteri ASCII nel "Nome config".

Nome config

Stringa ASCII che descrive l'origine del guasto.

Config CRC

Il valore del controllo di ridondanza ciclico (Cyclic Redundancy Check, CRC) per la configurazione corrente del modulo di sicurezza.

Modulo informazioni su stato ISD

Lo slot 20 può essere assegnato al Modulo informazioni di stato ISD opzionale.

Vedere anche [Word di stato del sistema ISD](#) (pagina 184) e [Stato del sistema catena ISD](#) (pagina 47).

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Stato sistema ISD – Conteggio catena dispositivi 1	Senza segno 32	Non applicabile	Senza segno 16
Stato sistema ISD – Conteggio catena dispositivi 2	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato ON/OFF catena dispositivi 1	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato ON/OFF catena dispositivi 2	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato di guasto catena 1	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato di guasto catena 2	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato marginale catena 1	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato marginale catena 2	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato di allarme catena 1	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato di allarme catena 2	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato di reset catena 1	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato di reset catena 2	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Riconosciuto attuatore catena 1	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Riconosciuto attuatore catena 2	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato di sistema catena 1	Senza segno 32		
Stato di sistema ISD – Stato di sistema catena 2	Senza segno 32		
<i>64 byte riservati</i>	byte		

Modulo informazioni su dispositivo individuale ISD

Lo slot 21 può essere assegnato al modulo informazioni dispositivo individuale ISD.

Vedere anche [Richiesta di informazioni di stato e prestazioni su un dispositivo individuale tramite ISD](#) (pagina 47) e [Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata](#) (pagina 239).

Nome dati di ingresso PLC	Tipo di dati di ingresso	Nome dati di uscita PLC	Tipo di dati di uscita
Conferma richiesta di lettura ISD	Senza segno 16	Richiesta lettura ISD	Senza segno 16
Conferma catena ISD richiesta	Senza segno 16	Catena ISD richiesta	Senza segno 16
Conferma dispositivo ISD richiesto	Senza segno 16	Dispositivo ISD richiesto	Senza segno 16
Dati specifici per dispositivo individuale ISD (18 byte) ³⁸	Byte		

Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata

La seguente tabella descrive lo slot 21³⁹.

Tabella 67. Dati specifici singolo dispositivo ISD – Descrizione dettagliata

Ingresso modulo	Informazione	Dimensioni dati
206.0F4:F20	Guasto ingresso di sicurezza	1 bit
206.1	<i>riservato</i>	1 bit
206.2	Sensore non associato	1 bit
206.3	Errore dati ISD	1 bit
206.4	Attuatore/stato del pulsante/stato dell'ingresso sbagliati	1 bit
206.5	Range/Stato del pulsante/Stato dell'ingresso marginali	1 bit
206.6	Rilevato attuatore	1 bit
206.7	Errore uscita	1 bit
207.0	Ingresso 2	1 bit
207.1	Ingresso 1	1 bit
207.2	Atteso reset locale	1 bit
207.3	Avviso tensione di esercizio	1 bit
207.4	Errore tensione di esercizio	1 bit
207.5	Uscita 2	1 bit
207.6	Uscita 1	1 bit
207.7	È necessario togliere e riapplicare tensione	1 bit
208.0	Uscite tolleranti ai guasti	1 bit
208.1	Unità a reset locale	1 bit
208.2	Collegabile in cascata	1 bit
208.3	Livello di codifica alto	1 bit
Da 208,7 a 208,4	Teach-in restanti	4 bit
Da 209,4 a 209,0	ID dispositivo	5 bit
Da 210,2 a 209,5	Conteggio avviso portata	6 bit
Da 210,7 a 210,3	Tempo disattivazione uscita	5 bit
211	Numero errori di tensione	8 bit

³⁸ Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).

³⁹ L'esempio dello slot 21 presuppone che lo slot cominci con %I200 per la sua posizione. È presente una porzione di intestazione prima che comincino i dati. L'esempio presuppone anche che i dati siano in formato byte.

Ingresso modulo	Informazione	Dimensioni dati
212	Temperatura interna ⁴⁰	8 bit
213	Distanza attuatore ⁴⁰	8 bit
214	Tensione di alimentazione ⁴⁰	8 bit
Da 215,3 a 215,0	Nome azienda previsto	4 bit
Da 215,7 a 215,4	Nome azienda ricevuto	4 bit
Da 217 a 216	Codice previsto	16 bit
Da 219 a 218	Codice ricevuto	16 bit
Da 221 a 220	Errore interno A	16 bit
Da 223 a 222	Errore interno B	16 bit


12.7.6 Istruzioni di configurazione

Installazione del file GSD

Utilizzare queste istruzioni per installare il file GSD nel software Siemens TIA Portal (v13). Fare riferimento a queste istruzioni anche come linee guida di base per l'installazione del file GSD in un altro modulo di controllo (PLC).

1. Scaricare il file GSD da www.bannerengineering.com.
2. Avviare il software Siemens TIA Portal (v13).
3. Fare clic su **Open existing project** (Apri progetto esistente).
4. Selezionare un progetto e aprirlo.
5. Dopo aver caricato il progetto, fare clic su **Devices & networks** (Dispositivi e reti).

Figura 230. Devices and Networks (Dispositivi e reti)



6. Fare clic su **Configure networks** (Configura reti).

⁴⁰ Per informazioni sulla conversione in temperatura interna, distanza attuatore e tensione di alimentazione, vedere [ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura](#) (pagina 247).


Figura 231. Configure Networks (Configura reti)



Viene visualizzato **Network view** (Vista di rete).

7. Fare clic su **Options** (Opzioni) e selezionare **Manage general station description file (GSD)** (Gestisci file di descrizione dispositivo) (GSD).


Figura 232. Options (Opzioni) – Installazione del file GSD



Si apre la finestra **Install general station description file** (Installa file di descrizione dispositivo).


8. Fare clic sul pulsante Sfoglia (...) a destra del campo **Source path** (Percorso origine).

Figura 233. Gestione dei file GSD



9. Andare alla posizione in cui è stato scaricato il file GSD del Modulo di sicurezza
10. Selezionare il file GSD del Modulo di sicurezza.
11. Fare clic su **Installa**.

Figura 234. Hardware Catalog (Catalogo hardware)



Il sistema installa il file GSD del Modulo di sicurezza e lo colloca in **Hardware catalog** (Catalogo hardware). Nell'esempio in alto, il file GSD del Modulo di sicurezza si trova in **Other field devices (Altri dispositivi di campo) > PROFINET IO > I/O > Banner Engineering Corp. > Banner**.



Nota: Se il file GSD del Modulo di sicurezza non viene installato correttamente, salvare il registro e contattare Banner Engineering Corp.

Modifica dell'indirizzo IP dispositivo

Utilizzare queste istruzioni per modificare l'indirizzo IP del dispositivo Modulo di sicurezza, utilizzando il software Siemens TIA Portal (v13). Se si utilizza un modulo di controllo (PLC) diverso, utilizzare queste istruzioni come base.

1. Avviare il software Siemens TIA Portal (v13).
2. Fare clic su **Open existing project** (Apri progetto esistente).
3. Selezionare un progetto e aprirlo.
4. Dopo che il progetto è stato caricato, fare clic su **Devices & networks** (Dispositivi e reti) per andare in **Network view** (Vista di rete).

Figura 235. Network View (Vista di rete)




Viene visualizzato **Network view** (Vista di rete).

5. Fare doppio clic sull'icona Modulo di sicurezza per aprire **Device view** (Vista dispositivi).
6. Fare clic sull'icona Modulo di sicurezza nell'area grafica di **Device view** (Vista dispositivi) per aprire la finestra con le **proprietà del modulo**.
Ora è possibile configurare il modulo.


7. Fare clic su **Properties** (Proprietà).
8. Fare clic su **General** (Generale).
9. Selezionare **PROFINET interface (Interfaccia PROFINET) > Ethernet addresses (Indirizzi Ethernet)**.

Figura 236. Ethernet Addresses (Indirizzi Ethernet)



10. Selezionare **Set IP address in the project** (Imposta indirizzo IP nel progetto).

Figura 237. Imposta indirizzo IP



Il progetto imposta l'indirizzo IP del dispositivo.

11. Inserire l'indirizzo IP.
12. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del dispositivo e selezionare **Online & diagnostics** (Online & diagnostica).

Figura 238. Selezionare Online & diagnostics (Online & diagnostica)





Figura 239. Online & diagnostics (Online & diagnostica)




Viene visualizzata la finestra **Online & diagnostics** (Online & diagnostica).

13. Selezionare **Assign IP address** (Assegna indirizzo IP) in **Functions** (Funzioni).

14. Fare clic su **Accessible devices** (Dispositivi accessibili).

Figura 240. Assign IP Address (Assegna indirizzo IP)—Accessible Devices (Dispositivi accessibili)




La finestra **Select device** (Seleziona dispositivo) cerca la rete per i dispositivi disponibili.

15. Determinare il dispositivo da regolare tramite l'indirizzo MAC e selezionarlo.

16. Fare clic su **Apply** (Applica).

Figura 241. Selezionare il dispositivo e applicare le modifiche



L'indirizzo IP del dispositivo viene aggiornato.

17. Fare clic su **Assign IP address** (Assegna indirizzo IP) per completare il passaggio.

Questo passaggio viene completato per ogni dispositivo.




Nota: di solito i dispositivi PROFINET sono privi di un indirizzo IP all'avvio (indirizzo IP = tutti zeri). I dispositivi Modulo di sicurezza, tuttavia, richiedono un indirizzo IP per la connessione a Modulo di sicurezza Banner e per impostare la configurazione.

A ogni telecamera inviata dalla fabbrica viene attribuito l'indirizzo IP predefinito 192.168.0.128. L'indirizzo predefinito può essere modificato utilizzando Modulo di sicurezza Banner.

Immediatamente dopo che sulla telecamera è stato abilitato il protocollo PROFINET, ma prima che il PLC rilevi la telecamera ed effettui la connessione, la telecamera conserverà il suo indirizzo IP. Dopo che il PLC ha rilevato la telecamera ed effettuato il collegamento, il comportamento dell'indirizzo IP dipende dal modo in cui è stato configurato il PLC per l'assegnazione dell'indirizzo IP della telecamera. Sono disponibili due opzioni di configurazione.

Figura 242. Siemens TIA Portal (v13): opzioni per il protocollo IP



- L'indirizzo IP è impostato nel progetto: se al PLC viene ordinato di assegnare l'indirizzo IP della telecamera – ad esempio utilizzando l'opzione **Set IP address in the project** (Imposta indirizzo IP nel progetto) in Siemens TIA Portal – la telecamera riceve l'indirizzo specificato, ma soltanto dopo che il programma è stato caricato nel PLC ed è in esecuzione.

Se la telecamera viene riavviata dopo che è stata rilevata e configurata dal PLC, avrà l'indirizzo IP 0.0.0.0 finché il PLC non la rileva e non le assegna di nuovo l'indirizzo IP specificato.

Se alla telecamera non è stato assegnato un indirizzo IP, è comunque possibile assegnarlo utilizzando Modulo di sicurezza Banner. Se, però, questo indirizzo è diverso da quello specificato nel PLC, la telecamera ritorna all'indirizzo specificato nel PLC quando quest'ultimo si riattiva.

- L'indirizzo IP è impostato sul dispositivo: se si comunica al PLC che l'indirizzo IP della telecamera è configurato sul dispositivo – ad esempio utilizzando l'opzione **IP address is set directly at the device** (Indirizzo IP impostato direttamente sul dispositivo) in Siemens TIA Portal – la telecamera conserva sempre l'indirizzo IP assegnatole con Modulo di sicurezza Banner.

Queste opzioni di configurazione sono conformi allo standard PROFINET.

Modifica del nome del dispositivo

Utilizzare queste istruzioni per cambiare il nome del dispositivo Modulo di sicurezza utilizzando il software Siemens TIA Portal (v13). Se si utilizza un modulo di controllo (PLC) diverso, utilizzare queste istruzioni come base.

1. Aprire un progetto e fare clic su **Devices & networks** (Dispositivi e reti) per andare in **Network view** (Vista di rete).


Figura 243. Network View (Vista di rete)



Viene visualizzato **Network view** (Vista di rete).


2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Modulo di sicurezza e selezionare **Assign device name** (Assegna nome dispositivo).

Figura 244. Ethernet Addresses (Indirizzi Ethernet)



Viene visualizzata la finestra **Assign PROFINET device name** (Assegna nome dispositivo PROFINET) e il software cerca dispositivi dello stesso tipo.

Figura 245. Ethernet Addresses (Indirizzi Ethernet)




- Inserire il nome desiderato nel campo **PROFINET device name** (Nome dispositivo PROFINET).



Nota: Ogni nome può essere utilizzato una sola volta.

- Fare clic su **Assign name** (Assegna nome). Ora il dispositivo ha un nome PROFINET.

Figura 246. Ethernet Addresses (Indirizzi Ethernet)



12.8 ISD: informazioni sulla conversione di distanza, tensione e temperatura

Scaricare un AOI da www.bannerengineering.com per l'inserimento nel programma PLC in modo da effettuare le conversioni in valori reali a partire dai valori ottenuti.

12.8.1 ISD: tensione di alimentazione

Per ottenere il valore reale della tensione proveniente dal valore ADC inviato al PLC, moltiplicare il valore ADC per 0,1835.

Tensione di alimentazione = Valore di ADC × 0,1835

12.8.2 ISD: temperatura interna

In primo luogo spostare di 2 bit a sinistra il valore ADC. Quindi convertire il valore binario in un numero. Se il numero coincide con un valore ADC nella tabella seguente, leggere la temperatura. Se il numero è compreso tra i valori indicati nella tabella, per calcolare la temperatura reale utilizzare la formula seguente.

$$\text{Internal Temperature} = ((A-L) / (H-L)) \times 5 + T$$

- A**
il valore ADC ottenuto dal modulo di controllo
- L**
il valore ADC nella tabella di riferimento minore o uguale ad A
- H**
il valore ADC nella tabella di riferimento maggiore di A
- T**
la temperatura associata al valore L

Tabella 68. Temperatura

Letture ADC	Temperatura (°C)
41	-40
54	-35
69	-30
88	-25
110	-20
136	-15
165	-10
199	-5
237	0
278	5
321	10
367	15
414	20
461	25
508	30
554	35
598	40
640	45
679	50
715	55
748	60
778	65
804	70
829	75
850	80
869	85
886	90
901	95
914	100
926	105
936	110

12.8.3 ISD: distanza dell'attuatore

Convertire il valore binario in un numero. Se il numero corrisponde a un valore ADC nella tabella seguente, leggere la distanza. Se il numero è compreso tra i valori della tabella, utilizzare la seguente formula per ottenere la distanza reale.

$$\text{Actuator Distance} = ((A-L) / (H-L)) + D$$

A

il valore ADC ottenuto dal modulo di controllo

L

il valore ADC nella tabella di riferimento minore o uguale ad A

H

il valore ADC nella tabella di riferimento maggiore di A

D

la distanza associata al valore L

Tabella 69. Distanza

Letture ADC	Distanza (mm)
<62	<7
62	7
65	8
77	9
110	10
133	11
148	12
158	13
163	14
169	15
172	16
176	17
180	18
>180	>18

13 Verifiche di sistema

13.1 Programma delle verifiche richieste

La verifica della configurazione e del corretto funzionamento del modulo di sicurezza include il controllo di ciascuno dispositivo di ingresso di sicurezza e non di sicurezza, oltre a ogni dispositivo di uscita. Poiché gli ingressi sono pilotati singolarmente dallo stato Run allo stato di arresto, occorre convalidare che la commutazione delle uscite di sicurezza allo stato On e Off sia conforme a quanto previsto.

Banner Engineering consiglia vivamente di eseguire le verifiche come descritto. È tuttavia necessario che una persona qualificata (o un team) verifichi queste considerazioni di carattere generale in considerazione dell'applicazione specifica e determinino la frequenza appropriata per le verifiche. Questo viene in genere determinato mediante una valutazione del rischio, quale quella prevista dalla norma ANSI B11.0. Il risultato della valutazione del rischio determinerà la frequenza e il contenuto delle verifiche periodiche e deve essere rispettato.



AVVERTENZA: Non utilizzare la macchina fino a quando il sistema non funziona correttamente

Se tutti i controlli sopra descritti non sono stati superati positivamente, il sistema di sicurezza, che comprende il dispositivo Banner e la macchina protetta, non deve essere utilizzato fino quando il problema non è stato identificato e risolto. **Qualsiasi tentativo di usare la macchina protetta in tali condizioni potrebbe comportare gravi lesioni o morte.**

Per verificare il funzionamento del modulo di sicurezza e la funzionalità della configurazione prevista è necessario utilizzare un test completo. [Procedure di configurazione iniziale, messa in servizio e verifica periodica](#) (pagina 251) è destinato ad agevolare lo sviluppo di una lista di controllo personalizzata (specifica per la configurazione) per ogni applicazione. Questa lista di controllo personalizzata deve essere messa a disposizione del personale addetto alla manutenzione per l'effettuazione delle verifiche alla messa in servizio e periodiche. È necessario predisporre una lista di controllo simile semplificata per la verifica quotidiana da eseguirsi da parte dell'operatore (o della persona incaricata⁴¹). Si consiglia vivamente di disporre di copie degli schemi di cablaggio e logici e di un riepilogo della configurazione disponibile per facilitare le procedure di verifica.



AVVERTENZA:

- **Esecuzione di verifiche periodiche**
- La mancata esecuzione di tali verifiche può comportare situazioni di rischio, con conseguenti gravi lesioni fisiche o morte.
- Il personale appropriato deve eseguire verifiche del sistema di sicurezza alla messa in servizio, periodiche e quotidiane, agli orari suggeriti, per garantire che il sistema di sicurezza funzioni come previsto.

Verifica della messa in servizio: una Persona qualificata⁴¹ deve eseguire una procedura di messa in servizio del sistema di sicurezza prima che l'applicazione della macchina protetta venga messa in funzione e dopo ogni creazione o modifica della configurazione di un modulo di sicurezza.

Verifica periodica (semestrale): una Persona qualificata⁴¹ deve inoltre ripetere la messa in servizio del sistema di sicurezza ogni sei mesi oppure a intervalli regolari in base alle normative nazionali o locali appropriate.

Verifiche operative giornaliere: ogni giorno di servizio della macchina protetta, una Persona designata⁴¹ deve inoltre controllare l'efficacia delle misure per la riduzione dei rischi in base alle raccomandazioni del produttore.



AVVERTENZA: Prima di mettere la macchina sotto tensione

Verificare che nell'area protetta non sia presente personale o materiali indesiderati (es. attrezzi), prima di mettere la macchina sotto tensione. **Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni fisiche o morte.**

13.2 Procedura di verifica della messa in servizio

Prima di procedere, verificare che:

- Tutti i morsetti delle uscite a relè e a stato solido dell'intero modulo di controllo non siano collegati alla macchina. Si consiglia di scollegare tutti i morsetti a spina delle uscite di sicurezza del modulo di sicurezza.
- L'alimentazione della macchina sia stata scollegata e che non sia presente tensione ai dispositivi di comando e agli attuatori della macchina.

I collegamenti permanenti verranno realizzati in un momento successivo.

⁴¹ Vedere [Glossario](#) (pagina 295) per le definizioni.

13.2.1 Verifica del funzionamento del sistema

La procedura di verifica alla messa in servizio deve essere eseguita da una Persona qualificata⁴². Deve essere eseguita solo dopo aver configurato il modulo di sicurezza e dopo aver correttamente installato e configurato i sistemi di sicurezza e i dispositivi di protezione collegati ai suoi ingressi (vedere [Opzioni del dispositivo di ingresso di sicurezza](#) (pagina 33) e le norme appropriate).

La procedura di messa in servizio viene effettuata in due diverse situazioni:

1. Quando si installa il modulo di sicurezza per la prima volta, per verificare che l'installazione sia corretta
2. Quando si effettuano interventi di manutenzione o modifiche al sistema o alla macchina protetta dal sistema, per assicurare il corretto funzionamento nel tempo del modulo di sicurezza (vedere [Programma delle verifiche richieste](#) (pagina 250)).

Per la parte iniziale della verifica alla messa in servizio, è necessario verificare il modulo di sicurezza e i sistemi di sicurezza dopo aver tolto tensione alla macchina protetta. I collegamenti di interfacciamento finali alla macchina protetta non possono essere eseguiti fintanto che tali sistemi non sono stati verificati.

Verificare quanto segue:

- I cavi dell'uscita di sicurezza siano isolati, non cortocircuitati assieme e non cortocircuitati all'alimentazione o alla terra
- Se utilizzato, il monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM) è collegato a 24 Vcc attraverso i contatti di monitoraggio N.C. del dispositivo connesso alle uscite di sicurezza, come descritto nella [Controllo di dispositivi esterni \(EDM\)](#) (pagina 66) e negli schemi elettrici
- Il file di configurazione del modulo di sicurezza appropriato per l'applicazione sia stato installato nel modulo di sicurezza
- Tutti i collegamenti siano stati realizzati secondo le sezioni appropriate e soddisfino i requisiti NEC e le leggi locali in materia di elettricità

Questa procedura consente al modulo di sicurezza e ai sistemi di sicurezza collegati di essere controllati singolarmente prima di realizzare i collegamenti permanenti alla macchina protetta.

13.2.2 Procedure di configurazione iniziale, messa in servizio e verifica periodica

Sono disponibili due modi per verificare che le uscite di sicurezza cambino stato al momento opportuno nella fase di verifica della configurazione iniziale (aprire la scheda **Riepilogo configurazione** nel software per visualizzare il test all'avvio e le impostazioni di configurazione all'accensione):

- Monitorare i LED associati agli ingressi e alle uscite. Se il LED dell'ingresso è acceso con luce verde, l'ingresso è allo stato alto (o 24 V). Se il LED dell'ingresso è acceso con luce rossa, l'ingresso è allo stato basso (o 0 V). Allo stesso modo, se i contatti di uscita RO1 o RO2 sono chiusi, il LED corrispondente è verde. Se i contatti sono aperti, il LED è acceso con luce rossa.
- Entrare in **Modalità live** nel software (il modulo di sicurezza deve essere acceso e collegato al PC tramite il cavo SC-USB2).

Configurazione di avviamento

Le uscite associate alle funzioni di comando bimanuale, bypass, controllo pressa o dispositivo di consenso non si attivano all'accensione. Dopo l'accensione, per attivare le uscite di questi dispositivi portarle allo stato di arresto poi riportarle allo stato Run.

Per la funzione di controllo pressa, seguire la procedura descritta in [Controllo pressa \(XS/SC26-2 FID 4 e versioni successive\)](#) (pagina 143).

Se configurato per l'accensione normale

Se la funzione latch non viene utilizzata: verificare che le uscite di sicurezza si attivino dopo l'accensione.

Se i dispositivi di ingresso o le uscite utilizzano la funzione latch: verificare che le uscite di sicurezza non si attivino dopo l'accensione fino a quando non vengono eseguite le operazioni di reset latch (riarmo manuale).

Se configurato per l'accensione automatica

Verificare che tutte le uscite di sicurezza si attivino entro circa 7 secondi (le uscite con ritardo all'eccitazione abilitato richiedono più tempo per attivarsi).

⁴² Per le definizioni, vedere [Glossario](#) (pagina 295).

Se configurato per l'accensione manuale

Verificare che tutte le uscite di sicurezza rimangano allo stato Off dopo l'accensione.

Attendere almeno 10 secondi dopo l'accensione ed effettuare il reset manuale dell'alimentazione.

Verificare che le uscite di sicurezza si attivino (le uscite con ritardo all'eccitazione abilitato richiedono più tempo per attivarsi).



ATTENZIONE: Verificare il funzionamento degli ingressi e delle uscite

La Persona qualificata deve spegnere e riaccendere i dispositivi di ingresso (stato Run e stato di arresto) per verificare che le uscite di sicurezza si attivino e si disattivano, assicurando così le funzioni di sicurezza previsti in normale condizioni operative e con condizioni di guasto prevedibili. Valutare attentamente e testare ogni configurazione del modulo di sicurezza per assicurarsi che un'interruzione di corrente a un dispositivo di ingresso con funzioni di sicurezza, al modulo di controllo o al segnale in ingresso invertito di un dispositivo di ingresso con funzioni di sicurezza non portino a condizioni On dell'uscita di sicurezza, condizioni di muting o condizioni di bypass indesiderate.



Nota: Se un indicatore di ingresso o di uscita lampeggia con luce rossa, vedere [Individuazione e riparazione dei guasti](#) (pagina 277).

Funzionamento del dispositivo di ingresso di sicurezza (arresto di emergenza, dispositivo di azionamento a fune, sensore ottico, tappeto di sicurezza, arresto di protezione)

1. Mentre le uscite di sicurezza associate sono allo stato On, azionare ogni dispositivo di ingresso di sicurezza, uno per volta.
2. Verificare che ogni uscita di sicurezza associata si disattivi con il ritardo alla diseccitazione corretto, ove previsto.
3. Con il dispositivo di sicurezza allo stato Run:
 - **Se un dispositivo di ingresso di sicurezza è configurato con una funzione di reset latch (riarmo manuale),**
 1. Controllare che l'uscita di sicurezza rimanga allo stato Off.
 2. Eseguire un reset di tipo latch per portare le uscite allo stato On.
 3. Controllare che ogni uscita di sicurezza associata si porti allo stato On.
 - **Se non si utilizzano funzioni di reset di tipo latch (riarmo manuale),** verificare che l'uscita di sicurezza si porti allo stato On



Importante: Testare sempre i dispositivi di protezione secondo le raccomandazioni del produttore del dispositivo.

Nella sequenza di passaggi riportati di seguito, se una particolare funzione o dispositivo non è utilizzato nell'applicazione, saltare il passaggio e procedere al successivo punto della lista di controllo o al passaggio finale della messa in servizio.

Funzione comando bimanuale senza muting

1. Assicurarsi che gli attuatori del comando bimanuale siano allo stato di arresto.
2. Assicurarsi che tutti gli altri ingressi associati alla funzione del comando bimanuale siano allo stato Run e attivare gli attuatori del comando bimanuale per portare l'uscita di sicurezza associata allo stato On.
3. Verificare che l'uscita di sicurezza associata resti allo stato Off a meno che entrambi gli attuatori vengano attivati entro 0,5 secondi l'uno dall'altro.
4. Verificare che l'uscita di sicurezza si porti allo stato Off e rimanga in tale stato quando viene sollevata e di nuovo posizionata una singola mano (mantenendo l'altro attuatore allo stato Run).
5. Verificare che la commutazione di un ingresso di sicurezza (diverso dall'attuatore di un comando bimanuale) allo stato di arresto determini il passaggio dell'uscita di sicurezza associata allo stato Off o che tale uscita rimanga allo stato Off.
6. Se si utilizza più di un set di attuatori di comandi bimanuali, gli attuatori aggiuntivi devono essere attivati prima che l'uscita di sicurezza si porti allo stato On. Verificare che l'uscita di sicurezza si porti allo stato Off e rimanga in tale stato quando viene sollevata e di nuovo posizionata una singola mano (mantenendo gli altri attuatori allo stato Run).

Funzione comando bimanuale con muting

1. Seguire i passaggi per la verifica della funzione del comando bimanuale descritti in precedenza.
2. Attivare gli attuatori del comando bimanuale, quindi attivare i sensori MP1.
3. Con i sensori MSP1 attivi, togliere le mani dal comando bimanuale e verificare che l'uscita di sicurezza rimanga allo stato On.

4. Controllare che l'uscita di sicurezza si disattivi quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - I sensori MSP1 vengono commutati allo stato di arresto
 - Il limite di tempo per il muting scade
5. In caso di più attuatori di comando bimanuali di cui almeno un set di attuatori non disponga della funzione di muting: verificare che se durante un ciclo di muting, si tolgono una o entrambe le mani da ciascuno degli attuatori senza funzioni di muting, le uscite di sicurezza si portino allo stato Off.

Funzione di muting bidirezionale (valida anche per le funzioni di muting controllo zona)

1. Mentre la protezione si trova allo stato Run ma è inibita (muting), attivare l'ingresso Abilita muting (se usato) e successivamente attivare ciascun sensore con funzioni di muting in ordine sequenziale, entro 3 secondi.
2. Emettere un comando di arresto del dispositivo di protezione soggetto a muting:
 - a) Verificare che le uscite di sicurezza associate rimangano attivate.
 - b) Se è stato configurato un limite di tempo per il muting, verificare che le uscite di sicurezza associate si portino allo stato Off allo scadere del timer di muting.
 - c) Ripetere i passaggi precedenti per ogni coppia di sensori di muting.
 - d) Verificare il corretto funzionamento di ogni dispositivo di protezione inibito.
 - e) Emettere un comando di arresto da qualsiasi dispositivo di protezione non inibito (avendo cura che i comandi vengano emessi da un dispositivo per volta), durante il ciclo di muting, quindi verificare che le uscite di sicurezza associate si portino allo stato Off.
 - f) Verificare il processo di muting nella direzione opposta, ripetendo la sequenza sopra descritta, attivando i sensori con funzione di muting nell'ordine inverso.

Funzione di muting unidirezionale

1. Con i sensori con funzioni di muting non attivati, i dispositivi di protezione inibiti allo stato Run e le uscite di sicurezza allo stato On:
 - a) Attivare la coppia di sensori di muting 1.
 - b) Portare i dispositivi di protezione inibiti allo stato di arresto.
 - c) Attivare la coppia di sensori di muting 2.
 - d) Disattivare la coppia di sensori di muting 1.
2. Verificare se l'uscita di sicurezza associata rimane attivata durante il processo.
3. Ripetere il test nella *direzione sbagliata* (coppia di sensori con funzioni di muting 2, poi dispositivo di protezione, poi coppia di sensori con funzioni di muting 1).
4. Verificare che quando la protezione passa allo stato di arresto, l'uscita si disattivi.

Se è stato configurato un limite di tempo per il muting

Verificare che le uscite di sicurezza associate si disattivano quando scade il timer di muting.

Funzione di muting attiva all'accensione (non applicabile per comandi bimanuali)

1. Togliere la tensione al modulo di sicurezza.
2. Attivare l'ingresso Abilita muting se usato.
3. Attivare la coppia di sensori con funzioni di muting per avviare un ciclo di muting.
4. Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione che possono essere inibiti si trovino allo stato Run.
5. Applicare tensione al modulo di sicurezza.
6. Verificare che l'uscita di sicurezza si attivi e che il ciclo di muting venga avviato.
7. Ripetere questo test con il dispositivo di protezione che può essere inibito allo stato di arresto.
8. Controllare che l'uscita di sicurezza rimanga disattivata.


Funzione di muting con forzatura manuale basata sul muting

1. Assicurarsi che i sensori di muting non siano attivati e che i dispositivi di protezione di muting si trovino allo stato Run.
2. Verificare che le uscite di sicurezza siano allo stato On.
3. Portare i dispositivi di protezione allo stato di arresto.
4. Controllare che l'uscita di sicurezza si disattivi.
5. Attivare uno dei sensori di muting.
6. Verificare che l'indicatore di muting opzionale stia lampeggiando.
7. Avviare l'inibizione dipendente dalla funzione di muting azionando l'interruttore di bypass.

8. Controllare che l'uscita di sicurezza si attivi.
9. Controllare che l'uscita di sicurezza si disattivi quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - Il limite di tempo per il bypass (forzata) scade
 - I sensori di muting sono disattivati
 - Il dispositivo di bypass è disattivato

Funzione di muting con bypass

1. Verificare che ogni ingresso di sicurezza che può essere sia inibito che bypassato, si trovi allo stato di arresto.
2. Verificare che quando l'interruttore di bypass si trova allo stato Run:
 - a) Le uscite di sicurezza associate si attivino.
 - b) Le uscite di sicurezza associate si disattivino quando scade il timer di bypass.
3. Portare l'interruttore di bypass allo stato Run e verificare che le uscite di sicurezza associate si attivino.
4. Portare i dispositivi di ingresso associati non bypassati allo stato di arresto (uno per volta), quindi verificare che le uscite di sicurezza associate si disattivino mentre l'interruttore di bypass si trova allo stato Run.



Funzione di bypass

1. Verificare che le uscite di sicurezza associate siano allo stato Off quando gli ingressi di sicurezza da bypassare si trovano allo stato di arresto.
2. Verificare che quando l'interruttore di bypass si trova allo stato Run:
 - a) Le uscite di sicurezza associate si attivino.
 - b) Le uscite di sicurezza associate si disattivino quando scade il timer di bypass.
3. Portare l'interruttore di bypass allo stato Run e verificare che le uscite di sicurezza associate si attivino.
4. Portare i dispositivi di ingresso non bypassati allo stato di arresto, quindi verificare che le uscite di sicurezza associate si disattivino mentre l'interruttore di bypass si trova allo stato Run.

Funzione ritardo alla diseccitazione (OFF delay) dell'uscita di sicurezza

1. Mentre uno qualsiasi degli ingressi di controllo si trova allo stato di arresto e l'uscita di sicurezza allo stato di ritardo alla diseccitazione, verificare che l'uscita di sicurezza si disattivi una volta trascorso il tempo di ritardo.
2. Con uno qualsiasi degli ingressi di controllo allo stato di arresto e il timer ritardo alla diseccitazione attivo, portare l'ingresso allo stato Run e verificare che l'uscita di sicurezza sia allo stato On e rimanga in tale stato.

Funzione ritardo alla diseccitazione dell'uscita di sicurezza - Ingresso Annulla ritardo

Con gli ingressi associati allo stato di arresto e l'uscita di sicurezza ritardata allo stato di ritardo alla diseccitazione, attivare l'ingresso Annulla ritardo e verificare che l'uscita di sicurezza si disattivi immediatamente.


Funzione ritardo alla diseccitazione dell'uscita di sicurezza - Controllo degli ingressi

1. Con uno qualsiasi degli ingressi di controllo allo stato di arresto e l'uscita di sicurezza ritardata allo stato ritardo alla diseccitazione, portare l'ingresso allo stato Run.
2. Controllare che l'uscita di sicurezza sia ON e che resti in tale stato.

Funzione ritardo alla diseccitazione (OFF delay) dell'uscita di sicurezza e reset latch (riarmo manuale)


1. Assicurarsi che i dispositivi di ingresso associati siano allo stato Run in modo che l'uscita di sicurezza ritardata sia allo stato On.
2. Avviare il tempo di ritardo alla diseccitazione portando un dispositivo di ingresso allo stato stop.
3. Portare il dispositivo di ingresso di nuovo allo stato Run durante il tempo di ritardo alla diseccitazione (Off delay) e premere il pulsante reset.
4. Verificare che l'uscita ritardata si disattivi al termine del ritardo e rimanga allo stato Off (il segnale reset latch (riarmo manuale) durante il tempo di ritardo viene ignorato).

Funzione Dispositivo di consenso senza uscita jog secondaria



1. Con gli ingressi associati allo stato Run e il dispositivo di consenso allo stato di arresto, verificare che l'uscita di sicurezza si attivi.
2. Con il dispositivo di consenso ancora allo stato Run e l'uscita di sicurezza associata allo stato On, verificare che l'uscita di sicurezza si disattivi quando scade il timer del dispositivo di consenso.
3. Riportare il dispositivo di consenso allo stato di arresto, quindi di nuovo allo stato Run e verificare che le uscite di sicurezza si attivino.
4. Portare il dispositivo di consenso allo stato di arresto e verificare che le uscite di sicurezza associate si disattivino.
5. Portare ogni dispositivo di arresto di emergenza e ogni dispositivo con azionamento a fune associato con la funzione dispositivo di consenso allo stato di arresto e verificare (un dispositivo per volta) che le uscite di sicurezza associate siano allo stato On e in modalità Abilita.
6. Con il dispositivo di consenso allo stato di arresto, eseguire un reset.
7. Verificare che l'autorità di controllo sia ora passata ai dispositivi di ingresso associati della funzione dispositivo di consenso:
 - a) Se uno o più dispositivi di ingresso sono allo stato di arresto, verificare che l'uscita sia disattivata.
 - b) Se tutti i dispositivi di ingresso sono allo stato Run, verificare che l'uscita sia allo stato On.

Funzione Dispositivo di consenso con funzione jog sull'uscita secondaria



1. Con il dispositivo di consenso e il pulsante jog allo stato Run che controlla l'uscita di sicurezza primaria, verificare che l'uscita si disattivi quando il dispositivo di consenso o il pulsante jog passano allo stato di arresto.
2. Con il dispositivo di consenso che controlla l'uscita di sicurezza primaria e il pulsante Jog che controlla l'uscita secondaria, verificare che l'uscita primaria passi allo stato:
 - a) On quando il dispositivo di consenso è allo stato Run.
 - b) Off quando il dispositivo di consenso è allo stato di arresto e il pulsante Jog è allo stato Run.
3. Verificare che l'uscita si attivi solo quando il dispositivo di consenso è allo stato Run mentre il pulsante Jog è allo stato Run.
4. Controllare che l'uscita secondaria si porti allo stato:
 - a) On quando il dispositivo di consenso e il pulsante jog si trovano allo stato Run.
 - b) Off quando il dispositivo di consenso o il pulsante jog sono allo stato di arresto.

Blocco funzione controllo pressa con controllo attuatore singolo configurato

1. Assicurarsi che l'ingresso di sicurezza non compatibile con muting, l'ingresso Arresto di sicurezza compatibile con muting (se configurato) e il TOS siano attivi.
2. Eseguire un ciclo di reset.
3. Portare momentaneamente l'ingresso GO su On. Verificare che si avvii il movimento discendente.
4. Utilizzare un cilindro di prova per bloccare l'ingresso di arresto di sicurezza compatibile con il muting. Verificare che il movimento verso il basso si fermi.
5. Cancellare l'ingresso di arresto di sicurezza compatibile con il muting ed eseguire un ciclo di reset.
6. Portare momentaneamente l'ingresso GO su On. Verificare che lo stelo si sposti fino a raggiungere la posizione TOS e poi si fermi.
7. Portare momentaneamente l'ingresso GO su On. Verificare che lo stelo si sposti verso il basso.
8. Quando lo stelo raggiunge il punto BOS e inizia a spostarsi verso l'alto, bloccare l'ingresso arresto di sicurezza compatibile con muting con il cilindro di prova. Verificare che lo stelo continui a muoversi verso l'alto, verso il punto TOS.

Premere il blocco funzione di controllo pressa con l'impostazione corsa ascendente manuale configurata

1. Assicurarsi che l'ingresso di sicurezza non compatibile con il muting, l'ingresso di sicurezza compatibile con il muting e TOS siano attivi.
2. Eseguire un ciclo di reset, attivare l'ingresso PIP (se utilizzato), quindi attivare l'ingresso GO. Verificare che si attivi l'uscita Corsa discendente.
3. Disinserire l'ingresso GO. Verificare che l'uscita Corsa discendente si disattivi.
4. Attivare l'ingresso GO. L'uscita Corsa discendente dovrebbe tornare attiva.
5. Utilizzare un cilindro di prova per bloccare l'ingresso di arresto di sicurezza compatibile con il muting. Verificare che il movimento verso il basso si fermi.

6. Cancellare l'ingresso di arresto di sicurezza compatibile con il muting ed eseguire un ciclo di reset.
7. Attivare l'ingresso GO. Verificare che lo stelo si sposti fino a raggiungere la posizione TOS e poi si fermi.
8. Attivare l'ingresso GO. Quando lo stelo raggiunge il punto BOS, verificare che l'uscita Corsa discendente si disattivi e l'uscita Corsa ascendente si attivi.
9. Con il cilindro di prova, bloccare l'ingresso Mutable Safety Stop (Arresto di sicurezza compatibile con muting). Verificare che il movimento verso l'alto si fermi.
10. Rilasciare l'ingresso GO.
11. Cancellare l'ingresso Arresto di sicurezza compatibile con muting.
12. Eseguire un ciclo di reset.
13. Attivare l'ingresso GO per riportare lo stelo nel punto TOS.

Controlli del blocco funzione in modalità controllo pressa

Se si seleziona la regolazione Dual Pressure (Doppia pressione), verificare che tutte le uscite funzionino correttamente. L'uscita dell'alta pressione deve attivarsi solo in modalità Run.

1. Assicurarsi che l'ingresso di sicurezza non compatibile con il muting, l'ingresso di sicurezza compatibile con il muting e il TOS siano attivati (ma che tutti gli ingressi Modalità siano disattivati).
2. Eseguire un ciclo di reset, attivare l'ingresso PIP (se utilizzato), quindi attivare l'ingresso GO. Verificare che non si attivi nessuna uscita.
3. Disattivare l'ingresso GO.
4. Selezionare lo stato RUN, eseguire un ciclo di reset, quindi attivare l'ingresso GO. Deve attivarsi l'uscita Giù. (Eseguire un ciclo completo, compreso il ciclo dell'ingresso PIP, poi arrestarsi).
5. Disattivare l'ingresso Run e attivare l'ingresso Inch Down (Corsa discendente a impulsi).
6. Eseguire un ciclo di reset e poi attivare l'ingresso GO. Verificare che l'uscita corsa discendente si attivi poi disattivi (e verificare che la velocità dello stelo rientri nelle specifiche della marcia a impulsi).
7. Nel punto BOS del processo, disattivare l'ingresso Inch Down (Corsa discendente a impulsi) e attivare l'ingresso Inch Up (Corsa ascendente a impulsi).
8. Eseguire un ciclo di reset e poi attivare l'ingresso GO. Verificare che l'uscita corsa ascendente si attivi poi disattivi (e verificare che la velocità dello stelo rientri nelle specifiche della marcia a impulsi).

Controlli SQS (oppure SQS e PCMS) di controllo pressa

Se si seleziona l'impostazione Dual Pressure (Doppia pressione), verificare che l'uscita alta pressione si attivi solo quando lo stelo si sposta verso il basso, da SQS a BOS.

Vedere [Blocco funzione ingressi di controllo pressa](#) (pagina 145) per informazioni su comportamenti e configurazione di GO, SQS e pedale.

1. Assicurarsi che l'ingresso di sicurezza non compatibile con il muting, l'ingresso di sicurezza compatibile con il muting e TOS siano attivi.
2. Eseguire un ciclo di reset, attivare l'ingresso PIP (se utilizzato), quindi attivare l'ingresso GO. Verificare che si attivi l'uscita Corsa discendente.
3. Verificare che lo stelo si arresti al sensore o ai sensori SQS (oppure SQS e PCMS).
4. Rilasciare (disattivare) l'ingresso GO. Verificare che la distanza tra gli utensili sia inferiore a 6 mm (protezione per le dita). Verificare che l'ingresso di arresto di sicurezza compatibile con muting sia inibito.
5. Attivare l'ingresso pedale. Verificare che lo stelo si sposti dal punto SQS al punto BOS e si arresti.
6. Rilasciare l'ingresso pedale.
7. Attivare l'ingresso GO. Verificare che lo stelo ritorni al punto TOS e si arresti.
8. Rilasciare l'ingresso GO.

14 Informazioni di stato o operative

Utilizzare il modulo di sicurezza XS/SC26-2 utilizzando un'interfaccia integrata o il software per monitorare lo stato attuale.

Controllare il modulo di sicurezza SC10-2 utilizzando il software per monitorare lo stato attuale.

14.1 XS/SC26-2 - Stato dei LED

LED	Status	Significato
Tutto	Off	Modalità inizializzazione
	Sequenza: Verde On per 0,5 s Rosso On per 0,5 s Off per 0,5 s minimo	Presenza tensione
Presenza tensione/ Guasto	Spento	Spegnimento
	Verde: acceso	Modalità RUN
	Verde: lampeggiante	Modalità di configurazione O Modalità di accensione manuale
	Rosso: lampeggiante	Blocco di sistema (sistema non operativo)
USB (Modulo di controllo FID 2 o base versione precedente)	Off	Nessuna connessione al PC stabilita
	Verde: acceso	Collegamento al PC stabilito
	Verde: lampeggiante per 5 s, poi si spegne	Corrispondenza di configurazione SC-XM2/3
	Rosso: lampeggiante per 5 s, poi si spegne	Mancata corrispondenza di configurazione SC-XM2/3
USB (Modulo di controllo FID 3 o base versione successiva)	Off	Collegamento non eseguito e Modulo di sicurezza configurato
	Luce verde: fissa	Cavo USB connesso a un Modulo di sicurezza configurato
	Verde: lampeggiante	Collegamento non eseguito e Modulo di sicurezza con impostazioni di fabbrica O Cavo USB connesso e Modulo di sicurezza con impostazioni di fabbrica
	Verde: lampeggiante per 4 s, poi Verde acceso	Nuovo SC-XM2/3 ⁴³ configurato (bloccato o sbloccato) inserito in un modulo di sicurezza con impostazioni di fabbrica
	Verde: lampeggiante per 5 s, poi si spegne	Nuovo SC-XM2/3 ⁴³ configurato e sbloccato, inserito in un modulo di sicurezza configurato, con una configurazione corrispondente, password corrispondenti e impostazioni di rete corrispondenti o non corrispondenti O Un SC-XM2/3 ⁴⁴ è inserito in un modulo di controllo FID 3 o versioni successive (configurato o con impostazioni di fabbrica) ed ha una configurazione corrispondente
	Verde: lampeggiante per 5 s, poi rosso lampeggiante	Nuovo SC-XM2/3 ⁴³ configurato e bloccato e inserito in un modulo di sicurezza configurato, con una configurazione corrispondente e password corrispondenti, ma impostazioni di rete non corrispondenti
	Luce rossa: lampeggiante	Nuovo SC-XM2/3 ⁴³ configurato (bloccato o sbloccato) inserito in un modulo di sicurezza configurato, con configurazione non corrispondente, una password non corrispondente oppure con inserito un modulo SC-XM2/3 vuoto O SC-XM2/3 vuoto inserito in un modulo di sicurezza con impostazioni di fabbrica oppure un modulo di sicurezza configurato
	Rosso: lampeggiante per 5 s, poi si spegne	SC-XM2/3 ⁴⁴ di vecchia generazione inserito in un modulo di controllo FID 3 o versione successiva (configurato o con impostazioni di fabbrica), con configurazione non corrispondente

⁴³ "Nuovo SC-XM2/3": un SC-XM2/3 che contiene informazioni create utilizzando il software dei Modulo di sicurezza Banner versione 4.2 o successive oppure create a partire da un modulo di sicurezza FID 3 o versioni successive.

⁴⁴ "SC-XM2/3 di vecchia generazione": un SC-XM2/3 che contiene informazioni create utilizzando il software dei Modulo di sicurezza Banner versione 4.1 o precedenti o create utilizzando un modulo di sicurezza FID 2 o versioni precedenti.

LED	Status	Significato
Ingressi	Luce verde: fissa	Nessun guasto in ingresso
	Rosso: lampeggiante	Uno o più ingressi è allo stato blocco di sistema
SO1, SO2	Off	Uscita non configurata
	Verde: acceso	Uscita di sicurezza ON
	Rosso: acceso	Uscita di sicurezza OFF
	Luce rossa: lampeggiante	Rilevato guasto uscita di sicurezza o guasto EDM o guasto AVM

Stato dei LED per uscite divise	Significato
Luce verde: fissa	Entrambe le uscite sono allo stato ON
Luce rossa: fissa	SO1 e/o SO2 OFF
Luce rossa: lampeggiante	Rilevamento guasto SO1 e/o SO2

LED di diagnostica Ethernet		
LED giallo	LED verde	Descrizione
On	Varia in base al traffico	Link stabilito/funzionamento normale
Off	Off	Guasto hardware

I LED giallo e verde lampeggiano contemporaneamente	Descrizione
5 lampeggi seguiti da diversi lampeggi rapidi	Accensione normale
1 lampeggio ogni 3 secondi	Contattare Banner Engineering
Sequenza di 2 lampeggi ripetuta	Nei 60 secondi precedenti è stato scollegato un cavo mentre questo era attivo
Sequenza di 3 lampeggi ripetuta	Cavo scollegato
Sequenza di 4 lampeggi ripetuta	Rete non abilitata nella configurazione
Sequenza di 5 o più lampeggi ripetuta	Contattare Banner Engineering

Comando PROFINET Flash	Significato
<p>I LED del modulo di controllo di base lampeggiano per 4 secondi</p> 	<p>I LED lampeggianti indicano che il modulo di controllo di base è connesso. È il risultato del comando "Flash LED" dalla rete PROFINET.</p>

14.2 Indicatori di stato modulo di ingresso

Le informazioni seguenti valgono per i modelli XS8si e XS16si.

LED	Stato	Significato
Tutto	Sequenza: Verde acceso per 0,5 s Rosso acceso per 0,5 s Spento per 0,5 s minimo	Tensione applicata
	Off	Modalità inizializzazione

LED	Stato	Significato
Indicatore presenza tensione	Verde: acceso	Accensione
	Off	Spegnimento
	Luce rossa: lampeggiante	Condizione di blocco di sistema (sistema non operativo)
Indicatore di trasmissione/ricezione	Verde: acceso	Trasmissione o ricezione dati in corso
	Rosso: acceso	Nessuna comunicazione
	Luce rossa: lampeggiante	Rilevato guasto di comunicazione O Problema di comunicazione bus di sicurezza
Indicatore di ingresso	Verde: acceso	Nessun guasto in ingresso
	Luce rossa: lampeggiante	Rilevato guasto di ingresso

14.3 Indicatori di stato (stato solido o relè) modulo di uscita

Le informazioni seguenti valgono per i modelli XS2so, XS4so, XS1ro e XS2ro.

LED	Stato	Significato
Tutto	Sequenza: Verde acceso per 0,5 s Rosso acceso per 0,5 s Spento per 0,5 s minimo	Tensione applicata
	Off	Modalità inizializzazione
Indicatore presenza tensione	Off	Spegnimento
	Verde: acceso	Accensione
	Luce rossa: lampeggiante	Condizione di blocco di sistema (sistema non operativo)
Indicatore di trasmissione/ricezione	Verde: acceso	Trasmissione o ricezione dati in corso
	Rosso: acceso	Nessuna comunicazione
	Luce rossa: lampeggiante	Rilevato guasto di comunicazione O Problema di comunicazione bus di sicurezza
Indicatori uscita di sicurezza	Off	Uscita non configurata
	Verde: acceso	Uscite di sicurezza a due canali singoli (entrambe ON) O Uscita di sicurezza monocanale o a due canali (ON)
	Rosso: acceso	Due uscite di sicurezza monocanale (1 ON e 1 OFF)
	Rosso: acceso	Due uscite di sicurezza monocanale (entrambe OFF) O Uscita di sicurezza monocanale o a due canali OFF (altro canale non utilizzato)
	Luce rossa: lampeggiante	Guasto rilevato sull'uscita di sicurezza

14.4 SC10-2 - Stato dei LED


Utilizzare la seguente tabella per determinare lo stato del modulo di sicurezza.

I LED sono sempre accesi a meno che il modulo di sicurezza non sia spento.

LED	Stato	Significato
Tutto	Off	Modalità inizializzazione
	Sequenza: Verde On per 0,5 s Rosso On per 0,5 s Off per 0,5 s minimo	Presenza tensione
Presenza tensione/Guasto (1)	Luce verde: fissa	24 Vcc, connesso
	Verde: lampeggiante	Modalità configurazione o accensione manuale Configurazione tramite SC-XM3: Togliere e riapplicare tensione
	Luce rossa: lampeggiante	Blocco di sistema (sistema non operativo)
USB (1)	Luce verde: fissa	Cavo USB connesso o SC-XM3 collegato
	Verde: lampeggiante	Modulo di sicurezza predefinito; nessun cavo USB connesso o SC-XM3 collegato
	Verde: Lampeggio veloce per 3 s, poi acceso fisso	SC-XM3 configurato (bloccato o sbloccato) collegato a un modulo di sicurezza predefinito; la configurazione, le impostazioni di rete e le password vengono trasferite dall'SC-XM3 al modulo di sicurezza
	Verde: Lampeggio per 3 s, poi acceso fisso	SC-XM3, configurato e sbloccato, collegato a un modulo di sicurezza configurato con configurazione e password corrispondenti  Nota: Se le impostazioni di rete non sono corrispondenti, queste vengono trasferite dal modulo di sicurezza a un SC-XM3 sbloccato. Le impostazioni di rete non vengono trasferite a un SC-XM3 bloccato.
	Verde: Lampeggio per 3 s, poi acceso con luce rossa: lampeggiante	SC-XM3, configurato e sbloccato, collegato a un modulo di sicurezza, a sua volta configurato con configurazione e password corrispondenti ma impostazioni di rete non corrispondenti
	Luce rossa: fissa	Modulo di sicurezza configurato; nessun cavo USB connesso o SC-XM3 collegato
	Luce rossa: lampeggiante	SC-XM3 configurato (bloccato o sbloccato) collegato a un modulo di sicurezza configurato con una configurazione non corrispondente, una password non corrispondente o un SC-XM3 vuoto collegato a qualsiasi modulo di sicurezza
Ingressi (10)	Luce verde: fissa	24 Vcc e nessun guasto
	Luce verde: fissa	Ingresso configurato come uscita di stato e attiva
	Luce rossa: fissa	0 Vcc e nessun guasto
	Luce rossa: fissa	Ingresso configurato come uscita di stato e inattiva
	Luce rossa: lampeggiante	Tutti i morsetti dell'ingresso in errore (include morsetti condivisi)
RO1, RO2 (2)	Luce verde: fissa	Acceso (contatti chiusi)
	Luce rossa: fissa	Spento (contatti aperti) o non configurato
	Luce rossa: lampeggiante	Rilevato guasto uscita di sicurezza o guasto EDM o guasto AVM

LED di diagnostica Ethernet		
LED giallo	LED verde	Descrizione
On	Varia in base al traffico	Link stabilito/funzionamento normale
Off	Off	Guasto hardware

I LED giallo e verde lampeggiano contemporaneamente	Descrizione
5 lampeggi seguiti da diversi lampeggi rapidi	Accensione normale
1 lampeggio ogni 3 secondi	Contattare Banner Engineering
Sequenza di 2 lampeggi ripetuta	Nei 60 secondi precedenti è stato scollegato un cavo mentre questo era attivo
Sequenza di 3 lampeggi ripetuta	Cavo scollegato
Sequenza di 4 lampeggi ripetuta	Rete non abilitata nella configurazione
Sequenza di 5 o più lampeggi ripetuta	Contattare Banner Engineering

Comando PROFINET Flash	Significato
<p>Tutti i LED lampeggiano per 4 secondi</p> 	<p>I LED lampeggianti indicano che l'SC10-2 è connesso. È il risultato del comando "Flash LED" dalla rete PROFINET.</p>

14.5 Informazioni sulla modalità live: Software

Per visualizzare su un PC informazioni in tempo reale sul funzionamento, il modulo di sicurezza deve essere collegato al computer tramite il cavo SC-USB2. Fare clic su  **Modalità live** per accedere alla scheda **Modalità live**. Questa funzione si aggiorna continuamente e mostra dati quali gli stati Run, arresto e guasto di tutti gli ingressi e le uscite e la tabella dei codici di guasto. Inoltre, le schede **Apparecchiatura** e **Vista funzionale** contengono una rappresentazione visiva dei dati specifica del dispositivo. Vedere [Modalità Live](#) (pagina 119) per maggiori informazioni.

La scheda **Modalità live** fornisce le stesse informazioni visualizzabili sul display integrato del modulo di sicurezza (solo modelli XS/SC26-2 con display).

14.6 Informazioni sulla modalità live: Interfaccia integrata

Per visualizzare le informazioni sulla modalità Run in tempo reale sul display integrato nel modulo di sicurezza (solo modelli con display), selezionare **Stato del sistema**⁴⁵ dal **Menu di sistema** (vedere [XS/SC26-2 – Interfaccia integrata](#) (pagina 154) per la mappa di navigazione). **Stato sistema** mostra gli stati del dispositivo di ingresso delle uscite di sicurezza; **Interpretazione dei codici** mostra informazioni sui guasti correnti (una breve descrizione delle azioni correttive e il codice guasto) e consente l'accesso al **Registro guasti**.

Il display del modulo di sicurezza fornisce le stesse informazioni mostrate in **Modalità live** nell'interfaccia software.

14.7 Condizioni di blocco del sistema (lockout)

Le condizioni di blocco degli ingressi vengono generalmente risolte riparando il guasto e quindi portando l'ingresso allo stato Off e di nuovo On.

Le condizioni di blocco delle uscite (compresi i guasti EDM e AVM) vengono risolte riparando il guasto e quindi disattivando e riattivando l'ingresso di reset connesso al nodo FR sull'uscita di sicurezza.

I guasti di sistema, ad esempio bassa tensione di alimentazione, temperatura eccessiva, rilevamento di tensione su ingressi non assegnati o guasti del controllo pressa possono essere cancellati disattivando e riattivando l'ingresso di reset del sistema (qualsiasi ingresso di reset assegnato come reset di sistema). Per eseguire questa manovra è possibile configurare solo un pulsante di reset, fisico o virtuale.

Il reset del sistema viene utilizzato per eliminare una condizione di blocco di sistema non relativa a ingressi o uscite di sicurezza. Se quando viene rilevato un guasto critico alla sicurezza il modulo di sicurezza disattiva tutte le uscite di sicurezza correlate, la risposta sarà una condizione di blocco di sistema. Per ritornare al normale funzionamento è necessario che tutti i guasti siano risolti e che venga eseguito un reset di sistema. Dopo un reset di sistema, il blocco di sistema si ripresenta se il guasto che ha causato tale blocco non è stato corretto.

Un reset di sistema è richiesto nelle seguenti condizioni:

- Ripristino da una condizione di blocco di sistema
- Avvio del modulo di sicurezza dopo aver scaricato una nuova configurazione
- Recupero da un guasto nel controllo pressa

⁴⁵ **Stato sistema** è la prima schermata che compare quando il modulo di sicurezza si accende o dopo un reset. Fare clic su **ESC** per visualizzare il **Menu di sistema**.

Per i guasti interni, è molto probabile che il reset di sistema non funzioni. L'alimentazione dovrà essere tolta e quindi ripristinata per tentare di tornare allo stato di normale funzionamento.



AVVERTENZA: Reset non monitorato

Se l'applicazione è configurata in modo da non monitorare l'esecuzione del reset (sia manuale che automatico) e se tutte le restanti condizioni necessarie per l'esecuzione del reset sono state attuate, un collegamento dal morsetto di reset all'alimentazione +24 V attiverà immediatamente le uscite di sicurezza.



AVVERTENZA: Controllo prima del reset

Quando si esegue il reset di sistema, l'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi che tutti i potenziali punti pericolosi non siano accessibili alle persone e siano sgombri da materiali indesiderati (ad esempio attrezzi), che potrebbero essere esposti al pericolo. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni fisiche o morte.

14.8 Ripristino dell'operatività dopo un blocco di sistema

Per uscire da una condizione di blocco di sistema:

- Seguire le raccomandazioni riportate nel messaggio di errore (modelli con LCD)
- Seguire i passaggi consigliati e i controlli indicati in [Tabella codici di guasto XS/SC26-2](#) (pagina 282) o [Tabella codici di guasto SC10-2](#) (pagina 287)
- Eseguire un reset del sistema
- Togliere e riapplicare tensione, quindi eseguire un reset di sistema se necessario

Se questi passaggi non risolvono la condizione che ha determinato il blocco, contattare Banner Engineering (vedere [Riparazioni e assistenza in garanzia](#) (pagina 291)).

14.9 SC10-2 - Utilizzo della funzione ATO

Per una configurazione di esempio che utilizzi la funzione ATO, attenersi alla seguente procedura,



Nota: fornita esclusivamente a titolo di esempio.

1. Fare clic su **Nuovo progetto** per avviare un nuovo progetto.
2. Selezionare la **Serie SC10-2**.
3. Definire le impostazioni di progetto e fare clic su **OK**.




Nota: Assicurarsi che la casella di controllo **Disabilita funzione ATO** sia deselezionata.

Il progetto è stato creato

4. Nella scheda **Apparecchiatura**, fare clic **+** sotto il modulo di sicurezza.
Si apre la finestra **Aggiungi apparecchiatura**.
5. Aggiungere un pulsante di arresto di emergenza, quindi fare clic su **OK** per accettare le impostazioni predefinite.
6. Fare clic su **+**.
7. Aggiungere un sensore ottico, quindi fare clic su **OK** per accettare le impostazioni predefinite.
8. Fare clic su **+**.
9. Aggiungere un interruttore saracinesca, quindi fare clic su **OK** per accettare le impostazioni predefinite.
10. Selezionare la scheda **Schema elettrico** e osservare i morsetti che sono utilizzati.

Figura 247. Scheda **Schema elettrico** con pulsante di arresto di emergenza, sensore ottico e interruttore saracinesca




11. Selezionare la scheda **Apparecchiatura** e fare clic su **+**.
12. Aggiungere un secondo interruttore saracinesca, quindi fare clic su **OK** per accettare le impostazioni predefinite.
13. Andare alla scheda **Schema elettrico**, qui si vedrà che le morsettiere esterne (ETB) sono state aggiunte per riflettere l'aggiunta del secondo interruttore saracinesca.



Nota: Le morsettiere esterne non sono incluse nella dotazione.

Figura 248. Scheda **Schema elettrico** con tre pulsanti di emergenza e morsettiere esterne



14.10 SC10-2 Configurazione di esempio senza ATO

Per una configurazione di esempio in cui la funzione ATO sia disabilitata, attenersi alla seguente procedura,




Nota: fornita esclusivamente a titolo di esempio.

1. Fare clic su **Nuovo progetto** per avviare un nuovo progetto.
2. Selezionare la **Serie SC10-2**.
3. Definire le impostazioni del progetto, selezionare la casella di controllo **Disabilita funzione ATO** e fare clic su **OK**.



Nota: Assicurarsi che sia selezionata la casella di controllo **Disabilita funzione ATO**.

Figura 249. *Disabilita funzione ATO*



Viene creato il progetto.

4. Nella scheda **Apparecchiatura**, fare clic **+** sotto il modulo di sicurezza. Si apre la finestra **Aggiungi apparecchiatura**.
5. Aggiungere un pulsante di arresto di emergenza, quindi fare clic su **OK** per accettare le impostazioni predefinite.
6. Fare clic su **+**.
7. Aggiungere un sensore ottico, quindi fare clic su **OK** per accettare le impostazioni predefinite.
8. Fare clic su **+**.
9. Aggiungere un interruttore saracinesca, quindi fare clic su **OK** per accettare le impostazioni predefinite.
10. Selezionare la scheda **Schema elettrico** e osservare i morsetti che sono utilizzati.

Figura 250. *Scheda Schema elettrico con pulsante di arresto di emergenza, sensore ottico e interruttore saracinesca*


Apparecchiatura	Vista funzionale	Schema elettrico	Logica ladder	Ethernet industriale	Riepilogo configurazione

NOTE:
I simboli vengono mostrati utilizzando la convenzione del segnale di stato di Arresto ad eccezione degli ingressi Arresto di emergenza, Tiro fune, Interruttore saracinesca e Tappeto di sicurezza.

Modulo: M0:SC10-2roe

11. Andare alla scheda **Apparecchiatura** e provare ad aggiungere un altro interruttore saracinesca.
Non è possibile aggiungere altri dispositivi (+ non viene visualizzato) perché la funzione ATO è disabilitata e non sono disponibili morsetti a sufficienza per altri dispositivi.
12. Andare alla scheda **Vista funzionale** e provare ad aggiungere un altro interruttore saracinesca.
Non è possibile aggiungere altri dispositivi neanche qui perché la funzione ATO non è abilitata.
13. Fare clic su **Annulla**.
14. Nella scheda **Vista funzionale**, fare clic sull'Interruttore blocco-porta, quindi su **Modifica** per modificare le proprietà.
 - a) Modificare i morsetti IO3 e IO4 rispettivamente in IO1 e IO2.


Figura 251. Proprietà dell'ingresso interruttore



- b) Fare clic su **OK**.
15. Andare alla scheda **Schema elettrico**, qui si vedrà che le morsettiere esterne (ETB) sono state aggiunte per riflettere le modifiche nelle assegnazioni dei morsetti dell'interruttore saracinesca.


Nota: Le morsettiere esterne non sono incluse nella dotazione.

Figura 252. Scheda **Schema elettrico** con pulsante di arresto di emergenza, sensore ottico, interruttore saracinesca e morsettiere esterne



16. Andare alla scheda **Vista funzionale** per provare ad aggiungere un altro interruttore saracinesca. È ora possibile aggiungere un altro interruttore saracinesca perché è stata eseguita manualmente l'ottimizzazione dei morsetti.
17. Aggiungere un secondo interruttore saracinesca, quindi fare clic su **OK** per accettare le impostazioni predefinite.
18. Andare alla scheda **Schema elettrico** e notare che il secondo interruttore saracinesca è stato aggiunto e non sono state aggiunte ulteriori morsettiere esterne.

Figura 253. Scheda **Schema elettrico** con pulsante di arresto di emergenza, sensore ottico, interruttori saracinesca e morsettiere esterne



14.11 XS/SC26-2 Modelli senza interfaccia integrata: utilizzo dell'SC-XM2/3

Questa procedura è riservata ai modelli XS/SC26-2 e XS/SC26-2e.

Utilizzare un SC-XM2 oppure un SC-XM3 per:

- Memorizzare una configurazione confermata
- Configurare rapidamente più moduli di sicurezza XS/SC26-2 con la stessa configurazione (FID 3 e versioni successive)
- Sostituire un modulo di sicurezza XS/SC26-2 con un altro, utilizzando l'SC-XM2/3 (FID 3 e versioni successive)



Nota: Per scrivere una configurazione confermata su un SC-XM2/3, occorrono lo strumento di programmazione Banner Engineering (SC-XMP2) e il software del Modulo di sicurezza Banner. In questo modo l'accesso è limitato al personale autorizzato.

1. Creare la configurazione desiderata utilizzando il software.
 Poiché alcune funzioni non sono disponibili nei moduli di sicurezza di vecchia generazione, si consiglia di utilizzare la versione più recente del software. Per maggiori informazioni durante la creazione della configurazione, consultare la lista di controllo sul lato sinistro della schermata del software.
2. Rivedere e confermare la configurazione, caricandola su un dispositivo XS/SC26-2.
 Dopo la revisione e l'approvazione, la configurazione può essere salvata e utilizzata dal modulo di sicurezza.
3. Scrivere la configurazione confermata sull'SC-XM2/3 utilizzando lo strumento di programmazione.



Nota: Sull'SC-XM2/3 è possibile memorizzare solo una configurazione confermata. Vedere [Scrittura di una configurazione confermata su un'unità SC-XM2/3 utilizzando lo strumento di programmazione](#) (pagina 83).

4. Utilizzare un'etichetta per indicare la configurazione memorizzata sull'SC-XM2/3.
5. Installare e/o collegare l'alimentazione al dispositivo XS/SC26-2 desiderato (modulo di sicurezza con impostazioni predefinite di fabbrica o configurato).
 - **Moduli di controllo FID 1 o FID 2:** il LED USB è spento.
 - **FID 3 o moduli di controllo successivi:** il LED USB lampeggia con luce verde se l'XS/SC26-2 è un modulo di sicurezza con impostazioni predefinite di fabbrica. Il LED USB è spento se il modulo di sicurezza è un modulo di sicurezza configurato.
6. Inserire l'SC-XM2/3 nella porta micro USB sull'XS/SC26-2.



Nota: Per maggiori informazioni sui LED, vedere [XS/SC26-2 - Stato dei LED](#) (pagina 258).

Modulo di sicurezza FID 1 o FID 2

- Se il LED USB lampeggia con luce verde per 5 secondi, la configurazione sul modulo di sicurezza e l'SC-XM2/3 corrispondono.
- Se il LED USB lampeggia con luce rossa per 5 secondi, la configurazione sul modulo di sicurezza e l'SC-XM2/3 non coincidono.

Modulo di sicurezza con opzioni predefinite di fabbrica FID 3 o versioni successive

- Se il LED USB lampeggia verde per 4 secondi e poi rimane acceso, la configurazione, le impostazioni di rete e le password vengono scaricate automaticamente sul modulo di sicurezza.
- Se il LED USB lampeggia con luce rossa per 5 secondi, la configurazione sull'SC-XM2/3 è stata creata utilizzando una versione più vecchia del software (4.1 o precedente) oppure con un modulo di sicurezza FID 2 o precedenti ed è inserito in un modulo di sicurezza FID 3 o versioni successive. Questo significa che la configurazione non può essere caricata automaticamente a meno che la configurazione SC-XM2/3 non sia creata nuovamente con il software in versione 4.2 o successive oppure utilizzando un modulo di sicurezza FID 3 o versioni successive con un display.

Modulo di sicurezza configurato FID 3 o versioni successive

- Se un vecchio ⁴⁶ L'SC-XM2/3 viene inserito e il LED USB lampeggia con luce verde per 5 secondi; le configurazioni sul modulo di controllo e l'SC-XM2/3 coincidono.
 - Se si inserisce un vecchio ⁴⁶ SC-XM2/3 e il LED USB lampeggia con luce rossa per 5 secondi, la configurazione sull'SC-XM2/3 non coincide.
 - Se viene inserito un nuovo ⁴⁷ L'SC-XM2/3 è inserito e il LED USB lampeggia con luce verde per 5 secondi, la configurazione e le password sul modulo di sicurezza e l'SC-XM2/3 coincidono. Inoltre, se le impostazioni di rete non corrispondono (modelli XS/SC26-2e), le impostazioni di rete del modulo di sicurezza si trasferiscono all'SC-XM2/3, a condizione che l'SC-XM2/3 non sia bloccato. Se l'SC-XM2/3 è bloccato, il LED USB lampeggia con luce rossa per 5 secondi e se l'SC-XM2/3 non viene rimosso entro questi 5 secondi, il modulo di sicurezza passa allo stato di blocco.
 - Se viene inserito un nuovo ⁴⁷ SC-XM2/3 e il LED USB lampeggia con luce rossa, significa che la configurazione o le password del modulo di sicurezza e dell'SC-XM2/3 non coincidono. Se l'SC-XM2/3 non viene rimosso entro 5 secondi, il LED di presenza tensione/guasto lampeggia con luce rossa e il modulo di sicurezza passa allo stato di blocco.
7. Se il modulo di sicurezza è passato allo stato di blocco, rimuovere l'SC-XM2/3 e spegnerlo/riaccenderlo oppure eseguire un reset di sistema.
 8. Per i moduli di controllo FID 3 o versioni successive con opzioni predefinite di fabbrica: quando il LED USB smette di lampeggiare rapidamente, staccare e riattaccare la tensione oppure eseguire un reset di sistema.

Il modulo di sicurezza è pronto per essere messo in servizio. Vedere [Procedura di verifica della messa in servizio](#) (pagina 250).

14.12 Modelli XS/SC26-2 con interfaccia integrata: utilizzo dell'SC-XM2/3

Questa procedura è riservata ai modelli XS/SC26-2d e XS/SC26-2de.

Utilizzare un SC-XM2 o un SC-XM3 per:

- Memorizzare una configurazione confermata
- Configurare rapidamente più moduli di sicurezza XS/SC26-2 con la stessa configurazione
- Sostituire un modulo di sicurezza XS/SC26-2 con un altro utilizzando l'SC-XM2/3 (FID 3 o versioni successive)

⁴⁶ "Vecchio SC-XM2/3": un SC-XM2/3 contenente informazioni, creato utilizzando il software Modulo di sicurezza Banner versione 4.1 o precedenti oppure creato a partire da un modulo di sicurezza FID 2 o versioni precedenti.

⁴⁷ "Nuovo SC-XM2/3": un SC-XM2/3 contenente informazioni, creato utilizzando il software Modulo di sicurezza Banner versione 4.2 o successive oppure creato a partire da un modulo di sicurezza FID 3 o versioni successive.



Nota: Lo strumento di programmazione Banner Engineering (SC-XMP2) e il software Modulo di sicurezza Banner sono necessari per scrivere una configurazione confermata su un SC-XM2/3. In questo modo l'accesso è limitato al personale autorizzato. Una configurazione può essere scritta su un SC-XM2/3 anche utilizzando un modulo di sicurezza con un'interfaccia integrata (modelli XS/SC26-2d e -2de).



Nota: I LED si comportano allo stesso modo con o senza interfaccia integrata (per maggiori dettagli vedere [XS/SC26-2 Modelli senza interfaccia integrata: utilizzo dell'SC-XM2/3](#) (pagina 268)); tuttavia la seguente procedura si concentra su ciò che accade sul display.

1. Creare la configurazione desiderata utilizzando il software.
Poiché alcune funzioni non sono disponibili nei moduli di sicurezza di vecchia generazione, si consiglia di utilizzare la versione più recente del software. Per maggiori informazioni durante la creazione della configurazione, consultare la lista di controllo sul lato sinistro della schermata del software.
2. Rivedere e confermare la configurazione caricandola su un XS/SC26-2.
Dopo la revisione e l'approvazione, la configurazione può essere salvata e utilizzata dal modulo di sicurezza.
3. Scrivere la configurazione confermata sull'SC-XM2/3 utilizzando lo strumento di programmazione oppure l'interfaccia integrata (modelli XS/SC26-2d and -2de).



Nota: Solo una configurazione confermata può essere memorizzata sull'SC-XM2/3.

4. Utilizzare un'etichetta per indicare la configurazione archiviata sull'SC-XM2/3.
5. Installare e/o collegare la tensione al modulo XS/SC26-2 desiderata (modulo di sicurezza con opzioni predefinite di fabbrica o configurato).
 - **Moduli di controllo FID 1 o FID 2:** il LED USB è spento.
 - **Moduli di controllo FID 3 o versioni successive:** il LED USB lampeggia in verde se il modulo di sicurezza XS/SC26-2 è configurato con le opzioni predefinite di fabbrica. Il LED USB è spento se il modulo di sicurezza è un modulo di sicurezza configurato.
6. Inserire l'SC-XM2/3 nella porta micro USB del modulo XS/SC26-2


Modulo di sicurezza FID 1 o FID 2

- Se un vecchio ⁴⁸ o un nuovo ⁴⁹ SC-XM2/3 è collegato a un modulo di sicurezza FID 1 o FID 2, viene visualizzata una delle seguenti schermate, a seconda che la configurazione corrisponda o meno al modulo di sicurezza:

Figura 254. Corrispondenza



Figura 255. Mancata corrispondenza



Per istruzioni sull'importazione dei dati dall'SC-XM2/3, vedere [Modalità di configurazione XS/SC26-2](#) (pagina 154).

- Se un SC-XM2/3 vuoto viene collegato a un modulo di sicurezza configurato FID 1 o FID 2, sul display viene visualizzato il problema:

Figura 256. SC-XM2/3 vuoto



Modulo di sicurezza con opzioni predefinite di fabbrica FID 3 o versioni successive

⁴⁸ "Vecchio SC-XM2/3": un SC-XM2/3 contenente informazioni che sono state create utilizzando il software Modulo di sicurezza Banner versione 4.1 o precedente oppure da un modulo di sicurezza FID 2 o versioni precedenti.

⁴⁹ "Nuovo SC-XM2/3": un SC-XM2/3 contenente informazioni che sono state create utilizzando il software Modulo di sicurezza Banner versione 4.2 o successive o da un modulo di sicurezza FID 3 o versioni successive.

- Se un vecchio ⁴⁸ SC-XM2/3 viene collegato a un modulo di sicurezza con impostazioni di fabbrica in versione FID 3 successive, la configurazione non corrisponderà:

Figura 257. Mancata corrispondenza



- Se un nuovo ⁴⁹ SC-XM2/3 viene collegato a un modulo di sicurezza con impostazioni di fabbrica in versione FID 3 successive, le impostazioni di rete e le password vengono scaricate automaticamente sul modulo di sicurezza. Sullo schermo è indicato il caricamento automatico:

Figura 258. Stato caricamento automatico



Terminato il caricamento automatico, sullo schermo viene visualizzato: "Config received, please power cycle or system reset" (Config ricevuta, spegnere e riaccendere o ripristinare il sistema).

- Se un SC-XM2/3 vuoto viene collegato a un modulo di sicurezza con impostazioni di fabbrica in versione FID 3 successive, sul display viene visualizzato il problema e comincia il conto alla rovescia per il blocco di sistema:

Figura 259. Errore SC-XM2/3



Se l'SC-XM2/3 non viene disconnesso dal modulo di sicurezza entro 3 secondi, il modulo di sicurezza passa allo stato di blocco:

Figura 260. Blocco sistema




Modulo di sicurezza configurato FID 3 o versioni successive

- Se un vecchio ⁴⁸ SC-XM2/3 viene collegato a un modulo di sicurezza con impostazioni di fabbrica in versione FID 3 o successive, viene visualizzata una delle seguenti schermate a seconda che la configurazione corrisponda o meno al modulo di sicurezza:

Figura 261. Corrispondenza



Figura 262. Mancata corrispondenza



Per istruzioni sull'importazione dei dati dall'SC-XM2/3, vedere [Modalità di configurazione XS/SC26-2](#) (pagina 154).

- Se un nuovo ⁴⁹ SC-XM2/3 viene collegato a un modulo di sicurezza con impostazioni di fabbrica in versione FID 3 o successive e la configurazione e la password corrispondono, viene visualizzata una delle schermate seguenti:

Figura 263. Modelli XS/SC26-2d: impostazioni di rete ignorate



Figura 264. Modelli XS/SC26-2de: la schermata indica una corrispondenza




inoltre, se le impostazioni di rete non corrispondono (modelli XS/SC26-2de), le impostazioni di rete del modulo di sicurezza vengono trasferite all'SC-XM2/3. Al termine di questa operazione, sullo schermo viene visualizzato quanto segue:

Figura 265. Aggiornamento della rete




Fare clic su **OK**. Se l'aggiornamento ha esito negativo (ad esempio, l'SC-XM2/3 è bloccato), sul display viene indicato il motivo del fallimento e comincia il conto alla rovescia per un blocco del sistema:

Figura 266. Aggiornamento della rete non riuscito



Se l'SC-XM2/3 non viene disconnesso dal modulo di sicurezza entro 3 secondi, il modulo di sicurezza passa allo stato di blocco:

Figura 267. Blocco sistema



- Se un nuovo ⁴⁹ SC-XM2/3 viene collegato a un modulo di sicurezza FID 3 o versione successiva configurato, ma la configurazione e/o la password non corrispondono, sul display viene visualizzato il problema e comincia il conto alla rovescia per il blocco di sistema

Figura 268. Modelli XS/SC26-2d: mancata corrispondenza



Figura 269. Modelli XS/SC26-2de: mancata corrispondenza



Se l'SC-XM2/3 non viene scollegato dal modulo di sicurezza entro 3 secondi, il modulo di sicurezza entra in uno stato di blocco

Figura 270. Modelli XS/SC26-2d: blocco di sistema




Figura 271. Modelli XS/SC26-2de: blocco di sistema



Per istruzioni sull'importazione dei dati dall'SC-XM2/3, vedere [Modalità di configurazione XS/SC26-2](#) (pagina 154).

- Se viene collegato un SC-XM2/3 vuoto a un modulo di controllo di sicurezza FID 3 o successivo già configurato, sul display viene visualizzato il problema e comincia il conto alla rovescia per il blocco di sistema:

Figura 272. Errore SC-XM2/3



Se l'SC-XM2/3 non viene disconnesso dal modulo di sicurezza entro 3 secondi, il modulo di sicurezza passa allo stato di blocco:

Figura 273. Blocco sistema



7. Se il modulo di sicurezza è passato allo stato di blocco, rimuovere l'SC-XM2/3 e togliere e riapplicare tensione o eseguire un reset di sistema.
8. Per i moduli di sicurezza con impostazioni predefinite di fabbrica: quando il LED USB smette di lampeggiare rapidamente, togliere e riapplicare tensione o eseguire un reset di sistema.

Il modulo di sicurezza è pronto per essere messo in servizio. Vedere [Procedura di verifica della messa in servizio](#) (pagina 250).

14.13 SC10-2: utilizzo dell'SC-XM3

Utilizzare un SC-XM3 per:

- Configurare più moduli di sicurezza SC10-2 con la stessa configurazione
- Sostituire un modulo di sicurezza SC10-2 con un altro, utilizzando l'SC-XM3 del precedente modulo di sicurezza



Nota: Lo strumento di programmazione Banner (SC-XMP2) e il software sono necessari per scrivere una configurazione confermata su un SC-XM3. In questo modo l'accesso è limitato al personale autorizzato.

1. Creare la configurazione desiderata utilizzando il software.
2. Rivedere e confermare la configurazione caricandola su un SC10-2.
Dopo la revisione e l'approvazione, la configurazione può essere salvata e utilizzata dal modulo di sicurezza.
3. Scrivere la configurazione confermata sull'SC-XM3 con lo strumento di programmazione.



Nota: Solo le configurazioni confermate possono essere salvate sull'SC-XM3. Vedere [Scrittura di una configurazione confermata su un'unità SC-XM2/3 utilizzando lo strumento di programmazione](#) (pagina 83).

4. Utilizzare un'etichetta per indicare la configurazione salvata sull'SC-XM3.
5. Installare e/o collegare l'alimentazione all'SC10-2 configurato (modulo di sicurezza con impostazioni predefinite di fabbrica o modulo di sicurezza configurato).
 - Se l'SC10-2 è un modulo di sicurezza con impostazioni predefinite di fabbrica, il LED presenza tensione/guasto si accende con luce verde e il LED USB lampeggia con luce verde, a indicare che il modulo di sicurezza è in attesa di una configurazione.
 - Se l'SC10-2 è un modulo di sicurezza configurato, il LED di presenza tensione/guasto si accende con luce verde mentre il LED USB si accende con luce rossa.
6. Inserire l'SC-XM3 nella porta micro USB sull'SC10-2.

Modulo di sicurezza con impostazioni predefinite di fabbrica

- Il LED USB lampeggia velocemente per 3 secondi, quindi resta acceso e le impostazioni di configurazione, di rete e le password vengono automaticamente scaricate nel modulo di sicurezza. Quindi, il LED presenza tensione/guasto lampeggia con luce verde, a indicare che il modulo di sicurezza è in attesa di spegnersi e riaccendersi.

Modulo di sicurezza configurato

- Se la configurazione e le password sul modulo di sicurezza e sull'SC-XM3 corrispondono, il LED USB lampeggia con luce verde per 3 secondi, quindi resta acceso con luce fissa. Se le impostazioni di rete non corrispondono, quelle del modulo di sicurezza vengono trasferite sull'SC-XM3 dopo 3 secondi, a condizione che l'SC-XM3 non sia bloccato. Se SC-XM3 è bloccato, il modulo entra in stato di blocco.
- Se la configurazione o le password sul modulo di sicurezza e sull'SC-XM3 non corrispondono, il LED USB lampeggia con luce rossa. Se l'SC-XM3 non viene scollegato dal modulo di sicurezza entro 3 secondi, i LED presenza tensione/guasto e USB lampeggiano con luce rossa e il modulo di sicurezza entra in stato di blocco per la mancata corrispondenza.

7. Togliere e riapplicare tensione.

Il LED presenza tensione/guasto è acceso con luce verde, il LED USB è anch'esso acceso con luce verde (se l'SC-XM3 è ancora collegato) o rossa (nessun cavo all'SC-XM3 o alla porta USB collegato) e i LED di ingresso e uscita mostrano lo stato corrente dell'ingresso.

Il modulo di sicurezza è pronto per essere messo in servizio. Vedere [Procedura di verifica della messa in servizio](#) (pagina 250).

14.14 Reimpostare il modulo di sicurezza sui valori predefiniti di fabbrica

Utilizzare la procedura seguente per reimpostare sui valori predefiniti di fabbrica il modulo di sicurezza XS/SC26-2 con FID 3 o versioni successive oppure il modulo di sicurezza SC10-2.



Nota: Nel modulo XS/SC26-2 con FID 1 o FID 2 che utilizza il software nella versione 4.2 o successive viene visualizzata l'opzione **Ripristino impostazioni di fabbrica**.

Il modulo di sicurezza deve essere sotto tensione e connesso al PC tramite il cavo SC-USB2.

1. Fare clic su .

2. Fare clic su **Ripristino impostazioni di fabbrica**.
Un messaggio avverte che tutte le impostazioni ritorneranno ai valori predefiniti di fabbrica.
3. Fare clic su **Continua**.
Viene visualizzata la schermata **Immetti password**.
4. Inserire la password User1 e fare clic su **OK**.
Il modulo di sicurezza viene aggiornato sulle impostazioni predefinite di fabbrica; viene visualizzata una finestra di conferma.
5. Fare clic su **OK**.
6. Togliere e riapplicare tensione.
Il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica è stato completato.

14.15 Impostazioni di fabbrica

La seguente tabella elenca alcune delle impostazioni di fabbrica predefinite per il modulo di sicurezza e il software.

Impostazione	Impostazioni di fabbrica	Prodotto applicabile
Funzione AVM	50 ms	XS/SC26-2, SC10-2
Tempo di rimbalzo chiuso-aperto	6 ms	XS/SC26-2, SC10-2
EDM	Nessun monitoraggio	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: blocco bypass – Nodi predefiniti	IN, BP	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: bypass – Limite di tempo	1 s	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: Blocco predefinito - Nodi predefiniti	IN	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: Blocco di ritardo - Ritardo uscita	100 ms	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: Blocco dispositivo di consenso - Nodi predefiniti	ED, IN, RST	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: Blocco dispositivo di consenso - Limite di tempo	1 s	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: Blocco reset latch - Nodi predefiniti	IN, LR	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: Blocco di muting - Nodi predefiniti	IN, MP1	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: Blocco di muting - Limite di tempo	30 s	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: Blocco comando bimanuale - Nodi predefiniti	TC	XS/SC26-2, SC10-2
Blocco funzione: Blocco One Shot – Nodi predefiniti	IN	XS/SC26-2
Blocco funzione: Blocco One Shot – Limite di tempo	100 ms	XS/SC26-2
Industrial Ethernet: Stringa (protocollo EtherNet/IP e PCCC)	32 bit	XS/SC26-2, SC10-2
Impostazioni di rete: Indirizzo gateway	0.0.0.0	XS/SC26-2, SC10-2
Impostazioni di rete: Indirizzo IP	192.168.0.128	XS/SC26-2, SC10-2
Impostazioni di rete: Velocità di collegamento e modalità duplex	Negoziazione automatica	XS/SC26-2, SC10-2
Impostazioni di rete: Subnet mask	255.255.255.0	XS/SC26-2, SC10-2
Impostazioni di rete: Porta TCP	502	XS/SC26-2, SC10-2
Tempo di rimbalzo aperto-chiuso	50 ms	XS/SC26-2, SC10-2
Password User1	1901	XS/SC26-2, SC10-2
Password User2	1902	XS/SC26-2, SC10-2
Password User3	1903	XS/SC26-2, SC10-2
Modalità di accensione	Normale	SC10-2
Uscite di sicurezza	Reset automatico (modalità trip)	XS/SC26-2, SC10-2
Uscite di sicurezza: Modalità di accensione	Normale	XS/SC26-2
Uscite di sicurezza: Dividi (uscite di sicurezza)	Funzione in coppie	XS/SC26-2

Impostazione	Impostazioni di fabbrica	Prodotto applicabile
Modalità simulazione: Velocità di simulazione	1	XS/SC26-2, SC10-2
ATO (Automatic Terminal Optimization)	Abilitato	SC10-2
Convenzioni segnale uscita di stato	Attivo = PNP On	XS/SC26-2, SC10-2
Frequenza di lampeggio uscita di stato	Nessuno	XS/SC26-2

15 Individuazione e riparazione dei guasti

Il modulo di sicurezza è stato progettato e testato per essere altamente resistente ad una vasta gamma di sorgenti di rumore elettrico riscontrabili in ambienti industriali. Tuttavia, il rumore elettrico intenso prodotto da EMI o RFI oltre tali limiti può causare l'attivazione casuale o condizioni di blocco. In caso di interventi o blocchi casuali, verificare quanto segue:

- La tensione di alimentazione è $24\text{ Vcc} \pm 20\%$
- Le morsettiere estraibili del modulo di sicurezza sono correttamente inserite
- I collegamenti dei fili a ogni singolo morsetto sono sicuri
- Nessuna linea ad alta tensione e alta frequenza passi in prossimità del modulo di sicurezza o dei relativi fili collegati al modulo di sicurezza
- Vengano applicati metodi di soppressione dei transistori appropriati ai carichi in uscita
- La temperatura in prossimità del modulo di sicurezza rientri nella temperatura ambiente nominale (vedere [Specifiche e requisiti](#) (pagina 20))

15.1 Software: Individuazione e riparazione dei guasti

Il pulsante Modalità live non è disponibile (ombreggiato)

1. Assicurarsi che il cavo SC-USB2 sia collegato sia al computer che al modulo di sicurezza.



Nota: Si consiglia l'uso del cavo Banner SC-USB2. Se vengono utilizzati altri cavi USB, assicurarsi che il cavo includa una linea di comunicazione. Molti cavi di carica dei cellulari non dispongono di una linea di comunicazione.

2. Verificare che il modulo di sicurezza sia correttamente installato, vedere [Verificare l'installazione del driver](#) (pagina 280).
3. Uscire dal software.
4. Scollegare il modulo di sicurezza e ricollegarlo.
5. Aprire il software.

Impossibile leggere dal modulo di sicurezza o inviare la configurazione allo stesso (pulsanti ombreggiati)

1. Assicurarsi che **Modalità live** sia disattivata
2. Assicurarsi che il cavo SC-USB2 sia collegato sia al computer che al modulo di sicurezza



Nota: Si consiglia l'uso del cavo Banner SC-USB2. Se vengono utilizzati altri cavi USB, assicurarsi che il cavo includa una linea di comunicazione. Molti cavi di carica dei cellulari non dispongono di una linea di comunicazione.

3. Verificare che il modulo di sicurezza sia correttamente installato, vedere [Verificare l'installazione del driver](#) (pagina 280).
4. Uscire dal software.
5. Scollegare il modulo di sicurezza e ricollegarlo.
6. Aprire il software.

Impossibile spostare un blocco in una posizione diversa

Non tutti i blocchi possono essere spostati. Alcuni blocchi possono essere spostati solo entro certe zone.

- Le **uscite di sicurezza** vengono posizionate in modo statico e non possono essere spostate. Le **uscite di sicurezza di riferimento** possono essere posizionate ovunque all'interno delle aree di sinistra e centrale.
- Gli **ingressi di sicurezza** e **non di sicurezza** possono essere spostati ovunque all'interno delle aree di sinistra e centrale.
- I **blocchi funzione** e i **blocchi logici** possono essere spostati ovunque all'interno delle aree di sinistra e centrale.

Il pulsante SC-XM2/3 non è disponibile (ombreggiato)

1. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano sicuri: da SC-XMP2 alla porta USB del computer e al drive SC-XM2 o SC-XM3.
2. Verificare che lo strumento di programmazione SC-XMP2 sia installato correttamente, vedere [Verificare l'installazione del driver](#) (pagina 280).
3. Uscire dal software.
4. Scollegare e ricollegare tutti i cavi: da SC-XMP2 alla porta USB del computer e al drive SC-XM2 o SC-XM3.
5. Aprire il software.



Nota: Se si richiede assistenza, contattare un tecnico Banner.

15.2 Software: Codici di errore

La seguente tabella mostra i codici di errore che vengono visualizzati quando si tenta di effettuare un collegamento non valido tra i blocchi nella scheda **Functional View** (Vista funzionale).



AVVERTENZA:

- **La configurazione è conforme agli standard applicabili**
- La mancata verifica dell'applicazione può causare lesioni gravi o la morte.
- Il software del Modulo di sicurezza Banner controlla principalmente la configurazione logica per identificare eventuali errori di collegamento. L'utente è tenuto a verificare che l'applicazione soddisfi i requisiti di valutazione del rischio e che sia conforme a tutti gli standard applicabili.

Codice software	Errore
A.1	Questa connessione crea un loop.
A.2	È già presente una connessione da questo blocco.
A.3	La connessione di un blocco a sé stesso non è consentita.
B.2	Questo blocco bypass è collegato al nodo TC di un blocco di comando bimanuale. Al nodo IN di questo blocco di bypass è possibile collegare solo un ingresso di comando bimanuale.
B.3	Questo blocco di bypass è collegato a un altro blocco.
B.4	Il blocco bypass è collegato al nodo TC di un blocco comando bimanuale e non può essere connesso ad altri blocchi.
B.5	Impossibile collegare l'ingresso del comando bimanuale al nodo IN di questo blocco di bypass perché l'opzione "Output turns OFF when both inputs (IN and BP) are ON" (Uscite disattivate quando entrambi gli ingressi IN e BP sono On) è disabilitata.
B.6	Il nodo IN di un blocco di bypass non può essere collegato agli ingressi di arresto di emergenza e del comando a fune.
B.7	Il nodo IN di un blocco di bypass non può essere connesso agli ingressi dell'arresto di emergenza e comando a fune utilizzando altri blocchi.
C.1	A un nodo CD è possibile collegare solo un ingresso Annulla ritardo alla diseccitazione.
C.2	Un ingresso Annulla ritardo alla diseccitazione può essere collegato solo al nodo CD di un'uscita di sicurezza, un blocco funzione One Shot o un blocco funzione Delay (Ritardo).
D.1	Questo ingresso di monitoraggio dei dispositivi esterni è configurato per un circuito a 2 morsetti e due canali e può essere collegato solo al nodo EDM di un'uscita di sicurezza.
E.1	I nodi di uscita del blocco dispositivo di consenso (P o S) possono essere collegati solo al nodo IN di un'uscita di sicurezza.
E.2	Il nodo IN di un blocco dispositivo di consenso non può essere collegato agli ingressi del dispositivo di arresto di emergenza e del dispositivo a fune.
E.3	Il nodo ED di un blocco dispositivo di consenso può essere collegato solo a un ingresso dispositivo di consenso.
E.4	Il nodo ED di un blocco dispositivo di consenso non può essere collegato agli ingressi del dispositivo di arresto di emergenza e del dispositivo a fune tramite altri blocchi.
E.5	Un blocco dispositivo di consenso che dispone di un ingresso comando bimanuale collegato al nodo IN non può essere collegato a un'uscita di sicurezza con <i>Ritardo uscita di sicurezza</i> impostato su "Ritardo alla diseccitazione".
F.1	Gli ingressi dell'arresto di emergenza e del comando a fune non possono essere inibiti e quindi non possono essere collegati al nodo IN di un blocco funzione di muting o all'ingresso M Safety (Sicurezza M) del blocco funzione degli ingressi di controllo pressa.
F.2	Gli ingressi del dispositivo di arresto e del dispositivo con azionamento a fune non possono essere collegati a un blocco reset latch a sua volta collegato a un blocco di muting.
F.3	Un blocco reset latch collegato a un ingresso di un dispositivo di arresto di emergenza o di un dispositivo con azionamento a fune non può essere collegato a un blocco di muting.
G.1	XS/SC26-2 FID 1, 2, & 3 e SC10: al nodo FR di un'uscita di sicurezza può essere collegata soltanto un'uscita di reset manuale. XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive: al nodo FR di un'uscita di sicurezza possono essere collegati solo un ingresso di reset manuale o un nodo di uscita di un blocco OR designato per il reset.

Codice software	Errore
G.2	XS/SC26-2 FID 1, 2, & 3 e SC10: al nodo LR di un blocco reset latch o di un'uscita di sicurezza può essere collegato solo un ingresso reset manuale. XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive: al nodo LR di un blocco reset latch o di un'uscita di sicurezza possono essere collegati solo un ingresso reset manuale o il nodo di uscita di un Blocco OR designato per il reset.
G.3	XS/SC26-2 FID 1, 2, & 3 e SC10: al nodo RST di un blocco dispositivo di consenso può essere collegata solo un'uscita reset manuale. XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive: a un nodo RST di un blocco dispositivo di consenso possono essere collegati solo un ingresso reset manuale oppure un nodo di uscita di un blocco OR designato per il reset.
G.4	XS/SC26-2 FID 1, 2, & 3 e SC10: un ingresso reset manuale può essere collegato solo ai nodi LR ed FR di un'uscita di sicurezza, a un nodo LR di un blocco reset latch, a un nodo RST di un blocco dispositivo di consenso e ai nodi SET e RST di blocchi Flip-Flop. XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive: un ingresso di reset manuale può essere collegato solo ai nodi LR e FR di un'uscita di sicurezza, a un nodo LR di un blocco di Latch Reset, a un nodo RST di un blocco dispositivo di consenso, ai nodi SET ed RST dei blocchi Flip-Flop, al nodo RST di un blocco di controllo pressa e a un nodo di ingresso di un blocco OR designato per il reset.
G.5	Il nodo di ingresso di un blocco OR designato per il reset può essere collegato soltanto a un ingresso reset manuale virtuale, a un reset manuale e al nodo di uscita di un blocco OR designato per il reset.
G.6	Il nodo di uscita di un blocco OR designato per il reset può essere collegato soltanto ai nodi LR e FR di un'uscita di sicurezza, a un nodo LR di un blocco Latch Reset, a un nodo RST di un blocco dispositivo di consenso, ai nodi SET e RST di blocchi Flip-Flop e a un nodo di ingresso di un blocco OR designato per il reset.
H.1	Un blocco di reset latch già connesso a un blocco funzione non può essere connesso a un blocco di muting.
H.2	Un blocco di reset latch già connesso a un blocco di muting non può essere connesso a un altro blocco funzione.
I.1	Solo ingressi di coppie di sensori di muting, sensori ottici, interruttori porta, tappeti di sicurezza o arresto di protezione possono essere collegati ai nodi MP1 e MP2 di un blocco di muting o al nodo MP1 di un blocco comando bimanuale.
I.2	I nodi MP1 e MP2 di un blocco di muting e il nodo MP1 di un blocco comando bimanuale possono essere collegati agli ingressi che utilizzano solo i circuiti a due canali.
I.3	Un ingresso di una coppia sensori di muting può essere collegato solo ai nodi MP1 e MP2 di un blocco di muting o al nodo MP1 di un blocco comando bimanuale.
J.1	XS/SC26-2 FID 1, 2, & 3 e SC10 FID 1: un blocco di comando bimanuale può essere collegato solo al nodo IN di un blocco di dispositivo di consenso oppure al nodo IN di un'uscita di sicurezza. XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive oppure SC10 FID 2 o versioni successive: un blocco di comando bimanuale può essere collegato solo a un blocco logico (esclusi i blocchi Flip-Flop), al nodo IN di un blocco di dispositivo di consenso o al nodo IN di un'uscita di sicurezza.
J.3	Al nodo TC di un blocco comando bimanuale possono essere collegati solo gli ingressi del comando bimanuale o di blocchi di bypass a cui sono collegati ingressi comando bimanuale. Al nodo TC di un blocco di comando bimanuale può essere collegato solo un blocco di bypass con un ingresso del comando bimanuale a cui è collegato il suo nodo IN .
K.1	XS/SC26-2 FID 1, 2, & 3 e SC10 FID 1: un ingresso di comando bimanuale può essere collegato solo a un blocco di comando bimanuale (nodo TC) oppure a un blocco di bypass (nodo IN). XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive o SC10 FID 2 o versioni successive: un ingresso di comando bimanuale può essere collegato soltanto a un blocco di comando bimanuale (nodo TC), un blocco bypass (nodo IN), un blocco logico (ad eccezione dei blocchi Flip-Flop), un blocco di controllo pressa (nodo GO) oppure a un'uscita senza ritardo alla diseccitazione.
K.2	XS/SC26-2 FID 1, 2, & 3 e SC10 FID 1: un'uscita di sicurezza con il <i>Ritardo uscita di sicurezza</i> impostato su "Ritardo alla diseccitazione" non può essere collegata a un blocco di comando bimanuale. XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive o SC10 FID 2 o versioni successive: un'uscita di sicurezza che ha il <i>Ritardo uscita di sicurezza</i> impostato su "Ritardo alla diseccitazione" non può essere collegata direttamente a un blocco di comando bimanuale.
K.3	Un'uscita di sicurezza che ha il <i>Ritardo uscita di sicurezza</i> impostato su "Ritardo alla diseccitazione" non può essere collegata a un blocco di comando bimanuale tramite un blocco dispositivo di consenso.
L.1	Questa uscita di sicurezza è disabilitata perché un'uscita di stato sta utilizzando i suoi morsetti.
L.2	Il nodo IN di un'uscita di sicurezza non può essere collegato agli ingressi dei seguenti elementi: monitoraggio dispositivi esterni, monitoraggio valvola regolabile, coppia sensori di muting, interruttore di bypass, reset manuale, Abilita muting o Annulla ritardo alla diseccitazione.
L.3	Un blocco uscita di sicurezza con la funzione <i>LR (Reset latch)</i> abilitata non può essere collegato ai blocchi del comando bimanuale o del dispositivo di consenso.
L.4	XS/SC26-2 FID 1, 2 & 3 e SC10 FID 1: un blocco uscita di sicurezza con <i>modalità di accensione</i> impostata su "Reset manuale" non può essere collegato ai blocchi di comando bimanuale oppure ai blocchi dispositivo di consenso. XS/SC26-2 FID 4 o versioni successive o SC10 FID 2 o versioni successive: un blocco di uscita di sicurezza con <i>modalità di accensione</i> impostata su "Reset manuale" non può essere collegato agli ingressi di comando bimanuale, ai blocchi di comando bimanuale oppure ai blocchi di dispositivi di consenso.
P.1	Solo gli ingressi ON/OFF fisici o virtuali possono essere collegati ai nodi RUN , INCH UP e INCH DOWN del blocco funzione di controllo pressa.

Codice software	Errore
P.2	Solo un ingresso ON/OFF fisico può essere collegato ai nodi TOS e BOS del blocco funzione di controllo pressa e al nodo PIP del blocco funzione ingressi di controllo pressa.
P.3	Al nodo di ingresso SQS del blocco funzione ingresso di controllo pressa può essere collegato solo un ingresso SQS .
P.4	L'unico ingresso che può essere collegato all'ingresso M Sensor (Sensore M) del blocco funzione ingresso di controllo pressa è un dispositivo di ingresso del sensore di muting di controllo pressa.
P.5	Quando il blocco di controllo pressa è configurato per il comando a singolo attuatore, il nodo di ingresso GO può essere collegato solo a un ingresso di avviamento ciclo, a un ingresso pedale oppure a un ingresso di comando bimanuale. Quando il blocco di controllo pressa è configurato per l'impostazione della corsa ascendente manuale, il nodo di ingresso GO può essere collegato solo a un ingresso pedale oppure a un ingresso di comando bimanuale.
P.6	Se nel blocco funzione di controllo pressa si seleziona il comando a singolo attuatore, non sono ammessi l'arreso sequenziale (SQS) e la corsa ascendente manuale.
P.7	Solo un ingresso fisico On/Off o un ingresso pedale possono essere collegati all' ingresso pedale del blocco funzione ingressi di controllo pressa.
P.8	I nodi di uscita del blocco funzione di controllo pressa (U, D, H e L) possono essere collegati soltanto al nodo IN di un'uscita di sicurezza.
P.9	Quando l'ingresso del sensore di muting di controllo pressa non è selezionato, al nodo d'ingresso SQS del blocco funzione di ingresso controllo pressa può essere collegato soltanto un ingresso SQS a doppio canale.

15.3 Verificare l'installazione del driver

Questa sezione si applica sia al modello XS/SC26-2 che al modello SC10-2.

Windows 7, 8 e 10

1. Fare clic su **Start**.
2. Digitare "Gestione dispositivi" nel campo *Cerca programmi e file* in basso e fare clic su **Gestione dispositivi** quando Windows trova la sua posizione.
3. Espandere il menu a discesa **Porte (COM e LPT)**.
4. Trovare il **modulo di controllo di sicurezza espandibile XS26-2** seguito dal numero di porta COM (ad esempio COM3). La voce non deve presentare un punto esclamativo, una x rossa o una freccia verso il basso. Se non viene visualizzato uno di questi indicatori, il dispositivo è installato correttamente. Se viene visualizzato uno degli indicatori, seguire le istruzioni riportate in questa tabella per risolvere i problemi.

XS/SC26-2: driver del modulo di sicurezza

1. Espandere il menu a discesa **Porte (COM e LPT)**.
2. Trovare il **modulo di controllo di sicurezza espandibile XS26-2** seguito dal numero di porta COM (ad esempio COM3). La voce non deve presentare un punto esclamativo, una x rossa o una freccia verso il basso. Se non viene visualizzato uno di questi indicatori, il dispositivo è installato correttamente. Se viene visualizzato uno degli indicatori, seguire le istruzioni riportate in questa tabella per risolvere i problemi.


Driver SC-XMP2

1. Espandere il menu a discesa **Moduli di controllo USB**.
2. Trovare **Programmatore XMP2 A** e **Programmatore XMP2 B**. Nessuna delle voci deve presentare un punto esclamativo, una X rossa o una freccia giù. Se non viene visualizzato uno di questi indicatori, il dispositivo è installato correttamente. Se viene visualizzato uno degli indicatori, seguire le istruzioni riportate in questa tabella per risolvere i problemi.

Windows 7, 8 e 10

Figura 275. Driver SC-XMP2 installati correttamente

Figura 274. XS/SC26-2: driver del modulo di sicurezza installati correttamente



Per risolvere il problema segnalato dagli indicatori punto esclamativo, X rossa o freccia giù:

1. Assicurarsi che il dispositivo sia abilitato:
 - a. Fare clic col pulsante destro del mouse sulla voce che presenta l'indicatore.
 - b. Se si vede **Disabilita**, il dispositivo è abilitato; se si vede **Abilita**, il dispositivo è disabilitato.
 - Se il dispositivo è abilitato, continuare con la procedura di risoluzione dei problemi.
 - Se il dispositivo è disabilitato, fare clic su **Abilita**. Se questa operazione non rimuove l'indicatore, proseguire con il passaggio successivo.
2. Scollegare il cavo USB dal modulo di sicurezza o dal computer, attendere qualche secondo e ricollegarlo. Se con questa operazione l'indicatore non scompare, continuare con il passaggio successivo.
3. Provare a collegare il modulo di sicurezza a una porta USB diversa. Se questa operazione non rimuove l'indicatore, proseguire con il passaggio successivo.
4. Riavviare il computer. Se questa operazione non rimuove l'indicatore, proseguire con il passaggio successivo.
5. Disinstallare e reinstallare il software con **Installazione applicazioni** o **Programmi e funzionalità** nel **Pannello di controllo**. Se questa operazione non rimuove l'indicatore, proseguire con il passaggio successivo.
6. Contattare il reparto tecnico Banner.

Per risolvere il modulo di sicurezza che in **Gestione dispositivi** è elencato come "Dispositivo USB generico", seguire i passaggi illustrati sotto.

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla porta del dispositivo USB generico corrispondente al modulo di sicurezza Banner.
2. Fare clic su **Aggiorna driver**.
3. Selezionare **Cerca il software del driver nel computer**.
4. Fare clic sulla casella **Sfoglia** a destra della casella **Cerca in questa posizione**. Si apre una nuova finestra.
5. Selezionare **Disco locale (C:) > Programmi (x86) > Banner Engineering > Modulo di sicurezza Banner > Driver**.
6. Fare clic su **OK** per chiudere questa finestra.
7. Nella casella per aggiornare il driver, fare clic su **Avanti**. Ora il driver è aggiornato.

Può essere necessario chiudere e riaprire il software del Modulo di sicurezza Banner. Ora le porte USB collegano i moduli di sicurezza Banner al software.

15.4 Individuazione e correzione dei problemi

A seconda della configurazione, il modulo di sicurezza è in grado di rilevare diversi guasti a livello di ingressi, uscite e sistema, tra cui:

- Un contatto bloccato
- Un contatto aperto
- Un cortocircuito tra i canali
- Un cortocircuito verso massa
- Un cortocircuito verso la sorgente di tensione
- Un cortocircuito in un altro ingresso
- Un collegamento lento o aperto
- Un superamento del tempo operativo limite
- Una perdita di potenza
- Una sovratemperatura

Quando viene rilevato un guasto, nel menu **Interpretazione dei codici** viene visualizzato un messaggio che lo descrive (modelli con LCD). Per i modelli non dotati di display LCD, utilizzare la scheda **Modalità live** nel software su PC collegato al modulo di sicurezza con il cavo SC-USB2. La funzione di interpretazione dei codici di guasto è disponibile anche attraverso la rete. Può essere visualizzato anche un messaggio aggiuntivo volto a facilitare la risoluzione del problema.



Nota: Il registro guasti viene cancellato quando si toglie e si riapplica tensione al modulo di sicurezza.

15.4.1 Tabella codici di guasto XS/SC26-2

Nella tabella seguente sono elencati i codici di guasto del modulo di sicurezza, il messaggio visualizzato, eventuali ulteriori messaggi e i passaggi necessari per risolvere il guasto.

Il Codice di errore e il Codice di errore avanzato, insieme, formano il Codice di guasto del Modulo di sicurezza. Il formato del Codice di guasto è: Codice di errore 'punto' Codice di errore avanzato. Ad esempio, un Codice di guasto del Modulo di sicurezza 2.1 è formato da un Codice di errore 2 e un Codice di errore avanzato 1. Il valore Indice messaggio di errore è formato dal Codice di errore e dal Codice di errore avanzato e, se necessario, include uno zero iniziale con il Codice di errore avanzato. Ad esempio, un Codice di guasto Modulo di sicurezza 2.1 è formato da un Indice messaggio di errore 201. Il valore dell'Indice messaggio di errore costituisce un metodo pratico per conoscere il Codice di guasto completo leggendo soltanto un singolo registro a 16 bit.

Codice di guasto	Messaggio visualizzato	Messaggio aggiuntivo	Fasi di risoluzione
1.1	Guasto in uscita	<p>Modulo base o modulo a stato solido</p> <p>Verifica dei cortocircuiti</p> <p>Modulo relè</p> <p>Non disponibile</p>	<p>Modulo base o modulo a stato solido</p> <p>Un'uscita di sicurezza viene visualizzata On quando dovrebbe essere Off:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso la sorgente di tensione esterna • Verificare la dimensione del filo CC comune collegato ai carichi delle uscite di sicurezza. Il filo deve essere di sezione elevata o essere il più breve possibile per ridurre al minimo la resistenza e la caduta di tensione. Se necessario, utilizzare un filo comune CC separato per ogni coppia di uscite e/o evitare di condividere tale percorso di ritorno CC comune con altri dispositivi (vedere Installazione del filo comune (pagina 64)) <p>Modulo relè</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire il modulo relè
1.2	Guasto in uscita	<p>Modulo base o modulo a stato solido</p> <p>Verifica dei cortocircuiti</p> <p>Modulo relè</p> <p>Non disponibile</p>	<p>Modulo base o modulo a stato solido</p> <p>Un'uscita di sicurezza sta rilevando un guasto in un'altra sorgente di tensione mentre l'uscita è allo stato On:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di cortocircuiti tra le uscite di sicurezza • Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso la sorgente di tensione esterna • Verificare la compatibilità dei dispositivi di carico • Verificare la dimensione del filo CC comune collegato ai carichi delle uscite di sicurezza. Il filo deve essere di sezione elevata o essere il più breve possibile per ridurre al minimo la resistenza e la caduta di tensione. Se necessario, utilizzare un filo comune CC separato per ogni coppia di uscite e/o evitare di condividere tale percorso di ritorno CC comune con altri dispositivi (vedere Installazione del filo comune (pagina 64)) <p>Modulo relè</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire il modulo relè

Codice di guasto	Messaggio visualizzato	Messaggio aggiuntivo	Fasi di risoluzione
1.3 – 1.8	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
1.9	Guasto in uscita	Guasto relè interno	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire il modulo relè
1.10	Guasto in uscita	Controllare l'ingresso di temporizzazione	<p>Errore di temporizzazione di sequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eseguire un reset del sistema per cancellare il guasto
2.1	Errore di concomitanza	Disattivare e riattivare l'ingresso	<p>In un ingresso a doppio canale o complementare, entrambi gli ingressi si trovavano allo stato Run, un ingresso si è portato allo stato di arresto e quindi di nuovo Run.</p> <p>Su un ingresso a doppio canale-complementare con entrambi gli ingressi allo stato Run, una coppia di ingressi si è portata allo stato di arresto e quindi di nuovo Run.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare il cablaggio Verificare i segnali in ingresso Considerare la regolazione dei tempi di rimbalzo
2.2	Errore di simultaneità	Disattivare e riattivare l'ingresso	<p>Su un ingresso a doppio canale o un ingresso complementare, un ingresso si è portato allo stato Run ma l'altro non ha eseguito la stessa commutazione entro 3 secondi.</p> <p>Su un ingresso a doppio canale-complementare, una coppia di ingressi si è portata allo stato Run ma l'altra coppia di ingressi non ha eseguito la stessa commutazione entro 3 secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare il cablaggio Verificare la temporizzazione del segnale in ingresso
2.3 o 2.5	Errore di concomitanza	Disattivare e riattivare l'ingresso	<p>In un ingresso a doppio canale-complementare con entrambi gli ingressi di una coppia complementare allo stato Run, uno degli ingressi di questa coppia complementare è passato allo stato di arresto e quindi di nuovo Run:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare il cablaggio Verificare i segnali in ingresso Verificare la sorgente di alimentazione che fornisce i segnali in ingresso Considerare la regolazione dei tempi di rimbalzo
2.4 o 2.6	Errore di simultaneità	Disattivare e riattivare l'ingresso	<p>Su un ingresso a doppio canale-complementare, un ingresso di una coppia complementare si è portato allo stato Run ma l'altro ingresso della stessa coppia complementare non ha eseguito la stessa commutazione entro il limite di tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare il cablaggio Verificare la temporizzazione del segnale in ingresso
2.7	Guasto interno		Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
2.8 – 2.9	Guasto in ingresso	Verificare il morsetto xx	<p>Ingresso bloccato allo stato alto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso gli altri ingressi o sorgenti di tensione Verificare la compatibilità dei dispositivi in ingresso
2.10	Guasto in ingresso	Verificare il morsetto xx	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di cortocircuiti tra gli ingressi
2.11 – 2.12	Guasto in ingresso	Verificare il morsetto xx	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso massa
2.13	Guasto in ingresso	Verificare il morsetto xx	<p>Ingresso bloccato allo stato basso</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso massa
2.14	Guasto in ingresso	Verificare il morsetto xx	<p>Impulsi di prova mancanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso gli altri ingressi o sorgenti di tensione
2.15	Filo non collegato	Verificare il morsetto xx	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
2.16 – 2.18	Guasto in ingresso	Verificare il morsetto xx	<p>Impulsi di prova mancanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso gli altri ingressi o sorgenti di tensione
2.19	Filo non collegato	Verificare il morsetto xx	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
2.20	Guasto in ingresso	Verificare il morsetto xx	<p>Impulsi di prova mancanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso massa
2.21	Filo non collegato	Verificare il morsetto xx	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato

Codice di guasto	Messaggio visualizzato	Messaggio aggiuntivo	Fasi di risoluzione
2.22 – 2.23	Guasto in ingresso	Verificare il morsetto xx	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un segnale instabile sull'ingresso
2.24	Ingresso attivato in modalità bypass	Eseguire un reset del sistema	Un ingresso di un comando bimanuale è stato attivato mentre era stato bypassato.
2.25	Guasto in ingresso	Monitoraggio timer scaduto prima della chiusura di AVM	<p>Una volta che l'uscita di sicurezza associata si è portata allo stato OFF, l'ingresso AVM non ha chiuso prima della scadenza del proprio tempo di monitoraggio AVM:</p> <ul style="list-style-type: none"> AVM può essere scollegato. Verificare il collegamento all'AVM AVM è scollegato oppure la sua risposta alla disattivazione dell'uscita è troppo lenta Verificare il collegamento all'AVM Controllare l'impostazione di temporizzazione; aumentare il valore se necessario Contattare Banner Engineering
2.26	Guasto in ingresso	AVM non chiuso mentre l'uscita è attivata	<p>L'ingresso AVM era aperto, ma avrebbe dovuto essere chiuso, quando l'uscita di sicurezza associata ha ricevuto il comando di passare allo stato On:</p> <ul style="list-style-type: none"> AVM può essere scollegato. Verificare il collegamento all'AVM
3.1	Errore EDMxx	Verificare il morsetto xx	<p>Il contatto EDM ha aperto prima di attivare le uscite di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare la presenza di un elemento bloccato nel contattore o nel relè Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
3.2	Errore EDMxx	Verificare il morsetto xx	<p>Il contatto EDM non è riuscito a chiudere entro 250 ms dalla disattivazione delle uscite di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare la presenza di un elemento lento o bloccato nel contattore o nel relè Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
3.4	Errore EDMxx	Verificare il morsetto xx	<p>Gli elementi di una coppia di contatti EDM sono rimasti in uno stato diverso per più di 250 ms:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare la presenza di un elemento lento o bloccato nel contattore o nel relè Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
3.5	Errore EDMxx	Verificare il morsetto xx	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un segnale instabile sull'ingresso
3.6	Errore EDMxx	Verificare il morsetto xx	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso massa
3.7	Errore EDMxx	Verificare il morsetto xx	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'eventuale presenza di cortocircuiti tra gli ingressi
3.8	Errore AVMxx	Eseguire un reset del sistema	<p>Dopo la disattivazione dell'uscita di sicurezza, un ingresso AVM associato a tale uscita non ha chiuso prima della scadenza del proprio tempo di monitoraggio AVM:</p> <ul style="list-style-type: none"> AVM potrebbe essere scollegato oppure la sua risposta alla disattivazione dell'uscita può essere troppo lenta Verificare l'ingresso AVM, quindi eseguire un reset del sistema per cancellare il guasto
3.9	Guasto in ingresso	AVM non chiuso mentre l'uscita è attivata	<p>L'ingresso AVM era aperto, ma avrebbe dovuto essere chiuso, quando l'uscita di sicurezza associata ha ricevuto il comando di passare allo stato On:</p> <ul style="list-style-type: none"> AVM può essere scollegato. Verificare il collegamento all'AVM
3.10	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
4.x	-	-	Vedere la seguente tabella.
5.1 – 5.3	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
6.xx	Guasto interno	-	<p>Configurazione dati non valida. Possibile guasto interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provare a scrivere una nuova configurazione nel modulo di sicurezza
7.1	Guasto nel controllo pressa	Controllare TOS e BOS	<p>Ingressi TOS e BOS attivi contemporaneamente</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare la presenza di eventuali cortocircuiti sugli ingressi TOS e BOS Controllare la presenza di eventuali problemi funzionali con i dispositivi TOS e BOS

Codice di guasto	Messaggio visualizzato	Messaggio aggiuntivo	Fasi di risoluzione
7.2	Guasto nel controllo pressa	Controllare TOS ed SQS	Ingressi TOS ed SQS attivi contemporaneamente <ul style="list-style-type: none"> Controllare la presenza di eventuali cortocircuiti sugli ingressi TOS e SQS Controllare la presenza di eventuali problemi funzionali con i dispositivi TOS e SQS
7.3	Guasto nel controllo pressa	Controllare TOS e PCMS	Ingressi TOS e PCMS attivi contemporaneamente <ul style="list-style-type: none"> Controllare la presenza di eventuali cortocircuiti sugli ingressi TOS e PCMS Controllare la presenza di eventuali problemi funzionali con i dispositivi TOS e PCMS
7.4	Guasto nel controllo pressa	Controllare SQS e BOS	Errore di sequenziamento da SQS a BOS (BOS attivato prima di SQS) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio dei sensori SQS e BOS Controllare eventuali problemi funzionali e di posizione dei sensori SQS e BOS
7.5	Guasto nel controllo pressa	Controllare il TOS	Errore di timeout TOS (durante la corsa ascendente automatica, è stato superato il limite di tempo interno di 30 secondi) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio del sistema TOS Controllare eventuali problemi funzionali e di posizione del sensore TOS
7.6	Guasto nel controllo pressa	Controllare il BOS	Errore di timeout BOS (in caso di corsa discendente automatica, è stato superato il limite di tempo interno di 30 secondi) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio del sistema BOS Controllare eventuali problemi funzionali e di posizione del sensore BOS
7.7	Guasto nel controllo pressa	Controllare gli ingressi di selezione modalità	Errore di selezione modalità (più ingressi di selezione modalità attivi contemporaneamente) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio degli ingressi di stato modalità Controllare l'interruttore di selezione modalità per verificare la presenza di guasti
7.8	Guasto nel controllo pressa	-	Errore di indice (errore di configurazione interna) Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia pagina 291))
7.9	Guasto nel controllo pressa	Controllare l'ingresso del pedale	Errore del pedale (in caso di configurazione con un SQS, il nodo di ingresso del pedale si è attivato al posto del nodo di ingresso GO) <ul style="list-style-type: none"> Errore di sequenza Se persiste, controllare il cablaggio degli ingressi THC e del pedale
7.10	Guasto nel controllo pressa	Controllare il cilindro corsa discendente	Errore AVM basso (AVM basso in stato errato rispetto allo stato previsto) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio AVM basso Controllare il sensore AVM basso e il sistema della corsa discendente
7.11	Guasto nel controllo pressa	Controllare il cilindro ascendente	Errore AVM alto (AVM alto in stato errato rispetto allo stato previsto) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio AVM Controllare il sensore AVM e il sistema della corsa ascendente
7.12	Guasto nel controllo pressa	Controllare il cilindro alto	Errore AVM alto (AVM alto allo stato errato rispetto allo stato previsto) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio AVM alto Controllare il sensore AVM alto e il sistema della corsa ascendente
7.13	Guasto nel controllo pressa	Controllare il cilindro inferiore	Errore AVM basso (AVM basso in stato errato rispetto allo stato previsto) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio AVM basso Controllare il sensore AVM basso e il sistema della corsa livello basso
7.14	Guasto nel controllo pressa	Simultaneità SQS/PCMS	Errore di simultaneità SQS/PCMS (superamento del limite di 3 secondi tra gli ingressi) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio di SQS e PCMS Controllare la posizione di SQS e PCMS con considerazioni sulla velocità dello stelo
7.15	Guasto nel controllo pressa	Controllare lo stato di SQS	Errore di stato di SQS (il livello di stato di SQS non è quello previsto durante il ciclo di pressatura) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio dell'ingresso SQS Controllare la posizione del sensore SQS e la sua funzionalità
7.16	Guasto nel controllo pressa	Controllare lo stato del PCMS	Errore di stato PCMS (il livello di stato PCMS non è quello previsto durante il ciclo di pressatura) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio dell'ingresso PCMS Controllare la posizione del sensore PCMS e la sua funzionalità

Codice di guasto	Messaggio visualizzato	Messaggio aggiuntivo	Fasi di risoluzione
7.17	Guasto nel controllo pressa	Controllare lo stato TOS	Errore di stato TOS (il livello di stato TOS non è quello previsto durante il ciclo di pressatura) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio dell'ingresso TOS Controllare la posizione del sensore TOS e la sua funzionalità
7.18	Guasto nel controllo pressa	Controllare lo stato BOS	Errore di stato BOS (il livello di stato BOS non è quello previsto durante il ciclo di pressatura) <ul style="list-style-type: none"> Controllare il cablaggio dell'ingresso BOS Controllare la posizione del sensore BOS e la sua funzionalità
10.xx	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))

Per i codici di guasto 4.x, controllare il log di guasto in cui sono riportate ulteriori informazioni sui guasti che consentono di determinare il modulo specifico in cui si è verificato il guasto.

Codice di guasto	Messaggio visualizzato	Messaggio aggiuntivo	Fasi di risoluzione
4.1	Tensione di alimentazione bassa	Controllare l'alimentazione	La tensione di alimentazione è scesa al di sotto della tensione nominale per oltre 6 ms: <ul style="list-style-type: none"> Verificare la tensione e la corrente di alimentazione di targa Verificare l'eventuale presenza di un sovraccarico sulle uscite che potrebbe portare la sorgente di alimentazione a limitare la corrente
4.2	Guasto interno		Un parametro di configurazione si è danneggiato. Riparare la configurazione: <ul style="list-style-type: none"> Sostituire la configurazione utilizzando una copia di backup della stessa Ricreare la configurazione tramite il software e scriverla sul modulo di sicurezza
4.3 – 4.11	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291)).
4.12	Timeout configurazione	Verifica della configurazione	Il modulo di sicurezza è stato lasciato in modalità di configurazione per più di un'ora senza premere alcun tasto.
4.13	Timeout configurazione	Verifica della configurazione	Il modulo di sicurezza è stato lasciato in modalità configurazione per più di un'ora senza ricevere alcun comando dal software.
4.14	Configurazione non confermata	Conferma configurazione	La configurazione non è stata confermata dopo la modifica: <ul style="list-style-type: none"> Confermare la configurazione utilizzando il software
4.15 – 4.19	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291)).
4.20	Morsetto non assegnato in uso	Verificare il morsetto xx	Questo morsetto non è mappato su alcun dispositivo della configurazione corrente e non dovrebbe essere attivo: <ul style="list-style-type: none"> Verificare il cablaggio
4.21 – 4.34	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291)).
4.35	Sovratemperatura	-	Si è verificata una condizione di sovratemperatura interna. Verificare che le condizioni ambientali e di carico dell'uscita rispettino le specifiche del modulo di sicurezza.
4.36 – 4.39	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291)).
4.40 – 4.41	Errore di comunicazione col modulo	Verificare la potenza del modulo	Un modulo di espansione di uscita ha perso il contatto con il modulo base.
4.42	Abbinamento modulo errato	-	Il modulo o i moduli rilevati non corrispondono alla configurazione del modulo di sicurezza.
4.43	Errore di comunicazione col modulo	Verificare la potenza del modulo	Un modulo di espansione ha perso il contatto con il modulo base.
4.44 – 4.45	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291)).
4.46 – 4.47	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291)).
4.48	Uscita non utilizzata	Verificare il collegamento in uscita	È stata rilevata tensione su un terminale non confermato.
4.49 – 4.55	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291)).

Codice di guasto	Messaggio visualizzato	Messaggio aggiuntivo	Fasi di risoluzione
4.56	Errore com. visualizzatore	-	Errore di comunicazione con il visualizzatore: <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere e riaccendere il modulo di sicurezza. Se il codice di errore persiste, contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
4.57 – 4.59	Guasto interno	-	Guasto interno — Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291)).
4.60	Guasto in uscita	Verifica dei cortocircuiti	Un morsetto di uscita ha rilevato un cortocircuito. Per maggiori informazioni, controllare il codice di guasto dell'uscita.

15.4.2 Tabella codici di guasto SC10-2

Nella tabella seguente sono elencati i codici di guasto del modulo di sicurezza, il messaggio visualizzato, eventuali ulteriori messaggi e i passaggi necessari per risolvere il guasto.

Il Codice di errore e il Codice di errore avanzato, insieme, formano il Codice di guasto del Modulo di sicurezza. Il formato del Codice di guasto è: Codice di errore 'punto' Codice di errore avanzato. Ad esempio, un Codice di guasto del Modulo di sicurezza 2.1 è formato da un Codice di errore 2 e un Codice di errore avanzato 1. Il valore Indice messaggio di errore è formato dal Codice di errore e dal Codice di errore avanzato e, se necessario, include uno zero iniziale con il Codice di errore avanzato. Ad esempio, un Codice di guasto Modulo di sicurezza 2.1 è formato da un Indice messaggio di errore 201. Il valore dell'Indice messaggio di errore costituisce un metodo pratico per conoscere il Codice di guasto completo leggendo soltanto un singolo registro a 16 bit.

Codice di guasto	Descrizione codice di guasto	Fasi di risoluzione
1.1 – 1.2	Guasto in uscita	Sostituzione del modulo di sicurezza
1.3 – 1.8	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
1.9	Guasto in uscita	Sostituzione del modulo di sicurezza
1.10	Guasto in uscita	Errore di temporizzazione di sequenza: <ul style="list-style-type: none"> • Eseguire un reset del sistema per cancellare il guasto
2.1	Errore di concomitanza	In un ingresso a doppio canale o complementare, entrambi gli ingressi si trovavano allo stato Run, un ingresso si è portato allo stato di arresto e quindi di nuovo Run. Su un ingresso a doppio canale-complementare con entrambi gli ingressi allo stato Run, una coppia di ingressi si è portata allo stato di arresto e quindi di nuovo Run. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare il cablaggio • Verificare i segnali in ingresso • Considerare la regolazione dei tempi di rimbalzo • Disattivare e riattivare l'ingresso
2.2	Errore di simultaneità	Su un ingresso a doppio canale o un ingresso complementare, un ingresso si è portato allo stato Run ma l'altro non ha eseguito la stessa commutazione entro 3 secondi. Su un ingresso a doppio canale-complementare, una coppia di ingressi si è portata allo stato Run ma l'altra coppia di ingressi non ha eseguito la stessa commutazione entro 3 secondi. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare il cablaggio • Verificare la temporizzazione del segnale in ingresso • Disattivare e riattivare l'ingresso
2.3 o 2.5	Errore di concomitanza	In un ingresso a doppio canale-complementare con entrambi gli ingressi di una coppia complementare allo stato Run, uno degli ingressi di questa coppia complementare è passato allo stato di arresto e quindi di nuovo Run. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare il cablaggio • Verificare i segnali in ingresso • Verificare la sorgente di alimentazione che fornisce i segnali in ingresso • Considerare la regolazione dei tempi di rimbalzo • Disattivare e riattivare l'ingresso
2.4 o 2.6	Errore di simultaneità	Su un ingresso a doppio canale-complementare, un ingresso di una coppia complementare si è portato allo stato Run ma l'altro ingresso della stessa coppia complementare non ha eseguito la stessa commutazione entro il limite di tempo: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare il cablaggio • Verificare la temporizzazione del segnale in ingresso • Disattivare e riattivare l'ingresso

Codice di guasto	Descrizione codice di guasto	Fasi di risoluzione
2.7	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
2.8 – 2.9	Guasto in ingresso	Ingresso bloccato allo stato alto: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso gli altri ingressi o sorgenti di tensione • Verificare la compatibilità dei dispositivi in ingresso
2.10	Guasto in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di cortocircuiti tra gli ingressi
2.11 – 2.12	Guasto in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso massa
2.13	Guasto in ingresso	Ingresso bloccato allo stato basso <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso massa
2.14	Guasto in ingresso	Impulsi di prova mancanti: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso gli altri ingressi o sorgenti di tensione
2.15	Filo non collegato	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
2.16 – 2.18	Guasto in ingresso	Impulsi di prova mancanti: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso gli altri ingressi o sorgenti di tensione
2.19	Filo non collegato	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
2.20	Guasto in ingresso	Impulsi di prova mancanti: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso massa
2.21	Filo non collegato	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
2.22 – 2.23	Guasto in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un segnale instabile sull'ingresso
2.24	Ingresso attivato in modalità bypass	Un ingresso di un comando bimanuale è stato attivato mentre era stato bypassato.
2.25	Guasto in ingresso	Una volta che l'uscita di sicurezza associata si è portata allo stato Off, l'ingresso AVM non ha chiuso prima della scadenza del proprio tempo di monitoraggio AVM: <ul style="list-style-type: none"> • AVM può essere scollegato. Verificare il collegamento all'AVM • AVM è scollegato oppure la sua risposta alla disattivazione dell'uscita di sicurezza è troppo lenta • Verificare il collegamento all'AVM • Controllare l'impostazione di temporizzazione; aumentare il valore se necessario • Contattare Banner Engineering
2.26	Guasto in ingresso	L'ingresso AVM era aperto, ma avrebbe dovuto essere chiuso, quando l'uscita di sicurezza associata ha ricevuto il comando di passare allo stato On: <ul style="list-style-type: none"> • AVM può essere scollegato. Verificare il collegamento all'AVM
3.1	Errore EDMxx	Il contatto EDM ha aperto prima di attivare le uscite di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di un elemento bloccato nel contattore o nel relè • Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
3.2	Errore EDMxx	Il contatto EDM non è riuscito a chiudere entro 250 ms dalla disattivazione delle uscite di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di un elemento lento o bloccato nel contattore o nel relè • Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
3.4	Errore EDMxx	Gli elementi di una coppia di contatti EDM sono rimasti in uno stato diverso per più di 250 ms: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di un elemento lento o bloccato nel contattore o nel relè • Verificare l'eventuale presenza di un filo non collegato
3.5	Errore EDMxx	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un segnale instabile sull'ingresso
3.6	Errore EDMxx	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di un cortocircuito verso massa
3.7	Errore EDMxx	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di cortocircuiti tra gli ingressi

Codice di guasto	Descrizione codice di guasto	Fasi di risoluzione
3.8	Errore AVMxx	Dopo la disattivazione dell'uscita di sicurezza, un ingresso AVM associato a tale uscita non ha chiuso prima della scadenza del proprio tempo di monitoraggio AVM: <ul style="list-style-type: none"> • AVM potrebbe essere scollegato oppure la sua risposta alla disattivazione dell'uscita può essere troppo lenta • Verificare l'ingresso AVM, quindi eseguire un reset del sistema per cancellare il guasto
3.9	Guasto in ingresso	L'ingresso AVM era aperto, ma avrebbe dovuto essere chiuso, quando l'uscita di sicurezza associata ha ricevuto il comando di passare allo stato On: <ul style="list-style-type: none"> • AVM può essere scollegato. Verificare il collegamento all'AVM
3.10	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
4.1	Tensione di alimentazione bassa	La tensione di alimentazione è scesa al di sotto della tensione nominale per oltre 6 ms: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la tensione e la corrente di alimentazione di targa • Verificare l'eventuale presenza di un sovraccarico sulle uscite che potrebbe portare la sorgente di alimentazione a limitare la corrente
4.2	Guasto interno	Un parametro di configurazione si è danneggiato. Riparare la configurazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire la configurazione utilizzando una copia di backup della stessa • Ricreare la configurazione tramite il software e scriverla sul modulo di sicurezza
4.3 – 4.12	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
4.13	Timeout configurazione	Il modulo di sicurezza è stato lasciato in modalità configurazione per più di un'ora senza ricevere alcun comando dal software.
4.14	Configurazione non confermata	La configurazione non è stata confermata dopo la modifica: <ul style="list-style-type: none"> • Confermare la configurazione utilizzando il software
4.15 – 4.19	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
4.20	Morsetto non assegnato in uso	Questo morsetto non è mappato su alcun dispositivo della configurazione corrente e non dovrebbe essere attivo: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare il cablaggio
4.21 – 4.34	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
4.35	Sovratemperatura	Si è verificata una condizione di sovratemperatura interna. Verificare che le condizioni ambientali e di carico dell'uscita rispettino le specifiche del modulo di sicurezza.
4.36 – 4.47	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
4.48	Uscita non utilizzata	È stata rilevata tensione su un terminale non confermato.
4.49 – 4.59	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
4.60	Guasto in uscita	Un morsetto di uscita ha rilevato un cortocircuito. Per maggiori informazioni, controllare il codice di guasto dell'uscita.
5.1 – 5.3	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))
6.xx	Guasto interno	Configurazione dati non valida. Possibile guasto interno: <ul style="list-style-type: none"> • Provare a scrivere una nuova configurazione nel modulo di sicurezza
10.xx	Guasto interno	Guasto interno—Contattare Banner Engineering (vedere Riparazioni e assistenza in garanzia (pagina 291))

16 Componenti e accessori

16.1 Parti di ricambio e accessori

Modello	Descrizione	Prodotto applicabile
SC-USB2	Cavo USB	XS/SC26-2, SC10-2
SC-XMP2	Strumento di programmazione per SC-XM2/3	XS/SC26-2, SC10-2
DIN-SC	Morsetto terminale DIN	XS/SC26-2, SC10-2
SC-XM2	Drive di memoria esterno per XS/SC26-2	XS/SC26-2
SC-XM3	Drive di memoria esterno per SC10-2	XS/SC26-2, SC10-2
SC-TS2	Morsettiere a vite modulo di controllo	XS/SC26-2
SC-TS3	Morsettiere a vite modulo di espansione	XS/SC26-2
SC-TC2	Morsettiere con contatti a molla modulo di controllo	XS/SC26-2
SC-TC3	Morsettiere con contatti a molla modulo di espansione	XS/SC26-2

16.2 Set cavo Ethernet

Set cavo schermato Cat5e	Set cavo schermato Cat5e incrociato	Lunghezza
STP07	STPX07	2,1 m
STP25	STPX25	7,62 m
STP50	STPX50	15,2 m
STP75	STPX75	22,9 m

16.3 Moduli di interfaccia

Per maggiori informazioni, vedere la scheda tecnica codice 62822, codice 208873 e [Collegamenti EDM e FSD](#) (pagina 66).

Modello	Tensione in ingresso	Ingressi	Uscite di sicurezza	Uscite ausiliarie	Potenza dell'uscita	Contatti EDM
IM-T-9A	24 Vcc	2 (collegamenti a canale doppio)	3 N.A.	—	6 A	2 NC
IM-T-11A			2 N.A.	1 N.C.		
SR-IM-9A			3 N.A.	—	Per le specifiche vedere la scheda tecnica	
SR-IM-11A			2 NA	1 NC		

16.3.1 Contattori meccanicamente collegati

I contattori collegati meccanicamente assicurano una portata in corrente di altri 10 o 18 A per qualsiasi sistema di sicurezza. Se usati, per la Categoria 4 sono necessari due contattori per coppia di uscite di sicurezza. Una singola uscita OSSD con 2 contattori può ottenere la Categoria 3. In un circuito di monitoraggio dei dispositivi esterni (EDM) devono essere utilizzati contatti NC.

Vedere [Collegamenti EDM e FSD](#) (pagina 66) per maggiori informazioni.

Modello	Tensione di alimentazione	Ingressi	Uscite	Specifiche uscita
11-BG00-31-D-024	24 Vcc	2 (collegamenti a canale doppio)	3 NA e 1 NC	10 A
BF1801L-024				18 A

17 Assistenza e manutenzione del prodotto

17.1 Pulizia

1. **Disconnettere l'alimentazione al modulo di sicurezza.**
2. Pulire la custodia in polycarbonato e il visualizzatore (modelli con visualizzatore) con un panno morbido inumidito in una soluzione di acqua tiepida e detergente delicato.

17.2 Riparazioni e assistenza in garanzia

Per le procedure di individuazione e riparazione dei guasti di questo dispositivo, contattare Banner Engineering. **Non tentare di riparare questo dispositivo Banner, in quanto non contiene parti o componenti sostituibili dall'utente.** Se il dispositivo, una parte del dispositivo o un componente del dispositivo viene riscontrato difettoso da un tecnico Banner, il nostro personale vi comunicherà la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione al reso.



Importante: Se si ricevono istruzioni di rispedire il dispositivo al produttore, imballarlo con cura. I danni dovuti al trasporto non sono coperti dalla garanzia.

Per aiutare i tecnici Banner Engineering nelle procedure di individuazione di eventuali problemi, mentre il PC è collegato al modulo di sicurezza, accedere alla guida nel software e fare clic su Informazioni assistenza. Fare clic su **Salva diagnostica modulo** (ubicata in Guida > Informazioni per l'assistenza) per generare un file che contenga informazioni relative allo stato. Queste informazioni possono essere utili al team dell'assistenza Banner. Inviare il file a Banner seguendo le informazioni fornite a video.

17.3 Contatti

La sede centrale di Banner Engineering Corp. è ubicata in:

9714 Tenth Avenue North Minneapolis, MN 55441, USA - Tel.: + 1 888 373 6767

Per le sedi e i rappresentanti locali, visitare la pagina www.bannerengineering.com.

17.4 Banner Engineering Corp. - Dichiarazione di garanzia

Per un anno dalla data di spedizione, Banner Engineering Corp. garantisce che i propri prodotti sono privi di qualsiasi difetto, sia nei materiali che nella lavorazione. Banner Engineering Corp. riparerà o sostituirà gratuitamente tutti i propri prodotti di propria produzione riscontrati difettosi al momento del reso al costruttore, durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre i danni o le responsabilità per l'uso improprio, abuso o applicazione o installazione non corretta del prodotto Banner.

QUESTA GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA (VI COMPRESSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SIANO ESSE RICONDUCIBILI AL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DELLA TRATTATIVA O A USI COMMERCIALI.

La presente garanzia è esclusiva e limitata alla riparazione o, a discrezione di Banner Engineering Corp., alla sostituzione del prodotto. **IN NESSUN CASO BANNER ENGINEERING CORP. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE VERSO L'ACQUIRENTE O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTE PER EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI, SPESE, PERDITE, LUCRO CESSANTE, DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI IN CONSEGUENZA DI QUALSIASI DIFETTO DEL PRODOTTO O DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, DERIVANTI DA CONTRATTO, GARANZIA, REQUISITO DI LEGGE, ILLECITO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, COLPA O ALTRO.**

Banner Engineering Corp. si riserva il diritto di cambiare, modificare o migliorare il design del prodotto, senza assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a ciascuno dei prodotti precedentemente prodotti dalla stessa. L'uso improprio, l'applicazione non corretta o l'installazione di questo prodotto, oppure l'utilizzo del prodotto per applicazioni di protezione del personale qualora questo sia identificato come non adatto a tale scopo, determineranno l'annullamento della garanzia. Eventuali modifiche al prodotto senza il previo esplicito consenso di Banner Engineering Corp. determineranno l'annullamento delle garanzie sul prodotto. Tutte le specifiche riportate nel presente documento sono soggette a modifiche. Banner si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti o di aggiornare la documentazione in qualsiasi momento. Le specifiche e le informazioni sul prodotto in inglese annullano e sostituiscono quelle fornite in qualsiasi altra lingua. Per la versione più recente di qualsiasi documento, visitare il sito Web: www.bannerengineering.com.

Per informazioni sui brevetti, consultare la pagina www.bannerengineering.com/patents.

17.5 Banner Engineering Corp. Nota sul copyright del software

Il presente software è protetto da copyright, segreto industriale e da altre leggi sulla proprietà intellettuale. Si concede all'utente il diritto all'utilizzo del software, esclusivamente per gli scopi indicati da Banner. Banner si riserva tutti gli altri diritti legati al presente software. Per tutto il tempo per il quale si è ottenuta una copia autorizzata del presente software direttamente da Banner, Banner concede all'utente il diritto limitato, non esclusivo e non trasferibile all'uso del software, oltre alla relativa licenza.

L'utente concorda di non utilizzare, né permettere a terzi di utilizzare, questo software o il suo contenuto in modi che violino le leggi, le norme o le condizioni d'uso applicabili ai sensi del presente accordo. L'utente accetta di non riprodurre, modificare, copiare, decostruire, vendere, commercializzare o rivendere il presente software, né di renderlo disponibile in servizi di file-sharing o di hosting delle applicazioni.

Esclusioni di garanzia. L'uso del software è interamente a rischio dell'utente, eccetto per quanto specificato nel presente accordo. Questo software è fornito allo stato "tal quale". Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, Banner, le sue affiliate e i suoi partner di canale declinano ogni garanzia, espressa o implicita, incluso eventuali garanzie di adeguatezza a un particolare scopo, per titolo, commerciabilità, perdita di dati, non interferenza o non violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, accuratezza, affidabilità, qualità o contenuti dei o collegati ai servizi. Banner, le sue affiliate e i suoi partner di canale non forniscono alcuna garanzia che i servizi siano sicuri, privi di bug, virus, interruzioni, errori e non soggetti a furti o distruzione. Qualora le esclusioni per le garanzie implicite non siano applicabili all'utente, eventuali garanzie implicite si intendono limitate a 60 giorni dalla data del primo utilizzo del presente software.

Limitazione di responsabilità e indennità Banner, le sue affiliate e i suoi partner di canale non si assumono alcuna responsabilità per danni indiretti, speciali, incidentali, punitivi o consequenziali, né danni relativi a corruzione, sicurezza, perdita o furto di dati, virus, spyware, perdita commerciale, perdita di fatturato, lucro cessante, perdita dell'investimento o utilizzo di software o hardware che non soddisfino i requisiti di sistema minimi di Banner. Le limitazioni di cui sopra si applicano anche qualora Banner, le sue affiliate e i suoi partner di canale avessero informato la stessa della possibilità di tali danni. Questo Accordo definisce la responsabilità totale di Banner e delle sue affiliate e l'esclusivo rimedio spettante all'utente in ordine alla garanzia fornita per l'utilizzo del software. L'utente accetta di tenere indenni e manlevare Banner, le sue affiliate e i suoi partner di canale da qualsivoglia reclamo, responsabilità e spese, ivi compresi i costi e le spese legali, derivanti dall'uso dei Servizi o dalla violazione di questo Accordo (di seguito congiuntamente denominati "Reclami"). Banner si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione e a sue spese, di assumere l'esclusiva difesa e controllo di qualsivoglia Reclamo. L'utente accetta di collaborare, per quanto possibile, come richiesto da Banner, nella difesa da qualsivoglia Reclamo.

18 Norme e regolamenti

L'elenco di standard riportato di seguito è fornito esclusivamente per praticità degli utilizzatori dei dispositivi Banner. L'inclusione di tali standard non implica che il dispositivo è specificatamente conforme a standard diversi da quelli indicati nella Sezione Specifiche di questo manuale.

18.1 Norme U.S.A. applicabili

ANSI B11.0 Safety of Machinery, General Requirements, and Risk Assessment (ANSI B11.0 Sicurezza delle macchine, Requisiti generali e valutazione del rischio)

ANSI B11.1 Mechanical Power Presses (ANSI B11.1 Presse meccaniche)

ANSI B11.2 Hydraulic Power Presses (ANSI B11.2 Presse idrauliche)

ANSI B11.3 Power Press Brakes (ANSI B11.3 Sistemi di frenatura per presse)

ANSI B11.4 Shears (ANSI B11.4 Tranciatrici)

ANSI B11.5 Iron Workers (ANSI B11.5 Macchine per la lavorazione del ferro)

ANSI B11.6 Lathes (ANSI B11.6 Torni)

ANSI B11.7 Cold Headers and Cold Formers (ANSI B11.7 Macchine per la bulloneria riscaldata a freddo e formatrici a freddo)

ANSI B11.8 Drilling, Milling, and Boring (ANSI B11.8 Trapani, fresatrici, alesatrici)

ANSI B11.9 Grinding Machines (ANSI B11.9 Rettificatrici)

ANSI B11.10 Metal Sawing Machines (ANSI B11.10 Seghe per metallo)

ANSI B11.11 Gear Cutting Machines (ANSI B11.11 Dentatrici)

ANSI B11.12 Roll Forming and Roll Bending Machines (ANSI B11.12 Macchine di formatura e piegatura rulli)

ANSI B11.13 Single- and Multiple-Spindle Automatic Bar and Chucking Machines (ANSI B11.13 Torni automatici a vite/barra a uno o più mandrini)

ANSI B11.14 Coil Slitting Machines (ANSI B11.14 Rifendiatrici)

ANSI B11.15 Pipe, Tube, and Shape Bending Machines (ANSI B11.15 Macchine per la piegatura e la formatura di condotti e tubi)

ANSI B11.16 Metal Powder Compacting Presses (ANSI B11.16 Presse per la compressione di polveri metalliche)

ANSI B11.17 Horizontal Extrusion Presses (ANSI B11.17 Presse per estrusione orizzontale)

ANSI B11.18 Machinery and Machine Systems for the Processing of Coiled Strip, Sheet, and Plate (ANSI B11.18 Machine e sistemi per la lavorazione di strisce, foglie e piastre avvolti in bobina)

ANSI B11.19 Performance Criteria for Safeguarding (ANSI B11.19 Criteri prestazionali per la protezione)

ANSI B11.20 Manufacturing Systems (ANSI B11.20 Sistemi di produzione)

ANSI B11.21 Machine Tools Using Lasers (ANSI B11.21 Macchine utensili al laser)

ANSI B11.22 Numerically Controlled Turning Machines (ANSI B11.22 Macchine tornitrici a controllo numerico)

ANSI B11.23 Machining Centers (ANSI B11.23 Centri di lavorazione)

ANSI B11.24 Transfer Machines (ANSI B11.24 Macchine transfer)

ANSI/RIA R15.06 Safety Requirements for Industrial Robots and Robot Systems (ANSI/RIA R15.06 Requisiti di sicurezza per la robotica industriale e i sistemi robotici)

ANSI NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery (ANSI NFPA 79 Normativa elettrica per i macchinari industriali)

ANSI/PMMI B155.1 Package Machinery and Packaging-Related Converting Machinery — Safety Requirements (ANSI/PMMI B155.1 Macchinari per imballaggi e Converter per imballaggi — Requisiti di sicurezza)

18.2 Norme OSHA applicabili

OSHA Documents listed are part of: Code of Federal Regulations Title 29, Parts 1900 to 1910 (I documenti OSHA elencati costituiscono parte integrante del: Code of Federal Regulations Titolo 29, Parti da 1900 a 1910)

OSHA 29 CFR 1910.212 General Requirements for (Guarding of) All Machines (OSHA 29 CFR 1910.212 Prescrizioni generali per (la protezione di) tutte le macchine)

OSHA 29 CFR 1910.147 The Control of Hazardous Energy (lockout/tagout) (OSHA 29 CFR 1910.147 Controllo di energie pericolose (applicazione di lucchetto/cartello di avviso))

OSHA 29 CFR 1910.217 (Guarding of) Mechanical Power Presses (OSHA 29 CFR 1910.217 (Protezione delle) Presse meccaniche)

18.3 Norme internazionali ed europee applicabili --

EN ISO 12100 Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione e riduzione dei rischi
ISO 13857 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose
ISO 13850 (EN 418) Dispositivi d'arresto d'emergenza – Aspetti funzionali – Principi di progettazione
ISO 13851 Comandi bimanuali – Principi di progettazione e selezione
IEC 62061 Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici e a logica programmabile legati alla sicurezza
EN ISO 13849-1 Parti dei sistemi di comando correlate alla sicurezza
EN 13855 (EN 999) Posizionamento dell'attrezzatura di protezione rispetto alle velocità di avvicinamento delle parti del corpo umano
ISO 14119 (EN 1088) Dispositivi d'interblocco con o senza bloccaggio del riparo – Principi di progettazione e selezione
EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Prescrizioni generali
IEC 61496 Dispositivi di protezione elettrosensibili
IEC 60529 Gradi di protezione degli involucri
IEC 60947-1 Apparecchiature a bassa tensione – Regole
IEC 60947-5-1 Interruttori e comandi a bassa tensione – Dispositivi elettromeccanici dei circuiti di comando
IEC 60947-5-5 Apparecchiature a bassa tensione – Dispositivi elettrici di arresto di emergenza con funzione di ritenzione meccanica
IEC 61508 Sicurezza funzionale dei sistemi legati alla sicurezza elettrici/elettronici/elettronici a logica programmabile
IEC 62046 Sicurezza del macchinario - Applicazione dei sistemi di protezione per rilevare la presenza di persone
ISO 16092-1 Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
ISO 16092-3 Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 3: Requisiti di sicurezza per presse idrauliche
ISO 16092-4 Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 4: Requisiti di sicurezza per presse pneumatiche
ISO 4413 Oleoidraulica: Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti
ISO 4414 Pneumatica: Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti

19 Glossario

A

Reset automatico

L'impostazione relativa al funzionamento della logica di controllo del dispositivo di ingresso di sicurezza in cui l'uscita di sicurezza assegnata si attiverà automaticamente quando tutti i dispositivi di ingresso associati si trovano allo stato Run.

C

Cambio di stato (COS)

La modifica di un segnale in ingresso quando si passa allo stato Run-to-Stop o Stop-to-Run.

Tempo di rimbalzo chiuso-aperto

Tempo per compensare un segnale tremolante o il rimbalzo dei contatti di ingresso e prevenire inutili interventi del modulo di controllo. Regolabile da 6 ms a 100 ms. Il valore predefinito è 6 ms (50 ms sensori con funzione di muting).

Contatti complementari

Due serie di contatti che si trovano sempre in stati opposti.

Concomitante (anche Concomitanza)

Impostazione in cui entrambi i canali devono trovarsi contemporaneamente allo stato OFF prima di poter tornare allo stato ON. Se tale condizione non è soddisfatta, l'ingresso sarà allo stato di errore.

D

Persona Incaricata

Persona individuata dal datore di lavoro e designata, tramite un documento scritto d'incarico, a svolgere le procedure di verifica e di controllo stabilite dopo aver ricevuto un adeguato e specifico addestramento.

Ridondanza diversificata

La pratica di utilizzare componenti, circuiti o gestione di diversi tipi, architetture o funzioni per ottenere ridondanza e per ridurre la possibilità di errori di modo comune.

Canale doppio

Disponibilità di linee di segnale ridondanti per ogni ingresso di sicurezza o uscita di sicurezza.

F

Guasto

Lo stato di un dispositivo caratterizzato dall'incapacità di eseguire la funzione richiesta, escluso l'incapacità durante la manutenzione preventiva o le altre azioni previste o per la mancanza di risorse esterne. Un guasto è spesso il risultato di un malfunzionamento del dispositivo stesso, ma può verificarsi senza precedente malfunzionamento.

H

Riparo fisso

Schermi, barre o altri impedimenti meccanici applicati al telaio della macchina, volti a prevenire l'ingresso del personale nella zona pericolosa della macchina, pur consentendo una visuale completa del punto pericoloso. La massima dimensione dei varchi è definita dagli standard applicabili, quali la Tabella O-10 della normativa OSHA 29CFR1910.217, chiamata anche "Ripari fissi".

I

ISD

Il protocollo di comunicazione In-Series Diagnostics (ISD) trasmette al PLC e/o all'HMI informazioni sullo stato e sulle prestazioni di ogni dispositivo in una catena. Vengono inviate le notifiche per l'apertura o la chiusura di una porta, il disallineamento di sensori e attuatori e una serie di altri attributi sull'integrità del sistema.

M

Tempo di risposta della macchina

Il tempo che intercorre tra l'attivazione del dispositivo di arresto della macchina e l'istante in cui le parti pericolose della macchina si portano in una condizione di sicurezza, arrestandosi.

Reset manuale

L'impostazione relativa al funzionamento della logica di controllo del dispositivo di ingresso di sicurezza in cui l'uscita di sicurezza assegnata si attiverà solamente dopo l'effettuazione di un reset manuale e se tutti gli altri dispositivi di ingresso associati si trovano allo stato Run.

O

Segnale OFF

Il segnale dell'uscita di sicurezza che viene generato quando almeno uno dei segnali del dispositivo di ingresso associato si trova allo stato di arresto. In questo manuale, l'uscita di sicurezza è detta OFF o allo stato OFF al ricevimento di un segnale nominale 0 Vcc.

Segnale ON

Il segnale dell'uscita di sicurezza che viene generato quando tutti i segnali del dispositivo di ingresso associato si trova allo stato Run. In questo manuale, l'uscita di sicurezza è detta On o allo stato On al ricevimento di un segnale nominale 24 Vcc.

Tempo di rimbalzo aperto-chiuso

Tempo per compensare un segnale tremolante o il rimbalzo dei contatti di ingresso, per prevenire l'avvio involontario della macchina. Regolabile da 10 ms a 500 ms. Il valore predefinito è 50 ms.

P

Pericolo di stazionamento nella zona pericolosa

I pericoli dovuti allo stazionamento nella zona pericolosa sono tipici di applicazioni nelle quali il personale può penetrare attraverso un sistema di protezione (provocando l'arresto del movimento pericoloso e la cessazione del pericolo) e avere accesso alla zona pericolosa. Un esempio di tali applicazioni può essere un sistema adibito alla protezione del perimetro. Una volta all'interno della zona protetta, l'operatore non può più essere rilevato: il pericolo insito in questa situazione può essere l'avvio o riavvio inaspettato della macchina mentre il personale si trova ancora all'interno dell'area protetta.

PELV

Tensione di alimentazione extra bassa protetta per circuiti con messa a terra. Secondo IEC 61140: "Un sistema PELV è un circuito elettrico in cui la tensione non può superare il valore efficace 25 Vca o 60 Vcc senza ondulazione (ELV) in condizioni normali e in caso di guasto singolo, ad eccezione dei guasti di terra in altri circuiti".

Q

Persona Qualificata

Persona in possesso di un titolo di studio riconosciuto o di un attestato di formazione professionale o che dimostra, tramite proprie conoscenze, competenze o esperienze, abilità nel risolvere con successo i problemi inerenti l'argomento e il tipo di lavoro qui trattati.

R

Segnale di avvio

Il segnale in ingresso monitorato dal modulo di controllo che, se rilevato, determina l'attivazione di una o più uscite di sicurezza nel caso in cui gli altri segnali di ingresso associati si trovino allo stato Run.

S

SELV

Bassissima tensione di alimentazione protetta o separata per circuiti senza messa a terra. Secondo IEC 61140: "Un sistema SELV è un circuito elettrico in cui la tensione non può superare il valore efficace di 25 Vca o 60 Vcc senza ondulazione (ELV) in condizioni normali e in caso di guasto singolo, inclusi i guasti di terra in altri circuiti".

Simultaneo (anche Simultaneità)

Impostazione in cui entrambi i canali devono trovarsi allo stato OFF contemporaneamente e il cui ritorno allo stato ON deve avvenire entro 3 secondi dall'altro canale. Se non vengono soddisfatte entrambe le condizioni, l'ingresso sarà allo stato di errore.

Canale singolo

Disponibilità di solo una linea di segnale per un ingresso di sicurezza o uscita di sicurezza.

Test all'avviamento

Per alcuni dispositivi di sicurezza, ad esempio le barriere ottiche di sicurezza o i cancelli di sicurezza, può essere un vantaggio testare il dispositivo all'accensione almeno una volta per assicurare il corretto funzionamento.

Segnale di arresto

Il segnale in ingresso monitorato dal modulo che, se rilevato, determina la disattivazione di una o più uscite di sicurezza. In questo manuale, sia il dispositivo di ingresso che il segnale del dispositivo stesso vengono detti allo stato di arresto.

Reset sistema

Un reset configurabile che consente di attivare una o più uscite di sicurezza dopo l'accensione del modulo di controllo, se impostato per l'accensione manuale, o in caso di situazioni di blocco di sistema (rilevamento di guasti).

Indice

A

- a due direzioni 253
- abbreviazioni 94
- abilita muting 139, 140
- accessori
 - SC10-2 290
 - XS/SC26-2 290
- aggiungi
 - ingresso 77
- aggiunta
 - ingresso di sicurezza 77
 - uscita di stato 80
- AND 101
- annulla ritardo 57, 254
- arresti funzionali 13, 18
- arresto di protezione 36, 252
- arresto di sicurezza 36
- ATO 13, 19, 263, 265
- autoconfigurazione 109, 111–114
- automatic terminal optimization 13, 19
- Automatic Terminal Optimization 265
- AVM 45
- avviamento del ciclo 51
- azionamento a fune 35

B

- blocchi funzione 8, 103, 127–129, 131, 134, 139–143, 145, 147, 149, 152
- blocchi logici 8, 101–103
- blocco 262
- blocco bypass 127
- blocco comando bimanuale 149, 152
- blocco di controllo pressa 143, 145, 147, 149
- blocco di muting 134, 139–141
- blocco di sistema 263
- blocco dispositivo di consenso 129
- blocco funzione
 - controllo pressa 51
- blocco funzione di controllo pressa 51
- blocco one shot 142
- blocco reset latch 131
- blocco ritardo 128
- bypass
 - muting 254
- Byte 157

C

- cancello interbloccato 36
- cancello, interbloccato 36
- circuiti di arresto di protezione 68
- circuiti di arresto di sicurezza 68
- codice modello 154
- codici di errore 278
- codici di guasto
 - SC10-2 287
 - XS/SC26-2 282
- comando a fune 35, 252
- comando bimanuale
 - con muting 252
 - senza muting 252
- condizioni operative 20, 22
- conferma di una configurazione 82, 83
- configurazione
 - esempio 84
 - modalità 154

- riepilogo 154
- configurazione di avviamento 251
- configurazione di esempio 84, 86, 88, 89, 92
- configurazione di stampa 115
- contrasto del display 154
- controllo degli ingressi 254
- controllo pressa 74, 86, 88
- costa di sicurezza 40–43
- costa, sicurezza 40–43

D

- DAP 230
- dati modulo
 - lettura 117
 - visualizzare 117
 - visualizzazione 117
- dati modulo di sicurezza
 - visualizzazione 117
- Dati specifici del dispositivo ISD 48–50, 180, 214, 226, 239
- Descrizione dispositivo
 - , vedere GSD
- Device Access Point
 - , vedere DAP
- di arresto sequenziale 51
- di stato 260
- diagnostica
 - salvataggio modulo di sicurezza 291
- Diagnostica in serie 18
- dimensioni 25
- dispositivi di ingresso
 - non di sicurezza 54–56
- dispositivi di ingresso di sicurezza 29–32
- dispositivi di ingresso non di sicurezza 54–56
- dispositivo di consenso 36, 255
- distanza di sicurezza
 - comando bimanuale 38
 - tappeto di sicurezza 42
- distanza minima
 - comando bimanuale 38
 - tappeto di sicurezza 42
- DWORD 157

E

- EDM 66
- Esadecimale 157
- esempio di configurazione 86, 88
- Ethernet 8

F

- FID 11, 17
- File CSV 112, 113
- File XML 112, 113
- filo comune 64
- Flip-Flop RS 103
- Flip-Flop SR 103
- forzatura
 - dipendente dal muting 253
- forzatura dipendente dal muting 253
- funzionalità dell'uscita 74
- funzionamento del dispositivo di ingresso di sicurezza 252
- Funzione

- SQS 51
- funzione ATO 263

G

- garanzia 291
- GSD
 - Installa 240
- guasti 282, 287

I

- impostazione del contrasto del display 154
- impostazioni
 - progetto 98
- impostazioni di rete
 - Modbus/TCP, Ethernet/IP, PCCC 111
 - PROFINET 112
- impostazioni progetto 98
- impulso di prova 19, 263
- indicatore
 - stato 258–260
- indicatore di stato 258–260
- Indicatori LED 260
- installazione del driver
 - verifica 280
- interfaccia
 - integrata 154
 - PC 94, 96, 98–104, 106, 107, 109, 111–117, 119, 122, 125, 126
 - interfaccia integrata 154, 262
- interpretazione dei codici 154, 282, 287
- interruttore
 - bypass 44, 45
- interruttore di bypass 44, 45
- ISD 18, 46–50, 112, 113

J

- jog secondaria 255

L

- LED 258–260
- lettura dati modulo 117
- lingua
 - selezione di 96
- livelli di integrità del circuito di sicurezza 34
- logica di controllo 81
- logica interna 8

M

- ME 139, 140
- modalità configurazione 154
- modalità live 262, 277
- Modalità live 119
- modalità simulazione 122, 125
- modelli
 - XS/SC26-2 10
- modello dati 230
- models
 - SC10-2 16
- moduli di espansione

XS/SC26-2 10
monitor valvola regolabile 45
monitoraggio dei dispositivi esterni 66
montaggio del modulo di sicurezza 27
muting
 bidirezionale 253
 unidirezionale 253
muting a due direzioni 253
muting bidirezionale 253
muting unidirezionale 253

N

NAND 102
new project (nuovo progetto) 98
NOR 103
NOT 103
nuova configurazione 81

O

oggetti assembly 114
operandi di ingresso non di sicurezza
 virtuali 57, 60

OR 102
Ottetto 157

P

Parola 157
parti di ricambio
 SC10-2 290
 XS/SC26-2 290
password 8
Password 116
password Manager 8
Password Manager 116
pedale 53
procedura di verifica della messa in
 servizio 250–257
PROFINET 229–240, 242, 245
project settings (impostazioni progetto)
 98
protezione interbloccata 36
protezione, interbloccata 36
pulizia 291
pulsante di arresto di emergenza 34,
 35
pulsante di emergenza 34, 35
Pulsante di emergenza 252

R

RCD 57
recupero informazioni modulo corrente
 117
Requisiti del PC 25

reset di sistema 262
reset latch 255
reset manuale virtuale 57
riparazioni 291
ritardo
 annulla 254
ritardo alla diseccitazione 254, 255

S

salvataggio configurazione 82, 83
salvataggio del progetto 82, 83
salvataggio diagnostica modulo di
 sicurezza 291
SC-USB2 7
SC-XM2 7, 8, 268, 269
SC-XM3 8, 268, 269, 274
SC-XMP2 strumento di
 programmazione 8
scheda
 Apparecchiatura 99
 Ethernet industriale 109, 111–114
 ISD 107
 Logica ladder 106
 Modalità live 119
 Modalità simulazione 122, 125
 Riepilogo configurazione 115
 Schema elettrico 104
 Vista funzionale 100–103
Scheda apparecchiatura 99
Scheda Ethernet industriale 109,
 111–114
Scheda ISD 107
Scheda Logica ladder 106
Scheda Riepilogo configurazione 115
Scheda Schema elettrico 104
Scheda Vista funzionale 100–103
schema modalità simulazione 122, 125
sensore di muting 43, 44, 52
sensore di muting di controllo pressa
 52
sensore ottico 37, 252
settings (impostazioni) 98
software 27
Software 94, 96, 98–104, 106, 107,
 109, 111–117, 119, 122,
 125, 126
specifiche
 SC10-2 22
 XS/SC26-2 20
SQS 51
stampa 115
Stato dei LED 258
stato del sistema 154
Stato del sistema ISD 47
Stato LED 259, 260
Stringa 157
strumento di programmazione 8
T
tappeto di sicurezza 40–43, 252

tappeto, sicurezza 40–43
tempo limite
 muting 253
tempo limite di muting 140, 253
tempo limite, muting 140
THC
 , vedere comando bimanuale

U

UDINT 157
UINT 157
USB 7
uscita
 indicatore muting 140
uscita di sicurezza
 ritardo alla diseccitazione 254,
 255
uscita di stato 72, 73
uscita indicatore di muting 140
uscita jog 255
uscite di sicurezza 12, 13
uscite di sicurezza a relè 18
uscite di stato
 SC10-2 18
 XS/SC26-2 13
uscite di stato virtuali
 SC10-2 18
 XS/SC26-2 13
uscite di stato, virtuali 75

V

valori predefiniti 275
valori predefiniti di fabbrica 275
verifica del sistema 250
verifica dell'installazione del driver 280
verifica della messa in servizio
 250–257
verifica giornaliera 250
verifica periodica 250
verifica semiannuale 250
visualizzare dati modulo 117
visualizzazione dati modulo 117

X

XM2
 , vedere SC-XM2
XM3
 , vedere SC-XM3
XOR 103