


Scheda tecnica

Sensori radar per il rilevamento di oggetti fissi e mobili a raggio collimato e doppia zona di rilevamento



- Radar FMCW (True-Presence) in grado di rilevare oggetti mobili e fissi
- Pattern del raggio collimato
- Due zone di rilevamento indipendenti e regolabili rileva gli oggetti a distanze fino a 26 metri
- Facile impostazione e configurazione dei parametri portata, sensibilità e uscita grazie a DIP switch di semplice utilizzo
- Le funzioni di rilevamento non sono influenzate da vento, pioggia, neve, nebbia, umidità, temperatura dell'aria o luce
- Il sensore funziona nella banda di telecomunicazione ISM (Industrial, Scientific, and Medical)
- Custodia robusta con grado di protezione IP67, adatta per condizioni ambientali ostili

Protetti da brevetti USA



ATTENZIONE: Non apportare modifiche a questo prodotto

Eventuali modifiche non espressamente approvate da Banner Engineering potrebbero annullare il diritto dell'utilizzatore di utilizzare il prodotto. Per maggiori informazioni contattare gli uffici Banner Engineering.



AVVERTENZA: Non usare per la protezione del personale

Non usare questo dispositivo come dispositivo di rilevamento per la protezione del personale. Il mancato rispetto di questo requisito può comportare gravi lesioni fisiche o morte. Questo dispositivo non è dotato dei circuiti di autodiagnostica ridondanti necessari per permetterne l'uso in applicazioni di sicurezza del personale. Pertanto, guasti o cattivi funzionamenti del sensore possono provocare variazioni del segnale in uscita.

Modelli

Modello ¹	Campo di rilevamento	Collegamento	Tensione di alimentazione	Approvazione telecomunicazioni	Uscita
Q120RA-US-AF2W	Due zone di rilevamento indipendenti; da 1 a 25 metri (82 ft)	Cavo integrato 5 conduttori 2 m (6,5 ft)	da 12 a 30 Vcc	Approvato per telecomunicazioni negli USA	NPN oppure PNP ed N.A. oppure N.C. selezionabili mediante DIP switch
Q120RA-EU-AF2W				Approvato per telecomunicazioni in Europa, Australia, Nuova Zelanda, Cina e Giappone	
Q120RA-KR-AF2W			da 12 a 24 Vcc	Approvato per telecomunicazioni nella Corea del Sud	


Introduzione

Il sensore R-GAGE emette un raggio ben definito di onde radio ad alta frequenza da un'antenna interna. Una parte dell'energia emessa viene riflessa verso l'antenna ricevente. L'elettronica di elaborazione del segnale consente di determinare la distanza dal sensore all'oggetto sulla base del ritardo temporale del segnale riflesso. Il sensore può essere configurato con due zone di rilevamento indipendenti.

¹ L'elenco comprende solo modelli con cavo integrato. Per ordinare il modello a sgancio rapido a 5 pin tipo europeo (M12), aggiungere il suffisso "Q" al codice del modello (es. Q120RA-xx-AF2WQ). I modelli QD richiedono un set cavo adeguato.

Le due zone di rilevamento sono preimpostate in fabbrica sulle distanze predefinite; possono essere riconfigurate in base alle diverse distanze utilizzando i DIP switch sul lato del sensore. Il sensore è di tipo plug-in, pronto all'uso.

La sensibilità è prearata in fabbrica, in considerazione di un campo di misura privo di ostacoli. La sensibilità può essere regolata utilizzando i DIP switch sul lato del sensore.



1. LED uscita: Giallo (uscita 1 attivata); rosso (configurazione)
2. LED uscita: Giallo (uscita 2 attivata); rosso (configurazione)
3. LED presenza tensione: Verde (accensione)
4. LED potenza segnale: Rosso (lampeggia in proporzione alla potenza del segnale)
5. Fila di DIP switch A
6. Fila di DIP switch B

Accesso ai DIP switch dietro il tappo filettato sul sensore lato

Figura 1. Caratteristiche R-Gage




Figura 2. Distanze setpoint R-GAGE

		Modelli EU, KR	Modelli USA
X	Setpoint distanza minimo zona 1	2 m (6,6 ft)	3,5 m (11,5 ft)
Y	Setpoint distanza massimo zona 1	12 m (39,4 ft)	12 m (39,4 ft)
A	Zona 2 minimo (offset da zona 1: da 2 m a 14 m)	4 m (13,1 ft)	5 m (16,4 ft)
B	Zona 2 massimo (offset da zona 1: da 2 m a 14 m)	26 m (85,3 ft)	26 m (85,3 ft)
D	Zona morta ²		

Configurazione del sensore

La configurazione della sensibilità e dell'uscita può essere effettuata tramite i DIP switch sul lato del sensore. Per aprire il coperchio a vite sul lato del sensore e accedere così ai DIP switch utilizzare la chiave in dotazione.

² Zona morta tipica: 0,4 m (1,3 ft) per oggetti in movimento e 1,0 m (3,3 ft) per oggetti fissi ma varia in base alla riflettanza del bersaglio.



Importante: Serrare il coperchio dei DIP switch di un ulteriore quarto di giro dopo aver stretto manualmente.

Funzioni dei DIP switch

Interruttori	Funzione
A1, A2, A3, A4	Distanza zona 1 (rileva gli oggetti dalla superficie del sensore fino a questo punto)
A5, A6, A7	Distanza zona 2, offset da zona 1
A8	Polarità
B1	Non usato
B2, B3	Sensibilità (il livello di sensibilità più alto consente di individuare gli oggetti dal segnale più debole e presenta un campo di visione più ampio)
B4, B5, B6	Tempo di risposta
B7	Funzionalità dell'uscita normalmente aperta/normalmente chiusa
B8	Non usato

Il DIP switch 1 si trova a sinistra e il DIP switch 8 a destra.

Impostazioni di distanza

Distanza zona 1					
A1	A2	A3	A4	Distanza	
				EU, KR	IT
0	0	0	0	2 m (6,6 ft)	3 m (9,8 ft)
0	0	0	1	2,5 m (8,2 ft)	3,25 m (10,7 ft)
0	0	1	0	3 m (9,8 ft)	3,5 m (11,5 ft)
0	0	1	1	3,5 m (11,5 ft)	3,75 m (12,3 ft)
0	1	0	0	4 m (13,1 ft)	
0	1	0	1	4,5 m (14,8 ft)	
0	1	1	0	5 m (16,4 ft)	
0	1	1	1	5,5 m (18 ft)	
1	0	0	0	6 m (19,7 ft)	
1	0	0	1	6,5 m (21,3 ft)	
1	0	1	0	7 m (23 ft)	
1 *	0 *	1 *	1 *	8 m (26,2 ft)	
1	1	0	0	9 m (29,5 ft)	
1	1	0	1	10 m (32,8 ft)	
1	1	1	0	11 m (36,1 ft)	
1	1	1	1	12 m (39,4 ft)	

* Impostazioni predefinite

Offset distanza zona 2 da zona 1			
A5	A6	A7	Offset
0	0	0	2 m (6,6 ft)
0	0	1	4 m (13,1 ft)
0	1	0	6 m (19,7 ft)

Offset distanza zona 2 da zona 1			
A5	A6	A7	Offset
0	1	1	7 m (23 ft)
1 *	0 *	0 *	8 m (26,2 ft)
1	0	1	10 m (32,8 ft)
1	1	0	12 m (39,4 ft)
1	1	1	14 m (46 ft)

Selezione della sensibilità

* Impostazioni predefinite

B2	B3	Sensibilità
0*	0*	4 (altissima)
0	1	3 (alta)
1	0	2 (media)
1	1	1 (bassissima)

Configurazione dell'uscita

A8	NPN / PNP	B7	Normalmente aperto/chiuso
0*	NPN	0*	NA
1	PNP	1	NC

* Impostazioni predefinite

Tempo di risposta

B4	B5	B6	ON Totale (ms)	OFF Totale (ms)	Totale (ms)
0	0	0	15	15	30
0	0	1	30	70	100
0	1	0	30	120	150
0*	1*	1*	50	300	350
1	0	0	50	600	650
1	0	1	30	1000	1030
1	1	0	120	600	720
1	1	1	120	6000	6120

* Impostazioni predefinite

Specifiche

Portata

Il sensore è in grado di rilevare un oggetto adeguato (vedere Oggetti rilevabili) da 1 m a 26 m (da 3,3 ft a 85,3 ft), a seconda del bersaglio

Oggetti rilevabili

Oggetti contenenti metallo, acqua o altri materiali altamente dielettrici

Principio di funzionamento

Radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave)

Frequenza di esercizio

Modelli USA 24,075–24,175 GHz, banda ISM

Modelli EU, KR: 24,050-25,250 GHz, banda ISM

(varia leggermente in base al modello, a seconda delle norme di telecomunicazioni vigenti localmente)

Massima potenza di uscita

ERP: 3,3 mW, 5 dBm

EIRP: 100 mW, 20 dBm

Tensione di alimentazione

Modelli USA ed EU: da 12 a 30 Vcc a meno di 100 mA, escluso il carico

Modelli KR: da 12 a 24 Vcc a meno di 100 mA, escluso il carico

Circuito protezione alimentazione

Protetto contro l'inversione di polarità e i transienti di tensione

Ritardo all'accensione

Meno di 2 secondi

Protezione uscita

Protetto contro cortocircuiti

Tempo di risposta

Tempo di risposta ON/OFF configurabile mediante DIP switch

Indicatori

LED presenza tensione: Verde (accensione)

LED potenza segnale: Rosso, lampeggia in proporzione alla potenza del segnale. Acceso fisso con eccesso di guadagno 4x. Indica solo l'ampiezza del segnale, non la distanza dal bersaglio.

LED uscita: Giallo (uscita attivata) / Rosso (configurazione)

Vedere [Introduzione](#) (pagina 1)

Regolazioni

Distanza di rilevamento, sensibilità, tempo di risposta e configurazione dell'uscita configurabili tramite DIP switch

Esecuzione

Corpo: ABS/polycarbonato

Visualizzazione a LED: Acrilico

Coperchio di accesso: Poliestere

Collegamenti

Cavo da 2 m (6,5 ft) a 5 conduttori integrato o connettore a sgancio rapido (QD) M12 tipo europeo. I modelli QD richiedono un set cavo adeguato

Configurazione dell'uscita

Il DIP switch A8 seleziona NPN doppia (opzione predefinita) o PNP; il DIP switch B7 seleziona N.A. (opzione predefinita) o N.C.; 150mA ciascuna

·Uscita zona 1: filo bianco

·Uscita zona 2: filo nero

Temperatura di esercizio

da - 40° a + 65° C (da - 40° a + 149° F)

Grado di protezione

IP67


Certificazioni

ETSI/EN 300 440; FCC parte 15; KC mark - MSIP/RRA; CMIIT Categoria G; ARIB STD T-73; Per altre certificazioni, contattare Banner Engineering


ID FCC: UE3Q120RAUS—Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento dipende dalle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo può non causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, ivi comprese interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Dimensioni

Se non diversamente specificato, tutte le misure indicate sono in millimetri.



Campo di visione



NOTA: Il campo di visione reale dipende dal livello di sensibilità e dalle proprietà del bersaglio.

Finestre


Il sensore R-GAGE può essere posizionato dietro una finestra in vetro o plastica ma la configurazione deve essere testata e la distanza dal sensore alla finestra deve essere determinata e controllata prima dell'installazione. In genere si riscontra una riduzione del segnale del 20% quando un sensore viene posizionato dietro una finestra.

Uno strato di policarbonato di 4 mm di spessore funziona bene nella maggior parte delle situazioni ma le prestazioni dipendono dal materiale di riempimento. Le finestre più sottili (da 1 a 3 mm) presentano riflessi elevati. La quantità di riflessi dipende da materiale, spessore e distanza dal sensore alla finestra.

Installare il sensore in una posizione in cui i riflessi dalla finestra siano minimi; tali riflessi minimi si ripeteranno ogni 6,1 mm di distanza tra sensore e finestra. Le posizioni di massimo riflesso dalla finestra si ripetono tra i valori di riflesso minimi e diminuiscono in intensità finché la finestra non si trova a una distanza di circa 150 mm (5,9 in). Per informazioni su materiali pretestati per le finestre che possono essere utilizzati a qualsiasi distanza senza problemi, contattare il costruttore.

Inoltre, la superficie della finestra deve essere protetta dal flusso di acqua e dal ghiaccio utilizzando un deviatore o una cappa posta direttamente sopra la finestra. La pioggia o la neve che cadono di fronte alla finestra, la nebbia leggera o la formazione di piccole gocce sulla superficie della finestra non rappresentano normalmente un problema. Tuttavia un velo continuo e spesso di acqua o ghiaccio sulla superficie della finestra può essere rilevato come un confine dielettrico.

Cablaggio



Legenda:

1. Marrone
2. Bianco
3. Blu
4. Nero
5. Grigio (Non collegare)




NOTA: Banner consiglia di collegare il filo di massa (solo set cavi QD) alla terra o al comune CC. Utilizzare cavi schermati per tutti i modelli con connettore QD.

Accessori

Staffe


SMBWSQ120

- Custodia protettiva in metallo per montaggio posteriore
- Adatta sia al montaggio orizzontale che verticale del sensore
- Richiesto se il sensore R-GAGE è esposto a pioggia o neve
- Previene interferenze nel funzionamento del sensore causate dall'accumulo di acqua o ghiaccio



SMBQ240SS1


- Piastra di montaggio del sensore e staffa girevole
- Assicura un'inclinazione di $\pm 20^\circ$ lungo un asse per un allineamento del sensore ottimale
- Acciaio inox calibro 12
- Il sensore può essere montato sulla staffa in orizzontale o in verticale



Staffe

SMBQ240SS2

- Accessorio supplementare da utilizzare in combinazione con SMBQ240SS1
- Assicura un'inclinazione di $\pm 20^\circ$ lungo il secondo asse per il massimo controllo dell'allineamento del sensore
- Acciaio inox calibro 12



Set cavi 5 pin con filettatura M12/tipo europeo - con schermatura

Modello	Lunghezza	Tipo	Dimensioni	Configurazione pin (femmina)
MQDEC2-506	1,83 m	Diritto		<p>1 = Marrone 2 = Bianco 3 = Blu 4 = Nero 5 = Grigio</p>
MQDEC2-515	4,57 m			
MQDEC2-530	9,14 m			
MQDEC2-550	15,2 m			
MQDEC2-506RA	1,83 m	A 90°		
MQDEC2-515RA	4,57 m			
MQDEC2-530RA	9,14 m			
MQDEC2-550RA	15,2 m			



NOTA: Pin 5: non usato.

Banner Engineering Corp. - Dichiarazione di garanzia

Per un anno dalla data di spedizione, Banner Engineering Corp. garantisce che i propri prodotti sono privi di qualsiasi difetto, sia nei materiali che nella lavorazione. Banner Engineering Corp. riparerà o sostituirà gratuitamente tutti i propri prodotti di propria produzione riscontrati difettosi al momento del reso al costruttore, durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre i danni o le responsabilità per l'uso improprio, abuso o applicazione o installazione non corretta del prodotto Banner.

QUESTA GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA (IVI COMPRESSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SIANO ESSE RICONDUCIBILI AL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DELLA TRATTATIVA O A USI COMMERCIALI.

La presente garanzia è esclusiva e limitata alla riparazione o, a discrezione di Banner Engineering Corp., alla sostituzione del prodotto. IN NESSUN CASO BANNER ENGINEERING CORP. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE VERSO L'ACQUIRENTE O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTE PER EVENTUALI COSTI AGGIUNTI, SPESE, PERDITE, LUCRO CESSANTE, DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI IN CONSEGUENZA DI QUALSIASI DIFETTO DEL PRODOTTO O DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, DERIVANTI DA CONTRATTO, GARANZIA, REQUISITO DI LEGGE, ILLECITO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, COLPA O ALTRO.

Banner Engineering Corp. si riserva il diritto di cambiare, modificare o migliorare il design del prodotto, senza assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a ciascuno dei prodotti precedentemente prodotti dalla stessa.