


# Convertitore da analogico a I/O a impulsi S15C

## Scheda tecnica



- Convertitore compatto che si collega a una fonte in corrente (da 4 mA a 20 mA) o in tensione (da 0 Vcc a 10 Vcc), trasformando il valore in un segnale a impulsi, PFM o PWM
- Il design robusto e sovrastampato è conforme a IEC IP65, IEC IP67 e IEC IP68
- Si collega direttamente a un indicatore compatibile Pulse Pro o qualsiasi punto sulla linea per una maggiore facilità d'uso

## Modelli





## I/O a impulsi

La modulazione di impulsi in frequenza (PFM) è un modo digitale di rappresentare un valore analogico variando la frequenza del treno di impulsi. Si misura in Hertz (Hz).

La modulazione di impulsi in ampiezza (PWM) è un modo digitale di rappresentare un valore analogico variando l'ampiezza degli impulsi a una frequenza costante. Il duty cycle (on-time vs. off-time) è misurato in percentuale da 0-100.

## Schema elettrico

Maschio	Femmina	Pin	Colore filo
		1	Marrone
		2	Bianco
		3	Blu
		4	Nero

Maschio (ingresso analogico)	Descrizione del segnale	Femmina (uscita a impulsi)	Descrizione del segnale
Pin 1	Da 12 Vcc a 30 Vcc	Pin 1	Da 12 Vcc a 30 Vcc
Pin 2	Ingresso analogico (da 4 mA a 20 mA o da 0 V a 10 V)	Pin 2	Uscita PFM (modulazione di impulsi in frequenza)*
Pin 3	Terra	Pin 3	Terra
Pin 4	Riferimento analogico	Pin 4	Uscita PWM (modulazione di impulsi in ampiezza)*

\*Solo un'uscita per dispositivo in base al modello

## Indicatori di stato

**LED presenza tensione (verde)**

- Luce fissa = presenza tensione
- Spento = Assenza tensione

**Indicatore LED I/O a impulsi (ambra)**


- Luce fissa = l'uscita a impulsi è entro l'intervallo e attiva
- Luce lampeggiante = l'uscita a impulsi è al limite
- Off = l'uscita a impulsi è inattiva

**Indicatore LED ingresso analogico (ambra)**

- Luce fissa = il valore analogico è nell'intervallo valido (da 4 mA a 20 mA o da 0 V a 10 V)
- Luce lampeggiante = l'uscita è al limite o fuori dall'intervallo

Tabella dei valori predefiniti		
Analogico	PFM	PWM
0 V	100 Hz	0%
10 V	600 Hz	100%
4 mA	100 Hz	0%
20 mA	600 Hz	100%

## Collegare un Pro Light a un sensore o PLC



A = WLS27 Pro, WLS15 Pro o TL50 Pro con Pro Editor

B = Alimentazione (PSW-24-1 o PSD-24-4)


C = Convertitore S15C Pulse Pro; per la selezione dei modelli, vedere la [Tabella 1](#) di seguito

D = Sensore o PLC con uscita analogica 0-10 V o 4-20 mA; per la selezione dei modelli, vedere la [Tabella 1](#) di seguito

E = Splitter per collegare sensore e illuminatore (CSB-M1241M1241)

Tabella 1. Selezione modello

Uscita: Pulse Pro (femmina)	Ingresso: analogico (maschio)	
	4-20 mA	0-10 V
PFM	S15CM-PF-IQ	S15CM-PF-UQ
PWM	S15CM-PW-IQ	S15CM-PW-UQ



**Nota:** Per una maggiore flessibilità dell'installazione, vedere le opzioni del cavo con connettore a entrambe le estremità in [Accessori](#) (pagina 3).

## Specifiche

**Tensione di alimentazione**

Da 12 a 30 Vcc a 50 mA max.

**Circuito protezione alimentazione**

Protetto contro l'inversione di polarità e i transienti di tensione

**Frequenza di campionamento**

20 Hz

**Indicatori**

Verde Presenza tensione  
Ambra Uscita a impulsi presente  
Ambra Valore analogico presente

**Collegamenti**

Connettore a sgancio rapido (QD) integrato maschio/femmina 4 pin M12

**Materiali**

Materiale connessione: ottone nichelato  
Corpo connettore: PVC nero traslucido

**Vibrazioni e shock meccanico**

Conforme ai requisiti IEC 60068-2-6 (vibrazione: 10 Hz - 55 Hz, ampiezza 0,5 mm, scansione 5 minuti, pausa 30)  
Conforme ai requisiti IEC 60068-2-27 (urti: 15 G, durata 11 ms, semionda sinusoidale)

**Certificazioni****Grado di protezione**

IEC IP65, IEC IP67, IEC IP68  
NEMA/UL tipo 1

**Condizioni di esercizio**

**Temperatura:** da -40 °C a +70 °C  
Max. umidità relativa 90% a +70 °C (senza condensa)  
**Temperatura di immagazzinamento:** da -40 °C a +80 °C

**Protezione da sovracorrente richiesta**

**AVVERTENZA:** I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti a livello nazionale in materia di elettricità.

L'applicazione finale deve prevedere una protezione da sovracorrente come indicato nella tabella fornita.


La protezione da sovracorrente può essere assicurata da un fusibile esterno o mediante limitazione di corrente, con alimentazione classe II.

I conduttori di alimentazione con sezione < 24 AWG non devono essere giuntati. Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com).

Cablaggio di alimentazione (AWG)	Protezione da sovracorrenti richiesta (A)
20	5,0
22	3,0
24	2,0
26	1,0
28	0,8
30	0,5

## Dimensioni

Se non diversamente specificato, tutte le misure indicate sono in millimetri (pollici).






## Accessori

### Set cavo

Set cavo 4 pin filettato M12, connettore a entrambe le estremità				
Modello	Lunghezza	Stile	Dimensioni	Piedinatura
MQDEC-401SS	0,31 m	Maschio dritto/femmina dritto		Femmina
MQDEC-403SS	0,91 m			
MQDEC-406SS	1,83 m			Maschio
MQDEC-430SS	9,14 m			
<p>1 = Marrone 2 = Bianco 3 = Blu 4 = Nero</p>				

Set cavo 5 pin con filettatura M12, schermato, doppino intrecciato, connettore a entrambe le estremità				
Modello	Lunghezza	Tipo	Dimensioni	Configurazione pin (femmina)
MQDEC-STP-501SS-FF	0,31 m	Femmina dritto/ femmina dritto		
<p>1 = Marrone 2 = Bianco 3 = Blu 4 = Nero 5 = Schermatura</p>				

Set cavo tipo splitter 4 pin filettato M12, giunzione piatta			
Modello	Diramazioni (femmina)	Canalina (maschio)	Configurazione pin
CSB-M1240M1240	Nessuna diramazione	Nessuna canalina	Femmina  Connettore  1 = Marrone 2 = Bianco 3 = Blu 4 = Nero
CSB-M1240M1241	2 x 0,3 m	Nessuna canalina	
CSB-M1241M1241		0,30 m	
CSB-M1248M1241		2,44 m	
CSB-M12415M1241		4,57 m	
CSB-M12425M1241		7,60 m	
CSB-UNT425M1241		7,60 m non terminato	
			

## Banner Engineering Corp. - Dichiarazione di garanzia

Per un anno dalla data di spedizione, Banner Engineering Corp. garantisce che i propri prodotti sono privi di qualsiasi difetto, sia nei materiali che nella lavorazione. Banner Engineering Corp. riparerà o sostituirà gratuitamente tutti i propri prodotti di propria produzione riscontrati difettosi al momento del reso al costruttore, durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre i danni o le responsabilità per l'uso improprio, abuso o applicazione o installazione non corretta del prodotto Banner.

**QUESTA GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA (IVI COMPRESSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SIANO ESSE RICONDUCEBILI AL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DELLA TRATTATIVA O A USI COMMERCIALI.**

La presente garanzia è esclusiva e limitata alla riparazione o, a discrezione di Banner Engineering Corp., alla sostituzione del prodotto. **IN NESSUN CASO BANNER ENGINEERING CORP. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE VERSO L'ACQUIRENTE O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTE PER EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI, SPESE, PERDITE, LUCRO CESSANTE, DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI IN CONSEGUENZA DI QUALSIASI DIFETTO DEL PRODOTTO O DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, DERIVANTI DA CONTRATTO, GARANZIA, REQUISITO DI LEGGE, ILLECITO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, COLPA O ALTRO.**

Banner Engineering Corp. si riserva il diritto di cambiare, modificare o migliorare il design del prodotto, senza assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a ciascuno dei prodotti precedentemente prodotti dalla stessa. L'uso improprio, l'applicazione non corretta o l'installazione di questo prodotto, oppure l'utilizzo del prodotto per applicazioni di protezione del personale qualora questo sia identificato come non adatto a tale scopo, determineranno l'annullamento della garanzia. Eventuali modifiche al prodotto senza il previo esplicito consenso di Banner Engineering Corp. determineranno l'annullamento delle garanzie sul prodotto. Tutte le specifiche riportate nel presente documento sono soggette a modifiche. Banner si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti o di aggiornare la documentazione in qualsiasi momento. Le specifiche e le informazioni sul prodotto in inglese annullano e sostituiscono quelle fornite in qualsiasi altra lingua. Per la versione più recente di qualsiasi documento, visitare il sito Web: [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com).

Per informazioni sui brevetti, consultare la pagina [www.bannerengineering.com/patents](http://www.bannerengineering.com/patents).

## FCC Parte 15 e CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Il funzionamento dipende dalle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, ivi comprese interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Questo dispositivo è stato testato e riscontrato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B in conformità alla Parte 15 delle norme FCC e CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in impianti residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze dannose per altre comunicazioni radio. Tuttavia non vi è garanzia che le interferenze non si verifichino in impianti particolari. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza tramite uno o più delle seguenti misure:

- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il produttore.