



## Datenblatt



- Kompakter Wandler für bimodal-auf-IO-Link-Gerät, an den diskrete Signale angeschlossen werden und der den Wert an den IO-Link-Master sendet
- Aktivierte Verzögerungsmodi: EIN/AUS-Verzögerung, EIN/AUS One-Shot, EIN/AUS One-Shot retriggerbar, EIN/AUS-Impulsdehnung und Summierer
- Messmetriken: Anzahl, Ereignisse pro Minute (EPM) und Dauer
- Diskrete Spiegelung: Diskrete Signale (Ein/Aus) von allen acht Ports können auf jeden der acht Ports, den diskreten Ausgang oder den weißen Host-Ausgang gespiegelt werden
- Gibt einen diskreten Wert aus, wie er vom IO-Link-Master-Prozessdatenausgang empfangen wurde
- Der diskrete Ein-/Ausgang kann unabhängig als NPN oder PNP konfiguriert werden
- Robuste ummantelte Bauart entspricht IP65, IP67 und IP68
- Direkter Anschluss an einen Sensor oder ein beliebiges Inline-Gerät für eine einfache Bedienung
- R95C IO-Link-Hubs sind eine schnelle, einfache und kostengünstige Möglichkeit, nicht-IO-Link-fähige Geräte in ein IO-Link-System zu integrieren

## Ausführungen



## Überblick

Der R95C-8B21-KQ-Hub verbindet zwei diskrete Kanäle mit jedem der acht eindeutigen Ports und bietet so Zugang zur Überwachung und Konfiguration dieser Ports mit einem IO-Link-Master. Host-Mirroring ist verfügbar, wobei ein ausgewähltes diskretes Eingangssignal an Pin 2 (Stecker) an der SPS/Host-Verbindung geführt werden kann.

## Konfiguration

Weitere Informationen finden Sie in P/N 227447 *R95C-8B21-KQ IO-Link Datenreferenz-Handbuch* und P/N 227506 *R95C-8B21-KQ IODD-Da-teien*.

Abbildung 1. Logischer Fluss




Tabelle 1. Abmessungen – Hohlstifte

Port 1–Port 8 Pin-Nummer - Beschreibung	IO-Metrik	Beschreibung
Pin 4 – Diskret 1	Zählwert	Laufende Zählung der empfangenen Eingangsimpulse
	Wert: Dauer	Dauer des letzten Eingangsimpulses in µs mit einer Granularität von 500 µs

Port 1–Port 8 Pin-Nummer - Beschreibung	IO-Metrik	Beschreibung
	Wert: Ereignisse pro Minute	Laufende Zählung der Anzahl der empfangenen Impulse, gemittelt über eine Minute Bereich: 1 bis 37.500
	Metriken zurücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht zurücksetzen</li> <li>• Reset</li> </ul>
<b>Pin 2 – Diskret 2</b>	Zählwert	Laufende Zählung der empfangenen Eingangsimpulse
	Wert: Dauer	Dauer des letzten Eingangsimpulses in $\mu\text{s}$ mit einer Granularität von 500 $\mu\text{s}$
	Wert: Ereignisse pro Minute	Laufende Zählung der Anzahl der empfangenen Impulse, gemittelt über eine Minute Bereich: 1 bis 37.500
	Metriken zurücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht zurücksetzen</li> <li>• Reset</li> </ul>

Tabelle 2. Pin-Konfiguration – Buchseneingang

Port 1–Port 8 Pin-Nummer - Beschreibung	Name	Werte
<b>Pin 4 – Diskret 1</b>	E/A-Auswahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPN-Eingang</li> <li>• PNP-Eingang</li> </ul>
	Diskret 1 Verzögerungsmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiviert</li> <li>• Ein-/Ausschaltverzögerung</li> <li>• Einschalt-Einzelschrittlogik</li> <li>• Ausschalt-Einzelschrittlogik</li> <li>• Einschalt-Impulsdehnung</li> <li>• Ausschalt-Impulsdehnung</li> <li>• Summenberechnung</li> <li>• Retriggerbar Ein One-Shot</li> <li>• Retriggerbar Aus One-Shot</li> </ul>
	Diskret 1 Verzögerungstimer 1	Diskret 1 Einschaltverzögerung, One-Shot, Impulsdehnungszeit oder Summiererwert
	Diskret 1 Verzögerungstimer 2	Diskret 1 Ausschaltverzögerung oder Summiererdauer
<b>Pin 2 – Diskret 2</b>	E/A-Auswahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPN-Eingang</li> <li>• PNP-Eingang</li> <li>• NPN-Ausgang mit Pull-up</li> <li>• PNP-Ausgang mit Pull-down</li> <li>• NPN-Ausgang mit Push/Pull</li> <li>• PNP-Ausgang mit Push/Pull</li> </ul>
	Diskret 2 Verzögerungsmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiviert</li> <li>• Ein-/Ausschaltverzögerung</li> <li>• Einschalt-Einzelschrittlogik</li> <li>• Ausschalt-Einzelschrittlogik</li> <li>• Einschalt-Impulsdehnung</li> <li>• Ausschalt-Impulsdehnung</li> <li>• Summenberechnung</li> <li>• Retriggerbar Ein One-Shot</li> <li>• Retriggerbar Aus One-Shot</li> </ul>
	Diskret 2 Verzögerungstimer 1	Diskret 2 Einschaltverzögerung, One-Shot, Impulsdehnungszeit oder Summiererwert
	Diskret 2 Verzögerungstimer 2	Diskret 2 Ausschaltverzögerung oder Summiererdauer
	Spiegelung aktivieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiviert</li> <li>• Aktiviert</li> </ul>
	Auswahl des Spiegelungsports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port 1</li> <li>• Port 2</li> <li>• Port 3</li> <li>• Port 4</li> <li>• Port 5</li> <li>• Port 6</li> <li>• Port 7</li> <li>• Port 8</li> </ul>
	Auswahl des Spiegelungskanals	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pin 4 – Diskret 1</li> <li>• Pin 2 – Diskret 2</li> </ul>
	Invertierung der Spiegelung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht invertiert</li> <li>• Invertiert</li> </ul>

Tabelle 3. Pin-Konfiguration – Steckerausgang

Pin-Nummer – Beschreibung	Name	Werte
Pin 2 – diskreter Host-Ausgang	Host-Spiegelung aktivieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktiviert</li> <li>Aktiviert</li> </ul>
	Host Mirroring Port-Auswahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port 1</li> <li>Port 2</li> <li>Port 3</li> <li>Port 4</li> <li>Port 5</li> <li>Port 6</li> <li>Port 7</li> <li>Port 8</li> </ul>
	Auswahl des Host-Spiegelungskanals	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pin 4 – Diskret 1</li> <li>Pin 2 – Diskret 2</li> </ul>
	Invertierung der Host-Spiegelung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht invertiert</li> <li>Invertiert</li> </ul>
	Polarität der Host-Spiegelung	<ul style="list-style-type: none"> <li>PNP</li> <li>NPN</li> </ul>
	Ausgangstyp der Host-Spiegelung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offener Kollektor</li> <li>Push/Pull</li> </ul>

## IO-Link®


IO-Link® ist ein Peer/Peer-Kommunikationslink zwischen einem Mastergerät und einem Sensor und/oder einer Lampe. Er kann verwendet werden, um Sensoren oder Lampen automatisch zu parametrisieren und Prozessdaten zu übertragen. Informationen zum neuesten IO-Link-Protokoll und den Spezifikationen finden Sie auf [www.io-link.com](http://www.io-link.com).

Die aktuellen IODD-Dateien finden Sie auf der Website der Banner Engineering Corp unter [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com).

## Mechanische Installation

Installation des R95C Hub mit 8 Ports ermöglicht den Zugriff auf Funktionsprüfungen, Wartung und Service oder Ersatz. Den R95C Hub mit 8 Ports so installieren, dass eine absichtliche Umgehung nicht möglich ist.


Das gesamte Montagezubehör wird vom Anwender bereitgestellt. Befestigungselemente müssen stark genug sein, um einen Bruch zu verhindern. Um ein Lösen oder Verschieben des Geräts zu verhindern, wird die Verwendung von dauerhaften Befestigungselementen oder Verriegelungsbeschlägen empfohlen. Die Montagebohrung (4,5 mm) im R95C Hub mit 8 Ports ist für Befestigungszubehör der Größe M4 (Nr. 8) geeignet. Die folgende Abbildung hilft bei der Bestimmung der Mindestschraubenlänge.



**VORSICHT:** Die Befestigungsschraube des R95C Hub mit 8 Ports bei der Installation nicht zu fest anziehen. Ein zu starkes Anziehen kann die Leistung des R95C Hub mit 8 Ports beeinträchtigen.


## Verdrahtung

Port 1-Port 8 – Buchse	Pin	Signalbeschreibung
	1	18 V DC/30 V DC
	2	Diskret 2 (Eingang/Ausgang)
	3	Masse (Erdung)
	4	Diskret 1 (Eingang)

Stecker	Pin	Signalbeschreibung
	1	18 V DC/30 V DC
	2	Banner-spezifisch
	3	Masse (Erdung)
	4	IO-Link

## Statusanzeigen

Der R95C Hub mit 8 Ports diskret bimodal auf IO-Link verfügt über passende gelbe LED-Anzeigen auf beiden Seiten für jeden diskreten Geräteport, um den Installationsanforderungen gerecht zu werden und dennoch eine ausreichende Sichtbarkeit der Anzeigen zu gewährleisten. Weiterhin ist eine zusätzliche gelbe LED-Anzeige auf beiden Seiten des Wandlers speziell für die IO-Link-Kommunikation vorhanden.



Gelbe LEDs diskrete Geräte		IO-Link Kommunikation Gelbe LED		Betriebsspannungs-LED (Grün)	
Anzeige	Status	Anzeige	Status	Anzeige	Status
Aus	Diskreter Ausgang inaktiv	Aus	Aus = IO-Link-Kommunikation ist nicht vorhanden	Aus	Netzausschaltung
Gelb konstant	Diskreter Ausgang aktiv	Blinkt gelb (900 ms Ein, 100 ms Aus)	IO-Link-Kommunikation ist aktiv	Grün konstant	Betriebsspannung EIN

## Spezifikationen

### Versorgungsspannung

18 V DC bis 30 V DC bei 400 mA max.

### Leistungsdurchladestrom

Maximal 500 mA pro Port

### Nennlast diskreter Ausgang

100 mA

### Versorgungsschutzschaltung

Schutz gegen Verpolung und Stoßspannungen

### Unempfindlichkeit gegen Kriechströme

400 µA

### Anzeigen

Grün: Betriebsspannung  
Gelb: IO-Link-Kommunikation  
Gelb: Status diskreter Ausgang

### Anschlüsse

(8) Integrierte 4-polige M12-Buchse  
(1) Integrierter 4-poliger M12-Steckverbinder, männlich

### Bauart

Material der Anschlussarmatur: vernickeltes Messing  
Steckergehäuse: PVC transparent schwarz

### Vibrations- und Stoßfestigkeit

Erfüllt die Anforderungen nach IEC 60068-2-6 (Vibrationsfestigkeit: 10 Hz bis 55 Hz, 0,5 mm Amplitude, 5 Minuten Abtastung, 30 Minuten Stillstand)  
Entspricht den Anforderungen nach IEC 60068-2-27 (Stoßfestigkeit: 15 G, 11 ms Dauer, Sinushalbwelle)

### Zertifizierungen



**Banner Engineering Europa Park**  
Lane, Culliganlaan 2F bus 3, 1831 Diegem, BELGIEN



**Turck Banner LTD Blenheim House,**  
Blenheim Court, Wickford, Essex SS11 8YT, Großbritannien



### Schutzart

IP65, IP67, IP68  
NEMA/UL-Sicherheitskategorie 1

### Betriebsbedingungen

**Temperatur:** -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)  
90 % bei +70 °C maximale relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)  
**Lagerungstemperatur:** -40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F)

### Erforderlicher Überstromschutz




**WARNUNG:** Die elektrischen Anschlüsse müssen von qualifizierten Personen unter Beachtung der örtlichen und nationalen Gesetze und Vorschriften für elektrische Anschlüsse verbunden werden.

Überstromschutz ist erforderlich, dieser muss von der Anwendung des Endprodukts gemäß der angegebenen Tabelle bereitgestellt werden. Der Überstromschutz kann mit externen Sicherungen oder über ein Netzteil der Klasse 2 mit Strombegrenzung bereitgestellt werden. Stromversorgungsdrähte < 24 AWG dürfen nicht verbunden werden. Weiteren Produktsupport erhalten Sie auf [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com).

Stromversorgungsdrähte (AWG)	Erforderlicher Überstromschutz (A)
20	5,0
22	3,0
24	2,0
26	1,0
28	0,8
30	0,5




## Abmessungen

All measurements are listed in millimeters [inches], unless noted otherwise.



## Zubehör

## Anschlussleitungen

4-polige verschraubbare M12-Anschlussleitungen – beidseitig vorkonfektioniert				
Ausführung	Länge	Ausführung	Abmessungen	Steckerbelegung
MQDEC-401SS	0,31 m (1 ft)	Gerader Stecker/ gerade Buchse		Buchse
MQDEC-403SS	0,91 m (2,99 ft)			
MQDEC-406SS	1,83 m (6 ft)			Stecker
MQDEC-412SS	3,66 m (12 ft)			
MQDEC-420SS	6,10 m (20 ft)			
MQDEC-430SS	9,14 m (30,2 ft)			
MQDEC-450SS	15,2 m (49,9 ft)			1 = Braun 2 = Weiß 3 = Blau 4 = Schwarz

## Beschränkte Garantie von Banner Engineering Corp.

Die Banner Engineering Corp. gewährt auf ihre Produkte ein Jahr Garantie ab Versanddatum für Material- und Herstellungsfehler. Innerhalb dieser Garantiezeit wird die Banner Engineering Corp. alle Produkte aus der eigenen Herstellung, die zum Zeitpunkt der Rücksendung an den Hersteller innerhalb der Garantiedauer defekt sind, kostenlos reparieren oder austauschen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Verbindlichkeiten aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Anwendung oder Installation des Banner-Produkts.

**DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT SÄMTLICHE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (INSBESONDERE GARANTIEN ÜBER DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK), WOBEI NICHT MASSGEBLICH IST, OB DIESE IM ZUGE DES KAUFABSCHLUSSES, DER VERHANDLUNGEN ODER DES HANDELS AUSGESPROCHEN WURDEN.**

Diese Garantie ist ausschließlich und auf die Reparatur oder – im Ermessen von Banner Engineering Corp. – den Ersatz beschränkt. **IN KEINEM FALL HAFTET DIE BANNER ENGINEERING CORP. GEGENÜBER DEM KÄUFER ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON FÜR ZUSATZKOSTEN, AUFWENDUNGEN, VERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS PRODUKTMÄNGELN ODER AUS DEM GEBRAUCH ODER DER UNFÄHIGKEIT ZUM GEBRAUCH DES PRODUKTS ERGEBEN. DABEI IST NICHT MASSGEBLICH, OB DIESE IM RAHMEN DES VERTRAGS, DER GARANTIE, DER GESETZE, DURCH ZUWIDERHANDLUNG, STRENGE HAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDERE WEISE ENTSTANDEN SIND.**

Die Banner Engineering Corp. behält sich das Recht vor, das Produktmodell zu verändern, zu modifizieren oder zu verbessern, und übernimmt dabei keinerlei Verpflichtungen oder Haftung bezüglich eines zuvor von der Banner Engineering Corp. gefertigten Produkts. Der Missbrauch, unsachgemäße Gebrauch oder die unsachgemäße Anwendung oder Installation dieses Produkts oder der Gebrauch dieses Produkts für Personenschutzanwendungen, wenn das Produkt als für besagte Zwecke nicht beabsichtigt gekennzeichnet ist, führt zum Verlust der Produktgarantie. Jegliche Modifizierungen dieses Produkts ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung von Banner Engineering Corp führen zum Verlust der Produktgarantie. Alle in diesem Dokument veröffentlichten Spezifikationen können sich jederzeit ändern. Banner behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen jederzeit zu ändern oder die Dokumentation zu aktualisieren. Die Spezifikationen und Produktinformationen in englischer Sprache sind gegenüber den entsprechenden Angaben in einer anderen Sprache maßgeblich. Die neuesten Versionen aller Dokumentationen finden Sie unter: [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com).

Informationen zu Patenten finden Sie unter [www.bannerengineering.com/patents](http://www.bannerengineering.com/patents).

## FCC Teil 15 Klasse B

Dieses Gerät wurde Tests unterzogen, die ergeben haben, dass es die Beschränkungen für eine digitale Vorrichtung der Klasse B entsprechend Teil 15 der FCC-Bestimmungen erfüllt. Diese Beschränkungen haben den Zweck, bei Installationen in Wohngebäuden einen angemessenen Schutz gegen nachteilige Störungen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und eingesetzt wird, nachteilige Störungen für Funkverbindungen verursachen. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Wenn dieses Gerät nachteilige Störungen für den Radio- oder Fernsehempfang erzeugt, die sich erkennen lassen, indem das Gerät aus- und eingeschaltet wird, sollte versucht werden, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder positionieren Sie sie um.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die sich an einem anderen Stromkreis befindet als die, an der der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

## Industry Canada

This device complies with CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme NMB-3(B). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas occasionner d'interférences, et (2) il doit tolérer toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité du dispositif.